

ACTIVESHOP[®]

Instrucțiuni de utilizare

ABSORBANT DE PRAF MOMO J007



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Date tehnice

Model	J007
Tensiune nominală	12 V 3A
Putere electrică	48 W
Număr de ventilatoare	1
Dimensiuni	19 cm x 19 cm x 6 cm

Notă

- Filtrul pentru absorbantul cu canistră este reutilizabil. Cu toate acestea, trebuie reținut faptul că porii filtrului se înfundă, rezultând un flux de aer slab, cu consecința că canistra nu își mai îndeplinește funcția. În aceste condiții, ventilatoarele sunt, de asemenea, supuse unei solicitări excesive, ceea ce poate cauza defectarea aparatului.
- Filtrul trebuie curățat în mod regulat, iar un filtru excesiv de uzat trebuie înlocuit cu unul nou.
- Nu este permisă utilizarea aparatului în apropierea unei căzi de baie, a unei chiuvete sau a altor ustensile umede
- Atunci când conectați ștecherul, nu atingeți părțile metalice ale acestuia.
- Curățați periodic aparatul pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea celor de mai sus, poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatului sau chiar la deteriorarea echipamentului.
- Nu este permis să înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a cablului.
- Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la incendii, șocuri electrice sau arsuri.
- Nu conectați sau deconectați aparatul de la priză cu mâinile ude sau umede.
- Nu utilizați aparatul în următoarele condiții:
 - cablul sau fișa sunt fierbinți sau deteriorate
 - fișa este slăbită în priză
 - Cablul nu trebuie să fie modificat, întins, îndoit sau răsucit excesiv.
 - Nimic greu nu poate fi așezat pe cordon.
 - Împiedicați pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în fișă.
- Nu utilizați sau depozitați aparatul în baie sau în alte zone cu umiditate ridicată. Acest lucru ar putea duce la șoc electric, incendiu sau deteriorarea izolației.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze aparatul.
- Nu utilizați aparatul în apropierea substanțelor inflamabile, cum ar fi alcoolii, solvenți, benzină, aerosoli etc. Acest lucru ar putea duce la o explozie sau un incendiu.
- Nu loviți sau nu aruncați aparatul. Dacă aparatul este deteriorat în urma unei lovituri sau căderi, nu mai puteți continua să îl utilizați.
- Nu încercați să dezamblați sau reparați aparatul. Pentru reparații scopuri, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat aparatul sau un centru de service autorizat.

ATENȚIE!!! Dacă se utilizează o altă unitate de alimentare decât 12V, absorbantul va funcționa incorect sau poate fi deteriorat.

Dacă absorbantul nu pornește sau funcționează în valuri (ventilatorul pornește și se oprește), asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare este corectă (12V 3A).

Manual de utilizare

1. Așezați filtrul în interiorul canistrei.
2. Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă.
3. Conectați fișa de alimentare la o sursă de alimentare adecvată.
4. Cu ajutorul butonului de alimentare, porniți unitatea, reglați puterea canistrei și bucurați-vă de o funcționare fără probleme, amintindu-vă să curățați filtrul în mod regulat.

Schimbarea filtrului

Rotiți și ridicați capacul canistrei.

Apoi înlocuiți ușor filtrul nou și înlocuiți capacul canistrei.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de compania ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri
 - A. a pătruns lichid în aparat,
 - B. aparatul emite un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
 - C. cablul de alimentare a fost deteriorat,
 - D. aparatul a fost dărmat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat, acest lucru va evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu acest aparat electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu

Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la societatea ACTIVESHOP SP. z o.o..

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.