




**THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.**  
In order to receive a more complete assistance, please register your appliance on: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Before using the appliance carefully read Safety and Installation Instructions.**

After installation, please remember to remove all transport protection parts from the dishwasher.

**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO HAVE MORE DETAILED INFORMATION**



## CONTROL PANEL

1. **ON-OFF/Reset** button with indicator light
2. **PREVIOUS program** button
3. **NEXT program** button
4. **FAVOURITE program** button with indicator light
5. **Salt** reservoir empty indicator light
6. **Rinse Aid** reservoir empty indicator light
7. **DESCALE** indicator light
8. **Excess Water Tap** indicator light
9. **Display**
10. **Program number and remaining time** indicator



11. **Power Clean®** option button with indicator light
12. **Half Load** option button with indicator light/ **Settings** - 3 sec. press
13. **Extra Dry** option button with indicator light
14. **Delay** option button with indicator light
15. **START/Pause** button with indicator light

## FIRST TIME USE

More information in the **Daily Reference Guide** on website.

### SETTING MENU

1. Switch on the appliance by pressing the **ON-OFF** button.
2. Hold the **Settings** (Half Load) button for 3 seconds, until you hear a beep and the display shows „Set“.
3. After one second the first available setting (letter „H“) will be displayed.
4. Press **PREVIOUS</NEXT>** to scroll through the list of available settings (see table below), then press **START/Pause** to view and change the value of the currently selected setting.
5. Press **PREVIOUS</NEXT>** to change the value, then press **START/Pause** to save the new value and return to the main menu.
6. To change another setting, repeat points 4 and 5.
7. Press **ON-OFF** or wait 30 seconds to exit the menu.


| LETTER | SETTING                                                                                                                                            | VALUES<br>(Default - in bold)*                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| H      | <b>Cycle Counter</b> - number of washing cycles carried out by the dishwasher.                                                                     | Eg. 25 cycles: 25;<br>Eg. 13.947 cycles: 13_947 (scrolling for 3 times) |
| H      | <b>Water Hardness Level</b> (see "SETTING THE WATER HARDNESS" and "WATER HARDNESS TABLE")                                                          | 1   2   <b>3</b>   4   5                                                |
| H      | <b>Rinse Aid Level</b> (see "ADJUSTING THE DOSAGE OF RINSE AID")                                                                                   | 0   1   2   3   4   <b>5</b>                                            |
| H      | <b>NaturalDry</b> (see "OPTIONS AND FUNCTIONS")<br>"1" = On, "0" = Off                                                                             | 1   0                                                                   |
| H      | <b>Light on the floor</b> (see "OPTIONS AND FUNCTIONS")<br>"1" = On, "0" = Off                                                                     | 1   0                                                                   |
| H      | <b>Sound</b><br>"1" = On, "0" = Off                                                                                                                | 1   0                                                                   |
| H      | <b>Factory Settings</b> - press <b>START/Pause</b> to restore to the factory default all the values of the settings included in the settings menu. | -                                                                       |

\*) The default value does not apply to the Cycle Counter.

### FILLING THE SALT RESERVOIR

The use of salt prevents the formation of LIMESCALE on the dishes and on the machine's functional components. The salt reservoir is located in the lower part of the dishwasher (under the lower rack on the left side).

- It is mandatory that **the salt reservoir never be empty**.
- It is important to set the water hardness.
- Salt must be filled when the **SALT REFILL** indicator light is lit.



1. Remove the lower rack and unscrew the reservoir cap (anticlockwise).
2. Position the funnel (see figure) and fill the salt reservoir right up to its edge (approximately 0,5 kg); it is not unusual for a little water to leak out.
3. **Only the first time you do this: fill the salt reservoir with water.**

4. Remove the funnel and wipe any salt residue away from the opening. Make sure the cap is screwed on tightly so that no detergent can get into the container during the wash program (this could damage the water softener beyond repair).


**Run a program every time as soon as you completed refilling the salt reservoir to avoid corrosion.**

### WATER SOFTENING SYSTEM

Water softener automatically reduces water hardness, consequently preventing scale buildup on the heater, contributing also to better cleaning efficiency. **This system regenerates itself with salt, therefore it is required to refill the salt container when empty.**

The frequency of regeneration depends on the water hardness level setting - regeneration takes place once per 4-6 Eco cycles with the water hardness level set to 3. The regeneration process occurs at the beginning of the cycle with additional fresh water.


- Single regeneration consumes ~3 L of water;
- Takes up to 5 additional minutes for the cycle;
- Consumes below 0.005kWh of energy.



### FILLING THE RINSE AID DISPENSER

Rinse aid makes dish DRYING easier. The rinse aid dispenser A should be filled when the RINSE AID REFILL indicator light in the control panel is lit.

1. Open the dispenser B by pressing and pulling up the tab on the lid.
2. Pour in the rinse aid (max. 110 ml), making sure it does not overflow from the dispenser. If this happens, clean the spill immediately with a dry cloth.
3. Press the lid down until you hear a click to close it. **NEVER pour the rinse aid directly into the appliance tub.**



### FILLING THE DETERGENT DISPENSER

To open the detergent dispenser use the opening device C. Introduce the detergent into the dry dispenser D only. Place the amount of detergent for pre-washing directly inside the tub.

1. When measuring out the detergent refer to the mentioned earlier information to add the proper quantity. Inside the dispenser D, there are indications to help the detergent dosing.

2. Remove detergent residues from the edges of the dispenser and close the cover until it clicks.
3. Close the lid of the detergent dispenser by pulling it up until the closing device is secured in place.

The detergent dispenser automatically opens up at the right time according to the program. **Usage of detergent not designed for dishwashers may cause malfunction or damage to the appliance.**

## PROGRAMS TABLE

| Program | Programs description                                                                                                                                                                                                                                            | Drying phase | NaturalDry | Available options *) | Duration of wash program (h:min)** | Water consumption (litres/cycle) | Energy consumption (kWh/cycle) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| P1 Eco  | <b>Eco</b> 50° - Program is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and that it is used to assess compliance with the EU Ecodesign legislation. | ✓            | ✓          |                      | 4:30                               | 9.9                              | 0.55                           |
| P2      | <b>Auto Intensive</b> 65° - Automatic program for heavily soiled dishes and pans.                                                                                                                                                                               | ✓            | ✓          |                      | 2:25-3:10                          | 17.0-25.0                        | 1.30-1.70                      |
| P3      | <b>Auto Mixed</b> 55° - Automatic program for normally soiled dishes with dried food residues.                                                                                                                                                                  | ✓            | ✓          |                      | 1:20-3:20                          | 7.5-20.5                         | 0.75-1.20                      |
| P4      | <b>Auto Fast</b> 50° - Automatic program for normally and lightly soiled dishes. The everyday cycle that ensures optimal cleaning and drying performance in a shorter time.                                                                                     | ✓            | ✓          |                      | 1:00-1:50                          | 8.0-16.0                         | 0.70-1.10                      |
| P5      | <b>Rapid</b> 45° - Program is recommended for limited amount of lightly-soiled dishes with no dried food residues. Does not include the drying phase.                                                                                                           | -            | ✓          |                      | 0:30-0:40                          | 10.5-15.0                        | 0.55-0.65                      |
| P6      | <b>Crystals</b> 45° - Program for delicate items, which are more sensitive to high temperatures, for example, glasses and cups.                                                                                                                                 | ✓            | ✓          |                      | 1:40-1:50                          | 12.5-17.0                        | 0.95-1.20                      |
| P7      | <b>Silent</b> 55° - Suitable for night-time operation of the appliance. Ensures optimal cleaning and drying performance with the lowest noise emission.                                                                                                         | ✓            | ✓          |                      | 3:50-4:10                          | 10.5-14.5                        | 0.80-1.15                      |
| P8      | <b>Sanitizing</b> 65° - Normally or heavily soiled crockery, with additional antibacterial wash. Can be used to perform maintenance of the dishwasher.                                                                                                          | ✓            | -          |                      | 1:55-2:10                          | 12-19                            | 1.40-1.80                      |
| P9      | <b>Prewash</b> - Used to refresh crockery planned to be washed later. No detergent is to be used with this program.                                                                                                                                             | -            | ✓          |                      | 0:12                               | 4.5                              | 0.10                           |
| P10     | <b>Self Clean</b> 65° - Program to be used to perform maintenance of the dishwasher, to be carried out only when the dishwasher is EMPTY using specific detergents designed for dishwasher maintenance.                                                         | -            | -          |                      | 1:15                               | 12.7                             | 1.10                           |

ECO program data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 60436:2020.

Note for Test Laboratories:

For information on comparative EN testing conditions, please send an email to the following address: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com)

Pre-treatment of the dishes is not needed before any of the programs.

\*) Not all options can be used simultaneously.

\*\*) Values given for programs other than the program Eco are indicative only. The actual time may vary depending on many factors such as temperature and pressure of the incoming water, room temperature, amount of detergent, quantity and type of load, load balancing, additional selected options and sensor calibration. The sensor calibration can increase program duration by up to 20 min.

## OPTIONS AND FUNCTIONS

Please scan the QR code on your product in order to have more detailed information.

**OPTIONS can be selected/ deselected, after choosing the program, directly by pressing the corresponding button (if available - the indicator lights up) (see CONTROL PANEL). If an option is not compatible with the selected program (see PROGRAMS TABLE), the corresponding LED flashes rapidly 3 times and beeps will sound. The option will not be enabled. An option can change time or water or energy consumption for the program.**

**POWER CLEAN®** - Thanks to the additional power jets this option provides a more intensive and powerful wash in the lower rack, in the specific area. This option is recommended for washing pots and casseroles (Please refer to the Power Clean® loading section).

**HALF LOAD** - If there are not many dishes to be washed, HALF LOAD is used to save water, electricity or time, depending on the selected program. **Remember to halve the amount of detergent.**

**EXTRA DRY** - The higher temperature during the final rinse and the extended drying phase allow improved drying. The EXTRA DRY option results in the lengthening of the wash cycle.

**DELAY** - The start of the program may be delayed for a period of time between **0:30** and **24** hours.

**The DELAY function cannot be set once a program has been started.**

**SENSING** - When the sensor is detecting the soil level an animation appears in the display (around 20 min.) and the cycle duration is updated. SENSING is for the level of soiling on the dishes and is present for all cycles (excepting Eco) adjusting the program accordingly.

**WATER TAP CLOSED - Alarm** - Flashes when there is no inlet water or water tap is closed.

**FAVOURITE PROGRAM** - The FAVOURITE program may be saved and will be easily accessible. Find the program using PREVIOUS/NEXT, and then press the FAVOURITE program button for 3 seconds.

**LIGHT ON THE FLOOR** - A LED light projected on the floor indicates that the dishwasher is working. The light goes off at the end of a cycle. This feature is active by default, but it is possible to deactivate it in the "SETTINGS MENU".

**NaturalDry** - It is a convection drying system which automatically opens the door during/after drying phase to ensure exceptional drying performance every day. Door opens at the temperature that is safe to your kitchen furniture. As additional steam protection, special designed protection foil is added together with the dishwasher.

**DESCALE - Alarm** - Limescale accumulation was detected on the internal components of the appliance. Check if the **Water Hardness Setting** is at the correct value and **salt** is present in the salt container (see **FIRST TIME USE**), then **use a descaling product** (WPro brand is recommended) with **Self-Clean program**. After a successful descaling, the icon will stop being displayed.

If the actions above are not performed, product performance will deteriorate. DESCALE warning will start blinking and «**DES**» alarm will appear on the display. If still no action is taken, the appliance will only allow a certain number of cycles to be started (indicated during «**DES**» alarm display) and then will be **BLOCKED** to prevent component damage, **with only the Self-Clean program available**. Performing a full descaling will unblock the product. In the case of extremely high amounts of limescale, descaling may have to be performed twice to be efficient.

**CYCLE COUNTER** - This feature shows the number of cycles the dishwasher has performed.

For the number of cycles from 0-999, a fixed number will be displayed.

Example for 25 cycles.

When the cycle number is higher than 1000, the number will scroll in the display. The " " represents the ".", as for instance: 1.000 = 1\_000, 13.947 = 13\_947 (the number will scroll for 3 times).

Example for 13.947 cycles:

After the cycle visualization, the display will return to visualize " ".

**NOTE: The dishwasher may have already performed about 30 cycles. This is due to the extended quality process carried out during production. It guarantees higher product quality.**



## LOADING THE RACKS

CAPACITY: 15 standard place-settings

### CUTLERY RACK

The third rack was designed to house the cutlery. Arrange the cutlery as shown in the figure.

A separate arrangement of the cutlery makes collection easier after washing and improves washing and drying performance.

**Knives and other utensils with sharp edges must be positioned with the blades facing downwards.**


The cutlery rack is equipped with two sliding side trays to make the most of the height of the space below and enable the loading of high items into the upper rack.

### UPPER RACK

Load delicate and light dishes: glasses, cups, saucers, low salad bowls.

The upper rack has tip-up supports which can be used in a vertical position when arranging tea/ dessert saucers or in a lower position to load bowls and food containers.


(loading example for the upper rack)



### ADJUSTING THE HEIGHT OF THE UPPER RACK


The height of the upper rack can be adjusted: a high position to place bulky crockery in the lower basket and a low position to make the most of the tip-up supports by creating more space upwards and avoiding collision with the items loaded into the lower rack.

**We strongly recommend that you do not adjust the height of the rack when it is loaded. NEVER raise or lower the basket on one side only.**



### FOLDABLE FLAPS WITH ADJUSTABLE POSITION


The side foldable flaps can be folded or unfolded to optimize the arrangement of crockery inside the rack. Wine glasses can be placed safely in the foldable flaps by inserting the stem of each glass into the corresponding slots.



### LOWER RACK


For pots, lids, plates, salad bowls, cutlery etc. Large plates and lids should ideally be placed at the sides to avoid interferences with the spray arm. The lower rack has tip-up supports which can be used in a vertical position when arranging plates or in a horizontal position (lower) to load pans and salad bowls easily.

(loading example for the lower rack)



### POWER CLEAN®


Power Clean® uses the special water jets in the rear of cavity to wash more intensively the high dirty items. The lower rack has a Space Zone, a special pull-out support in the rear of the rack that can be used to support frying pans or baking pans in upright position, thus taking up less space. Placing the pots/casseroles faced to the Power Clean® component please activate the **POWER CLEAN** on the panel.



## CARE AND MAINTENANCE

More information in the **Daily Reference Guide** on website.

### CLEANING THE FILTER ASSEMBLY




**The dishwasher must not be used without filters or if the filter is loose.**

**It is important when reinstalling the filter that the two triangles shown on the zoom meet (Fig 1).** In case you find foreign objects (such as broken glass, porcelain, bones, fruit seeds etc.) **please remove them carefully.**


Inspect the trap and remove any food residues. **NEVER REMOVE** the wash-cycle pump protection (shown by an arrow) (Fig 4).

### CLEANING THE SPRAY ARMS




On occasions, food residue may become encrusted onto the spray arms and block the holes used to spray the water. It is therefore recommended that you check the arms from time to time and clean them with a small non-metallic brush.

To remove the upper spray you must remove it together with the manifold.



The lower spray arm may be removed by pulling it upwards and rotating it anti-clockwise. Mounting back the spray arm is by pulling it down and rotating it clockwise.



The ceiling spray arm may be removed by pressing it up and then rotating it anti-clockwise. Mounting back the spray arm is by pulling it upwards and rotating it clockwise.

TROUBLESHOOTING

Please scan the **QR code** on your product in order to have more detailed information.


In case your dishwasher doesn't work properly, check if the problem can be solved by going through the following list. For other errors or issues please contact authorized After-sales Service whose contact details can be found in the warranty booklet. Spare parts will be available for a period of either up to 7 or up to 10 years, according to the specific Regulation requirements.

| PROBLEMS                                                                                                                                                                                    | POSSIBLE CAUSES                                                                                        | SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Descale indicator is lit or blinking;"dES" alarm is displayed.                                              | Limescale is accumulating on internal components of the appliance.                                     | Descale the appliance immediately using the Self Clean program and a commercially available descaling product (see <i>OPTIONS AND FUNCTIONS</i> ). Refill the reservoir with salt. Check the water hardness setting. If the appliance is not descaled, it will stop functioning. |
| The dishwasher won't drain.<br>Display shows: <b>F7 E3</b> or <b>F9 E1</b>                                                                                                                  | The filter is clogged with food residues or limescale                                                  | Clean the filter and descale the appliance (see <i>CLEANING THE FILTER ASSEMBLY and DESCALE INSTRUCTION</i> ).                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                             | The drain hose is kinked.                                                                              | Check the drain hose (see <i>INSTALLATION INSTRUCTION</i> ).                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                             | The sink drain pipe is blocked.                                                                        | Clean the sink drain pipe.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The dishwasher does not fill the water.<br>The display shows: <b>H2O</b> and  is lit; acoustic alarm sounds. | No water in the water supply or the tap is closed.                                                     | Make sure there is water in the water supply and the water tap is open.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                             | The water inlet hose is kinked.                                                                        | Check the inlet hose (see <i>INSTALLATION</i> ). Open dishwasher door, press START/Pause button and close the door within 4 seconds.                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                             | The screen in the water inlet hose is clogged; it is necessary to clean it.                            | Check and clean the screen in the water inlet hose. Open dishwasher door, press START/Pause button and close the door within 4 seconds.                                                                                                                                          |
| The dishwasher finishes the cycle prematurely.<br>The display shows: <b>F8 E3</b>                                                                                                           | The filter is clogged with food residues or limescale.                                                 | Clean the filter and descale the appliance (see <i>CLEANING THE FILTER ASSEMBLY and DESCALE INSTRUCTION</i> ).                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                             | Drain hose positioned too low or siphoning into the home sewage system.                                | Check if the end of the drain hose is placed at the correct height (see <i>INSTALLATION</i> ). Check for siphoning into the home sewage system, and install a siphon breaker/air admittance valve if necessary.                                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | An excessive amount of foam is present.                                                                | The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers (see <i>FILLING THE DETERGENT DISPENSER</i> ).                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                             | Air in the water supply.                                                                               | Check water supply for leaks or other issues letting air inside.                                                                                                                                                                                                                 |
| The dishes are not dried well.                                                                                                                                                              | Rinse aid is not present or the dosage is too low.                                                     | Make sure the rinse aid dispenser is filled (see <i>FILLING THE RINSE AID DISPENSER</i> ). Multifunctional tablets only will not provide as good drying effects as the actual use of liquid rinse aid.                                                                           |
|                                                                                                                                                                                             | The dishes have been unloaded after the door was opened automatically but before the actual cycle end. | Make sure the cycle has ended before starting to unload the dishes (see <i>DAILY USE</i> ). For even better drying results, it is recommended to let the dishes sit inside the dishwasher with the door open for additional 15 minutes after the cycle ends.                     |
|                                                                                                                                                                                             | The dishes are sitting too flat.                                                                       | If you notice puddles of water inside cavities of cups, mugs or bowls, try loading the dishes (especially in the upper rack) providing more inclination to let larger amounts of water drip down before drying starts.                                                           |
|                                                                                                                                                                                             | The selected cycle does not have the drying phase.                                                     | Please check in the <i>PROGRAMS TABLE</i> if the selected program is equipped in the drying phase. A cycle without the drying phase may not deliver desired drying efficiency, so it is recommended to change cycle selection for the one that has the drying phase.             |
|                                                                                                                                                                                             | The dishes are made of non-stick or plastic.                                                           | Some water drops remaining on this type of material are normal.                                                                                                                                                                                                                  |
| Dishes and glasses are covered with limescale or a whitish film.                                                                                                                            | The salt reservoir is empty.                                                                           | Refill the reservoir with salt as soon as possible. Using the appliance without salt may cause damage to its internal components.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                             | The water hardness setting is too low.                                                                 | Increase the setting (see <i>WATER HARDNESS TABLE</i> ).                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                             | The cap of the salt reservoir is not properly closed.                                                  | Check and close the salt reservoir cap.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                             | The rinse aid reservoir is empty or the rinse aid dosage is insufficient.                              | Refill the dispenser with rinse aid and check the dosage setting (for more information - see <i>FILLING THE RINSE AID DISPENSER</i> ).                                                                                                                                           |
| The dishwasher shows <b>F8 E5</b>                                                                                                                                                           | Valve is blocked or faulty.                                                                            | Close the water tap, if possible. Do not switch off the power supply. Call the service.                                                                                                                                                                                          |
| Detergent leaks.                                                                                                                                                                            | Depends on the liquid detergent used and can be emphasized in case of delay option is activated.       | Small leaks will not cause machine malfunction and can be avoided by changing liquid detergent type or using tablets.                                                                                                                                                            |

**Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:**

- Using QR code on your product.
- Visiting our website **[docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs)** and **[parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.  
The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at <https://eprel.ec.europa.eu>.




**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.**

Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)


**Avant d'utiliser l'appareil, il convient de lire attentivement les consignes de sécurité et d'installation.**

Après l'installation, rappelez-vous d'enlever toutes les pièces de protection pour le transport du lave-vaisselle.

**MERCI DE SCANNER LE QR CODE SUR VOTRE APPAREIL POUR OBTENIR DES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES.**



## PANNEAU DE COMMANDE

1. Touche et voyant **MARCHE-ARRÊT/Réinitialisation**
2. Touche de **programme PRÉCÉDENT**
3. Touche de **programme SUIVANT**
4. Touche et voyant **programme FAVORI**
5. Témoin de réservoir **de sel vide**
6. Témoin de réservoir **de liquide** de rinçage vide
7. Témoin **DÉTARTRAGE**
8. Voyant **Robinet d'eau fermé**
9. **Écran**
10. Indicateur **de numéro de programme et de temps restant**
11. Touche et voyant de l'**option Power Clean®**



12. Touche et voyant **d'option Demi-charge/Réglages** - pression de 3 secondes
13. Touche et voyant **d'option Extra Sec**
14. Touche et voyant **d'option Départ Différé**
15. Touche et voyant **DÉPART/Pause**

## PREMIÈRE UTILISATION

Plus d'informations dans le **Guide D'utilisation Quotidienne** sur le site Internet.

### MENU DE RÉGLAGE

1. Allumer l'appareil en appuyant sur la touche **MARCHE-ARRÊT** (⏻).
2. Maintenir la touche **Réglages** (⚙️) (Demi-charge (⏻)) pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que l'écran affiche « **SET** ».
3. Après une seconde, le premier réglage disponible (lettre « **n** ») s'affichera.
4. Appuyer sur **PRÉCÉDENT** / **SUIVANT** pour faire défiler la liste des réglages disponibles (voir tableau ci-dessous), puis appuyer sur **DÉPART/Pause** (▶) pour visualiser la valeur du réglage actuellement sélectionné.
5. Appuyer sur **PRÉCÉDENT** / **SUIVANT** pour modifier la valeur, puis appuyer sur **DÉPART/Pause** (▶) pour enregistrer la nouvelle valeur et revenir au menu principal.
6. Pour changer un autre réglage, répéter les points 4 à 5.
7. Appuyer sur **MARCHE-ARRÊT** (⏻), ou attendre 30 secondes pour quitter le menu.

| LETTRE | RÉGLAGE                                                                                                                                                                 | VALEURS (Par défaut - <b>en gras</b> )*                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Compteur de cycle</b> - Nombre de cycles de lavage réalisés par le lave-vaisselle.                                                                                   | Par ex. 25 cycles: 25;<br>Par ex. 13.947 cycles: 13_947 (défilement 3 fois) |
|        | <b>Niveau de dureté de l'eau</b><br>(voir « RÉGLER LA DURETÉ DE L'EAU » et « TABLEAU DE DURETÉ DE L'EAU »)                                                              | 1   2   3   4   5                                                           |
|        | <b>Niveau de liquide de rinçage</b><br>(voir « AJUSTER LE DOSAGE DU LIQUIDE DE RINÇAGE »)                                                                               | 0   1   2   3   4   5                                                       |
|        | <b>NaturalDry</b> (voir « OPTIONS ET FONCTIONS »)<br>"1" = Oui, "0" = Non                                                                                               | 1   0                                                                       |
|        | <b>Éclairage au sol</b> (voir « OPTIONS ET FONCTIONS »)<br>"1" = Oui, "0" = Non                                                                                         | 1   0                                                                       |
|        | <b>Sonnerie</b><br>"1" = Oui, "0" = Non                                                                                                                                 | 1   0                                                                       |
|        | <b>Réglages d'usine</b> - Appuyer sur <b>DÉPART/Pause</b> pour rétablir aux réglages par défaut d'usine toutes les valeurs des réglages incluses dans le menu Réglages. | -                                                                           |

\*) La valeur par défaut ne s'applique pas au Compteur de Cycle.



### REEMPLIR LE RÉSERVOIR DE SEL RÉGÉNÉRANT

L'utilisation de sel régénérant empêche la formation de CALCAIRE sur la vaisselle et sur les composants fonctionnelles de l'appareil.

Le réservoir de sel est situé dans la partie inférieure du lave-vaisselle (sous le panier inférieur sur le côté gauche).

• Le réservoir de sel **ne doit jamais être vide**.

- Il est important de régler la dureté de l'eau.
  - Il convient de faire l'appoint de sel lorsque le voyant **REPLISSAGE SEL** (⚙️) est allumé sur le panneau de commande.
1. Enlevez le panier inférieur et dévissez le bouchon du réservoir (sens antihoraire).
  2. Placez l'entonnoir (voir figure) et remplissez le réservoir de sel jusqu'au bord (environ 0,5 kg); il est normal qu'un peu d'eau déborde.
  3. La **première fois uniquement**, vous devez effectuer l'opération suivante: **remplissez d'eau le réservoir à sel**.
  4. Enlevez l'entonnoir et essuyez les résidus de sel autour de l'ouverture.

Assurez-vous que le bouchon est bien serré pour éviter que du détergent pénètre dans le réservoir durant le cycle de lavage (le réservoir pourrait s'endommager au point de ne plus être réparable).


**Exécuter un programme dès que vous complétez le remplissage du réservoir de sel afin d'éviter la corrosion.**

### SYSTÈME ADOUCISSEUR D'EAU

L'adoucisseur d'eau réduit automatiquement la dureté de l'eau, en empêchant ainsi la formation de calcaire sur la résistance, et en contribuant également à une meilleure performance de nettoyage. **Ce système se régénère avec du sel, il est donc nécessaire de remplir le bac de sel lorsqu'il est vide.** La fréquence de régénération dépend du réglage du niveau de dureté de l'eau - la régénération a lieu une fois tous les 4-6 cycles Eco avec un niveau de dureté de l'eau réglé à 3. Le processus de régénération a lieu en fin de cycle pendant que le lave-vaisselle est à l'arrêt. Au début de cycle suivant, le rinçage des résines permet d'évacuer tout le calcaire précipité et le saumur résiduel.

- Une régénération simple consomme : ~3 L d'eau ;
- Prend jusqu'à 5 minutes supplémentaires pour le cycle ;
- Consomme moins de 0,005 kWh d'énergie.


### REEMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE



Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de **SÉCHER** plus facilement. Le distributeur de liquide de rinçage **A** devrait être rempli lorsque le voyant **NIVEAU DE LIQUIDE DE RINÇAGE** (⚙️) est allumé à l'écran.

1. Ouvrez le distributeur **B** en appuyant et en tirant sur l'onglet sur le couvercle.
2. Versez doucement du liquide de rinçage jusqu'à la marque de référence (110 ml) du réservoir de remplissage - évitez les débordements. Si cela se produit, nettoyez les dégâts immédiatement avec un linge sec.
3. Appuyez sur le bouchon pour le fermer; un clic se fait entendre.

**Ne JAMAIS verser le liquide de rinçage directement dans la cuve.**



### REEMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

Pour ouvrir le distributeur de détergent, utilisez le dispositif d'ouverture **C**. Insérez le détergent dans le distributeur sec **D** seulement. Placez la quantité de détergent pour le **prélavage directement dans la cuve**.

1. Lorsque vous dosez le détergent, consultez les informations mentionnées précédemment pour ajuster la quantité correcte. À l'intérieur du distributeur

- D se trouvent des indications pour aider au dosage de la lessive.
2. Enlevez les résidus de détergent sur le bord des récipients avant de fermer le couvercle; un clic se fait entendre.
3. Fermez le couvercle du distributeur de détergent en le tirant vers le haut jusqu'à ce que le dispositif soit fermement en place.

Le distributeur de détergent s'ouvre automatiquement, au moment déterminé par le programme.

**L'utilisation d'un détergent non-conçu pour les lave-vaisselle peut provoquer un dysfonctionnement ou des dommages à l'appareil.**



## TABLEAU DES PROGRAMMES

| Pro-gramme                                                                                     | Description des programmes                                                                                                                                                                                                                                                                          | Séchage | NaturalDry | Options disponibles *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durée du programme de lavage (h:min) <sup>**) </sup> | Consomma-tion d'eau (l/cycle) | Consomma-tion d'énergie (kWh/cycle) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>P1 Eco</b>                                                                                  | <b>Éco 50°</b> - Le programme Eco est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale. Pour cette utilisation, c'est le programme qui a une consommation d'eau et d'énergie la plus optimale. Il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation européenne en matière d'éco-conception. | ✓       | ✓          |     | 4:30                                                 | 9,9                           | 0,55                                |
| <b>P2</b>     | <b>Intensif Auto 65°</b> - Programme automatique pour la vaisselle et les casseroles très sales.                                                                                                                                                                                                    | ✓       | ✓          |     | 2:25-3:10                                            | 17,0-25,0                     | 1,30-1,70                           |
| <b>P3</b>     | <b>Mixte Auto 55°</b> - Programme automatique pour de la vaisselle normalement sale avec des résidus d'aliments séchés.                                                                                                                                                                             | ✓       | ✓          |     | 1:20-3:20                                            | 7,5-20,5                      | 0,75-1,20                           |
| <b>P4</b>     | <b>Rapide Auto 50°</b> - Programme automatique pour de la vaisselle normalement et légèrement sale. Le cycle quotidien qui assure un nettoyage optimal et des performances de séchage en moins de temps.                                                                                            | ✓       | ✓          |     | 1:00-1:50                                            | 8,0-16,0                      | 0,70-1,10                           |
| <b>P5</b>     | <b>Rapide 45°</b> - Ce programme est recommandé pour une quantité limitée de vaisselle légèrement sale sans résidus d'aliments séchés. N'inclut pas de phase de séchage.                                                                                                                            | -       | ✓          |                                                                                      | 0:30-0:40                                            | 10,5-15,0                     | 0,55-0,65                           |
| <b>P6</b>     | <b>Cristal 45°</b> - Programme pour la vaisselle délicate, plus sensible aux températures élevées, comme les verres et les tasses.                                                                                                                                                                  | ✓       | ✓          |                                                                                      | 1:40-1:50                                            | 12,5-17,0                     | 0,95-1,20                           |
| <b>P7</b>     | <b>Silencieux 55°</b> - Adéquat lorsque l'appareil fonctionne la nuit. Assure un nettoyage et des performances de séchage optimaux avec les plus faibles émissions de bruit.                                                                                                                        | ✓       | ✓          |                                                                                                                                                                        | 3:50-4:10                                            | 10,5-14,5                     | 0,80-1,15                           |
| <b>P8</b>     | <b>Antibactérien 65°</b> - Vaisselle sale ou très sale, avec lavage antibactérien supplémentaire. Peut être utilisé pour effectuer l'entretien du lave-vaisselle.                                                                                                                                   | ✓       | -          |     | 1:55-2:10                                            | 12,0-19,0                     | 1,40-1,80                           |
| <b>P9</b>    | <b>Prélavage</b> - Utilisez ce programme pour rafraîchir la vaisselle qui sera lavée plus tard. N'utilisez pas de détergent avec ce programme.                                                                                                                                                      | -       | ✓          |                                                                                                                                                                         | 0:12                                                 | 4,5                           | 0,10                                |
| <b>P10</b>  | <b>Autonettoyant 65°</b> - Programme à utiliser pour effectuer l'entretien du lave-vaisselle, à réaliser uniquement lorsque le lave-vaisselle est VIDE en utilisant des détergents spécifiques conçus pour l'entretien du lave-vaisselle.                                                           | -       | -          |                                                                                                                                                                                                                                                         | 1:15                                                 | 12,7                          | 1,10                                |

Les données du programme Éco sont mesurées sous des conditions en laboratoire conformément à la norme européenne EN 60436:2020.

Note pour les laboratoires d'essai : pour toutes informations sur les conditions d'essai comparatif EN, s'adresser à: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com). Aucun prétraitement de la vaisselle n'est nécessaire avant l'un quelconque des programmes.

\*) Les options ne peuvent pas toutes être utilisées en même temps.

\*\*) Les valeurs indiquées pour des programmes différents du programme Éco sont fournis à titre indicatif uniquement. Le temps réel peut varier selon des facteurs comme la température et la pression de l'eau, la température de la pièce, la quantité de détergent, la quantité et le type de vaisselle, l'équilibre de la charge, les options supplémentaires sélectionnées, et la calibration du capteur. La calibration du capteur peut augmenter la durée du programme jusqu'à 20 minutes.

## OPTIONS ET FONCTIONS

Merci de scanner le QR code sur votre appareil pour obtenir des informations plus détaillées.

**Les OPTIONS peuvent être sélectionnées/désélectionnées, après avoir choisi le programme, directement en appuyant sur la touche correspondante (si disponibles - les témoins s'allument) (voir le PANNEAU DE COMMANDE). Si une option n'est pas compatible avec le programme sélectionné (voir TABLEAU DES PROGRAMMES), le voyant correspondant clignote 3 fois et un bip se fait entendre. La fonction n'est pas activée. Une option peut changer le temps ou la consommation d'eau ou d'énergie du programme.**

 **POWER CLEAN®** - Grâce aux jets haute pression supplémentaires, cette option fournit un lavage plus intensif et puissant dans le panier inférieur, dans la zone spécifique. Elle est recommandée pour le lavage des poêles et des casseroles (Voir la section de chargement Power Clean®).

 **DEMI-CHARGE** - S'il n'y a pas trop de vaisselle à laver, une option DEMI-CHARGE est utilisée pour économiser de l'eau, de l'électricité et du temps en fonction du programme choisi.

**Rappelez-vous de diminuer de moitié la quantité de détergent.**

 **EXTRA SEC** - Une température supérieure pendant le rinçage final et une phase de séchage prolongée permettent un séchage amélioré. L'option EXTRA SEC prolonge le cycle de lavage.

 **DÉPART DIFFÉRÉ** - Le début du programme peut être différé entre 30 minutes et 24 heures. La fonction DÉPART DIFFÉRÉ ne peut pas être modifiée lorsque le programme est en cours.

 **DÉTECTION** - Lorsque le capteur détecte le niveau de saleté, une animation apparaît sur l'écran de lavage (environ 20 min.) et la durée du cycle est mise à jour. La DÉTECTION est destinée au niveau de salissure de la vaisselle et elle est présente pour tous les cycles de lavage (excepté Eco) en ajustant le programme en conséquence.

 **ROBINET D'EAU FERMÉ - Alerte** - Clignote lorsqu'il n'y a pas d'arrivée d'eau ou que le robinet d'eau est fermé.

 **ÉCLAIRAGE AU SOL** - Un voyant LED projeté sur le sol indique que le lave-vaisselle fonctionne. Le voyant s'éteint à la fin d'un cycle. Cette fonction est active par défaut, mais il est possible de la désactiver dans le «MENU DE RÉGLAGE».

**NaturalDry** - C'est un système de séchage à convection qui ouvre automatiquement la porte pendant/après la phase de séchage pour assurer une performance de séchage exceptionnelle chaque jour. La porte s'ouvre à la température qui est sûre pour les meubles de votre cuisine. A titre de protection supplémentaire contre la vapeur, un adhésif anti-vapeur spécifiquement conçu est livré avec le lave-vaisselle.

 **DÉTARTRAGE - Alerte** - Une accumulation de tartre a été détectée sur des composants internes de l'appareil. Vérifier si le **Réglage de Dureté** de l'eau est à la valeur correcte et si **du sel est présent dans le réservoir de sel** (voir PREMIÈRE UTILISATION), puis **utiliser un produit détartrant** (la marque WPro est recommandée) avec le **programme Autonettoyant**. Après un détartrage réussi, l'icône s'éteindra.

Si les actions ci-dessus ne sont pas réalisées, les performances du produit se détérioreront. Un avertissement de « Détartrage » commencera à clignoter et une alarme « **dES** » apparaîtra sur l'écran.

Si aucune action n'est entreprise, l'appareil pourra encore effectuer quelques cycles de lavage (nombre indiqué pendant l'affichage de l'alarme « **dES** ») puis il sera **BLOQUÉ** pour éviter les dommages aux composants, avec seulement le **programme Autonettoyant disponible**. La réalisation d'un détartrage complet déblocuera le produit. En cas de quantités très importantes de tartre, il est possible de devoir lancer deux fois successivement le programme Autonettoyant pour que le détartrage soit efficace.

 **PROGRAMME FAVORI** - Le programme favori peut être enregistré et sera facilement accessible. Trouver le programme en utilisant PRÉCÉDENT/SUIVANT, puis appuyer sur la touche de programme FAVORI pendant 3 secondes..

**COMPTEUR DE CYCLE** - Cette fonction présente le nombre de cycles que le lave-vaisselle a réalisés.  
Pour le nombre de cycle entre 0 et 999, un nombre fixe sera affiché.

**Exemple pour 25 cycles.**

Lorsque le nombre de cycles est supérieur à 1000, le chiffre défilera sur l'écran. Le « \_ » représente le « , », comme par exemple : 1.000 = 1\_000, 13.947 = 13\_947 (le chiffre défilera 3 fois).

**Exemple pour 13.947 cycles**

Après la visualisation du cycle, l'écran recommencera à afficher „1”.

**REMARQUE : Le lave-vaisselle peut avoir déjà réalisé environ 30 cycles. Cela est dû au processus qualité étendu réalisé pendant la production. Il garantit une qualité de produit supérieure.**

## CHARGEMENT DES PANIERS

CAPACITÉ : 15 couverts standards

### COMPARTIMENT À COUVERT

Le troisième panier a été conçu pour contenir les couverts. Placez les couverts comme illustré sur le dessin ci-contre. Séparer les couverts facilite le rangement après le cycle de lavage et améliore les programmes de lavage et de séchage.

**Les couteaux et autres ustensiles avec des bords tranchants doivent être placés dans le panier à couvert avec la pointe vers le bas.**

Le panier à couvert comprend deux paniers coulissants sur les côtés pour optimiser l'utilisation de l'espace disponible et permettre le chargement de grands articles dans le panier supérieur.

### PANIER SUPÉRIEUR

Chargez la vaisselle délicate et légère: verres, tasses, soucoupes, saladiers bas. Le panier supérieur comprend des supports rabattables qui peuvent être utilisés dans une position verticale lorsque vous placez les assiettes à thé ou à dessert, ou abaissée pour charger les bols et autres récipients.

(exemple de chargement du panier supérieur)

### AJUSTER LA HAUTEUR DU PANIER SUPÉRIEUR


Vous pouvez ajuster la hauteur du panier supérieur : position élevée pour placer la vaisselle encombrante sur le panier inférieur et éviter les chocs avec le panier supérieur ; en créant plus d'espace en hauteur.

**Nous vous conseillons fortement de ne pas ajuster la hauteur du panier lorsqu'il est chargé.**

**Ne JAMAIS soulever ou abaisser un seul côté du panier.**

### VOLETS PLIABLES AVEC POSITIONS AJUSTABLES


Les volets pliables latéraux peuvent être pliés ou dépliés afin d'optimiser la disposition de la vaisselle à l'intérieur du panier. Les verres de vin peuvent être placés de façon sécuritaire dans les volets pliables en insérant le pied de chaque verre dans la fente correspondante.



### PANIER INFÉRIEUR

Pour les poêles, les couvercles, les plats, les saladiers, les couverts, etc. Les grands plats et les grands couvercles devraient être placés sur le côté pour éviter qu'ils n'entravent le fonctionnement des bras d'aspersion.

Le panier inférieur comprend des supports rabattables qui peuvent être placés en position verticale pour charger des assiettes, ou en position horizontale (bas) pour faciliter le chargement des casseroles et des saladiers.




(exemple de chargement du panier inférieur)

### POWER CLEAN®

Power Clean® utilise des jets d'eau spéciaux, situés à l'arrière de la cavité, pour laver les articles très sales avec une intensité plus élevée.


Le panier inférieur comprend une zone d'espace, un support spécial qui se trouve à l'arrière du panier, qui peut être utilisé pour supporter les poêles à frire et les moules dans une position verticale, prenant ainsi moins de place. Placer les poêles et les casseroles face aux jets Power Clean® situés à l'arrière de la cuve et activez **POWER CLEAN** sur le bandeau.



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Plus d'informations dans le **Guide D'utilisation Quotidienne** sur le site Internet.

### NETTOYER L'ENSEMBLE FILTRE




**N'utilisez pas le lave-vaisselle sans les filtres ou si un filtre est mal ajusté.**

**Il est important lors de la réinstallation du filtre que les deux triangles indiqués sur le zoom (Fig. 1) correspondent (Fig. 1).**


Si vous trouvez des objets étrangers (comme du verre brisé, de la porcelaine, des os, des pépins de fruits, etc), enlevez-les minutieusement. Inspecter la cavité et enlever les résidus de nourriture. **NE JAMAIS ENLEVER** la protection de la pompe du cycle de lavage (indiqué par la flèche) (Fig 4).

### NETTOYER LES BRAS D'ASPERSION



À l'occasion, des résidus de nourriture s'incrustent dans les bras d'aspersion et bloquent les trous utilisés pour asperger de l'eau. Il est donc conseillé de vérifier les bras de temps en temps et de les nettoyer avec une petite brosse non métallique.

Pour démonter le bras d'aspersion intermédiaire, il faut déclipser l'ensemble collecteur d'eau situé sous le panier supérieur.



Le bras d'aspersion inférieur se démonte en le tirant vers le haut, tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour remonter le bras d'aspersion inférieur, il faut le pousser vers le bas tout en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le bras gicleur de plafond se démonte en le tirant vers le bas, tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour remonter le bras d'aspersion supérieur, il faut le pousser vers le haut tout en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

DÉPANNAGE

Merci de scanner le QR code sur votre appareil pour obtenir des informations plus détaillées.


Si votre lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement, vérifiez si le problème peut être résolu en suivant la liste ci-après. Pour d'autres erreurs ou problèmes, contactez le Service après-vente agréé dont les coordonnées peuvent être trouvées dans le livret de garantie. Les pièces de rechange seront disponibles pour une période allant jusqu'à 7 ou jusqu'à 10 ans, selon les exigences spécifiques du règlement.

| PROBLÈMES                                                                                                                                                                                            | CAUSES POSSIBLES                                                                                           | SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Le voyant de détartrage est allumé ou clignote ; L'alarme « <b>dES</b> » s'affiche.                                  | Du calcaire s'accumule sur les composants internes de l'appareil.                                          | Détartrez l'appareil immédiatement en utilisant le programme Autonettoyant et un produit détartrant disponible dans le commerce (voir <i>OPTIONS ET FONCTIONS</i> ). Remplissez le réservoir avec du sel. Vérifiez le réglage de la dureté de l'eau. Si l'appareil n'est pas détartré, il arrêtera de fonctionner.                        |
| Le lave-vaisselle ne se vidange pas. L'afficheur indique : <b>F7 E3</b> ou <b>F9 E1</b>                                                                                                              | Le filtre est bouché par des résidus de nourriture ou du calcaire.                                         | Nettoyez le filtre et détartré l'appareil (voir <i>NETTOYER L'ENSEMBLE FILTRE</i> et <i>INSTRUCTION POUR LE DÉTARTRAGE</i> ).                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                      | Le tuyau de vidange est plié.                                                                              | Vérifiez le tuyau de vidange (voir <i>INSTRUCTIONS D'INSTALLATION</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                      | Le conduit de vidange de l'évier est bouché.                                                               | Nettoyez le conduit de vidange de l'évier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'eau n'arrive pas au lave-vaisselle. L'afficheur indique : <b>H2O</b> et  est allumé ; une alarme sonore retentit. | L'alimentation d'eau est vide ou le robinet est fermé.                                                     | Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le circuit d'alimentation ou que le robinet est ouvert.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                      | Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.                                                                         | Vérifiez le tuyau d'entrée (voir <i>INSTALLATION</i> ). Ouvrez la porte du lave-vaisselle, appuyez sur le touche DÉPART/Pause, et fermez la porte dans les 4 secondes.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                      | Le tamis dans le tuyau d'arrivée d'eau est obstrué ; vous devez le nettoyer.                               | Vérifiez et nettoyez le tamis dans le tuyau d'entrée d'eau. Ouvrez la porte du lave-vaisselle, appuyez sur le touche DÉPART/Pause, et fermez la porte dans les 4 secondes.                                                                                                                                                                |
| Le lave-vaisselle termine son cycle prématurément. L'afficheur indique : <b>F8 E3</b> .                                                                                                              | Le bouchon du compartiment de liquide de rinçage n'est pas bien fermé.                                     | Nettoyez le filtre et détartré l'appareil (voir <i>NETTOYER L'ENSEMBLE FILTRE</i> et <i>INSTRUCTION POUR LE DÉTARTRAGE</i> ).                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                      | Le tuyau de vidange est positionné trop bas ou se vide dans le système d'évacuation domestique.            | Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas trop engagé dans la canalisation murale du réseau d'évacuation des eaux usées (voir <i>INSTALLATION</i> ). En cas d'un branchement du tuyau de vidange sur le syphon d'un évier de cuisine, il faut installer un dispositif anti retour pour éviter le risque de siphonnage du lave-vaisselle. |
|                                                                                                                                                                                                      | Une quantité de mousse excessive est présente.                                                             | Le détergent a été mal mesuré ou il n'est pas adéquat pour les lave-vaisselle (voir <i>REEMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT</i> ).                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                      | De l'air est présent dans l'alimentation en eau.                                                           | Vérifiez si l'alimentation en eau présente des fuites ou d'autres problèmes laissant entrer de l'air.                                                                                                                                                                                                                                     |
| La vaisselle n'est pas bien séchée.                                                                                                                                                                  | Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage est trop faible.                                           | Assurez-vous que le distributeur de liquide de rinçage est rempli (voir <i>REEMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE</i> ). Les tablettes multifonctions ne donnent pas un résultat de séchage aussi bon que l'utilisation effective de liquide de rinçage.                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                      | La vaisselle a été chargée après l'ouverture automatique de la porte mais avant la fin du cycle effectif.  | Assurez-vous que le cycle a pris fin avant de commencer à décharger la vaisselle (voir <i>UTILISATION QUOTIDIENNE</i> ). Pour des résultats de séchage encore meilleurs, il est recommandé de laisser la vaisselle à l'intérieur du lave-vaisselle avec la porte ouverte pendant 15 minutes supplémentaires après la fin du cycle.        |
|                                                                                                                                                                                                      | La vaisselle est positionnée trop à plat.                                                                  | Si vous constatez des flaques d'eau dans les cavités des tasses, mugs ou bols, essayez de charger la vaisselle (en particulier dans le panier supérieur) de manière plus inclinée pour permettre à l'eau de s'égoutter davantage avant que le séchage ne débute.                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                      | Le cycle sélectionné n'a pas de phase de séchage.                                                          | Vérifiez sur le <i>TABLEAU DE PROGRAMMES</i> si le programme sélectionné est équipé dans la phase de séchage. Un cycle sans phase de séchage ne peut pas donner une efficacité de séchage souhaitée, il est donc recommandé de changer la sélection de cycle pour celle qui présente une phase de séchage.                                |
|                                                                                                                                                                                                      | La vaisselle est anti-adhérente ou en plastique.                                                           | Il est normal qu'il reste quelques gouttes d'eau sur ce type de matériau.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Des traces de calcaire ou un film blanc sont présentes sur la vaisselle et les verres.                                                                                                               | Le réservoir à sel est vide.                                                                               | Remplissez le réservoir avec du sel dès que possible. L'utilisation de l'appareil sans sel peut provoquer des dommages à ses composants internes.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                      | Le réglage de la dureté de l'eau est trop bas.                                                             | Augmenter le réglage (voir <i>TABLEAU DE DURETÉ DE L'EAU</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                      | Le bouchon du réservoir de sel n'est pas bien fermé.                                                       | Vérifiez et fermez le bouchon du réservoir de sel.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                      | Le réservoir de liquide de rinçage est vide ou le dosage de liquide de rinçage est insuffisant.            | Remplissez le distributeur avec du liquide de rinçage et vérifiez le réglage du dosage (pour plus d'informations - voir <i>REEMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE</i> ).                                                                                                                                                          |
| Le lave-vaisselle affiche <b>F8 E5</b>                                                                                                                                                               | La vanne est bloquée ou défectueuse.                                                                       | Fermez le robinet d'eau, si possible. Ne coupez pas l'alimentation électrique. Appelez la maintenance.                                                                                                                                                                                                                                    |
| La fuite de détergent.                                                                                                                                                                               | Dépend du détergent liquide utilisé et peut être accentuée en cas d'activation de l'option de retardement. | Les petites fuites n'entraînent pas de dysfonctionnement de la machine et peuvent être évitées en changeant de type de détergent liquide ou en utilisant des tablettes.                                                                                                                                                                   |

**Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, le classement des pièces de rechange et des informations supplémentaires sur les produits:**

- En utilisant le QR code sur votre produit.
- En visitant notre site web **[docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs)** et **[parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)**
- Vous pouvez également **contacter notre Service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR-Code figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur le site <https://eprel.ec.europa.eu>.








**ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.**  
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ove Sigurnosne upute i Upute za postavljanje.**  
Nakon postavljanja nemojte zaboraviti izvaditi sve zaštitne dijelove za transport iz perilice posuđa.

**SKENIRAJTE QR KOD  
NA SVOM UREĐAJU  
DA BISTE DOBILI  
VIŠE INFORMACIJA.**



## UPRAVLJAČKA PLOČA

- Gumb za **UKLJ/ISKLJ/Ponovno** postavljanje sa svjetlom indikatora
- Gumb **programa PRETHODNO**
- Gumb **programa SLJEDEĆE**
- Gumb za odabir **programa OMILJENO** sa svjetlom indikatora
- Svjetlo indikatora praznog spremnika za **Sol**
- Svjetlo indikatora praznog spremnika **Sredstva za ispiranje**
- Svjetlo indikatora **UKLANJANJE KAMENCA**
- Svjetlo indikatora **Zatvorene Slavine za Vodu**
- Zaslon**
- Indikator **broja programa i preostalog vremena**
- Gumb **opcije Power Clean®** sa svjetlom indikatora



- Gumb **opcije Pola Punjenja** sa svjetlom indikatora/**Postavke** – pritisnuti na 3 s
- Gumb **opcije Ekstra Suho** sa svjetlom indikatora
- Gumb **opcije Odgode** sa svjetlom indikatora
- Gumb **START/Pauza** sa svjetlom indikatora

## PRVA UPOTREBA

Više informacija nalazi se na web-mjestu u **Vodiču Za Svakodnevnu Upotrebu**.

### IZBORNİK POSTAVKI

- Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za **UKLJ-ISKLJ** .
- Zadržite gumba **Postavke** (Pola Punjenja ) na 3 sekunde dok ne začujete zvučni signal i na zaslonu se ne prikaže „**SET**“.
- Nakon jedne sekunde prikazat će se prva dostupna postavka (slovo „**h**“).
- Pritisnite **PRETHODNO** </**SLJEDEĆE**> da biste se kretali kroz popis dostupnih postavki (pogledajte tablicu u nastavku), zatim pritisnite **START/Pauza** >|| i promijenite vrijednost trenutno odabrane postavke.
- Pritisnite **PRETHODNO** </**SLJEDEĆE**> da biste promijenili vrijednost, zatim pritisnite **START/Pauza** >|| da biste spremili novu vrijednost ili vratili se u glavni izbornik.
- Drugu postavku promijenite tako da ponovite točke 4 i 5.
- Pritisnite **UKLJ-ISKLJ** ili pričekajte 30 sekundi da biste izašli iz izbornika.

| SLOVO | POSTAVKA                                                                                                                                                                     | VRIJEDNOSTI<br>(Zadano – otisnuto<br>tamnim slovima) *                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Brojač ciklusa</b> - Broj ciklusa pranja perilice suđa.                                                                                                                   | npr. 25 ciklusa: 25;<br>npr. 13.947 ciklusa:<br>13_947 (pomaknite se 3 puta) |
|       | <b>Razina Tvrdooe Vode</b> (pogledajte „ <b>POSTAVLJANJE TVRDOOE VODE</b> “ i „ <b>TABLICA TVRDOOE VODE</b> “)                                                               | 1   2   3   4   5                                                            |
|       | <b>Razina sredstva za ispiranje</b> (pogledajte „ <b>PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE</b> “)                                                                      | 0   1   2   3   4   5                                                        |
|       | <b>NaturalDry</b> (pogledajte „ <b>OPCIJE I FUNKCIJE</b> “)<br>„1“ = uklj, „0“ = isklj                                                                                       | 1   0                                                                        |
|       | <b>Svjetlo Na podu</b> (pogledajte „ <b>OPCIJE I FUNKCIJE</b> “)<br>„1“ = uklj, „0“ = isklj                                                                                  | 1   0                                                                        |
|       | <b>Zvuk</b><br>„1“ = uklj, „0“ = isklj                                                                                                                                       | 1   0                                                                        |
|       | <b>Tvorničke postavke</b> - Ritisnite <b>START/Pauza</b> da biste ponovno na zadane tvorničke vrijednosti postavili sve vrijednosti postavki uključenih u izbornik postavki. | -                                                                            |

\*) Zadana vrijednost ne odnosi se na brojač ciklusa.



### PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL

Upotreba soli sprječava stvaranje kamenca na posuđu i na funkcionalnim sastavnim dijelovima stroja. Spremnik za sol nalazi se u donjem dijelu perilice posuđa (ispod donje košare, s lijeve strane).

• Nužno je pridržavati se toga da **spremnik soli nikada nije prazan**.

- Tvrdoća vode mora se postaviti.
  - Sol se mora napuniti kad je **svjetlo indikatora PUNJENJE SOLI** na upravljačkoj ploči uključeno.
- Skinite donju košaru i odvijte čep spremnika (u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu).
  - Postavite lijevak (pogledajte sliku) i spremnik soli napunite do samog ruba (približno 0,5 kg); Curenje male količine vode nije neobično.
  - Samo kod prve uporabe: napunite spremnik za sol vodom.**
  - Uklonite lijevak i obrišite ostatke soli s otvora.

Provjerite je li poklopac čvrsto zategnut tako da deterdžent ne može ući u spremnik tijekom programa pranja (to bi moglo nepovratni oštetiti omekšivač vode).


**Program pokrenite svaki put nakon punjenja spremnika soli da biste izbjegli koroziju.**

### SUSTAV OMEKŠAVANJA VODE

Omekšivač vode automatski smanjuje tvrdoću vode čime se posljedično smanjuje nakupljanje kamenca na grijaču i pridonosi većoj učinkovitosti pranja. **Ovaj se sustav sam obnavlja pomoću soli pa zato spremnik soli treba napuniti kada je prazan.** Učestalost obnavljanja ovisi o postavi razine tvrdoće vode – obnavljanje se odvija jednom na svakih **4-6** Eko ciklusa s razinom tvrdoće vode postavljenom na **3**.

Postupak obnavljanja odvija se na početku ciklusa uz dodatnu svježju vodu.


- Potrošnja jednog ciklusa obnavljanja: ~3L l vode;
- Ciklus traje 5 minuta dulje;
- Troši manje od 0,005 kWh struje.



**PUNJENJE DOZATORA SREDSTVA ZA ISPIRANJE**  
Sredstvo za ispiranje olakšava **SUŠENJE** posuđa. Dozator sredstva za ispiranje **A** treba se napuniti kada se **svjetlo indikatora PUNJENJE SPREMNIKA ZA ISPIRANJE** uključi na upravljačkoj ploči.

- Otvorite dozator **B** tako da pritisnete i povučete jezičac na poklopcu.
- Pažljivo uvedite sredstvo za ispiranje do referentne oznake maksimalne količine (110 ml) prostora za punjenje, pazite da ne dođe do prolijevanja. Ako se to dogodi, suhom krpom odmah očistite proliveno.
- Pritisnite poklopac dok se ne zatvori uz klik.

**Sredstvo za ispiranje NIKADA ne ulijevajte izravno u kadicu.**



### PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT

**Za otvaranje spremnika za deterdžent upotrijebite uređaj za otvaranje C.** Deterdžent stavite samo u suhi spremnik **D**. Količinu deterdženta za **pretpanje** stavite izravno u kadicu.

- Prilikom doziranja deterdženta pogledajte ranije navedene informacije kako biste stavili odgovarajuću količinu. Unutar dozatora **D** nalaze se oznake koje vam pomažu prilikom doziranja.

- Uklonite ostatke deterdženta s rubova spremnika prije no što poklopac zatvorite tako da sjedne.
  - Poklopac spremnika za deterdžent zatvorite tako da ga povučete dok se mehanizam za zatvaranje ne učvrsti.
- Spremnik za deterdžent automatski se otvara u odgovarajućem trenutku ovisno o programu.
- Upotreba deterdženta koji nije namijenjen perilicama posuđa može prouzročiti nepravilnosti ili oštećenje uređaja.**

## TABLICA PROGRAMA

| Program       | Opis programa                                                                                                                                                                                                                                               | Faza sušenja | NaturalDry | Dostupne opcije *) | Trajanje programa pranja (h:min) <sup>***</sup> | Potrošnja vode (litara po ciklusu) | Potrošnja energije (kWh po ciklusu) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>P1 Eco</b> | <b>Eko 50°</b> - Program Eko prikladan je za uobičajeno prljavo posuđe i pri takvoj je upotrebi to najučinkovitiji program po pitanju ukupne potrošnje vode i energije i upotrebljava se za procjenu usklađenosti s propisima EU o ekološkom načinu izrade. | ✓            | ✓          |                    | 4:30                                            | 9,9                                | 0,55                                |
| <b>P2</b>     | <b>Automatsko Intenzivno 65°</b> - Automatski program za jače zaprljano posuđe i lonce.                                                                                                                                                                     | ✓            | ✓          |                    | 2:25-3:10                                       | 17,0-25,0                          | 1,30-1,70                           |
| <b>P3</b>     | <b>Automatsko Mješovito 55°</b> - Automatski program za uobičajeno zaprljano suđe s osušenim ostacima hrane.                                                                                                                                                | ✓            | ✓          |                    | 1:20-3:20                                       | 7,5-20,5                           | 0,75-1,20                           |
| <b>P4</b>     | <b>Automatsko Brzo 50°</b> - Automatski program za uobičajeno i lagano zaprljano posuđe. Svakodnevni ciklus koji osigurava optimalne rezultate čišćenja i sušenja za manje vremena.                                                                         | ✓            | ✓          |                    | 1:00-1:50                                       | 8,0-16,0                           | 0,70-1,10                           |
| <b>P5</b>     | <b>Brzo 45°</b> - Program se preporučuje za ograničenu količinu malo zaprljanog posuđa bez osušenih ostataka hrane. Ne uključuje fazu sušenja.                                                                                                              | -            | ✓          |                    | 0:30-0:40                                       | 10,5-15,0                          | 0,55-0,65                           |
| <b>P6</b>     | <b>Kristal 45°</b> - Program za osjetljivo posuđe koje je osjetljivije na visoke temperature, primjerice čaše i šalice.                                                                                                                                     | ✓            | ✓          |                    | 1:40-1:50                                       | 12,5-17,0                          | 0,95-1,20                           |
| <b>P7</b>     | <b>Tiho 55°</b> - Prikladno za noćni rad uređaja. Osigurava optimalnu učinkovitost čišćenja i sušenja uz najnižu emisiju buke.                                                                                                                              | ✓            | ✓          |                    | 3:50-4:10                                       | 10,5-14,5                          | 0,80-1,15                           |
| <b>P8</b>     | <b>Higijensko 65°</b> - Uobičajeno ili jače zaprljano posuđe s dodatnim antibakterijskim pranjem. Može se upotrebljavati za održavanje perilice suđa.                                                                                                       | ✓            | -          |                    | 1:55-2:10                                       | 12,0-19,0                          | 1,40-1,80                           |
| <b>P9</b>     | <b>Pretpiranje</b> - Upotrebljava se za osvježavanje posuđa koje će se prati kasnije. S ovim programom ne upotrebljava se deterdžent.                                                                                                                       | -            | ✓          |                    | 0:12                                            | 4,5                                | 0,10                                |
| <b>P10</b>    | <b>Samočišćenje 65°</b> - Program koji se upotrebljava za održavanje perilice posuđa treba izvršiti samo ako je perilica posuđa PRAZNA, a pritom treba rabiti posebne deterdžente za održavanje perilice posuđa.                                            | -            | -          |                    | 1:15                                            | 12,7                               | 1,10                                |

Podaci EKO programa izmjereni su u laboratorijskim uvjetima u skladu s europskom normom EN 60436:2020. Napomena za pokusne laboratorije: detaljne informacije o uvjetima za komparativni pokus EN zatražite na adresi: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com)

Prije primjene bilo kojeg programa nije potrebno obraditi posuđe.

\*) Sve opcije ne mogu se istovremeno upotrebljavati.

\*\*) Vrijednosti navedene za programe, osim programa Eko, služe isključivo kao informacija. Stvarno vrijeme može se razlikovati ovisno o brojnim čimbenicima kao što su temperatura i tlak ulazne vode, sobna temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta punjenja, ravnoteža punjenja, dodatne odabrane opcije i baždarenje senzora. Baždarenje senzora može povećati trajanje programa do 20 min.

## OPCIJE I FUNKCIJE

Skenirajte **QR kod** na svom uređaju da biste dobili više informacija.

**OPCIJE se mogu odabrati/poništiti odabir, nakon odabira programa, izravno pritiskom na odgovarajući gumb (ako je dostupan – uključuje se kontrolno svjetlo) (pogledajte UPRAVLJACKU PLOČU).** Ako neka opcija nije kompatibilna s odabranim programom (pogledajte TABLICU PROGRAMA) odgovarajuće LED svjetlo 3 puta brzo trepne i oglašava se zvučno upozorenje bip. Opcija se neće omogućiti. Opcija može promijeniti trajanje ili potrošnju vode ili energije određenog programa.

**POWER CLEAN®** - Zahvaljujući dodatnim snažnim sapnicama ova opcija omogućuje intenzivnije i snažnije pranje u donjem koritu, na određenom području. Ta se opcija preporučuje za pranje lonaca i posuda za pečenje (Pogledajte odjeljak Punjenje uređaja Power Clean®).

**POLA PUNJENJA** - ako nema puno posuđa koje je potrebno oprati, upotrebljava se opcija s POLA PUNJENJA radi uštede vode, struje ili vremena, ovisno o odabranom programu.

**Nemojte zaboraviti smanjiti količinu deterdženta.**

**EKSTRA SUHO** - viša temperatura tijekom završnog ispiranja kao i produžena faza sušenja koja omogućava bolje sušenje. Opcija EKSTRA SUHO skraćuje trajanje ciklusa pranja.

**ODGODA** - pokretanje programa može se dogoditi u razdoblju između 0:30 i 24 sata.

**Funkcija ODGODA ne može se postaviti nakon početka programa.**

**OSJETLJIVOST** - Kad senzor otkrije razinu zaprljanosti prikazuje se animacija na zaslonu (pribl. 20 min) i ažurira se trajanje ciklusa. Opcija OSJETLJIVOST označava razinu zaprljanosti posuđa i dostupna je u svim ciklusima (izuzev Eko) prilagođavajući program u skladu s njom.

**ZATVORENA SLAVINA ZA VODU – Alarm** - Treperi kada nema ulazne vode ili je slavina zatvorena.

**OMILJENI** - Omiljeni se program može se spremati i bit će lako dostupan. Pronađite program s pomoću PRETHODNO/SLJEDEĆE, a zatim pritisnite gumb programa OMILJENI na 3 sekunde.

**NaturalDry** - Konvekcijski je sustav sušenja koji automatski otvara vrata tijekom/nakon faze sušenja da bi svakodnevno zajamčio izvanrednu učinkovitost sušenja. Vrata se otvaraju na temperaturi sigurnoj za vaš kuhinjski namještaj stoga. Kao dodatnu zaštitu od pare, zajedno s perilicom posuđa, isporučuje se posebno dizajnirana zaštitna folija.

**SVJETLO NA PODU** - LED svjetlo se projicira na pod i označava da perilica suđa radi. Svjetlo se isključuje na kraju ciklusa. Ova je značajka uključena prema zadanim postavkama, ali može se isključiti u „IZBORNIKU POSTAVKI“.

**UKLANJANJE KAMENCA – Alarm** - otkriveno je nakupljanje kamenca na unutarnjim sastavnim dijelovima uređaja. Provjerite je li postavka tvrdoće vode na ispravnoj vrijednosti i ima li soli u spremniku za sol (pogledajte PRVA UPOTREBA) pa zatim upotrijebite proizvod za uklanjanje kamenca (preporučuje se marka WPro) s programom Samočišćenje. Nakon uspješnog uklanjanja kamenca, prestaje se prikazivati ikona.

Ako se ne obave gornje radnje, smanjit će se učinkovitost uređaja. Započet će treperiti upozorenje UKLONI KAMENAC i na zaslonu će se prikazati alarm „DES“. Ako se nikakva radnja i dalje ne poduzme, uređaj će omogućiti pokretanje samo određenog broja ciklusa (naveden tijekom prikaza alarma „DES“), a zatim će se **BLOKIRATI** da bi se spriječilo oštećenje sastavnih dijelova, a samo će program Samočišćenje biti dostupan. Obavljanje potpunog uklanjanja kamenca deblokirat će proizvod. Ako se radi o iznimno velikoj količini kamenca, uklanjanje kamenca može se dva puta obaviti da bi bilo učinkovito.

**BROJAČ CIKLUSA** - Ova funkcija prikazuje broj ciklusa koje je izvršila perilica suđa.

Za broj ciklusa od 0-999 prikazat će se fiksni broj.

Primjer za 25 ciklusa

Kad je broj ciklusa veći od 1000, broj će se pomicati na zaslonu. „\_“ predstavlja „0“, kao na primjer: 1.000 = 1\_000, 13.947 = 13\_947 broj će se pomaknuti 3 puta).

Primjer za 13.947 ciklusa:

Nakon prikaza ciklusa, na zaslon će se vratiti „\_“.


**NAPOMENA:** Perilica suđa možda je već obavila oko 30 ciklusa. To je zbog produženog postupka provjere kvalitete koji se provodi tokom proizvodnje. Jamči veću kvalitetu proizvoda.

## PUNJENJE KOŠARA

KAPACITET: 15 uobičajenih kompleta posuđa

### POLICA ZA PRIBOR ZA JELO

Treća košara namijenjena je priboru za jelo. Pribor za jelo složite kako je prikazano na slici. Odvojeno slaganje pribora za jelo olakšava sakupljanje nakon pranje i poboljšava učinkovitost pranja i sušenja.



**Noževi i ostali pribor s oštricom mora se postaviti s oštricama okrenutima prema dolje.**


Košara za pribor za jelo opremljena dvjema kliznim ladicama kako bi se iskoristila visina ispod gornje košare i omogućilo umetanje visokih predmeta u gornju košaru.

### GORNJA KOŠARA

Punite je osjetljivim, laganim suđem: čašama, šalicama, posudama za umake i laganim zdjelama za salatu.

Gornja košara ima potporne za postavljanje koji se mogu upotrebljavati u okomitom položaju prilikom slaganja šalica za čaj/deserte ili u vodoravnom položaju za slaganje zdjela i spremnika za hranu.

(primjer punjenja za gornju košaru)




### PODEŠAVANJE GORNJE KOŠARE PO VISINI

Visina gornje košare može se podesiti: visoki položaj za postavljanje glomaznog suđa u donju košaru i niski položaj za potpuno iskorištavanje potpornja za postavljanje stvaranjem više mjesta u gornjem dijelu i izbjegavanje udaraca s predmetima u donjoj košari.

**Preporučujemo da podešavanje po visini ne obavljate s punom košarom.**


**Košaru NIKADA ne podižite ili spuštajte samo na jednoj strani.**



### POMIČNI PREKLOPI S PODESIVIM POLOŽAJEM

Bočni pomični preklopi mogu se sklopiti ili rasklopiti da bi se poboljšalo slaganje posuđa u košaru.


Čaše za vino mogu se sigurno postaviti u pomične preklope tako da se nožica svake čaše umetne u odgovarajući otvor.



### DONJA KOŠARA


Za lonce, tave, tanjure, zdjele za salatu, pribor za jelo itd. Velike tanjure i poklopce idealno bi bilo postaviti sa strane kako bi se izbjeglo da ometaju nosače mlaznica. Donja košara ima potporne za postavljanje koji se mogu upotrebljavati u okomitom položaju prilikom slaganja tanjura ili u vodoravnom (donjem) položaju za jednostavno slaganje zdjela za salatu.

(primjer punjenja za donju košaru)



### POWER CLEAN®


Način Power Clean® koristi posebne mlaznice vode u stražnjem dijelu kako bi se intenzivnije opralo jako zaprljano posuđe. Donja košara ima Prostrano područje, poseban potporanj za izvlačenje u stražnjem dijelu košare koji se može upotrijebiti kao potpora za tave ili posude za pečenje u uspravnom položaju kako bi zauzimale manje. Kada stavljate lonce/posude za pečenje okrenute prema sastavnom dijelu Power Clean®, na ploči uključite **POWER CLEAN®**.



## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Više informacija nalazi se na web-mjestu u **Vodiču Za Svakodnevnu Upotrebu**.

### ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA




**Perilica suđa ne smije se upotrebljavati bez filtra ili s otpuštenim filtrom.**

**Prilikom ponovnog postavljanja filtra moraju se spojiti dva trokuta prikazana na zumiranju (sl. 1).**

Ako pronađete strane predmete (npr. razbijeno staklo, porculan, kosti, sjemenke voća itd.), **pažljivo ih uklonite.**


Pregledajte otvor i uklonite sve ostatke hrane. **NIKADA NE SKIDAJTE** štitnik pumpe ciklusa pranja (prikazano strelicom) (sl. 4).

### ČIŠĆENJE NOSAČA MLAZNICA



Povremeno, ostaci hrane mogu se skoriti na nosačima mlaznica i blokirati otvore za raspršivanje vode. Zbog toga se preporučuje da povremeno provjerite nosače i očistite ih malom četkicom koja nije metalna.

Gornju mlaznicu možete skinuti tako da je obavezno skinete zajedno s odvodom.



Donji krak mlaznice može se skinuti tako da se povuče prema gore i okrene u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Mlaznica se ponovno postavlja tako da se pritisne i okrene u smjeru kazaljke na satu.

Stropna prskalica može se skinuti tako da se pritisne prema gore i okrene u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Mlaznica se ponovno postavlja tako da se gurne prema gore i okrene u smjeru kazaljke na satu.



RJEŠAVANJE PROBLEMA


Skenirajte QR kod na svom uređaju da biste dobili više informacija.

Ako vaša perilica posuđa ne radi ispravno, provjerite može li se problem riješiti prateći popis u nastavku. U slučaju pojave drugih grešaka ili problema obratite se ovlaštenom postprodajnom servisu čije podatke za kontakt možete pronaći u knjižici jamstva. Rezervni dijelovi bit će dostupni u razdoblju narednih 7 ili 10 godina, ovisno o posebnim zakonskim propisima.

| PROBLEMI                                                                                                                                                                                               | MOGUĆI UZROCI                                                                                                              | RJEŠENJA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Indikator za uklanjanje kamenca uključen je ili treperi; prikazuje se alarm«dES».                                      | Kamenac se nakuplja na unutarnjim sastavnim dijelovima uređaja.                                                            | Odmah uklonite kamenac s uređaj s pomoću programa Samočišćenje i proizvoda za uklanjanje kamenca dostupnog u prodaji ( <i>pogledajte OPCIJE I FUNKCIJE</i> ). Spremnik napunite solju. Provjerite postavku tvrdoće vode. Ako se ne ukloni kamenac iz uređaja, on će prestati s radom. |
| Perilica suđa ne ispušta vodu.                                                                                                                                                                         | Filtar je začepljen ostacima hrane ili kamen-<br>cem.                                                                      | Očistite filtari i uklonite kamenac iz uređaja ( <i>pogledajte ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA i UPUTE ZA UKLANJANJE KAMENCA</i> ).                                                                                                                                                            |
| Na zaslonu se prikazu-<br>je: <b>F7 E3</b> ili <b>F9 E1</b>                                                                                                                                            | Savijeno odvodno crijevno.                                                                                                 | Provjerite odvodno crijevno ( <i>pogledajte UPUTE ZA POSTAVLJANJE</i> ).                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                        | Crijevno za pražnjenje izljava je blokirano.                                                                               | Očistite crijevno za pražnjenje izljava.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Perilica posuđa ne puni se vodom.<br>Na zaslonu se prikazu-<br>je: <b>H2O</b> i  uključen je; oglašava se zvučni alarm. | Nema vode u dovodu vode ili je slavina zatvorena.                                                                          | Provjerite ima li vode u dovodu vode i je li slavina otvorena.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | Dovodno crijevno je savijeno.                                                                                              | Provjerite dovodno crijevno ( <i>pogledajte INSTALACIJA</i> ). Otvorite vrata perilice posuđa, pritisnite gumb Start/Pauza i u roku od 4 sekunde zatvorite vrata.                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                        | Sito u dovodnom crijevu je začepljeno; obavezno ga očistite.                                                               | Provjerite i očistite sito u dovodnom crijevu vode. Otvorite vrata perilice posuđa, pritisnite gumb Start/Pauza i u roku od 4 sekunde zatvorite vrata.                                                                                                                                |
| Perilica posuđa prera-<br>no završava ciklus.<br>Na zaslonu se prikazu-<br>je: <b>F8 E3</b>                                                                                                            | Filtar je začepljen ostacima hrane ili kamen-<br>cem.                                                                      | Očistite filtari i uklonite kamenac iz uređaja ( <i>pogledajte ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA i UPUTE ZA UKLANJANJE KAMENCA</i> ).                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                        | Odvodno je crijevno prenisko postavljeno ili se izljava u kanalizaciju.                                                    | Provjerite je li kraj odvodnog crijeva postavljen na ispravnu visinu ( <i>pogledajte INSTALACIJA</i> ). Provjerite odvod u kućnu kanalizaciju, prema potrebi ugradite preki-<br>dač sifona/ventil za dovod zraka.                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                        | Prisutna je prevelika količina pjene.                                                                                      | Deterdžent nije pravilno izmjereno ili nije prikladan za upotrebu u perilici suđa ( <i>pogledajte PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT</i> ).                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                        | Zrak u dovodu vode.                                                                                                        | Provjerite da na dovodu vode nema curenja ili nekih drugih problema koji omo-<br>gućuju ulaz zraka.                                                                                                                                                                                   |
| Posuđe nije dobro<br>osušeno.                                                                                                                                                                          | Nema sredstva za ispiranje ili je premala<br>doza.                                                                         | Provjerite je li napunjen spremnik sredstva za ispiranje ( <i>pogledajte PUNJENJE DOZATORA SREDSTVA ZA ISPIRANJE</i> ). Upotreba samo višenamjenskih tableta neće<br>pružiti dobar učinak sušenja kao upotreba tekućeg sredstva za ispiranje.                                         |
|                                                                                                                                                                                                        | Posuđe je izvađeno nakon automatskog<br>otvaranja vrata, ali prije stvarnog kraja<br>ciklusa.                              | Provjerite da je ciklus završio prije vađenja posuđa ( <i>pogledajte SVAKODNEVNA UPORABA</i> ). Preporučuje se da za još bolje rezultate sušenja posuđe ostavite u pe-<br>rilici posuđa dodatnih 15 minuta nakon kraja ciklusa uz otvorena vrata.                                     |
|                                                                                                                                                                                                        | Posuđe je postavljeno previše vodoravno.                                                                                   | Ako primijetite nakupljenu vodu čašama, šalicama ili zdjelicama, pokušajte po-<br>suđe (posebice u gornjoj košari) postaviti tako da dobije veći nagib, a da bi se što<br>više vode iscijedilo prije no što započne sam postupak sušenja.                                             |
|                                                                                                                                                                                                        | Odabrani ciklus nema fazu sušenja.                                                                                         | U <i>TABlici PROGRAMA</i> provjerite ima li odabrani program fazu sušenja. Ciklus bez<br>faze sušenja možda neće pružiti željenu razinu sušenja pa se preporučuje da se<br>odabir ciklusa promijeni na onaj s fazom sušenja.                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        | Suđe je izrađeno od neprianjajućeg mate-<br>rijala ili plastike.                                                           | Nekoliko kapi vode koja ostaje na ovom materijalu uobičajena je pojava.                                                                                                                                                                                                               |
| Na suđu i čašama ima<br>tragova kamenca ili<br>bjeličastog sloja.                                                                                                                                      | Spremnik za sol je prazan.                                                                                                 | Spremnik čim prije napunite solju. Ako se uređaj upotrebljava bez soli, može doći<br>do oštećenja njegovih unutarnjih sastavnih dijelova.                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                        | Postavka tvrdoće vode je preniska.                                                                                         | Povećajte postavku ( <i>pogledajte TABlicu TVRDOĆE VODE</i> ).                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | Čep na spremniku soli nije ispravno<br>zatvoren.                                                                           | Provjerite i zatvorite čep spremnika soli.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                        | Spremnik sredstva za ispiranje prazan je ili<br>doza sredstva za ispiranje nije dovoljna.                                  | Napunite spremnik sredstvom za ispiranje i provjerite postavku doziranja (za više<br>informacija – <i>pogledajte PUNJENJE DOZATORA SREDSTVA ZA ISPIRANJE</i> ).                                                                                                                       |
| Na perilici suđa pika-<br>zuje se <b>F8 E5</b>                                                                                                                                                         | Ventil je blokirano ili neispravan.                                                                                        | Zatvorite, ako je moguće, slavinu za dovod vode. Nemojte isključiti napajanje.<br>Pozovite servis.                                                                                                                                                                                    |
| Curenje deterdženta.                                                                                                                                                                                   | Ovisi o vrsti tekućeg deterdženta koji se<br>upotrebljava i može biti jače izraženo u<br>slučaju uključanja opcije odgode. | Malo curenje neće izazvati neispravnosti uređaja i može se izbjeći promjenom<br>vrste tekućeg deterdženta ili upotrebom tableta.                                                                                                                                                      |

Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- Upotreba QR koda na proizvodu.
  - Posjetite naše web.mjesto **docs.whirlpool.eu/docs** i **parts-selfservice.europeanappliances.com**
  - Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.
- Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji se nalazi na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koji se može upotrijebiti za pregledavanje portala registra na <https://eprel.ec.europa.eu>.





**GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.**  
Per ricevere assistenza in modo più completo, registrare il proprio apparecchio sul sito: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Prima di utilizzare l'apparecchio, legga attentamente le Istruzioni di sicurezza e di installazione.**  
Dopo l'installazione, ricordarsi di rimuovere tutte le parti di protezione per il trasporto dalla lavastoviglie.

**SCANSIONARE IL CODICE QR SULL'APPARECCHIO PER VISUALIZZARE INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE**



## PANNELLO DI CONTROLLO

1. Tasto **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/Ripristino** con relativa spia
2. Tasto **programma PRECEDENTE**
3. Tasto **programma SUCCESSIVO**
4. Tasto **programma PREFERITO** con relativa spia
5. Spia serbatoio Sale vuoto
6. Spia serbatoio **Brillantante Vuoto**
7. Spia **DECALCIFICAZIONE**
8. Spia **Rubinetto Acqua Chiuso**
9. **Display**
10. **Numero di programma** e indicatore di **durata residua**



11. Tasto **opzione Power Clean®** con relativa spia
12. Tasto **opzione di Mezzo Carico** con relativa spia / **Impostazioni** - pressione di 3 sec.
13. Tasto **opzione Extra Asciutto** con relativa spia
14. Tasto **opzione Avvio Ritardato** con relativa spia
15. Tasto **AVVIO/Pausa** con relativa spia

## PRIMO UTILIZZO


Maggiori informazioni nella **Guida All'utilizzo Quotidiano** sul sito web.

### MENU IMPOSTAZIONI

1. Azionare l'apparecchio premendo il tasto **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO** .
2. Tenere premuto il tasto **Impostazioni**  (Mezzo Carico ) per 3 secondi, finché non si udirà un bip e il display visualizzerà **"Set"** (Impostato).
3. Dopo un secondo, verrà visualizzata la prima impostazione disponibile (lettera "n").
4. Premere **PRECEDENTE** </> **SUCCESSIVO** > per scorrere in avanti e indietro l'elenco delle impostazioni disponibili (vedere la tabella sottostante), quindi premere **AVVIO/Pausa**  per visualizzare e modificare il valore dell'impostazione attualmente selezionata.
5. Premere **PRECEDENTE** </> **SUCCESSIVO** > per modificare in avanti o indietro il valore, quindi premere **AVVIO/Pausa**  per salvare il nuovo valore o tornare al menu principale.
6. Per modificare un'altra impostazione, ripetere i punti 4 e 5.
7. Premere **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**  o attendere 30 secondi per uscire dal menu.

| LETTERA                                                                           | IMPOSTAZIONE                                                                                                                                                     | VALORI<br>(Predefinito - in grassetto) *                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Contatore di cicli</b> - Numero di cicli di lavaggio effettuati dalla lavastoviglie.                                                                          | Es. 25 cicli: 25;<br>Es. 13.947 cicli: 13_947 (scorrere per 3 volte) |
|  | <b>Grado di durezza dell'acqua</b><br>(vedere "IMPOSTAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA" e "TABELLA DELLA DUREZZA DELL'ACQUA")                                      | 1   2   <b>3</b>   4   5                                             |
|  | <b>Livello del brillantante</b> (vedere "REGOLAZIONE DEL DOSAGGIO DI BRILLANTANTE")                                                                              | 0   1   2   3   4   <b>5</b>                                         |
|  | <b>NaturalDry</b> (vedere "OPZIONI E FUNZIONI")<br>"1" = Accese, "0" = Spente                                                                                    | 1   0                                                                |
|  | <b>Luce sul pavimento</b><br>(vedere "OPZIONI E FUNZIONI")<br>"1" = Accese, "0" = Spente                                                                         | 1   0                                                                |
|  | <b>Segnale acustico</b><br>"1" = Accese, "0" = Spente                                                                                                            | 1   0                                                                |
|  | <b>Impostazioni di fabbrica</b> - Premere <b>AVVIO/Pausa</b> per ripristinare i valori di fabbrica di tutte le impostazioni incluse nel menu delle impostazioni. | -                                                                    |

\*) Il valore predefinito non si applica al contatore di cicli.



### RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO SALE

L'uso di sale previene la formazione di CALCARE sulla superficie dei piatti e sui componenti della macchina. Il serbatoio del sale si trova nella parte inferiore della lavastoviglie (sotto il cestello inferiore sul lato sinistro).  
• È indispensabile che il **serbatoio del sale non sia mai vuoto**.

- È essenziale quindi che il livello di durezza dell'acqua sia stato impostato.
  - Il sale deve essere inserito quando la spia **RIEMPIMENTO SALE**  sul pannello comandi è accesa.
1. Togliere il cestello inferiore e svitare il tappo del serbatoio (ruotare in senso antiorario).
  2. Sistemare opportunamente l'imbuto (vedere figura) e rifornire il serbatoio del sale fino all'orlo (circa 0,5 kg); Non è inconsueto che l'acqua trabocchi leggermente.

### 3. Solo la prima volta: riempire d'acqua il serbatoio del sale.

4. Togliere l'imbuto ed eliminare qualsiasi residuo di sale dall'areacircondante l'apertura.

Accertarsi che il tappo sia adeguatamente serrato per evitare l'ingresso di detersivo all'interno della vaschetta durante il programma di lavaggio (ciò potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo addolcente senza possibilità di riparazione). **Eseguire un programma ogni volta che si completa il riempimento del serbatoio del sale per evitare la corrosione.**

### SISTEMA DI ADDOLCIMENTO DELL'ACQUA

L'addolcitore riduce automaticamente la durezza dell'acqua, impedendo la formazione di calcare sulla serpentina e contribuendo a migliorare l'efficienza di lavaggio. **Questo sistema si rigenera con il sale, che deve essere perciò rabboccato quando il serbatoio del sale è vuoto.** La frequenza di rigenerazione dipende dal livello di durezza impostato - con la durezza dell'acqua impostata al livello **3**, la rigenerazione avviene ogni **4-6** cicli Eco. Il processo di rigenerazione avviene all'inizio del ciclo con acqua fresca aggiuntiva.

Ogni rigenerazione comporta: un consumo di ~3 litri d'acqua;  
Un prolungamento di 5 minuti della normale durata del ciclo;  
Un consumo di energia minore di 0,005 kWh.

### RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE BRILLANTANTE




L'utilizzo di brillantante facilita il processo di ASCIUGATURA delle stoviglie. Il distributore di brillantante **A** deve essere riempito ogni volta che a spia dell'indicatore di RIEMPIMENTO BRILLANTANTE  sul pannello comandi è illuminata.

1. Aprire il distributore **B** esercitando opportuna pressione e quindi sollevando la linguetta posta sul coperchio.



2. Versare delicatamente il brillantante fino al segno che indica il livello di riferimento massimo (110 ml), ma evitandone la fuoriuscita. Nel caso in cui ciò si verifici, asciugare immediatamente il liquido fuoriuscito mediante un panno asciutto.

3. Abbassare il coperchio fino ad avvertire lo scatto che ne segnala la chiusura. **Non versare MAI il brillantante direttamente all'interno della vaschetta.**



**RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE DETERATIVO**  
Per aprire il distributore detersivo utilizzare il dispositivo di apertura **C**. Versare il detersivo esclusivamente nel distributore **D** asciutto. Mettere la dose di detersivo per il prelavaggio direttamente all'interno del distributore.

1. Per il dosaggio corretto del detersivo fare riferimento ai dati sopra riportati. La vaschetta **D** contiene indicatori di livello per facilitare il dosaggio del detersivo.

2. Eliminare eventuali residui di detersivo dai bordi del distributore e chiudere il coperchio fino ad avvertire lo scatto caratteristico.
3. Chiudere il coperchio del distributore sollevandolo fino a portare il dispositivo di chiusura in sede.

Il distributore del detersivo si apre automaticamente quando previsto dal programma in uso.

**L'uso di un detersivo non specifico per lavastoviglie potrebbe causare malfunzionamenti o danni all'apparecchio.**

## TABELLA DEI PROGRAMMI

| Programma | Descrizione dei programmi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fase di asciugatura | NaturalDry | Opzioni disponibili *) | Durata programma di lavaggio (h:min)**) | Consumo d'acqua (litri/ciclo) | Consumo energetico (kWh/ciclo) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| P1 Eco    | <b>Eco 50°</b> - Il programma è indicato per le stoviglie mediamente sporche; è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed energia per questo tipo di stoviglie e viene usato per valutare la conformità dell'apparecchio alla legislazione UE in materia di progettazione ecocompatibile. | ✓                   | ✓          |                        | 4:30                                    | 9,9                           | 0,55                           |
| P2        | <b>Auto Intensivo 65°</b> - Il programma automatico per piatti e pentole molto sporchi.                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                   | ✓          |                        | 2:25-3:10                               | 17,0-25,0                     | 1,30-1,70                      |
| P3        | <b>Auto Misti 55°</b> - Il programma automatico per piatti normalmente sporchi e con residui secchi di cibo.                                                                                                                                                                                                            | ✓                   | ✓          |                        | 1:20-3:20                               | 7,5-20,5                      | 0,75-1,20                      |
| P4        | <b>Auto Rapido 50°</b> - Il programma automatico per piatti normalmente e leggermente sporchi. Ciclo quotidiano; permette di ottenere risultati di lavaggio e asciugatura ottimali in un tempo inferiore.                                                                                                               | ✓                   | ✓          |                        | 1:00-1:50                               | 8,0-16,0                      | 0,70-1,10                      |
| P5        | <b>Rapido 45°</b> - Il programma è consigliato per una quantità limitata di piatti poco sporchi e senza residui secchi di cibo. Non include la fase di asciugatura.                                                                                                                                                     | -                   | ✓          |                        | 0:30-0:40                               | 10,5-15,0                     | 0,55-0,65                      |
| P6        | <b>Cristalli 45°</b> - Il programma adatto a oggetti delicati, più sensibili alle temperature elevate, ad esempio bicchieri e tazze.                                                                                                                                                                                    | ✓                   | ✓          |                        | 1:40-1:50                               | 12,5-17,0                     | 0,95-1,20                      |
| P7        | <b>Silenzioso 55°</b> - Adatto al funzionamento nelle ore notturne. Permette di ottenere risultati di lavaggio e asciugatura ottimali con una minima emissione sonora.                                                                                                                                                  | ✓                   | ✓          |                        | 3:50-4:10                               | 10,5-14,5                     | 0,80-1,15                      |
| P8        | <b>Antibatterico 65°</b> - Sporco normale e molto sporco, con azione antibatterica supplementare. Ciclo utilizzabile per la manutenzione della lavastoviglie.                                                                                                                                                           | ✓                   | -          |                        | 1:55-2:10                               | 12,0-19,0                     | 1,40-1,80                      |
| P9        | <b>Prelavaggio</b> - Da utilizzare per sciacquare le stoviglie da lavare successivamente. Questo programma non richiede detersivo.                                                                                                                                                                                      | -                   | ✓          |                        | 0:12                                    | 4,5                           | 0,10                           |
| P10       | <b>Autopulente 65°</b> - Il programma da utilizzare per la manutenzione della lavastoviglie; deve essere eseguito solo con l'apparecchio VUOTO e usando un detersivo specifico per la manutenzione della lavastoviglie.                                                                                                 | -                   | -          |                        | 1:15                                    | 12,7                          | 1,10                           |

La misurazione dei dati per la creazione del programma ECO avviene in condizioni di laboratorio secondo quanto prescritto dalle norme europee EN 60436:2020. Nota per i laboratori di Prove: per informazioni sulle condizioni della prova comparativa EN, farne richiesta all'indirizzo: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com). Questi programmi non richiedono un pre-trattamento delle stoviglie.

\*) Non è possibile selezionare tutte le opzioni contemporaneamente.

\*\*) Ad eccezione del programma Eco, i valori riportati per gli altri programmi sono puramente indicativi. La durata effettiva può dipendere da molti fattori, quali la temperatura e la pressione dell'acqua di alimentazione, la temperatura ambiente, la dose di detersivo utilizzata, la quantità e il tipo di carico e il suo bilanciamento, la selezione di determinate opzioni e la taratura dei sensori. La taratura dei sensori può prolungare la durata dei programmi anche di 20 minuti.

## OPZIONI E FUNZIONI

Scansionare il codice QR sull'apparecchio per visualizzare informazioni più dettagliate.

**Le OPZIONI possono essere selezionate/deselezionate, dopo aver scelto il programma, direttamente premendo il pulsante corrispondente (se disponibile - l'indicatore si accende) (vedere PANNELLO DI CONTROLLO). In caso di opzione non compatibile con il programma selezionato (vedere TABELLA DEI PROGRAMMI), il LED corrispondente lampeggia 3 volte in rapida successione ed emette i previsti segnali acustici. L'opzione non è in tal caso abilitata. Un'opzione può modificare il tempo o il consumo di acqua o di energia per il programma.**

**POWER CLEAN®** - Grazie ai getti speciali supplementari questa funzione consente un lavaggio più intenso ed efficace nell'area specifica del cestello inferiore. Si raccomanda questa funzione per il lavaggio di pentole e casseruole (fare riferimento alla sezione di caricamento di Power Clean®).

**MEZZO CARICO** - Se le stoviglie da lavare non sono numerose, la funzione di mezzo carico MEZZO CARICO serve a risparmiare acqua, elettricità o tempo, a seconda del programma selezionato.

**Ricordare di ridurre la dose di detersivo.**

**EXTRA ASCIUTTO** - La temperatura più elevata durante il risciacquo finale e la fase di asciugatura prolungata consentono di migliorare l'asciugatura. L'opzione EXTRA ASCIUTTO comporta una maggior durata del ciclo di lavaggio.

**AVVIO RITARDATO** - L'avvio del programma può essere ritardato per un periodo di tempo compreso tra 30 minuti e 24 ore. **Una volta avviato il programma, non è più possibile impostare la funzione AVVIO RITARDATO.**

**RILEVAMENTO** - Quando il sensore rileva il livello del sporco, sul display appare un'animazione (circa 20 minuti) e la durata del ciclo viene aggiornata. Il RILEVAMENTO riguarda il livello di sporco delle stoviglie ed è presente per tutti i cicli (tranne l'Eco), regolando il programma di conseguenza.

**RUBINETTO ACQUA CHIUSO - Allarme** - Lampeggia, quando non è presente acqua in ingresso o il rubinetto dell'acqua è chiuso.

**PROGRAMMA PREFERITO** - Il programma PREFERITO può essere salvato e sarà facilmente accessibile. Trovare il programma utilizzando PRECEDENTE/ SUCCESSIVO, quindi premere il tasto programma PREFERITO per 3 secondi.

**NaturalDry** - È un sistema di asciugatura a convezione che apre automaticamente lo sportello durante/dopo la fase di asciugatura, per garantire ogni giorno prestazioni di asciugatura eccezionali. Lo sportello si apre ad una temperatura sicura per i mobili della cucina. Come ulteriore protezione dal vapore, insieme alla lavastoviglie viene aggiunta una pellicola di protezione appositamente progettata.

**LUCE SUL PAVIMENTO** - La luce di un LED proiettata sul pavimento segnala che la lavastoviglie è in funzione. La luce si spegne al termine di un ciclo. Nell'impostazione predefinita questa funzione è attiva, ma è possibile disattivarla nel "MENU IMPOSTAZIONI".

**DECALCIFICAZIONE - Allarme** - È stato rilevato un accumulo di calcare sui componenti interni dell'apparecchio. Verificare se l'impostazione della durezza dell'acqua è al valore corretto e se nel contenitore del sale è presente del sale (vedere PRIMO UTILIZZO), quindi utilizzare un prodotto decalcificante (si raccomanda il marchio WPro) con il programma Autopulizia. Dopo una corretta decalcificazione, l'icona smetterà di essere visualizzata. Se le azioni di cui sopra non vengono eseguite, le prestazioni del prodotto si deteriorano. L'avviso DECALCIFICAZIONE inizierà a lampeggiare e l'allarme «dES» apparirà sul display. Se non si interviene, l'apparecchio consentirà di avviare solo un certo numero di cicli (indicato durante la visualizzazione dell'allarme «dES» e quindi si bloccherà per evitare danni ai componenti, rendendo disponibile solo il programma Autopulente. Eseguendo una decalcificazione completa, il prodotto si sblocca. In caso di quantità estremamente elevate di calcare, potrebbe essere necessario eseguire la decalcificazione due volte per essere efficiente.

**CONTATORE DI CICLI** - Questa funzione mostra il numero di cicli che la lavastoviglie ha effettuato. Per il numero di cicli da 0 a 999, verrà visualizzato un numero fisso.

Esempio per 25 cicli.

Quando il numero di cicli è superiore a 1000, il numero scorre sul display. Il simbolo " " rappresenta il ".", come ad esempio: 1.000 = 1\_000, 13.947 = 13\_947 (il numero scorre per 3 volte).

Esempio per 13.947 cicli:

Dopo la visualizzazione del ciclo, il display tornerà a visualizzare " ".

**NOTA: La lavastoviglie potrebbe aver già eseguito circa 30 cicli. Ciò è dovuto all'esteso processo di qualità effettuato durante la produzione. Garantisce una maggiore qualità del prodotto.**



## CARICAMENTO DEI CESTELLI

CAPIENZA: 15 coperti standard

### CESTELLO PORTAPOSATE


Il terzo cestello è stato progettato per alloggiare le posate durante il lavaggio. La possibilità di sistemare le posate a parte ne rende più semplice la raccolta dopo il lavaggio e migliora le prestazioni sia nella fase di lavaggio che in quella di asciugatura. **Coltelli e altri utensili con bordi affilati devono essere sistemati con le lame rivolte verso il basso.**

Il cestello portaposate è munito di due carrelli scorrevoli per ottimizzare anche lo spazio del cestello inferiore e consentire il caricamento nel cestello superiore di oggetti di una certa altezza.

### CESTELLO SUPERIORE

Riporvi i piatti poco resistenti e le stoviglie delicate: vetri, tazze, piattini, insalatiere dai bordi bassi. Il cestello superiore è munito di sponde ribaltabili da utilizzare in posizione verticale per la sistemazione di piattini per tea/dessert oppure in posizione abbassata per consentire il carico di scodelle e recipienti per alimenti.

(esempio di carico del cestello superiore)




### REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL CESTELLO SUPERIORE

È possibile regolare del cestello superiore nel senso dell'altezza: la posizione rialzata consente di sfruttare al massimo il cestello inferiore per riporvi le stoviglie di dimensioni ingombranti, mentre la posizione ribassata consente di utilizzare le sponde ribaltabili creando lo spazio che esse richiedono e di evitare urti con gli oggetti caricati nel cestello inferiore.


**Si raccomanda vivamente di non procedere alla regolazione in altezza di cestelli già caricati.**

**Non rialzare o ribassare MAI il cestello agendo su un lato soltanto.**




### SPONDE RIBALTABILI CON POSIZIONE REGOLABILE

Le sponde ribaltabili laterali possono essere estese o ripiegate per ottimizzare la disposizione delle stoviglie nel cestello. Si possono disporre i bicchieri da vino nelle sponde ribaltabili in modo assolutamente sicuro, inserendone lo stelo negli appositi spazi.



### CESTELLO INFERIORE


Per pentole, coperchi, piatti, insalatiere, stoviglie, ecc. In teoria conviene disporre piatti e coperchi di grandi dimensioni ai lati, per evitare interferenze con l'elemento aspersore. Il cestello inferiore è munito di sponde ribaltabili da utilizzare in posizione verticale per la migliore sistemazione dei piatti oppure in posizione orizzontale (abbassata) per consentire il facile carico di scodelle e recipienti per alimenti.



(esempio di carico nel cestello inferiore)

### POWER CLEAN®


L'opzione Power Clean® utilizza specifici getti d'acqua nel retro della cavità per ottenere un lavaggio più intensivo delle stoviglie molto sporche. Il cestello inferiore è munito di Space Zone, lo specifico sostegno estraibile posto nella parte posteriore del cestello e utilizzabile per sostenere in posizione verticale pentole e casseruole e ottimizzare in tal modo lo spazio. Nel disporre pentole e casseruole rivolte verso l'elemento Power Clean® attivare la corrispondente opzione **POWER CLEAN** dal pannello comandi.



## CURA E MANUTENZIONE

Maggiori informazioni nella **Guida All'utilizzo Quotidiano** sul sito web.

### PULIZIA DEL GRUPPO FILTRO




**Non utilizzare mai la lavastoviglie priva dei filtri o con i filtri allentati.**

**Quando si reinstalla il filtro, è importante che i due triangoli indicati sullo zoom coincidano (Fig 1).**

Se si trovano oggetti estranei (frammenti di vetro, porcellana, ossa, semi di frutta, ecc.), **rimuoverli con attenzione.**


Esaminare il sifone ed eliminare la presenza di qualsiasi residuo di cibo. **NON TOGLIERE MAI** l'elemento di protezione della pompa di lavaggio (indicato da una freccia) (Fig 4).

### PULIZIA DEI BRACCI ASPERSORI



I residui di cibo possono occasionalmente formare incrostazioni sui bracci aspersori e bloccare i fori utilizzati per l'irrorazione dell'acqua. Si raccomanda pertanto di ispezionare di volta in volta i bracci e di pulirli mediante piccola spazzola metallica.

Per rimuovere lo spruzzo superiore, è necessario rimuoverlo insieme al collettore.



Il braccio di spruzzo inferiore può essere rimosso tirandolo verso l'alto e ruotandolo in senso antiorario. Il montaggio posteriore del braccio di spruzzo avviene tirandolo verso il basso e ruotandolo in senso orario.

Il braccio irroratore a soffitto può essere rimosso premendolo verso l'alto e successivamente ruotandolo in senso antiorario. Per rimontare il braccio di spruzzo, tirarlo verso l'alto e ruotarlo in senso orario.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Maggiori informazioni nella Guida All'utilizzo Quotidiano sul sito web.


Se la lavastoviglie non funziona correttamente, provare a risolvere il problema consultando l'elenco sotto riportato. Per errori o problemi di altro tipo, contattare un Servizio Assistenza Tecnica autorizzato; i dati di contatto sono riportati nel libretto di garanzia. I ricambi saranno disponibili per un periodo fino a 7 o fino a 10 anni, secondo i requisiti specifici del regolamento.

| PROBLEMI                                                                                                                                                                                                  | POSSIBILI CAUSE                                                                                                    | SOLUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  La spia di decalcificazione è accesa o lampeggia; Viene visualizzato l'allarme „dES”.                                     | Il calcare si sta accumulando sui componenti interni dell'apparecchio.                                             | Decalcificare immediatamente l'apparecchio utilizzando il programma AUTOPULENTE e un prodotto decalcificante disponibile in commercio (vedere OPZIONI E FUNZIONI). Riempire il serbatoio di sale. Verificare l'impostazione della durezza dell'acqua. Se l'apparecchio non viene decalcificato, smetterà di funzionare. |
| Lo scarico della lavastoviglie non avviene. Sul display viene visualizzato: <b>F7 E3</b> o <b>F9 E1</b>                                                                                                   | Il filtro è intasato da residui di cibo o calcare.                                                                 | Pulire il filtro e decalcificare l'apparecchio (vedere PULIZIA DEL GRUPPO FILTRO e ISTRUZIONI PER LA DECALCIFICAZIONE).                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                           | Il tubo flessibile di drenaggio è attorcigliato.                                                                   | Controllare il tubo flessibile di scarico (vedere ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE).                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                           | Tubo di scarico del lavandino ostruito.                                                                            | Pulire il tubo di scarico del lavandino.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La lavastoviglie non esegue il carico dell'acqua. Il display mostra: <b>H2O</b> e  si accende; suona l'allarme acustico. | Assenza di alimentazione idrica o rubinetto chiuso.                                                                | Assicurarsi che sia presente acqua nella rete idrica e che il rubinetto dell'acqua sia aperto.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                           | Il tubo flessibile di ingresso dell'acqua è attorcigliato.                                                         | Controllare il tubo flessibile di ingresso (vedere INSTALLAZIONE). Aprire la porta, premere il tasto AVVIO/Pausa e richiudere la porta entro 4 secondi.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                           | La griglia nel tubo flessibile di ingresso dell'acqua è intasata; è necessario pulirlo.                            | Controllare e pulire la griglia nel tubo flessibile di ingresso dell'acqua. Aprire la porta, premere il tasto AVVIO/Pausa e richiudere la porta entro 4 secondi.                                                                                                                                                        |
| La lavastoviglie termina il ciclo di lavaggio troppo presto. Il display mostra: <b>F8 E3</b>                                                                                                              | Il filtro è intasato da residui di cibo o calcare.                                                                 | Pulire il filtro e decalcificare l'apparecchio (vedere PULIZIA DEL GRUPPO FILTRO e ISTRUZIONI PER LA DECALCIFICAZIONE).                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                           | Il tubo di scarico è posizionato troppo in basso o crea un effetto sifone nell'impianto di scarico domestico.      | Controllare che l'estremità del tubo di scarico si trovi all'altezza corretta (vedere INSTALLAZIONE). Verificare la presenza di effetti sifone nel sistema fognario domestico e, se necessario, installare un interruttore sifone/una valvola di ammissione dell'aria.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           | È presente una quantità eccessiva di schiuma.                                                                      | Il dosaggio del detersivo non è stato stabilito in modo corretto oppure il detersivo non è del tipo adatto alle lavastoviglie (vedere RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE DETERSIVO).                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                           | Aria nella rete idrica.                                                                                            | Controllare che non vi siano perdite nell'impianto idraulico o altri problemi che causino l'ingresso di aria.                                                                                                                                                                                                           |
| Le stoviglie non vengono asciugate bene.                                                                                                                                                                  | Il brillantante non è presente o il dosaggio è troppo basso.                                                       | Assicurarsi che la vaschetta del brillantante sia piena (vedere RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE BRILLANTANTE). Le sole compresse multifunzionali non garantiscono un effetto di asciugatura altrettanto buono rispetto all'uso effettivo del brillantante liquido.                                                         |
|                                                                                                                                                                                                           | Le stoviglie sono state scaricate dopo l'apertura automatica della porta, ma prima della fine del ciclo effettivo. | Assicurarsi che il ciclo sia terminato prima di iniziare a scaricare le stoviglie (vedere USO QUOTIDIANO). Per ottenere risultati di asciugatura ancora migliori, si consiglia di lasciare le stoviglie all'interno della lavastoviglie con la porta aperta per altri 15 minuti dopo la fine del ciclo.                 |
|                                                                                                                                                                                                           | Le stoviglie sono troppo distese.                                                                                  | Se si notano ristagni d'acqua all'interno delle cavità di tazze, tazzine o ciotole, provare a caricare le stoviglie (soprattutto nel cestello superiore) fornendo una maggiore inclinazione per far gocciolare una maggiore quantità d'acqua prima dell'inizio dell'asciugatura.                                        |
|                                                                                                                                                                                                           | Il ciclo selezionato non prevede la fase di asciugatura.                                                           | Verificare nella TABELLA DEI PROGRAMMI se il programma selezionato è predisposto per la fase di asciugatura. Il ciclo senza la fase di asciugatura potrebbe non fornire l'efficienza di asciugatura desiderata, quindi si raccomanda di cambiare la selezione del ciclo con quella che prevede la fase di asciugatura.  |
|                                                                                                                                                                                                           | Piatti in materiale antiaderente o in plastica.                                                                    | La presenza di alcune gocce d'acqua su questo tipo di materiale è normale.                                                                                                                                                                                                                                              |
| I piatti e i bicchieri sono ricoperti di calcare o di una pellicola biancastra.                                                                                                                           | Il serbatoio del sale è vuoto.                                                                                     | Riempire il serbatoio di sale il prima possibile. L'utilizzo dell'apparecchio senza sale può causare danni ai componenti interni.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                           | L'impostazione della durezza dell'acqua è troppo bassa.                                                            | Aumentare l'impostazione (vedere TABELLA DELLA DUREZZA DELL'ACQUA).                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                           | Tappo del serbatoio sale non correttamente chiuso.                                                                 | Controllare e chiudere il tappo del serbatoio del sale.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                           | Il serbatoio del brillantante è vuoto o il dosaggio del brillantante è insufficiente.                              | Riempire nuovamente la vaschetta con il brillantante e controllare l'impostazione del dosaggio (per maggiori informazioni - vedere RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE BRILLANTANTE).                                                                                                                                          |
| La lavastoviglie indica: <b>F8 E5</b>                                                                                                                                                                     | La valvola è bloccata o difettosa.                                                                                 | Chiedere il rubinetto dell'acqua, se possibile. Non interrompere l'alimentazione elettrica. Chiamare l'assistenza.                                                                                                                                                                                                      |
| La perdita di detersivo.                                                                                                                                                                                  | Dipende dal detergente liquido utilizzato e può essere accentuata in caso di opzione di ritardo attivata.          | Piccole perdite non causano malfunzionamenti della macchina e possono essere evitate cambiando il tipo di detergente liquido o utilizzando le pastiglie.                                                                                                                                                                |

Documentazione normativa, documentazione standard, ordinazione di pezzi di ricambio e altre informazioni sul prodotto possono essere reperite:

- Utilizzo del codice QR sul prodotto.
- Visitando il nostro sito web [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) e [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica**(al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza Tecnica, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

I dati del modello possono essere richiamati usando il codice QR riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta riporta anche il codice identificativo del modello che può essere utilizzato per consultare il portale di registrazione su <https://eprel.ec.europa.eu>.





БИ БЛАГОДАРИМЕ ШТО КУПИВТЕ ПРОИЗВОД НА WHIRLPOOL.  
За да добиете покомплетна помош, регистрирајте го вашиот апарат на: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Пред да го користите апаратот, внимателно прочитајте го упатството за безбедност и инсталација.


По инсталацијата, не заборавајте да ги отстраните сите заштитни делови за транспорт од машината за садови.

ВЕ МОЛИМЕ СКЕНИРАЈТЕ  
ГО QR-КОДОТ НА ВАШИОТ  
ПРОИЗВОД ЗА ДА ИМАТЕ  
ПОДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ.



## КОНТРОЛНА ТАБЛА

1. Копче за **ВКЛУЧУВАЊЕ-ИСКЛУЧУВАЊЕ/Ресетирање** со индикаторско светло
2. Копче за **ПРЕТХОДНА програма**
3. Копче за **СЛЕДНА програма**
4. Копче за **ОМИЛЕНА програма** со индикаторско светло
5. Индикаторско светло за **празен резервоар за сол**
6. Индикаторско светло за **празен резервоар за средство за плакнење**
7. Индикаторско светло за **ОТСТРАНУВАЊЕ БИГОР**
8. Индикаторско светло за **затворен вентил за вода**
9. **Екран**
10. Број на **програма** и индикатор за **преостанатото време**



11. Копче за **Power Clean® option** со индикаторско светло
12. Копче за **опција Половично полнење** со индикаторско светло/**Поставки** - притиснете и задржете 3 секунди
13. Копче за **опција Дополнително сушење** со индикаторско светло
14. Копче за **опција Одложен старт** со индикаторско светло
15. Копче **СТАРТ/Пауза** со индикаторско светло

## ПРВА УПОТРЕБА

Повеќе информации во **Дневниот Референтен Водич** на веб-страницата.

### МЕНИ ЗА ПОСТАВКИ

1. Вклучете го апаратот со притискање на **копчето ВКЛУЧУВАЊЕ-ИСКЛУЧУВАЊЕ** (I).
2. Задржете го копчето **Поставки** (шестозубен зупчаник) 3 секунди, додека не слушнете звучен сигнал и на екранот не се прикаже „Set“.
3. По една секунда ќе се прикаже првата достапна поставка (буквата „Г“).
4. Притиснете **ПРЕТХОДНО** </> **СЛЕДНО** > за да листате низ списокот со достапни поставки (види табела подолу), потоа притиснете **СТАРТ/Пауза** >|> за да видите и промените вредноста на моментално избраната поставка.
5. Притиснете **ПРЕТХОДНО** </> **СЛЕДНО** > за да ја промените вредноста, потоа притиснете **СТАРТ/Пауза** >|> за да ја зачувате новата вредност или да се вратите на главното мени.
6. За да промените друга поставка, повторете ги чекорите 4 и 5.
7. Притиснете **ВКЛУЧУВАЊЕ-ИСКЛУЧУВАЊЕ** (I) или почекајте 30 секунди за да излезете од менито.

| БУКВА | ПОСТАВКА                                                                                                                                                    | ВРЕДНОСТИ<br>(Стандардни - со задебелени букви) *                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Г     | <b>Бројач на циклуси</b> - Број на циклуси на миене што ги извршила машината за садови.                                                                     | на пр. 25 циклуси: 25;<br>на пр. 13,947 циклуси: 13_947 (ќе се лизне 3 пати) |
| Н     | <b>Ниво на тврдост на водата</b><br>(види ПОСТАВУВАЊЕ НА ТВРДОСТА НА ВОДАТА и ТАБЕЛА ЗА ТВРДОСТА НА ВОДАТА)                                                 | 1   2   3   4   5                                                            |
| Д     | <b>Ниво на средство за плакнење</b><br>(види ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ДОЗАТА НА СРЕДСТВОТО ЗА ПЛАКНЕЊЕ)                                                             | 0   1   2   3   4   5                                                        |
| С     | <b>NaturalDry</b> (види ОПЦИИ И ФУНКЦИИ)<br>"1" = Вклучено, "0" = Исклучено                                                                                 | 1   0                                                                        |
| Е     | <b>Светло на дното</b> (види ОПЦИИ И ФУНКЦИИ)<br>"1" = Вклучено, "0" = Исклучено                                                                            | 1   0                                                                        |
| З     | <b>Звук</b><br>"1" = Вклучено, "0" = Исклучено                                                                                                              | 1   0                                                                        |
| Г     | <b>Фабрички поставки</b> - Притиснете <b>СТАРТ/Пауза</b> за да ги вратите на фабричките поставки сите вредности на поставки вклучени во менито за поставки. | -                                                                            |

\*) Стандардната вредност не важи за бројачот на циклуси.



### ПОЛНЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАРОТ ЗА СОЛ

Употребата на сол го спречува создавањето на БИГОР на садовите и на функционалните компоненти на машината. Резервоарот за сол се наоѓа во долниот дел на машината за садови (под долната решетка од левата страна).

- **Резервоарот за сол никогаш не треба да биде празен.**
- Важно е да се постави тврдост на водата.

- Солта мора да се наполни кога свети индикаторското **светло за ДОПОЛНУВАЊЕ СОЛ** S на контролната табла.
- 1. Извадете ја долната решетка и одвртете го капачето на резервоарот (налево).
- 2. Поставете ја инката (види слика) и наполнете го резервоарот за сол до работ (приближно 0,5 kg); често се случува да истече малку вода.
- 3. **Направете го ова само првиот пат: наполнете го резервоарот за сол со вода.**


4. Извадете ја инката и избришете ги остатоците од сол од отворот. Проверете дали капачето е добро прицврстено за да не може да влезе детергент во садот за време на програмата за миене (ова може целосно да го оштети омекнувачот на вода).
- Вклучете ја програмата веднаш штом ќе завршите со полнењето на резервоарот за сол за да не дојде до корозија.**

### СИСТЕМ ЗА ОМЕКНУВАЊЕ НА ВОДАТА


Омекнувачот на вода автоматски ја намалува тврдоста на водата, со што се спречува наталожување бигор на грејачот, придонесувајќи и за подобра ефикасност на миенењето. **Овој систем се регенерира со сол, затоа е потребно повторно да се наполни садот за сол кога е празен.** Фреквенцијата на регенерација зависи од поставката на нивото на тврдост на водата – регенерацијата се одвива еднаш на **4-6** Есо (Еко) циклуси со нивото на тврдост на водата поставено на **3**. Процесот на регенерација се јавува на почетокот на циклусот со дополнителна свежа вода.

- Една регенерација троши ~3L вода;
- Потребни се до 5 дополнителни минути за циклусот;
- Троши под 0.005kWh енергија.

### ПОЛНЕЊЕ НА ДОЗЕРОТ ЗА СРЕДСТВО ЗА ПЛАКНЕЊЕ




Средството за плакнење го олеснува **СУШЕЊЕТО** на садовите. Дозерот за средство за плакнење **А** треба да се наполни кога свети **индикаторското светло за ДОПОЛНУВАЊЕ СРЕДСТВО ЗА ПЛАКНЕЊЕ** S на контролната табла.



1. Отворете го дозерот **В** со притискање и повлекување на јазичето на капакот.
2. Истурете го средството за плакнење (макс. 110 ml) и внимавајте да не се прелее од дозерот. Ако тоа се случи, веднаш исчистете со сува крпа.
3. За да го затворите, притиснете го капакот надолу додека не слушнете клик.

**НИКОГАШ не истурајте го средството за плакнење директно во отворот на апаратот.**

### ПОЛНЕЊЕ НА ДОЗЕРОТ ЗА ДЕТЕРГЕНТ



За да го отворите дозерот за детергент користете го уредот за отворање **С**. Ставете детергент само во сувиот дозер **Д**. Ставете ја количината на детергент за предмиене директно во отворот.

1. Кога го мерите детергентот, погледнете ги споменатите информации за да ја ставите соодветната количина. Внатре во дозерот **Д** има индикации кои помагаат во дозирањето на детергентот.
2. Отстранете ги остатоците од детергентот од рабовите на дозерот и затворете го капакот додека не кликне.
3. Затворете го капакот на дозерот за детергент со повлекување нагоре додека уредот за затворање не се прицврсти на своето место. Дозерот за детергент автоматски се отвора во вистинско време според програмата.

**Употребата на детергент што не е наменет за машини за садови може да предизвика дефект или оштетување на апаратот.**



ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ

| Програма | Опис на програмите                                                                                                                                                                                                                                                                 | Фаза на сушење | NaturalDry | Достапни опции *) | Времетраење на програмата за миеење (ч.: мин.)**) | Потрошувачка на вода (литри/циклус) | Потрошувачка на енергија (kWh/циклус) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| P1 Есо   | Еко 50° - Програмата е погодна за чистење на нормално валкани садови, бидејќи за оваа употреба е најефикасната програма во однос на нејзината комбинирана потрошувачка на енергија и вода и бидејќи се користи за проценка на усогласеноста со законодавството на ЕУ за екодизајн. | ✓              | ✓          |                   | 4:30                                              | 9,9                                 | 0,55                                  |
| P2       | Авто Интензивна 65° - Автоматска програма за многу валкани садови и тавчиња.                                                                                                                                                                                                       | ✓              | ✓          |                   | 2:25-3:10                                         | 17,0-25,0                           | 1,30-1,70                             |
| P3       | Авто Мешани 55° - Автоматска програма за нормално валкани садови со засушени остатоци од храна.                                                                                                                                                                                    | ✓              | ✓          |                   | 1:20-3:20                                         | 7,5-20,5                            | 0,75-1,20                             |
| P4       | Авто Брзо 50° - Автоматска програма за нормално и малку валкани садови. Циклус за секој ден кој обезбедува оптимални перформанси на чистење и сушење за кратко време.                                                                                                              | ✓              | ✓          |                   | 1:00-1:50                                         | 8,0-16,0                            | 0,70-1,10                             |
| P5       | Рapid 45° - Програмата се препорачува за ограничена количина на малку валкани садови без засушени остатоци од храна. Не ја вклучува фазата на сушење.                                                                                                                              | -              | ✓          |                   | 0:30-0:40                                         | 10,5-15,0                           | 0,55-0,65                             |
| P6       | Кристали 45° - Програма за деликатни предмети, кои се почувствителни на високи температури, на пример, чаши и шолји.                                                                                                                                                               | ✓              | ✓          |                   | 1:40-1:50                                         | 12,5-17,0                           | 0,95-1,20                             |
| P7       | Тивка 55° - Погодна за работа на апаратот во текот на ноќта. Обезбедува оптимални перформанси на миеење и сушење со најниска емисија на бучава.                                                                                                                                    | ✓              | ✓          |                   | 3:50-4:10                                         | 10,5-14,5                           | 0,80-1,15                             |
| P8       | Дезинфекција 65° - Нормално или многу валкани садови, со дополнителен циклус на антибактериско миеење. Може да се користи за одржување на машината за садови.                                                                                                                      | ✓              | -          |                   | 1:55-2:10                                         | 12,0-19,0                           | 1,40-1,80                             |
| P9       | Предмиеење - Се користи за освежување на садовите кои се планирани да се измијат подоцна. Со оваа програма не треба да се користи детергент.                                                                                                                                       | -              | ✓          |                   | 0:12                                              | 4,5                                 | 0,10                                  |
| P10      | Самочистење 65° - Програма што треба да се користи за одржување на машината за садови, да се пушта само кога машината за садови е ПРАЗНА со користење на специфични детергенти наменети за одржување на машината.                                                                  | -              | -          |                   | 1:15                                              | 12,7                                | 1,10                                  |

Податоците од програмата ЕКО се мерат во лабораториски услови според европскиот стандард EN 60436:2020. Забелешка за лаборатории за тестирање: За информации за компаративните услови за тестирање EN, испратете е-пошта на следната адреса: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com)

Пред некоја од програмите не е потребен претретман на садовите.

\*) Не можат сите опции да се користат истовремено.

\*\*) Вредностите дадени за програми различни од програмата Еко се само индикативни. Вистинското време може да варира во зависност од многу фактори како што се температурата и притисокот на доводната вода, собната температура, количината на детергент, количината и типот на садови, балансирање на садовите, дополнителните избрани опции и калибрацијата на сензорот. Калибрацијата на сензорот може да го зголеми времетраењето на програмата до 20 мин.

ОПЦИИ И ФУНКЦИИ

Ве молиме скенирајте го QR-кодот на вашиот производ за да имате подетални информации.

ОПЦИИТЕ може да се изберат/откажат, по избирање на програмата, директно со притискање на соодветното копче (ако има – се пали индикаторското светло) (види КОНТРОЛНА ТАБЛА). Ако некоја опција не е компатибилна со избраната програма (види ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ), соодветната LED светилка трепка брзо 3 пати и ќе слушнете бипкање. Опцијата нема да биде овозможена. Една опција може да го промени времетраењето, потрошувачката на вода или енергија за програмата.

**POWER CLEAN®** - Благодарение на дополнителните млазници за напојување, оваа опција обезбедува поинтензивно и помоќно миеење во долната решетка, во одредена област (погледнете во делот Power Clean® полнење).

**ПОЛОВИЧНО ПОЛНЕЊЕ** - Ако нема многу садови за миеење, ПОЛОВИЧНО ПОЛНЕЊЕ се користи за заштеда на вода, струја или време во зависност од избраната програма.

**Не заборавајте да ја намалите количината на детергент.**

**ДОПОЛНИТЕЛНО СУШЕЊЕ** - Повисоката температура за време на последното плакнење и продолжената фаза на сушење овозможува подобро сушење. Опцијата EXTRA DRY (ДОПОЛНИТЕЛНО СУШЕЊЕ) го продолжува циклусот на миеење.

**ПРЕПОЗНАВАЊЕ** - Кога сензорот го препознава нивото на извалканост, на екранот се појавува анимација (околу 20 мин.) и времетраењето на циклусот се ажурира. Препознавањето е за нивото на извалканост на садовите и го има кај сите циклуси (освен Еко) со соодветно прилагодување на програмата.

**ОМИЛЕНА програма** - Омилената програма може да се зачува и ќе може лесно да се избере. Најдете ја програмата со помош на ПРЕТХОДНА/СЛЕДНА, а потоа притиснете го копчето Омилена програма и задржете го 3 секунди.

**ЗАТВОРЕН ВЕНТИЛ ЗА ВОДА - Аларм** - Трепка, кога нема доводна вода или е затворен вентилот за вода.

**ОДЛОЖЕН СТАРТ** - Почетокот на програмата може да биде одложен за временски период помеѓу **30 минути и 24 часа**. Функцијата **ОДЛОЖЕН СТАРТ** не може да се постави откако ќе се стартува програмата.

**NaturalDry** - Тоа е систем за сушење со конвекција кој автоматски ја отвора вратата за време/по фазата на сушење за да обезбеди исклучителни перформанси на сушење секој ден. Вратата се отвора на температура што е безбедна за вашите кујнски елементи. Како дополнителна заштита од пареа, заедно со машината за садови се додава специјално изработена заштитна фолија.

**БРОЈАЧ НА ЦИКЛУСИ** - Оваа функција го покажува бројот на циклуси што ги извршила машината за садови. За бројот на циклуси од 0-999, ќе се прикаже фиксен број.

На пример за 25 циклуси.  
Кога бројот на циклусот е поголем од 1000, бројот ќе се лизга на екранот. „\_“ претставува „\_“, како на пример: 1.000 = 1\_000, 13.947= 13\_947 (бројот ќе се лизне 3 пати).

На пример за 13.947 циклуси:  
По визуализацијата на циклусот, екранот ќе се врати за да го визуелизира „\_“ **ЗАБЕЛЕШКА: Можеби машината за садови веќе изведе околу 30 циклуси. Ова се должи на продолжениот процес на квалитет спроведен за време на производството. Тоа гарантира повисок квалитет на производот.**

**СВЕТЛО НА ДНОТО** - LED светло проектирано на дното покажува дека машината за миене садови работи. Светлото се гаси секогаш кога ќе се отвори вратата. Оваа функција е стандардно активна, но можно е да се деактивира „МЕНИ ЗА ПОСТАВКИ“.

**ОТСТРАНУВАЊЕ БИГОР - Аларм** - Детектиран е бигор на внатрешните компоненти на апаратот. Проверете дали **Поставката за Тврдост на Водата** е со точната вредност и дали има сол во садот за сол (види ПРВА УПОТРЕБА), потоа **употребете производ за отстранување бигор** (се препорачува брендот WPro) со **програмата Самочистење**. По успешно отстранување бигор, иконата ќе исчезне од екранот.

Ако не се извршат горенаведените дејства, перформансите на производот ќе се влошат.

Ќе почне да трепка предупредувањето за Отстранување бигор и на екранот ќе се појави аларм «dES». Ако сè уште не се преземе никакво дејство, апаратот ќе дозволи да се стартуваат само одреден број на циклуси (означено при приказот на алармот «dES») и потоа ќе се **БЛОКИРА** за да се спречи оштетување на компонентата, **каде ќе биде достапна само програмата Самочистење**. Со целосно отстранување на бигорот, производот ќе се деблокира. Во случај на екстремно високи количества бигор, можеби отстранувањето ќе треба да се повтори за да биде ефикасно.

## ПОЛНЕЊЕ НА РЕШЕТКИТЕ

КАПАЦИТЕТ: 15 стандардни поставки за садови

### РЕШЕТКА ЗА ПРИБОР ЗА ЈАДЕЊЕ

Третата решетка е наменета за прибор за јадење. Наредете го приборот за јадење како што е прикажано на сликата. Посебното распоредување на приборот за јадење го олеснува собирањето по миенењето и ги подобрува перформансите на миене и сушење.

**Ножевите и другите прибори со остри рабови мора да бидат поставени со сечилата свртени надолу.**

Корпата за прибор за јадење е опремена со две лизгачки странични решетки за максимално искористување на висината на просторот долу и за ставање високи предмети на горната решетка.

### ГОРНА РЕШЕТКА



Савете деликатни и лесни садови: чаши, шолји, тацни, ниски чинии за салата. Горната решетка има држачи за навртување кои може да се користат во вертикална положба кога се поставуваат тацни за чај/десерт или во пониска положба за поставување длабоки садови и садови за храна.

(пример за полнење на горната решетка)

### ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ГОРНАТА РЕШЕТКА


Висината на горната решетка може да се прилагоди: висока положба за ставање гломазни садови во долната корпа и ниска положба за максимално искористување на држачите за навртување со создавање повеќе простор нагоре и избегнување судир со предметите ставени на долната решетка.

**Препорачуваме да не ја прилагодувате висината на решетката кога е наполнета. НИКОГАШ не кревајте ја или спуштајте ја корпата само од едната страна.**




### Преклопливи клапи со прилагодлива положба

Страничните преклопни клапи може да се преклопат или расклопат за да се оптимизира распоредот на садовите на решетката. Чашите за вино може безбедно да се стават на преклопливите клапи со вметнување на стеблото на секоја чаша во соодветните отвори.



### ДОЛНА РЕШЕТКА

За тенџериња, капаци, чинии, чинии за салата, прибор за јадење итн. Големите чинии и капаци може идеално да се постават на страните за да не се попречи кракот на прскалката. Долната решетка има држачи за навртување кои може да се користат во вертикална положба кога се поставуваат чинии или во хоризонтална положба (пониска) за лесно да се постават тавите и чиниите за салата.




(пример за полнење на долната решетка)

### POWER CLEAN®

Power Clean® ги користи специјалните млазници за вода во задниот дел на шуплината за поинтензивно миене на многу валканите садови. Долната решетка има Space Zone, специјална потпора за извлекување во задниот дел на решетката што може да се користи за потпирање тавчиња за пржење или тави за печење во исправена положба, со што ќе заземаат помалку простор.


Кога ќе ги ставите тенџерињата/тепсиите свртени кон компонентата Power Clean®, активирајте **POWER CLEAN®** на панелот.



## ГРИЖА И ОДРЖУВАЊЕ

Повеќе информации во **Дневниот Референтен Водич** на веб-страницата.

### ЧИСТЕЊЕ НА СКЛОПОТ НА ФИЛТЕРОТ




Машината за садови не смее да се користи без филтри или ако филтерот е лабав.

**Важно е при повторното поставување на филтерот да се спојат двата триаголници прикажани на сликата (слика 1).**

Во случај да најдете страни предмети (како скршено стакло, порцелан, коски, семки од овошје итн.) **внимателно извадете ги.**


Проверете ја мрежата и отстранете ги сите остатоци од храна. **НИКОГАШ НЕ ОТСТРАНУВАЈТЕ** ја заштитата на пумпата за циклус на миене (прикажано со стрелка) (слика 4).

### ЧИСТЕЊЕ НА КРАЦИТЕ НА ПРСКАЛИТЕ



Во некои случаи, остатоците од храна може да се натрупаат на прскалките и да ги блокираат отворите за прскање на водата. Затоа се препорачува одвреме-навреме да ги проверувате краците и да ги чистите со мала неметална четка.

За да ја извадите горната прскалка, мора да го извадите и колекторот.



Долната прскалка може да се извади со повлекување нагоре и ротирање налево. Истата може повторно да се монтира со повлекување надолу и ротирање надесно.

Раката за распрскување на таванот може да се извади со притискање нагоре и ротирање налево. Истата може повторно да се монтира со повлекување нагоре и ротирање надесно.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Ве молиме скенирајте го **QR-кодот** на вашиот производ за да имате подетални информации.

Во случај вашата машина за садови да не работи правилно, проверете дали проблемот може да се реши со консултирање на следнава листа. За други грешки или проблеми, контактирајте со овластен постпродажен сервис чии податоци за контакт може да се најдат во гарантната книшка. Резервните делови ќе бидат достапни за период до 7 или до 10 години, во согласност со специфичните барања на регулативата.


| ПРОБЛЕМИ                                                                                                                                                                                     | МОЖНИ ПРИЧИНИ                                                                                   | РЕШЕНИЈА                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индикаторот за бигор свети или трепка; Се прикажува алармот „dES“.                                                                                                                           | Има бигор на внатрешните компоненти на апаратот.                                                | Веднаш исчистете го апаратот од бигор со помош на програмата за Самочистење и со средство за чистење бигор (види ОПЦИИ И ФУНКЦИИ). Наполнете го резервоарот со сол. Проверете ја поставката за тврдост на водата. Ако апаратот не се исчисти од бигор, ќе престане да работи. |
|                                                                                                                                                                                              | Филтерот е затнат со остатоци од храна или бигор.                                               | Исчистете го филтерот и исчистете го апаратот од бигор (види ЧИСТЕЊЕ НА СКЛОПОТ НА ФИЛТЕРОТ и ИНСТРУКЦИИ ЗА ЧИСТЕЊЕ БИГОР).                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                              | Одводното црево е превиткано.                                                                   | Проверете го одводното црево (види ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА).                                                                                                                                                                                                                |
| Машината за садови не ја испушта водата. На екранот се прикажува: <b>F7 E3</b> или <b>F9 E1</b>                                                                                              | Одводната цевка на лавабото е блокирана.                                                        | Исчистете ја одводната цевка на лавабото.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              | Нема вода во доводот за вода или вентилот е затворен.                                           | Проверете дали има вода во доводот за вода и дали вентилот за вода е отворен.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                              | Црево то за довод на вода е превиткано.                                                         | Проверете го доводното црево (види ИНСТАЛАЦИЈА). Отворете ја вратата од машината за садови, притиснете на копчето СТАРТ/Пауза и затворете ја вратата во рок од 4 секунди.                                                                                                     |
| Машината за садови не се полни со вода. На екранот се прикажува: <b>H2O</b> и  свети; се слуша звучен сигнал. | Решетката во црево то за довод на вода е затната; треба да ја исчистите.                        | Проверете ја и исчистете ја решетката во црево то за довод на вода. Отворете ја вратата од машината за садови, притиснете на копчето СТАРТ/Пауза и затворете ја вратата во рок од 4 секунди.                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | Филтерот е затнат со остатоци од храна или бигор.                                               | Исчистете го филтерот и исчистете го апаратот од бигор (види ЧИСТЕЊЕ НА СКЛОПОТ НА ФИЛТЕРОТ и ИНСТРУКЦИИ ЗА ЧИСТЕЊЕ БИГОР).                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                              | Одводното црево е поставено премногу ниско или се влева во домашната канализација.              | Проверете дали крајниот дел од одводното црево е поставен на правилната висина (види ИНСТАЛАЦИЈА). Проверете дали се влева во домашната канализација и ако треба, поставете блокада/вентил за довод на воздух.                                                                |
| Машината за садови предвреме го завршува циклусот. На екранот се прикажува: <b>F8 E3</b>                                                                                                     | Има големо количество пена.                                                                     | Детергентот не е правилно измерен или не е погоден за употреба во машини за садови (види ПОЛНЕЊЕ НА ДОЗЕРОТ ЗА ДЕТЕРГЕНТ).                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                              | Има воздух во доводот за вода.                                                                  | Проверете дали има протекувања или други проблеми во доводот на вода што доведува до навлегување воздух.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                              | Нема средство за плакнење или има многу мала количина.                                          | Погрижете се дозерот за средство за плакнење да биде наполнет (види ПОЛНЕЊЕ НА ДОЗЕРОТ ЗА СРЕДСТВО ЗА ПЛАКНЕЊЕ). Повеќенаменските таблети, сами по себе, нема да обезбедат толку добри ефекти на сушење како употребата на течно средство за плакнење.                        |
| Садовите не се добро исушени.                                                                                                                                                                | Садовите се извадени откако вратата автоматски се отворила, но пред самиот крај на циклусот.    | Проверете дали циклусот завршил пред да почнете со вадење на садовите (види СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА). За уште подобри резултати при сушењето, се препорачува да ги оставите садовите да седат во машината со отворена врата уште 15 минути по завршувањето на циклусот.          |
|                                                                                                                                                                                              | Садовите се многу рамно поставени.                                                              | Ако забележите многу вода во шуплините на чашите, шолјите или чиниите, обидете се понакосено да ги поставите садовите (особено тие на горната решетка) за да дозволите да излезе поголемата количина на вода пред да започне сушењето.                                        |
|                                                                                                                                                                                              | Избраниот циклус нема фаза на сушење.                                                           | Проверете во Табелата со програми дали избраната програма има фаза на сушење. Циклусот без фаза на сушење може да не ја даде посакуваната ефикасност на сушење, затоа се препорачува да го промените циклусот со циклус што има фаза на сушење.                               |
|                                                                                                                                                                                              | Садовите се од нелеплив материјал или пластика.                                                 | Нормално е да останат неколку капки вода на овој тип материјали.                                                                                                                                                                                                              |
| Садовите и чашите се покриени со бигор или белузлав слој.                                                                                                                                    | Резервоарот за сол е празен.                                                                    | Наполнете го резервоарот со сол што е можно поскоро. Ако го користите апаратот без сол може да дојде до оштетување на внатрешните компоненти.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                              | Поставката за тврдост на водата е на многу ниско ниво.                                          | Зголемете ја поставката (види ТАБЕЛА ЗА ТВРДОСТ НА ВОДАТА).                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                              | Капачето на резервоарот за сол не е правилно затворено.                                         | Проверете и затворете го капачето на резервоарот за сол.                                                                                                                                                                                                                      |
| На машината за садови се прикажува <b>F8 E5</b>                                                                                                                                              | Резервоарот за средство за плакнење е празен или не е доволна дозата на средството за плакнење. | Наполнете го резервоарот со средство за плакнење и проверете ја поставката за дозирање (за повеќе информации – види ПОЛНЕЊЕ НА ДОЗЕРОТ ЗА СРЕДСТВО ЗА ПЛАКНЕЊЕ).                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                              | Вентилот е блокиран или неисправен.                                                             | Ако може, затворете го вентилот за вода. Не исклучувајте ја струјата. Јавете се во сервис.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                              | Истекувањето на детергентот.                                                                    | Малите протекувања нема да предизвикаат дефект на машината и може да се спречат со промена на типот на течен детергент или со користење таблети.                                                                                                                              |

Политики, стандардна документација, нарачка на резервни делови и дополнителни информации за производот може да се најдат со:

- Користење на QR-код
- Посетете ја нашата веб-страница **docs.whirlpool.eu/docs** и **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Алтернативно, **контактирајте ја нашата служба за постпродажба** (види телефонски број во гарантната книшка). Кога ја контактирате нашата служба за постпродажба, ве молиме наведете ги шифрите дадени на идентификациската табличка на вашиот производ.

Информациите за моделот може да се вратат со користење на QR-кодот пријавен во енергетската етикета. Етикетата го вклучува и идентификаторот на моделот што може да се користи за да се консултира порталот на регистарот на <https://eprel.ec.europa.eu>.

®/TM/ © 2024 Whirlpool, Се произведува под лиценца








**HVALA, KER STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.**  
Za popolno podporo aparat registrirajte na spletni strani:  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila in navodila za namestitev.**  
Po namestitvi iz pomivalnega stroja ne pozabite odstraniti vseh transportnih varoval.

**ZA PODROBNEJŠE  
INFORMACIJE  
POSKENIRAJTE  
KODO QR  
NA NAPRAVI**



## UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. Tipka za **VKLOP-IZKLOP/Ponastavitev** s signalno lučko
2. Programska tipka **NAZAJ**
3. Programska tipka **NAPREJ**
4. Tipka **programa PRILJUBLJENI** s signalno lučko
5. Signalna lučka prazne posode za **Sol**
6. Signalna lučka prazne posode **Sredstva Za Izpiranje**
7. Signalna lučka **ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA**
8. Signalna lučka za **Zaprto Vodovodno Pipo**
9. **Zaslon**
10. **Številka programa in prikaz preostalega časa**



11. Tipka za **možnost Power Clean®** s signalno lučko
12. Tipka za **možnost Polovična Polnitev** s signalno lučko/**Nastavitve** – pritisk za 3 sekunde
13. Tipka za **možnost Ekstra Suho** s signalno lučko
14. Tipka za **možnost Zamik Vklopa** s signalno lučko
15. Tipka za **ZAGON/Premor** s signalno lučko

## PRVA UPORABA

### NASTAVITVENI MENI

1. Vključite aparat s pritiskom na tipko za **VKLOP/IZKLOP**.
2. Pritisnite tipko za **Nastavitve** (Polovična Polnitev) in jo zadržite za 3 sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega signala, na zaslonu pa se prikaže napis „SET“.
3. Po eni sekundi se prikaže prva razpoložljiva nastavitve (črka „I“).
4. Pritisnite tipko **NAZAJ**/**NAPREJ**, da se pomaknete po seznamu razpoložljivih nastavitvev (glejte spodnjo tabelo), nato pa pritisnite tipko **ZAGON/Premor**, da prikažete in spremenite vrednost trenutno izbrane nastavitve.
5. Pritisnite tipko **NAZAJ**/**NAPREJ**, da spremenite vrednost, nato pa še tipko **ZAGON/Premor**, da shranite novo vrednost ali pa se vrnete v glavni meni.
6. Za spreminjanje nadaljnjih nastavitvev ponovite postopek iz točk 4 in 5.
7. Pritisnite tipko **VKLOP/IZKLOP** ali počakajte 30 sekund za izhod iz menija.

Več informacij najdete v **Navodilih Za Odpravljanje Težav** na spletni strani.

Pokrovček mora biti trdno privit, da pomivalno sredstvo med pomivanjem ne more prodreti v posodo (to bi lahko sistem za mehčanje vode nepopravljivo poškodovalo).

**Po vsakem polnjenju posode za sol takoj zaženite program, da preprečite nastanek korozije.**

### SISTEM ZA MEHČANJE VODE

Sistem za mehčanje vode samodejno zmanjša trdoto vode, kar preprečuje kopičenje oblog na grelniku in prispeva k večji učinkovitosti pomivanja. **Ta sistem se obnovi z regeneracijsko soljo, zato morate poskrbeti, da je posoda za sol napolnjena.** Pogostost regeneracije je odvisna od nastavitve stopnje trdote vode – regeneracija poteka enkrat na 4-6 Eko ciklov, pri čemer je stopnja trdote vode nastavljena na 3. Postopek regeneracije se izvede na začetku cikla z dodatno svežo vodo.

- Posamezna regeneracija porabi: ~3 l vode;
- Cikel traja do 5 minut dlje;
- Porabi manj kot 0,005 kWh električne energije.

| ČRKA | NASTAVITEV                                                                                                                                                    | VREDNOSTI<br>(Privzeto – v <b>krepkem tisku</b> ) *                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Števec Ciklov</b> - Število ciklov pomivanja v pomivalnem stroju.                                                                                          | Npr. 25 ciklov: 25;<br>Npr. 13.947 ciklov: 13_947 (trikratno pomikanje) |
|      | <b>Stopnja Trdote Vode</b> (glejte poglavje NASTAVITEV TRDOTE VODE in PREGLEDNICA TRDOTE VODE)                                                                | 1   2   3   4   5                                                       |
|      | <b>Stopnja Dodajanja Izpiralnega Sredstva</b> (glejte poglavje NASTAVITEV ODMERJANJA TEKOČINE ZA LESK)                                                        | 0   1   2   3   4   5                                                   |
|      | <b>NaturalDry</b> (glejte poglavje MOŽNOSTI IN FUNKCIJE)<br>"1" = Vklon, "0" = Izklop                                                                         | 1   0                                                                   |
|      | <b>Luč Na Tleh</b> (glejte poglavje MOŽNOSTI IN FUNKCIJE)<br>"1" = On, "0" = Off                                                                              | 1   0                                                                   |
|      | <b>Zvok</b><br>"1" = Vklon, "0" = Izklop                                                                                                                      | 1   0                                                                   |
|      | <b>Tovarniške Nastavitve</b> - Pritisnite tipko <b>ZAGON/Premor</b> , da vse vrednosti nastavitvev iz nastavitvenega menija povrnete na tovarniške vrednosti. | -                                                                       |

\*) Privzeta vrednost ne velja za števec ciklov.




### POLNENJE POSODE ZA SOL

Uporaba soli preprečuje nastajanje VODNEGA KAMNA na posodi in na delujočih komponentah aparata. Posoda za sol je nameščena v spodnjem delu pomivalnega stroja (na levi strani pod spodnjo košaro).

- Obvezno je, da **posoda za sol ni nikoli prazna.**
- Trdoto vode je treba obvezno nastaviti

- Posodo za sol je treba napolniti, ko na nadzorni plošči sveti **signalna lučka NIZKA RAVEN SOLI**.

1. Izvzemite spodnjo košaro in odvijte pokrovček posode (v nasprotni smeri urnega kazalca).
2. Namestite lijak (glejte sliko) in posodo za sol napolnite do roba (približno 0,5 kg); nič nenavadnega ni, če pri tem iz posode izteče nekaj vode.
3. **Samo ob prvi uporabi: posodo za sol napolnite z vodo.**
4. Odstranite lijak in obrišite ostanke soli okrog odprtine.



### POLNENJE POSODE ZA TEKOČINO ZA LESK

Tekočina za lesk olajša SUŠENJE posode. Posodo za tekočino za lesk **A** je treba napolniti, ko na upravljalni plošči zasveti **signalna lučka za NIZKO RAVEN TEKOČINE ZA LESK**.

1. Posodo **B** odprete tako, da pritisnete na jeziček na pokrovčku in ga povlečete.
2. Tekočino za lesk previdno nalijte do oznake za maksimum (110 ml), pri čemer pazite, da tekočine ne polivate. Če se to vseeno zgodi, razlito tekočino nemudoma pobrišite s suho krpo.
3. Pritisnite na pokrovček, da se slišno zaskoči.

**Tekočine za lesk NE nalivajte neposredno v kad.**

### POLNENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO

**Da odprete prekat za pomivalno sredstvo, uporabite odpiralo C. Pomivalno sredstvo dodajte samo v suh prekat D. Količino pomivalnega sredstva za predpomivanje odmerite neposredno v kad.**

1. Pri odmerjanju pomivalnega sredstva glejte prej omenjene podatke, da boste odmerili ustrezno količino. V prekatu **D** so označbe za pomoč pri doziranju pomivalnega sredstva.

2. Odstranite ostanke pomivalnega sredstva z robov prekata in zaprite pokrovček tako, da se slišno zaskoči.
3. Zaprite pokrovček prekata za pomivalno sredstvo tako, da ga potiskate navzgor, dokler zapiralo ni na svojem mestu.

Prekat za pomivalno sredstvo se ob pravem času glede na dani program samodejno odpre.

**Uporaba pralnega sredstva, ki ni namenjen strojnemu pomivanju, lahko povzroči nepravilno delovanje ali aparat poškoduje.**

## PROGRAMSKA TABELA

| Program | Opisi programov                                                                                                                                                                                                                                        | Faza sušenja | NaturalDry | Razpoložljive možnosti *) | Trajanje pomivanja (h:min) **) | Poraba vode (litri/pranje) | Poraba energije (kWh/pranje) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| P1 Eco  | <b>Eko 50°</b> - Program je primeren za pomivanje običajno umazane posode, saj je za to uporabo najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode, poleg tega pa izpolnjuje skladnost z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi. | ✓            | ✓          |                           | 4:30                           | 9,9                        | 0,55                         |
| P2      | <b>Samodejno Intenzivno 65°</b> - Samodejni program za zelo umazane ponve in lonce.                                                                                                                                                                    | ✓            | ✓          |                           | 2:25-3:10                      | 17,0-25,0                  | 1,30-1,70                    |
| P3      | <b>Samodejno Mešano 55°</b> - Samodejni program za običajno umazano posodo z zasušeni ostanki hrane.                                                                                                                                                   | ✓            | ✓          |                           | 1:20-3:20                      | 7,5-20,5                   | 0,75-1,20                    |
| P4      | <b>Samodejno Hitro 50°</b> - Samodejni program za rahlo do običajno umazano posodo. Vsakodnevno pomivanje in sušenje, ki v krajšem času zagotovi optimalne rezultate.                                                                                  | ✓            | ✓          |                           | 1:00-1:50                      | 8,0-16,0                   | 0,70-1,10                    |
| P5      | <b>Hitro 45°</b> - Program priporočamo za omejeno količino rahlo umazane posode brez zasušeni ostankov hrane. Brez sušenja.                                                                                                                            | -            | ✓          |                           | 0:30-0:40                      | 10,5-15,0                  | 0,55-0,65                    |
| P6      | <b>Kristal 45°</b> - Program za posodo, ki je bolj občutljiva na visoke temperature (npr. kozarci in skodelice).                                                                                                                                       | ✓            | ✓          |                           | 1:40-1:50                      | 12,5-17,0                  | 0,95-1,20                    |
| P7      | <b>Tiho 55°</b> - Primeren za nočno delovanje aparata. Zagotavlja optimalne rezultate čiščenja in sušenja s kar najbolj tihim delovanjem.                                                                                                              | ✓            | ✓          |                           | 3:50-4:10                      | 10,5-14,5                  | 0,80-1,15                    |
| P8      | <b>Dezinfekcija 65°</b> - Za pomivanje običajno ali zelo umazane posode z dodatnim antibakterijskim pomivanjem. Lahko se ga uporabi tudi za vzdrževanje pomivalnega stroja.                                                                            | ✓            | -          |                           | 1:55-2:10                      | 12,0-19,0                  | 1,40-1,80                    |
| P9      | <b>Predpomivanje</b> - Za predpomivanje posode, ki jo boste pomili pozneje. Za ta program pomivalno sredstvo ni potrebno.                                                                                                                              | -            | ✓          |                           | 0:12                           | 4,5                        | 0,10                         |
| P10     | <b>Namakanje 65°</b> - Program za vzdrževanje pomivalnega stroja. Uporabljajte ga samo, kadar je pomivalni stroj prazen, in sicer z namenski sredstvi za vzdrževanje pomivalnih strojev.                                                               | -            | -          |                           | 1:15                           | 12,7                       | 1,10                         |

Meritve podatkov za program EKO so bile izvedene v laboratorijskih pogojih v skladu z evropskim standardom EN 60436:2020. Opozorilo za preizkusne laboratorije: za informacije o pogojih izvajanja primerjalnega preizkusa EN pišite na naslednji elektronski naslov: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com)  
Predhodna obdelava posode ni potrebna pri nobenem programu.

\*) Vseh možnosti ni mogoče uporabljati istočasno.

\*\*) Vrednosti, podane za druge programe, razen za program Eko, so samo okvirne. Dejanski čas je odvisen od številnih faktorjev, kot so temperatura in tlak dovodne vode, sobna temperatura, količina pomivalnega sredstva, količina in vrsta posode, uravnotežena porazdelitev posode, dodatne izbrane možnosti in umerjanje senzorja. Umerjanje senzorja lahko program podaljša do 20 min.

## MOŽNOSTI IN FUNKCIJE

Več informacij najdete v Navodilih Za Odpravljanje Težav na spletni strani.

**MOŽNOSTI** je mogoče izbrati/preklicati po izbiri programa in neposredno s pritiskom na ustrezno tipko (signalna lučka zasveti, če je na voljo) (glejte UPRAVLJALNA PLOŠČA). Če določena možnost ni združljiva z izbranim programom (glejte PROGRAMSKA TABELA), pripadajoča LED-lučka trikrat utripne in zasliši se zvočni signal. Možnost ne bo omogočena. Z možnostmi lahko spreminjate čas ter porabo vode in energije pri izbranem programu.

**POWER CLEAN®** - Zaradi dodatnih vodnih sob ta možnost zagotavlja intenzivnejše in učinkovitejše pomivanje posode na določenem območju spodnje košare. To možnost priporočamo za pomivanje loncev in večjih posod za pripravo hrane v pečici (glejte razdelek za Power Clean®).

**POLOVIČNO POLNJENJE** - Če ne nameravate oprati velike količine posode, lahko uporabite funkcijo polovičnega polnjenja, ki omogoča prihranek vode, elektrike ali časa, kar je odvisno od izbranega programa.

**Ne pozabite dodati le manjše količine sredstva za pomivanje.**

**EKSTRA SUHO** - Višja temperatura med zadnjim izpiranjem in podaljšan čas sušenja omogočata boljše rezultate sušenja. Možnost EKSTRA SUHO podaljša čas pomivanja.

**ZAMIK VKLOPA** - Začetek programa lahko zamaknete za obdobje, ki traja od 30 minut do 24 ur.

**Ko je program zagnan, funkcije ZAMIK VKLOPA ni več mogoče nastaviti.**

**ZAZNAVANJE** - ko senzor zazna raven umazanije, se na zaslonu pojavi prikaz (prib. 20 min) in trajanje programa se posodobi. Funkcija zaznavanja je namenjena zaznavanju ravni umazanije na posodi, kateri se nato program prilagodi, na voljo pa je pri vseh programih (razen Eko).

**PRILJUBLJENI** - PRILJUBLJENI program je mogoče shraniti, kar zagotavlja preprost dostop. Program poiščite s tipko **NAZAJ/NAPREJ**, nato pa pritisnite tipko PRILJUBLJENI program in jo zadržite za 3 sekunde.

**LUČ NATLEH** - LED-lučka, projicirana na tla, pomeni, da pomivalni stroj deluje. Lučka ugasne ob koncu cikla. Funkcija je privzeto vklopljena, vendar jo je mogoče izklopiti v „MENIJU NASTAVITVE“.

**NaturalDry** - Konvekcijski sušilni sistem, ki samodejno odpre vrata med sušenjem/po njem, kar vam zagotavlja vedno najboljše rezultate sušenja. Vrata se odpirajo pri temperaturi, ki je varna za vaše kuhinjsko pohištvo, zato se vrata ne odprejo. Pomivalnemu stroju je priložena posebej zasnovana folija za zaščito pred paro.

**ZAPRTO VODOVODNO PIPO – Alarm** - Utripa, ko ni dovoda vode ali pa je pipa za vodo zaprta.

**ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA – Alarm** - Na notranjih sestavnih delih naprave se je nabral vodni kamen. Preverite, ali je za **Nastavitev Trdote Vode** izbrana pravilna vrednost, in se prepričajte, da je v posodi za sol dovolj soli (glejte PRVA UPORABA). Nato uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna (priporočamo blagovno znamko WPro) in zaženite program za **Samočiščenje**. Po uspešnem odstranjevanju vodnega kamna ikona ni več prikazana. Če ne izvedete zgornjih postopkov, se bo zmogljivost izdelka zmanjšala. Začelo bo utripati opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna, poleg tega pa se bo na zaslonu prikazal tudi alarm «DES». Če na tej točki še vedno niso izvedeni potrebni postopki, aparat omogoča zagon le določenega števila ciklov (navedenega med prikazom alarma «DES»), nato pa je uporaba funkcij onemogočena, da se prepreči poškodbe sestavnih delov; **na voljo je samo program samodejnega čiščenja**. Po izvedbi postopka za popolno odstranjevanje vodnega kamna bo uporaba izdelka znova **OMOGOČENA**. V primeru izredno velikih količin vodnega kamna boste za njegovo učinkovito odstranitev postopek morda morali izvesti dvakrat.

**ŠTEVEC CIKLOV** - Ta funkcija prikazuje število ciklov, ki jih je pomivalni stroj opravil. Za število ciklov od 0 do 999 se prikaže fiksno število.

Primer za 25 ciklov.

Ko je številka cikla višja od 1000, se na zaslonu številka pomakne. Znak „\_“ predstavlja znak „0“, na primer: 1.000 = 1\_000, 13.947 = 13\_947 (številka se pomakne trikrat).

Primer za 13.947 ciklov.

Po prikazu cikla se na zaslonu ponovno prikaže „\_“.  
**OPOMBA: Pomivalni stroj je morda opravil že približno 30 ciklov. To izhaja iz daljšega postopka kakovosti, ki se izvaja med proizvodnjo. S tem se zagotovi višja kakovost izdelkov.**

## NAJVIŠJA KOŠARA

ZMOGLJIVOST: 15 standardnih pogrinjkov

### KOŠARA ZA PRIBOR

Tretja košara je bila zasnovana za pribor. Pribor razporedite, kot prikazuje slika.

Ustrezna razporeditev pribora olajša pobiranje pribora iz aparata po končanem pomivanju in izboljša rezultat pomivanja in sušenja.

**Nože in druge ostre pripomočke naložite z rezili navzdol.**

Košara za pribor je sestavljena iz dveh drsnih stranskih plošč, zaradi katerih lahko kar najbolje izkoristite prostor pod njo, v zgornjo košaro pa lahko naložite višje predmete.

### ZGORNJA KOŠARA

Vanjo naložite občutljivo in lahko posodo: kozarce, skodelice, krožnike in nizke sklede za solato. Zgornja košara ima postavljiva držala, ki jih lahko dvignete, ko vanjo nalagate čajne ali desertne krožnike, oz. poležete, ko vstavljate skodelice in posode za hrano.

(primer nalaganja posode v zgornjo košaro)

### NASTAVITEV VIŠINE ZGORNJE KOŠARE

Višino zgornje košare je mogoče nastaviti: zgornji položaj omogoča zlaganje večje posode v spodnjo košaro, s spodnjim položajem pa lahko bolje izkoristite postavljiva držala. S pomikom košare ustvarite več prostora in preprečite trk s posodo, ki je naložena v spodnjo košaro. **Močno odsvetujemo nastavljanje višine košare, ko je ta polna. Košare NIKDAR ne dvigajte ali spuščajte samo na eni strani.**


### Zložljiva polička z nastavljivim položajem

Stranske zložljive poličke je mogoče sklopiti ali razklopiti, da lahko tako posodo kar najbolje razporedite po zgornji košari. Kozarce za vino lahko z zložljivo poličko zavarujete tako, da njihove peclje vstavite v ustrezne zareze.

## SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Več informacij najdete v **Navodilih Za Odpravljanje Težav** na spletni strani.

### ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA




**Pomivalnega stroja ni dovoljeno uporabljati brez filtrov ali z nepritrjenimi filtri.**

**Pri ponovni namestitvi filtra je pomembno, da se dva trikotnika, prikazana na povečavi, stikata (Slika 1).**

V primeru, da najdete tujke (kot so razbito steklo, porcelan, kosti, sadna semena itd.), jih **previdno odstranite**.


Preglejte mrežico in iz nje odstranite ostanke hrane. **NIKOLI NE ODSTRANITE** zaščitne črpalke pri pomivanju (označeno s puščico) (Slika 4).

### ČIŠČENJE PRŠILNIH ROK



Občasno se lahko na pršilnih rokah naberejo ostanke hrane in zamašijo luknjice, iz katerih brizga voda. Zato priporočamo, da roke od časa do časa preverite in jih očistite z majhno nekovinsko krtačko.

Če želite odstraniti zgornje pršilo, ga morate odstraniti skupaj s cevovodom.



Spodnjo pršilno roko odstranite tako, da jo potegnete navzgor in obračate v nasprotni smeri urnega kazalca. Pršilno roko namestite nazaj tako, da jo potisnete navzdol in zavrtite v smeri urnega kazalca.

Stropna škropilna roka odstranite tako, da jo potisnete navzgor in nato zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca. Pršilno roko namestite nazaj tako, da jo potisnete navzgor in zavrtite v smeri urnega kazalca.



ODPRAVLJANJE TEŽAV

Za podrobnejše informacije poskenirajte **kodo QR** na napravi.


V primeru, da vaš pomivalni stroj ne deluje pravilno, preverite, ali lahko težavo odpravite s spodnjimi nasveti. Za druge napake ali težave se obrnite na pooblaščen servisno službo. Kontaktne podatke najdete v garancijski knjižici. Nadomestni deli bodo na voljo za obdobje do 7 ali do 10 let, v skladu s posebnimi zahtevami uredbe.

| TEŽAVE                                                                                                                                                                                         | MOREBITNI VZROKI                                                                                            | REŠITVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Signalna lučka za odstranjevanje vodnega kamna sveti ali utripa; prikazan je alarm „dES“.                      | Vodni kamen se nabira na notranjih sestavnih delih naprave.                                                 | Takoj odstranite vodni kamen v napravi, tako da izberete program Samočiščenje in dodate sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki je na voljo v trgovini ( <i>glejte MOŽNOSTI IN FUNKCIJE</i> ). Napolnite posodo s soljo. Preverite nastavitve trdote vode. Če ne odstranite vodnega kamna v napravi, bo ta prenehala delovati. |
| Voda ne odteka iz pomivalnega stroja.<br>Zaslon prikazuje: <b>F7 E3</b> ali <b>F9 E1</b>                                                                                                       | Filter je zamašen z ostanki hrane ali vodnim kamnom.                                                        | Očistite filter in odstranite vodni kamen v aparatu ( <i>glejte ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA in NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA</i> ).                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                | Odtočna cev je prepognjena.                                                                                 | Preverite odtočno cev ( <i>glejte NAVODILA ZA NAMESTITEV</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                | Odtočna cev v koritu je zamašena.                                                                           | Očistite odtočno cev v koritu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V pomivalni stroj ne doteka voda.<br>Na zaslonu se prikaže: <b>H2O</b> in  sveti; oglasi se zvočno opozorilo. | Prazen dovod vode ali zaprta vodovodna pipa.                                                                | Prepričajte se, da v aparat doteka voda in da je vodovodna pipa odprta.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                | Dovodna cev je zavozlana.                                                                                   | Preverite dovodno cev ( <i>glejte NAMESTITEV</i> ). Odprite vrata pomivalnega stroja, pritisnite tipko ZAGON/Premor in v 4 sekundah zaprite vrata.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                | Cedilo dovodne cevi je zamašeno; očistite ga.                                                               | Preverite in očistite cedilo dovodne cevi. Odprite vrata pomivalnega stroja, pritisnite tipko ZAGON/Premor in v 4 sekundah zaprite vrata.                                                                                                                                                                                           |
| V pomivalni stroj ne doteka voda.<br>Na zaslonu se prikaže: <b>H2O</b> in  sveti; oglasi se zvočno opozorilo. | Prazen dovod vode ali zaprta vodovodna pipa.                                                                | Prepričajte se, da v aparat doteka voda in da je vodovodna pipa odprta.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                | Dovodna cev je zavozlana.                                                                                   | Preverite dovodno cev ( <i>glejte NAMESTITEV</i> ). Odprite vrata pomivalnega stroja, pritisnite tipko ZAGON/Premor in v 4 sekundah zaprite vrata.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                | Cedilo dovodne cevi je zamašeno; očistite ga.                                                               | Preverite in očistite cedilo dovodne cevi. Odprite vrata pomivalnega stroja, pritisnite tipko ZAGON/Premor in v 4 sekundah zaprite vrata.                                                                                                                                                                                           |
| Pomivalni program se predčasno konča.<br>Na zaslonu se prikaže: <b>F8 E3</b> .                                                                                                                 | Filter je zamašen z ostanki hrane ali vodnim kamnom.                                                        | Očistite filter in odstranite vodni kamen v aparatu ( <i>glejte ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA in NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA</i> ).                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                | Odtočna cev je postavljena prenizko ali pa odvaja vodo v domači kanalizacijski sistem.                      | Preverite, ali je konec odtočne cevi nameščen na ustrezni višini ( <i>glejte NAMESTITEV</i> ). Preverite, ali se voda odvaja v domači kanalizacijski sistem in po potrebi namestite antisifon/ventil za dovod zraka.                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                | Nastaja prekomerna količina pene.                                                                           | Pomivalnega sredstva niste pravilno odmerili ali pa pomivalno sredstvo ni primerno za strojno pomivanje posode ( <i>glejte POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO</i> ).                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                | Zrak v dovodu vode.                                                                                         | Preverite dovod vode glede morebitnega puščanja ali drugih težav, zaradi katerih lahko v notranjost prodre zrak.                                                                                                                                                                                                                    |
| Posoda ni dovolj suha.                                                                                                                                                                         | Zmanjkalo je tekočine za lesk ali pa je njena količina premajhna.                                           | Prepričajte se, da je prekat tekočine za lesk napolnjen ( <i>glejte POLNJENJE POSODE ZA TEKOČINO ZA LESK</i> ). Če uporabljate samo večnamenske tablete za pomivanje, učinek sušenja ni tako dober kot pri uporabi dejanske tekočine za lesk.                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                | Posodo ste odstranili, ko so se vrata samodejno odprla, vendar preden se je končal program.                 | Preden odstranite posodo, se prepričajte, da je programa konec ( <i>glejte VSAKODNEVNA UPORABA</i> ). Za še boljše rezultate sušenja priporočamo, da posodo pustite v pomivalnem stroju dodatnih 15 minut po koncu programa, pri čemer naj bodo vrata pomivalnega stroja odprta.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                | Posodo ste naložili preveč ležeče.                                                                          | Če v kozarcih, skodelicah ali skledah opazite vodo, naslednjič poskušajte posodo (zlasti v zgornji košari) naložiti bolj navpično, da bo čim več vode odteklo še pred sušenjem.                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                | Izbrani program ne vključuje faze sušenja.                                                                  | V <b>PROGRAMSKA TABELA</b> preverite, ali izbrani program vključuje fazo sušenja. Program brez faze sušenja morda ne bo zagotovil učinkovitega sušenja, zato priporočamo, da izberete program, ki vključuje sušenje.                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                | Plastične posode ali posode s prevleko proti sprijemanju.                                                   | Normalno je, da na posodi iz takšnih materialov ostanejo kapljice vode.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Na posodi in kozarcih je vodni kamen oz. belkasta plast.                                                                                                                                       | Posoda za sol je prazna.                                                                                    | Čim prej napolnite posodo s soljo. Uporaba aparata brez soli lahko poškoduje notranje komponente aparata.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                | Trdota vode je nastavljena na prenizko vrednost.                                                            | Povečajte vrednost ( <i>glejte PREGLEDNICA TRDOTE VODE</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                | Pokrovček posode za sol ni pravilno nameščen.                                                               | Preverite in zaprite pokrovček posode za sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pomivalni stroj kaže opozorilo <b>F8 F5</b> .                                                                                                                                                  | Posoda za tekočino za lesk je prazna ali pa tekočine ni dovolj.                                             | Napolnite posodo s tekočino za lesk in preverite nastavitve odmerka (za več informacij <i>glejte POLNJENJE POSODE ZA TEKOČINO ZA LESK</i> ).                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                | Ventil je zamašen ali poškodovan.                                                                           | Zaprite vodovodno pipo, če je mogoče. Aparata ne izključite iz električnega napajanja. Pokličite servis.                                                                                                                                                                                                                            |
| Puščanje detergenta.                                                                                                                                                                           | Je odvisno od uporabljenega tekočega detergenta in je lahko opaznejše v primeru vklopa možnosti zakasnitve. | Manjša puščanja ne bodo povzročila okvare stroja, izognete pa se jim lahko z zamenjavo vrste tekočega detergenta ali uporabo tablet.                                                                                                                                                                                                |

Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- Uporabite kodo QR na svojem izdelku.
- Z obiskom naših spletnih strani **docs.whirlpool.eu/docs** in **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu za registracijo <https://eprel.ec.europa.eu>.





FALEMINDERIT PËR BLERJEN E PRODUKTIT TË MARKËS WHIRLPOOL.

Për asistencë më të plotë, regjistroheni pajisjen tuaj në:

[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**JU LUTEMI TË  
SKANONI KODIN  
QR NË PRODUKTIN  
TUAJ PËR TË MARRË  
INFORMACIONET  
MË TË DETAJUARA**


**Para përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e sigurisë dhe të instalimit.**

Pas instalimit, mos harroni të hiqni gjithë pjesët mbrojtëse të transportit nga enëlarësja.

## PANELI I KONTROLLIT

1. Butoni **NDIZ-FIK/Rivendos** me llambushkën treguese2. Butoni i **programit PARAQITUR**3. Butoni i **programit TJETER**4. Butoni i **programit Të preferuar**, me llambushkën treguese5. Llambushka treguese e **rezervuarit të kripës të boshatisur**6. Llambushka treguese e **rezervuarit të shpëlarësit të boshatisur**7. Llambushka treguese e **ZHËLQERËZIMIT**8. Llambushka treguese e **rubinetit të ujit të mbyllur**

9. Ekran

10. Numri i **programit** treguesi i **kohës së mbetur**11. Butoni i **opsionit Power Clean®** me llambushkën treguese12. Butoni i **opsionit Gjysmë Ngarkesë**, me llambushkën treguese/ **Cilësimeve** - shtypje 3 sek.13. Butoni i **opsionit Tharje Ekstra**, me llambushkën treguese14. Butoni i **opsionit Vonesës**, me llambushkën treguese15. Butoni **FILLO/Ndalo**, me llambushkën treguese

## PËRDORIMI PËR HERË TË PARË

Më shumë informacione gjenden në **Udhëzimin e Përditshëm** në faqen e internetit.

### MENYJA E CILËSIMEVE

1. Ndizni pajisjen duke shtypur butonin **NDIZ-FIK** ☼
2. Mbani shtypur butonin e **Cilësimeve** ☼ (Gjysmë Ngarkesë ☼) për 3 sekonda, derisa të dëgjoni një tingull dhe në ekran të shfaqet „**SET**”.
3. Pas një sekonde, do të shfaqet cilësimi i parë i disponueshëm (germa „1”).
4. Shtypni butonat **PARAQITUR** < / **TJETER** > për të parë listën e parametrevë të disponueshëm (shihni tabelën më poshtë), pastaj shtypni butonin **FILLO/Ndalo** ►► për të parë dhe ndryshuar vlerën e parametrin të shfaqur.
5. Shtypni butonat **PARAQITUR** < / **TJETER** > për të ndryshuar vlerën, e më pas shtypni **FILLO/Ndalo** ►► për të ruajtur vlerën e re ose kthehuni në menyne kryesore.
6. Për të ndryshuar një parametër tjetër, përsëritni hapat 4 dhe 5.
7. Shtypni butonin **NDIZ-FIK** ☼ ose prisni 30 sekonda për të dalë nga menuja.

| LETËR | CILËSIMI                                                                                                                                                                    | VLERAT<br>(Standarde - me të zezë)                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ☼     | <b>Numëruesi i cikleve</b> - Numri i cikleve të larjes të kryera nga pjatolarësja.                                                                                          | 25 cikle: 25;<br>13,947 cikle: 13_947<br>(qarkullo 3 herë) |
| h     | <b>Niveli i fortësisë së ujit</b><br>(shihni “ <b>KONFIGURIMI I FORTËSISË SË UJIT</b> ” dhe “ <b>TABELA E FORTËSISË SË UJIT</b> ”)                                          | 1   2   3   4   5                                          |
| f     | <b>Niveli i shpëlarësit</b> (shihni “ <b>PËRSHTATJA E DOZIMIT TË SHPËLARËSIT</b> ”)                                                                                         | 0   1   2   3   4   5                                      |
| ☼     | <b>NaturalDry</b> (shihni “ <b>OPSIONET DHE FUNKSIONET</b> ”)<br>“1” = Ndezur, “0” = Fikur                                                                                  | 1   0                                                      |
| ☼     | <b>Luç Na Tleh</b> (shihni “ <b>OPSIONET DHE FUNKSIONET</b> ”)<br>“1” = On, “0” = Off                                                                                       | 1   0                                                      |
| ☼     | <b>Tingull</b><br>“1” = Ndezur, “0” = Fikur                                                                                                                                 | 1   0                                                      |
| ☼     | <b>Cilësimeve e fabrikës</b> - Shtypni butonin <b>FILLO/Ndalo</b> për të rikthyer në vlerat e fabrikës të gjitha vlerat e parametrevë të përfshira në menunë e parametrevë. | -                                                          |

\*) Vlera e paracaktuar nuk zbatohet për numëruesin e cikleve.



### MBUSHJA E DEPOZITËS SË KRIPËS

Përdorimi i kripës parandalon formimin e ÇMËRSIT në pjata dhe në pjesët përbërëse të makinerisë. Rezervuari i kripës ndodhet në pjesën e poshtme të enëlarësës (nën raftin e poshtëm në anën e majtë).

• Është e detyrueshme që **rezervuari i kripës të mos jetë asnjëherë bosh.**

- Është e rëndësishme të caktohet niveli i fortësisë së ujit.
  - Kripa duhet të shtohet kur **llambushka treguese RIMBUSHJA ME KRI-PË në panelin e kontrollit** ☼, të ndizet.
1. Hiqni raftin e poshtëm dhe zhvendosni kapakun e depozitës (në drejtim kundërorar).
  2. Vendoseni hinkën (shikoni figurën) dhe mbushni depozitën me kripë deri në buzë (rreth 0,5 kg); ka mundësi të rrjedhë pak ujë.
  3. **Kjo të bëhet vetëm herën e parë: mbushni me ujë depozitën e kripës.**
  4. Hiqni hinkën dhe fshini mbetjet e kripës nga gryka.


Sigurohuni që kapaku të vidhohet mirë, në mënyrë që të mos hyjë detergjent në kontejner gjatë programit të larjes (kjo mund të dëmtojë zbutësin e ujit pa mundësi riparimi).

**Ndizni një program sa herë që e mbushni me kripë rezervuarin, për të shmangur korrozionin.**

### SISTEMI I ZBUTJES SË UJIT

Zbutësi i ujit pakëson automatikisht fortësinë e ujit, duke parandaluar kështu formimin e çmërsit të rezistenca ngrohëse, gjë që ndihmon edhe në rritjen e efikasitetit të larjes. **Ky sistem vetërigjenerohet me kripë, prandaj depozita e kripës duhet të mbushet kur boshatiset.** Shpeshtia e rigjenerimit varet nga cilësimi i nivelit të fortësisë së ujit – rigjenerimi ndodh një herë në 4-6 cikle “Eco” (të programit ekologjik) kur niveli i fortësisë së ujit caktohet në vlerën 3. Procesi i rigjenerimit ndodh në fillim të ciklit me ujë të pastër shtesë.

- Për një rigjenerim të vetëm konsumohen ~3 L ujë;
- Cikli zgjat deri në 5 minuta të tjera;
- Konsumi është nën 0,005 kWh energji.




**MBUSHJA E SHPËRNDARËSIT TË SHPËLARËSIT**  
Shpëlarësi e bën më të lehtë THARJEN e pjatave. Shpërndarësi i shpëlarësit **A** duhet të mbushet kur ndizet **drita treguese e RIMBUSHJES SË SHPËLARËSIT** ☼ në panelin e kontrollit.

1. Hapeni shpërndarësin **B** duke shtypur dhe tërhequr lart butonin mbi kapak.
2. Hidhni shpëlarësin (maks. 110 ml), duke u siguruar që të mos derdhet nga shpërndarësi. Nëse derdhet, pastrojeni menjëherë me copë robe të thatë.
3. Shtypeni për poshtë kapakun derisa të dëgjoni një të kërcitur.

**KURRË mos e hidhni shpëlarësin drejtpërdrejt në kazanin e pajisjes.**

### MBUSHJA E SHPËRNDARËSIT TË DETERGJENTIT



**Për të hapur shpërndarësin e detergjentit përdorni pajisjen hapëse “C”. Hidhni detergjent vetëm në shpërndarësin e thatë “D”. Vendosni sasinë e detergjentit për para-larje direkt në kazan.**

1. Kur masni detergjentin referojuni informacioneve të lartpërmendura për të shtuar sasinë e duhur. Brenda shpërndarësit “D”, ka shenja treguese që ju ndihmojnë me caktimin e dozës së duhur të detergjentit.

2. Hiqni mbetjet e detergjentit nga buzët e shpërndarësit dhe mbylleni kapakun deri kur të dëgjoni një të kërcitur.
3. Mbylleni kapakun e sirtarit të detergjentit duke e ngritur lart derisa mekanizmi mbyllet të fiksohet mirë.

Shpërndarësi i detergjentit hapet automatikisht në kohën e duhur në përputhje me programin përkatës.

**Përdorimi i detergjentit të papërshtatshëm për pjatolarësen mund të shkaktojë keqfunksionim ose dëmtim të pajisjes.**

## TABELËN E PROGRAMEVE

| Programi                                                                                | Përshkrimi i programeve                                                                                                                                                                                                                                                       | Faza e tharjes | NaturalDry | Opsionet e disponueshme *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kohëzgjatja e programit të larjes (h: min)**) | Konsumi i ujit (litra/cikël) | Konsumi i energjisë (kWh/cikël) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| P1 Eco                                                                                  | Eco 50° - Ky program është i përshtatshëm për pastrimin e pjatave me papastërti normale. Për këtë përdorim, ky është programi më efikas në aspektin e kursimit të energjisë elektrike dhe ujit dhe përdoret në përputhje me legjislacionin e BE-së për projektimin ekologjik. | ✓              | ✓          |      | 4:30                                          | 9,9                          | 0,55                            |
| P2     | Auto Intensiv 65° - Program automatik për larjen e pjatave dhe tiganëve me papastërti të forta.                                                                                                                                                                               | ✓              | ✓          |      | 2:25-3:10                                     | 17,0-25,0                    | 1,30-1,70                       |
| P3     | Auto Përzier 55° - Program automatik për pjatat me papastërti normale dhe të lehtë. Cikël i përditshëm që garanton larje dhe tharje optimale brenda një kohe më të shkurtër.                                                                                                  | ✓              | ✓          |      | 1:20-3:20                                     | 7,5-20,5                     | 0,75-1,20                       |
| P4     | Auto Shpejtë 50° - Programi rekomandohet për një sasi të vogël pjatash pak të papastruara dhe që nuk kanë mbetje ushqimore të thata. Ky program nuk kryen fazën e tharjes.                                                                                                    | ✓              | ✓          |      | 1:00-1:50                                     | 8,0-16,0                     | 0,70-1,10                       |
| P5     | Kreshmë 45° - Programi rekomandohet për një sasi të vogël pjatash pak të papastruara dhe që nuk kanë mbetje ushqimore të thata. Ky program nuk kryen fazën e tharjes.                                                                                                         | -              | ✓          |                                                                                        | 0:30-0:40                                     | 10,5-15,0                    | 0,55-0,65                       |
| P6     | Kristalet 45° - Program për artikujt e brishtë, që janë më të ndjeshëm ndaj temperaturës së lartë, p.sh. gotat dhe filxhanët.                                                                                                                                                 | ✓              | ✓          |                                                                                        | 1:40-1:50                                     | 12,5-17,0                    | 0,95-1,20                       |
| P7     | E heshtur 55° - Program i përshtatshëm për përdorimin e pajisjes gjatë natës. Garanton larje dhe tharje optimale me nivelin më të ulët të zhurmës.                                                                                                                            | ✓              | ✓          |                                                                                                                                                                           | 3:50-4:10                                     | 10,5-14,5                    | 0,80-1,15                       |
| P8     | Dezinfektimi 65° - Përdoret për enët me papastërti normale ose të fortë, me larës shtesë antibakterial. Mund të përdoret për mirëmbajtjen e pjatolarësës.                                                                                                                     | ✓              | -          |      | 1:55-2:10                                     | 12,0-19,0                    | 1,40-1,80                       |
| P9     | Paralarje - Përdoret për të zbutur papastërtitë e enëve që janë planifikuar për t'u larë më vonë. Kur përdorni këtë program nuk duhet përdorur detergjent.                                                                                                                    | -              | ✓          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 0:12                                          | 4,5                          | 0,10                            |
| P10  | Vetë-pastrimi 65° - Përdoret për të kryer mirëmbajtjen e pjatolarësës. Programi duhet të aktivizohet vetëm atëherë kur pjatolarësja është BOSH, duke përdorur detergjente të posaçme të krijuar për mirëmbajtjen e pjatolarësëve.                                             | -              | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1:15                                          | 12,7                         | 1,10                            |

Të dhënat e programit ekologjik maten në kushte laboratorike sipas standardit evropian EN 60436:2020.

Shënim për laboratorët e testeve: Për informacione rreth kushteve krahasuese të testeve të standardit EN, ju lutemi të dërgni një email në adresën e mëposhtme: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com)

Trajtimi paraprak i pjatave nuk është i nevojshëm përpara asnjë programi.

\*) Jo të gjitha opsionet mund të përdoren njëkohësisht.

\*\*) Vlerat e dhëna për programet e ndryshme nga Eco janë vetëm orientuese. Koha aktuale mund të variojë në varësi të shumë faktorëve si temperatura dhe presioni i ujit në hyrje, temperaturës së dhomës, sasisë së detergjentit, sasisë dhe llojit të ngarkesës, balancimit të ngarkesës, opsioneve shtesë të përzgjedhura dhe kalibrimit të sensorit. Kalibrimi i sensorit mund të rrisë kohëzgjatjen e programit me deri në 20 min.

## OPSIONET DHE FUNKSIONET

Ju lutemi të skanoni kodin QR në produktin tuaj për të marrë informacionet më të detajuara.

**OPSIONET mund të aktivizohen/çaktivizohen, pasi të zgjidhet programi, duke shtypur butonin përkatës (nëse ka llambë, ajo ndizet me aktivizimin e opsionit) (shihni PANELIN E KONTROLLIT). Nëse ndonjë opsion nuk ofrohet me programin e zgjedhur (shikoni TABELËN E PROGRAMEVE), llamba LED përkatëse pulson shpejt 3 herë dhe bie zilja elektrike. Opsioni nuk aktivizohet. Opsion shërben për të ndryshuar kohëzgjatjen, konsumin e ujit ose konsumin e energjisë për programin e përzgjedhur në përpara.**



**POWER CLEAN®** - Falë shkulmit shtesë, ky opsion ofron një larje më intensive dhe më të fuqishme në raftin e poshtëm, në zonën e specifikuar. Ky opsion rekomandohet për larjen e ibrikëve dhe tavave (Ju lutem, shihni pjesën për ngarkimin e zonës «Power Clean»).

 **GJYSMË NGARKESE** - Nëse nuk ka shumë enë për të larë, opsioni GJYSMË NGARKESE përdoret për të kursyer ujë, rrymë elektrike ose kohë, në varësi të programit të zgjedhur.

**Mos harroni të pakësoni sasinë e detergjentit.**

 **THARJE EKSTRA** - Një temperaturë më e lartë gjatë shpëlarjes së fundit si një fazë e zgjatur tharjeje që mundëson një tharje më të mirë. Opsioni THARJE EKSTRA mundëson zgjatjen e ciklit të larjes.

 **VONESËS** - Fillimi i programit mund të vonohet për një periudhë kohore nga 0:30 deri në 24 orë.

**Funksioni i VONESËS nuk mund të caktohet pasi të ketë filluar programi.**

 **PROGRAMI I PREFERUAR** - Programi i preferuar mund të ruhet dhe do të jetë lehtësisht i arritshëm. Gjeni programin duke përdorur butonin PARAQITUR/TJETER, e më pas shtypni butonin e programeve të preferuara për 3 sekonda.

 **RUBINETI I UJIT I MBYLLUR** - Alarm - Pulson kur nuk hyn ujë ose kur rubineti i ujit është i mbyllur.

 **SENSORI** - Kur sensor i zbulon nivelin e ndotjes, në ekran shfaqet një animacion (rreth 20 minuta) dhe kohëzgjatja e ciklit përditësohet. Sensori është për nivelin e ndotjes së pjatave dhe përdoret në çdo cikël me (përrjashtim Eco) dhe e përshtat programin sipas rastit.

**NaturalDry** - Është një sistem tharjeje me konveksion që e hap automatikisht derën gjatë/pas fazës së tharjes, për të garantuar një performancë të shkëlqyer tharjeje çdo ditë. Dera hapet kur temperatura është në nivele të sigurta për mobilet e kuzhinës tuaj. Si mbrojtje shtesë me avull, fleta mbrojtëse e krijuar posaçërisht shtohet bashkë me enëlarësën.



**DRITA NË DYSHEME** - Një dritë LED e projektuar mbi dyscheme tregon se enëlarësja është duke punuar. Kjo veçori është automatikisht aktive, por keni mundësinë ta çaktivizoni në „MENYJA E CILËSIMEVE“.



**ZHGËLQERËZIMIT - Alarm** - Është detektuar grumbullim i gëlqerës në komponentët e brendshëm të pajisjes. Kontrolloni nëse **Cilësimi i Fortësisë së Ujit** ka vlerën e saktë dhe që ka **kripë** në mbajtësen e kripës (shihni pjesën PËRDORIMI PËR HERË TË PARË), më pas përdorni një produkt zhgëlqerëzues (rekomandohet marka WPro) me programin e Vetëlarjes. Nëse veprimet e mësipërme nuk kryhen, performanca e produktit do të bjerë. Paralajmërimi ZHGËLQERËZIMIT do të fillojë të pulsojë dhe alarmi «dES» do të shfaqet në ekran. Nëse nuk është marrë asnjë masë, pajisja do të mundësojë vetëm një numër të caktuar ciklesh për të filluar (gjë që tregohet në alarmin «dES» në ekran) e më pas do të **BLLOKOHET** për të shmangur dëmtim të komponentëve, **vetëm me programin e Vetëlarjes të disponueshëm**. Produkti do të zhblllokohet nëse kryeni një zhgëlqerëzim të plotë. Nëse ka sasi të larta gëlqereje, zhgëlqerëzimi mund të duhet kryer dy herë për të qenë efikas.



**NUMËRUESI I CИКЛЕVE** - Ky funksion tregon numrin e cikleve të largjes që ka kryer pjatlarësja. Për ciklet nga 0 në 999, në ekran shfaqet një numër i fiksuar.

**25** Për shembull, për 25 cikle.

Kur numri i cikleve është më i madh se 1000, numri qarkullon në ekran. Shënja “\_” përfaqëson “”, p.sh. si në këtë rast: 1,000 = 1\_000, 13,947 = 13\_947 (numri qarkullon 3 herë).

**Shembulli për 13,947 cikle:**

Pas shfaqjes së cikleve, ekrani shfaq fjalët “\_”.

**SHËNIM: Pjatlarësja mund të ketë kryer tashmë rreth 30 cikle. Kjo ndodh për shkak të procesit të zgjatuar të cilësisë, që kryhet gjatë prodhimit. Garanton cilësi më të lartë të produktit.**

## NGARKIMI I RAFTEVE

KAPACITETI: 15 cilësime standarde vendi

### RAFTI I TAKËMEVE

Rafti i tretë është caktuar për të mbajtur takëmet. Vendosi takëmet si tregohet në figurë.

Një vendosja e ndarë e takëmeve bën më të lehtë mbledhjen pas larjes dhe përmirëson larjen dhe tharjen.

**Thikat dhe takëmet e tjera me tehe të mprehta duhet të vendosen me tehe nga poshtë.**

Shporta e takëmeve është e pajisur me dy rafta rrëshqitëse për të shfrytëzuar në maksimum lartësinë nga rafti i sipërm dhe për të mundësuar ngarkimin e enëve të larta në raftin e sipërm.

### RAFTI I SIPËRM




Vendosni pjatat delikate dhe të lehta: gotat, filxhanët, pjatat e cekëta, tasat e cekët për sallatë. Rafti i sipërm ka kapëse që mund të përdoren në pozicion vertikal kur vendosen filxhanët e çajit/pjatat e ëmbëlsirave ose në një pozicion më të ulët për të vendosur tasat dhe enët e ushqimit.

(shembull ngarkimi për raftin e sipërm)

### PËRSHTATJA E LARTËSISË SË RAFTIT TË SIPËRM


Lartësia e raftit të sipërm mund të përshtatet: pozicioni i lartë, që shërben për vendosjen e enëve të mëdha në shportën e ulët, dhe pozicioni i ulët, që shërben për të shfrytëzuar sa më shumë mbështetëset, duke krijuar më shumë hapësirë lart dhe duke shmangur përplasjen me enët e ngarkuara në raftin e poshtëm.

**Ne rekomandojmë që të mos e ndryshoni lartësinë e raftit kur të jetë ngarkuar. KURRË mos e ngrini ose ulni shportën vetëm në një anë.**



### FLETA TË PALOSSHME ME POZICION TË NDRYSHUESHËM


Fletët e palosshme anësore mund të palosen ose shpalosen për të optimizuar konfigurimin e enëve në sirtar. Gotat e verës mund të vendosen në mënyrë të sigurt brenda fletëve të përkulshme duke futur fronin e çdo gote në vendin përkatës.



### RAFTI I POSHTËM

Për vazo, kapakë, pjata, tasa sallate, takëme, etj. Pllakat e mëdha dhe kapakët është mirë të vendosen në anët e pajisjes, me qëllim që të mos pengojnë lëvizjen e krahut të spërkatjes.


Rafti i poshtëm ka kapëse që mund të përdoren në pozicion vertikal kur vendosen filxhanët e çajit/pjatat e ëmbëlsirave ose në pozicion horizontal (më të ulët) për të vendosur me lehtësi tiganët dhe tasat e sallatës.



(shembull ngarkimi për raftin e poshtëm)

### POWER CLEAN® (PASTRIMI I FORTË)


Power Clean® përdor spërkatës speciale në pjesën e pasme për të larë me më shumë intensitet enët e ndotura. Rafti i poshtëm ka një Zonë Hapësire, një mbështetëse speciale që nxirret në pjesën e pasme të raftit e cila mund të përdoret për të mbajtur tiganët ose tavat në pozicion vertikal, duke marrë më pak hapësirë. Me vendosjen e vazove/tenxhereve në pjesën **POWER CLEAN®** aktivizoni Power Clean® në panel.



## KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA

Më shumë informacione gjenden në **Udhëzimin e Përditshëm** në faqen e internetit.

### PASTRIMI I MONTAZHIT TË FILTRIT




**Pjatlarësja nuk duhet të përdoret pa filtra ose nëse filtri është liuar.**

Është e rëndësishme që, kur instaloni përsëri filtrin, të dy trekëndëshat që tregohen në figurë të takohen (fig 1).

Nëse gjeni objekte të huaja (p.sh. copa qelqi dhe porcelani, kocka, fara frutash, etj.), **ju lutem, hiqini me kujdes.**


Kontrolloni kapësen dhe hiqni mbetjet ushqimore. **KURRË MOS HIQNI** mbrojtësen e pompës së ciklit larës (tregohet me shigjetë) (fig 4).

### PASTRIMI I KRAHËVE SPËRKATËS



Në disa raste, mbetjet ushqimore mund të formojnë kërce të spërkatësi dhe të bllokojnë vrimat që përdoren për spërkatje. Për këtë arsye rekomandohet që të kontrolloni spërkatësin herë pas here për ta pastruar me një furçë të vogël jometalike.

Për të hequr krahun spërkatës të sipërm, duhet ta hiqni bashkë me kolektorin.



Krahu spërkatës i poshtëm mund të hiqet duke e tërhequr nga sipër dhe duke e rrotulluar në drejtim kundërorar. Rimontimi i krahut spërkatës bëhet duke e tërhequr poshtë dhe duke e rrotulluar në drejtim orar.

Krahu i spërkatjes së tavanit mund të hiqet duke e shtypur nga sipër dhe duke e rrotulluar në drejtim kundërorar. Rimontimi i krahut spërkatës bëhet duke e tërhequr lart dhe duke e rrotulluar në drejtim orar.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Ju lutemi të skanoni kodin QR në produktin tuaj për të marrë informacionet më të detajuara.

Në rast se pjatatarësja nuk punon si duhet, kontrolloni nëse problemi mund të zgjidhet duke ndjekur udhëzimet në pjesën e mëposhtme. Për gabime ose probleme të tjera, kontaktoni me shërbimin e autorizuar të passhitjes, të dhënat e kontaktit të të cilit mund t'i gjeni në broshurën e garancisë. Pjesët rezervë do të jenë të disponueshme për një periudhë deri në 7 vjet ose deri në 10 vjet, në përputhje me kërkesat e rregulloreve përkatëse.


| PROBLEMET                                                                                                                                                                                | SHKAQET E MUNDSHME                                                                                                          | ZGJIDHJET                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Është ndezur ose pulson treguesi i pastrimit të çmërsit. Në ekran është shfaqur mesazhi „dES” i alarmit. | Ka çmërs në pjesët e brendshme të pajisjes.                                                                                 | Hiqni menjëherë çmërsin nga pajisja duke përdorur programin Vetëpastrimi dhe ndonjë produkt për pastrimin e çmërsit (shikoni OPSIONET DHE FUNKSIONET). Mbusheni përsëri me kripë depozitën. Kontrolloni cilësimet për fortësinë e ujit. Nëse pajisja nuk pastrohet nga çmërsi, do të ndalojë punën. |
| Pjatararësja nuk shkarkohet. Në ekran shfaqet mesazhi: F7 E3 ose F9 E1                                                                                                                   | Filtri është bllokuar me mbetje ushqimore ose çmërs.                                                                        | Pastroni filtrin dhe hiqni çmërsin nga pajisja (shihni pjesët „PASTRIMI I MONTAZHIT TË FILTRIT” dhe „UDHËZIMET PËR PASTRIMIN E ÇMËRSIT”).                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          | Tubi i shkarkimit është bllokuar.                                                                                           | Kontrolloni tubin e shkarkimit (shihni pjesën „UDHËZIMET PËR INSTALIMIN”).                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | Tubi i lavamanit është i bllokuar.                                                                                          | Pastroni tubin e lavamanit.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pjatararësja nuk mbushet me ujë. Në ekran shfaqet mesazhi: H2O, Ø i ndriçuar; dëgjohet alarmi akustik.                                                                                   | Nuk ka ujë ose furnizimi me ujë është i mbyllur.                                                                            | Sigurohuni që të ketë ujë në hyrje ose që rubineti të jetë i hapur.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | Tubi i prurjes së ujit është bllokuar.                                                                                      | Kontrolloni tubin e prurjes së ujit (shihni pjesën „INSTALIMI”). Hapni derën e pjatatarësës, shtypni butonin FILLO/Ndalo dhe mbylleni derën brenda 4 sekondave.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          | Sita e tubit të prurjes së ujit është bllokuar; duhet pastruar.                                                             | Kontrolloni dhe pastroni sitën e tubit të prurjes së ujit. Hapni derën e pjatatarësës, shtypni butonin FILLO/Ndalo dhe mbylleni derën brenda 4 sekondave.                                                                                                                                           |
| Pjatararësja e përfundon ciklin para kohe. Në ekran shfaqet mesazhi: F8 E3                                                                                                               | Filtri është bllokuar me mbetje ushqimore ose çmërs.                                                                        | Pastroni filtrin dhe hiqni çmërsin nga pajisja (shihni pjesët „PASTRIMI I MONTAZHIT TË FILTRIT” dhe „UDHËZIMET PËR PASTRIMIN E ÇMËRSIT”).                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          | Tubi i shkarkimit është vendosur shumë poshtë ose është nën nivelin e sistemit të mbledhjes së ujërave të zeza të shtëpisë. | Verifikoni nëse skaji i tubit të shkarkimit është në lartësinë e duhur (shihni pjesën „INSTALIMI”). Kontrolloni se mos niveli i sistemit të ujërave të zeza është më i lartë sesa niveli i pajisjes dhe, po të jetë nevoja, instaloni një valvulë për të penguar sifonimin.                         |
|                                                                                                                                                                                          | Ka shumë shpumë.                                                                                                            | Detergjenti nuk është matur si duhet ose nuk është i përshtatshëm për t’u përdorur në pjatatarës (shikoni pjesën „MBUSHJA E SHPËRNDARËSIT TË DETERGJENTIT”).                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                          | Në tubin e furnizimit me ujë ka ajër.                                                                                       | Kontrolloni tubin e furnizimit me ujë nëse ka rrjedhje ose probleme të tjera që shkaktojnë hyrjen e ajrit.                                                                                                                                                                                          |
| Pjatat nuk janë tharë mirë.                                                                                                                                                              | Nuk ka shpëlarës ose doza është tepër e vogël.                                                                              | Sigurohuni që shpërndarësi i shpëlarësit të jetë i mbushur (shihni pjesën „MBUSHJA E SHPËRNDARËSIT TË SHPËLARËSIT”). Përdorimi vetëm i tabletave shumëfunktionale nuk jep aq rezultat të mirë në tharjen e enëve sa jep përdorimi i shpëlarësit.                                                    |
|                                                                                                                                                                                          | Pjatat janë hequr nga pajisja pasi dera është hapur automatikisht, por përpara përfundimit të ciklit.                       | Sigurohuni që cikli të ketë përfunduar përpara se të nisni nxjerrjen e pjatave (shihni pjesën „PËRDORIMI I PËRDITSHËM”). Për t’i tharë më mirë enët, ju rekomandojmë t’i lini pjatat brenda pajisjes me derën të hapur edhe për 15 minuta të tjera pas përfundimit të ciklit.                       |
|                                                                                                                                                                                          | Pjatat janë pozicionuar në pozicion pothuaj horizontal.                                                                     | Nëse vini re „pellgje” uji brenda filxhanëve ose kupave, provoni t’i ngarkoni pjatat (veçanërisht në sirtarin e sipërm), duke i anuar më shumë me qëllim që sasia më e madhe e ujit të derdhet poshtë përpara se të fillojë faza e tharjes.                                                         |
|                                                                                                                                                                                          | Cikli i përzgjedhur nuk ka fazë tharjeje.                                                                                   | Ju lutem, shihni „TABELËN E PROGRAMEVE” për të parë nëse programi i përzgjedhur ka fazë tharjeje. Cikli pa fazën e tharjes mund të mos realizojë tharjen e dëshiruar, prandaj rekomandohet të ndryshoni ciklin dhe të përzgjidhni një që ka fazë tharjeje.                                          |
|                                                                                                                                                                                          | Pjatat përbëhen prej materiali jo-ngjitës ose plastik.                                                                      | Është normale që në enët e këtij lloji materiali të mbeten ca pika ujë.                                                                                                                                                                                                                             |
| Pjatat dhe gotat janë të mbuluara me çmërs ose me një cipë që vjen si e bardhë.                                                                                                          | Depozita e kripës është bosh.                                                                                               | Mbusheni depozitën me kripë sa më shpejt. Përdorimi i pajisjes pa kripë mund të dëmtojë pjesët përbërëse të brendshme të saj.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                          | Keni përzgjedhur nivel shumë të ulët të fortësisë së ujit.                                                                  | Rrisni vlerën e përzgjedhur (shihni „TABELA E FORTËSISË SË UJIT”).                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | Kapaku i rezervuarit të kripës nuk është mbyllur si duhet.                                                                  | Kontrolloni dhe mbyllni kapakun e depozitës së kripës.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                          | Depozita e shpëlarësit është bosh ose doza e shpëlarësit nuk mjafton.                                                       | Mbusheni shpërndarësin me shpëlarës dhe verifikoni vlerën e përzgjedhur të dozës (për më shumë informacione, shihni pjesën „MBUSHJA E SHPËRNDARËSIT TË SHPËLARËSIT”).                                                                                                                               |
| Në ekranin e pjatatararësës ka dalë mesazhi F8 E5                                                                                                                                        | Është bllokuar valvula ose është me defekt.                                                                                 | Nëse është e mundur, mbyllni rubinetin e ujit. Mos e stakoni burimin e energjisë. Merrni në telefon ekipin e shërbimit.                                                                                                                                                                             |
| Puščanje detergenta.                                                                                                                                                                     | Je odvisno od uporabljenega tekočega detergenta in je lahko opaznejše v primeru vklopa možnosti zakasnitve.                 | Manjša puščanja ne bodo povzročila okvare stroja, izognete pa se jim lahko z zamenjavo vrste tekočega detergenta ali uporabo tablet.                                                                                                                                                                |

**Udhëzimet, dokumentacionet standarde dhe informacionet shtesë mund të gjenden:**

- Në faqen tonë të internetit [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) dhe [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Duke përdorur kodin QR
- Gjithashtu, mund të **kontaktoni shërbimin tonë të shitjes** (numri telefonik gjendet në librezën e garancisë). Kur kontaktoni shërbimin tonë të shitjes për klientët, ju lutemi të lexoni shifrat të cilat gjenden në pllakëzën identifikuese të produktit tuaj.

Informacionet rreth modelit mund t’i shkarkoni duke përdorur kodin QR të shkruar në shenjë energjetike. Shenja përfshin edhe identifikuesin e modelit që mund të përdoret për kontrollimin e regjistrimit në portalin, në adresën <https://eprel.ec.europa.eu>.

®/TM/ © 2024 Whirlpool, Prodhuar sipas licencës





## HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL.

Kako biste dobili kompletnu podršku, molimo da registrujete Vaš uređaj na: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



### Pre korišćenja uređaja, pažljivo pročitajte uputstva za bezbednost i instalaciju.




Nakon instalacije, ne zaboravite da uklonite sve delove za zaštitu tokom transporta iz mašine za pranje sudova.

**SKENIRAJTE  
QR KOD NA SVOM  
UREĐAJU DA BISTE  
DOBILI DETALJNIJE  
INFORMACIJE**



## KONTROLNA TABLA

1. Dugme za **UKLJUČI-ISKLJUČI/Resetovanje** podešavanja sa svetlosnim indikatorom
2. Dugme **programa PRETHODNO**
3. Dugme **programa SLEDEĆE**
4. Dugme **programa OMILJENO** sa indikatorskim svetlom
5. Indikatorsko svetlo za prazan rezervoar za **So**
6. Indikatorsko svetlo za prazan rezervoar za **Sredstvo za ispiranje**
7. Indikatorsko svetlo **UKLANJANJE KAMENCA**
8. Svetlosni indikator za **Zatvorenu Slavinu Za Vodu**
9. **Display**
10. **Broj programa** i indikator **preostalog vremena**



11. Dugme **opcije Power Clean®** sa indikatorskim svetlom
12. Dugme **opcije Polupuno** sa indikatorskim svetlom / **Podešavanja** – pritisak od 3 sek.
13. Dugme **opcije Dodatno Sušenje** sa indikatorskim svetlom
14. Dugme **opcije Odlaganje** sa indikatorskim svetlom
15. Dugme **POČETAK/pauza** sa indikatorskim svetlom

## PRVA UPOTREBA

Više informacija u **Uputstvo Za Svakodnevnu Upotrebu** na veb-sajtu.

### MENI PODEŠAVANJA

1. Uključite uređaj pritiskom na dugme **UKLJUČI-ISKLJUČI**.
2. Zadržite dugme **Podešavanja** 3 sekunde, dok se ne začuje zvučni signal i na ekranu prikaže „SET“.
3. Nakon jedne sekunde se prikazuje prvo dostupno podešavanje (slovo „n“).
4. Pritisnite **PRETHODNO </SLEDEĆE>** da biste se kretali kroz listu dostupnih podešavanja (vidite tabelu u nastavku), zatim pritisnite **POČETAK/Pauza** da biste videli i promenili vrednost trenutno izabranog podešavanja.
5. Pritisnite **PRETHODNO </SLEDEĆE>** da biste promenili vrednost, zatim pritisnite **POČETAK/Pauza** da biste sačuvali novu vrednost ili da biste se vratili u glavni meni.
6. Da biste promenili drugo podešavanje, ponovite tačke 4 i 5.
7. Pritisnite **UKLJUČI-ISKLJUČI** ili sačekajte 30 sekundi da biste izašli iz menija.

| SLOVO | PODEŠAVANJE                                                                                                                                                     | VREDNOSTI<br>(Podrazumevano – podebljano) *                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| n     | <b>Brojač Ciklusa</b> - Broj ciklusa pranja koje je izvršila mašina za pranje sudova.                                                                           | npr. 25 ciklusa: 025;<br>npr. 13.947 ciklusa: 13_947 (3 pomeranja na displeju) |
| h     | <b>Nivo Tvrdće Vode</b><br>(see "PODEŠAVANJE TVRDOĆE VODE" and "TABELA TVRDOĆE VODE")                                                                           | 1   2   <b>3</b>   4   5                                                       |
| f     | <b>Nivo Sredstva za ispiranje</b><br>(see "PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE")                                                                        | 0   1   2   3   4   <b>5</b>                                                   |
| i     | <b>NaturalDry</b> (see "OPCIJE I FUNKCIJE")<br>"1" = Uključeno, "0" = Isključeno                                                                                | 1   0                                                                          |
| l     | <b>Svetlo Na Podu</b> (see "OPCIJE I FUNKCIJE")<br>"1" = Uključeno, "0" = Isključeno                                                                            | 1   0                                                                          |
| s     | <b>Zvuk</b><br>"1" = Uključeno, "0" = Isključeno                                                                                                                | 1   0                                                                          |
| r     | <b>Fabrička Podešavanja</b><br>Pritisnite <b>Početak/pauza</b> da biste sve vrednosti podešavanja uključena u meni podešavanja vratili na fabrička podešavanja. | -                                                                              |

\*) Podrazumevana vrednost se ne odnosi na brojač ciklusa.



### PUNJENJE REZERVOARA ZA SO

Upotreba soli sprečava stvaranje KAMENCA na posudi i na funkcionalnim komponentama mašine. Rezervoar za so se nalazi u donjem delu mašine za pranje sudova (ispod donje korpe sa leve strane).

- Obavezno je **da rezervoar za so nikada ne bude prazan**.
- Važno je podesiti tvrdoću vode.

- So se mora dopuniti kada **indikatorsko svetlo DOPUNA SOLI** na kontrolnoj tabli svetli.
- 1. Uklonite donju korpu i odvrnite poklopac rezervoara (u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu).
- 2. Postavite levak (vidite sliku) i napunite rezervoar za so do ivice (oko 0,5 kg); nije neuobičajeno da malo vode iscuri.
- 3. **Samo prvi put kada ovo radite: napunite rezervoar za so vodom.**
- 4. Uklonite levak i obrišite ostatke soli sa otvora.

Vodite računa da poklopac bude čvrsto zavijen, tako da deterdžent ne može da uđe u posudu tokom programa pranja (to može da ošteti omekšivač za vodu tako da se ne može popraviti).

**Pokrenite program svaki put čim završite dopunu rezervoara za so da bi se izbegla korozija.**

### SISTEM ZA OMEKŠAVANJE VODE

Omekšivač vode automatski smanjuje tvrdoću vode i time sprečava nakupljanje kamenca na grejaču, čime takođe doprinosi efikasnijem čišćenju. **Ovaj sistem sam sebe regeneriše pomoću soli, te je stoga obavezno da dopunite rezervoar za so kada je prazan.** Intervali vykonávania regenerácie závisia od nastavenia tvrdosti vody – regenerácia sa vykonáva raz za 4-6 Eko ciklov, ak je tvrdość vody nastavená na 3. Proces regeneracije se javlja na početku ciklusa sa dodatnom svežom vodom.

- Jedna regeneracija troši: ~3l vode;
- Produžava ciklus za još 5 minuta;
- Troši ispod 0,005 kWh energije

### PUNJENJE POSUDA ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE




Sredstvo za ispiranje olakšava **SUŠENJE** posuda. Posuda za sredstvo za ispiranje **A** treba da se napuni kada se upali **svetlosni indikator DOPUNA SREDSTVA ZA ISPIRANJE** na kontrolnoj tabli.

1. Otvorite posudu **B** tako što ćete pritisnuti i povući na gore jezičak na poklopcu.
2. Pažljivo sipajte sredstvo za ispiranje do oznake za maksimum (110 ml) na prostoru za punjenje - izbegavajte prosipanje. Ako se to dogodi, odmah obrišite prosuto suvom krpom.
3. Pritisnite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.

**NIKADA ne sipajte sredstvo za ispiranje direktno u kadicu.**

### PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT



**Za otvaranje posude za deterdžent koristite uređaj za otvaranje C. Deterdžent sipajte samo u suhu posudu D. Deterdžent za prepranje sipajte direktno u kadicu.**

1. Za odmeravanje deterdženta pogledajte prethodno pomenute informacije kako biste sipali odgovarajuću količinu. U posudi **D** nalaze se oznake koje vam mogu pomoći u doziranju deterdženta.
  2. Uklonite ostatke deterdženta sa ivica posuda pre nego što i zatvorite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
  3. Zatvorite poklopac posude za deterdžent povlačenjem na gore dok uređaj za zatvaranje ne bude čvrsto na mestu. Posuda za deterdžent se automatski otvara u odgovarajućem trenutku u skladu sa programom.
- Korišćenje deterdžente koji nije namenjen za mašine za pranje sudova može da izazove kvar ili oštećenje uređaja.**



## TABELA SA PROGRAMIMA

| Program | Opis programa                                                                                                                                                                                                                           | Faza sušenja | NaturalDry | Dostupne opcije *) | Trajanje programa za pranje (h:min) **) | Potrošnja vode (litri/ciklus) | Potrošnja energije (kWh/ciklus) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| P1 Eco  | Eko 50° - Program je podesan za pranje umereno zaprljanog posuđa, i u tu svrhu je ovo najefikasniji program u pogledu kombinovane potrošnje energije i vode i da se koristi za procenu usklađenosti sa propisima EU za ekološki dizajn. | ✓            | ✓          |                    | 4:30                                    | 9,9                           | 0,55                            |
| P2      | <b>Automatski Intenzivan</b> 65° - Automatski program za jako zaprljano posuđe.                                                                                                                                                         | ✓            | ✓          |                    | 2:25-3:10                               | 17,0-25,0                     | 1,30-1,70                       |
| P3      | <b>Automatski Mešovito</b> 55° - Automatski program za umereno zaprljano posuđe sa sasušanim ostacima hrane.                                                                                                                            | ✓            | ✓          |                    | 1:20-3:20                               | 7,5-20,5                      | 0,75-1,20                       |
| P4      | <b>Automatski Brzo</b> 50° - Automatski program za umereno i blago zaprljano posuđe. Ciklus za svakodnevnu upotrebu, koji obezbeđuje optimalne performanse čišćenja i sušenja za kraće vreme.                                           | ✓            | ✓          |                    | 1:00-1:50                               | 8,0-16,0                      | 0,70-1,10                       |
| P5      | <b>Brzo</b> 45° - Program se preporučuje za pranje ograničene količine blago zaprljanog posuđa bez sasušanih ostataka hrane. Ne uključuje fazu sušenja.                                                                                 | -            | ✓          |                    | 0:30-0:40                               | 10,5-15,0                     | 0,55-0,65                       |
| P6      | <b>Kristal</b> 45° - Program za osetljivo posuđe, koje je osetljivije na visoke temperature, na primer čaše i šolje.                                                                                                                    | ✓            | ✓          |                    | 1:40-1:50                               | 12,5-17,0                     | 0,95-1,20                       |
| P7      | <b>Tiho</b> 55° - Pogodno za korišćenje uređaja tokom noći. Obezbeđuje optimalne performanse čišćenja i sušenja sa najnižom emisijom buke.                                                                                              | ✓            | ✓          |                    | 3:50-4:10                               | 10,5-14,5                     | 0,80-1,15                       |
| P8      | <b>Sanitarna</b> 65° - Normalno ili jako zaprljano posuđe, sa dodatnim antibakterijskim pranjem. Može se koristiti za obavljanje održavanja mašine za pranje posuđa.                                                                    | ✓            | -          |                    | 1:55-2:10                               | 12,0-19,0                     | 1,40-1,80                       |
| P9      | <b>Pretpranje</b> - Koristi se za osvežavanje keramičkog posuđa koje će se kasnije oprati. Za ovaj program se ne koristi deterdžent.                                                                                                    | -            | ✓          |                    | 0:12                                    | 4,5                           | 0,10                            |
| P10     | <b>Samočišćenje</b> 65° - Program koji se koristi za održavanje mašine za pranje posuđa, obavljati samo kada je mašina za pranje sudova PRA-ZNA uz korišćenje posebnih deterdženata predviđenih za održavanje mašina za pranje sudova.  | -            | -          |                    | 1:15                                    | 12,7                          | 1,10                            |

Podaci programa EKO su mereni u laboratorijskim uslovima u skladu sa evropskim standardom EN 60436:2020.

Napomena za laboratorije za testiranje: za informacije na uslove komparativnog ispitivanja EN, pogledajte adresu: [dw\\_test\\_support@europeanappliances.com](mailto:dw_test_support@europeanappliances.com)

Prethodno tretiranje posuđa nije potrebno ni za jedan program.

\*) Ne mogu se sve opcije koristiti istovremeno.

\*\*) Vrednosti koje su date za programe koji nisu Eko program su samo pokazne. Stvarno vreme može da varira u zavisnosti od mnogih faktora kao što su temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta posuđa, balansiranje posuđa, dodatne izabrane opcije i kalibracija senzora. Kalibracija senzora može da poveća trajanje programa do 20 min.

## OPCIJE I FUNKCIJE

Skenirajte QR kod na svom uređaju da biste dobili detaljnije informacije.

**Nakon odabira programa, moguće je izabrati/poništiti izbor za OPCIJE, direktno pritiskom na odgovarajuće dugme (ako je dostupan - indikator će se upaliti) (vidite KONTROLNA TABLA). Ako opcija ne odgovara izabranom programu (videti TABELA SA PROGRAMIMA), odgovarajuće LED svetlo će brzo da zatreperi 3 puta i oglašice se zvučni signal. Opcija neće biti omogućena. Opcija može da promeni trajanje ili potrošnju vode ili energije za program.**

**POWER CLEAN®** - Zahvaljujući dodatnoj snazi mlazova, ova opcija omogućava intenzivnije i jače pranje u donjoj korpi, u posebnoj oblasti. Ova opcija se preporučuje za pranje šerpi i posuđa za pečenje (pogledajte odeljak za punjenje Power Clean®).

**POLUPUNO** - Ako nema puno posuđa za pranje, koristi se program POLUPUNO radi uštede vode, struje ili vremena u zavisnosti od izabranog programa.

**Ne zaboravite da smanjite količinu deterdženta.**

**DODATNO SUŠENJE** - Viša temperatura tokom završnog ispiranja i produžena faza ispiranja omogućava bolje sušenje. Opcija DODATNO SUŠENJE rezultira produženim ciklusom pranja.

**ODLAGANJE** - Početak programa se može odložiti za vremenski period između 30 minuta i 24 sata.

**Funkcija ODLAGANJE se ne može podesiti kada program počne.**

**OMILJENO** - OMILJENO program se može sačuvati i može mu se lako pristupiti. Pronađite program pomoću **PRETHODNO/SLEDEĆE**, a zatim pritisnite dugme programa OMILJENO na 3 sekunde.

**ZATVORENU SLAVINU ZA VODU - Alarm** - Treperi, kada nema dovoda vode ili kada je slavina zatvorena.

**PROCENA** - Kada senzor detektuje nivo zaprljanosti, na ekranu se prikazuje animacija (oko 20 min.), a trajanje ciklusa se ažurira. Procena služi za nivo zaprljanosti posuđa i postoji za sve cikluse (izuzev za Eko) podešavajući program u skladu s tim.

**SVETLO NA PODU** - LED svetlo koje projektuje na pod pokazuje da mašina za sudove radi. Lampica se isključuje na kraju ciklusa. Ova funkcija je podrazumevano aktivna, ali može da se deaktivira u „MENI ZA PODEŠAVANJA“.

**NaturalDry** - To je sistem konvektionog sušenja koji automatski otvara vrata tokom/nakon faze sušenja kako bi se svakodnevno obezbedile izuzetne performanse sušenja. Vrata se otvaraju na temperaturi koja je bezbedna za vaš kuhinjski nameštaj. Radi dodatne zaštite od pare, mašini za pranje sudova je dodata posebno dizajnirana zaštitna folija.

**UKLANJANJE KAMENCA - Alarm** - Nakupljanje kamenca je otkriveno na unutrašnjim komponentama uređaja. Proverite da li je podešavanje tvrdoće vode na pravilnoj vrednosti i da li ima soli u posudi za so (vidite PRVA UPOTREBA), zatim koristite proizvod za uklanjanje kamenca (preporučuje se brend WPro) sa **programom Samočišćenje**. Nakon uspešnog uklanjanja kamenca, ikona prestaje da se prikazuje.

Ako se gorenavedene radnje ne obave, performanse uređaja će biti narušene. Upozorenje UKLANJANJE KAMENCA će početi da treperi i alarm «dES» će se prikazati na ekranu. Ako još uvek nije preduzeta nijedna mera, uređaj će omogućiti pokretanje samo određenog broja ciklusa (naznačeno tokom prikazivanja alarma «dES»), a zatim će se **ZAKLJUČATI** da bi se sprečilo oštećenje komponenti, **uz dostupan samo program Samočišćenje**. Obavljanje kompletnog uklanjanja kamenca će odblokirati proizvod. U slučaju ekstremno velike količine kamenca, može biti potrebno da se uklanjanje kamenca obavi dva puta da bi bilo efikasno.

**BROJAČ CIKLUSA** - Ova funkcija pokazuje broj ciklusa koje je izvršila mašina za pranje sudova. Za broj ciklusa od 0 do 999 prikazaće se fiksni broj.

Primer za 25 ciklusa.

Ako je broj ciklusa veći od 1000, broj će se pomerati na displeju. Znak „\_“ predstavlja znak „0“, na primer: 1.000 = 1\_000, 13.947 = 13\_947 (broj će se pomeriti 3 puta).

Na primer, za 13.947 ciklusa:

Nakon vizuelizacije ciklusa, displej će se vratiti na vizuelizaciju „1“.

**NAPOMENA:** Mašina za pranje sudova je možda već obavila oko 30 ciklusa. Razlog je proces produženog kvaliteta koji se izvodi tokom proizvodnje. Time se garantuje viši nivo kvaliteta proizvoda.

## PUNJENJE KORPI

KAPACITET: 15 standardnih kompleta posuđa

## POLICA ZA PRIBOR ZA JELO

Treća korpa je namenjena za postavljanje pribora. Pribor postavite kao što je prikazano na slici.

Odvajanje pribora prilikom postavljanja čini sakupljanje nakon pranja lakšim i poboljšava performanse pranja i sušenja.

**Noževi i drugi pribor sa oštrim ivicama se mora postaviti sa oštricama okrenutim na dole.**


Korpa za pribor ima dve klizne bočne fioke kako bi se maksimalno iskoristila visina prostora koji se nalazi ispod i omogućilo postavljanje visokih predmeta u gornju korpu.

## GORNJA KORPA

Stavite osetljivo i lako posuđe: čaše, šolje, tacne, plitke posude za salatu.

Gornja korpa ima držače koji se podižu i mogu se koristiti u vertikalnom položaju prilikom postavljanja tacni za čaj/dezert ili u nižem položaju prilikom postavljanja činija i posuda za hranu.


(primer punjenja gornje korpe)



## PODEŠAVANJE VISINE GORNJE KORPE

Visina gornje korpe se može podesiti: visoki položaj za postavljanje velikog posuđa u donju korpu i nizak položaj za maksimalno korišćenje držača koji se pomeraju, tako što se stvara više prostora na gore i izbegava sudaranje sa sudovima iz donje korpe.


**Preporučujemo da ne podešavate visinu korpe kada je napunjena. NIKADA ne podižite niti spuštajte samo jednu stranu korpe.**



## SKLOPIVA KRILCA SA PODESIVIM POLOŽAJEM

Sklopiva krilca možete da sklopite ili rasklopite i tako pronađete najbolji raspored posuđa na rešetki.


Čaše za vino se bezbedno mogu staviti u sklopiva krilca tako što se stopa svake čaše stavi u odgovarajući otvor.



## DONJA KORPA


Za šerpe, poklopce, tanjire, posude za salatu, pribor itd. Velike tanjire i poklopce treba stavljati sa strane, kako bi se izbeglo dodirivanje prskalice. Donja korpa ima držače koji se podižu i mogu se koristiti u vertikalnom položaju prilikom postavljanja tanjira ili u horizontalnom položaju (nižem) za lako postavljanje šerpi i posuda za salatu.

(primer punjenja donje korpe)



## POWER CLEAN®


Power Clean® koristi posebne vodene mlaznice u unutrašnjem zadnjem delu za intenzivnije pranje veoma prljavih predmeta. Donja korpa ima Prostornu Zonu, poseban držač koji se može izvući i nalazi se u zadnjem delu korpe, a može se koristiti za tiganje ili plehove u uspravnom položaju, koji tako zauzimaju manje prostora. Prilikom postavljanja šerpi/posuda za pečenje okrenutim prema komponenti Power Clean® aktivirajte **POWER CLEAN®** na tabli.



## NEGA I ODRŽAVANJE

Više informacija u **Uputstvo Za Svakodnevnu Upotrebu** na veb-sajtu.

## ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA




**Mašina za pranje sudova se ne sme koristiti bez filtera ili ako je filter labav.**

**Važno je da se prilikom ponovne ugradnje filtera dva trougla prikazana na uvećanju dodiruju (slika 1).**

Ukoliko pronađete strane predmete (kao što je slomljeno staklo, porcelan, kosti, semenke voća itd.) pažljivo ih uklonite.


Proverite sklopku i uklonite sve ostatke hrane. **NIKADA NE UKLANJAJTE** zaštitu pumpe za ciklus pranja (prikazano strelicom) (slika 4).

## ČIŠĆENJE PRSKALICA



Povremeno, ostaci hrane mogu da se score na prskalicama i tako blokiraju otvore za prskanje vode. Stoga se preporučuje da povremeno proveravate prskalice i čistite ih malom četkom koja nije od metala.

Da biste uklonili gornju prskalicu, morate da je uklonite zajedno sa razvodnom cevju.



Donju prskalicu možete ukloniti tako što ćete je povući nagore i okrenuti je u suprotnom smeru od kretanja kazaljki na satu. Ponovo postavite prskalicu tako što ćete je povući nadole i okrenuti u smeru kretanja kazaljki na satu.

Plafon sprej ruka možete ukloniti tako što ćete je pritisnuti nagore, a zatim je okrenuti u suprotnom smeru od kretanja kazaljki na satu. Ponovo postavite prskalicu tako što ćete je povući nagore i okrenuti u smeru kretanja kazaljki na satu.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Skenirajte QR kod na svom uređaju da biste dobili detaljnije informacije.


Ukoliko vaša mašina za pranje sudova ne radi pravilno, proverite da li je moguće rešiti problem pomoću sledeće liste. Za ostale greške ili probleme obratite se ovlašćenom postprodajnom servisu čije detalje za kontakt možete pronaći u garantoj knjižici. Rezervni delovi su dostupni u periodu od 7 do 10 godina, u skladu sa posebnim zahtevima odredbe.

| PROBLEMI                                                                                                                                                                                                            | MOGUĆI UZROCI                                                                                                     | REŠENJA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Indikator za uklanjanje kamenca svetli ili treperi; Prikazuje se alarm „dES“.                                                       | Kamenac se nakuplja na unutrašnjim komponentama uređaja.                                                          | Odmah uklonite kamenac sa uređaja korišćenjem programa Samočišćenje i komercijalno dostupnih proizvoda za uklanjanje kamenca (vidite OPCIJE I FUNKCIJE). Dopunite rezervoar solju. Proverite podešavanje tvrdoće vode. Ako sa uređaja nije uklonjen kamenac, on će prestati da funkcioniše. |
| Voda ne otiče iz mašine za pranje sudova. Na displeju se prikazuje: <b>F7 E3</b> ili <b>F9 E1</b>                                                                                                                   | Filter je začepljen ostacima hrane ili kamen-<br>cem.                                                             | Očistite filter i uklonite kamenac sa uređaja (vidite ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA i UPUTSTVO ZA UKLANJANJE KAMENCA).                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                     | Crevo za odvod je presavijeno.                                                                                    | Proverite crevo za odvod (vidite UPUTSTVO ZA UGRADNJU).                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                     | Odvodna cev sudopere je blokirana.                                                                                | Očistite odvodnu cev sudopere.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mašina za pranje su-<br>dova ne prima vodu.<br>Na ekranu se prikazu-<br>je: <b>H2O</b> i svetli  ;<br>zvučni alarm se<br>oglašava. | Nema vode u sistemu za dovod vode ili je<br>slavina zatvorena.                                                    | Vodite računa da ima vode u sistemu za dovod vode ili da je slavina otvorena.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                     | Crevo za dovod vode je presavijeno.                                                                               | Proverite crevo za dovod (vidite POSTAVLJANJE). Otvorite vrata mašine za pranje sudova, pritisnite dugme Početak/Pauza i zatvorite vrata u roku od 4 sekunde.                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                     | Sito u crevu za dovod vode je zapušeno;<br>potrebno je očistiti ga.                                               | Proverite i očistite sito u crevu za dovod vode. Otvorite vrata mašine za pranje sudova, pritisnite dugme Početak/Pauza i zatvorite vrata u roku od 4 sekunde.                                                                                                                              |
| Mašina za pranje<br>posuđa prerano<br>završava ciklus.<br>Na ekranu se<br>prikazuje: <b>F8 E3</b> .                                                                                                                 | Filter je začepljen ostacima hrane ili kamen-<br>cem.                                                             | Očistite filter i uklonite kamenac sa uređaja (vidite ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA i UPUTSTVO ZA UKLANJANJE KAMENCA).                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                     | Crevo za odvod je postavljeno prenisko ili<br>odvod sifona ide u sistem kućne kanalizacije.                       | Proverite da li je kraj creva za odvod postavljen na pravilnu visinu (vidite PO-<br>STAVLJANJE). Proverite da li ima oticanja u kućni kanalizacioni sistem, postavite<br>sprečavač povratnog toka/ventil za odvod vazduha ako postoji.                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                     | Pojavila se prevelika količina pene.                                                                              | Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za<br>pranje sudova (vidite PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT).                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                     | Vazduh u dovodu vode.                                                                                             | Proverite da li u dovodu vode ima curenja ili drugih problema koji dopuštaju<br>ulaz vazduha.                                                                                                                                                                                               |
| Posuđe nije dobro<br>osušeno.                                                                                                                                                                                       | Nema sredstva za ispiranje ili je doza previše<br>mala.                                                           | Vodite računa da rezervoar za sredstvo za ispiranje bude napunjen (vidite PU-<br>NJENJE POSUDA ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE). Samo višenamenske tableta neće<br>dati tako dobre rezultate sušenja kao upotreba tečnog sredstva za ispiranje.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | Posuđe je izvađeno nakon što su se vrata<br>automatski otvorila, ali pre stvarnog završetka<br>ciklusa.           | Pre nego što počnete da vadite posuđe, uverite se da je ciklus završen (vidite<br>SVAKODNEVNA UPOTREBA). Za još bolje rezultate sušenja, preporučuje se da<br>posuđe ostavite u mašini za pranje sudova sa otvorenim vratima još dodatnih<br>15 minuta nakon indikacije kraja ciklusa.      |
|                                                                                                                                                                                                                     | Posuđe je postavljeno previše ravno.                                                                              | Ako primetite nakupljenu vodu u šuplinama šolja za kafu ili čaj ili u posu-<br>dama, pokušajte da postavite sudove (posebno u gornjoj korpi) pod većim<br>nagibom kako bi iskapala veća količina vode pre početka sušenja.                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     | Izabrani ciklus nema fazu sušenja.                                                                                | Proverite u TABELI SA PROGRAMIMA da li izabrani program ima fazu sušenja.<br>Moguće da ciklus bez faze sušenja neće imati željenu efikasnost sušenja, pa se<br>preporučuje biranje drugog ciklusa koji ima fazu sušenja.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | Posuđe je napravljeno od neprijanjajućeg<br>materijala ili plastike.                                              | Izvestan broj preostalih kapi vode na ovom tipu materijala je normalna pojava.                                                                                                                                                                                                              |
| Posuđe i čaše su pre-<br>krivene kamencem ili<br>beličastim naslagama.                                                                                                                                              | Rezervoar za so je prazan.                                                                                        | Napunite rezervoar za so što pre možete. Korišćenje uređaja bez soli može da<br>izazove oštećenje njegovih unutrašnjih komponenti.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                     | Podešavanje tvrdoće vode je prenisko.                                                                             | Povećajte podešavanje (vidite TABELU TVRDOĆE VODE).                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                     | Poklopac rezervoara za so nije pravilno<br>zatvoren.                                                              | Proverite i zatvorite poklopac rezervoara za so.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mašina za pranje po-<br>suda prikazuje <b>F8 E5</b>                                                                                                                                                                 | Rezervoar za sredstvo za ispiranje je prazan ili<br>je doza sredstva za ispiranje nedovoljna.                     | Dopunite posudu sredstvom za ispiranje i proverite podešavanje doziranja (za<br>više informacija – vidite PUNJENJE POSUDA ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE).                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                     | Ventil je blokirao ili neispravan.                                                                                | Zatvorite slavinu, ako je moguće. Nemojte isključivati napajanje. Pozovite<br>servis.                                                                                                                                                                                                       |
| Curenje deterdženta.                                                                                                                                                                                                | Zavisí od tečnog deterdženta koji se koristi<br>i može da se pojača u slučaju da se aktivira<br>opcija odlaganja. | Mala curenja neće izazvati kvar mašine i mogu da se spreče zamenom tipa<br>tečnog deterdženta ili upotrebom tableta.                                                                                                                                                                        |

**Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći putem:**

- Pomoću QR koda na vašem uređaju.
- Našeg veb-sajta **docs.whirlpool.eu/docs** i **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR koda navedenog na energetskeoj oznaci. Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebi za proveru registracije na portalu, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.



**400020019610**  
01/2025 dk - Xerox Fabriano

