

waterpik®

Congratulations!

You are now on your way to better oral health!

✓ Register and Save

Register your product at waterpik.ca/registration to receive over \$50 in savings (includes 50% off your next order of assorted tips + tip storage case).

✓ We're Here to Help

We hope you are loving your new Cordless Express Water Flosser. If for any reason you are not satisfied or have any product questions, please contact our fast and friendly Customer Service Team based in Fort Collins, Colorado.

The Cordless Express Water Flosser is backed by a 1-year manufacturer's warranty.



Call:
1-888-226-3042
Monday-Friday
7 am - 5 pm MST



Chat or E-mail
service@waterpik.com

waterpik®

Félicitations!

Vous êtes maintenant sur la bonne voie pour une meilleure santé buccodentaire!

✓ Enregistrez votre produit et économisez

Enregistrez votre produit à waterpik.ca/registration pour profiter de plus de 50 \$ d'économies (comprend 50 % de rabais sur votre prochaine commande d'embouts variés + étui de rangement pour embout).

✓ Nous sommes là pour vous aider

Nous espérons que vous aimez votre nouvel hydropulseur Sans Fil Express. Si, pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas satisfait ou avez des questions sur le produit, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, située à Fort Collins, Colorado, qui vous répondra rapidement et aimablement.

L'hydropulseur Sans Fil Express bénéficie d'une garantie du fabricant de 1 ans.



Numéro de téléphone :
1-888-226-3042
Du lundi au vendredi
De 7 à 17 h HNR



Clavarder ou envoyer un courriel
service@waterpik.com

Register and Save!

Save over \$50!

Register at Waterpik.ca/Registration to receive exclusive discount code.

Offer includes **50% off your next order** of assorted tips + tip storage case.

We'd Love to Hear from You!



Connect with Us
[@Waterpik](https://www.instagram.com/waterpik)



Waterpik® 14 Day Challenge App

Make water flossing a habit! Try our new mobile App for the best water flossing experience.



Download on the
App Store



Get it on
Google play

**Quick Start
Guide Inside!**



Enregistrez votre produit et économisez!

Économisez plus de 50 \$!

Enregistrez votre produit à Waterpik.ca/Registration pour recevoir un code de réduction exclusif.

L'offre inclut **50 % de rabais sur votre prochaine commande** d'embouts divers + étui de rangement pour embout.

Nous aimerions connaître votre avis!



Communiquez avec nous
[@Waterpik](https://www.instagram.com/waterpik)



Application pour le défi 14 jours de Waterpik^{MD}

Faites de l'utilisation d'un hydropulseur une habitude! Essayez notre nouvelle application mobile pour profiter de la meilleure expérience de nettoyage interdentaire.



Téléchargez dans
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play

**Guide de démarrage
rapide à l'intérieur!**




Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

GETTING STARTED / POUR COMMENCER


- 1 Remove reservoir

Retirez le réservoir



- 2 To remove battery door, twist, and pull.

Pour retirer le couvercle du compartiment des piles, tournez puis tirez.



- 3 Insert 3 AA batteries.

Insérez 3 piles AA.



- 4 To replace battery door, line-up arrows, push and twist.

Pour remettre en place le couvercle du compartiment des piles, alignez les flèches, poussez et tournez.




- 5 Insert tip firmly until it clicks into place.

Insérez l'embout fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.



- 6 If the reservoir was removed, insert reservoir back on the unit. Fill reservoir with warm water.


Si le réservoir a été retiré, remettez-le sur l'appareil. Remplissez le réservoir avec de l'eau chaude.



WATER FLOSS / HYDROPULSEUR

- 7 With water switch in OFF position, place tip in mouth. Slide power switch to low (I) and increase to your liking.

Lorsque l'interrupteur de l'eau est en position OFF (ARRÊT), placez l'embout dans la bouche. Faites glisser l'interrupteur sur low (I : bas) et augmentez la pression selon vos préférences.



- 8 Lean over sink. Close lips enough to prevent splashing. Keep unit upright during use to ensure continuous water flow.

Penchez-vous au-dessus de l'évier. Fermez assez les lèvres pour éviter les éclaboussures.

Gardez l'appareil en position verticale pendant l'utilisation pour permettre à l'eau de s'écouler de façon continue.



TECHNIQUE / TECHNIQUE

- 9 Aim water at the gumline at a 90 degree angle. Follow the gumline and pause briefly between teeth.

TO AVOID MESS: KEEP TIP IN MOUTH WHILE UNIT IS ON.



Placez l'eau sur le rebord gingival à un angle de 90 degrés. Suivez le rebord gingival et faites une brève pause entre les dents.

POUR ÉVITER LES DÉGÂTS : GARDEZ L'EMBOUT DANS LA BOUCHE TANT QUE L'APPAREIL EST SOUS TENSION.

NEED HELP? / BESOIN D'AIDE?

Visit Waterpik.ca to watch a How To Video and find additional product support.

Visitez Waterpik.ca afin de regarder une vidéo de démonstration et accéder à des ressources de produit supplémentaires.

Call Us! / Appelez-nous! 1-888-226-3042