OLIGHT

USER MANUAL

IN THE BOX

Table 1:
SPECIFICATIONS (Baton 4)

CRI: WHITE CCT: 5700~7000K CRI:70

Output (ANSI)	6,000lm	1560lm	1.5lm
Runtime (ANSI)	1.5h	4h	150h
Beam Distance	156m		

Baton 4 Premium Edition Ti

A rechargeable side-switch EDC flashlight with a wireless charger.

Figure 1
Product Overview

Table 2:
Wireless Charger

Main Body	Plastic
Dimensions	67*33*8mm / 2.64*1.30*0.31in
Weight	14g / 0.5oz
Battery Capacity	500mAh (3.8V 1.9Wh)
TYPE-C Input	5V 2A MAX. Input power will be adjustable
TYPE-C Output	5V 2.1A MAX.
Wireless Charging Output	5V 1A / 9V 1.1A
Time to Charge Baton 4	1h

Figure 2
Remove the insulating film before use

USB-C Charging Cable

Charge Spec	Cable
Cable Length	1.0m / 3.3ft
Input	5V2A
Time to Charge the Wireless Charger	1h

Figure 3
Charge the Wireless Charger

Figure 4
Charge the flashlight with the charger

Figure 5
Charge external devices with the charger

Figure 6
Turn On/Off the flashlight

Figure 7
Lock/Unlock

Figure 8
Moonlight mode

Figure 9
Turbo mode

Figure 10
Strobe mode

Figure 11
Adjusting brightness

Figure 12
Auto Shut-Off function

Figure 13-1
Brightness level indicator

Baton 4 operation instructions

Figure 13-2
Battery level indicator

Figure 14
Wireless charger operation instructions

Turn the flashlight ON/OFF with the charger

Figure 15
Close the lid to turn off the light

Figure 16
Moonlight mode

Figure 17
Change the flashlight brightness with the charger

Figure 18
Low battery indication

CONTENTS

[EN] English	01
[CN] 简体中文	02
[FI] Finnish	04
[NO] Norwegian	05
[SV] Swedish	06
[NL] Nederlands	08
[PL] Polska	09
[DE] Deutsch	11
[HU] Magyarország	12
[RU] Русский	14
[ES] Español	15
[RO] Romanesc	17
[UK] Ukrainian	18
[JP] 日本語	20
[KR] 한국어	21
[TH] ไทย	23
[FR] Français	24
[IT] Italiano	25
[SK] Slovenskýjazyk	27
[PT] Português	28

[EN] English

Multi-language dictionary, see Table 3.

1. **Product specifications, see Table 1 and Table 2.**
2. **Product overview, see Figure 1.**
3. **Product instructions as below:**

3.1 Charge the flashlight for first use, see Figure 2.
Open the USB charging port cover, and remove the insulating film between the charger and the flashlight. Then unscrew the flashlight body to remove the insulating film.

3.2 Charge the wireless charger, see Figure 3.
Plug the charging cable into the charger and the other end into a USB port. When charging is completed, the flashing red light will be constantly on. The battery level will be displayed when the display button is pressed or the charger lid is opened or closed.

3.3 Charge the flashlight with the charger, see Figure 4.
Place the flashlight on the charger with the tail cap facing down.

3.4 Charge external devices with the charger, see Figure 5.
3.4.1 Turn the flashlight ON/OFF with the charger, see Figure 14.
Place the flashlight on the charger with the tail cap facing down. When the flashlight is switched on at the maximum brightness level, Turbo mode will be activated. When the flashlight is switched off, it will enter the last used mode.
Note: If the charger battery is low, the flashlight will not be able to charge. When charging is completed, the display button will turn off.

3.4.2 Turn On/Off the flashlight, see Figure 6.
Double press and hold the button to enter Turbo mode.
Note: Turbo mode is not compatible with S1A/S1/M4 MicroPod 2 sets.

3.4.3 Moonlight mode, see Figure 8.
To activate Moonlight mode, press and hold the display button for at least 2 seconds.

3.4.4 Change the flashlight brightness with the charger, see Figure 17.
When the flashlight is switched on, press and hold the charger to change the brightness level. The brightness level will change from Medium to Low, then to High, and then to Medium. Shallow dimming can be activated when the flashlight is off. If the flash level mode was Moonlight mode, Shallow dimming will be activated.

3.4.5 Lock/Unlock, see Figure 7.
Press and hold the display button for 1.5 seconds or more when the flashlight is off. If the flash level mode was Moonlight mode, Shallow dimming will be activated.

3.4.6 Strobe mode, see Figure 10.
Quickly press the button three times or more to enter Strobe mode. Press

the button once or hold it down to exit Strobe mode.

3.4.7 Adjusting brightness, see Figure 11.
When the flashlight is switched on, press the button. The flashlight will cycle through Low, Med, and High brightness, starting from the present brightness level. Release the button to select the desired brightness level. Shallow dimming, Moonlight mode and Strobe mode are not included in this cycle.

3.4.8 Auto Shut-Off function, see Figure 12.
Press and hold the button for 2 seconds or more to activate the Auto Shut-Off function. The flashlight will turn off after the button is pressed, the flashlight will enter the last used mode. After the function is turned on, the button will be unresponsive for the first 2 seconds after the silent period is set, and there is no flicking period. To switch between Moonlight mode and Strobe mode, the button must be pressed and held for 2 seconds or more. To deactivate the Auto Shut-Off function, the process timing setting will be used.

1. **Indicators instructions as below:**

3.1 Brightness level indicator, see Figure 13-1.
3.2 Battery level indicator, see Figure 13-2.

3.5 Turn the flashlight ON/OFF with the charger, see Figure 14.
Place the flashlight on the charger with the tail cap facing down. When the flashlight is switched on at the maximum brightness level, Turbo mode will be activated. When the flashlight is switched off, it will enter the last used mode.
Note: If the charger battery is low, the flashlight will not be able to charge. When charging is completed, the display button will turn off.

3.6 Turn On/Off the flashlight, see Figure 6.
Double press and hold the button to enter Turbo mode.
Note: Turbo mode is not compatible with S1A/S1/M4 MicroPod 2 sets.

3.7 Moonlight mode, see Figure 8.
To activate Moonlight mode, press and hold the display button for at least 2 seconds.

3.8 Change the flashlight brightness with the charger, see Figure 17.
When the flashlight is switched on, press and hold the charger to change the brightness level. The brightness level will change from Medium to Low, then to High, and then to Medium. Shallow dimming can be activated when the flashlight is off. If the flash level mode was Moonlight mode, Shallow dimming will be activated.

3.9 Lock/Unlock, see Figure 7.
Press and hold the display button for 1.5 second or more when the flashlight is off. If the flash level mode was Moonlight mode, Shallow dimming will be activated.

3.10 Strobe mode, see Figure 10.
Quickly press the button three times or more to enter Strobe mode. Press the button once or hold it down to exit Strobe mode.

3.11 Adjusting brightness, see Figure 11.
When the flashlight is switched on, press the button. The flashlight will cycle through Low, Med, and High brightness, starting from the present brightness level. Release the button to select the desired brightness level. Shallow dimming, Moonlight mode and Strobe mode are not included in this cycle.

3.12 Auto Shut-Off function, see Figure 12.
Press and hold the button for 2 seconds or more to activate the Auto Shut-Off function. The flashlight will turn off after the button is pressed, the flashlight will enter the last used mode. After the function is turned on, the button will be unresponsive for the first 2 seconds after the silent period is set, and there is no flicking period. To switch between Moonlight mode and Strobe mode, the button must be pressed and held for 2 seconds or more. To deactivate the Auto Shut-Off function, the process timing setting will be used.

1. **Indicators instructions as below:**

3.1 Brightness level indicator, see Figure 13-1.
3.2 Battery level indicator, see Figure 13-2.

[CN] 简体中文

多语言词典，参见 Table 1。

1. **产品规格，参见 Table 1 和 Table 2。**
2. **产品概览，参见 Figure 1。**
3. **产品说明，参见以下内容：**

3.1 为手电筒首次充电，参见 Figure 2。
打开 USB 充电端口盖，并取下充电器和手电筒之间的绝缘膜。然后拧开手电筒主体，取下绝缘膜。

3.2 为无线充电器充电，参见 Figure 3。
将充电线插入充电器，另一端插入 USB 端口。充电完成后，红灯将持续亮起。当按下显示按钮或打开/关闭充电器盖时，将显示电池电量。

3.3 为手电筒充电，参见 Figure 4。
将手电筒尾帽朝下放置在充电器上。

3.4 为外部设备充电，参见 Figure 5。
3.4.1 通过充电器开/关手电筒，参见 Figure 14。
将手电筒尾帽朝下放置在充电器上。当手电筒以最高亮度开启时，将激活 Turbo 模式。当手电筒关闭时，将进入最后使用的模式。
注意：如果充电器电量低，手电筒将无法充电。充电完成后，显示按钮将关闭。

3.6 开/关手电筒，参见 Figure 6。
双击并长按按钮以进入 Turbo 模式。
注意：Turbo 模式不兼容 S1A/S1/M4 MicroPod 2 套装。

3.7 月光模式，参见 Figure 8。
长按显示按钮至少 2 秒以激活月光模式。

3.8 通过充电器调节手电筒亮度，参见 Figure 17。
开启手电筒后，长按充电器以调节亮度。亮度将从中档变为低档，再变为高档，然后回到中档。关闭手电筒后，可启用浅调光。如果闪烁模式为月光模式，则将启用浅调光。

3.9 锁定/解锁，参见 Figure 7。
手电筒关闭时，长按显示按钮 1.5 秒或更长时间。如果闪烁模式为月光模式，则将启用浅调光。

3.10 频闪模式，参见 Figure 10。
快速连续按按钮三次或更多次以进入频闪模式。再次按下按钮或长按按钮以退出频闪模式。

3.11 调节亮度，参见 Figure 11。
开启手电筒后，按下按钮。手电筒将从当前亮度开始，依次循环低档、中档和高档。在所需亮度档位松开按钮。浅调光、月光模式和频闪模式不包含在此循环中。

3.12 自动关机功能，参见 Figure 12。
长按按钮 2 秒或更长时间以启用自动关机功能。手电筒将在按下按钮后关闭，并进入最后使用的模式。启用该功能后，在设定的静默期内，按钮将在前 2 秒内无响应，且不会闪烁。要在月光模式和频闪模式之间切换，必须长按按钮 2 秒或更长时间。要停用自动关机功能，将使用处理计时设置。

1. **指示灯说明，如下所述：**

3.1 亮度指示灯，参见 Figure 13-1。
3.2 电量指示灯，参见 Figure 13-2。

[FI] Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Table 3.

1. **Tuotteen tekniset tiedot, katso Table 1 ja Table 2.**
2. **Tuotteen yleiskuvaus, katso Figure 1.**
3. **Tuotteen käyttöohjeet:**

3.1 Lataa taskulamppu ensimmäistä käyttöä varten, katso Figure 2.
Avaa USB-latausportin suojus ja poista eristekalvo laturin ja taskulampun välistä. Ruuvaa taskulamppu sitten auki ja poista eristekalvo.

3.2 Lataa langaton laturi, katso Figure 3.
Kytke latauskaapeli laturiin ja toinen pää USB-porttiin. Kun lataus on valmis, punainen merkkivalo palaa jatkuvasti. Akun varaustaso näkyy, kun painat näyttöpainiketta tai avaat/suljet laturin kannen.

3.3 Lataa taskulamppu laturilla, katso Figure 4.
Aseta taskulamppu laturin päälle niin, että häntäpää on alaspäin.

3.4 Lataa ulkoiset laitteet laturilla, katso Figure 5.
3.4.1 Käynnistä/sammuta taskulamppu laturilla, katso Figure 14.
Aseta taskulamppu laturin päälle niin, että häntäpää on alaspäin. Kun taskulamppu käynnistetään suurimmalla kirkkaustasolla, Turbo-tila otetaan käyttöön. Kun taskulamppu sammutetaan, se palaa viimeksi käytettyyn tilaan.
Huomaa: Jos laturin akku on vähissä, taskulamppua ei voi ladata. Kun lataus on valmis, näyttöpainike sammuu.

3.6 Käynnistä/sammuta taskulamppu, katso Figure 6.
Aktivoi Turbo-tila painamalla painiketta kahdesti ja pitämällä sitä alhaalla.
Huomaa: Turbo-tila ei ole yhteensopiva S1A/S1/M4 MicroPod 2 -sarjojen kanssa.

3.7 Moonlight-tila, katso Figure 8.
Aktivoi Moonlight-tila painamalla näyttöpainiketta vähintään 2 sekuntia.

3.8 Säädä taskulampun kirkkautta laturilla, katso Figure 17.
Kun taskulamppu on käynnissä, paina ja pidä latausalustaa painettuna. Kirkkaustaso vaihtuu keskitasosta matalaan, sitten korkeaan ja lopuksi takaisin keskitasoon. Himmennä hieman, kun taskulamppu on sammutettu. Himmennä hieman, kun taskulamppu on sammutettu. Himmennä hieman, kun taskulamppu on sammutettu.

3.9 Lukitse/avaa lukitus, katso Figure 7.
Paina ja pidä näyttöpainiketta painettuna 1,5 sekuntia tai pidempään, kun taskulamppu on sammutettu. Himmennä hieman, kun taskulamppu on sammutettu.

3.10 Stroboskooppitila, katso Figure 10.
Aktivoi stroboskooppitila painamalla painiketta nopeasti kolme kertaa tai useammin. Poistu stroboskooppitilasta painamalla painiketta kerran tai pitämällä sitä alhaalla.

3.11 Säädä kirkkautta, katso Figure 11.
Kun taskulamppu on käynnissä, paina painiketta. Taskulamppu vaihtaa kirkkautta matalasta keskitasoon ja korkeaan. Vapauta painike, kun haluamasi kirkkaustaso on valittu. Himmennä hieman, kun taskulamppu on sammutettu. Himmennä hieman, kun taskulamppu on sammutettu.

3.12 Automaattisammutus, katso Figure 12.
Aktivoi automaattisammutus painamalla painiketta vähintään 2 sekuntia. Taskulamppu sammuu painikkeen painamisen jälkeen ja palaa viimeksi käytettyyn tilaan. Kun automaattisammutus on aktivoitu, painike ei reagoi 2 sekuntiin hiljaisen jakson asettamisen jälkeen, eikä vilkkumista tapahdu. Vaihda Moonlight- ja Strobe-tilojen välillä painamalla painiketta vähintään 2 sekuntia. Poista automaattisammutus käytöstä käyttämällä prosessin ajoitusasetusta.

1. **Ilmaisimien ohjeet:**

3.1 Kirkkaustason ilmaisin, katso Figure 13-1.
3.2 Akun varaustason ilmaisin, katso Figure 13-2.

[NO] Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.

1. **Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.**
2. **Produktoversikt, se figur 1.**
3. **Produktinstruksjoner:**

3.1 Lad lommelykten for første gang, se figur 2.
Åpne dekselet til USB-ladeporten, og fjern isolasjonsfilmen mellom laderen og lommelykten. Skru deretter opp lommelykten for å fjerne isolasjonsfilmen.

3.2 Lad den trådløse laderen, se figur 3.
Koble ladekabelen til laderen og den andre enden til en USB-port. Når ladingen er fullført, vil det røde lyset lyse konstant. Batterinivået vises når du trykker på skjermknappen eller åpner eller lukker ladedekselet.

3.3 Lad lommelykten med laderen, se figur 4.
Plasser lommelykten på laderen med halelokket vendt ned.

3.4 Lad eksterne enheter med laderen, se figur 5.
3.4.1 Slå lommelykten PÅ/AV med laderen, se figur 14.
Plasser lommelykten på laderen med halelokket vendt ned. Når lommelykten slås på med maksimal lysstyrke, aktiveres turbomodus. Når lommelykten slås av, vil den gå tilbake til den sist brukte modusen.
Merk: Hvis laderens batterinivå er lavt, kan ikke lommelykten lades. Når ladingen er fullført, slås skjermknappen av.

3.6 Slå lommelykten på/av, se figur 6.
Trykk raskt to ganger og hold inne for å aktivere turbomodus.
Merk: Turbomodus er ikke kompatibel med S1A/S1/M4 MicroPod 2-sett.

3.7 Månelysmodus, se figur 8.
Trykk og hold skjermknappen i minst 2 sekunder for å aktivere månelysmodus.

3.8 Juster lommelyktens lysstyrke med laderen, se figur 17.
Når lommelykten er på, trykker du på og holder inne laderen for å endre lysstyrkenivået. Lysstyrkenivået vil endres fra middels til lav, deretter til høy og tilbake til middels. Det er mulig å aktivere svak dimming når lommelykten er av. Hvis blinkmodusen var månelysmodus, aktiveres svak dimming.

3.9 Lås/lås opp, se figur 7.
Trykk og hold skjermknappen inne i 1,5 sekunder eller mer når lommelykten er av. Hvis blinkmodusen var månelysmodus, aktiveres svak dimming.

3.10 Stroboskopmodus, se figur 10.
Trykk raskt tre ganger eller mer for å aktivere stroboskopmodus. Trykk på knappen én gang eller hold den nede for å deaktivere stroboskopmodus.

3.11 Juster lysstyrken, se figur 11.
Når lommelykten er på, trykker du på knappen. Lommelykten vil veksle mellom lav, middels og høy lysstyrke, med utgangspunkt i gjeldende lysstyrkenivå. Slipp knappen for å velge ønsket lysstyrkenivå. Svak dimming, månelysmodus og stroboskopmodus er ikke inkludert i denne syklusen.

3.12 Automatisk avslåingsfunksjon, se figur 12.
Trykk og hold inne knappen i 2 sekunder eller mer for å aktivere den automatiske avslåingsfunksjonen. Lommelykten slås av etter at knappen er trykket, og lommelykten vil gå tilbake til den sist brukte modusen. Etter at funksjonen er slått på, vil knappen ikke reagere de første 2 sekundene etter at den stille perioden er satt, og det vil ikke være noen blinkeperiode. For å bytte mellom månelysmodus og stroboskopmodus, må knappen trykkes og holdes inne i 2 sekunder eller mer. For å deaktivere den automatiske avslåingsfunksjonen, vil den tidligere tidsinnstillingen bli brukt.

1. **Indikatorinstruksjoner som nedenfor:**

3.1 Lysstyrkenivå-indikator, se figur 13-1.
3.2 Batterinivå-indikator, se figur 13-2.

[SV] Swedish

Flerspråkig ordbok, se tabell 3.

1. **Produktspecifikationer, se tabell 1 och tabell 2.**
2. **Produktöversikt, se figur 1.**
3. **Produktinstruktioner enligt nedan:**

3.1 Ladda ficklampan för första användningen, se figur 2.
Öppna den USB-laddningsporten och ta bort den isolerande filmen mellan laddaren och ficklampan. Skruva sedan upp ficklampan för att ta bort den isolerande filmen.

3.2 Ladda den trådlösa laddaren, se figur 3.
Anslut laddningskabeln till laddaren och den andra änden till en USB-port. När laddningen är klar lyser det röda ljuset med fast sken. Batterinivån visas när du trycker på skärmknappen eller öppnar eller stänger laddarlocket.

3.3 Ladda ficklampan med laddaren, se figur 4.
Placera ficklampan på laddaren med bakdelen nedåt.

3.4 Ladda externa enheter med laddaren, se figur 5.
3.4.1 Slå PÅ/AV ficklampan med laddaren, se figur 14.
Placera ficklampan på laddaren med bakdelen nedåt. När ficklampen är påslagen på högsta ljusstyrkenivå aktiveras turbolägen. När ficklampen är avstängd startar den i det senast använda läget.
Obs! Om laddarens batterinivå är låg kan ficklampan inte laddas. När laddningen är klar stängs skärmknappen av.

3.6 Slå på/av ficklampan, se figur 6.
Tryck två gånger och håll ned för att aktivera turbolägen.
Obs! Turbolägen är inte kompatibelt med S1A/S1/M4 MicroPod 2-set.

3.7 Månskensläge, se figur 8.
Tryck och håll ned skärmknappen i minst 2 sekunder för att aktivera månskensläget.

3.8 Ändra ficklampans ljusstyrka med laddaren, se figur 17.
När ficklampen är påslagen trycker du på och håller ned laddaren för att ändra ljusstyrkenivån. Ljusstyrkenivån ändras från låg till medium, sedan till hög och tillbaka till medium. Svag dimning kan aktiveras när ficklampan är avstängd. Om blinkläget var månskensläge aktiveras svag dimning.

3.9 Lås/lås upp, se figur 7.
Tryck och håll ned skärmknappen i 1,5 sekunder eller mer när ficklampan är avstängd. Om blinkläget var månskensläge aktiveras svag dimning.

3.10 Blinkläge, se figur 10.
Tryck snabbt på knappen tre gånger eller mer för att gå in i blinkläget. Tryck på knappen en gång eller håll den nedtryckt för att avsluta blinkläget.

3.11 Justera ljusstyrkan, se figur 11.
När ficklampan är påslagen trycker du på knappen. Ficklampan växlar mellan låg, medium, hög och medium ljusstyrka, med start från den aktuella ljusstyrkenivån. Släpp knappen för att välja önskad ljusstyrkenivå. Svag dimning, månskensläge och blinkläge ingår inte i denna cykel.

3.12 Automatisk avstängning, se figur 12.
Tryck och håll ned knappen i 2 sekunder eller mer för att aktivera den automatiska avstängningen. Ficklampan stängs av när du trycker på knappen och ficklampan går in i det senast använda läget. När funktionen har aktiverats reagerar inte knappen under de första 2 sekunderna efter att den tysta perioden har ställts in, och det förekommer inget blinkande. För att växla mellan månskensläge och blinkläge måste knappen hållas nedtryckt i 2 sekunder eller mer. För att inaktivera den automatiska avstängningen används processens tidsinställning.

1. **Indikatorinstruktioner som nedan:**

3.1 Indikator för ljusstyrka, se figur 13-1.
3.2 Indikator för batterinivå, se figur 13-2.

[NL] Nederlands

Meertalig woordenboek, zie tabel 3.

1. **Productspecificaties, zie tabel 1 en tabel 2.**
2. **Productoverzicht, zie afbeelding 1.**
3. **Productinstructies zoals hieronder:**

3.1 De zaklamp de eerste keer opladen, zie afbeelding 2.
Open de draadloze oplader en verwijder de isolatiefolie tussen de oplader en de zaklamp. Schroef vervolgens de zaklamp los om de isolatiefolie binnen te verwijderen.

3.2 De draadloze oplader opladen, zie afbeelding 3.
Sluit de oplaadkabel aan op de oplader en de uitwendige kroon en steker op een USB-poort. Wanneer het opladen is voltooid, gaat het rode lampje continu branden. Het batterijniveau wordt weergegeven wanneer op de weergaveknop wordt gedrukt of de klep van de oplader wordt geopend of gesloten.

3.3 De zaklamp opladen met de oplader, zie afbeelding 4.
Plaats de zaklamp met de achterkant naar beneden op de oplader.

3.4 Externe apparaten opladen met de oplader, zie afbeelding 5.
De zaklamp wordt geactiveerd en begint met het opladen van de apparaten wanneer de zaklamp op de oplader wordt geplaatst.

3.4.1 De zaklamp aan- en uitzetten met de oplader, zie afbeelding 14.
Plaats de zaklamp met de achterkant naar beneden op de oplader. Wanneer de zaklamp op de maximale helderheid wordt ingeschakeld, wordt de turbomodus geactiveerd. Wanneer de zaklamp wordt uitgeschakeld, wordt de laatst gebruikte modus geactiveerd.
Opmerking: Als de batterij van de oplader bijna leeg is, kan de zaklamp niet worden opgeladen. Wanneer het opladen is voltooid, wordt de weergaveknop uitgeschakeld.

3.6 Turbomodus inschakelen/uitschakelen, zie afbeelding 6.
Druk de knop tot driemaal of vaker in om de Strobo-modus te activeren. Druk de knop eenmaal in of houd deze ingedrukt om de Strobomodus te verlaten.

3.7 Maanlichtmodus activeren, zie afbeelding 8.
Houd de weergaveknop ten minste 2 seconden ingedrukt om de maanlichtmodus te activeren.

3.8 Helderheidsniveau van de zaklamp aanpassen met de oplader, zie afbeelding 17.
Druk op de weergaveknop en houd deze ingedrukt om het helderheidsniveau te wijzigen. Het helderheidsniveau wijzigt van Medium naar Low, dan naar High en vervolgens naar Medium. Wanneer de zaklamp is uitgeschakeld, kan de Shallow dimming worden geactiveerd. Als de flitsmodus de maanlichtmodus was, wordt de Shallow dimming geactiveerd.

3.9 Vergrendelingsmodus, zie afbeelding 7.
Om de vergrendelingsmodus te activeren, houdt u de weergaveknop ingedrukt wanneer de zaklamp is uitgeschakeld. Als de flitsmodus de maanlichtmodus was, wordt de Shallow dimming geactiveerd.

3.10 Strobomodus, zie afbeelding 10.
Druk de knop drie of meer keer in om de Strobo-modus te activeren. Druk de knop eenmaal in of houd deze ingedrukt om de Strobomodus te verlaten.

3.11 Helderheid aanpassen, zie afbeelding 11.
Wanneer de zaklamp is ingeschakeld, drukt u op de knop. De zaklamp doorloopt de lage, middelhoge en hoge helderheidsniveaus, te beginnen met het huidige helderheidsniveau. Laat de knop los om het gewenste helderheidsniveau te selecteren. Shallow dimming, maanlichtmodus en Strobomodus zijn niet opgenomen in deze cyclus.

3.12 Automatische uitschakelfunctie, zie afbeelding 12.
De zaklamp kan ingesteld worden om automatisch uit te schakelen na twee uur. Druk de knop twee seconden of langer in om de automatische uitschakelfunctie te activeren. De zaklamp wordt uitgeschakeld nadat de knop is ingedrukt, waarna de zaklamp overgaat naar de laatst gebruikte modus. Nadat de functie is ingeschakeld, reageert de knop gedurende de eerste 2 seconden na de ingestelde stille periode niet en is er geen knipperperiode. Om te schakelen tussen de maanlichtmodus en de Strobomodus moet de knop twee seconden of langer worden ingedrukt. Om de automatische uitschakelfunctie te deactiveren, wordt de instelling voor de procestijd gebruikt.

1. **Indicatorinstructies zoals hieronder:**

3.1 Indicator voor helderheidsniveau, zie afbeelding 13-1.
3.2 Indicator voor batterijniveau, zie afbeelding 13-2.

[PL] Polska

Słownik wielojęzyczny, zobacz Tabela 3.

1. **Specyfikacje produktu, zobacz Tabela 1 i Tabela 2.**
2. **Przegląd produktu, zobacz Rysunek 1.**
3. **Instrukcje produktu poniżej:**

3.1 Naładuj latarkę przy pierwszym użyciu, zobacz Rysunek 2.
Otwórz pokrywę portu ładowania USB i usuń folię izolacyjną między ładowarką a latarką. Następnie odkręć korpus latarki, aby usunąć folię izolacyjną.

3.2 Naładuj ładowarkę bezprzewodową, zobacz Rysunek 3.
Podłącz kabel do ładowarki, a drugi koniec do portu USB. Gdy ładowanie zostanie zakończone, czerwona kontrolka będzie świecić ciągle. Poziom naładowania baterii zostanie wyświetlony po naciśnięciu przycisku wyświetlacza lub otwarciu/zamknięciu pokrywy ładowarki.

3.3 Naładuj latarkę za pomocą ładowarki, zobacz Rysunek 4.
Umieść latarkę na ładowarce tylną częścią skierowaną w dół.

3.4 Naładuj urządzenia zewnętrzne za pomocą ładowarki, zobacz Rysunek 5.
3.4.1 Włącz/wyłącz latarkę za pomocą ładowarki, zobacz Rysunek 14.
Umieść latarkę na ładowarce tylną częścią skierowaną w dół. Gdy latarka zostanie włączona na maksymalnej jasności, zostanie aktywowany tryb turbo. Gdy latarka zostanie wyłączona, zostanie uruchomiony ostatnio używany tryb.
Uwaga: Jeśli poziom naładowania ładowarki jest niski, latarka nie będzie ładowana. Po zakończeniu ładowania wyświetlacz zostanie wyłączony.

3.6 Włącz/wyłącz latarkę, zobacz Rysunek 6.
Dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć tryb turbo.
Uwaga: Tryb turbo nie jest kompatybilny z zestawami MicroPod 2 S1A/S1/M4.

3.7 Tryb księżycowy, zobacz Rysunek 8.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyświetlacza przez co najmniej 2 sekundy, aby włączyć tryb księżycowy.

3.8 Zmień jasność latarki za pomocą ładowarki, zobacz Rysunek 17.
Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj ładowarkę, aby zmienić poziom jasności. Poziom jasności zmieni się z średniego na niski, następnie na wysoki, a potem znowu na średni. Można włączyć przyciemnianie, gdy latarka jest wyłączona. Jeśli tryb migania był ustawiony na tryb księżycowy, przyciemnianie zostanie włączone.

3.9 Zablokuj/odblokuj, zobacz Rysunek 7.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyświetlacza przez 1,5 sekundy lub dłużej, gdy latarka jest wyłączona. Jeśli tryb migania był ustawiony na tryb księżycowy, przyciemnianie zostanie włączone.

3.10 Tryb stroboskopowy, zobacz Rysunek 10.
Szybko naciśnij przycisk trzy lub więcej razy, aby włączyć tryb stroboskopowy. Naciśnij przycisk raz lub przytrzymaj go, aby wyłączyć tryb stroboskopowy.

3.11 Dostosuj jasność, zobacz Rysunek 11.
Gdy latarka jest włączona, naciśnij przycisk. Latarka będzie przełączać się między trybami niskim, średnim i wysokim, zaczynając od bieżącego poziomu jasności. Zwolnij przycisk, aby wybrać żądany poziom jasności. Przyciemnianie, tryb księżycowy i tryb stroboskopowy nie są uwzględnione w tym cyklu.

3.12 Funkcja automatycznego wyłączania, zobacz Rysunek 12.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć funkcję automatycznego wyłączania. Latarka wyłączy się po naciśnięciu przycisku, a następnie przejdzie w ostatnio używany tryb. Po włączeniu funkcji przycisk nie będzie reagować przez pierwsze 2 sekundy po ustawieniu cichego okresu, a migotanie nie będzie występować. Aby przełączać się między trybem księżycowym a trybem stroboskopowym, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy lub dłużej. Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania, należy użyć ustawienia czasu procesu.

1. **Wskaźniki opisano poniżej:**

3.1 Wskaźnik poziomu jasności, zobacz Rysunek 13-1.
3.2 Wskaźnik poziomu naładowania baterii, zobacz Rysunek 13-2.

[DE] Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.

1. **Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.**
2. **Produktübersicht, siehe Abbildung 1.**
3. **Produktanleitungen wie folgt:**

3.1 Erstmaliges Aufladen der Taschenlampe, siehe Abbildung 2.
Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Ladeanschlusses und entfernen Sie die Isolierfolie zwischen Ladegerät und Taschenlampe. Schrauben Sie anschließend den Körper der Taschenlampe ab, um die Isolierfolie zu entfernen.

3.2 Aufladen des kabellosen Ladegeräts, siehe Abbildung 3.
Stecken Sie das Ladekabel in das Ladegerät und das andere Ende in einen USB-Anschluss. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die rote Kontrollleuchte dauerhaft. Der Akkustand wird angezeigt, wenn Sie die Anzeigetaste drücken oder den Deckel des Ladegeräts öffnen oder schließen.

3.3 Aufladen der Taschenlampe mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 4.
Legen Sie die Taschenlampe mit dem Heckdeckel nach unten auf das Ladegerät.

3.4 Aufladen externer Geräte mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 5.
3.4.1 Ein-/Ausschalten der Taschenlampe mit dem Ladegerät, siehe Abbildung 14.
Legen Sie die Taschenlampe mit dem Heckdeckel nach unten auf das Ladegerät. Wenn die Taschenlampe auf maximale Helligkeit eingeschaltet wird, wird der Turbomodus aktiviert. Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet wird, wird der zuletzt verwendete Modus aktiviert.
Hinweis: Wenn der Akkustand des Ladegeräts niedrig ist, kann die Taschenlampe nicht aufgeladen werden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die Anzeigetaste ausgeschaltet.

3.6 Ein-/Ausschalten der Taschenlampe, siehe Abbildung 6.
Drücken Sie die Taste zweimal schnell hintereinander und halten Sie sie gedrückt, um den Turbomodus zu aktivieren.
Hinweis: