



CCT-1650

denver.eu

12/2024

Ohutuslane teave

Enne toote esmakordset kasutamist loe hoolikalt läbi ohutusjuhised ja säilita need edasise kasutamise jaoks alles.

1. Selle seadme aku on ainult selleks, et tagada salvestuste korrektne salvestamine. See ei ole mõeldud ainult aku abil töötamiseks, kuna selle võimsus on väike.
2. Hoiatus! See toode sisaldab liitiumpolümeerakut.
3. Hoia toodet lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas, et vältida selle närimist ja allaneelamist.
4. Toote töötemperatuur on vahemikus -15 kuni +60 kraadi Celsiuse järgi ja hoiustamistemperatuur on vahemikus -20 kuni +65 kraadi Celsiuse järgi. Sellest temperatuurist madalam või kõrgem temperatuur võib mõjutada seadme toimimist.
5. Ära mitte kunagi ava toodet. Sisemiste elektriliste osade puudutamine võib põhjustada elektrilöögi. Remonti või hooldust tohib teostada ainult kvalifitseeritud personal.
6. Hoia seade eemal kuumusest, veest, niiskusest ja otsese päiksepaiste käest!
7. Seade ei ole veekindel.
8. Kui seadmesse satub vett või võõrkehi, võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Kui seadmesse satub vett või võõrkehi, lõpeta kohe selle kasutamine.
9. Kasuta ainult kaasasoleva 12 V autoadapteriga.
10. Ära kasuta tootega mitteoriginaalseid lisatarvikuid, kuna see võib toote toimimist häirida.

Kasutusliidese tutvustus



1. Ekraan
2. Laadimisindikaator
3. Tööindikaator
4. Objektiiv
5. Kõlar
6. M-nupp
7. Parem nupp

8. Vasak nupp
9. MicroSD-kaardi pesa
10. Type-C-pesa
11. Toitenupp
12. Iminapa pesa
13. Lähtetusava
14. Mikrofon

1. Ekraan

3-tolline IPS-ekraan

2. Laadimisindikaator

Punane indikaator süttib laadimisel.

Täielikult laetud – punane indikaator välja lülitatud.

3. Tööindikaator

Kui seade on sisse lülitatud, põleb sinine märgutuli.

Kui masin on välja lülitatud, kustub sinine märgutuli.

4. Objektiiv

5. Kõlar

Kõlar heli esitamiseks.

6. M-nupp

Pikk vajutus video-/fotorežiimi ja taasesitusrežiimi vahel liikumiseks.

Lühike M-nupu vajutus taasesitusrežiimis failide kustutamiseks/lukustamiseks.

Lühike vajutus foto-/videorežiimis menüü seadistusrežiimi sisenemiseks

7. Parempoolne nupp

Lühike vajutus foto-/videorežiimis valguse sisse-/väljalülitamiseks.

Alla kerimine taasesitusrežiimis/seadistusmenüüs.

8. Vasakpoolne nupp

Lülitab videorežiimis salvestamise sisse/välja.

Taasesitusrežiimis/seadistusmenüüs üles kerimine.

9. SD-kaart

Kuni 64 GB microSD-kaart

10. Type-C-laadimispesa

Laadimaks akut autolaadija (12 V) või välise toiteallikaga

11. Toitenupp

Salvestamise alustamine, salvestamise peatamine, pildistamine, seadete kinnitamine menüüs, taasesituse kinnitamine või pausile panek taasesituse ajal.

12. Iminapa pesa

Iminappkinnituse fikseerimiseks

13. Lähtetusava

Kui masin hangub, võib selle terava eseme lähtetusavasse sisestamisega taaskäivitada.

Kasutusjuhend

1. Masinate sisse-/väljalülitamine

Masina sisselülitamine. Kui masin on välja lülitatud, siis pika toitelüliti nupu vajutuse järel kostub helisignaal, ekraanil kuvatakse alglaadimiskuva, tööindikaator (sinine) süttib ja masin lülitub sisse

Masina väljalülitamine. Kui masin on sisse lülitatud, siis pika toitelüliti nupu vajutuse järel kostub helisignaal, ekraanil kuvatakse väljalülituskuva, tööindikaator (sinine) kustub ja masin lülitub välja. Märkus! Kui kasutad autolaadijat, siis lülitub masin automaatselt sisse, kui autolaadija käivitub; kui autolaadija lülitatakse välja, siis lülitub masin automaatselt välja.

2. Salvestus

Kui käivitub automootor, lülitub automaatselt sisse video salvestamise funktsioon; kui lülitada automootor välja, salvestab seade automaatselt logi sisu ja lülitub välja. Vajuta toitenuppu, et käsitsi peatada/käivitada video salvestamise funktsioon.

Salvestatud videoklipid salvestatakse SD-kaardile; kui SD-kaart on täis, kirjutatakse kõige vanemad salvestised üle.

Salvestamisaja saab määrata menüüs: väljas/1/3/5/10 minutit.

3. Fotorežiim

Salvestusrežiim rakendub vaikimisi, kui masin on sisse lülitatud, ooterežiimis vajuta fotorežiimi sisenemiseks M-nuppu ja pildistamiseks toitenuppu. Fotorežiimis vajuta lühidalt nuppu M, et siseneda seadistusmenüüsse.

4. G-andur

Vali menüü sätetes gravitatsioonianduri (G-andur) funktsioon, vajuta lühidalt toitenuppu selle funktsiooni aktiveerimiseks; kui sõidu toimub kokkupõrge, lukustab seade avarii esimesed 5 sekundit ja viimased 10 sekundit ning lukustatud pilt salvestatakse erifailina, mida ei kirjutata tsükli üle.

Gravitatsioonianduri (G-andur) tundlikkust saab seadistusmenüüs vastavalt vajadustele muuta: väljas/Madal/Keskmine/Kõrge (Off/Low/Medium/High).

5. Taasesitus

Vajuta taasesitusrežiimi sisenemiseks pikalt nuppu M ning vajuta vasak-/parem-nuppu, et valida soovitud fail või foto, vajuta taasesitamiseks/peatamiseks toitenuppu.

Taasesitusrežiimis vajuta lühidalt nuppu M, et kustutada/lukustada faile.

6. Kuupäeva/kellaaja seadistamine

Menüüseadete avamiseks vajuta nuppu [M], leia kuupäeva/kellaaja menüü, kinnita kellaag toitenupu lühikese vajutamisega ja menüüseadetest väljumiseks vajuta nuppu [M].

Märkus! Tõhusaks salvestamiseks ja tõendusmaterjali kogumiseks seadista õige kellaag ja kuupäev enne seadme kasutamist.

Funktsioonid

G-andur	Sisseehitatud
Ekraani suurus	3 tolli
Keel	Saksa, taani, hispaania, prantsuse, itaalia, hollandi, norra, poola, portugali, rootsi, soome, horvaadi
Failiformaat	AVI

Videoresolutsioon	1080p / 720p /VGA
Tsükliline video	Väljas / 1 / 3 / 5 / 10 minutit
Fotoformaad	JPG
SD-kaart	SD-kaart (toetab kuni 64 GB SD-kaarti)
Mikrofon	Tugi olemas
Fotoauflösung	VGA / 1,3 M / 2 M / 3 M / 5 M / 8 M /10 M / 12 M
Elektrivoolu sagedus	50 Hz / 60 Hz
Aku	Sisseehitatud aku: 3,7 V, 180 mAh

Palun pane tähele – kõik tooted võivad muutuda ilma etteteatamata. Jätame endale õiguse vigadeks ja puudusteks kasutusjuhendis.

KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD, AUTORIÕIGUS DENVER A/S



denver.eu



Elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende juurde kuuluvad patareisid sisaldavad materjale, komponente ja aineid, mis võivad olla ohtlikud sinu tervisele ja keskkonnale, kui jäätmeid (elektroonikaseadmeid ja patareisid) ei käidelda õigesti.

Elektri- ja elektroonikaseadmed ja patareisid on tähistatud ülaltoodud läbikriipsutatud prügikasti sümboliga. See sümbol tähistab, et elektroonikaseadmeid ja –patareisid ei tohi hävitada koos muude olmejäätmetega, vaid need tuleb eraldi ära visata.

Kuna oled lõppkasutaja, on oluline, et viiksid kasutatud patareisid vastavasse ja ettenähtud kogumispunkti. Sel viisil tagad, et patareisid taaskasutatakse vastavalt seadusandlusele ja need ei kahjusta keskkonda.

Kõigis linnades on loodud jäätmekogumispunktid, kus elektri- ja elektroonikaseadmeid ja patareisid saab tasuta utiliseerida lasta. Lisateavet saad oma linna tehnilise teabe osakonnast.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Taani

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

