

SELAMAT DATANG



Pindai kode QR untuk menginstal aplikasi Nothing X. (Android / iOS)



Pindai kode QR untuk melihat Panduan Pengguna dalam bahasa lain.

Bluetooth:

Pastikan Bluetooth diaktifkan.

Aplikasi:

Manfaatkan produk Nothing Anda semaksimal mungkin dengan aplikasi Nothing X. Sesuaikan pengaturan EQ dan kontrol gerakan, perbarui firmware, dan masih banyak lagi.

CMF Buds didukung oleh Dirac Opteo

Dirac Opteo secara digital meningkatkan kualitas suara di earbud Anda, membuka potensi penuhnya dan memberikan pengalaman mendengarkan yang optimal berdasarkan teknologi koreksi yang dipatenkan.

Memanfaatkan wawasan bertahun-tahun dari koreksi respons impuls fase campuran yang unik dari Dirac Live, Opteo menggunakan teknologi koreksi berbasis pengukuran yang canggih untuk menghilangkan resonansi atau warna suara yang tidak diinginkan, sehingga memaksimalkan performa akustik headphone.



by NOTHING



DIRAC


Mengganti bantalan telinga

Pilihlah bantalan telinga dengan ukuran yang sesuai demi kenyamanan dan kualitas suara yang optimal.

Periksa aksesoris untuk bantalan telinga dalam berbagai ukuran.

*Bud tiba dengan ukuran sedang terpasang.

Casing Pengisi Daya



Tombol
Pengaturan Port Pengisi
Daya



Lampu
indikator

Pemasangan

Penggunaan dengan perangkat Android Anda (Google Fast Pair)

Penggunaan pertama kali atau koneksi perangkat baru

Saat bud berada di dalam casing pengisi daya, buka casing pengisi daya dan letakkan di dekat perangkat Android untuk pengaturan di layar.

Menghubungkan ke perangkat lain

Dengan bud dalam casing terbuka, tekan tombol pengaturan sampai lampu berkedip. Lalu pilih di pengaturan Bluetooth pada perangkat Anda.

Pengisian Daya

Earbud

Letakkan bud di dalam casing pengisi daya dan tutup casing untuk mengisi daya.

Casing pengisi daya

Untuk mengisi daya, tutup casing dan sambungkan casing ke catu daya melalui kabel daya.

Jika lampu indikator casing berwarna merah konstan, berarti casing sedang diisi daya. Jika berwarna putih konstan, berarti baterai sudah terisi penuh.


Indikasi level daya

Putih: Level baterai di atas 30%.

Merah: Level baterai kurang dari 30%.

Jika bud diletakkan di dalam casing, lampu indikator akan memancarkan warna yang berkaitan dengan level baterai bud, bukan casing.
Keluarkan bud kiri dan kanan. Lampu indikator akan memancarkan warna yang berkaitan dengan level baterai casing.
Untuk pengguna ponsel Nothing, Anda dapat mengatur widget di layar kunci atau memeriksa status daya perangkat di Pengaturan Cepat pada bilah notifikasi tarik-turun.

Earbud



Pengoperasian

Musik/siaga

Ketuk dua kali untuk melewati maju.

Ketuk tiga kali untuk melewati mundur.

Tekan dan tahan area sentuh untuk beralih antara Peredam Bising Aktif dan Mode Transparansi.

Panggilan

Ketuk dua kali untuk menjawab atau menutup panggilan.

Ketuk tiga kali area sentuh untuk menolak panggilan.

Opsi lainnya di aplikasi Nothing X.

*Fungsi opsional: putar/jeda, lewati mundur, lewati maju, beralih mode peredam bising, volume naik, volume turun, dan bangunkan Asisten Suara.

Deteksi pemakaian

Kenakan bud. Selama pemutaran musik, lepaskan bud untuk menjeda musik secara otomatis. Pasang kembali bud dalam kurun waktu 3 menit, musik akan dilanjutkan otomatis. Jika lewat dari 3 menit, Anda harus memutar musik secara manual di perangkat Anda.