

TB-802

WIRELESS KEYBOARD

Slim design

DAN Brugermanual

ENG User manual

FIN Käyttöopas

NO Brukermanual

SWE Användarmanual



Opladning af batteriet**Sikkerhedsinstruktioner**

1. Produktet skal opbevares væk fra vand og andre væsker.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengør tastaturet med en tør klud. Brug et mildt rengøringsmiddel ved genstridige pletter.

Support

Flere produktoplysninger kan findes på www.deltaco.eu.

Kontakt os via e-mail: help@deltaco.eu.

TASTATUR

FN + F1 = Åbne medieafspiller
 FN + F2 = Reducere lydstyrken
 FN + F3 = Forøge lydstyrken
 FN + F4 = Slå lyd til eller fra (afbryde lyden til)
 FN + F5 = Forrige sang
 FN + F6 = Næste sang
 FN + F7 = Afspille / pause
 FN + F8 = Stoppe
 FN + F9 = Åbne browser
 FN + F10 = Åbne e-mail
 FN + F11 = Åbne mit computervindue
 FN + F12 = Åbne mine favoritter
 FN +  = Åbne søgevinduet

Når Numlock er slået til, skifter LED'en til grøn i ca. 5 sekunder, og derefter slukkes LED'en for at spare strøm.



Tænd-sluk knap og micro USB-B-opladningsporten.

LED-status

Lavt batteriniveau: Lysdioden lyser gult.

Oplades: Lysdioden lyser rødt.

Caps Lock er tændt: Lysdioden lyser blå.

Numlock er tændt: Lysdioden lyser grønt.

Tilslutning

Tilslut USB-modtageren til en USB-port på computeren. Brug tænd-sluk knappen på tastaturet til at tænde det. Tastaturet opretter forbindelse automatisk.

Charging the battery**Safety instructions**

1. Keep the product away from water and other liquids.

Cleaning and maintenance

Clean the keyboard with a dry cloth. For difficult stains use a mild detergent.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.

KEYBOARD

FN + F1 = Open media player
 FN + F2 = Reduce volume
 FN + F3 = Increase volume
 FN + F4 = Turn sound on or off (mute)
 FN + F5 = Previous song
 FN + F6 = Next song
 FN + F7 = Play / pause
 FN + F8 = Stop
 FN + F9 = Open browser
 FN + F10 = Open email
 FN + F11 = Open my computer window
 FN + F12 = Open my favorites
 FN +  = Open search window

When Numlock is turned on, the LED changes to green for about 5 seconds and then the LED turns off to save power.



The power switch and Micro USB-B charge port.

LED status

Low battery: LED is yellow.

Charging: LED is red.

Capslock is on: LED is blue.

Numlock is on: LED is green.

Connect

Connect the USB receiver to a USB port on the computer. Use the power switch on the keyboard to turn it on. The keyboard will connect automatically.

Turvallisuusohjeet

1. Pidä tuote poissa veden ja muiden nesteiden ääreltä.

Puhdistus ja kunnossapito

Näppäimistön voi puhdistaa kuivalla liinalla. Jos pinnoilla on hankalia tahroja, käytä mietoa puhdistusainetta.

Tuotetuki

Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa www.deltaco.eu.

Tukipalvelun sähköpostiosoite on info@deltaco.fi.

NÄPPÄIMISTÖ

FN + F1 = Avaa toisto-ohjelma
 FN + F2 = Pienennä äänenvoimakkuutta
 FN + F3 = Suurennä äänenvoimakkuutta
 FN + F4 = Mykistä ääni tai poista mykistys
 FN + F5 = Edellinen kappale
 FN + F6 = Seuraava kappale
 FN + F7 = Toista tai keskeytä
 FN + F8 = Pysäytä
 FN + F9 = Avaa selain
 FN + F10 = Avaa sähköpostiohjelma
 FN + F11 = Avaa Tämä tietokone -ikkuna
 FN + F12 = Avaa suosikit
 FN +  = Aktivoi hakukenttä

Kun Num Lockin kytkee päälle, sen merkkivalo syttyy n. 5 sekunniksi ja sammuu lopulta virran säästämiseksi.



Virtakytkin ja latausliitäntä (Micro USB-B).

Merkkivalon toiminta

Akku vähissä: merkkivalo näyttää keltaista.

Akku latautuu: merkkivalo näyttää punaista.

Caps Lock päällä: merkkivalo näyttää sinistä.

Num Lock päällä: merkkivalo näyttää vihreää.

Liitäntöjen tekeminen

Liitä USB-vastaanotin tietokoneeseen ja kytke näppäimistö päälle sen virtakytkimestä. Tuotteen ja vastaanottimen välille muodostuu automaattisesti yhteys.

Ladda batteriet

Sikkerhetsinstruksjoner

1. Hold produktet unna vann og andre væsker.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør tastaturet med en tørr klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel for vanskelige flekker.

Support

Mer produktinformasjon finner du på www.deltaco.eu.

Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu.

TASTATUR

FN + F1 = Åpne mediespilleren
 FN + F2 = Reduser volumet
 FN + F3 = Øke volumet
 FN + F4 = Lyd av/på (mute)
 FN + F5 = Forrige sang
 FN + F6 = Neste sang
 FN + F7 = Spill av / pause
 FN + F8 = Stopp
 FN + F9 = Åpne nettleseren
 FN + F10 = Åpne E-post
 FN + F11 = Åpne min datamaskin (vindu)
 FN + F12 = Åpne mine favoritter
 FN +  = Åpne søkevinduet

Når Numlock slås på, endres lysdioden til grønt for omtrent 5 sekunder og deretter slukkes for å spare strøm.



Strømbryteren og ladeporten (Micro USB-B).

Lysdiodestatus

Lavt batteri: Lysdioden er gul.

Lader: Lysdioden er rød.

Caps lock er på: Lysdioden er blå.

Num lock er på: Lysdioden er grønn.

Koble til

Koble USB-mottakeren til en USB-port på PCen. Bruk strømbryteren for å slå den på. Tastaturet kobles til automatisk.

Ladda batteriet

Säkerhetsinstruktioner

1. Håll produkten undan från vatten och andra vätskor.

Rengöring och underhåll

Rengör tangentbordet med en torr trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel för svåra fläckar.

SupportMer produktinformation hittar du på www.deltaco.eu.Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu.**TANGENTBORD**

FN + F1 = Öppna mediaspelaren

FN + F2 = Minska volymen

FN + F3 = Öka volymen

FN + F4 = Ljud av/på (mute)

FN + F5 = Föregående låt

FN + F6 = Nästa låt

FN + F7 = Spela upp / pausa

FN + F8 = Stopp

FN + F9 = Öppna webbläsaren

FN + F10 = Öppna E-post

FN + F11 = Öppna min dator (fönster)

FN + F12 = Öppna mina favoriter

FN +  = Öppna sökfönstret

När Numlock slås på, så ändras lysdioden till grönt i ca 5 sekunder och släcks sedan för att spara ström.



Strömbrytaren och laddporten (Micro USB-B).

Lysdiodstatus

Lågt batteri: Lysdioden är gul.

Laddar: Lysdioden är röd.

Caps lock är på: Lysdioden är blå.

Num lock är på: Lysdioden är grön.

Anslut

Anslut USB-receivern till en USB-port på datorn. Använd strömbrytaren för att slå på den. Tangentbordet ansluter automatiskt.