

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## NÁVOD NA POUŽITIE

iWax valcový ohrievač vosku Mono 40W



**Dovozca:**

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.  
DC2A 54-610 Wrocław,  
Polsko

[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)

Rev. A/01/2025



**Technické údaje:**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Napájanie                  | 40W                 |
| Napätie                    | 220-240 V, 50 Hz    |
| Rozmery základne ohrievača | 18 x 12,5 x 11,5 cm |
| Rozmery ohrievača          | 18 x 7 x 4 cm       |

**Použitie:**

1. Vložte vosk do nádoby a nasadte veko.
2. Zapojte zariadenie do zásuvky a zapnite základňu ohrievača pomocou tlačidla 0/I.
3. Priemerný čas topenia vosku je približne 30 minút. V závislosti od typu vosku.
4. Po roztopení vosku vypnite ohrievacu základňu tlačidlom 0/I.
5. Pred nanosením vosku na pokožku sa uistite, že nie je príliš horúci, aby nedošlo k popáleniu.
6. Vosk nanášajte tyčinkou na pokožku po smere chĺpkov.
7. Potom nalepte papier na odstránenie chĺpkov.
8. Potiahnite papier na odstraňovanie chĺpkov v opačnom smere, ako rastú chĺpky.
9. Zvyšný vosk odstráňte olejom alebo olivovým olejom.
10. Po skončení ošetrovania vypnite ohrievacu základňu tlačidlom 0/I a odpojte spotrebič.

**Čistenie spotrebiča:**

1. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani silné čistiace prostriedky.
2. Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
3. Spotrebič nenamáčajte do vody.
4. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety.
5. Na odstránenie zvyškov vosku môžete použiť špeciálnu tekutinu.

**Súprava obsahuje: 1:**

1. Napájací kábel
2. Vypínač
3. Základňa ohrievača
4. Ohrievač vosku

## **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

1. Spotrebič sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako je uvedené v tomto návode. Všetky servisné práce a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (ACTIVESHOP s.r.o.).
2. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
3. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o:
  - a) (a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, (c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, (d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
4. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
5. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
6. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
7. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
8. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
9. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

### **POZOR!**

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko pre zdravie alebo viesť k smrti, preto by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí.

## LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte v súlade s pravidlami pre likvidáciu tohto typu.

vybavenie. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre elektroodpad. Staré spotrebiče obsahujúce plne recyklovateľné komponenty by sa preto po skončení ich životnosti mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

## SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.