

4.1

ACCESSORIES: QUICK GUIDE / USER MANUAL



QUICK GUIDE



USER MANUAL

Thank you for purchasing this innovative Logic device. The specifications in this document are subject to change without prior notice. Logic and the Logic logo are registered trademarks of Swagelok, Inc. Other trademarks are property of their respective owners. Charge for 24 hours before using.	Install SIM card / memory card. Get to know your Logic phone.	Connect your Logic phone to a computer with a USB Cable (cable not included). Copy music files from your computer to your Logic phone.	RECHARGE Before using the phone, it is recommended to charge the battery for 24 hours. The phone will be shipped with a fully charged battery, but to ensure optimal performance, a full charge is recommended before use. INSTALL SIM CARD / MEMORY CARD The phone has a SIM card slot and a memory card slot. To insert a card, use the provided tool to open the slot cover. Insert the card carefully, ensuring it is seated correctly. Close the cover after insertion. GET TO KNOW YOUR LOGIC PHONE The phone features several keys and functions. The Left Soft Key is used for navigation, the Right Soft Key for additional options, and the Call/Answer key for making and receiving calls. The End Call key is used to terminate a call.	CONNECTION The phone can be connected to a computer using a USB cable. The cable is not included, but is available for purchase. Connect one end of the cable to the phone's USB port and the other end to a computer's USB port. COPY MUSIC FILES Music files can be copied from a computer to the phone. Connect the phone to the computer via USB. Open the phone's storage in the computer's file explorer. Drag and drop the desired music files into the phone's storage folder.	LOGIC RSL 4G BAR PHONE QUICK GUIDE GUÍA RÁPIDA
Gracias por haber adquirido este innovador producto de Logic. Las especificaciones en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso. Logic y el logo de Logic son marcas registradas de Swagelok, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cargue por 24 horas antes de usar.	Instale la tarjeta SIM / tarjeta de memoria. Conozca su teléfono Logic.	Conecte su teléfono Logic a una computadora con un Cable USB (cable no incluido). Copie archivos de música desde una computadora a su teléfono Logic.	RECHARGE Antes de usar el teléfono, se recomienda cargar la batería durante 24 horas. El teléfono será enviado con una batería completamente cargada, pero para garantizar el mejor rendimiento, se recomienda una carga completa antes de usarlo. INSTALAR TARJETA SIM / TARJETA DE MEMORIA El teléfono tiene una ranura para tarjeta SIM y una ranura para tarjeta de memoria. Para insertar una tarjeta, utilice la herramienta proporcionada para abrir la tapa de la ranura. Inserte la tarjeta cuidadosamente, asegurándose de que esté correctamente asentada. Cierre la tapa después de la inserción. CONOCER SU TELÉFONO LOGIC El teléfono cuenta con varias teclas y funciones. La tecla de Soft Key izquierda se utiliza para la navegación, la tecla de Soft Key derecha para opciones adicionales y la tecla de Llamada/Respuesta para hacer y recibir llamadas. La tecla de Fin de Llamada se utiliza para finalizar una llamada.	CONEXIÓN El teléfono puede conectarse a una computadora utilizando un cable USB. El cable no está incluido, pero está disponible para su compra. Conecte un extremo del cable al puerto USB del teléfono y el otro extremo al puerto USB de la computadora. COPIA ARCHIVOS DE MÚSICA Los archivos de música pueden copiarse desde una computadora al teléfono. Conecte el teléfono a la computadora mediante USB. Abra el almacenamiento del teléfono en el explorador de archivos de la computadora. Arrastre y suelte los archivos de música deseados en la carpeta de almacenamiento del teléfono.	LOGIC RSL 4G BAR PHONE QUICK GUIDE GUÍA RÁPIDA

6

5

4

3

2

1

SHEET - FRONT SIDE
OPEN SIZE WITH BLEED: 100.33mm X 405.892mm
CLOSE FINISHED SIZE: 67.31mm X 95.758mm

SHEET - BACK SIDE
OPEN SIZE WITH BLEED: 100.33mm X 405.892mm
CLOSE FINISHED SIZE: 67.31mm X 95.758mm

