ZYXEL

NWA50AX

WiFi 6 Dual-Radio PoE Access Point

Quick Start Guide

Default login details
IP Address: http://DHCP-assigned IP (or http://192.168.1.2)
User Name: admin
Password: 1234

Quick Start Guide
Supported browsers: Internet Explorer 11 and above, Microsoft Edge, Chrome 80 and above, Firefox 74 and above, and Safari 13 and above.
Default IP address: https://192.168.1.2
User name: admin
Password: 1234

Video tutorials
Check out the NWA50AX Access Point's WiFi configuration video tutorials.

Nebula Control Center
Check out the NWA50AX Access Point's Nebula configuration video tutorials.

NWA50AX
Nebula Mode

Check out the NWA50AX Access Point's WiFi configuration video tutorials.

NWA50AX
Nebula Mode

Check out the NWA50AX Access Point's Nebula configuration video tutorials.

WiFi 6 Access Point

Nebula Control Center
Discovery, configuration, monitoring, and firmware management of your Access Point all managed over the cloud.

Hardware Installation

Wall-mounting Installation

Desk Installation

Ceiling-mounting Installation

Nebula Registration with the App

Download the Nebula Mobile app and use it to scan the QR code for registration.

Nebula Mobile

Wall-mounting Installation

Ceiling-mounting Installation

Desk Installation

Hardware Overview

LED
The LED indicates the Access Point's status.

Reset Button
Press the RESET button for one second to restart the Access Point. Press the RESET button for more than five seconds to return the Access Point to the factory default settings (the Access Point's password, IP address, and configuration will also be reset).

Console Port
Use the CONSOLE port for local management of the Access Point.

Ethernet Ports
Use the ETHERNET ports to connect to a computer, switch, router, or modem.

Power Jack
Connect the POWER jack to a power source with the included power adapter.

Kensington Lock Slot
Attach a Kensington lock to the Kensington lock slot to secure the Access Point to a fixed object.

Ground Wire
Connect the ground wire to a grounding source.

Wall-mounting Installation

Ceiling-mounting Installation

Desk Installation

Nebula Registration with the App

Download the Nebula Mobile app and use it to scan the QR code for registration.

Nebula Mobile

Nebula Control Center

Nebula Control Center (NCC) is a cloud-based network management system that allows you to remotely manage and monitor your Access Point.

Go to https://nebula.zyxel.com with your web browser.

Enter your Access Point's MAC address, product model, and serial number to register it.

Nebula Control Center

Nebula Control Center (NCC) is a cloud-based network management system that allows you to remotely manage and monitor your Access Point.

Go to https://nebula.zyxel.com with your web browser.

Enter your Access Point's MAC address, product model, and serial number to register it.

Nebula Mobile

Nebula Mobile is a mobile app that allows you to monitor and configure your Access Point.

Download the Nebula Mobile app and use it to scan the QR code for registration.

Nebula Mobile

Nebula Mobile is a mobile app that allows you to monitor and configure your Access Point.

Download the Nebula Mobile app and use it to scan the QR code for registration.

Hardware Overview

LED
The LED indicates the Access Point's status.

Reset Button
Press the RESET button for one second to restart the Access Point. Press the RESET button for more than five seconds to return the Access Point to the factory default settings (the Access Point's password, IP address, and configuration will also be reset).

Console Port
Use the CONSOLE port for local management of the Access Point.

Ethernet Ports
Use the ETHERNET ports to connect to a computer, switch, router, or modem.

Power Jack
Connect the POWER jack to a power source with the included power adapter.

Kensington Lock Slot
Attach a Kensington lock to the Kensington lock slot to secure the Access Point to a fixed object.

Ground Wire
Connect the ground wire to a grounding source.

Hardware Connections

Connect your Access Point to the Internet and to your computer for configuration.

Connect the Access Point to a PoE injector or PoE switch (not included) using an Ethernet cable.

Connect a computer to the other PoE injector or PoE switch port using an Ethernet cable.

Connect the PoE injector or PoE switch to a power source.

Hardware Connections

Connect your Access Point to the Internet and to your computer for configuration.

Connect the Access Point to a PoE injector or PoE switch (not included) using an Ethernet cable.

Connect a computer to the other PoE injector or PoE switch port using an Ethernet cable.

Connect the PoE injector or PoE switch to a power source.

Nebula Management

Nebula Control Center

Nebula Control Center (NCC) is a cloud-based network management system that allows you to remotely manage and monitor your Access Point.

Go to https://nebula.zyxel.com with your web browser.

Enter your Access Point's MAC address, product model, and serial number to register it.

Nebula Control Center

Nebula Control Center (NCC) is a cloud-based network management system that allows you to remotely manage and monitor your Access Point.

Go to https://nebula.zyxel.com with your web browser.

Enter your Access Point's MAC address, product model, and serial number to register it.

Nebula Mobile

Nebula Mobile is a mobile app that allows you to monitor and configure your Access Point.

Download the Nebula Mobile app and use it to scan the QR code for registration.

Nebula Mobile

Nebula Mobile is a mobile app that allows you to monitor and configure your Access Point.

Download the Nebula Mobile app and use it to scan the QR code for registration.

Hardware Overview

LED
The LED indicates the Access Point's status.

Reset Button
Press the RESET button for one second to restart the Access Point. Press the RESET button for more than five seconds to return the Access Point to the factory default settings (the Access Point's password, IP address, and configuration will also be reset).

Console Port
Use the CONSOLE port for local management of the Access Point.

Ethernet Ports
Use the ETHERNET ports to connect to a computer, switch, router, or modem.

Power Jack
Connect the POWER jack to a power source with the included power adapter.

Kensington Lock Slot
Attach a Kensington lock to the Kensington lock slot to secure the Access Point to a fixed object.

Ground Wire
Connect the ground wire to a grounding source.

Hardware Connections

Connect your Access Point to the Internet and to your computer for configuration.

Connect the Access Point to a PoE injector or PoE switch (not included) using an Ethernet cable.

Connect a computer to the other PoE injector or PoE switch port using an Ethernet cable.

Connect the PoE injector or PoE switch to a power source.

Hardware Connections

Connect your Access Point to the Internet and to your computer for configuration.

Connect the Access Point to a PoE injector or PoE switch (not included) using an Ethernet cable.

Connect a computer to the other PoE injector or PoE switch port using an Ethernet cable.

Connect the PoE injector or PoE switch to a power source.

Nebula Management

Nebula Control Center

Nebula Control Center (NCC) is a cloud-based network management system that allows you to remotely manage and monitor your Access Point.

Go to https://nebula.zyxel.com with your web browser.

Enter your Access Point's MAC address, product model, and serial number to register it.

Nebula Control Center

Nebula Control Center (NCC) is a cloud-based network management system that allows you to remotely manage and monitor your Access Point.

Go to https://nebula.zyxel.com with your web browser.

Enter your Access Point's MAC address, product model, and serial number to register it.

Nebula Mobile

Nebula Mobile is a mobile app that allows you to monitor and configure your Access Point.

Download the Nebula Mobile app and use it to scan the QR code for registration.

Nebula Mobile

Nebula Mobile is a mobile app that allows you to monitor and configure your Access Point.

Download the Nebula Mobile app and use it to scan the QR code for registration.

Hardware Overview

LED
The LED indicates the Access Point's status.

Reset Button
Press the RESET button for one second to restart the Access Point. Press the RESET button for more than five seconds to return the Access Point to the factory default settings (the Access Point's password, IP address, and configuration will also be reset).

Console Port
Use the CONSOLE port for local management of the Access Point.

Ethernet Ports
Use the ETHERNET ports to connect to a computer, switch, router, or modem.

Power Jack
Connect the POWER jack to a power source with the included power adapter.

Kensington Lock Slot
Attach a Kensington lock to the Kensington lock slot to secure the Access Point to a fixed object.

Ground Wire
Connect the ground wire to a grounding source.

Hardware Connections

Connect your Access Point to the Internet and to your computer for configuration.

Connect the Access Point to a PoE injector or PoE switch (not included) using an Ethernet cable.

Connect a computer to the other PoE injector or PoE switch port using an Ethernet cable.

Connect the PoE injector or PoE switch to a power source.

Hardware Connections

Connect your Access Point to the Internet and to your computer for configuration.

Connect the Access Point to a PoE injector or PoE switch (not included) using an Ethernet cable.

Connect a computer to the other PoE injector or PoE switch port using an Ethernet cable.

Connect the PoE injector or PoE switch to a power source.

Nebula Management

Nebula Control Center

Nebula Control Center (NCC) is a cloud-based network management system that allows you to remotely manage and monitor your Access Point.

Go to https://nebula.zyxel.com with your web browser.

Enter your Access Point's MAC address, product model, and serial number to register it.

Nebula Control Center

Nebula Control Center (NCC) is a cloud-based network management system that allows you to remotely manage and monitor your Access Point.

Go to https://nebula.zyxel.com with your web browser.

Enter your Access Point's MAC address, product model, and serial number to register it.

Nebula Mobile

Nebula Mobile is a mobile app that allows you to monitor and configure your Access Point.

Download the Nebula Mobile app and use it to scan the QR code for registration.

Nebula Mobile

Nebula Mobile is a mobile app that allows you to monitor and configure your Access Point.

Download the Nebula Mobile app and use it to scan the QR code for registration.



EN The power supply (purchased separately) can be connected to an AP in two ways: via a PoE injector or a PoE switch.

DE Das Netzteil (separat erhältlich) kann auf zwei Arten an einen AP angeschlossen werden: über einen PoE-Injektor oder einen PoE-Switch.

FR L'alimentation (achetée séparément) peut être connectée à un point d'accès de deux manières : via un injecteur PoE ou un commutateur PoE.

ES La fuente de alimentación (comprada por separado) se puede conectar a un AP de dos maneras: a través de un inyector PoE o un conmutador PoE.

IT L'alimentatore (acquistato separatamente) può essere collegato a un AP in due modi: tramite un iniettore PoE o uno switch PoE.

NL De voeding (apart verkrijgbaar) kan op twee manieren worden aangesloten op een AP: via een PoE-injector of een PoE-switch.

PL Zasilacz (zakupiony oddzielnie) można podłączyć do punktu dostępowego na dwa sposoby: za pomocą wstrzykiwacza PoE lub przełącznika PoE.

PT A fonte de alimentação (comprada separadamente) pode ser ligada a um AP de duas formas: através de um injetor PoE ou de um switch PoE.

SV Strömförsörjningen (köps separat) kan anslutas till en AP på två sätt: via en PoE-injektor eller en PoE-switch.

DA Strømforsyningen (købes separat) kan tilsluttes et AP på to måder: via en PoE-injektor eller en PoE-switch.

NO Strømforsyningen (kjøpes separat) kan kobles til et AP på to måter: via en PoE-injektor eller en PoE-bryter.

FI Virtalähde (ostetaan erikseen) voidaan liittää tukiasemaan kahdella tavalla: PoE-injektorin tai PoE-kytkimen kautta.

EL Το τροφοδοτικό (αγοράζεται ξεχωριστά) μπορεί να συνδεθεί σε ένα AP με δύο τρόπους: μέσω ενός PoE injector ή ενός PoE switch.

CS Napájecí zdroj (zakoupený samostatně) lze k AP připojit dvěma způsoby: pomocí PoE injektoru nebo PoE přepínače.

SK Napájací zdroj (zakúpený samostatne) možno pripojiť k AP dvoma spôsobmi: cez PoE injektor alebo PoE prepínač.

HU A tápegység (külön vásárolható meg) kétféleképpen csatlakoztatható egy AP-hez: PoE injektoron vagy PoE kapcsolón keresztül.

RO Sursa de alimentare (achiziționată separat) poate fi conectată la un AP în două moduri: printr-un injector PoE sau un comutator PoE.

SL Napajalnik (kupljen ločeno) lahko na AP priključite na dva načina: prek PoE injektorja ali PoE stikala.

HR Napajanje (kupuje se zasebno) može se spojiti na AP na dva načina: putem PoE injektora ili PoE preklopnika.

BG Захранването (закупува се отделно) може да бъде свързано към AP по два начина: чрез PoE инжектор или PoE суич.

ET Toiteallikat (ostetakse eraldi) saab AP-ga ühendada kahel viisil: PoE-süstiku või PoE-lülitiga.

LV Barošanas bloku (iegādājas atsevišķi) var pievienot AP divos veidos: caur PoE injektoru vai PoE slēdzi.

LT Maitinimo šaltinį (perkamas atskirai) galima prijungti prie AP dviem būdais: per PoE injektorių arba PoE jungiklį.

RU Блок питания (приобретается отдельно) можно подключить к точке доступа двумя способами: через PoE-инжектор или PoE-коммутатор.

UK Блок живлення (купується окремо) можна підключити до AP двома способами: через PoE-інжектор або PoE-комутатор.

TR Güç kaynağı (ayrı olarak satın alınır) bir AP'ye iki şekilde bağlanabilir: bir PoE enjektörü veya bir PoE anahtarı aracılığıyla.

AR يمكن توصيل مصدر الطاقة (يُشترى بشكل منفصل) بنقطة الوصول بطريقتين: عبر حاقن PoE أو مفتاح PoE.

HE ניתן לחבר את ספק הכוח (נרכש בנפרד) ל-AP בשתי דרכים: באמצעות מזרק PoE או מתג PoE.

FA منبع تغذیه (به صورت جداگانه خریداری می‌شود) را می‌توان به دو روش به یک AP متصل کرد: از طریق یک تزریق‌کننده PoE یا یک سوئیچ PoE.

HI पावर सप्लाई (अलग से खरीदी जाती है) को दो तरीकों से एक AP से कनेक्ट किया जा सकता है: PoE इंजेक्टर के माध्यम से या PoE स्विच के माध्यम से।

TH แหล่งจ่ายไฟ (ซื้อแยกต่างหาก) สามารถเชื่อมต่อกับ AP ได้สองวิธี: ผ่านอินเจกเตอร์ PoE หรือสวิตช์ PoE

ZH 电源（单独购买）可以通过两种方式连接到 AP：通过 PoE 注入器或 PoE 交换机。

JA 電源（別売）は、PoE インジェクターまたは PoE スイッチの 2 通りの方法で AP に接続できます。

KO 전원 공급 장치(별매)는 PoE 인젝터 또는 PoE 스위치 두 가지 방법으로 AP에 연결할 수 있습니다.

ID Catu daya (dibeli secara terpisah) dapat dihubungkan ke AP dengan dua cara: melalui injektor PoE atau sakelar PoE.

VI Nguồn điện (được bán riêng) có thể được kết nối với AP theo hai cách: thông qua bộ chèn PoE hoặc bộ chuyển mạch PoE.

MS Bekalan kuasa (dibeli secara berasingan) boleh disambungkan ke AP dengan dua cara: melalui penyuntik PoE atau suis PoE.

TL Ang power supply (binibili nang hiwalay) ay maaaring ikonekta sa isang AP sa dalawang paraan: sa pamamagitan ng PoE injector o isang PoE switch.

HE ניתן לחבר את ספק הכוח (נרכש בנפרד) ל-AP בשתי דרכים: באמצעות מזרק PoE או מתג PoE.

FA منبع تغذیه (به صورت جداگانه خریداری می‌شود) را می‌توان به دو روش به یک AP متصل کرد: از طریق یک تزریق‌کننده PoE یا یک سوئیچ PoE.

HI पावर सप्लाई (अलग से खरीदी जाती है) को दो तरीकों से एक AP से कनेक्ट किया जा सकता है: PoE इंजेक्टर के माध्यम से या PoE स्विच के माध्यम से।

TH แหล่งจ่ายไฟ (ซื้อแยกต่างหาก) สามารถเชื่อมต่อกับ AP ได้สองวิธี: ผ่านอินเจกเตอร์ PoE หรือสวิตช์ PoE

ZH 电源（单独购买）可以通过两种方式连接到 AP：通过 PoE 注入器或 PoE 交换机。

JA 電源（別売）は、PoE インジェクターまたは PoE スイッチの 2 通りの方法で AP に接続できます。

KO 전원 공급 장치(별매)는 PoE 인젝터 또는 PoE 스위치 두 가지 방법으로 AP에 연결할 수 있습니다.

ID Catu daya (dibeli secara terpisah) dapat dihubungkan ke AP dengan dua cara: melalui injektor PoE atau sakelar PoE.

VI Nguồn điện (được bán riêng) có thể được kết nối với AP theo hai cách: thông qua bộ chèn PoE hoặc bộ chuyển mạch PoE.

MS Bekalan kuasa (dibeli secara berasingan) boleh disambungkan ke AP dengan dua cara: melalui penyuntik PoE atau suis PoE.

TL Ang power supply (binibili nang hiwalay) ay maaaring ikonekta sa isang AP sa dalawang paraan: sa pamamagitan ng PoE injector o isang PoE switch.

Wall / Ceiling Mounting

EN 1. **Wall mounting:** Drill the holes for the screws and insert the wall plugs.
2. **Ceiling mounting:** Drill the holes for the screws and insert the wall plugs.
3. **Wall mounting:** Screw the mounting bracket to the wall.
4. **Ceiling mounting:** Screw the mounting bracket to the ceiling.
5. **Wall mounting:** Hook the AP onto the mounting bracket.
6. **Ceiling mounting:** Hook the AP onto the mounting bracket.
7. **Wall mounting:** Secure the AP with the screw.
8. **Ceiling mounting:** Secure the AP with the screw.

DE 1. **Wandmontage:** Bohren Sie die Löcher für die Schrauben und setzen Sie die Dübel ein.
2. **Deckenmontage:** Bohren Sie die Löcher für die Schrauben und setzen Sie die Dübel ein.
3. **Wandmontage:** Schrauben Sie die Montagehalterung an die Wand.
4. **Deckenmontage:** Schrauben Sie die Montagehalterung an die Decke.
5. **Wandmontage:** Hängen Sie den AP an die Montagehalterung.
6. **Deckenmontage:** Hängen Sie den AP an die Montagehalterung.
7. **Wandmontage:** Sichern Sie den AP mit der Schraube.
8. **Deckenmontage:** Sichern Sie den AP mit der Schraube.

FR 1. **Montage au mur :** Percez les trous pour les vis et insérez les chevilles.
2. **Montage au plafond :** Percez les trous pour les vis et insérez les chevilles.
3. **Montage au mur :** Vissez le support de montage au mur.
4. **Montage au plafond :** Vissez le support de montage au plafond.
5. **Montage au mur :** Accrochez le point d'accès au support de montage.
6. **Montage au plafond :** Accrochez le point d'accès au support de montage.
7. **Montage au mur :** Fixez le point d'accès avec la vis.
8. **Montage au plafond :** Fixez le point d'accès avec la vis.

ES 1. **Montaje en pared:** Taladre los orificios para los tornillos e inserte los tacos.
2. **Montaje en techo:** Taladre los orificios para los tornillos e inserte los tacos.
3. **Montaje en pared:** Atornille el soporte de montaje a la pared.
4. **Montaje en techo:** Atornille el soporte de montaje al techo.
5. **Montaje en pared:** Enganche el AP en el soporte de montaje.
6. **Montaje en techo:** Enganche el AP en el soporte de montaje.
7. **Montaje en pared:** Asegure el AP con el tornillo.
8. **Montaje en techo:** Asegure el AP con el tornillo.

IT 1. **Montaggio a parete:** Praticare i fori per le viti e inserire i tasselli.
2. **Montaggio a soffitto:** Praticare i fori per le viti e inserire i tasselli.
3. **Montaggio a parete:** Avvitare la staffa di montaggio alla parete.
4. **Montaggio a soffitto:** Avvitare la staffa di montaggio al soffitto.
5. **Montaggio a parete:** Agganciare l'AP alla staffa di montaggio.
6. **Montaggio a soffitto:** Agganciare l'AP alla staffa di montaggio.
7. **Montaggio a parete:** Fissare l'AP con la vite.
8. **Montaggio a soffitto:** Fissare l'AP con la vite.

NL 1. **Wandmontage:** Boor de gaten voor de schroeven en plaats de pluggen.
2. **Plafondmontage:** Boor de gaten voor de schroeven en plaats de pluggen.
3. **Wandmontage:** Schroef de montagebeugel aan de muur.
4. **Plafondmontage:** Schroef de montagebeugel aan het plafond.
5. **Wandmontage:** Hang het AP aan de montagebeugel.
6. **Plafondmontage:** Hang het AP aan de montagebeugel.
7. **Wandmontage:** Zet het AP vast met de schroef.
8. **Plafondmontage:** Zet het AP vast met de schroef.

PL 1. **Montaż na ścianie:** Wywierć otwory na wkręty i włóż kołki.
2. **Montaż na suficie:** Wywierć otwory na wkręty i włóż kołki.
3. **Montaż na ścianie:** Przykręć uchwyt montażowy do ściany.
4. **Montaż na suficie:** Przykręć uchwyt montażowy do sufitu.
5. **Montaż na ścianie:** Zawieś punkt dostępowy na uchwycie montażowym.
6. **Montaż na suficie:** Zawieś punkt dostępowy na uchwycie montażowym.
7. **Montaż na ścianie:** Zabezpiecz punkt dostępowy za pomocą wkrętu.
8. **Montaż na suficie:** Zabezpiecz punkt dostępowy za pomocą wkrętu.

PT 1. **Montagem na parede:** Faça os furos para os parafusos e insira as buchas.
2. **Montagem no teto:** Faça os furos para os parafusos e insira as buchas.
3. **Montagem na parede:** Aparafuse o suporte de montagem à parede.
4. **Montagem no teto:** Aparafuse o suporte de montagem ao teto.
5. **Montagem na parede:** Pendure o AP no suporte de montagem.
6. **Montagem no teto:** Pendure o AP no suporte de montagem.
7. **Montagem na parede:** Fixe o AP com o parafuso.
8. **Montagem no teto:** Fixe o AP com o parafuso.

SV 1. **Väggmontering:** Borra hålen för skruvarna och sätt in pluggarna.
2. **Takmontering:** Borra hålen för skruvarna och sätt in pluggarna.
3. **Väggmontering:** Skruva fast monteringsfästet på väggen.
4. **Takmontering:** Skruva fast monteringsfästet i taket.
5. **Väggmontering:** Hänga upp AP:n på monteringsfästet.
6. **Takmontering:** Hänga upp AP:n på monteringsfästet.
7. **Väggmontering:** Fäst AP:n med skruven.
8. **Takmontering:** Fäst AP:n med skruven.

DA 1. **Vægmontering:** Bor hullerne til skruerne og sæt rawlplugs i.
2. **Loftmontering:** Bor hullerne til skruerne og sæt rawlplugs i.
3. **Vægmontering:** Skru monteringsbeslaget til væggen.
4. **Loftmontering:** Skru monteringsbeslaget til loftet.
5. **Vægmontering:** Hæng AP'en på monteringsbeslaget.
6. **Loftmontering:** Hæng AP'en på monteringsbeslaget.
7. **Vægmontering:** Fastgør AP'en med skruen.
8. **Loftmontering:** Fastgør AP'en med skruen.

NO 1. **Veggmontering:** Bor hullene for skruene og sett inn pluggene.
2. **Takmontering:** Bor hullene for skruene og sett inn pluggene.
3. **Veggmontering:** Skru monteringsbraketten til veggen.
4. **Takmontering:** Skru monteringsbraketten til taket.
5. **Veggmontering:** Hekt AP-en på monteringsbraketten.
6. **Takmontering:** Hekt AP-en på monteringsbraketten.
7. **Veggmontering:** Sikre AP-en med skruen.
8. **Takmontering:** Sikre AP-en med skruen.

FI 1. **Seinäasennus:** Poraa reiät ruuveille ja aseta tulpat.
2. **Kattoasennus:** Poraa reiät ruuveille ja aseta tulpat.
3. **Seinäasennus:** Ruuvaa kiinnike seinään.
4. **Kattoasennus:** Ruuvaa kiinnike kattoon.
5. **Seinäasennus:** Kiinnitä AP kiinnikkeeseen.
6. **Kattoasennus:** Kiinnitä AP kiinnikkeeseen.
7. **Seinäasennus:** Kiinnitä AP ruuvilla.
8. **Kattoasennus:** Kiinnitä AP ruuvilla.

EL 1. **Τοποθέτηση σε τοίχο:** Ανοίξτε τις τρύπες για τις βίδες και τοποθετήστε τα βύσματα.
2. **Τοποθέτηση στην οροφή:** Ανοίξτε τις τρύπες για τις βίδες και τοποθετήστε τα βύσματα.
3. **Τοποθέτηση σε τοίχο:** Βιδώστε το στήριγμα στον τοίχο.
4. **Τοποθέτηση στην οροφή:** Βιδώστε το στήριγμα στην οροφή.
5. **Τοποθέτηση σε τοίχο:** Κρεμάστε το AP στο στήριγμα.
6. **Τοποθέτηση στην οροφή:** Κρεμάστε το AP στο στήριγμα.
7. **Τοποθέτηση σε τοίχο:** Στερεώστε το AP με τη βίδα.
8. **Τοποθέτηση στην οροφή:** Στερεώστε το AP με τη βίδα.

CS 1. **Montáž na stěnu:** Vyvrtejte otvory pro šrouby a vložte hmoždinky.
2. **Montáž na strop:** Vyvrtejte otvory pro šrouby a vložte hmoždinky.
3. **Montáž na stěnu:** Přišroubujte montážní držák na stěnu.
4. **Montáž na strop:** Přišroubujte montážní držák na strop.
5. **Montáž na stěnu:** Zavěste AP na montážní držák.
6. **Montáž na strop:** Zavěste AP na montážní držák.
7. **Montáž na stěnu:** Zajistěte AP šroubem.
8. **Montáž na strop:** Zajistěte AP šroubem.

SK 1. **Montáž na stenu:** Vyvŕtajte otvory pre skrutky a vložte hmoždinky.
2. **Montáž na strop:** Vyvŕtajte otvory pre skrutky a vložte hmoždinky.
3. **Montáž na stenu:** Priskrutkujte montážny držiak na stenu.
4. **Montáž na strop:** Priskrutkujte montážny držiak na strop.
5. **Montáž na stenu:** Zaveste AP na montážny držiak.
6. **Montáž na strop:** Zaveste AP na montážny držiak.
7. **Montáž na stenu:** Zaistite AP skrutkou.
8. **Montáž na strop:** Zaistite AP skrutkou.

HU 1. **Falra szerelés:** Fúrja ki a lyukakat a csavarokhoz és helyezze be a tiplit.
2. **Mennyezetre szerelés:** Fúrja ki a lyukakat a csavarokhoz és helyezze be a tiplit.
3. **Falra szerelés:** Csavarja a rögzítőkonzolt a falra.
4. **Mennyezetre szerelés:** Csavarja a rögzítőkonzolt a mennyezetre.
5. **Falra szerelés:** Akassza az AP-t a rögzítőkonzolra.
6. **Mennyezetre szerelés:** Akassza az AP-t a rögzítőkonzolra.
7. **Falra szerelés:** Rögzítse az AP-t a csavarral.
8. **Mennyezetre szerelés:** Rögzítse az AP-t a csavarral.

RO 1. **Montare pe perete:** Găuriți orificiile pentru șuruburi și introduceți diblurile.
2. **Montare pe tavan:** Găuriți orificiile pentru șuruburi și introduceți diblurile.
3. **Montare pe perete:** Înșurubați suportul de montare pe perete.
4. **Montare pe tavan:** Înșurubați suportul de montare pe tavan.
5. **Montare pe perete:** Agățați AP-ul de suportul de montare.
6. **Montare pe tavan:** Agățați AP-ul de suportul de montare.
7. **Montare pe perete:** Fixați AP-ul cu șurubul.
8. **Montare pe tavan:** Fixați AP-ul cu șurubul.

SL 1. **Montaža na steno:** Izvrtajte luknje za vijake in vstavite vložke.
2. **Montaža na strop:** Izvrtajte luknje za vijake in vstavite vložke.
3. **Montaža na steno:** Privijte montažni nosilec na steno.
4. **Montaža na strop:** Privijte montažni nosilec na strop.
5. **Montaža na steno:** Obesite AP na montažni nosilec.
6. **Montaža na strop:** Obesite AP na montažni nosilec.
7. **Montaža na steno:** Pritrdite AP z vijakom.
8. **Montaža na strop:** Pritrdite AP z vijakom.

HR 1. **Montaža na zid:** Izbušite rupe za vijke i umetnite tiple.
2. **Montaža na strop:** Izbušite rupe za vijke i umetnite tiple.
3. **Montaža na zid:** Pričvrstite montažni nosač na zid.
4. **Montaža na strop:** Pričvrstite montažni nosač na strop.
5. **Montaža na zid:** Zakačite AP na montažni nosač.
6. **Montaža na strop:** Zakačite AP na montažni nosač.
7. **Montaža na zid:** Pričvrstite AP vijkom.
8. **Montaža na strop:** Pričvrstite AP vijkom.

BG 1. **Монтаж на стена:** Пробийте дупките за винтовете и поставете дюбелите.
2. **Монтаж на таван:** Пробийте дупките за винтовете и поставете дюбелите.
3. **Монтаж на стена:** Завинтете монтажната скоба към стената.
4. **Монтаж на таван:** Завинтете монтажната скоба към тавана.
5. **Монтаж на стена:** Закачете AP на монтажната скоба.
6. **Монтаж на таван:** Закачете AP на монтажната скоба.
7. **Монтаж на стена:** Закрепете AP с винта.
8. **Монтаж на таван:** Закрепете AP с винта.

ET 1. **Seinapaigaldus:** Puurige kruvide jaoks augud ja sisestage tüüblid.
2. **Laepaigaldus:** Puurige kruvide jaoks augud ja sisestage tüüblid.
3. **Seinapaigaldus:** Keerake kinnituskronstein seinale.
4. **Laepaigaldus:** Keerake kinnituskronstein laele.
5. **Seinapaigaldus:** Riputage AP kinnituskronsteinile.
6. **Laepaigaldus:** Riputage AP kinnituskronsteinile.
7. **Seinapaigaldus:** Kinnitage AP kruviga.
8. **Laepaigaldus:** Kinnitage AP kruviga.

LV 1. **Montāža pie sienas:** Izurbiet caurumus skrūvēm un ievietojiet dībeļus.
2. **Montāža pie griestiem:** Izurbiet caurumus skrūvēm un ievietojiet dībeļus.
3. **Montāža pie sienas:** Ieskrūvējiet montāžas kronšteinu pie sienas.
4. **Montāža pie griestiem:** Ieskrūvējiet montāžas kronšteinu pie griestiem.
5. **Montāža pie sienas:** Pakariniet AP uz montāžas kronšteina.
6. **Montāža pie griestiem:** Pakariniet AP uz montāžas kronšteina.
7. **Montāža pie sienas:** Nostipriniet AP ar skrūvi.
8. **Montāža pie griestiem:** Nostipriniet AP ar skrūvi.

LT 1. **Montavimas ant sienos:** Išgręžkite skylutes varžtams ir įkiškite kaiščius.
2. **Montavimas ant lubų:** Išgręžkite skylutes varžtams ir įkiškite kaiščius.
3. **Montavimas ant sienos:** Prisukite montavimo laikiklį prie sienos.
4. **Montavimas ant lubų:** Prisukite montavimo laikiklį prie lubų.
5. **Montavimas ant sienos:** Pakabinkite AP ant montavimo laikiklio.
6. **Montavimas ant lubų:** Pakabinkite AP ant montavimo laikiklio.
7. **Montavimas ant sienos:** Pritvirtinkite AP varžtu.
8. **Montavimas ant lubų:** Pritvirtinkite AP varžtu.

RU 1. **Настенный монтаж:** Просверлите отверстия для винтов и вставьте дюбели.
2. **Потолочный монтаж:** Просверлите отверстия для винтов и вставьте дюбели.
3. **Настенный монтаж:** Прикрутите монтажный кронштейн к стене.
4. **Потолочный монтаж:** Прикрутите монтажный кронштейн к потолку.
5. **Настенный монтаж:** Повесьте точку доступа на монтажный кронштейн.
6. **Потолочный монтаж:** Повесьте точку доступа на монтажный кронштейн.
7. **Настенный монтаж:** Закрепите точку доступа винтом.
8. **Потолочный монтаж:** Закрепите точку доступа винтом.

UK 1. **Настінне кріплення:** Просвердліть отвори для гвинтів і вставте дюбелі.
2. **Кріплення до стелі:** Просвердліть отвори для гвинтів і вставте дюбелі.
3. **Настінне кріплення:** Прикрутіть монтажний кронштейн до стіни.
4. **Кріплення до стелі:** Прикрутіть монтажний кронштейн до стелі.
5. **Настінне кріплення:** Повісьте точку доступу на монтажний кронштейн.
6. **Кріплення до стелі:** Повісьте точку доступу на монтажний кронштейн.
7. **Настінне кріплення:** Закріпіть точку доступу гвинтом.
8. **Кріплення до стелі:** Закріпіть точку доступу гвинтом.

TR 1. **Duvara montaj:** Vidalar için delikleri açın ve duvar dübellerini takın.
2. **Tavana montaj:** Vidalar için delikleri açın ve duvar dübellerini takın.
3. **Duvara montaj:** Montaj braketini duvara vidalayın.
4. **Tavana montaj:** Montaj braketini tavana vidalayın.
5. **Duvara montaj:** AP'yi montaj braketine takın.
6. **Tavana montaj:** AP'yi montaj braketine takın.
7. **Duvara montaj:** AP'yi vidayla sabitleyin.
8. **Tavana montaj:** AP'yi vidayla sabitleyin.

AR 1. **التركيب على الحائط:** احفر الثقوب للمسامير وأدخل المقابس الحائطية.
2. **التركيب على السقف:** احفر الثقوب للمسامير وأدخل المقابس الحائطية.
3. **التركيب على الحائط:** اربط حامل التركيب بالحائط.
4. **التركيب على السقف:** اربط حامل التركيب بالسقف.
5. **التركيب على الحائط:** علق AP على حامل التركيب.
6. **التركيب على السقف:** علق AP على حامل التركيب.
7. **التركيب على الحائط:** ثبت AP بالمسمار.
8. **التركيب على السقف:** ثبت AP بالمسمار.

HE 1. **הרכבה על הקיר:** קדחו חורים לברגים והכניסו את פקקי הקיר.
2. **הרכבה על התקרה:** קדחו חורים לברגים והכניסו את פקקי הקיר.
3. **הרכבה על הקיר:** הברגו את סרגל ההרכבה לקיר.
4. **הרכבה על התקרה:** הברגו את סרגל ההרכבה לתקרה.
5. **הרכבה על הקיר:** תלו את AP על סרגל ההרכבה.
6. **הרכבה על התקרה:** תלו את AP על סרגל ההרכבה.
7. **הרכבה על הקיר:** אבטחו את AP עם הבורג.
8. **הרכבה על התקרה:** אבטחו את AP עם הבורג.

FA 1. **نصب روی دیوار:** سوراخ‌های پیچ‌ها را حفر کنید و پلاک‌های دیواری را وارد کنید.
2. **نصب روی سقف:** سوراخ‌های پیچ‌ها را حفر کنید و پلاک‌های دیواری را وارد کنید.
3. **نصب روی دیوار:** براکت نصب را به دیوار پیچ کنید.
4. **نصب روی سقف:** براکت نصب را به سقف پیچ کنید.
5. **نصب روی دیوار:** AP را روی براکت نصب آویزان کنید.
6. **نصب روی سقف:** AP را روی براکت نصب آویزان کنید.
7. **نصب روی دیوار:** AP را با پیچ محکم کنید.
8. **نصب روی سقف:** AP را با پیچ محکم کنید.

HI 1. **दीवार पर माउंटिंग:** स्क्रू के लिए छेद ड्रिल करें और वॉल प्लग डालें।
2. **छत पर माउंटिंग:** स्क्रू के लिए छेद ड्रिल करें और वॉल प्लग डालें।
3. **दीवार पर माउंटिंग:** माउंटिंग ब्रैकेट को दीवार पर स्क्रू करें।
4. **छत पर माउंटिंग:** माउंटिंग ब्रैकेट को छत पर स्क्रू करें।
5. **दीवार पर माउंटिंग:** AP को माउंटिंग ब्रैकेट पर हुक करें।
6. **छत पर माउंटिंग:** AP को माउंटिंग ब्रैकेट पर हुक करें।
7. **दीवार पर माउंटिंग:** AP को स्क्रू से सुरक्षित करें।
8. **छत पर माउंटिंग:** AP को स्क्रू से सुरक्षित करें।

TH 1. **การติดตั้งบนผนัง:** เจาะรูสำหรับสกรูและใส่พุกผนัง
2. **การติดตั้งบนเพดาน:** เจาะรูสำหรับสกรูและใส่พุกผนัง
3. **การติดตั้งบนผนัง:** ขันยึดขาติดตั้งกับผนัง
4. **การติดตั้งบนเพดาน:** ขันยึดขาติดตั้งกับเพดาน
5. **การติดตั้งบนผนัง:** แขวน AP บนขาติดตั้ง
6. **การติดตั้งบนเพดาน:** แขวน AP บนขาติดตั้ง
7. **การติดตั้งบนผนัง:** ยึด AP ด้วยสกรู
8. **การติดตั้งบนเพดาน:** ยึด AP ด้วยสกรู

ZH 1. **壁挂安装：**钻孔安装螺丝并插入壁挂塞。
2. **吸顶安装：**钻孔安装螺丝并插入壁挂塞。
3. **壁挂安装：**将安装支架拧到墙上。
4. **吸顶安装：**将安装支架拧到天花板上。
5. **壁挂安装：**将 AP 挂到安装支架上。
6. **吸顶安装：**将 AP 挂到安装支架上。
7. **壁挂安装：**用螺丝固定 AP。
8. **吸顶安装：**用螺丝固定 AP。

JA 1. **壁掛け：**ネジ穴を開けてウォールプラグを挿入します。
2. **天井取り付け：**ネジ穴を開けてウォールプラグを挿入します。
3. **壁掛け：**取り付けブラケットを壁にネジで固定します。
4. **天井取り付け：**取り付けブラケットを天井にネジで固定します。
5. **壁掛け：**AP を取り付けブラケットに掛けます。
6. **天井取り付け：**AP を取り付けブラケットに掛けます。
7. **壁掛け：**ネジで AP を固定します。
8. **天井取り付け：**ネジで AP を固定します。

KO 1. **벽면 장착:** 나사용 구멍을 뚫고 벽 플러그를 삽입합니다.
2. **천장 장착:** 나사용 구멍을 뚫고 벽 플러그를 삽입합니다.
3. **벽면 장착:** 장착 브래킷을 벽에 나사로 고정합니다.
4. **천장 장착:** 장착 브래킷을 천장에 나사로 고정합니다.
5. **벽면 장착:** AP를 장착 브래킷에 걸어 놓습니다.
6. **천장 장착:** AP를 장착 브래킷에 걸어 놓습니다.
7. **벽면 장착:** 나사로 AP를 고정합니다.
8. **천장 장착:** 나사로 AP를 고정합니다.

ID 1. **Pemasangan di dinding:** Bor lubang untuk sekrup dan masukkan pelat dinding.
2. **Pemasangan di langit-langit:** Bor lubang untuk sekrup dan masukkan pelat dinding.
3. **Pemasangan di dinding:** Sekrup braket pemasangan ke dinding.
4. **Pemasangan di langit-langit:** Sekrup braket pemasangan ke langit-langit.
5. **Pemasangan di dinding:** Kaitkan AP ke braket pemasangan.
6. **Pemasangan di langit-langit:** Kaitkan AP ke braket pemasangan.
7. **Pemasangan di dinding:** Amankan AP dengan sekrup.
8. **Pemasangan di langit-langit:** Amankan AP dengan sekrup.

VI 1. **Gắn tường:** Khoan lỗ cho vít và lắp tắc kê tường.
2. **Gắn trần:** Khoan lỗ cho vít và lắp tắc kê tường.
3. **Gắn tường:** Vặn giá đỡ gắn vào tường.
4. **Gắn trần:** Vặn giá đỡ gắn vào trần.
5. **Gắn tường:** Móc AP vào giá đỡ gắn.
6. **Gắn trần:** Móc AP vào giá đỡ gắn.
7. **Gắn tường:** Cố định AP bằng vít.
8. **Gắn trần:** Cố định AP bằng vít.

MS 1. **Pemasangan pada dinding:** Gerudi lubang untuk skru dan masukkan palam dinding.
2. **Pemasangan pada siling:** Gerudi lubang untuk skru dan masukkan palam dinding.
3. **Pemasangan pada dinding:** Skru pendakap pemasangan pada dinding.
4. **Pemasangan pada siling:** Skru pendakap pemasangan pada siling.
5. **Pemasangan pada dinding:** Kait AP pada pendakap pemasangan.
6. **Pemasangan pada siling:** Kait AP pada pendakap pemasangan.
7. **Pemasangan pada dinding:** Amankan AP dengan skru.
8. **Pemasangan pada siling:** Amankan AP dengan skru.

TL 1. **Pagkakabit sa dingding:** I-drill ang mga butas para sa mga turnilyo at ipasok ang mga wall plug.
2. **Pagkakabit sa kisame:** I-drill ang mga butas para sa mga turnilyo at ipasok ang mga wall plug.
3. **Pagkakabit sa dingding:** I-screw ang mounting bracket sa dingding.
4. **Pagkakabit sa kisame:** I-screw ang mounting bracket sa kisame.
5. **Pagkakabit sa dingding:** I-hook ang AP sa mounting bracket.
6. **Pagkakabit sa kisame:** I-hook ang AP sa mounting bracket.
7. **Pagkakabit sa dingding:** I-secure ang AP gamit ang turnilyo.
8. **Pagkakabit sa kisame:** I-secure ang AP gamit ang turnilyo.

T-bar Ceiling Mounting

EN 1. **Ball mounting:** Fit the T-bar clip to the ball mounting bracket.
2. **Ball mounting:** Fit the ball mounting bracket to the T-bar.
3. **Ball mounting:** Fit the ball mounting bracket to the AP.
4. **Ball mounting:** Fit the AP to the T-bar.
5. **Ball mounting:** Secure the AP with the screw.
6. **Ball mounting:** Secure the AP with the screw.
7. **Rectangular mounting:** Fit the T-bar clip to the rectangular mounting bracket.
8. **Rectangular mounting:** Fit the rectangular mounting bracket to the T-bar.
9. **Rectangular mounting:** Fit the rectangular mounting bracket to the AP.
10. **Rectangular mounting:** Fit the AP to the T-bar.
11. **Rectangular mounting:** Secure the AP with the screw.
12. **Rectangular mounting:** Secure the AP with the screw.

DE 1. **Kugelmontage:** Passen Sie den T-Bar-Clip an die Kugelmontagehalterung an.
2. **Kugelmontage:** Passen Sie die Kugelmontagehalterung an die T-Bar an.
3. **Kugelmontage:** Passen Sie die Kugelmontagehalterung an den AP an.
4. **Kugelmontage:** Passen Sie den AP an die T-Bar an.
5. **Kugelmontage:** Sichern Sie den AP mit der Schraube.
6. **Kugelmontage:** Sichern Sie den AP mit der Schraube.
7. **Rechteckmontage:** Passen Sie den T-Bar-Clip an die rechteckige Montagehalterung an.
8. **Rechteckmontage:** Passen Sie die rechteckige Montagehalterung an die T-Bar an.
9. **Rechteckmontage:** Passen Sie die rechteckige Montagehalterung an den AP an.
10. **Rechteckmontage:** Passen Sie den AP an die T-Bar an.
11. **Rechteckmontage:** Sichern Sie den AP mit der Schraube.
12. **Rechteckmontage:** Sichern Sie den AP mit der Schraube.

FR 1. **Montage sphérique :** Ajustez le clip de la barre en T au support de montage sphérique.
2. **Montage sphérique :** Ajustez le support de montage sphérique à la barre en T.
3. **Montage sphérique :** Ajustez le support de montage sphérique au point d'accès.
4. **Montage sphérique :** Ajustez le point d'accès à la barre en T.
5. **Montage sphérique :** Fixez le point d'accès avec la vis.
6. **Montage sphérique :** Fixez le point d'accès avec la vis.
7. **Montage rectangulaire :** Ajustez le clip de la barre en T au support de montage rectangulaire.
8. **Montage rectangulaire :** Ajustez le support de montage rectangulaire à la barre en T.
9. **Montage rectangulaire :** Ajustez le support de montage rectangulaire au point d'accès.
10. **Montage rectangulaire :** Ajustez le point d'accès à la barre en T.
11. **Montage rectangulaire :** Fixez le point d'accès avec la vis.
12. **Montage rectangulaire :** Fixez le point d'accès avec la vis.

ES 1. **Montaje esférico:** Ajuste el clip de la barra en T al soporte de montaje esférico.
2. **Montaje esférico:** Ajuste el soporte de montaje esférico a la barra en T.
3. **Montaje esférico:** Ajuste el soporte de montaje esférico al AP.
4. **Montaje esférico:** Ajuste el AP a la barra en T.
5. **Montaje esférico:** Asegure el AP con el tornillo.
6. **Montaje esférico:** Asegure el AP con el tornillo.
7. **Montaje rectangular:** Ajuste el clip de la barra en T al soporte de montaje rectangular.
8. **Montaje rectangular:** Ajuste el soporte de montaje rectangular a la barra en T.
9. **Montaje rectangular:** Ajuste el soporte de montaje rectangular al AP.
10. **Montaje rectangular:** Ajuste el AP a la barra en T.
11. **Montaje rectangular:** Asegure el AP con el tornillo.
12. **Montaje rectangular:** Asegure el AP con el tornillo.

IT 1. **Montaggio a sfera:** Adattare il clip a T alla staffa di montaggio a sfera.
2. **Montaggio a sfera:** Adattare la staffa di montaggio a sfera alla barra a T.
3. **Montaggio a sfera:** Adattare la staffa di montaggio a sfera all'AP.
4. **Montaggio a sfera:** Adattare l'AP alla barra a T.
5. **Montaggio a sfera:** Fissare l'AP con la vite.
6. **Montaggio a sfera:** Fissare l'AP con la vite.
7. **Montaggio rettangolare:** Adattare il clip a T alla staffa di montaggio rettangolare.
8. **Montaggio rettangolare:** Adattare la staffa di montaggio rettangolare alla barra a T.
9. **Montaggio rettangolare:** Adattare la staffa di montaggio rettangolare all'AP.
10. **Montaggio rettangolare:** Adattare l'AP alla barra a T.
11. **Montaggio rettangolare:** Fissare l'AP con la vite.
12. **Montaggio rettangolare:** Fissare l'AP con la vite.

NL 1. **Bolmontage:** Pas de T-bar clip aan de bolmontagebeugel aan.
2. **Bolmontage:** Pas de bolmontagebeugel aan de T-bar aan.
3. **Bolmontage: