

SVENSKA	NORSK	SUOMI	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	MAGYAR	POLSKI	ČESKY	РУССКИЙ	TÜRKÇE
AS122E	AS122E	AS122E	AS122E	AS122E	AS122E	AS122E	AS122E	AS122E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.	Les sikkerhetsanvisningene før bruk.	Lue turvaohjeet ensin.	Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.	Először olvassa el a biztonsági útmutatókat!	Najpierw przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa.	Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.	Предварительно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности.	Önce güvenlik talimatlarını okuyun.
BRUKSANVISNING - Se till att håret är 80 % torrt och genomkammat för att undgå eventuellt trassel. - Skapa din bena och dela håret i slingor som är färdiga för styling. - Sätt fast det valda tillbehöret på skafet. Information om hur du byter tillbehör finns i avsnittet "Byta tillbehör". - Dra reglaget till en värmeställning som passar din hårtyp och slå på enheten. - Efter användningen skjutur du reglaget till "0" för att stänga av och drar sedan ur kontakten. - Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	BRUK AV APPARATET - Sorg for at håret er ca. 80 % tørt, og gre håret for å løse opp i floker. - Skill ut håret, og del det opp i seksjoner som er klare for styling. - Fest ønsket tilbehør på håndtaket. For å bytte tilbehør se avsnittet "Bytte tilbehør". - Skvyr bryteren til en varmeinnstilling som passer til din hårtype for å slå på apparatet. - Etter bruk, skvyr bryteren til «0» for å slå av apparatet og trekk ut støpselet. - La apparatet kjøle seg ned før du pakker det bort.	KÄYTTÖ - Varmista, että hiukset ovat 80-prosenttisen kuivat ja taku on poistettu kampaamalla hiukset kaultaltaan. - Kiinnitä valittu lisäosa kahvaan. Katso lisätietoa eri lisäosien vaihtamisesta osiosta "Lisäosien vaihtaminen". - Käynnistä laite liu'uttamalla kytkin huistyyppilesi sopivaan lämpöasetukseen. - Käytön jälkeen sammuta laite liu'uttamalla kytkin "0"-asentoon ja kytke se irti verkkovirrasta. - Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.	Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει κατά 80% και γνέψετε τα για να τα ξεμπερδέψετε. - Κάντε χωρίστρα και χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες για το φωφόρισμα. - Τοποθετήστε το επιλεγμένο εξάρτημα στη λαβή. Για την εναλλαγή μεταξύ εξαρτημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή εξαρτημάτων». - Τοποθετήστε τον διακόπτη στη ρύθμιση θερμοκρασίας που είναι κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. - Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή τοποθετώντας τον διακόπτη στη ρύθμιση «0» και αποσυνδέστε τη. - Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την αποθήκευσή.	HASZNÁLAT - Győződjön meg arról, hogy a haja már 80%-ban megszáradt-e, és kifésülte-e belőle a gubancokat. - Válassza el a haját az elválasztás mentén, és ossza részekre a hajformázás megkezdéséhez. - Illesse a kiválasztott tartozékot a fogantyúra. A tartozékok cseréjéhez kapcsolóbat olvassa el a „Tartozékcseré” című részt. - A készülék bekapcsolásához csúsztassa a kapcsolót a hajának megfelelő hőmérséklet-beállításhoz. - Használat után csúsztassa a kapcsolót a 0-as fokozatra a készülék kikapcsolásához, és húzza ki a csatlakozót a hálózatról. - Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.	Najpierw przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA - Upewnij się, że włosy są w 80% suche i dokładnie rozczesane. - Zrób przedziałek i podziel włosy na pasma, przygotowując je do stylizacji. - Przygotuj wybraną nástawec na rękuję. Chcete-li nástavec wymienit, přečtěte si kapitolu „Výměna nástavců”. - Posunutím tlačítka nastavte teplotu vhodnou pro váš typ vlasů a zapněte spotřebič. - Po použití spotřebič přepněte do nastavení „0”, vypněte a odpojte ze zásuvky. - Před uložením nechte přístroj vychladnout.	NÁVOD K POUŽITÍ - Dbejte na to, aby byly vlasy z 80 % suché, a pročesejte je, aby nebyly zachuchané. - Vlasy rozdělte na části, aby byly připravené k úpravě. - Přípevněte vybraný nástavec na rukojeť. Chcete-li nástavec vyměnit, přečtěte si kapitolu „Výměna nástavců”. - Posunutím tlačítka nastavte teplotu vhodnou pro váš typ vlasů a zapněte spotřebič. - Po použití spotřebič přepněte do nastavení „0”, vypněte a odpojte ze zásuvky. - Před uložením nechte přístroj vychladnout.	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - Убедитесь, что волосы сухие на 80 % и тщательно и акурратно расчесаны. - Сделайте пробор и разделите волосы на пряди для укладки. - Наденьте и закрепите выбранную насадку. Для того чтобы сменить насадку, см. раздел «Замена насадок». - Установите переключатель на температурный режим, подходящий для вашего типа волос, чтобы включить устройство. - После использования сдвиньте переключатель в положение «0», чтобы выключить устройство и отключить прибор от сети. - Перед тем как убрать прибор, дайте ему остыть.	NASIL KULLANILIR - Saçın %80 kuru olduğundan ve tarayarak dolaşıklıkları açtığınızdan emin olun. - Saçınızı ayırın ve şekil vermek üzere kısımlara ayırın. - Seçtiğiniz aparatı tutma yerine takıp sabitleyin. - Aparatları birbiri arasında değiştirmek için 'Aparatların Değiştirilmesi' bölümüne bakın. - Cihazı açmak için düğmeye saç tipinize uygun sıcaklık ayarına getirin. - Kullanımdan sonra kapatmak için düğmeyi «0» konumuna getirin ve cihazı prizden çekin. - Çizami kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.

Byta tillbehören

- Sätt tillbehöret på skafet och justera skårorna enligt knapparna på skafet.
- Skjut fast tillbehöret på handtaget tills det klickar på plats.
- För att ta bort tillbehöret håller du ned de två knapparna och drar bort tillbehöret från handtaget.

38 mm värmeborststillbehör

- Placera borstshuvudet under en hårslinga.
- Skapa volym genom att lyfta håret vid rötterna med borsten.
- För långsamt borsten längs slingan mot topparna.
- Upprepa för alla hårslingor.

25 mm fast borststillbehör

- Placera borstshuvudet under en hårslinga.
- Använd borsten för att lyfta håret vid rötterna när du formar.
- För borsten längs slingan mot topparna.
- Upprepa för alla hårslingor.

20 mm mjukt borststillbehör

- Använd det mjuka borststillbehöret för att jämna till håret.
- Placera borstshuvudet under en hårslinga.
- Använd borsten för att lyfta håret vid rötterna när du formar.
- För borsten längs slingan mot topparna.
- Upprepa för alla hårslingor.

Utsätande fönborststillbehör

- Placera borstshuvudet under en hårsektion, så nära rötterna som möjligt med borsten upptåt.
- Dra hårsektionen spånt mot borstshuvudet med andra handen.
- Låt borstshuvudet glida försiktigt genom hårsektionen tills du når topparna.
- Upprepa i varje hårsektion.

Temperaturinställningar

Det finns 3 värmeställningar plus en kallluftsknapp. Skjut omkopplaren till det första läget «I» för att välja låg värme, andra läget «II» för medium värme och det tredje läget «III» för att välja hög värme. Tryck och håll ned knappen «**» för att välja kalluft.

Observera: Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturerna för tjockare hår.

RENGÖRING OG VEDLIKEHOLD

För holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:
Generelt

- Sorg for at apparatet er slått av, at støpslet er trukket ut og at apparatet er nedkjølt. For å rengjøre apparatet utvendig, tørk av med en fuktig klut. Sørg for at vann ikke trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før bruk.
- Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett opp.
- Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
- Rekk alltid ut støpslet etter bruk.

REngjøring filteret

- Sørg for at apparatet er slått av, at støpslet er trukket ut og at apparatet er nedkjølt.
- Hold i håndtaket på apparatet med ett fast grepp, vipp filteret opp fra sporene like ved ledningsfestet, slik at det kan åpnes.
- Bruk en myk børste, og fjern hår og annet smuss fra filteret.
- Sett på plass filteret ved å lukke filterhuset.

Rengöra filtret

•Se till att apparaten är avstängd, att elkontakten är urdragen och att apparaten har svalnat.

•Håll enhetens handtag med ett fast grepp och lyft filterboppningen från spårn nära sladdbussningen, så att det bakre filtret öppnas.

•Använd en mjuk borste och rengör filtret från hår och annat skräp.

•Sätt tillbaka det bakre filtret genom att stänga filterluckan.

SVENSKA
AS122E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUKSANVISNING - Se till att håret är 80 % torrt och genomkammat för att undgå eventuellt trassel. - Skapa din bena och dela håret i slingor som är färdiga för styling. - Sätt fast det valda tillbehöret på skafet. Information om hur du byter tillbehör finns i avsnittet "Byta tillbehör". - Dra reglaget till en värmeställning som passar din hårtyp och slå på enheten. - Efter användningen skjutur du reglaget till "0" för att stänga av och drar sedan ur kontakten. - Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.

- Sätt tillbehöret på skafet och justera skårorna enligt knapparna på skafet.
- Skjut fast tillbehöret inn på håndtaket til det klicker på plass.
- For å ta tilbehøret av trykk og hold inne de to knappene, og trekk tilbehøret av håndtaket.

38 mm termisk børstetilbehor

- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten til å løfte håret ved røttene for å lage volum.
- Beveg borsten sakte nedover seksjonen, mot hårtuppene.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

25 mm børste med hard bust

- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten for å løfte håret i røttene mens du stiler.
- Beveg styleren nedover seksjonen, mot enden av håret.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

20 mm børste med myk bust

- Bruk borsten med myk bust for å glatte ut håret.
- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten for å løfte håret i røttene mens du stiler.
- Beveg styleren nedover seksjonen, mot enden av håret.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

Børste for å slette håret under føning

- Plasser børstehodet nærne røttene under en hårløkk, slik at busten peker oppover.
- Bruk den andre hånden for å holde hårløkken stramt mot børstehodet.
- La børstehodet gli sakte gjennom hårløkken til du når hårtuppene.
- Gjenta med hver hårløkk.

Varmeinnstillinger

Det er 3 varmeinnstillinger pluss en kaldluftsknapp. Skvyr bryteren til første posisjon for å velge lav varme «I», den andre posisjonen for medium varme «II», og den tredje posisjonen for høy varme «III». Trykk og hold knappen "/*" for å aktivere kaldluft.

Vær oppmerksom på: Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, bruk innstillingene for høyere varme.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:
Generelt

- Sørg for at apparatet er slått av, at støpslet er trukket ut og at apparatet er nedkjølt. For å rengjøre apparatet utvendig, tørk av med en fuktig klut. Sørg for at vann ikke trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før bruk.
- Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett opp.
- Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
- Rekk alltid ut støpslet etter bruk.

REngjør filteret

- Sørg for at apparatet er slått av, at støpslet er trukket ut og at apparatet er nedkjølt.
- Hold i håndtaket på apparatet med ett fast grepp, vipp filteret opp fra sporene like ved ledningsfestet, slik at det kan åpnes.
- Bruk en myk børste, og fjern hår og annet smuss fra filteret.
- Sett på plass filteret ved å lukke filterhuset.

SVENSKA
AS122E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUK AV APPARATET - Sorg for at håret er ca. 80 % tørt, og gre håret for å løse opp i floker. - Skill ut håret, og del det opp i seksjoner som er klare for styling. - Fest ønsket tilbehør på håndtaket. For å bytte tilbehør se avsnittet "Bytte tilbehør". - Skvyr bryteren til en varmeinnstilling som passer til din hårtype for å slå på apparatet. - Etter bruk, skvyr bryteren til «0» for å slå av apparatet og trekk ut støpselet. - La apparatet kjøle seg ned før du pakker det bort.

- Sätt tillbehöret på skafet och justera skårorna enligt knapparna på skafet.
- Skjut fast tillbehöret inn på håndtaket til det klicker på plass.
- For å ta tilbehøret av trykk og hold inne de to knappene, og trekk tilbehøret av håndtaket.

38 mm termisk børstetilbehor

- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten til å løfte håret ved røttene for å lage volum.
- Beveg borsten sakte nedover seksjonen, mot hårtuppene.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

25 mm børste med hard bust

- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten for å løfte håret i røttene mens du stiler.
- Beveg styleren nedover seksjonen, mot enden av håret.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

20 mm børste med myk bust

- Bruk borsten med myk bust for å glatte ut håret.
- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten for å løfte håret i røttene mens du stiler.
- Beveg styleren nedover seksjonen, mot enden av håret.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

Børste for å slette håret under føning

- Plasser børstehodet nærne røttene under en hårløkk, slik at busten peker oppover.
- Bruk den andre hånden for å holde hårløkken stramt mot børstehodet.
- La børstehodet gli sakte gjennom hårløkken til du når hårtuppene.
- Gjenta med hver hårløkk.

Varmeinnstillinger

Det er 3 varmeinnstillinger pluss en kaldluftsknapp. Skvyr bryteren til første posisjon for å velge lav varme «I», den andre posisjonen for medium varme «II», og den tredje posisjonen for høy varme «III». Trykk og hold knappen "/*" for å aktivere kaldluft.

Vær oppmerksom på: Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, bruk innstillingene for høyere varme.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:
Generelt

- Sørg for at apparatet er slått av, at støpslet er trukket ut og at apparatet er nedkjølt. For å rengjøre apparatet utvendig, tørk av med en fuktig klut. Sørg for at vann ikke trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før bruk.
- Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett opp.
- Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
- Rekk alltid ut støpslet etter bruk.

REngjør filteret

- Sørg for at apparatet er slått av, at støpslet er trukket ut og at apparatet er nedkjølt.
- Hold i håndtaket på apparatet med ett fast grepp, vipp filteret opp fra sporene like ved ledningsfestet, slik at det kan åpnes.
- Bruk en myk børste, og fjern hår og annet smuss fra filteret.
- Sett på plass filteret ved å lukke filterhuset.

SVENSKA
AS122E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUK AV APPARATET - Sorg for at håret er ca. 80 % tørt, og gre håret for å løse opp i floker. - Skill ut håret, og del det opp i seksjoner som er klare for styling. - Fest ønsket tilbehør på håndtaket. For å bytte tilbehør se avsnittet "Bytte tilbehør". - Skvyr bryteren til en varmeinnstilling som passer til din hårtype for å slå på apparatet. - Etter bruk, skvyr bryteren til «0» for å slå av apparatet og trekk ut støpselet. - La apparatet kjøle seg ned før du pakker det bort.

- Sätt tillbehöret på skafet och justera skårorna enligt knapparna på skafet.
- Skjut fast tillbehöret inn på håndtaket til det klicker på plass.
- For å ta tilbehøret av trykk og hold inne de to knappene, og trekk tilbehøret av håndtaket.

38 mm termisk børstetilbehor

- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten til å løfte håret ved røttene for å lage volum.
- Beveg borsten sakte nedover seksjonen, mot hårtuppene.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

25 mm børste med hard bust

- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten for å løfte håret i røttene mens du stiler.
- Beveg styleren nedover seksjonen, mot enden av håret.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

20 mm børste med myk bust

- Bruk borsten med myk bust for å glatte ut håret.
- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten for å løfte håret i røttene mens du stiler.
- Beveg styleren nedover seksjonen, mot enden av håret.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

Børste for å slette håret under føning

- Plasser børstehodet nærne røttene under en hårløkk, slik at busten peker oppover.
- Bruk den andre hånden for å holde hårløkken stramt mot børstehodet.
- La børstehodet gli sakte gjennom hårløkken til du når hårtuppene.
- Gjenta med hver hårløkk.

Varmeinnstillinger

Det er 3 varmeinnstillinger pluss en kaldluftsknapp. Skvyr bryteren til første posisjon for å velge lav varme «I», den andre posisjonen for medium varme «II», og den tredje posisjonen for høy varme «III». Trykk og hold knappen "/*" for å aktivere kaldluft.

Vær oppmerksom på: Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, bruk innstillingene for høyere varme.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:
Generelt

- Sørg for at apparatet er slått av, at støpslet er trukket ut og at apparatet er nedkjølt. For å rengjøre apparatet utvendig, tørk av med en fuktig klut. Sørg for at vann ikke trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før bruk.
- Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett opp.
- Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
- Rekk alltid ut støpslet etter bruk.

REngjør filteret

- Sørg for at apparatet er slått av, at støpslet er trukket ut og at apparatet er nedkjølt.
- Hold i håndtaket på apparatet med ett fast grepp, vipp filteret opp fra sporene like ved ledningsfestet, slik at det kan åpnes.
- Bruk en myk børste, og fjern hår og annet smuss fra filteret.
- Sett på plass filteret ved å lukke filterhuset.

SVENSKA
AS122E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUK AV APPARATET - Sorg for at håret er ca. 80 % tørt, og gre håret for å løse opp i floker. - Skill ut håret, og del det opp i seksjoner som er klare for styling. - Fest ønsket tilbehør på håndtaket. For å bytte tilbehør se avsnittet "Bytte tilbehør". - Skvyr bryteren til en varmeinnstilling som passer til din hårtype for å slå på apparatet. - Etter bruk, skvyr bryteren til «0» for å slå av apparatet og trekk ut støpselet. - La apparatet kjøle seg ned før du pakker det bort.

- Sätt tillbehöret på skafet och justera skårorna enligt knapparna på skafet.
- Skjut fast tillbehöret inn på håndtaket til det klicker på plass.
- For å ta tilbehøret av trykk og hold inne de to knappene, og trekk tilbehøret av håndtaket.

38 mm termisk børstetilbehor

- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten til å løfte håret ved røttene for å lage volum.
- Beveg borsten sakte nedover seksjonen, mot hårtuppene.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

25 mm børste med hard bust

- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten for å løfte håret i røttene mens du stiler.
- Beveg styleren nedover seksjonen, mot enden av håret.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

20 mm børste med myk bust

- Bruk borsten med myk bust for å glatte ut håret.
- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten for å løfte håret i røttene mens du stiler.
- Beveg styleren nedover seksjonen, mot enden av håret.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

Børste for å slette håret under føning

- Plasser børstehodet nærne røttene under en hårløkk, slik at busten peker oppover.
- Bruk den andre hånden for å holde hårløkken stramt mot børstehodet.
- La børstehodet gli sakte gjennom hårløkken til du når hårtuppene.
- Gjenta med hver hårløkk.

Varmeinnstillinger

Det er 3 varmeinnstillinger pluss en kaldluftsknapp. Skvyr bryteren til første posisjon for å velge lav varme «I», den andre posisjonen for medium varme «II», og den tredje posisjonen for høy varme «III». Trykk og hold knappen "/*" for å aktivere kaldluft.

Vær oppmerksom på: Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, bruk innstillingene for høyere varme.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:
Generelt

- Sørg for at apparatet er slått av, at støpslet er trukket ut og at apparatet er nedkjølt. For å rengjøre apparatet utvendig, tørk av med en fuktig klut. Sørg for at vann ikke trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før bruk.
- Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett opp.
- Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
- Rekk alltid ut støpslet etter bruk.

REngjør filteret

- Sørg for at apparatet er slått av, at støpslet er trukket ut og at apparatet er nedkjølt.
- Hold i håndtaket på apparatet med ett fast grepp, vipp filteret opp fra sporene like ved ledningsfestet, slik at det kan åpnes.
- Bruk en myk børste, og fjern hår og annet smuss fra filteret.
- Sett på plass filteret ved å lukke filterhuset.

SVENSKA
AS122E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUK AV APPARATET - Sorg for at håret er ca. 80 % tørt, og gre håret for å løse opp i floker. - Skill ut håret, og del det opp i seksjoner som er klare for styling. - Fest ønsket tilbehør på håndtaket. For å bytte tilbehør se avsnittet "Bytte tilbehør". - Skvyr bryteren til en varmeinnstilling som passer til din hårtype for å slå på apparatet. - Etter bruk, skvyr bryteren til «0» for å slå av apparatet og trekk ut støpselet. - La apparatet kjøle seg ned før du pakker det bort.

- Sätt tillbehöret på skafet och justera skårorna enligt knapparna på skafet.
- Skjut fast tillbehöret inn på håndtaket til det klicker på plass.
- For å ta tilbehøret av trykk og hold inne de to knappene, og trekk tilbehøret av håndtaket.

38 mm termisk børstetilbehor

- Plasser børstehodet under en hårseksjon, nær røttene.
- Bruk borsten til å løfte håret ved røttene for å lage volum.
- Beveg borsten sakte nedover seksjonen, mot hårtuppene.
- Gjenta for hver seksjon av håret.

25 mm børste med hard bust