



www.grundigcarra
GX-33/24V/UM

	Välj tillgänglig källa
	- Tryck kort för att tysta eller återställa volymen. - Slå på apparaten, tryck och håll igen för att stänga av enheten. - Bekräfta val. - Vrid för att justera volym. - BT handfree-läge: Tryck för att svara på telefonsamtal. Under samtalet, tryck för att växla mellan headsetet och högtalartutgången. - BT audiologo: Tryck för att spela/Pausa.
>> <<	- Tuner-läge: Tryck för att gå in i automatsökningsläget, tryck och håll för att gå in i den manuella sökning. - Media Uppspelningsläge: Tryck för att spåra upp/nr, tryck och håll för snabbspolning framåt/bakåt. - BT audiologo: Tryck Upp/Ned för att gå till nästa/föregående låt.
SETUP 	- EQT = Equalizer: Tryck för att komma in i ljudmenyn för att välja en redan existerande alternativ: EQ7 > BASS > TRE (treble) > BAL (balance) > FADER - Tryck och håll ned för att komma in i inställningsmeny. - BT Handfree-läge: Under ett telefonsamtal, tryck och håll för att flytta tillbaka samtalet till handtelefon för belymlhet.
	- Tunerläge: Tryck för att komma in i automatsökningsläget, de sex starkaste stationerna i det våda bandet kommer automatiskt sparas i förinställt kanal: FM1, FM2, FM3 (1-6), AM1, AM2. - Media uppspningsläge: tryck för att komma in i Media/Fil musiksökningsläge.
BAND	- Återgång till föregående objekt. - Tunerläge: Välj FM-banden (FM1/FM2/FM3) eller AM1/AM2. - BT Handfree-läge: För att avsluta/avsluta samtalet.
ZONE XBS	- Slå på eller av den booster funktionen XBASS. - Tryck och håll ned för att välja inställning musikzonen. Du kan välja uppspelnings-zonen från flörare till passagerare för bästa högtalarjudinställningarna i bilen.
INFO	- Tryck för att växla mellan klocka och kallman. - Tuner-läge: Tryck för att visa RDS fått information. - Media Uppspelningsläge: Tryck för att visa ID3-information.
Presnt Numeric Buttons	- Tuner-läge: Tryck på Sifferknapparna för att påminna om de förinställda stationerna. - Tryck och håll på sifferknapparna för att lagra lysningsstationen. - Media Uppspelningsläge: Tryck på sifferknapparna för att utföra redan inställda operationer:
	Spela/Pausa Intro Upprepa Mapp ned Mapp upp
	BT Handfree-läge: Under samtalet tryck på M6 för att växla mellan headsetet och högtalartutgången.

Allmänt	
Strömförförning	12-24V DC , negativ fjordning
Säkring	15A
Lämplig högtalarimpedans	4-8 Ω
Maximalt uffeftekt	25W x 4
Kontinuerllg uffeftekt	15W x 4RMS (4.0 10% T.H.D)
Pre-AMP utspänning	2.0V
i-Aux nivå	≥ 500 mV
Dimension (BxHxD)	188 x 58 x 110 mm
Radiotuner	
Frekvensområde	FM 87,5 MHz till 108,0 MHz
	AM 522kHz till 1620kHz
FM-tuner	Användbar känslighet (S/N = 20 dB) 0.8uV
AM-tuner	Känslighet/Selektivitet (S/N = 20 dB) 30 uV
Supports Audio Format	
Maximalt MP3/WMA låter	65535
Maximalt MP3/WMA mapp	255
Maximalt låter per mapp	65535
USB	
USB	2.0 High Speed
USB-port	1.0 A
USB spänning 5.0V	5.0 V
Maximal storlek för USB-minne	32G
USB Flash Drive och hårdisk	FAT 16/FAT 32
SD Card	
Support Type off SD card	SD/SDHC
Maximalt storlek för SD-minne	32G
Bluetooth	
Utgångseffekt	Klass 2
Frekvensband	2,4000 GHz – 2,4835GHz ISM Band
Räckvidd	3 meter (fritt utrymme)
Standard	Bluetooth 2.0 specifikation
Kompatibla Bluetooth-profiler	Handsfree- profiler (HFP) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP1.3 (Audio/Video Remote Control Profile)

