

AQIRYS® ATRIA

GHID DE INSTALARE RAPIDA
QUICK START GUIDE

RO / EN

MULTUMIM!

RO: Va mulțumim că ați ales ATRIA ca piesă centrală a echipamentului dumneavoastră de gaming! Vă rugăm să urmăriți instrucțiunile din manualul de utilizare pentru a finaliza cu succes instalarea noului echipament.

EN: Welcome to the feel of AQIRYS®! Thank you for handpicking ATRIA to be the centerpiece of your gaming gear! Please, follow the instructions from the user manual to successfully complete the installation of your new gear.

#SOLID #SMOOTH #FAST #ELEMENTAL

RO: #SOLID #SMOOTH #FAST #ELEMENTAL

EN: #SOLID #SMOOTH #FAST #ELEMENTAL

RO: Welcome to the feel of AQIRYS®!

EN: Welcome to the feel of AQIRYS®!

THANK YOU!

RO: Va rugăm să urmăriți instrucțiunile din manualul de utilizare pentru a finaliza cu succes instalarea noului echipament.

EN: Please, follow the instructions from the user manual to successfully complete the installation of your new gear.

#SOLID #SMOOTH #FAST #ELEMENTAL

RO: #SOLID #SMOOTH #FAST #ELEMENTAL

EN: #SOLID #SMOOTH #FAST #ELEMENTAL

CONTINUTUL PACHETULUI

RO: CONTINUTUL PACHETULUI

EN: CONTINUTUL PACHETULUI

RO: 1. Tastatura mecanică ATRIA
2. Cablu detasabil USB Type-C
3. Extractor capace taste și contacte mecanice
4. Perie multi-tool
5. Contacte tactice 5-pin (10 buc.)

EN: 1. ATRIA mechanical keyboard
2. Detachable USB Type-C cable
3. Keycap and Switch extractor
4. Multi-tool Brush
5. 5-pin tactile switch (10 pcs.)

INSIDE THE BOX

RO: INSIDE THE BOX

EN: INSIDE THE BOX

CONECTAREA TASTATURII

RO: CONECTAREA TASTATURII

EN: CONNECTING THE KEYBOARD

RO: 1. Port USB Type-C
2. Comutator conexiune
3. Comutator sistem de operare
4. Suport receiver tastatura

EN: 1. USB Type-C port
2. Connection switch
3. Operating system switch
4. Keyboard receiver support

1. WIRELESS 2.4 GHZ

RO: 1. WIRELESS 2.4 GHZ

EN: 1. WIRELESS 2.4 GHZ

RO: Rotita din dreapta display-ului controleaza implicit volumul general al sistemului. Pentru a accesa meniu integrat al display-ului LCD, apasati o data pe rotita. Dupa apasare, rotita va indica modul de pairing.

EN: The wheel on the right side of the display controls the system's general volume by default. To access the integrated LCD display menu, press the wheel once. After pressing, the wheel allows navigation through the menu, and pressing it again confirms the selection.

2. BLUETOOTH®

RO: 2. BLUETOOTH®

EN: 2. BLUETOOTH®

RO: Rotita din dreapta display-ului controleaza implicit volumul general al sistemului. Pentru a accesa meniu integrat al display-ului LCD, apasati o data pe rotita. Dupa apasare, rotita va indica modul de pairing.

EN: The wheel on the right side of the display controls the system's general volume by default. To access the integrated LCD display menu, press the wheel once. After pressing, the wheel allows navigation through the menu, and pressing it again confirms the selection.

FUNCTII DISPLAY LCD

RO: FUNCTII DISPLAY LCD

EN: LCD DISPLAY FUNCTIONS

RO: 1. Home (Mod de afisare) – Permite selectarea modului de afisare al display-ului LCD. Utilizatorul poate alege intre:

- a. Ceas digital – Afiseaza ora in timp real.
- b. Animatie GIF – Permite redarea unei animatii presestate pe ecranul LCD.

EN: 1. Home (Display Mode) – Allows selecting the display mode of the LCD screen. The user can choose between:

- a. Digital Clock – Displays the time in real-time.
- b. GIF Animation – Allows playing a preset animation on the LCD screen.

LCD DISPLAY FUNCTIONS

RO: LCD DISPLAY FUNCTIONS

EN: LCD DISPLAY FUNCTIONS

RO: 2. Effect (Efecte de iluminare) – Permite selectarea si schimbarea efectelor vizuale pentru iluminarea tastelor.

EN: 2. Effect (Lighting Effects) – Allows selecting and changing visual effects for key illumination.

RO: 3. Colour (Culoare iluminare) – Ofera posibilitatea de a alege dintre mai multe culori disponibile pentru iluminare.

EN: 3. Colour (Lighting Color) – Provides the option to choose from multiple available colors for lighting.

RO: 4. Brightness (Luminositate) – Ajusteaza intensitatea iluminarii tastaturii, avand mai multe niveluri de reglaj.

EN: 4. Brightness (Illumination Intensity) – Adjusts the brightness of the keyboard illumination with multiple levels of adjustment.

RO: 5. Speed (Viteza efecte) – Controleaza viteza de tranzitie a efectelor de iluminare.

EN: 5. Speed (Effect Speed) – Controls the transition speed of lighting effects.

RO: 6. Language (Limba afisaj) – Permite schimbarea limbii interfetei afisate pe LCD.

EN: 6. Language (Display Language) – Allows changing the language of the interface displayed on the LCD.

RO: 7. Return (Inapoi) – Revine la meniul anterior sau la ecranul principal.

EN: 7. Return (Back) – Returns to the previous menu or the main screen.

FUNCTII - WINDOWS

RO: FUNCTII - WINDOWS

EN: SHORTCUTS - WINDOWS

RO: Pentru utilizarea in modul wireless 2.4G, asigurati-vă ca tastatura este comutată pe conexiunea corespunzătoare, mutând comutatorul fizic în poziția din dreapta.

EN: Note: Daca tasta NumLock nu este activata, combinatiile de taste de pe numepad cu SHIFT nu vor functiona corespunzător, mutând comutatorul fizic în pozitia din dreapta.

RO: 1. Porniti tastatura. Tastatura va intra automat in modul Pairing. Pe display se afiseaza mesajul: "2.4G Linking". Daca nu intră automat, ineti apasata combinatia de taste FN + R timp de 3 secunde. Pe display se afiseaza mesajul: "2.4G Pairing".

EN: 1. Turn on the keyboard. It will automatically enter Pairing mode. The display will show the message: "2.4G Linking". If it does not enter automatically, hold down the FN + R keys for 3 seconds. The display will show the message: "2.4G Pairing".

RO: 2. Connect the transmitter USB la un port disponibil al echipamentului dumneavoastra. Driver-ul necesar va fi instalat automat. Dispozitivul va fi afisat sub numele "AQIRYS ATRIA Wireless Keyboard".

EN: 2. Connect the USB transmitter to an available port on your device. The required driver will install automatically. The device will appear as "AQIRYS ATRIA Wireless Keyboard".

RO: 3. Tastatura si transmisorul se vor conecta automat. Pe display se afiseaza mesajul: "2.4G Success".

EN: 3. The keyboard and transmitter will connect automatically. The display will show the message: "2.4G Success".

RO: Nota: Pentru a conserva baterie, iluminarea tastaturii se va opri daca timp de un minut nu este apasata nicio tasta.

EN: Note: To conserve battery power, the keyboard lights will turn off if no key is pressed for one minute.

RO: 4. Activati conexiunea Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastra si cautati dispozitivul "ATRIA BT". Alegeti sa va conectati la el.

EN: 4. Activate Bluetooth on your device and search for the "ATRIA BT" device. Select it to connect.

RO: 5. Apasati scurt pe rotita, iar modul activ este indicat de iconita afisata.

EN: 5. Press the wheel briefly, and the active mode is indicated by the displayed icon.

SHORTCUTS - WINDOWS

RO: SHORTCUTS - WINDOWS

EN: SHORTCUTS - WINDOWS

RO: Pentru utilizarea in modul wireless 2.4G, asigurati-vă ca tastatura este comutată pe conexiunea corespunzătoare, mutând comutatorul fizic în poziția din dreapta.

EN: Note: Daca tasta NumLock nu este activata, combinatiile de taste de pe numepad cu SHIFT nu vor functiona corespunzător, mutând comutatorul fizic în pozitia din dreapta.

RO: 1. Fn + F1 Computerul meu / My Computer

EN: 1. Fn + F1 Computerul meu / My Computer

RO: 2. Fn + F2 E-mail

EN: 2. Fn + F2 E-mail

RO: 3. Fn + F3 Acasa / Home

EN: 3. Fn + F3 Acasa / Home

RO: 4. Fn + F4 Cautare / Search

EN: 4. Fn + F4 Cautare / Search

RO: 5. Fn + F5 Reimprospatare / Refresh

EN: 5. Fn + F5 Reimprospatare / Refresh

RO: 6. Fn + F6 Media Player

EN: 6. Fn + F6 Media Player

RO: 7. Fn + F7 Melodia anterioara / Previous track

EN: 7. Fn + F7 Melodia anterioara / Previous track

RO: 8. Fn + F8 Play/Pauza / Play/Pause

EN: 8. Fn + F8 Play/Pauza / Play/Pause

RO: 9. Fn + F9 Melodia urmatoare / Next track

EN: 9. Fn + F9 Melodia urmatoare / Next track

RO: 10. Fn + F10 Opreire sunet / Mute

EN: 10. Fn + F10 Opreire sunet / Mute

RO: 11. Fn + F11 Volum - / Volume -

EN: 11. Fn + F11 Volum - / Volume -

RO: 12. Fn + F12 Volum + / Volume +

EN: 12. Fn + F12 Volum + / Volume +

RO: 13. Fn + Win + L Bloare tasta Windows / Windows key lock

EN: 13. Fn + Win + L Bloare tasta Windows / Windows key lock

RO: 14. Fn + 9 Print Screen

EN: 14. Fn + 9 Print Screen

RO: 15. Fn + 0 Scroll Lock

EN: 15. Fn + 0 Scroll Lock

RO: 16. Fn + - Pause

EN: 16. Fn + - Pause

