

Sony ULT FIELD 5 Wireless Portable Speaker SRS-ULT50 მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მოდელი: YY7859E



https://rd1.sony.net/help/speaker/7859/h_zz/

©2025 Sony Corporation

<https://www.sony.net/>



* 5 0 6 4 3 5 3 1 1 *



- გაფრთხილება:** წყალგაუმტარი მახასიათებლების გაუარესების თავიდან ასაცილებლად, მოწყობილობის გამოყენებისას დარწმუნდით, რომ თავსახური ბოლომდე დახურულია.
- სახელწოდების დაფა და უსაფრთხოების შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიმაგრებულია შემდეგ ადგილებში: თავსახურის შიდა ზედაპირზე, მოწყობილობის უკანა მხარეს
- არ დაამონტაჟოთ პროდუქტი შეზღუდულ სივრცეში, როგორიცაა წიგნების თარო ან ჩაშენებული კარადა.
- არ დააზიანოთ ელემენტები (დაყენებული ელემენტის პაკეტი ან ელემენტები) დიდი ხნის განმავლობაში ჭარბი სიციხის ქვეშ ყოფნით, როგორიცაა მზის სხივები, ცეცხლი ან მსგავსი.
- არ დააზიანოთ ელემენტები უკიდურესად დაბალი ტემპერატურის პირობებში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გადახურება და თერმული გადინება.
- არ დაშალოთ, გახსნათ ან დაშალოთ მეორადი ელემენტები.
- მეორადი ელემენტის გაჟონვის შემთხვევაში, არ დაუშვათ სითხის კანთან ან თვალებთან კონტაქტი. კონტაქტის შემთხვევაში, ჩამოიბანეთ დაზიანებული ადგილი დიდი რაოდენობით წყლით და მიმართეთ ექიმს.
- მეორადი ელემენტები გამოყენებამდე უნდა დატენოთ. დატენვის სათანადო ინსტრუქციისთვის ყოველთვის იხილეთ მწარმოებლის ინსტრუქციები ან პროდუქტის სახელმძღვანელო.
- ხანგრძლივი შენახვის შემდეგ, მაქსიმალური მუშაობის მისაღწევად, შეიძლება საჭირო გახდეს მეორადი ელემენტების რამდენჯერმე დატენვა და განმუხტვა
- სათანადოდ გადააგდეთ

მოწყობილობის დატენვა

- USB AC ადაპტერი USB Type-C® კაბელის გამოყენებით შეაერთეთ მოწყობილობასთან, შემდეგ კი USB AC ადაპტერი დენის წყაროსთან.
- დატენვადი ელემენტების გადამუშავება
- თქვენ შეგიძლიათ დაგვხმართ გარემოს დაცვაში, თუ გამოყენებული დატენვადი ელემენტები თქვენთან უახლოეს შეგროვებისა და გადამუშავების პუნქტში დააბრუნებთ.
- დატენვადი ელემენტების გადამუშავების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.sony.com/ecotrader
- გაფრთხილება:** არ შეეხოთ დაზიანებულ ან გაჟონილ დატენვად ელემენტებს

აშშ-ში მომხმარებლებისთვის

გაფრთხილებული ხართ, რომ ნებისმიერი ცვლილება ან მოდიფიკაცია, რომელიც არ არის პირდაპირ დამტკიცებული ამ სახელმძღვანელოში, შეიძლება გააუქმოს თქვენი უფლებამოსილება ამ მოწყობილობის გამოყენების შესახებ.

შენიშვნა: ეს მოწყობილობა გამოცდილია და დადასტურდა, რომ შესაბამეა B კლასის ციფრული მოწყობილობის ლიმიტებს, FCC წესების მე-15 ნაწილის შესაბამისად. ეს ლიმიტები შექმნილია საცხოვრებელი ინსტალაციის დროს მავნე ჩარევისგან გონივრული დაცვის უზრუნველსაყოფად. ეს მოწყობილობა წარმოქმნის, იყენებს და შეუძლია რადიოსიხშირული ენერგიის გამოსხივება და, თუ არ არის დაინსტალირებული და გამოყენებული ინსტრუქციის შესაბამისად, შეიძლება გამოიწვიოს მავნე ჩარევა რადიოკომუნიკაციებში. თუმცა, არ არსებობს გარანტია, რომ ჩარევა არ მოხდება კონკრეტულ ინსტალაციაში. თუ ეს მოწყობილობა იწვევს რადიოს ან ტელევიზიის მიღებაში მავნე ჩარევას, რაც შეიძლება დადგინდეს მოწყობილობის გამორთვით და ჩართვით, მომხმარებელს ეურჩევა, სცადოს ჩარევის გამოსწორება შემდეგი ერთი ან რამდენიმე ზომით:

- შეცვალეთ ან გადაადგილეთ მიმღები ანტენა.
- გაზარდეთ დაშორება მოწყობილობასა და მიმღებს შორის.
- შეაერთეთ მოწყობილობა სოკეტში, რომელიც განსხვავდება იმ წრედისგან, რომელზეც მიმღებია დაკავშირებული.
- დახმარებისთვის მიმართეთ დილერს ან გამოცდილ რადიო/ტელევიზიის ტექნიკოსს

- ეს მოწყობილობა არ უნდა განთავსდეს ან იმუშაოს სხვა ანტენასთან ან გადამცემთან ერთად.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ პროდუქტთან დაკავშირებით: ეწვიეთ: <https://www.sony.com/electronics/support>

დაუკავშირდით: Sony-ს მომხმარებელთა ინფორმაციის მომსახურების ცენტრს, ნომერზე 1-800-222-7669

მომწოდებლის შესაბამისობის დეკლარაცია

სავაჭრო დასახელება: SONY

მოდელი: YY7859E

პასუხისმგებელი მხარე: Sony Electronics Inc.

მისამართი: 16535 Via Esprillo, სან დიეგო, კალიფორნია 92127 აშშ

ტელეფონის ნომერი: 858-942-2230

ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC წესების მე-15 ნაწილს. მისი მუშაობა ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას: (1) ამ მოწყობილობამ არ შეიძლება გამოიწვიოს მანერა ჩარევა და (2) ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი მიღებული ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი მუშაობა

კანადაში მყოფი მომხმარებლებისთვის

ეს მოწყობილობა შეიცავს ლიცენზიისგან თავისუფალ გადამცემ(ებ)ს/მიმღებ(ებ)ს, რომლებიც შეესაბამება კანადის ინოვაციების, მეცნიერებისა და ეკონომიკური განვითარების ლიცენზიისგან თავისუფალ RSS-ს. მისი მუშაობა ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას: (1) ამ მოწყობილობამ არ შეიძლება გამოიწვიოს ჩარევა; და (2) მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის არასასურველი მუშაობა

ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC/ISED-ის მიერ უკონტროლო გარემოსთვის დადგენილ რადიაციული ზემოქმედების ლიმიტებს და აკმაყოფილებს FCC რადიოსიხშირული (RF) ექსპოზიციის სახელმძღვანელო პრინციპებს და ISED რადიოსიხშირული (RF) ექსპოზიციის წესების RSS-102-ს, რადგან ამ მოწყობილობას აქვს RF ენერგიის ძალიან დაბალი დონე.

ამ პროდუქტს აქვს მაგნიტი(ები), რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს კარდიოსტიმულატორების, ჰიდროცეფალიის სამკურნალოდ პროგრამირებადი შუნტ-სარქველების ან სხვა სამედიცინო მოწყობილობების მუშაობას. არ მოათავსოთ ეს პროდუქტი იმ პირებთან ახლოს, რომლებიც იყენებენ ასეთ სამედიცინო მოწყობილობებს. თუ იყენებთ ამ პროდუქტის გამოყენებამდე მიმართეთ ექიმს.

არასოდეს ჩადეთ USB შტეფსელი, როდესაც მთავარი მოწყობილობა ან დამტენი კაბელი სველია. თუ USB შტეფსელი ჩადეთ მაშინ, როდესაც მთავარი მოწყობილობა ან დამტენი კაბელი სველია, შეიძლება მოხდეს მოკლე ჩართვა სითხის (ონკანის წყალი, ზღვის წყალი, გამაგრილებელი სასმელი და ა.შ.) ან უცხო ნივთიერების გამო მთავარ მოწყობილობაზე ან დამტენ კაბელზე და გამოიწვიოს სითხის წარმოქმნა ან გაუმართაობა

ხმოვანი ხელმძღვანელობის შესახებ

მნიშვნელოვანია

ამ მოწყობილობის ხმოვანი ხელმძღვანელობა მხოლოდ ინგლისურ ენაზეა ხელმისაწვდომი.

ხმოვანი ხელმძღვანელობა მოწყობილობიდან შემდეგ სიტუაციებში ისმის:

დაწყვილების რეჟიმში გადასვლისას: "დაწყვილება"

როდესაც მოწყობილობის ჩართვისას ბატარეის შესამოწმებლად დააჭირეთ ღილაკს "ელემენტი": "ელემენტი სრულად დატენილია/ელემენტის მოვლის რეჟიმი, სრულად დატენილია, ბატარეა დაახლოებით 90%/ელემენტი დაახლოებით 80%/ელემენტი დაახლოებით 60%/ელემენტი დაახლოებით 40%/ელემენტის დაცლა" როდესაც დატენვადი ბატარეა იწურება მოწყობილობის კვებისას: "ელემენტის დაცლა"

როდესაც დარჩენილი ბატარეის დატენვა იმ დონემდე ეცემა, რომ მოწყობილობა ვერ ჩაირთვება: გამოდის "ელემენტი ცარიელია" და შემდეგ მოწყობილობა გამოირთვება.

როდესაც მოწყობილობის კვებისას დატენვის რეჟიმის შესაცვლელად დააჭირეთ ღილაკს "ელემენტის": "ელემენტის მოვლის რეჟიმი, ჩართვა/ელემენტის მოვლის რეჟიმი, გამორთვა"

როდესაც სტერეო დაწყვილების რეჟიმის კავშირი დამყარებულია

გამომავალი მარცხენა არხის დინამიკიდან: "მარცხენა"

გამომავალი მარჯვენა არხის დინამიკიდან: "მარჯვენა"

ლიცენზიები

ეს პროდუქტი შეიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელსაც Sony იყენებს საავტორო უფლებების მფლობელთან დადებული ლიცენზირების ხელშეკრულების საფუძველზე. ჩვენ ვალდებულნი ვართ, მომხმარებლებს გავაცნოთ ხელშეკრულების შინაარსი პროგრამული უზრუნველყოფის საავტორო უფლებების მფლობელის მოთხოვნის შესაბამისად. გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ URL-ზე და წაიკითხოთ ლიცენზიის შინაარსი. <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>

ეს პროდუქტი დაცულია Microsoft Corporation-ის გარკვეული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით. ასეთი ტექნოლოგიის გამოყენება ან გავრცელება ამ პროდუქტის გარეთ აკრძალულია Microsoft-ის ან Microsoft-ის ავტორიზებული შვილობილი კომპანიის ლიცენზიის გარეშე.

მესამე მხარის მიერ შემოთავაზებული სერვისები შეიძლება შეიცვალოს, შეჩერდეს ან შეწყდეს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

Sony არ იღებს პასუხისმგებლობას ასეთ სიტუაციებში

შენიშვნები წყალგაუმტარი და მტვერგაუმტარი მახასიათებლების შესახებ (წაიკითხეთ მოწყობილობის გამოყენებამდე)

მოწოდებული აქსესუარები არ არის არც წყალგაუმტარი და არც მტვერგაუმტარი.

მოწყობილობის წყალგაუმტარი და მტვერგაუმტარი მახასიათებლების შესახებ

მოწყობილობას, თავსახური მჭიდროდ დამაგრებული, აქვს IPX7 წყალგაუმტარი სპეციფიკაცია, როგორც ეს მითითებულია IEC60529 სტანდარტის „წყალში ჩამირვისგან დაცვის ხარისხი“-ში, და IP6X მტვერგაუმტარი სპეციფიკაცია, როგორც ეს მითითებულია „მყარი უცხო ობიექტებისგან დაცვის ხარისხი“-ში.

მოწოდებული აქსესუარები და ამ მოწყობილობის კონექტორები (USB, AUDIO IN) არ არის არც წყალგაუმტარი და არც მტვერგაუმტარი. ხანძრის ან ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ დაუშვათ მოწყობილობა წყლის ან წვეთების ზემოქმედების ქვეშ ნებისმიერი კონექტორის (USB, AUDIO IN) გამოყენებისას.

გაითვალისწინეთ, რომ მომხმარებლის მიერ არასწორი გამოყენებით გამოწვეული გაუმართაობაზე არ ვრცელდება გარანტია

წყალგაუმტარი და მტვერგაუმტარი მუშაობის შესანარჩუნებლად

მოწყობილობის სათანადო გამოყენების უზრუნველსაყოფად, ყურადღებით გაითვალისწინეთ ქვემოთ მოცემული უსაფრთხოების ზომები.

არ დაასხათ მაღალი ტემპერატურის წყალი ან არ შეუხეროთ ცხელი ჰაერი თმის საშრობიდან ან სხვა ნებისმიერი მოწყობილობიდან პირდაპირ მოწყობილობაზე. ასევე, არასოდეს გამოიყენოთ მოწყობილობა მაღალი ტემპერატურის მქონე ადგილას, მაგალითად, საუნაში ან სითბოს წყაროსთან ახლოს.

ყურადღება: ფრთხილად მოეპყარით თავსახურს (A-1). თავსახური ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს წყალგაუმტარი და მტვერგაუმტარი მუშაობის შენარჩუნებაში. მოწყობილობის გამოყენებისას დარწმუნდით, რომ თავსახური ბოლომდე დახურულია. თავსახურის დახურვისას ფრთხილად იყავით, რომ შიგნით უცხო საგნები არ შეუშვან. თუ თავსახური ბოლომდე არ არის დახურული, წყალგაუმტარი და მტვერგაუმტარი მუშაობა შეიძლება გაუარესდეს და გამოიწვიოს მოწყობილობის გაუმართაობა წყლის ან მტვრის ნაწილაკების მოწყობილობაში მოხვედრის შედეგად

სიფრთხილის ზომები განთავსებისას

- გაუმართაობის რისკის თავიდან ასაცილებლად, ამ მოწყობილობის განთავსებისას ან დატოვებისას მოერიდეთ შემდეგ ადგილებს.

- მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადგილი, მაგალითად, მზის პირდაპირი სხივების ან განათების მოწყობილობების ქვეშ, სითბოს წყაროსთან ახლოს ან საუნაში
- ავტომობილში დახურული ფანჯრებით (განსაკუთრებით ზაფხულში)
- ცხელი ჰაერის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადგილი, მაგალითად, თმის საშრობთან
- მოათავსეთ ეს მოწყობილობა ბრტყელ, თანაბარ ზედაპირზე. დახრილ ზედაპირზე განთავსებისას, მოწყობილობა შეიძლება გადავარდეს ან ზედაპირიდან ჩამოვარდეს საკუთარი ვიბრაციის გამო, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები, გაუმართაობა ან მუშაობის დაქვეითება.
- ეს მოწყობილობა არ არის ანტიმაგნიტური. შეინახეთ მაგნიტიზმისადმი მგრძნობიარე ობიექტები (ჩაწერილი ფირები, საათები, საბანკო ბარათები და საკრედიტო ბარათები მაგნიტური კოდირებით და ა.შ.) მოწყობილობისგან მოშორებით. მოწყობილობის თან ტარებისას ესეც გაითვალისწინეთ

მოწყობილობის მოვლის წესი

მიუხედავად იმისა, რომ მოწყობილობის ქსოვილის ნაწილს აქვს წყალგაუმტარი დამუშავება, ქვემოთ მოცემული მოვლის პროცედურის დაცვით, მისი გამოყენება უფრო კომფორტულად და უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში შეგიძლიათ.

თუ მოწყობილობის ზედაპირი დაზინძურდება შემდეგ შემთხვევებში, დაუყოვნებლივ გარეცხეთ მოწყობილობა სუფთა წყლით (ონკანის წყალი და ა.შ.) ჭუჭყის მოსაშორებლად. ჭუჭყის ზედაპირზე დატოვებამ შეიძლება გამოიწვიოს ქსოვილის ნაწილის ან პასიური რადიატორის განყოფილების (A-②) ფერის შეცვლა ან დაზიანება, ან მოწყობილობის გაუმართაობა. მაგ. როდესაც სანაპიროზე აუზთან და ა.შ. გამოყენების შემდეგ მოწყობილობაზე მარილი, ქვიშა და ა.შ. მიეკრობა.

როდესაც მოწყობილობა დაზინძურებულია ოფლით ან უცხო ნივთიერებებით (მზისგან დამცავი კრემი, რუჯის ზეთი და ა.შ.)

შენიშვნა: თუ მოწყობილობის ზედაპირი დაზინძურდება, არ გამოიყენოთ სარეცხი საშუალება, გამათხელებელი, ბენზინი, სპირტი და ა.შ. მოწყობილობის გასაწმენდად, რადგან ეს გავლენას მოახდენს მოწყობილობის ქსოვილის ნაწილის წყალგაუმტარ ფუნქციაზე

თუ ქვიშის მარცვლები და ა.შ. ქსოვილში ან მოწყობილობის სხვა ნაწილში მოხვდება, ფრთხილად ამოიღეთ ისინი. არასოდეს გამოიყენოთ მტვერსასრუტი და ა.შ. მოწყობილობაზე. ამან შეიძლება გამოიწვიოს დინამიკის განყოფილების ან მოწყობილობის სხვა ნაწილის დაზიანება

BLUETOOTH® კომუნიკაციებზე

BLUETOOTH მოწყობილობიდან გამოსხივებულმა მიკროტალღურმა სხივებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს ელექტრონული სამედიცინო მოწყობილობების მუშაობაზე. გამორთეთ ეს მოწყობილობა და სხვა BLUETOOTH მოწყობილობები შემდეგ ადგილებში, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს უბედური შემთხვევა:

საავადმყოფოებში, მატარებლებში პრიორიტეტული ადგილების მახლობლად, აალებადი გაზის არსებობის ადგილებში, ავტომატურ კარებთან ახლოს ან ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მახლობლად.

სხვა შენიშვნები

უკიდურესად ცხელ ან ცივ გარემოში მოთავსებისას, მოწყობილობა წვეცტს ბატარეის დატენვას უსაფრთხოების მიზნით. როდესაც ელემენტი თავისით იტენება დიდი ხნის განმავლობაში, მოწყობილობამ შეიძლება ასევე შეწყვიტოს ბატარეის დატენვა. ასეთ შემთხვევაში, დარწმუნდით, რომ გარემოს ტემპერატურა ელემენტის დატენვის ტემპერატურის დიაპაზონშია (5°C -35°C (41°F - 95°F)), გამოაერთეთ და შეაერთეთ USB კაბელი და შემდეგ ხელახლა დატენეთ ელემენტი.

მაშინაც კი, თუ არ აპირებთ მოწყობილობის გამოყენებას დიდი ხნის განმავლობაში, დატენეთ ელემენტი სრული დატვირთვით ყოველ 6 თვეში ერთხელ მისი მუშაობის შესანარჩუნებლად

თუ თქვენი კანი დიდხანს დარჩება ნათურასთან კონტაქტში, სანამ ნათურა ჩართულია, არსებობს დაბალი ტემპერატურის დამწვრობის რისკი. დინამიკის მხრის თასმით და ა.შ. გადასატანად, სანამ ის ჩართულია, გამორთეთ ნათურა (განათების ფუნქცია).

როდესაც მოწყობილობის შუქი კაშკაშა ან მოელვარე ჩანს, ჩართეთ ოთახის განათება ან გამორთეთ განათების ფუნქცია.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან პრობლემა ამ მოწყობილობასთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის განხილული ამ სახელმძღვანელოში, გთხოვთ, მიმართოთ თქვენს უახლოეს Sony-ის დილერს

სავაჭრო ნიშნები

Microsoft და Windows არის Microsoft Corporation-ის რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები ან სავაჭრო ნიშნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და/ან სხვა ქვეყნებში.

BLUETOOTH®-ის სიტყვიერი ნიშანი და ლოგოები არის Bluetooth SIG, Inc.-ის საკუთრებაში არსებული რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები და Sony Group Corporation-ისა და მისი შვილობილი კომპანიების მიერ ასეთი ნიშნების ნებისმიერი გამოყენება ხორციელდება ლიცენზიით.

USB Type-C® და USB-C® არის USB Implementers Forum-ის რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები.

LDAC და LDAC ლოგო არის Sony Group Corporation-ის ან მისი შვილობილი კომპანიების სავაჭრო ნიშნები.

ყველა სხვა სავაჭრო ნიშანი და რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი არის მათი შესაბამისი მფლობელების სავაჭრო ნიშნები ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები. ამ სახელმძღვანელოში, ™ და ® ნიშნები არ არის მითითებული

მახასიათებლები

BLUETOOTH სექცია

სიხშირის დიაპაზონი: 2.4 GHz დიაპაზონი (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

აუდიო შეყვანის ბუდე (3.5 მმ)

DC გამომავალი: USB Type-C® პორტი (დაკავშირებული მოწყობილობის ელემენტის დასატენად) (DC 5 V/მაქს. 1.5 A)

სიმძლავრე: DC 5 V 3.0 A ან DC 9 V 3.0 A (კომერციულად ხელმისაწვდომი USB PD თავსებადი AC ადაპტერის გამოყენებით, რომელსაც შეუძლია 3.0 A-ს მიწოდება) ან ჩაშენებული ლითიუმ-იონური აკუმულატორის გამოყენებით

სამუშაო ტემპერატურა: -5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

ელემენტის დატენვის ტემპერატურა: 5 °C -35 °C (41 °F - 95 °F)

ზომები (სიგანე x სიმაღლე x სიღრმე) გამოწეული ნაწილებისა და მართვის მოწყობილობების ჩათვლით; დაახლოებით 320 მმ x 144 მმ x 125 მმ (12.6 ინჩი x 5.7 ინჩი x 5.0 ინჩი)

წონა (ელემენტის ჩათვლით): დაახლოებით 3.3 კგ (7 ფუნტი 5 უნცია)

მოყვება ნივთები: უსადენო დინამიკი (1) USB Type-C® კაბელი (USB-C®-დან USB-C®-მდე)* (1) მხრის სამაგრი (1) დოკუმენტები (1 კომპლექტი) * დამტენი კაბელი, რომელიც სპეციალურად ამ მოწყობილობისთვისაა შექმნილი. არ გამოიყენოთ კაბელი სხვა მიზნებისთვის

სისტემური მოთხოვნები ელემენტის USB-ის გამოყენებით დასატენად

USB ცვლადი დენის ადაპტერი: გამოიყენეთ კომერციულად ხელმისაწვდომი USB ცვლადი დენის ადაპტერი, რომელსაც შეუძლია 1.5 ამპერი ან მეტი გამომავალი დენის მიწოდება.

USB ცვლადი დენის ადაპტერი, თავსებადი USB PD-თან (USB დენის მიწოდება): გამოიყენეთ კომერციულად ხელმისაწვდომი USB PD-თან თავსებადი ცვლადი დენის ადაპტერი, რომელსაც შეუძლია DC 5 ვ/3.0 ამპერი ან DC 9 ვ/3.0 ამპერი* * ჩვენ არ ვიძლევიტ გარანტიას USB PD-თან თავსებადი ყველა მოწყობილობის მუშაობაზე. დიზაინი და სპეციფიკაციები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე