

SAMSUNG

使用手冊

SM-X210
SM-X216B

Taiwan. 09/2024. Rev.1.1

www.samsung.com/tw

功能表

開始使用

- 5 裝置部位圖和功能
- 8 給電池充電
- 11 Nano-SIM 卡 (支援行動網路的型號)
- 12 MicroSD 卡
- 14 開啟和關閉裝置
- 15 初始設定
- 15 三星帳號
- 16 從之前的裝置傳輸資料 (Smart Switch)
- 19 螢幕相關資訊
- 28 通知面板
- 30 擷取螢幕與錄製螢幕
- 31 輸入文字

應用程式與功能

- 34 安裝或解除安裝應用程式
- 36 電話
- 39 聯絡人
- 41 訊息
- 42 相機
- 53 媒體瀏覽器

- 57 多重視窗 (同時使用多個應用程式)
- 60 三星網際網路
- 61 Samsung Health
- 62 Samsung Notes
- 63 Samsung Members
- 63 Samsung Kids
- 64 Samsung Global Goals
- 64 Galaxy Shop
- 65 日曆
- 66 提醒 (接收待辦事項的通知)
- 67 語音錄製
- 67 我的檔案 (查看與管理檔案)
- 67 時鐘
- 68 計算機
- 68 遊戲中心
- 69 分享內容
- 70 Smart View (鏡射至電視螢幕)
- 71 Samsung Flow
- 72 生活佈告欄
- 75 連結至 Windows (透過電腦連線使用裝置)
- 76 Samsung DeX
- 77 Google 應用程式

設定

- 78 簡介
- 78 三星帳號
- 78 連接
 - 80 Wi-Fi
 - 81 藍牙
 - 83 數據節省工具 (支援行動網路的型號)
 - 83 允許應用程式使用網路 (支援行動網路的型號)
 - 84 行動無線基地台 (支援行動網路的型號)
 - 84 更多連線設定
- 86 已連接的裝置
- 87 模式與日常行程
 - 87 使用模式
 - 87 使用日常行程
- 88 音效通知
 - 89 音質與音效
 - 89 隔離應用程式音效
- 89 通知
- 90 顯示螢幕
 - 91 動態流暢度
- 91 桌布與樣式
- 91 主螢幕
- 92 鎖定螢幕
 - 92 Smart Lock
- 93 安全性與隱私權
 - 94 臉部辨識
 - 96 安全資料夾
 - 99 安全 Wi-Fi
- 100 位置
- 100 安全與緊急狀況
- 101 帳號與備份
 - 102 使用者
 - 104 三星雲端
- 105 Google
- 105 進階功能
 - 106 動作與手勢
 - 107 Dual Messenger
- 108 數位健康與家長監護
- 108 電池與裝置維護
 - 108 最佳化您的裝置
 - 109 電池
 - 109 儲存空間
 - 109 記憶體
 - 110 裝置防護
 - 110 自動最佳化
 - 110 軟體更新
 - 110 診斷
 - 110 維護模式
- 110 應用程式
- 111 一般管理
- 112 協助工具
- 113 軟體更新
- 113 遠端支援
- 114 關於平板

使用注意事項


- 115 裝置使用注意事項
- 117 包裝內容與配件注意事項
- 118 裝置過熱情形與解決方法

附錄

- 122 疑難排解
- 128 注意事項

開始使用

裝置部位圖和功能





- 請於不受磁力干擾的地點使用裝置，以確保裝置可正常運作。
- 您的裝置及部分配件 (另售) 內含磁片。請將其與信用卡、植入式醫療器材及可能受磁力影響的其他裝置保持距離。若為醫療器材，請與裝置保持 15 cm 以上的距離。若您懷疑裝置對醫療器材產生了任何干擾，請停止使用裝置並諮詢您的醫師或醫療器材製造商。
- 在受磁鐵影響的物體以及含有磁片的裝置和部分配件 (另售) 之間保持安全距離。裝置中的磁鐵可能會造成物品損壞或失效，例如信用卡、存摺、門禁卡、登機證或停車證。



- 使用揚聲器播放媒體檔案或使用免持聽筒時，請勿將裝置靠近耳朵。
- 請勿將相機鏡頭暴露在直射陽光等強光之下。如果相機鏡頭暴露在直射陽光等強光源下，相機影像感光元件可能會受損。影像感光元件受損後無法修復，且會造成相片上產生污點。
- 如果在裝置的玻璃或壓克力機身破損時使用，可能有受傷風險。請務必於裝置送交三星服務中心或授權服務中心維修後再行使用。
- 若灰塵或異物進入麥克風、揚聲器或接收器，或上述部位遭遮擋，裝置音效可能會呈現靜音狀態或特定功能可能無法運作。如試圖利用鋒利物品除去灰塵或異物，裝置可能會受損且外觀可能會受影響。



- 連線問題與電量消耗可能會在以下情形發生：
 - 若您將金屬貼紙貼在裝置的天線區域
 - 若您為裝置裝上金屬材質的保護套
 - 若您在使用某些功能 (如通話或行動數據連線) 時以手或其他物體覆蓋裝置的天線區域
- 請勿以貼紙或保護殼之類的配件遮蓋光源感應器。否則可能會使感應器發生故障。
- 防止水與觸控式螢幕接觸。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

實體按鈕


按鈕	功能
側邊按鈕	• 按住以開啟或關閉裝置。 • 按下以開啟或鎖定螢幕。 • 按兩下以開啟應用程式或設定的功能。
側邊按鈕 + 音量降低鍵	• 同時按下以擷取螢幕截圖。 • 同時按住以關閉裝置。

設定側邊按鈕

選擇按兩下側邊按鍵以啟動的應用程式或功能。

開啟設定，輕觸進階功能 → 側邊按鈕，然後選擇所需選項。

虛擬按鈕




開啟螢幕時，螢幕底部會顯示虛擬按鈕。如需詳細資訊，請參閱[導覽列 \(虛擬按鈕\)](#)。

給電池充電

首次使用之前或長時間未使用，請為電池充電。

有線充電

將 USB 傳輸線連接到 USB 電源轉接器，然後將 USB 傳輸線插入裝置的多功能插孔來充電。充電完畢後，從裝置上拔除充電器。



快速充電

使用快速充電器。

您也可透過開啟設定並輕觸電池與裝置維護 → 電池來查看充電器的連線狀態。



- 若快速充電無法運作，請開啟設定，輕觸電池與裝置維護 → 電池 → 更多電池設定，然後查看欲使用的功能是否已開啟。此外，也請查看 USB 傳輸線與 USB 電源轉接器是否正確連接。
- 您可以在裝置或裝置螢幕關閉時以更快速度為電池充電。

為其他裝置充電

使用 USB 傳輸線透過您平板電腦的電池為其他行動裝置充電。

使用平板電腦的 USB 傳輸線將您的平板電腦連接到其他裝置。視其他裝置而定，可能不需要 USB 連接器。

開始充電後，電池充電圖示會顯示在另一部裝置的螢幕上。



平板電腦上出現的應用程式選擇彈出視窗僅供資料傳輸使用。請勿從彈出視窗選擇任何應用程式。

減少電池消耗

裝置提供多種選項，可協助您節約電池電量。

- 使用裝置維護功能來最佳化裝置。
- 不使用裝置時，可以透過按下側邊按鈕關閉螢幕。
- 開啟省電模式。
- 關閉不必要的應用程式。
- 不使用時請關閉藍牙功能。
- 關閉需同步應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

電池充電技巧與使用須知



僅限使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池、充電器和傳輸線。不相容的電池、充電器和傳輸線可能引起嚴重事故或損壞裝置。



- 若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。
- 僅限使用裝置隨附的 USB Type-C 傳輸線。如使用 Micro USB 傳輸線可能會造成裝置損壞。
- 若充電時多功能插孔潮濕，可能會損壞裝置。為裝置充電前，請徹底弄乾多功能插孔。




- 為了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連結且易於插拔。
- 使用充電器時，建議採用經認可且充電效能獲得保證的充電器。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啟。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後方可開啟裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。為避免資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。
- 使用充電器以外的電力來源，例如電腦，可能因電流較低而導致充電速度變慢。
- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置與充電器可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置無法正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心或授權服務中心。

Nano-SIM 卡 (支援行動網路的型號)

插入電信業者提供的 SIM 或 USIM 卡。

 視電信業者而定，可能無法使用某些需要網路連線的服務。

插入 SIM 卡或 USIM 卡




- 1 請將取卡針插入卡匣的小孔內，以鬆開卡匣。
- 2 輕輕地將卡匣從卡匣槽拉出。
- 3 請將 SIM 或 USIM 卡朝下置於卡匣上的金色接觸面，並輕壓 SIM 或 USIM 卡來固定於卡槽上。
- 4 將卡匣插回卡匣槽。

- ❗ • 僅使用一張 nano-SIM 卡。
- 請勿遺失或讓他人使用您的 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。
- 確保取卡針和小孔垂直。否則，裝置可能受損。
- 若卡片未固定入卡匣，SIM 卡可能鬆脫或掉出卡匣。
- 若將潮濕的卡匣插入裝置，裝置可能損壞。務必確認托盤為乾燥狀態。
- 將卡匣完全插入卡匣插槽，避免液體進入裝置。

MicroSD 卡

插入 SD 卡

裝置的 SD 卡容量可能會因不同型號而有所不同，且某些 SD 卡可能因 SD 卡製造商及類型而與裝置不相容。若要查看裝置支援的最大 SD 卡容量，請參閱三星網站。



- 1 請將取卡針插入卡匣的小孔內，以鬆開卡匣。
- 2 輕輕地將卡匣從卡匣槽拉出。
- 3 請將 SD 卡朝下置於卡匣上的金色接觸面，並輕壓 SD 卡來將其固定於卡匣上。
- 4 將卡匣插回卡匣槽。

- ❗ 僅限使用 MicroSD 卡。
- 部分 SD 卡則可能與裝置不完全相容。使用不相容的卡片可能會導致裝置、SD 卡或其中儲存的資料受損。
- 正面朝上小心插好 SD 卡。
- 確保取卡針和小孔垂直。否則，裝置可能受損。
- 當您將卡匣從裝置移除時，將停用行動數據連線。(支援行動網路的型號)
- 若卡片未固定入卡匣，SD 卡可能鬆脫或掉出卡匣。
- 若將潮濕的卡匣插入裝置，裝置可能損壞。務必確認托盤為乾燥狀態。
- 將卡匣完全插入卡匣插槽，避免液體進入裝置。



- 裝置支援 FAT 和 exFAT 檔案系統的 SD 卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡片時，裝置會要求重新格式化卡片或將無法辨識該卡片。若要使用 SD 卡，請先將其格式化。若裝置無法格式化或無法辨識 SD 卡，請聯絡 SD 卡製造商，三星服務中心或授權服務中心。
- 頻繁寫入和清除資料會縮短 SD 卡的使用壽命。
- 將 SD 卡插入裝置時，SD 卡的檔案目錄將出現在我的檔案 → 記憶卡資料夾中。

移除 SD 卡

取出 SD 卡前，請先卸載記憶卡以便安全取出。

- 1 開啟設定並輕觸電池與裝置維護 → 儲存空間。
- 2 向左滑動來存取記憶卡頁面。
- 3 輕觸  → 卸載。



裝置傳輸或存取資訊時，或完成資料傳輸之後，請勿移除 SD 卡或 USB 儲存裝置等外接儲存裝置。這樣做會導致資料受損或遺失，或會使外接儲存裝置或平板本身受損。因不當使用外接儲存裝置而導致的損失(包括資料遺失)，三星概不負責。

格式化 SD 卡

在電腦上格式化的 SD 卡可能與裝置不相容。請在本裝置上格式化 SD 卡。



- 1 開啟設定並輕觸電池與裝置維護 → 儲存空間。
- 2 向左滑動來存取記憶卡頁面。
- 3 輕觸  → 格式化。



格式化 SD 卡前，請記得將儲存在 SD 卡中的所有重要資料製作備份副本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開啟和關閉裝置

-  在禁止使用無線裝置的區域（例如：飛機上和醫院裡），請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。



開啟裝置

按住側邊按鈕幾秒鐘開啟裝置。

關閉裝置

- 1 若要關閉裝置，請按住側邊按鍵。或者可開啟通知面板，向下滑動，然後輕觸 。
- 2 輕觸電源關閉。
若要重新啟動裝置，輕觸重新啟動。

強制重啟

若裝置當機無法回應，請同時按住側邊按鈕和音量降低鈕超過 7 秒以重新啟動。

緊急電話 (支援行動網路的型號)

您可撥打緊急通話或查看所儲存的醫療資訊。

按住側邊按鍵，然後輕觸緊急電話。或者可開啟通知面板，向下滑動，然後輕觸  → 緊急電話。

-  若要管理醫療資訊與緊急聯絡人，請開啟設定並輕觸安全與緊急狀況。

初始設定

首次開啟裝置時或執行資料重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。



若未連接至 Wi-Fi 網路，可能無法在初始設定中設定部分裝置功能。

三星帳號

您可透過三星帳號使用各種透過行動裝置、電視與三星網站提供的三星服務。

若要查看您的三星帳號能使用的服務清單，請造訪 account.samsung.com。

1 開啟設定並輕觸三星帳號。

或者也可開啟設定並輕觸帳號與備份 → 管理帳號 → 新增帳號 → 三星帳號。

2 登入您的三星帳號。如果您尚未設定三星帳號，請輕觸建立帳號。

尋找您的 ID 與重設密碼

若您忘記三星帳號 ID 或密碼，請在三星帳號登入畫面輕觸尋找 ID 或忘記密碼嗎？。輸入必要資訊之後，就能找到您的 ID 或重設密碼。

登出您的三星帳號

登出三星帳號時，如聯絡人或活動等資料都將從裝置中移除。

1 開啟設定並輕觸帳號與備份 → 管理帳號。

2 輕觸三星帳號 → 我的個人資料並輕觸螢幕底部的登出。

3 輕觸登出，輸入您的三星帳號密碼，然後輕觸確定。

從之前的裝置傳輸資料 (Smart Switch)

您可使用 Smart Switch 將資料從舊裝置傳輸到新的平板電腦。

開啟設定並輕觸帳號與備份 → 自舊裝置轉移資料。



- 部分裝置或電腦可能不支援此功能。
- 使用可能受限。如需詳細資訊，請瀏覽 www.samsung.com/tw/apps/smart-switch。三星謹慎看待版權問題。只會傳輸您所有或擁有傳輸權的內容。

使用 USB 傳輸線傳輸資料

您可以使用 USB 傳輸線連接舊裝置與新的平板電腦來傳輸資料。

1 使用新平板電腦的 USB 傳輸線連接新的平板電腦與舊裝置。

視舊裝置而定，可能不需要 USB 連接器。

2 應用程式選擇彈出視窗出現時，輕觸 Smart Switch → 接收資料。

3 在之前的裝置上輕觸確定。

若您沒有該應用程式，請從應用商店或 Play 商店下載。

新平板電腦將辨識舊裝置，並列出可傳輸的資料清單。

4 在新的平板電腦上選取所需選項，輕觸下一頁，然後依照螢幕上的說明來傳輸資料。



請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 傳輸線。否則可能會導致資料遺失或裝置損壞。



傳輸資料將增加您裝置的耗電量。傳輸資料前請先確認裝置的電量充足。電池不足可能會中斷資料傳輸。

以無線方式傳輸資料

透過 Wi-Fi Direct 將資料從舊裝置無線傳輸到新的平板電腦。

- 1 在舊裝置上開啟 Smart Switch。
若您沒有該應用程式，請從應用商店或 Play 商店下載。
- 2 在新的平板電腦上，開啟設定並輕觸帳號與備份 → 自舊裝置轉移資料。
- 3 將兩台裝置靠近彼此。
- 4 在先前的裝置上輕觸傳送資料 → 無線。
- 5 在新的平板電腦上輕觸接收資料，選擇舊裝置的作業系統，然後輕觸無線。
- 6 在先前的裝置上，輕觸允許。
- 7 在新的平板電腦上選取所需選項，輕觸下一頁，然後依照螢幕上的說明來傳輸資料。

使用外接儲存裝置來備份或還原您的資料。

使用 microSD 卡等外接儲存空間傳輸資料。

- 1 從先前的裝置將資料備份至外接儲存空間。
- 2 將外接儲存裝置插入或連接到您的平板。
- 3 在平板上開啟設定並輕觸帳號與備份 → 外部儲存空間傳輸。
- 4 請選擇還原來源選項下方的備份資料。
- 5 選取您想要的選項，輕觸下一頁，然後按照螢幕上的說明以傳輸資料。

從電腦傳輸備份資料

將資料從舊裝置備份到電腦，並將資料匯入新的平板電腦。

1 在電腦上，請造訪 www.samsung.com/tw/apps/smart-switch 下載 Smart Switch。

2 在電腦上開啟 Smart Switch。

 若舊裝置並非三星裝置，請使用裝置製造商提供的應用程式將資料備份至電腦。然後，跳到第五步。

3 使用裝置的 USB 傳輸線將之前的裝置連接至電腦。

4 在電腦上，依循螢幕上的說明從裝置備份資料。
然後，將您之前的裝置與電腦中斷連線。

5 使用 USB 傳輸線連接新的平板電腦與電腦。


6 在電腦上，依循螢幕上的說明將資料傳輸至新的平板電腦。

螢幕相關資訊

操控觸控螢幕


輕觸

輕觸螢幕。




輕觸並按住

輕觸並按住螢幕約 2 秒鐘。




拖曳

輕觸並按住項目，並將其拖曳到目標位置。




輕觸兩下

輕觸兩下螢幕。





滑動

向上、下、左或右滑動。



張開與合攏

在螢幕上張開雙指或合攏。



- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 為免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或以手指或其他物件過度施壓。
- 建議不要長時間在部分或整個觸控螢幕上顯示固定圖形。如此可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或鬼影現象。



裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因為這部分不屬於觸碰輸入區。

導覽列 (虛擬按鈕)

開啟螢幕時，螢幕底部的導覽列會顯示虛擬按鈕。虛擬按鈕預設為「最近的應用程式按鈕」、首頁鍵和返回鍵。根據最近使用的應用程式或使用環境的不同，按鈕功能也會隨之改變。




按鈕	功能
☐	最近的應用程式
○	首頁
<	返回


隱藏導覽列

隱藏導覽列即可於較大的螢幕上檢視檔案或使用應用程式。

開啟設定，輕觸顯示螢幕 → 導覽列，然後輕觸滑動手勢底下的導覽類型。將隱藏導覽列並顯示手勢提示。輕觸更多選項並選擇所需選項。



從底部滑動



從兩側與底部滑動

若要隱藏螢幕底部的手勢提示，請輕觸手勢提示開關來關閉。


主螢幕與應用程式螢幕

主螢幕是用於進入所有裝置功能的起始點。此功能顯示 Widget、應用程式捷徑和更多。應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕和應用程式螢幕之間切換

在主螢幕上，向下滑動即可開啟應用程式螢幕。

若要回到主螢幕上，請在應用程式螢幕上向上或向下滑動。或者輕觸首頁鍵或返回鍵。




如果您在主螢幕上新增應用程式按鈕，只要輕觸該按鈕即可開啟應用程式螢幕。在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，輕觸設定，然後輕觸在主螢幕上顯示應用程式畫面按鈕開關來開啟。應用程式按鈕會新增到主螢幕底部。



編輯主螢幕

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或將手指併攏以存取編輯選項。您可以設定桌布、新增 Widget 等功能。您也可以新增、刪除或重新排列主螢幕面板。

- 新增面板：向左滑動，然後輕觸 。
- 移動面板：將面板預覽拖曳到新位置。
- 刪除面板：在面板上輕觸 。



- 桌布與樣式：變更主螢幕與鎖定螢幕的桌布設定。
- Widgets：Widget 為小型應用程式，可啟動特定應用程式功能以提供資訊，讓使用者直接在主螢幕上輕鬆存取。選取 Widget 並輕觸新增。Widget 隨即會新增到主螢幕。
- 設定：進行主螢幕的設定，例如螢幕版面配置。

在主螢幕上顯示所有應用程式

您可以將裝置設為在主螢幕上顯示所有應用程式，無需使用個別應用程式螢幕。在主螢幕上輕觸並按住空白區域，然後輕觸設定 → 主螢幕版面配置 → 僅主螢幕 → 套用。

啟動全能搜

搜尋裝置上的內容。

1 在應用程式螢幕上，輕觸搜尋。或者可開啟通知面板，向下滑動，然後輕觸 。

2 輸入關鍵字。

隨即會搜尋裝置上的應用程式與內容。

若您輕觸鍵盤上的 ，可以搜尋更多內容。

移動項目

將項目拖曳到新位置。若要將項目移至另一面板，則請將其拖曳到螢幕一側。


若要在主螢幕上新增應用程式的捷徑，請輕觸並按住應用程式螢幕上的項目，然後輕觸新增至主螢幕。該應用程式的捷徑即會新增到主螢幕。

也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

建立資料夾

在主螢幕或應用程式螢幕上，將應用程式拖曳到另一個應用程式之上。

這麼做會建立新資料夾，其中包括了剛剛選擇的應用程式。輕觸資料夾名稱並輸入資料夾名稱。



- **新增更多應用程式**

在資料夾上輕觸 **+**。勾選欲新增的應用程式，並輕觸**完成**。您也可以將應用程式拖曳到資料夾以新增應用程式。

- **移動資料夾中的應用程式**

將應用程式拖曳到新位置。


- **刪除資料夾**

輕觸並按住資料夾，然後輕觸刪除資料夾。只會刪除選定的資料夾。該資料夾內的應用程式將會重新放置於應用程式螢幕。

工作列

應用程式使用期間，工作列將顯示於底部。包含主螢幕底部的常用應用程式、最近使用的應用程式及所有應用程式按鈕都會顯示在工具列上。您可自工具列選取所需應用程式，以切換應用程式。

也可一次同時執行多個應用程式。應用程式使用期間，在工具列上向上拖曳所需應用程式，接著放置於所需定點。




 如不希望使用工具列，請開啟設定，輕觸顯示螢幕，然後輕觸工具列開關來關閉。

側螢幕面板

您可以從側螢幕側螢幕面板存取常用應用程式與功能。

將側螢幕面板側拉標籤往螢幕中央拖曳。

若側螢幕面板側拉標籤未顯示，請開啟設定，輕觸顯示螢幕，然後輕觸側螢幕面板開關以啟用。



鎖定螢幕

按下側邊按鈕關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，請在螢幕開啟時向任何方向滑動。

螢幕關閉時，按下側邊按鈕即可開啟螢幕。或者，輕觸兩下螢幕。

變更螢幕鎖定方式

若要變更螢幕鎖定方式，請開啟設定，輕觸鎖定螢幕 → 螢幕鎖定類型，然後選擇螢幕鎖定方式。

當您將螢幕鎖定方式設定為解鎖圖形、PIN 碼、密碼或生物辨識資料時，您可以避免他人存取您的裝置，保護個人資訊安全。螢幕鎖定方式設定完成後，每次解鎖時裝置將要求輸入解鎖碼。

 若您連續好幾次輸入不正確的解鎖碼且達到嘗試上限，您可將裝置重設為原廠設定。開啟設定，輕觸鎖定螢幕 → 安全鎖定設定，使用預設螢幕鎖定方式來解除螢幕鎖定，然後輕觸自動原廠重設開關以開啟裝置。

指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。表格所列為常見圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 HSPA+ 網路
	已連接 LTE 網路
	已連接 5G 網路/裝置已成功連接 5G 網路
	已連接 Wi-Fi
	已開啟藍牙功能

圖示	意義
	正在使用定位服務
	通話中
	未接來電
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已開啟鬧鐘
	靜音模式
	已開啟飛航模式
	發生錯誤或需留意
	充電 / 電池電量




- 狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖曳。
- 部分指示圖示僅會在開啟通知面板時顯示。
- 視電信業者或型號而定，顯示圖示可能有所不同。

通知面板

接收新通知時，狀態列將出現指示圖示。若要查看更多圖示相關資訊，請開啟通知面板並檢視詳細資料。

若要開啟通知面板，請向下拖曳狀態列。若要關閉通知面板，請向上滑動螢幕。

可以使用通知面板的下列功能。



使用快速設定面板

在通知面板向下滑動以開啟快速設定面板。



輕觸每個按鈕以開啟或關閉特定功能。若要存取更詳細的設定，輕觸按鈕下的文字或按住按鈕。

若要編輯按鈕，輕觸  或輕觸  → 編輯按鈕。

若要在通知面板上顯示螢幕亮度調整列，輕觸  → 快速面板配置 → 亮度控制 → 一律顯示。

控制播放媒體

透過通知面板操控平板電腦上的媒體與附近的連線裝置。

- 1 開啟通知面板，然後輕觸媒體輸出。
- 2 輕觸控制器上的圖示以控制播放。

操控附近裝置

於通知面板上啟動並操控附近的連接裝置。

- 1 開啟通知面板，然後輕觸裝置操控。
將會顯示附近的連接裝置。
- 2 選擇要控制的附近裝置。

擷取螢幕與錄製螢幕

擷取螢幕

擷取裝置使用時的螢幕，然後在截圖上寫字、繪圖、裁切或分享。您可以擷取目前的螢幕與可滾動區域。

如何擷取螢幕截圖

使用下列方法擷取截圖。您可以在媒體瀏覽器中查看螢幕截圖。

方法 1) 按鈕擷取：同時按住側邊按鈕與音量降低鈕。

方法 2) 滑動擷取：用手部邊緣在螢幕上向左或向右滑動。



- 使用某些應用程式與功能時無法擷取螢幕截圖。
- 如尚未開啟滑動螢幕截圖，請開啟設定，輕觸進階功能 → 動作與手勢，然後輕觸滑動手掌以截圖開關以開啟。

擷取截圖後，請使用螢幕底部工具列上的以下選項：



- ：在網頁等狹長頁面上擷取目前內容及隱藏內容。當您輕觸 時，螢幕將自動向下捲動，同時擷取更多內容。
- ：在截圖上寫字或繪圖，或裁切部分截圖。您可以在媒體瀏覽器中查看裁切區域。
- ：與他人分享螢幕截圖。



若截圖畫面上未出現此選項，請開啟設定，輕觸進階功能 → 截圖與螢幕錄影，然後輕觸截圖後顯示工具列開關以開啟。

螢幕錄製

使用裝置期間錄製螢幕。

1 開啟通知面板，向下滑動，然後輕觸  (螢幕錄影)。

2 選擇音效設定並輕觸開始錄影。

倒數計時結束後，隨即會開始錄製。

若要在螢幕上寫字或繪圖，輕觸 。

3 完成錄影時，請輕觸 。


您可以在媒體瀏覽器中查看影片。

 若要變更螢幕錄製設定，請開啟設定並輕觸進階功能 → 截圖與螢幕錄影。

輸入文字

鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字時自動顯示。



 有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為接受支援的輸入語言之一。

變更輸入語言

輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。輕觸  → 語言及類型 → 管理輸入語言並選擇欲使用的語言。

變更鍵盤

在導覽列上輕觸  以變更鍵盤。

若要變更鍵盤類型，請輕觸  → 語言及類型，選擇語言後，再選擇所需鍵盤類型。

-  • 若鍵盤按鈕 () 未顯示於導覽列上，請開啟設定，輕觸一般管理 → 鍵盤清單及預設，然後輕觸導覽列上的鍵盤按鈕開關來開啟。
- 拼音 3 x 4 上，一個按鍵對應三到四個字元。若要輸入字元，反覆輕觸相應的按鍵，直至所需的字元出現。

附加鍵盤功能

- ：輸入表情符號、貼圖等。
-  → 注音全鍵盤：切換至標準鍵盤。
-  → 拼音全鍵盤：切換至 qwerty 拼音模式。
-  → 拼音 3 x 4：切換至 3x4 拼音模式。若要輸入字元，請輕觸相應鍵盤並從左側選擇字元。
-  → 筆劃：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。若不確定要輸入的筆劃，輕觸 通。
- ：切換到手寫模式。
- ：變更鍵盤模式。
- ：開啟文字編輯面板。
- ：變更鍵盤設定。

輕觸 ●●● 以使用更多鍵盤功能。

- ：從剪貼簿新增項目。
- ：切換至分離式鍵盤。
- ：切換至浮動鍵盤。可透過拖曳分頁將鍵盤移動至其他位置。
- ：搜尋內容並進入。
- ：翻譯文字並輸入。
- ：在以英文撰寫時尋找拼字和文法錯誤並取得建議。
- ：分享音樂連結。
- ：分享影片連結。
- ：輸入表情符號
- ：附加 GIF。
-  / ：輸入貼圖。
- ：變更鍵盤大小。

 視電信業者或型號而定，可能無法使用部分功能。

複製和貼上

- 1 輕觸並按住文字。
- 2 拖曳  或  以選擇所需的文字，或輕觸全選選取以選擇所有文字。
- 3 輕觸複製或剪下。
所選的文字將複製到剪貼簿。
- 4 輕觸並按住欲插入文字的位置並輕觸貼上。
若要貼上之前複製的文字，輕觸剪貼簿，然後選擇文字。

應用程式與功能

安裝或解除安裝應用程式

應用商店

購買與下載應用程式。您可以下載專為三星 Galaxy 裝置設計的應用程式。

開啟應用商店應用程式。按類別瀏覽應用程式，或輕觸  以搜尋關鍵字。



- 視電信業者或型號而定，可能無法使用此應用程式。
- 若要變更自動更新設定，輕觸功能表 →  → 自動更新應用程式，然後選擇選項。

Play 商店

購買與下載應用程式。

開啟 Play 商店應用程式。按類別瀏覽應用程式，或按關鍵字搜尋應用程式。



- 若要變更自動更新設定，請輕觸帳號圖示，輕觸設定 → 網路偏好設定 → 自動更新應用程式，然後選取選項。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

輕觸並按住應用程式，然後選擇選項。

- 解除安裝：解除安裝已下載的應用程式。
- 停用：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。



- 某些應用程式可能不支援此功能。

啟用應用程式

開啟設定，輕觸應用程式 →  → 已停用 → 確定，選擇應用程式，然後輕觸啟用。

設定應用程式權限

為了讓某些應用程式正確執行，您需要給予應用程式在裝置上使用資訊的存取權限。

若要存取應用程式權限設定，請開啟設定應用程式並輕觸應用程式。選擇應用程式，然後輕觸權限。您可查看應用程式的權限清單，並更改其中的權限。

若要根據權限類別查看或變更應用程式權限設定，請開啟設定並輕觸應用程式 → ⋮ → 權限管理員。請選擇項目並選擇應用程式。



如果您不給予應用程式權限，應用程式的基本功能將無法正常運作。

電話


簡介

撥打或接聽語音電話與視訊電話。

 您可以使用跨裝置接續通話與簡訊功能，在平板電腦上以您的電話號碼使用通話和傳訊功能。在平板電腦和手機上，開啟設定，輕觸已連接的裝置 → 跨裝置接續通話與簡訊，然後輕觸開關以開啟。須在平板和手機上註冊並登入同一個三星帳號。可能不支援部分通話或訊息功能。

撥打電話

- 1 開啟電話應用程式並輕觸鍵盤。
- 2 輸入手機號碼。
- 3 輕觸  以撥打語音電話，或輕觸  則可撥打視訊電話。



從通話記錄或聯絡人清單中撥打電話

開啟電話應用程式，輕觸最近記錄或聯絡人，然後在聯絡人或電話號碼上向右滑動，即可撥打電話。

若此功能處於關閉狀態，請輕觸 **⋮** → 設定 → 其他通話設定，然後輕觸滑動以撥號或傳訊開關來開啟。

使用快速撥號

若要設定快速撥號號碼，請開啟電話應用程式，輕觸鍵盤 →  → 快速撥號號碼，選擇快速撥號號碼，然後新增電話號碼。

若要撥號，請輕觸並按住鍵盤上的快速撥號號碼。若要撥出 10 位以上的快速撥號號碼，先輕觸該號碼的前幾個數字，然後輕觸並按住最後一個數字。

例如，若您設定 123 為快速撥號號碼，請輕觸 1，輕觸 2，然後輕觸並按住 3。

撥打國際電話

- 1 開啟電話應用程式並輕觸鍵盤。
- 2 輕觸並按住 0，直到 + 號出現。
- 3 輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 .

接聽電話

接聽電話

來電時，將  按住向外滑動超過圓形範圍。

拒絕通話

來電時，將  按住向外滑動超過圓形範圍。

若要在拒接來電時傳送訊息，請向上拖曳傳送訊息列並選擇欲傳送的訊息。

若要建立不同的拒絕訊息，請開啟電話應用程式，輕觸  → 設定 → 快速拒接訊息，輸入訊息，然後輕觸 .

拒接電話號碼

已將指定號碼封鎖來電新增至封鎖名單。

開啟電話應用程式，輕觸  → 設定 → 封鎖號碼，接著選取聯絡人或手機號碼即可將其儲存至封鎖號碼名單。

當拒接的號碼試圖聯繫您，您將不會收到通知。來電將會收錄於通話記錄。

 您也可以拒接不顯示來電號碼的來電。輕觸封鎖未知號碼來電開關以開啟該功能。

通話期間的選項

- 新增通話：撥打第二通電話。將保留第一通電話。結束第二通電話時，即可繼續第一通電話。
- 保留通話：保留通話。
- 視訊通話：切換至視訊通話。
- 藍牙：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- 靜音：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- 鍵盤 / 隱藏：開啟或關閉鍵盤。
- ：結束目前通話。
- ：視訊通話期間，切換至語音通話。
- ：視訊通話期間，鎖定螢幕。
- 效果：視訊通話期間，變更螢幕版面配置。

 視電信業者或型號而定，可能無法使用部分功能。

聯絡人

簡介

在裝置上建立新聯絡人或管理聯絡人。

新增聯絡人

建立新聯絡人

- 1 開啟聯絡人應用程式並輕觸 。
- 2 選擇儲存空間位置。
- 3 輸入聯絡人資訊並輕觸儲存。

匯入聯絡人

從其他儲存空間匯入您的裝置以新增聯絡人。

- 1 開啟聯絡人應用程式，並輕觸  → 管理聯絡人 → 匯入聯絡人。
- 2 請依照螢幕上的說明匯入聯絡人。

將聯絡人同步到網路帳號

與網路帳號(如三星帳號)中儲存的聯絡人同步。

- 1 開啟設定，並輕觸帳號與備份 → 管理帳號並選擇欲同步的帳號。
- 2 輕觸同步帳號並輕觸聯絡人開關以開啟。

搜尋聯絡人

開啟聯絡人應用程式。輕觸聯絡人清單頂部的  並輸入搜尋條件。

輕觸聯絡人。然後執行下列其中一個動作：

- ：撥打語音電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撥打視訊電話。
- ：撰寫電子郵件。

刪除聯絡人

1 開啟聯絡人應用程式，並輕觸  → 編輯。

2 選擇聯絡人並輕觸刪除。

若要逐一刪除聯絡人，請自聯絡人清單輕觸聯絡人並輕觸更多 → 刪除。

分享聯絡人

您可以使用各種分享選項與他人分享聯絡人。

1 開啟聯絡人應用程式，並輕觸  → 編輯。

2 選擇聯絡人並輕觸分享。

3 選擇分享方式。

建立群組

您可以新增家人或好友等群組，並依群組管理聯絡人。

1 開啟聯絡人應用程式，並輕觸  → 群組 → 建立群組。

2 請依照螢幕上的說明建立群組。

合併重複的聯絡人

如聯絡人清單包含重複的聯絡人，請將其資料合併，簡化聯絡人清單。

1 開啟聯絡人應用程式，並輕觸  → 管理聯絡人 → 合併聯絡人。

2 勾選聯絡人並輕觸合併。

訊息

簡介

依對話傳送並查看訊息。

漫遊時傳送或接收訊息可能會產生額外費用。

 您可以使用跨裝置接續通話與簡訊功能，在平板電腦上以您的電話號碼使用通話和傳訊功能。在平板電腦和手機上，開啟設定，輕觸已連接的裝置 → 跨裝置接續通話與簡訊，然後輕觸開關以開啟。須在平板和手機上註冊並登入同一個三星帳號。可能不支援部分通話或訊息功能。


傳送訊息

1 開啟訊息應用程式並輕觸 .

2 新增收件人並輸入訊息。

若要錄製並傳送語音訊息，請輕觸並按住 ，然後說出訊息。只有在訊息輸入欄位空白時才會顯示錄製圖示。

3 輕觸  以傳送訊息。



查看訊息

1 開啟訊息應用程式並輕觸對話。

2 在訊息清單上選擇聯絡人或電話號碼。

- 若要回覆訊息，請輕觸訊息輸入欄位，輸入訊息，接著輕觸 .
- 若要調整字型大小，請在螢幕上張開或合攏雙指。

訊息分類

您可依類別來分類訊息。

開啟訊息應用程式並輕觸對話 → **+**。

如未出現類別選項，請輕觸 **⋮** → 設定並輕觸對話分類開關以啟用。

刪除訊息

輕觸並按住欲刪除的訊息，然後輕觸刪除。

變更訊息設定

打開訊息應用程式，輕觸訊息清單頂部的 **⋮** 輕觸設定，然後輕觸對話分類開關來啟用。

相機

簡介

拍照並錄製影像，您也能使用各種模式與設定。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍照

1 開啟相機應用程式。

您也可透過按兩下側邊按鈕來開啟應用程式或將  拖曳至鎖定螢幕左側。



- 從鎖定螢幕開啟相機應用程式，或是當螢幕關閉且螢幕鎖定方式已設定完成時，部分相機功能將無法使用。
- 不使用時，相機會自動關閉。
- 視電信業者或型號而定，可能不支援部分方式。

2 在預覽螢幕的影像上，輕觸要相機對焦的位置。

若要調整相片亮度，請拖曳顯示於圓框上方或下方的調整列。

3 輕觸 拍攝一張相片。

若要更換拍攝模式，向左或向右拖曳拍攝模式清單，或是在預覽螢幕上向左或向右滑動。





- 預覽螢幕可能會因相機使用的拍攝模式不同而有所改變。
- 若拍攝主體太近，則可能無法清楚對焦。拍照或錄影時請保持適當距離。
- 如果您拍的相片外觀模糊，請清潔相機鏡頭並再試一次。
- 確保鏡頭未毀損或遭汙染。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 裝置的相機具備廣角鏡頭。廣角相片或影片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。
- 每部影片錄製上限因解析度設定而異。
- 若裝置因鏡頭蓋內外溫差導致溫度驟變，則鏡頭可能會起霧或凝結水珠。如欲使用相機，請盡量避免此情形的發生。若鏡頭起霧，請讓其於室溫下自然風乾再拍攝照片或錄製影片，否則成果可能會顯得模糊。

使用變焦功能

選取 1x/2x 或者向上或向下拖曳以放大或縮小。或者在螢幕上兩指分開即可放大，兩指合併則可縮小。

- 1x：拍攝基本相片或錄製標準影片。
- 2x：放大主體以拍攝相片或錄製影片。



變焦功能僅於使用後置相機時可用。

鎖定對焦 (AF) 與曝光 (AE)

您可以在所選區域鎖定對焦或曝光，避免相機根據拍攝物體或光源進行自動調整。

輕觸並按住要對焦的區域，AF/AE 對焦框將出現在該區域上，隨即會鎖定對焦與曝光設定。即使在您拍照後，仍會繼續鎖定此設定。

 是否有此功能，根據拍攝模式而定。

使用相機鍵

- 輕觸並按住相機鍵即可錄製影片。
- 如欲執行連續快拍，請將相機鍵滑動至螢幕邊緣並按住。
- 如新增另一個相機鍵，則可將其移至螢幕任一處，拍照更便利。在預覽螢幕上，輕觸  → 拍攝模式並輕觸懸浮快門按鈕開關以開啟。

目前拍攝模式的選項

在預覽螢幕上，使用以下選項。

- ：開啟或關閉閃光燈。
- ：選擇相機自動拍照前的延遲長度。
- ：選擇相片長寬比。
- ：選擇縮時影片的畫面更新頻率。
- ：選擇影片長寬比。
- ：選擇影片解析度。
- ：套用濾鏡效果或美肌效果。

- ：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。 中央重點測光使用照片中央區域的進光量來計算曝光值。 矩陣測光可平均分配整個場景的進光量。 點測光使用照片中間極小區域的進光量來計算曝光值。
- ：食物模式可讓物體在方框中對焦，並使框外影像模糊。
- ：食物模式可自動調整色溫。

 可用選項可能會因型號或拍攝模式而異。

相片模式

相機將根據周遭環境自動調整拍攝選項。

在拍攝模式清單上，輕觸相片並輕觸  即可拍照。

自拍

您可透過前置相機拍攝自拍照。

- 1 在預覽螢幕上，向上或向下滑動，或者輕觸 ，切換至前置相機用於自拍。
- 2 面對前置相機鏡頭。
若要透過廣角自拍風景或人物，請輕觸 。
- 3 輕觸  拍攝一張相片。

套用濾鏡與美肌效果

您可於拍照前選擇濾鏡效果並調整臉部五官，如膚色或臉型等。

- 1 在預覽螢幕上，輕觸 。
- 2 選擇效果並拍張照。

影片模式

相機將根據周遭環境自動調整拍攝選項。


- 1 在拍攝模式清單上，輕觸影片並輕觸  即可錄影。
 - 如希望在錄影時切換前置和後置相機，輕觸 。
 - 若要在錄製時從影片擷取影像，輕觸 。
- 2 輕觸  停止錄影。

 光學變焦功能在弱光環境下可能無法使用。

人像模式

透過背景模糊效果，拍出聚焦在您臉部的照片。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸人像。
- 2 拖曳背景模糊調整列來調整背景模糊程度。
- 3 預覽螢幕上顯示就緒時，輕觸  即可拍照。



-  請在光線充足的地方使用此功能。
- 下列情況中，可能無法正常套用背景模糊：
 - 裝置或拍攝對象正在移動。
 - 拍攝主體與背景的色彩相似。

美食模式

以更多彩的顏色拍攝食物相片。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **食物**。
螢幕上將出現對焦框，而框外的區域將變得模糊。
- 2 若要變更邊框的大小，請拖曳邊框的角落。
輕觸欲使用的區域或拖曳對焦框來移動。
- 3 輕觸  並拖曳調整列以調整色溫。
- 4 輕觸  拍攝一張相片。

全景模式

使用全景模式拍攝一系列照片，然後拼接在一起以重現廣闊景色。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **全景**。
 - 2 輕觸  並向一個方向緩慢移動裝置。
使影像保持在相機觀景窗的框架內。若預覽影像超出指引框，或者您沒有移動裝置，裝置將自動停止拍攝相片。
 - 3 輕觸  停止拍照。
-  避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

專家模式

手動調整曝光值與 ISO 值等拍攝選項時同步拍照。

在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **專業**。選擇選項並自訂設定，然後輕觸  以拍攝相片。


可用的選項

- WB：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。您可以設定色溫。
- EV：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- ISO：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。較低的值適用於靜態對象或光線較強的對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。但是，較高的 ISO 設定會導致相片產生雜訊。

分隔對焦區域與曝光區域

您可以分隔對焦區域與曝光區域。

輕觸並按住預覽螢幕。AF/AE 框隨即會顯示於螢幕上。將方框拖曳至欲切割對焦和曝光的區域。



夜間模式

在弱光條件下拍攝相片，而無需使用閃光燈。使用三角架可獲得更明亮且穩定的效果。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **夜間**。
- 2 輕觸  並穩定握持裝置，直到完成拍攝。

縮時錄影模式

錄製移動人車之類的場景，然後以快動作影片檢視。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **縮時錄影**。
- 2 輕觸 ，並選擇畫面更新率選項。
- 3 輕觸  開始錄製。
- 4 輕觸  完成錄製。

裝飾圖片模式

拍攝加上各式貼圖的相片或影片。

在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **裝飾圖片**。

自訂相機設定

在預覽螢幕上，輕觸 。視選擇的拍攝模式而定，有些選項可能不可用。

智慧功能

- 場景智慧辨識：將裝置設為可根據對象或場景自動調整色彩設定並套用最佳化效果。
- 掃描 QR 碼：設定裝置掃描前一個畫面的 QR 碼。

圖片

- 將快門按鈕滑動至邊緣即可：選擇將相機鍵滑動至螢幕邊緣並按住時欲執行動作。
- 浮水印：在拍攝相片時，於左下角新增浮水印。
- 高效率圖像：以高效率影像格式 (HEIF) 拍攝相片。

自拍

- 依預覽顯示儲存自拍：設定裝置，以便在使用前相機鏡頭拍攝且不翻轉相片時，在相片出現在預覽畫面上時儲存相片。
- 自拍角調：自拍時設定欲套用的色調。

影片

- 高效率影片：可用高效率影片轉碼器 (HEVC) 格式錄製影片。您的 HEVC 影片將會儲存為壓縮檔以節省裝置儲存空間。
 -  • 您可能無法在其他裝置上播放 HEVC 影片或透過網路分享。
 - 部分拍攝模式無法以 HEVC 格式錄製影片。
- 影片防震：錄影時開啟防震來降低或消除因相機震動導致的模糊影像。

一般

- **自動 HDR**：即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。
- **網格線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。
 -  在訊號受阻擋的地方 GPS 訊號強度會降低，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
 - 將相片上傳到網路時，可能會在相片中顯示您的定位。若要避免此情形，可關閉定位標籤設定。
- **拍攝模式**：選擇拍照或錄影的其他拍攝方式。
- **欲保留的設定**：開啟相機時保留上次使用的設定，如拍攝模式等。
- **儲存裝置位置**：選擇儲存空間位置。插入 SD 卡之後，隨即會顯示此功能。

隱私設定

- **隱私權通知**：存取隱私權注意事項。
- **權限**：存取所需權限以使用相機應用程式。
- **重設設定**：重設相機設定。
- **關於相機**：查看相機應用程式版本與法律資訊。
- **與我們聯絡**：提問或查看常見問題。

 視型號而定，可能無法使用部分功能。


媒體瀏覽器

簡介

存取儲存於裝置上的圖像與影片。您也可以按照相簿管理影像與影片或建立故事。


使用媒體瀏覽器

開啟媒體瀏覽器應用程式。




檢視影像

開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇影像。若要檢視其他檔案，請在螢幕上向左或向右滑動。



裁剪放大圖像

- 1 開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇影像。
- 2 在欲儲存的區域上將兩指分開並輕觸 。所裁剪的區域將另存為檔案。



檢視影片

開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇欲播放的影片。若要檢視其他檔案，請在螢幕上向左或向右滑動。

若要在播放期間使用更多選項，請輕觸  → 在影片播放器中開啟。



向上或向下拖曳播放畫面左側即可調整亮度，或向上或向下拖曳播放螢幕右側來調整音量。

若要回轉或快轉，請在播放螢幕上向左或向右滑動。

相簿

建立相簿並分類圖像與影片。

- 1 開啟媒體瀏覽器應用程式並輕觸  → 相簿 →  → 相簿來建立相簿。
- 2 選擇欲複製的圖像或影片或將它們移到相簿中。

影像故事

當您拍攝或儲存圖像與影片時，裝置將讀取其日期與位置標籤、排序圖像與影片，然後建立影像故事。

開啟媒體瀏覽器應用程式，輕觸  → 影像故事並選擇影像故事。輕觸  即可使用多種選項功能，例如管理影像故事內容或變更影像故事標題。

輕觸影像故事清單上的  → 建立影像故事，即可手動建立影像故事。

同步影像與影片

開啟媒體瀏覽器應用程式，輕觸 ，接著依照螢幕上的說明來完成同步。媒體瀏覽器應用程式和雲端隨即會開始同步作業。

將媒體瀏覽器應用程式同步到雲端時，您所拍攝的相片及影片也將一併儲存至雲端。您可以在媒體瀏覽器應用程式和其他裝置上存取儲存在雲端的圖像和影片。

 將三星帳號與 Microsoft 帳戶連結時，可將雲端儲存空間設為 Microsoft OneDrive。

刪除影像或影片

開啟媒體瀏覽器應用程式，輕觸並按住欲刪除的圖像、影片或影像故事，然後輕觸刪除。

使用資源回收筒功能

您可將刪除的圖像與影片保留在資源回收筒內。將於特定期間後刪除檔案。


開啟媒體瀏覽器應用程式，輕觸  → ，然後輕觸垃圾筒開關以開啟。

若要存取資源回收筒內的檔案，請開啟媒體瀏覽器應用程式並輕觸  → 垃圾筒。


多重視窗 (同時使用多個應用程式)

簡介

可透過分割螢幕檢視同步執行三個應用程式。也可在彈出式檢視模式中同時執行多個應用程式。



分割螢幕檢視




彈出視窗檢視

 某些應用程式可能不支援此功能。

自工具列開啟應用程式

應用程式使用期間，從工具列直接向上拖曳所需應用程式，接著放置於所需定點。




滑動螢幕啟動多重視窗功能

您可透過滑動螢幕來啟動多重視窗功能。


兩指從螢幕側邊或底部朝螢幕中央處滑動。隨即會變更為分割畫面檢視。

若要變更為彈出視窗檢視，請自螢幕上方的角落往螢幕中央處滑動。

若要使用此功能，請開啟設定，輕觸進階功能 → 多重視窗，然後輕觸滑動以顯示分屏式螢幕或滑動以顯示彈出式視窗檢視開關來啟用。



分割螢幕檢視



彈出視窗檢視

使用最近的應用程式按鈕來開啟應用程式

- 1 輕觸「最近的應用程式按鈕」可開啟最近使用的應用程式清單。
- 2 向左或向右滑動，輕觸應用程式圖示，然後輕觸以分割畫面檢視開啟或以彈出視窗檢視開啟。

使用其他功能

使用多重視窗功能表

輕觸多重視窗控點時，隨即會顯示可用功能表。



調整視窗大小

請拖曳應用程式視窗之間的圓圈以調整視窗大小。

若將應用程式視窗之間的圓圈拖曳至螢幕邊緣，視窗即會以最大化顯示。

移動彈出視窗

若要移動彈出視窗，請輕觸多重視窗控點，並將其拖曳到新位置。

儲存自訂分割畫面版面配置

將常用應用程式新增到應用程式組，如此只要輕觸一下就能透過分割螢幕檢視模式同時開啟。

- 1 在分割螢幕檢視中，輕觸應用程式視窗之間的圓圈。
- 2 輕觸 ☆。
- 3 選取欲新增應用程式組的位置。


現正透過分割螢幕檢視使用的應用程式，將以應用程式組的形式儲存至所選位置。

三星網際網路

瀏覽網際網路來搜尋資訊並將您的常用網頁加入書籤，以便輕鬆存取。

- 1 開啟三星網際網路應用程式。
- 2 輸入網址或關鍵字，然後輕觸前往。

如果工具列尚未出現，請於螢幕稍微向下滑動。



使用無痕模式

如為無痕模式設定一組密碼，則可避免他人存取您的搜尋歷程記錄、瀏覽歷程記錄、書籤以及儲存的網頁。

- 1 輕觸  → 開啟無痕模式。
- 2 輕觸鎖定無痕模式開關來開啟，輕觸開始，接著設定一組無痕模式密碼。
無痕模式下，裝置的工具列將會以不同顏色顯示。若要關閉無痕模式，請輕觸  → 關閉無痕模式。

 無痕模式下無法使用某些功能，如擷取螢幕。

Samsung Health

簡介


Samsung Health 可協助您管理健康與體適能。設定瘦身目標、查看您的進度、並追蹤整體健康與體適能。您也可以與其他 Samsung Health 使用者比較步數記錄，並瀏覽健康小秘訣。

如需詳細資料，請造訪 www.samsung.com/samsung-health。

使用 Samsung Health

開啟 Samsung Health 應用程式。首次執行此應用程式或在執行資料重設後重新啟動時，請依照螢幕上的說明以完成設定。

若要在 Samsung Health 主螢幕上編輯項目，請輕觸  → 編輯首頁。



首頁小卡

- 首頁：監控您的健康與健身狀況。
- Together：與其他的 Samsung Health 使用者比較您的步數記錄，或與朋友較勁。
- 健身：查看健康小提示。
- 我的頁面：管理設定檔並查看您的醫療健康記錄。




- 視所在地區而定，可能無法使用部分功能。
- 如果乘坐汽車或火車出行時使用步數小卡，伴隨的震動可能會影響您的步數。

Samsung Notes

從鍵盤輸入文字，或在螢幕上書寫或繪圖來建立筆記。您也可以從筆記中插入影像或錄音。

建立備註

- 1 開啟 Samsung Notes 應用程式，輕觸 ，接著建立筆記。



- 2 筆記撰寫完成時，輕觸返回鍵來儲存。
如欲以另一種檔案格式儲存筆記，請輕觸  → **另存為檔案**。

刪除備註

輕觸並按住欲刪除的筆記，然後輕觸刪除。

Samsung Members

Samsung Members 為消費者提供如裝置問題診斷等支援服務，也讓使用者提出問題與錯誤報告。您也可以 Galaxy 的使用者社群中與他人分享資訊，或查看即時新聞和提示。Samsung Members 能幫你解決任何使用裝置時可能遇到的問題。

Samsung Kids

您可限制子女存取特定應用程式的權限、設定使用時間並配置設定來為子女打造安全趣味的裝置使用環境。

開啟通知面板，向下滑動，然後輕觸  (Kids)。如在快速設定面板上找不到  (Kids)，請輕觸  並將按鈕拖曳至其中來新增。首次啟動 Samsung Kids 或在執行資料重設後啟動，請依照螢幕上的說明以完成設定。

在 Samsung Kids 畫面上，選擇欲使用的應用程式。

 您預設的螢幕鎖定方式或建立的 PIN 碼將作為開啟家長監護功能或關閉 Samsung Kids 時使用。

使用家長監護功能

您可以配置 Samsung Kids 的設定並查看使用記錄。

在 Samsung Kids 螢幕上，輕觸  → 家長監護並輸入解鎖碼。

關閉 Samsung Kids

若要關閉 Samsung Kids，請輕觸返回鍵或輕觸  → 關閉 Samsung Kids，然後輸入解鎖碼。

Samsung Global Goals

全球發展目標由聯合國大會於 2015 年設立，目標旨在協助建立永續社會。相關目標擁有終結貧困、對抗不平等，以及中止氣候變遷的能力。

歡迎與 Samsung Global Goals 一同深入瞭解全球目標的相關內容，並加入各項活動以邁向更美好的未來。

Galaxy Shop

存取三星網站並檢視各種產品相關資訊。

開啟 Galaxy Shop 應用程式。



視電信業者或型號而定，可能無法使用此應用程式。

日曆

在日曆中輸入接下來的活動以管理您的行事曆。

建立活動

- 1 開啟日曆應用程式，並輕觸  或輕觸兩下日期。
如果日期中已有儲存的活動或工作，輕觸該日期，然後輕觸 。
- 2 請輸入活動詳情，然後輕觸儲存。

將活動與您的帳號同步

- 1 開啟設定，並輕觸帳號與備份 → 管理帳號，然後選擇要同步的帳號。
- 2 輕觸同步帳號並輕觸日曆開關以開啟。

若要新增欲同步的帳號，請開啟日曆應用程式，然後輕觸  →  → 管理日曆 → 。然後，選擇要與之同步的帳號並登入。新增帳號時，帳號名稱旁邊將會顯示一個藍圈。

提醒

(接收待辦事項的通知)

將待辦事項註冊為提醒並依據設定條件來接收通知。



- 若要接收更精確的通知，請連接至 Wi-Fi 或行動網路。
- 若要使用定位提醒，需開啟 GPS 功能。該型號可能不支援定位提醒。

啟動提醒

開啟日曆應用程式並輕觸 **☰** → 提醒。將顯示提醒畫面且提醒應用程式圖示 (🔔) 將新增至應用程式螢幕。

建立提醒

- 1 開啟提醒應用程式。
- 2 輕觸 **⊕** 或，輸入詳細資訊，然後輕觸儲存。

完成提醒

在提醒清單中，選擇 **○** 並輕觸完成。

還原提醒

還原已完成的提醒。

- 1 在提醒清單上，輕觸 **☰** → 已完成。
- 2 輕觸 **✏**。
- 3 選擇欲還原的提醒事項並輕觸還原。

將新增提醒至提醒清單中，接著便會再次向您發出提醒通知。

刪除提醒

若要刪除提醒，請選擇提醒並輕觸刪除。若要刪除多則提醒，請輕觸並按住提醒，勾選要刪除的提醒，然後輕觸刪除。

語音錄製

錄製或播放錄音檔。

- 1 開啟語音錄製應用程式。
- 2 輕觸  開始錄製。對著麥克風說話。
 - 輕觸  暫停錄製。
 - 錄音時，輕觸書籤以插入書籤。
- 3 輕觸  完成錄製。
- 4 輸入檔案名稱並輕觸儲存。

我的檔案

(查看與管理檔案)

存取並管理儲存在裝置內的各種檔案。

開啟我的檔案應用程式。

若要查看不需要的資料並釋出裝置儲存空間，請輕觸分析儲存空間。

若要搜尋檔案或資料夾，輕觸 。

時鐘

設定鬧鐘、檢查世界不同城市目前的時間、排定活動時間、或設定指定的時間長度。

開啟時鐘應用程式。

計算機

執行基本算術或科學計算。

開啟計算機應用程式。

若要清除記錄，請輕觸清除歷程記錄。

若要使用單位轉換工具，輕觸 。您可以將面積、長度或溫度等各種不同的值轉換成其他單位。

遊戲中心

遊戲啟動器可整合您從 Play 商店與應用商店下載的遊戲。

開啟遊戲中心應用程式並選取所需遊戲。

 從 Play 商店與應用商店下載的遊戲將自動顯示於遊戲啟動器螢幕。如未顯示遊戲，請輕觸我的遊戲 →  → 新增遊戲。

從遊戲啟動器移除遊戲

輕觸我的遊戲，輕觸並按住遊戲，然後輕觸移除。

分享內容

使用不同的分享選項分享內容。以下的動作示範如何分享影像。

1 開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇影像。

2 輕觸  並選取欲分享的方式。

 透過行動網路分享檔案可能會產生額外費用。

快速分享

與附近的裝置共享內容

透過 Wi-Fi Direct 或是藍牙，與附近的裝置分享內容。您也可以使用 QR 代碼分享內容。

1 開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇影像。

2 在其他裝置上，開啟通知面板，向下滑動，然後輕觸  (快速分享) 來開啟。如在快速設定面板上找不到  (快速分享)，請輕觸  並將按鈕拖曳至其中來新增。

3 輕觸  → 快速分享並選擇目標裝置以傳輸影像。

若要透過 QR 代碼分享連結，輕觸  並掃描 QR 代碼。

4 接受其他裝置上的檔案傳輸要求。

 此功能不支援與電視或支援 SmartThings 的裝置分享影片。若要在電視上觀賞影片，請使用 Smart View 功能。

與聯絡人分享

您可與聯絡人分享內容。

1 開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇影像。

2 輕觸  → 快速分享 → 檢視聯絡人並選取聯絡人。

私密分享

加密內容並與其他人分享。接收者無法儲存、複製或重新傳送已分享的內容。

- 1 開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇影像。
- 2 輕觸  → 快速分享 →  → 開啟私密分享。
- 3 選取要傳輸影像的裝置，或輕觸檢視聯絡人並選取聯絡人。

設定平板電腦開放搜尋對象

設定允許尋找並傳送內容給您平板電腦的對象。

- 1 開啟通知面板，向下滑動，然後輕觸  (快速分享)。
- 2 選擇選項。
 - 只限本人：不允許他人搜尋您的平板電腦。
 - 僅限聯絡人：僅允許聯絡人中的三星使用者共享您的平板電腦。
 - 附近所有人：允許所有附近裝置共享您的平板電腦。

Smart View

(鏡射至電視螢幕)

透過將平板電腦連接至已啟用 screen mirroring 的電視或顯示器，於大螢幕上檢視平板電腦的顯示內容。

- 1 開啟通知面板，向下滑動，然後輕觸  (Smart View)。
- 2 請選擇裝置來鏡射平板電腦螢幕。

 使用 Smart View 播放影片時，解析度可能因電視型號而異。

Samsung Flow

將平板電腦連線至手機或電腦，並一起使用以進行查看通知和分享內容等事項。

欲連接的裝置上皆須安裝 Samsung Flow。若您未安裝 Samsung Flow，請從應用商店或 Play 商店下載。如為電腦，則可透過 Microsoft Store 下載。

 此功能僅支援部分三星 Android 裝置與搭載 Windows 10 (含) 或以上版本的電腦。

連接至手機

- 1 在手機上開啟 Samsung Flow 應用程式。
- 2 在平板上開啟 Samsung Flow 應用程式並輕觸**連接至手機**。
若平板電腦連線至電腦，輕觸  → **連接至手機**。
- 3 從偵測到的裝置清單中選擇您的手機。
如出現連線方式選取彈出視窗，請選擇所需方式。
- 4 確認兩個裝置上的密碼。
裝置隨即會連接。


連接電腦

- 1 在平板上開啟 Samsung Flow 應用程式並輕觸**連接至電腦**。
若平板電腦連線至手機，輕觸  → **連接至電腦**。
- 2 在電腦上開啟 Samsung Flow 應用程式並輕觸**開始**。
- 3 從偵測到的裝置清單中選擇您的平板。
如出現連線方式選取彈出視窗，請選擇所需方式。
- 4 確認兩個裝置上的密碼。
裝置隨即會連接。

生活佈告欄

簡介

於透過 USB 傳輸線或充電座充電時，使用平板電腦作為相框或佈告欄。您可將最愛圖片以投影片方式顯示，並查看時間、天氣或日曆等資訊。也可以在使用時建立筆記並控制音樂。



開始生活佈告欄

1 使用 USB 傳輸線或充電座為裝置充電。

 若要將裝置連接充電座，請將裝置滑入充電座，使裝置連接器和充電座的充電端子互相接觸。

2 開啟通知面板並輕觸輕觸此處來啟動生活佈告欄。

隨即會顯示生活佈告欄主螢幕，且可查看時鐘、天氣或日曆。

使用生活佈告欄

播放投影片

您可將裝置作為相框使用。在生活佈告欄上盡情觀賞以最愛圖像組成的投影片。

向右滑動生活佈告欄主螢幕即可播放投影片。

 若要新增我的最愛圖像以顯示投影片，請開啟設定，輕觸進階功能 → 生活佈告欄 → 投影片 → 相簿旁邊的 ，接著選擇相簿。

在生活佈告欄上作筆記

您可將裝置作為佈告欄，在生活佈告欄上作筆記。

- 1 在生活佈告欄主畫面向左滑動並輕觸 。
- 2 選擇一種手寫筆並於螢幕上書寫或繪畫。
- 3 輕觸完成。

您所作的筆記隨即會釘選至生活佈告欄。

操控音樂

您可於生活佈告欄上操控音樂的播放。

輕觸  並選擇欲控制播放的應用程式。

配置生活佈告欄設定

為生活佈告欄配置各種設定，讓生活佈告欄更具個人風格。

開啟設定並輕觸進階功能 → 生活佈告欄。

- 時間、天氣與日曆：變更生活佈告欄主畫面的設定。
- 備忘錄：在生活佈告欄開啟或關閉備忘錄功能。
- SmartThings：將裝置設為在生活佈告欄上顯示 SmartThings 裝置與情境。
- 投影片：選擇要新增至投影片的影像，並變更投影片的設定，例如影像順序、轉換速度和樣式。也可設定於投影片上顯示時鐘或天氣資訊。
- 音樂：在生活佈告欄開啟或關閉音樂控制器功能。
- 為電池充電或輕觸圖示：充電時，生活佈告欄按鈕 (🔋) 將會新增至導覽列。
 - 將生活佈告欄新增至應用程式螢幕：生活佈告欄圖示 (🔋) 將會新增至應用程式畫面。
 - 連接至 USB 充電器時自動啟動：生活佈告欄將會在裝置透過 USB 傳輸線充電時自動啟動。
- 比照螢幕保護程式：使用生活佈告欄作為螢幕保護程式。
- 深色模式：將深色模式套用至生活佈告欄。您也可以設定排程以套用深色模式。
- 已依排定時間關閉：設定排程以關閉生活佈告欄。啟用此功能時，輕觸設定時間以設定關閉生活佈告欄的時間。
- 關於生活佈告欄：查看生活佈告欄版本和法務資訊。
- 與我們聯絡：提問或查看常見問題。

關閉生活佈告欄

若要關閉生活佈告欄，請輕觸首頁鍵或返回鍵。

連結至 Windows

(透過電腦連線使用裝置)

在 Windows 電腦上存取並使用行動裝置的資料，例如應用程式或圖片。

- 建議使用最新版 Windows 和手機連結應用程式來完整使用此功能。
- Microsoft 帳戶要求使用此功能。建立 Microsoft 帳戶即可登入 Microsoft Office 應用程式與 Windows 10 等所有 Microsoft 裝置與服務。


連接電腦

- 1 在行動裝置上，開啟設定並輕觸已連接的裝置 → 連結至 Windows。
- 2 請依照螢幕上的指示完成連線。

造訪 <https://aka.ms/setupltw> 以瞭解詳情。

在電腦上存取行動裝置的資料與通知

在電腦上開啟手機連結應用程式並選取所需類別。




可用功能與功能表會因裝置的軟體版本、應用程式版本或型號而有所不同。

Samsung DeX

以電腦般的介面環境使用行動裝置功能。

向下滑動通知面板並輕觸  (DeX)。或者，打開設定，輕觸已連接的裝置 → Samsung DeX → 啟動 DeX。

如要關閉 Samsung DeX，請選擇螢幕左下角的  然後選擇結束 DeX。



- 啟動或結束 Samsung DeX 時，可能會關閉執行中的應用程式。
- 使用 Samsung DeX 時可能無法使用部分應用程式或功能。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社群網路和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳號才能進入某些應用程式。

若要查看更多應用程式資訊，請分別存取各應用程式的說明功能表。

- Chrome：搜尋資訊和瀏覽網頁。
- Gmail：透過 Google Mail 服務收發電子郵件。
- 地圖：在地圖上尋找位置、搜尋世界地圖以及存取周遭各地的位置資訊。
- YT Music：享受 YouTube Music 提供的豐富音樂與影片。您也可存取並播放裝置上儲存的音樂作品。
- Google TV：從 Play 商店購買或租用影片，如電影與電視節目。
- 雲端硬碟：在雲端上儲存內容，從任何位置進行進入並與他人分享。
- YouTube：觀看或建立影片並與他人分享影片。
- 相簿：從單一位置即可搜尋、管理並編輯各種來源的所有相片與影片。
- Google：搜尋網際網路或裝置上的項目。
- Meet：進行視訊通話，也可建立或加入視訊會議。
- 訊息：在裝置或電腦上傳送並接收訊息，並分享各種內容，例如影像和影片。



視電信業者或型號而定，可能無法使用部分應用程式。

設定

簡介

自訂裝置設定。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**。或者可開啟通知面板並輕觸 。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸 。您也可透過選取建議下的標籤來搜尋設定。

三星帳號

請登入您的三星帳號進行管理。

在設定螢幕上，輕觸**三星帳號**。

連接

選項

變更 Wi-Fi 功能與藍牙等各種連線的設定。

在設定螢幕上，輕觸**連接**。

- **Wi-Fi**：開啟 Wi-Fi 功能以連接 Wi-Fi 網路並存取網際網路或其他網路裝置。如需詳細資料，請參閱 [Wi-Fi](#)。
- **藍牙**：使用藍牙與其他支援藍牙的裝置交換資料或媒體檔案。如需詳細資料，請參閱 [藍牙](#)。

- **飛航模式**：將裝置設為關閉所有無線功能。僅可使用非網路服務。

 請遵守航空公司所制定的規範與空服人員的指示。在允許使用裝置的情況下，請務必保持飛航模式。

- **行動網路**：變更您的行動網路設定。
- **數據使用量**：記錄數據用量並自訂限制設定。設定裝置在行動數據用量達到指定上限時自動停用行動數據連線。

您可開啟數據節省功能，以免在背景執行的部分應用程式傳送或接收數據。如需詳細資料，請參閱[數據節省工具 \(支援行動網路的型號\)](#)。

您也可以設定應用程式僅使用 Wi-Fi 或行動數據，或兩者皆使用。如需詳細資料，請參閱[允許應用程式使用網路 \(支援行動網路的型號\)](#)。

- **行動無線基地台與網路共享**：將平板電腦作為可攜式基地台，以便與其他裝置分享平板電腦的行動數據連線。如需更多可攜式基地台相關資訊，請參閱[行動無線基地台 \(支援行動網路的型號\)](#)。

 使用此功能可能會產生額外費用。

- **網路共享**：使用網際網路共用與其他裝置分享裝置的網際網路連線。
- **更多連線設定**：自訂設定以控制其他功能。如需詳細資料，請參閱[更多連線設定](#)。

 視型號而定，可能無法使用部分功能。

Wi-Fi

開啟 Wi-Fi 功能以連接 Wi-Fi 網路並存取網際網路或其他網路裝置。

連接至 Wi-Fi 網路

1 在設定螢幕上，輕觸**連接 → Wi-Fi**並輕觸開關以開啟。

2 從 Wi-Fi 網路清單中選擇網路。

顯示鎖定圖示的網路需使用密碼。

 • 一旦裝置連接至 Wi-Fi 網路，則每當網路可用，裝置均會重新連接至該網路，而無需輸入密碼。若要避免裝置自動連接網路，請輕觸網路旁的  並輕觸**自動重新連接**開關來關閉。

• 若您無法正確連線 Wi-Fi 網路，重新啟動裝置的 Wi-Fi 功能或無線路由器。

查看 Wi-Fi 網路品質資訊

查看如網速與穩定度等 Wi-Fi 網路品質資訊。

在設定螢幕上，輕觸**連接 → Wi-Fi**並輕觸開關以開啟。網路品質資訊隨即會顯示於 Wi-Fi 網路下方。如未顯示，請輕觸  → **智慧 Wi-Fi** 並輕觸**顯示網路品質資訊**開關來啟用。

 根據 Wi-Fi 網路而異，可能不會顯示品質資訊。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網路直接連接裝置，而無需使用存取點。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** 並輕觸開關以開啟。
- 2 輕觸  → **Wi-Fi Direct**。
偵測到的裝置將會列出。
如果想要連接的裝置不在清單中，請求裝置開啟其 Wi-Fi Direct 功能。
- 3 選擇要連接的裝置。
其他裝置接受 Wi-Fi Direct 連線要求後，裝置將會連線。
若要結束裝置連線，請從清單中選擇欲中斷連接的裝置。

藍牙

使用藍牙與其他支援藍牙的裝置交換資料或媒體檔案。

使用 Bluetooth 注意事項

- 對於透過藍牙傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置 (尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置) 可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **藍牙**並輕觸開關以開啟。
將會列出偵測到的裝置。
 - 2 選擇要配對的裝置。
若欲配對的裝置不在清單上，請將裝置設定為進入藍牙配對模式。請參閱其他裝置的使用手冊。
-  藍牙設定螢幕開啟時，其他裝置可搜尋您的平板電腦。
- 3 接受平板電腦上的藍牙連線要求以進行確認。
其他裝置接受藍牙連線要求後，裝置將會連線。
若要取消裝置配對，請輕觸裝置名稱旁的  來取消配對，再輕觸**取消配對**。

傳送和接收資料

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸資料。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。


- 1 開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇影像。
- 2 輕觸  → **藍牙**並選擇目標裝置以傳輸影像。
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啟其可見性選項。
- 3 接受其他裝置上的藍牙連線請求。

數據節省工具 (支援行動網路的型號)

避免在背景執行的部分應用程式傳送或接收資料，藉此降低數據用量。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **數據使用量** → **數據節省工具**，然後輕觸開關以開啟。

開啟數據節省工具後， 圖示隨即會顯示於狀態列。



 若要選擇讓應用程式無限制使用資料，請輕觸已允許開啟數據節省工具的同時使用數據，然後選擇應用程式。

允許應用程式使用網路 (支援行動網路的型號)

設定應用程式僅使用 Wi-Fi 或行動數據，或兩者皆使用。

例如，針對您想要保持隱私的應用程式，或可以隨時中斷連接的串流應用程式，將裝置設定為僅限使用行動數據。即使未關閉 Wi-Fi 功能，系統也會使用行動數據來開啟應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **數據使用量** → **允許應用程式使用網路**。從應用程式清單中輕觸您想要的應用程式並選取網路選項。

 使用行動數據可能產生附加費用。

行動無線基地台 (支援行動網路的型號)

將平板電腦作為可攜式基地台，以便與其他裝置分享平板電腦的行動數據連線。

1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **行動無線基地台與網路共享** → **行動無線基地台**。

2 輕觸開關以開啟。

您可以變更網路名稱、密碼等。

 圖示會出現在狀態列上。

3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網路清單選擇您的平板電腦。

或者輕觸可攜式基地台畫面上的 QR 碼並透過其他裝置掃描 QR 碼。

-  如找不到可攜式基地台，請將平板電腦上的頻寬設定為 2.4 GHz，輕觸**進階**，然後輕觸**隱藏網路開關**來關閉。
- 如開啟**自動開啟行動無線基地台功能**，則可將平板電腦行動數據連線與其他登入您三星帳號的裝置分享。

更多連線設定

自訂設定以控制其他連線功能。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **更多連線設定**。

- 附近裝置掃描**：將平板電腦設為掃描附近可連接的裝置。
- 列印**：設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。可搜尋可用印表機或手動新增一台列印檔案。如需詳細資料，請參閱[列印](#)。
- VPN**：設定裝置上的虛擬私人網路 (VPN)，以連線至學校或公司的私人網路。
- 私人 DNS**：將裝置設定為使用安全性增強的私人 DNS。
- 乙太網路**：連接至乙太網路轉接器即可使用有線網路並配置網路設定。

列印

設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至印表機，然後列印影像或文件。

 部分印表機可能與裝置不相容。

新增印表機外掛程式

為想要將裝置連接至的印表機新增印表機外掛程式。

1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **更多連線設定** → **列印** → **下載外掛程式**。

2 選擇印表機外掛程式並安裝。

3 選擇已安裝的印表機外掛程式。

裝置將自動搜尋與您的裝置連接相同 Wi-Fi 網路的印表機。

4 選擇要新增的印表機。

 若要手動新增印表機，輕觸  → **新增印表機**。

列印內容

存取影像或文件等內容時，請存取選項清單，輕觸**列印** →  → **所有印表機...**，然後選擇印表機。

 列印方法因內容類型而異。

已連接的裝置

變更裝置連線設定。

在設定螢幕上，輕觸已連接的裝置。

- **快速分享**：變更快速分享設定。如需更多資料，請參閱[快速分享](#)。
- **自動切換 Buds**：將 Galaxy Buds 設為在撥接電話、播放媒體時，自動將連線從另一部裝置切換到智慧型手機。您只能在另一部裝置上同時登入相同三星帳號且配戴 Galaxy Buds 的情況下使用此功能。
- **跨裝置接續通話與簡訊**：串聯平板與手機，以透過手機號碼在平板上使用通話和傳訊功能。須在平板和手機上註冊並登入同一個三星帳號。可能不支援部分通話或訊息功能。
- **跨裝置接續應用程式**：於其他登入三星帳號的裝置上使用平板電腦應用程式。
- **連結至 Windows**：在 Windows 電腦上存取並使用行動裝置的資料，例如應用程式或圖片。如需詳細資料，請參閱[連結至 Windows](#)。
- **Samsung DeX**：以電腦般的介面環境使用行動裝置功能。如需詳細資料，請參閱[Samsung DeX](#)。
- **Smart View**：透過將平板電腦連接至已啟用 screen mirroring 的電視或顯示器，於大螢幕上檢視平板電腦的顯示內容。如需詳細資料，請參閱[Smart View](#)。
- **SmartThings**：控管智慧家電和物聯網 (IoT) 產品。
- **Android Auto**：連接裝置到車輛並在車輛的顯示器上控制某些裝置功能。



視型號而定，可能無法使用部分功能。

模式與日常行程

簡介

根據您目前的活動或定位選擇模式，或將重複的使用模式新增為日常行程，藉此提升裝置使用的便利性。

在設定螢幕上，輕觸模式與日常行程。

使用模式

新增模式

- 1 在設定螢幕上，輕觸模式與日常行程 → 模式。
- 2 選擇欲使用的模式或輕觸新增模式來新增專屬模式。

執行模式

如偵測到符合模式設定的條件，隨即會自動執行。也可隨時輕觸按鈕即可透過手動執行。

若要手動執行模式，請選擇欲使用的模式，然後輕觸開啟。

若要關閉執行中的模式，請輕觸模式然後再輕觸關閉。

使用日常行程

新增日常行程

- 1 在設定螢幕上，輕觸模式與日常行程 → 日常行程。
- 2 輕觸  並選取所需日常行程或輕觸  來新增專屬日常行程。
如欲將日常行程的執行條件設定為手動，請輕觸手動啟用。此選項只會在未設定執行條件時出現。彈出式視窗顯示時，輕觸新增。您可將日常行程新增為主螢幕上的 widget 來直接存取。

執行日常行程

偵測到自動日常行程的條件時，自動日常行程將自動執行。將日常行程的執行條件設定為手動啟用後，即可隨時輕觸按鈕手動執行相關日常行程。

若要手動執行日常行程，輕觸要執行之日常行程旁的 。或者，在主螢幕上輕觸此日常行程的 Widget。

若要停止執行日常行程，請輕觸執行中底下的日常行程，然後輕觸停止。

音效通知

選項

變更裝置各種音效設定。

在設定螢幕上，輕觸音效通知。

- 音效通知 / 靜音：設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。
- 暫時靜音：設定裝置以在特定期間使用靜音模式。
- 鈴聲：變更通話鈴聲。
- 通知鈴聲：變更通知音效。
- 系統音效：變更要用於特定動作的音效，例如為裝置充電。
- 音量：調整裝置音量。
- 音質與音效：設定裝置音質與音效。如需詳細資料，請參閱[音質與音效](#)。
- 隔離應用程式音效：設定裝置以從其他音訊裝置的特定應用程式另外播放媒體聲音。如需詳細資料，請參閱[隔離應用程式音效](#)。

 視型號而定，可能無法使用部分功能。

音質與音效

設定裝置音質與音效。

在設定螢幕上，輕觸**音效通知** → **音質與音效**。

- **Dolby Atmos**：選擇針對電影、音樂和語音等多樣音效進行最佳化的環繞音效模式。透過 Dolby Atmos，您可盡情體驗環繞式動態音效。
- **遊戲專用 Dolby Atmos**：遊戲期間體驗專為遊戲最佳化的 Dolby Atmos。

 視型號而定，可能需要連接耳機才能使用某些功能。

隔離應用程式音效

將裝置設為透過連接的藍牙揚聲器或耳機播放特定應用程式的媒體音效。

例如，您可以透過車輛的藍牙揚聲器收聽音樂應用程式的播放內容，同時透過裝置揚聲器聽取導航應用程式。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**音效通知** → **隔離應用程式音效**並輕觸開關來開啟。
- 2 選擇應用程式以分別播放媒體音效並輕觸返回鍵。
- 3 選擇播放所選應用程式媒體音效的裝置。

通知

變更通知設定。

在設定螢幕上，輕觸**通知**。

- **應用程式通知**：設定欲接收通知的應用程式。
- **鎖定螢幕通知**：設定鎖定螢幕顯示通知的方式。
- **通知彈出視窗樣式**：選取通知快顯視窗樣式並變更設定。
- **請勿打擾**：設定裝置以關閉所有音效，但允許的例外情況除外。
- **進階設定**：設定進階的通知設定。

顯示螢幕

選項

變更顯示螢幕與主螢幕設定。

在設定螢幕上，輕觸顯示螢幕。

- 淺色 / 深色：開啟或關閉深色模式。
- 深色模式設定：於夜晚或暗處使用裝置時，套用深色主題以減少眼睛疲勞。您也可設定排程來套用深色模式。



部分應用程式可能無法套用深色主題。

- 螢幕亮度：調整螢幕顯示亮度。
- 最佳化亮度：設定裝置以持續追蹤亮度調整並在類似的照明情況下自動套用。
- 動態流暢度：變更螢幕畫面更新率。提高螢幕更新率設定後，螢幕捲動過程將更加順暢。如需詳細資料，請參閱[動態流暢度](#)。
- 護眼模式：限制螢幕發出的眩光來降低眼壓。您也可設定排程來套用此功能。
- 字體大小與樣式：變更字型大小與樣式。
- 螢幕縮放：將螢幕上的項目放大或縮小。
- 螢幕逾時：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- 側螢幕面板：變更曲面側面板的設定。
- 工具列：變更工作列的設定。如需詳細資料，請參閱[工作列](#)。
- 導覽列：變更導覽列設定。如需詳細資訊，請參閱[導覽列 \(虛擬按鈕\)](#)。
- 觸控靈敏度：增加貼有螢幕保護貼的螢幕觸控靈敏度。
- 螢幕保護程式：設定裝置在裝置充電時啟動螢幕保護程式。



視型號而定，可能無法使用部分功能。

動態流暢度

畫面更新率即是畫面每秒的更新次數。使用高畫面更新率以避免螢幕切換時出現閃爍。螢幕捲動過程將更加順暢。如選擇標準畫面更新率，可延長電池使用時間。

1 在設定螢幕上，輕觸顯示螢幕 → 動態流暢度。

2 選擇畫面更新率。

- 最佳化：將畫面更新頻率自動調整為更高的設定選項，使動畫播放與捲動加倍流暢。
- 標準：在一般情況下使用標準畫面更新率以節省電量。

桌布與樣式

變更主螢幕與鎖定螢幕的桌布設定。

在設定螢幕上，輕觸桌布與樣式。

主螢幕

進行主螢幕的設定，例如螢幕版面配置。

在設定螢幕上，輕觸主螢幕。

鎖定螢幕

選項

變更鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸鎖定螢幕。

- 螢幕鎖定類型：變更螢幕鎖定方式。
- Smart Lock：將裝置設為在偵測到信任的地點或裝置時自行解鎖。如需詳細資料，請參閱 [Smart Lock](#)。
- 安全鎖定設定：變更螢幕鎖定設定，以選擇鎖定方式。
- 鎖定螢幕：變更項目在鎖定螢幕和鎖定螢幕桌布上的顯示設定。
- Widget：變更您在輕觸鎖定螢幕上的時鐘時顯示的項目設定。
- 觸碰並按住以編輯：設定裝置在輕觸並按住鎖定螢幕時顯示編輯選項。
- 漫遊時鐘：變更時鐘以在漫遊時於鎖定螢幕上顯示當地和家中時區。
- 關於鎖定螢幕：查看鎖定螢幕版本與法律資訊。



- 視電信業者或型號而定，可能無法使用部分功能。
- 視選擇的螢幕鎖定方式而定，可用選項可能會有所不同。

Smart Lock

您可以將裝置設為在偵測到信任的地點或裝置時自行解鎖並保持解鎖狀態。

舉例來說，如果將自家設為信任的地點，每次回到家時裝置都會偵測到該地點並自動自行解鎖。

在設定螢幕上，輕觸鎖定螢幕 → Smart Lock 並依照螢幕上的指示以完成設定。



- 設定螢幕鎖定方式之後，您就可以使用此功能。
- 如果您有四小時未使用裝置或開啟裝置時，就必須使用您設定的圖形、PIN 碼或密碼來解鎖畫面。

安全性與隱私權

選項

查看裝置的安全性與隱私權狀態並變更設定。

在設定螢幕上，輕觸**安全性與隱私權**。

- **鎖定螢幕**：變更鎖定螢幕的設定。
- **帳號**：變更帳號設定。
- **尋找我的手機**：開啟或關閉尋找我的手機功能。存取 smarthingsfind.samsung.com 以追蹤並控制遺失或遭竊的平板電腦。您也可查看連線到這部平板電腦的穿戴式裝置定位。
- **應用程式安全性**：掃描應用程式並保護裝置不受惡意軟體侵擾。
- **更新**：檢視裝置軟體版本並查看更新。
- **隱私設定**：變更隱私權設定。
- **生物辨識**：變更生物辨識資料的設定。如需詳細資料，請參閱[臉部辨識](#)。
- **安全資料夾**：建立安全資料夾，以防止私人內容與應用程式遭到他人存取。如需詳細資料，請參閱[安全資料夾](#)。
- **安全 Wi-Fi**：設定裝置在使用不安全的 Wi-Fi 網路時保護資料。如需詳細資料，請參閱[安全 Wi-Fi](#)。
- **安裝未知應用程式**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **其他安全性設定**：變更其他安全性設定。



視電信業者或型號而定，可能無法使用部分功能。

臉部辨識

您可以將裝置設為透過辨識臉部以解鎖螢幕。



- 若您以臉部作為螢幕鎖定方式，裝置開啟後，首次使用時將無法透過臉部解鎖螢幕。若要使用該裝置，您必須使用註冊臉部時所設定的圖形、PIN 碼或密碼來解除螢幕鎖定。請小心不要忘了解鎖圖形、PIN 碼或密碼。
- 若您將鎖定方式變更為滑動或無，其設定並不安全，因此您所有的生物辨識資料將遭到刪除。

⚠️ 臉部辨識使用須知

使用臉部辨識解鎖裝置前，請謹記以下要點：

- 與您相貌相似的人物或物件可能可以解鎖您的裝置。
- 臉部辨識的安全性低於圖形、PIN 碼或密碼。

如何有效辨識臉部

使用臉部辨識時，請考量下列事項：

- 請留意註冊當下的情況，例如穿戴眼鏡、帽子、面具、蓄鬍或化濃妝
- 註冊時，請確認您位於明亮區域，且相機鏡頭潔淨
- 為了取得最佳的比對結果，請確認影像沒有模糊情形

註冊臉部

為了加強臉部辨識效果，請在室內註冊臉部，並避開直射光線。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**安全性與隱私權** → **生物辨識** → **臉部辨識**。
- 2 請閱讀螢幕上的說明並輕觸繼續。
- 3 設定螢幕鎖定方式。
- 4 將臉部置於螢幕上的方框內。
相機隨即會掃描臉部。

 如果無法正常使用臉部解鎖畫面，請輕觸**移除臉部資料**以移除已註冊的臉部，並再註冊一次。

透過臉部來解鎖螢幕

您可以用臉部取代圖形、PIN 碼或密碼來解鎖畫面。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**安全性與隱私權** → **生物辨識** → **臉部辨識**。
- 2 使用預設螢幕鎖定方式來解除螢幕鎖定。
- 3 輕觸**臉部解鎖開關**以開啟。
- 4 直視鎖定螢幕。

臉部經過辨識後，您就可以略過任何其他螢幕鎖定方式來解鎖畫面。如果臉部無法辨識，請使用預設的螢幕鎖定方式。

刪除註冊的臉部資料

您可刪除已註冊的臉部資料。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**安全性與隱私權** → **生物辨識** → **臉部辨識**。
- 2 使用預設螢幕鎖定方式來解除螢幕鎖定。
- 3 輕觸**移除臉部資料** → **移除**。
已註冊的臉部資料一旦遭刪除，也將關閉所有相關功能。

安全資料夾

安全資料夾保護您的個人內容與應用程式 (如相片與聯絡人) 不會遭其他人存取。即使裝置解鎖，也能保護您的個人內容與應用程式。

- ❗ 安全資料夾存放於獨立、受保護的儲存空間區域。安全資料夾內的資料無法透過未經核可的分享方式傳輸到其他裝置，如 USB 或 Wi-Fi Direct。嘗試自訂作業系統或修改軟體將導致安全資料夾自動鎖定且無法存取。在安全資料夾儲存資料之前，請確認已在其他安全的位置備份資料。

設定安全資料夾

1 開啟設定並輕觸安全性與隱私權 → 安全資料夾。

2 請依照螢幕上的說明完成設定。

出現詢問是否要以您的三星帳號重設安全資料夾鎖定類型的彈出視窗時，請輕觸開啟。若您忘了鎖定類型，請使用三星帳號進行重設。如未開啟此功能，則無法在忘記密碼時重設鎖定類型。

設定完成後，隨即會顯示安全資料夾畫面並將安全資料夾應用程式圖示 (🔒) 新增至應用程式螢幕。

- ✎ • 安全資料夾應用程式遭鎖定時，必須使用預設鎖定方式來解鎖。
- 若要變更安全資料夾的名稱或圖示，請輕觸 ⋮ → 自訂。

設定安全資料夾的自動鎖定條件

1 開啟安全資料夾應用程式，並輕觸 ⋮ → 設定 → 自動鎖定安全資料夾。

2 選擇鎖定選項。

- ✎ 若要手動鎖定安全資料夾，請輕觸 ⋮ → 鎖定並退出。

將內容移動到安全資料夾

將相片與影片等內容移至安全資料夾。以下的動作示範如何從預設儲存空間移動影像至安全資料夾。

- 1 開啟安全資料夾應用程式，並輕觸  → 新增檔案。
- 2 輕觸圖像，勾選欲移動影像，然後輕觸完成。
- 3 輕觸移動。

所選項目將自原始資料夾刪除且已移至安全資料夾。若要複製項目，請輕觸複製。

 內容移動方法可能因內容類型而異。

移動安全資料夾的內容

將安全資料夾的內容移至預設儲存空間中相對應的應用程式。以下的動作示範如何從安全資料夾移動影像至預設儲存空間。

- 1 開啟安全資料夾應用程式，並輕觸媒體瀏覽器。
 - 2 選擇圖像，然後輕觸  → 移出 安全資料夾。
- 所選項目將複製到預設儲存空間中的媒體瀏覽器。

新增應用程式

在安全資料夾中新增可使用的應用程式。

- 1 開啟安全資料夾應用程式，並輕觸 。
- 2 勾選一個以上安裝於裝置上的應用程式，然後輕觸新增。

從安全資料夾移除應用程式

輕觸並按住要刪除的應用程式，然後輕觸解除安裝。

新增帳號

新增要與安全資料夾中應用程式同步的三星與 Google 帳號或其他帳號。

- 1 開啟安全資料夾應用程式，並輕觸  → 設定 → 管理帳號 → 新增帳號。
- 2 選擇帳號服務。
- 3 請依照螢幕上的提示完成帳號設定。

隱藏安全資料夾

您可以隱藏應用程式螢幕上的安全資料夾捷徑。

開啟安全資料夾應用程式，輕觸  → 設定，然後輕觸將 安全資料夾 新增至應用程式螢幕開關以關閉。

或者，開啟通知面板，向下滑動，然後輕觸  (安全資料夾) 即可關閉該功能。如在快速設定面板上找不到  (安全資料夾)，請輕觸  並將按鈕拖曳至其中來新增。

如欲再次顯示安全資料夾，請開啟設定，輕觸安全性與隱私權 → 安全資料夾，並輕觸將安全資料夾 新增至應用程式螢幕開關來開啟。

解除安裝安全資料夾

您可以解除安裝安全資料夾以及裡頭的內容與應用程式。

開啟安全資料夾應用程式並輕觸  → 設定 → 更多設定 → 解除安裝。

若要在解除安裝安全資料夾之前備份內容，請勾選將媒體檔案移出安全資料夾並輕觸解除安裝。若要存取從安全資料夾備份的資料，請開啟我的檔案應用程式並輕觸內部儲存空間 → Download → Secure Folder。



將不會備份儲存於 Samsung Notes 中的筆記。

安全 Wi-Fi

安全 Wi-Fi 服務可防護 Wi-Fi 網路連線安全。將使用 Wi-Fi 網路的數據加密並停用追蹤應用程式和網站，確保 Wi-Fi 網路的使用安全性。例如，使用咖啡廳或機場等公共場所不安全的 Wi-Fi 網路時，將自動啟用安全 Wi-Fi 服務，確保登入資訊不會遭駭，且應用程式和網站活動也不會受監控。

在設定螢幕上，輕觸**安全性與隱私權** → **安全 Wi-Fi** 並依照螢幕上的指示以完成設定。

安全 Wi-Fi 啟用之後， 圖示會顯示在狀態列。



- 使用此功能可能導致 Wi-Fi 網路速度下降。
- 視 Wi-Fi 網路、電信業者或型號而定，此功能可能無法使用。

選擇使用安全 Wi-Fi 防護的應用程式

選擇使用安全 Wi-Fi 防護的應用程式，即可安全防護密碼或應用程式活動等數據，避免遭他人存取。

在設定畫面，輕觸**安全性與隱私權** → **安全 Wi-Fi** →  → **設定** → **受防護的應用程式**並輕觸您要使用安全 Wi-Fi 保護的應用程式旁的切換開關。



某些應用程式可能不支援此功能。

購買防護方案

每月將享有免費的 Wi-Fi 網路防護方案。也可以購買付費防護方案，在期限內享受無上限頻寬防護。

1 在設定螢幕上，輕觸**安全性與隱私權** → **安全 Wi-Fi**。

2 輕觸**防護方案** → **升級**並選擇欲使用的方案。



部分防護方案可以傳輸到同時登入三星帳號之另一部裝置。

3 請依照螢幕上的說明完成購買。

位置

變更位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**位置**。

- **應用程式權限**：查看擁有裝置定位存取權限的應用程式清單並編輯權限設定。
- **位置服務**：設定裝置使用 Wi-Fi 或藍牙功能改善定位資訊的準確性 (即使功能已關閉)。您也可查看裝置正在使用的定位服務。
- **最近存取情況**：查看哪些應用程式要求使用您目前的定位資訊。

安全與緊急狀況

管理醫療資訊與緊急聯絡人。也可變更緊急情況相關設定，例如無線緊急警報。

在設定螢幕上，輕觸**安全與緊急狀況**。

- **醫療資訊**：輸入醫療資訊。
- **緊急聯絡人**：新增緊急聯絡人。
- **SOS 緊急服務**：將裝置設為按下側邊按鈕五次即自動撥打緊急求救電話給預設號碼。
- **緊急救援情報分享**：設定裝置在一段時間後即自動傳送您的所在位置或裝置電量不足通知給您的緊急聯絡人。
- **行車期間關閉通知**：駕駛期間自動開啟請勿打擾模式。
- **緊急定位服務**：開啟緊急定位服務 (ELS) 功能。
- **無線緊急警報**：變更無線緊急警報設定。
- **地震示警**：開啟地震警報功能。



視地區或型號而定，部分功能可能無法使用。

帳號與備份

選項

使用三星雲端同步、備份或還原您的裝置資料。您也可以登入帳號，如三星帳號或 Google 帳號，或傳輸資料或透過 Smart Switch 傳輸其他裝置的資料。

在設定螢幕上，輕觸帳號與備份。

- **管理帳號：**新增要同步的三星與 Google 帳號或其他帳號。
- **使用者：**為其他使用者設定額外的使用者帳號以透過個人化的設定，例如電子郵件帳號、桌布偏好設定等使用裝置。如需詳細資料，請參閱[使用者](#)。
- **三星雲端：**備份資料與設定，並還原上一部裝置的資料與設定 (即便裝置無任何資料與設定)。如需詳細資料，請參閱[三星雲端](#)。
- **Google 雲端硬碟：**在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式資料和設定。您可備份敏感資訊。須登入您的 Google 帳戶來備份資料。
- **Smart Switch：**開啟 Smart Switch，並從舊裝置傳輸資料。如需詳細資料，請參閱[從之前的裝置傳輸資料 \(Smart Switch\)](#)。



定期將資料備份到如三星雲端或電腦等安全位置，以便在發生意外原廠資料重設導致資料毀損或遺失時進行還原。

使用者

為其他使用者設定額外的使用者帳號以透過個人化的設定，例如電子郵件帳號、桌布偏好設定等使用裝置。

可用的使用者帳號類型如下：

- **管理員**：只有在初次設定裝置時才建立管理員帳號，並且只可建立一個。此帳號擁有完全的裝置控制權，包括使用者帳號管理。您只能在使用此帳號時新增或刪除使用者帳號。
- **來賓**：訪客帳號可以存取裝置，但會暫時儲存訪客存取階段期間使用的資訊和資料。每次使用此帳號時，系統將詢問您是否要繼續之前的訪客工作階段或進行重設。
- **新使用者**：使用者帳號可以存取其本身的應用程式與內容，並且自訂會影響所有帳號的裝置設定。
- **新的受限帳號**：受限帳號僅可進入管理員帳號所允許的應用程式和內容，並且無法使用需要登入的服務。(Wi-Fi 型號)

新增使用者


- 1 在設定螢幕上，輕觸帳號與備份 → 使用者。
- 2 輕觸新增使用者 / 新增使用者或個人資料並依照螢幕上的說明設定使用者帳號。

新增受限設定檔 (Wi-Fi 型號)

- 1 在設定螢幕上，輕觸帳號與備份 → 使用者。
- 2 輕觸新增使用者或個人資料 → 使用者 (個人資料) 並依照螢幕上的說明設定使用者帳號。

切換使用者

輕觸鎖定螢幕頂端的使用者帳號圖示，並選擇要切換的帳號。



鎖定螢幕

管理使用者

使用管理員帳號時，可以刪除帳號或變更帳號設定。

在設定螢幕上，輕觸帳號與備份 → 使用者。

若要刪除使用者帳號，請輕觸欲刪除的使用者帳號，並輕觸刪除使用者。

若要變更帳號設定，請輕觸使用者帳號並變更設定。

三星雲端

將裝置的資料備份至三星雲端並於稍後還原。

備份資料

您也可以將裝置的資料備份至三星雲端。

1 在設定螢幕上，輕觸帳號與備份，並輕觸三星雲端下的備份資料。

2 輕觸欲備份項目旁的開關，然後輕觸現在備份。

3 輕觸完成。



- 部分資料無法進行備份。若要確認備份資料內容，請在設定螢幕上輕觸帳號與備份，然後輕觸三星雲端下的備份資料。
- 若要於三星雲端上查看其他裝置的備份資料，請在設定螢幕上，輕觸帳號與備份 → 還原資料，然後選擇所需裝置。

還原資料

您可以從三星雲端將備份資料還原至裝置。

1 在設定螢幕上，輕觸帳號與備份。

2 輕觸還原資料，然後選擇所需裝置。

3 勾選欲還原的資料，然後輕觸還原。

Google

設定 Google 提供的部分功能設定值。

在設定螢幕上，輕觸 Google。

進階功能

選項

開啟進階功能，並變更相關的控制設定。

在設定螢幕上，輕觸進階功能。

- 實驗室：使用裝置的新功能。
- 側邊按鈕：選擇由側邊按鈕啟動的應用程式或功能。如需詳細資料，請參閱[設定側邊按鈕](#)。
- 多重視窗：設定如何啟動多重視窗。您也可以進行多重視窗的設定。如需詳細資料，請參閱[多重視窗 \(同時使用多個應用程式\)](#)。
- 動作與手勢：開啟動作功能並配置設定。如需詳細資料，請參閱[動作與手勢](#)。
- 智慧建議：根據您使用裝置的方式，獲取有用的操作建議。



為保障您的個人資訊安全，蒐集的資訊僅會儲存於此裝置上，不會另作他用。

- 截圖與螢幕錄影：變更螢幕截圖與螢幕錄製的設定。
- 分享內容時顯示聯絡人：設定裝置在分享選項面板上顯示您所聯絡的人，讓您可以直接分享內容。

- **生活佈告欄**：將裝置設為充電時以投影片方式顯示特定功能。如需詳細資料，請參閱 [生活佈告欄](#)。
- **配件**：變更附件設定。
- **Dual Messenger**：安裝第二個應用程式，並於同一個訊息應用程式中使用兩個不同帳號。如需詳細資料，請參閱 [Dual Messenger](#)。



視電信業者或型號而定，可能無法使用部分功能。

動作與手勢

開啟動作功能並配置設定。

在設定螢幕上，輕觸進階功能 → 動作與手勢。

- **請輕觸兩下來開啟螢幕**：設定裝置在螢幕關閉時於螢幕上任何地方按兩下，即可開啟螢幕。
- **請輕觸兩下來關閉螢幕**：將裝置設定為在主畫面或鎖定畫面上點兩下空白區域即可關閉螢幕。
- **蓋住螢幕靜音**：設定裝置透過使用動作或手勢將特定音效靜音。
- **滑動手掌以截圖**：設定裝置以在用手在螢幕上向左或向右掃過時擷取螢幕截圖。您可以在媒體瀏覽器中查看拍攝的影像。使用某些應用程式與功能時無法擷取螢幕截圖。



強烈搖晃或撞擊裝置可能在某些使用感應器的功能中導致不經意的輸入。

Dual Messenger

安裝第二個應用程式，並於同一個訊息應用程式中使用兩個不同帳號。

1 在設定螢幕上，輕觸進階功能 → Dual Messenger。

可支援的應用程式會隨即顯示。

2 輕觸應用程式開關即可安裝第二個應用程式。

隨即會開始安裝第二個應用程式。第二個應用程式的圖示會與  一併顯示。



-  • 視使用的應用程式而定，Dual Messenger 功能可能無法使用。
- 第二個應用程式可能無法使用應用程式的部分功能。

解除安裝第二個應用程式

1 在設定螢幕上，輕觸進階功能 → Dual Messenger。

2 輕觸欲解除安裝的應用程式開關並輕觸解除安裝。

所有與第二個應用程式相關的資料都會遭到刪除。

-  如果您解除安裝第一個應用程式，第二個也會遭到刪除。

數位健康與家長監護

查看裝置使用情況並使用各種功能，避免生活因裝置干擾而分心。您也可為子女設定家長監護並管理他們的數位裝置使用量。

在設定螢幕上，輕觸數位健康與家長監護。

- 目標螢幕使用時間：設定每天的裝置目標使用時間。
- 應用程式計時器：設定每個應用程式的計時器，限制每日使用時間。達到使用上限時，系統將自動關閉應用程式，您也無法使用。
- 駕駛螢幕：開啟駕駛監控以監測行車期間您的裝置使用時間。
- 步行監測：開啟行走監控以監測行走期間您的裝置使用時間。
- 家長監護：管理孩子的數位裝置使用情況。

電池與裝置維護

簡介

裝置維護功能可供您查看裝置電池、儲存空間、記憶體與系統安全性等概覽。您也可以執行裝置最佳化。

最佳化您的裝置

在設定螢幕上，輕觸電池與裝置維護 → 立即最佳化。

快速最佳化功能可透過以下動作增進裝置效能。

- 關閉正在背景執行的應用程式。
- 管理不正常的電池用量。
- 掃描損壞的應用程式和惡意程式。

電池

檢查剩餘電力與能使用裝置的時間。若裝置電力不足，請開啟省電功能節省電力消耗。

在設定螢幕上，輕觸電池與裝置維護 → 電池。

- 省電：開啟省電模式以延長電池使用時間。
- 背景用量上限：針對不常使用的應用程式限制其電池用量。
- 更多電池設定：設定進階的電池設定。



- 剩下的使用時間顯示電力用盡前還剩下多少時間可使用裝置。剩下的使用時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。
- 您可能無法收到來自使用省電模式的部分應用程式通知。

儲存空間

檢查已使用與可用的儲存空間狀態。

在設定螢幕上，輕觸電池與裝置維護 → 儲存空間。若要刪除檔案或解除安裝不需使用的應用程式，請選擇一個類別。然後，輕觸並按住，或選擇項目，接著輕觸刪除或解除安裝。



- 作業系統和預設應用程式會占用部分儲存空間，因此內部儲存空間的實際可用容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您更新裝置時變更。
- 您可於三星網站的規格區查看裝置的內部儲存空間可用容量。

記憶體

在設定螢幕上，輕觸電池與裝置維護 → 記憶體。

若要透過中止於背景中執行的應用程式來提升裝置效能，請從應用程式清單勾選應用程式，然後輕觸立即清理。

裝置防護

檢查裝置的安全性狀態。本功能將掃描裝置上有無惡意程式。

在設定螢幕上，輕觸電池與裝置維護 → 裝置防護 → 掃描平板。

自動最佳化

您可以將裝置設為未使用時執行自動最佳化。

在設定螢幕上，輕觸電池與裝置維護 → 自動最佳化，然後輕觸必要時重新啟動開關以開啟。

軟體更新

透過空中韌體升級 (FOTA) 服務更新裝置的軟體。您也可以排定軟體更新的時間。

在設定螢幕上，輕觸電池與裝置維護 → 軟體更新。

診斷

使用 Samsung Members 測試您的裝置。

在設定螢幕上，輕觸電池與裝置維護 → 診斷 → 平板診斷。選擇欲測試的項目或輕觸測試全部來測試所有項目。

維護模式

開啟維護模式即可在裝置送修等交由他人使用的情況下保護您的隱私。

在設定螢幕上，輕觸電池與裝置維護 → 維護模式 → 開啟。

應用程式

管理裝置的應用程式並變更設定。您可以查看應用程式的用量資訊，變更通知或權限設定，或者解除安裝或停用不必要的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸應用程式。

一般管理

自訂您的裝置系統或重置裝置。

在設定螢幕上，輕觸一般管理。

- 語言：選取裝置語言。如需詳細資料，請參閱[新增裝置語言](#)。
- 應用程式語言：選擇各應用程式欲使用的語言。
- 文字轉語音：變更 TalkBack 啟動時的文字轉語音功能設定，如語言、速度等。
- 日期與時間：存取並變更設定以控制裝置如何顯示時間與日期。



如果電池保持完全放電，時間與日期將會重設。

- 三星鍵盤設定：變更三星鍵盤的設定。
- 鍵盤清單及預設：選取依預設要使用的鍵盤並變更鍵盤設定。
- 實體鍵盤：變更外部鍵盤的設定。
- 滑鼠與觸控板：變更外部滑鼠或觸控板的設定。
- 密碼與自動填入：選取要使用的自動填滿服務。
- 重設：重設裝置的設定或是執行原廠資料重設。
- 與我們聯絡：提問或查看常見問題。

新增裝置語言

您可以新增要在裝置上使用的語言。

1 在設定螢幕上，輕觸一般管理 → 語言 → 新增語言。

若要查看所有可新增的語言，輕觸 → 所有語言。

2 選擇要新增的語言。

3 若要將所選語言設定為預設語言，請輕觸**設為預設**。若要維持目前的語言設定，請輕觸**保留目前設定**。

所選語言隨即會新增至您的語言清單。若您已變更預設語言，所選語言將會新增至清單頂部。

若要從語言清單中變更語言，請選擇欲使用的語言並輕觸**套用**。如果應用程式不支援預設語言，便會使用清單中下一個可支援的語言。

協助工具

變更不同的設定以改善裝置的可及性。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

- **為您推薦**：查看您目前使用的協助工具功能並查看其他建議功能。
- **TalkBack**：開啟 TalkBack，這可提供語音回饋。若要查看說明資訊以瞭解如何使用此功能，請輕觸**設定** → **教學課程和說明**。
- **語音輔助**：使用語音助理功能。
- **改善可見度**：自訂設定以改善視障使用者的協助工具。
- **聽力輔助**：自訂設定以改善聽障使用者的協助工具。
- **互動與敏銳度**：自訂設定以改善身障使用者的協助工具。
- **進階設定**：設定直接存取和通知功能的設定。
- **已安裝的應用程式**：查看裝置上安裝的協助工具服務。
- **關於協助工具**：查看協助工具資訊。
- **與我們聯絡**：提問或查看常見問題。

軟體更新

透過空中韌體升級 (FOTA) 服務更新裝置的軟體。您也可以排定軟體更新的時間。

在設定螢幕上輕觸軟體更新。

- 下載並安裝：以手動方式檢查和安裝更新。
- 透過 Wi-Fi 自動下載：設定裝置連接至 Wi-Fi 網路時，自動下載更新。
- 上次更新：查看上次軟體更新的相關資訊。



如已發佈裝置的安全性緊急軟體更新，為了封鎖新的安全性威脅類型，裝置會在未經您同意的情況下自動下載更新。

安全性更新資訊

提供安全性更新是為了加強裝置安全性與保護您的個人資訊。若要為您的型號取得安全性更新，請造訪 security.samsungmobile.com。



該網站僅支援部分語言。

遠端支援

若您對裝置有任何疑問或技術問題，可以透過遠端支援服務取得協助。

在設定螢幕上，輕觸遠端支援。

關於平板

存取您的裝置資訊。

在設定螢幕上，輕觸關於平板。

若要變更裝置名稱，請輕觸編輯。

- 狀態資訊：查看裝置資訊，如 Wi-Fi MAC 地址和序號。
- 法律資訊：存取裝置相關法規資訊，如安全資訊與開放原始碼授權。
- 軟體資訊：存取裝置軟體資訊，如作業系統與韌體版本。
- 電池資訊：查看裝置的電池狀態與資訊。

使用注意事項

裝置使用注意事項

使用裝置時，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。

- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務提供者、型號規格或裝置的軟體而定。
- 裝置使用某些應用程式或功能時，需要連接 Wi-Fi 或行動網路。
- 需要高 CPU 和記憶體使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的提供者提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 因修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題，三星概不負責。嘗試自訂作業系統可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體僅提供有限使用許可。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或定位服務等資料服務可能會產生額外費用，視資費方案而定。對於大資料傳輸，建議使用 Wi-Fi 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並毀損或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

- 裝置會根據周圍環境自動調整對比範圍，即使在戶外強光下仍可清晰瀏覽觸控螢幕。由於產品原有特性，長時間顯示固定圖形可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。
 - 建議不要長時間在部分或整個觸控螢幕上顯示固定圖形，不使用裝置時，則請關閉觸控螢幕。
 - 可將觸控螢幕設定為不使用時即自動關閉。開啟設定，輕觸顯示螢幕 → 螢幕逾時，然後選擇觸控螢幕關閉前裝置的待機時間。
 - 若要將觸控螢幕設為根據周圍環境自動調整亮度，請開啟設定，輕觸顯示螢幕然後輕觸最佳化亮度開關來開啟。
- 某些裝置必須獲得聯邦通訊委員會 (FCC) 的核准，視乎區域或型號而定。若您的裝置經 FCC 核准，則您可查看其 FCC ID。若要存取 FCC ID，請開啟設定並輕觸關於平板 → 狀態資訊。如裝置無 FCC ID，代表裝置尚未授權於美國或其領土販售，若攜帶前往美國境內，僅限裝置擁有者個人使用。
- 您的裝置內含磁片。請將其與信用卡、植入式醫療器材及可能受磁力影響的其他裝置保持距離。若為醫療器材，請與裝置保持 15 cm 以上的距離。若您懷疑裝置對醫療器材產生了任何干擾，請停止使用裝置並諮詢您的醫師或醫療器材製造商。
- 警語：使用過度恐傷害視力。
- 注意事項：
 - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
 - 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

說明圖示

-  **警告：**可能會對您或其他人造成傷害的情形
-  **小心：**可能會導致裝置或其他設備受損的情形
-  **注意：**註解、使用提示或其他資訊

包裝內容與配件注意事項

請參考快速入門指南了解包裝內容。

- 視所在地區或電信業者而定，裝置隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 請使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題和故障，此情形不在保固範疇內。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而定。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。
- 隨附 USB 傳輸線支援的充電電流最高可達 3A。不含充電器。

裝置過熱情形與解決方法

電池充電時裝置發生過熱情形

充電時，裝置與充電器可能會變熱。無線充電或閃充期間，裝置摸起來可能會更燙。這並不會影響裝置的使用期限或效能，且此為裝置運作時的正常情形。若電池過熱，充電速度可能會下降或充電器停止充電。

裝置過熱時，請遵照下列步驟操作：

- 將充電器與裝置中斷連接，並關閉任何執行中的應用程式。等待裝置降溫後，再重新為裝置充電。
- 如果裝置下半部過熱，這可能是由於所連接的 USB 傳輸線已損壞。請以三星認可的傳輸線來更換損壞的 USB 傳輸線。
- 使用無線充電器時，請勿在裝置與無線充電器間放置異物，如金屬物體、磁鐵、磁卡等。

 無線充電或快速充電功能僅在受支援的型號中適用。

裝置使用時發生過熱情形

使用的功能或應用程式需要更多電力，或長時間使用時，由於耗電量增加，裝置可能有暫時發熱的情形。請關閉所有執行中的應用程式，且暫時不要使用該裝置。

請參閱以下裝置可能發生過熱情形之案例。

- 購買裝置後進行初始設定，或還原資料時
- 下載大型檔案時

- 使用需要更多電量的應用程式或長時間使用應用程式時
 - 長時間進行高畫質遊戲時
 - 長時間錄影時
 - 使用最大亮度來播放影片時
 - 連結電視時
- 多工處理時 (或於背景執行許多應用程式時)
 - 使用多重視窗時
 - 錄影時更新或安裝應用程式
 - 視訊通話期間下載大型檔案
 - 使用導航應用程式時錄影
- 與雲端、電子郵件或其他帳號同步大量資料時
- 裝置放在車內陽光直射處時使用導航應用程式
- 使用可攜式基地台與網路共享功能時
- 於訊號微弱或沒有訊號的區域使用裝置時
- 以損壞的 USB 傳輸線為電池充電
- 當裝置的多功能插孔損壞或暴露於如液體、灰塵、金屬粉末與鉛筆芯等外來物時
- 使用漫遊時

裝置過熱時，請遵照下列步驟操作：

- 保持您的裝置更新為最新軟體版本。
- 執行中的應用程式相互衝突，則可能會導致裝置過熱。重新開啟裝置。
- 不使用 Wi-Fi、GPS 與藍牙功能時，請將其關閉。
- 關閉增加耗電量或於背景中運作但未使用的應用程式。
- 刪除不需要的檔案或未使用的應用程式。
- 降低螢幕亮度。
- 若裝置過熱或發燙一段時間，請暫時不要使用。如果裝置過熱情況仍持續，請聯絡三星服務中心或授權服務中心。

裝置過熱注意事項

如果因裝置過熱讓您感到不適，請立即停止使用。

裝置發熱時，功能和效能可能會受到限制，或裝置可能會關閉以冷卻。此功能僅適用於可支援的型號。

- 如裝置過熱，為了降低裝置溫度，螢幕亮度、螢幕更新率以及效能速度都將受限。即便存在充電指示燈圖示，充電速度可能仍偏慢。裝置溫度升高導致充電中斷時，電力指示燈圖示將開始閃爍。
- 如裝置達到一定溫度，將會出現警告訊息以避免裝置故障、皮膚刺激及受傷，以及電池漏電。在裝置降溫之前，執行中的應用程式將會關閉，而且您只能撥打緊急電話，其他通話或功能將受限制。
- 如果裝置溫度持續升高，導致第二個警告訊息出現，裝置將會關閉。在裝置溫度處於建議操作溫度範圍內之前，請勿使用裝置。如果在撥打緊急電話時出現第二個警告訊息，通話並不會因強制關機而中斷。



建議操作溫度範圍

裝置的建議操作溫度範圍介於 0 °C 至 35 °C。將裝置使用於建議溫度範圍外的環境下可能造成裝置受損或降低電池壽命。

操作環境注意事項

下列情況中，您的裝置溫度可能因外在環境而升高。小心使用，避免縮短電池的生命週期、損壞裝置或造成著火。

- 請勿將裝置存放在過冷或過熱的地方。
- 請勿將裝置長時間置於陽光直射處。
- 請勿將裝置長時間置於溫度過高的區域，例如夏季的汽車內。
- 請勿將裝置放在任何可能發生過熱情形的區域，例如電毯上。
- 請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置。
- 請勿使用外皮脫落或受損的傳輸線，且請勿使用受損或有問題的充電器或電池。

附錄

疑難排解

在聯絡三星服務中心或授權服務中心前，建議嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

您也可使用 Samsung Members 來解決裝置使用期間可能遭遇的所有問題。

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能開啟時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或開啟 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表來關閉此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因為您多次輸入錯誤的 PIN 碼。必須輸入電信業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的電信業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如需詳細資料，請聯絡您的電信業者。

裝置未開啟

電池完全放電後，裝置將無法開啟。開啟裝置前，先為電池完全充電。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上貼上螢幕保護貼或可選配件，觸控螢幕可能無法正常運作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 請重新啟動您裝置，以清除所有暫存性的軟體錯誤。
- 確認您的裝置軟體已更新至最新版本。
- 如觸控螢幕遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心或授權服務中心。

裝置當機或發生嚴重問題

請嘗試下列解決方法。如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心或授權服務中心。

重新啟動裝置

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或關閉裝置並重新開機。

強制重啟

若裝置當機無法回應，請同時按住側邊按鈕和音量降低鈕超過 7 秒以重新啟動。

重設裝置

如果上述方法無法解決問題，請執行原廠資料重設。

開啟設定並輕觸一般管理 → 重設 → 重設為原廠設定 → 重設 → 全部刪除。執行重設為原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置中的所有重要資料製作備份複本。

電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

對方無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 若使用耳機，請確認其是否正確連接。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

行動網路或網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於電信業者基地台發生問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於電信業者可能發生網路問題，因此會停用無線網路服務。

電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保持電器正確連接。
- 請造訪三星服務中心或授權服務中心更換電池。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將裝置或電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會下降。
- 使用某些功能或應用程式 (例如 GPS、遊戲或網際網路) 時，電量消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

開啟相機時出現錯誤訊息

裝置必須有足夠的可用儲存空間和電力以操作相機應用程式。若在開啟相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 給電池充電。
- 請將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋出部分儲存空間。
- 重新開啟裝置。若嘗試這些建議之後，相機應用程式仍有問題，請聯絡三星服務中心或授權服務中心。

相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啟多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試下列操作：

- 請將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋出部分儲存空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援檔案格式。如果檔案格式不支援，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要查看裝置支援的檔案格式，請造訪三星網站。

- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援電信業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。網際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常運作。

藍牙無法正常運作

若另一部藍牙裝置未定位或有連線或效能故障問題，請嘗試下列動作：

- 請確認您欲連接的裝置已就緒可供搜尋或連接。
- 確認平板電腦和其他的藍牙裝置位於藍牙範圍內（最遠 10 m）。
- 在平板電腦上開啟設定，輕觸連接，然後輕觸藍牙開關即可再次開啟。
- 在平板電腦上，開啟設定，輕觸一般管理 → 重設 → 重設網路設定 → 重設設定 → 重設來重設網路設定。執行重設時，註冊資訊可能會遺失。

若上述建議無法解決問題，請聯絡三星服務中心或授權服務中心。

螢幕亮度調整列未顯示於通知面板

向下拖曳狀態列來開啟通知面板，然後向下拖曳通知面板。輕觸  → 快速面板配置 → 亮度控制 → 一律顯示。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置中的資料已丟失

務必對儲存在裝置中的所有重要資料進行備份。否則，如資料毀損或遺失，您將無法還原資料。對於因儲存在裝置中的資料丟失而造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

本裝置的儲存空間不足

請使用裝置維護功能刪除如快取等不必要的資料，或手動刪除未使用的應用程式或檔案來釋出可用儲存空間。

首頁鍵未顯示

使用特定應用程式或功能時，包含首頁鍵的導覽列可能會消失。若要存取導覽列，請從螢幕底部向上拖曳。

注意事項

電磁波警語：

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

商品名稱 / 型號	平板電腦 / SM-X210, SM-X216B
額定電壓/電流	9 V / 1.67 A
額定頻率	50-60 Hz
製造年份	請參照裝置背蓋上標籤的製造年份標示
製造 / 產品號碼	請參照裝置背蓋上標籤的產品序列號碼
製造國別	中國
委製商名稱	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3 樓 0800-329-999
使用方法	請參照線上使用手冊
使用規範及注意事項	請參照線上使用手冊中的注意事項章節
緊急處理方法	請參照線上使用手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

設備名稱：平板電腦，型號(型式)：SM-X210 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	0	0	0	0	0	0
外殼	0	0	0	0	0	0
玻璃面板	0	0	0	0	0	0
傳輸線	0	0	0	0	0	0
備考 1.“超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2.“0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “0”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3.“ - ”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The“ - ”indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

- 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 型號 1 (SM-X210) :
 - 審定合格標籤： CCAH23LP8070T1 
- 型號 2 (SM-X216B) :
 - 本設備終端介面電波功率密度MPE 標準值：0.9mW/cm²，送測產品實測值為 0.0816 mW/cm²，建議使用時設備天線至少距離人體 20 公分。
 - 審定合格標籤： CCAH235G0180T8

版權

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

本手冊受國際版權法保護。

不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存空間和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 本產品經過杜比實驗室的授權而製造。Dolby、杜比、杜比全景聲和雙 D 記號是杜比實驗室的商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。