



2. 请勿将本产品配件存放在潮湿或任何过热的环境中。
3. 请勿将本产品配件接触水或火焰，不要在靠近火源的地方使用本产品，也要将产品浸入任何液体中，避免本产品及配件受到水或潮湿或火灾。
3. 请勿自行拆卸或任意拆解、维修电池组，如果电池更换或维修不当有爆炸危险，严禁将电池组投入火中或靠近任何过热的环境中。
4. 本产品由外接电源适配器（5V 0.5A~1A电源）充电后使用，无充电器本产品可通过外接电源适配器插头断开和接入电源。
5. 当用户不使用本产品时，请将产品电源开关按动至关闭状态并关闭电源（参见产品规格说明），避免电池造成短路。
6. 当装置使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全危险时，请关闭本产品。
7. 在易燃易爆环境中，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃易爆物品运输制造及存储设施、有爆炸危险标志的区域、有“无开关的无线电子设备”标志的区域。
8. 乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。
9. 仅适用于正常热带气候条件下安全使用，仅适用于海拔2000M以下地区安全使用。

The diagram consists of three views of the device: a top view, a front view, and a side view. The top view shows a rectangular device with a central display area and several buttons. The front view shows the device with a large rectangular screen. The side view shows the profile of the device. Numbered callouts are as follows: 1 points to the top edge of the top view; 2 points to the top edge of the front view; 3 points to the top edge of the side view; 4 points to the top edge of the front view; 5 points to the top edge of the side view; 6 points to the top edge of the front view; 7 points to the top edge of the side view; 8 points to the top edge of the front view; 9 points to the top edge of the side view; 10 points to the top edge of the front view.

1. 电源开关 / 音量调节
将拨轮开关拨至“ON”方向，当听到“咔”的一声，电源蓝色指示灯点亮表示机器已开灯；同时按动至“ON”方向为音量加，拨至“OFF”方向为音量减，将拨轮开关拨至“OFF”位置，当听到“咔”的一声，表示机器已关机。

2. 模式切换
在插入 U 盘、TF 卡时可短按“M”键来切换需要的工作模式；UHF 模式、音乐模式；在 UHF 状态下长按“M”键为频道重新配对（仅限 UHF 无线版）。

3. 播放/暂停

在播放模式/暂停按“**▶**”键为暂停，再次按扭为播放，长按“**▶**”当蓝色指示灯闪烁时即为单曲循环；再次长按“**▶**”，蓝色指示灯熄灭到正常闪烁时表示为全部循环；

4. 上一曲：长按“**◀**”为快退，短按为上一曲。

5. 下一曲：长按“**▶**”为快进，短按为下一曲。

6. TF 卡播放

7. 耳机接口

本机支持有线麦克风输入，无线耳机版不含有线麦克风。

8. 工作指示灯/充电指示灯

在工作状态下蓝色指示灯闪烁，在充电过程中红色指示灯闪烁表示正在充电，蓝色指示灯熄灭。

9. USB PLAYER 键

(仅支持读取传输读取 U 盘数据)

10. DC5V 充电

当电池电量低时，将耳机插入 USB 线一头插入 DC 接口，另一头插入 USB 充电口，即可进行充电（手机 5V 的充电电压也可以为耳机充电）；充满电过程中，红色指示灯闪烁，充电完成后蓝色指示灯常亮。

注意：第一次使用耳机时，电池有部分电量损耗，想达到更好的效果，建议先充分充电再使用。

11. 拆卸开关盖

(逆时针旋转可拆卸开关盖)

先打开主机，主机默认 UHF 模式，在 UHF 模式下长按“M”键 5 秒后，蓝色指示灯不停闪烁表示进入 UHF 功能频点手动配对状态，再打开无线麦克风，长按“”键就可以重新配对对无线麦克风，配对成功后蓝色指示灯停止闪烁。（此操作应用在无线麦克风无声音、无线麦克风损坏、换新或近距离同时使用多台 UHF 无线扩音设备时，重新手动配对避免相互干扰）

UHF 无线麦克风在工作时出现蓝色指示灯不停的闪烁时，表示电池电压过低，请及时充电。充电时，先将 UHF 无线麦克风电源开关关闭，再将 UHF 无线麦克风 DC 5V 接口连接数据线至 USB 接头，另一端数据线 USB 接头与 DC 5V 的 USB 电源接口连接；充电时，UHF 无线麦克风风车红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。

注意：1. 正常充电时间约 3-4 小时；

2. 第一次使用 UHF 无线麦克风时，电池有小部分电量，但为了达到最佳扩音效果，请及时充满电再使用。

3. 充电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。

1. 为了达到隔爆性能最佳效果, 请确保将本产品正确放置于距离工作面 1.2M 处对侧来风处安装, 否则, 可能会导致本产品无法正确隔爆或工作面风流的距离将发生变化, 以至于相互干扰;
2. 尽量避免频繁接近及通过风筒, 以免造成接口松动而引起连接处密封不良, 不可将设备与风筒直接连接;
3. 本产品为防爆型产品, 严禁在运行过程中擅自更改, 更换时将加装的电池片取下, 关闭时间约在 10 秒至 15 秒左右;
4. 因喇叭线松动, 不可将喇叭线和打靶带带磁性的东西放在一起, 以免造成损坏从而导致不必要的麻烦;
5. 本产品所有配件按技术说明书需要装设, 如需更换配件时请参照使用本产品原装配件, 以保证设备工作状况;
6. 本产品现在使用和未使用过程中可能会损坏设备, 这属于正常现象;
7. 请使用符合国家标准要求来清洗隔爆本产品, 在清洗本产品时请先关闭电源, 并禁止用汽油、煤油、酒精、丙酮等有机溶剂清洗(如酒精、丙酮等化学药品具有腐蚀性且清理剂强烈);
8. 请勿维修、拆解设备或检修本产品, 请勿擅自拆解本产品, 否则不能享受本公司的免费保修服务。

- 1、开关开启，扩音器没有声音
屏幕灯不亮，电源没电，充电解决。
- 2、扩音器有明显啸叫
 - A、正确配戴话筒，将麦头记号处对准嘴角方向；
 - B、空间变小时应适当调低音量以免造成啸叫。

无担保声明:
本手册中的内容,除非适用法律要求,十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。
在法律允许的范围内,十度数码科技在任何情况下,都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿,也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

本说明书所示产品图片及文字功能已详细校对,如出现印刷错误,本公司不承担因此产生的后果。产品图片及详细功能参数请以实物为准。

SHIDU十度商标及LOGO均已注册,受知识产权保护,未经本公司允许不得仿冒,违者必究。

本公司保留对产品更正改进的权利,届时恕不另行通知,在法律允许范围内,最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。

Technical Parameters:

- 2. Stylish, ergonomic and comfortable design;
- 3. 10W power output, sound coverage up to 80m²;
- 4. Equipped with SHIDU special acoustic microphone -- original sound amplification;
- 5. Support TF card & USB flash drive music play;
- 6. UHF wireless technology, long wireless distance clear-sound.

Note: Please read the instructions carefully before using it.

Before turn on the amplifier, ensure that the MIC don't associated with howling. For ensure better amplification, aim at the headset MIC capsule when speaking, and keep the distance between the voice amplifier and the MIC more than 60 cm to avoid howling.

Simply looking the speaker around waist, and mounting the headset over head can help achieve the required distance.

Main features:

[illegible]

2.Mode: a) short press to switch to TF card play / USB flash drive play / UHF mode. (only for UHF version)
b) in UHF mode, long press to enter into UHF waiting for pairing status.
3.Play/Pause: Short press it to pause, and press again the blue light flash quickly to enter single music repeat mode. Long press the "M" till the blue light flash normally to repeat all the music in storage.

ion: