

Notice de programmation

ADYX TE4433H / GENIUS ECHO TX4



Comment mémoriser cette télécommande en 433 MHz

- Utiliser les télécommandes 433 qu'avec le module récepteur à 433 MHz
- Appuyer sur le bouton poussoir **LOGIC (SW3)** ou **SPEED (SW2)** (colorées en rouge sur la photo) pour mémoriser respectivement l'ouverture totale (open A) ou l'ouverture partielle (open B) et on le maintenant enfoncé.
- Appuyer également sur le bouton poussoir **SETUP (SW1)** (coloré en rouge sur la photo). La led correspondante commencera à clignoter lentement pendant 5 s
- Relâcher les deux boutons-poussoirs. Pendant ces 5 secondes, appuyer sur le bouton poussoir souhaité de la télécommande.
- La LED s'allumera fixe pendant 1 seconde, indiquant que la mémorisation a été effectuée, puis elle recommencera à clignoter pendant 5 s supplémentaires durant lesquelles on peut mémoriser une autre radiocommande
- Au bout des 5s, la LED s'éteint indiquant la fin de la procédure
- Pour ajouter d'autres radiocommandes, répéter l'opération à partir de point 1.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com