

A Огляд апаратного забезпечення

Вигляд спереду	1) Нижня ручка
1) Верхня рукоятка з фіксатором	2) Периферійний USB-порт
2) Рідкокристалічний модуль	3) Світлодіодний індикатор живлення
3) Кнопка світлодіодного індикатора	4) Світлодіодний індикатор
4) Світлодіодний індикатор	5) Кнопки модуля клавіатури
5) Фіксація модуля клавіатури	6) Кнопки світлодіоди вибору порту ЦПУ
6) Кнопки світлодіоди вибору порту ЦПУ	7) Багатовіковний режим та рідкокристалічний дисплей/кнопки/світлодіоди режиму 2-го дисплея
7) Клавіатура	8) Клавіатура
8) Сенсорна панель	9) Кнопки керування дисплеєм

Вигляд ззаду

- 1) Контакт замеження
2) Тіндо живлення
3) Перемикач живлення

- 1) Послідовний порт RS-232
2) Секція зовнішньої консолі
3) Секція портів KVM

Комутатор KVM com екр. LCD panoràmico com calha dupla, funció múltiples vistes e 4 portas USB HDMI CL3884NW

A Visão geral do hardware

Vista frontal	1) Pega superior com barra de libertação
2) Módulo LCD	10) Pega inferior
3) Botão com iluminação LED	11) Porta periférica USB
4) Luz de iluminação LED	12) LED de indicação ligado/desligado
5) Elementos de libertação do módulo de teclado	13) Suportes para montagem em prateleira
6) Botões/LEDs para seleção de portas na CPU	14) Botão de bloqueio
7) Modo de múltiplas vistas e LCD/Botões/LEDs de 2.0" Modo de visualização	15) Comutador para atualização de firmware
8) Teclado	16) Botão para ligar/desligar LCD
9) Touchpad	17) Botões de controlo do LCD
Vista traseira	18) Porta série RS-232
1) Terminal de ligação à terra	19) Secção da consola externa
2) Socket de alimentação	20) Secção de portas do KVM
3) Interruptor de ligar/desligar	

B Instalação

Montagem em bastidor padrão
É fornecido um kit padrão para montagem em prateleira com o seu CL3884NW, podendo ser montado num espaço de prateleira tipo 1U.

CL3884NW 4 Portlu USB HDMI Çoklu Görünlüli Çift Raylı Geniş Ekran LCD KVM Anahtarı

A Donanıma Genel Bakış

Önden Görünüm	1) Üst Kılıf ve Ayırma Çubuğu
2) LCD Modülü	10) Alt sap
3) LED Aydınlatma Basmalı Düğme	11) USB Çevre Birim Portu
4) LED Aydınlatma	12) Güç LED'i
5) Klavye Modülü Ayırma Mandalları	13) Raf Montaj Brakeleri
6) CPU Port Seçimi Basmalı Düğmeleri/LED'leri	14) Kilit LED'leri
7) Multi-View Mod ve LCD/2nd Görüntü Modu Basmalı Düğmeleri/LED'leri	15) Sifirlama Düğmesi
8) Klavye	16) Ünür Bilgisayar Yükseltme Anahtarı
9) Dokunmatik tablet	17) LCD Aşrama/Kapatma Düğmesi
Arka Görünüm	18) LCD Kontrol Düğmesi

1) Topraklama Terminali	1) RS-232 Seri Portu
2) Güç Soketi	2) Harici Konsol Bölümü
3) Güç Anahtarı	3) KVM Portu Bölümü

Przełącznik KVM CL3884NW 4-portowy, podwójna szyna USB HDMI Multi-View Dual Rail WideScreen LCD

A Opis urządzenia

Widok z przodu	10) Uchwyt dolny
1) Górný uchwyt z drążkiem zwalniającym	11) Port periferyjny USB
2) Moduł LCD	12) Wskaźnik zasilania
3) Przycisk podświetlenia LED	13) Uchwyty montażowe do stojaków
4) Elementy zwalniające moduły klawiatury	14) Diody LED blokady
5) Przyciski/ledy LED wyboru portu CPU	15) Przycisk resetowania
6) Przyciski/ledy LED trybu wielokrystalicznego i LCD/trybu drugiego wyświetlacza	16) Przycisk aktualizacji oprogramowania sprzętowego
7) Klawiatura	17) Przycisk włączania/wyłączania LCD
8) Panel dotykowy	18) Przycisk sterujące LCD
Widok z tyłu	
1) Zasiek uziemienia	4) Złącze szeregowego RS-232
2) Gniazdo zasilania	5) Sekcja konsoli zewnętrznej
3) Włącznik Zasilania	6) Sekcja portu KVM

CL3884NW komutator KVM LCD cu ecran lat cu şină dublă, cu 4 porturi, USB, HDMI, vizualizare multiplă

A Prezentare generală hardware

Vedere de fată
1) Mâner superior cu bară de eliberare

2) Modul LCD	10) Mâner inferior
3) LED iluminare lumină buton de apăsare	11) Port periferic USB
4) Lumina de iluminare cu LED-uri	12) LED de alimentare
5) Lansări de module de tastatură	13) Suporturi de montare pe raft
6) Buton de selectare a portului CPU / LED-uri	14) LED-uri de blocare
7) Mod de vizualizare multiplă și butoane / LED-uri LCD / al doilea mod de afișare	15) Buton de resetare
8) Tastatură	16) Comutator de actualizare firmware
9) Touch pad	17) Buton LCD pornit/oprit
Vedere de spate	18) Butoane de control LCD

1) Terminal de impământare	4) Port serial RS-232
2) Priză de alimentare	5) Secțiunea consolă externă
3) Comutator de alimentare	6) Secțiunea port KVM

CL3884NW 4 ポート USB HDMI マルチビューウィドースクリーン LCD コンソールドロワー(デュアルスライド対応)

A ハードウェアの概要

フロントパネル	10) ローハンドル
1) リリースバー付き上部ハンドル	11) USB 周辺機器ポート
2) LCD モジュール	12) 電源表示 LED
3) LED 照明プッシュボタン	13) ブラックマウントブラケット
4) LED 照明	14) ロック LED
5) キーボードモジュールリリース	15) リセットボタン
6) CPU ポート選択プッシュボタン / LED	16) フロントパネル
7) マルチビューモード & LCD/セカンドディスプレイ	17) フロントパネル
8) キーボード	18) LCD オン / オフボタン
9) タッチパッド	19) LCD コントロールボタン
リアパネル	20) RS-232 シリアルポート
1) 接地端子	3) 外部コンソールセクション
2) 電源ソケット	4) KVM ポートセクション
3) 電源スイッチ	

CL3884NW 4 ポート USB HDMI マルチビューウィドースクリーン LCD コンソールドロワー(デュアルスライド対応)

B セットアップ**標準ラックマウント**

CL3884NWには、1U のラックスペースにマウントするための標準型ラックマウントキットが付属しています。

注記: 手順を省略しないでください。適切に接地することで、電源サーボや静電気によるニッケルの破損を防止することができます。

① ラック正面に左右のマウントブラケットを取り付け、タブに 4 本のネジを入れ、所定の位置に固定します。

② 左右のバーをマウントブラケットに入れ、2 人がかりで CL3884NW を挿入してください。

③ 人が CL3884NW の重量を支え、もう 1 人がフロントタブに 4 本のネジを取り付け、ラック前面にモニターを固定します。

注意: 同じ 5.1cm 以上の換気スペースを開け、背面に 12.7cm 以上の電源コードとケーブルのスペースを開けてください。

(オプション) 前部 L 型プラケットマウント

前部 L 型プラケットを取り付けると、ラック前面(手前)が伸長しユニットをさらにスライドして移動させ、LCD 画面を傾けて、快適な安全な姿勢を保つことができます。フロント L プラケットの詳しい取付方法については、前部 L プラケット / 拡張キット設置ガイドを参照してください。

CL3884NW 4 ポート USB HDMI マルチビューウィドースクリーン LCD コンソールドロワー(デュアルスライド対応)

C Instalare**Montare în rack standard**

CL3884NW este prevăzut cu un kit standard de montare în rack și poate fi montat în 1U de spațiu de rack.

① Atașa suporturile de montare stânga și dreapta la partea din spate a raftului, instalând patru suruburi în file pentru a le fixa în poziție.

② Două persoane introduc CL3884NW, prin glisarea barelor laterale stânga și dreapta în suporturile de montare.

③ În timp ce o persoană susține greutatea CL3884NW, o a doua persoană instalează patru suruburi în filetul pentru a fixa modul în partea din față a rack-ului.

Notă: Lăsați cel puțin 5.1cm de spațiu liber pe fiecare parte pentru ventilație corespunzătoare și cel puțin 12.7cm în spate pentru cablul de alimentare și cabluri.

(Optional) Montaj pe suport Front-L

Pentru a avea o poziție confortabilă și sigură, instalați suporturile frontale L care oferă o extensie în partea din față a rack-ului pentru a ajuta unitatea să aibă mai departe și astfel să permită mai mult ecranul LCD. Pentru mai multe informații despre modul de montare a suporturilor frontale L, consultați Ghidul de instalare a Suportului frontal/L/kitului de extensie.

(Optional) Montaj pe suport Front-R

Pentru a avea o poziție confortabilă și sigură, instalați suporturile frontale R care oferă o extensie în partea din spate a rack-ului pentru a ajuta unitatea să aibă mai departe și astfel să permită mai mult ecranul LCD. Pentru mai multe informații despre modul de montare a suporturilor frontale R, consultați Ghidul de instalare a Suportului frontal/R/kitului de extensie.

(Optional) Montaj pe suport Front-L/R

Pentru a avea o poziție confortabilă și sigură, instalați suporturile frontale L/R care oferă o extensie în partea din spate a rack-ului pentru a ajuta unitatea să aibă mai departe și astfel să permită mai mult ecranul LCD. Pentru mai multe informații despre modul de montare a suporturilor frontale L/R, consultați Ghidul de instalare a Suportului frontal/L/R/kitului de extensie.

(Optional) Montaj pe suport Front-L/R

Pentru a avea o poziție confortabilă și sigură, instalați suporturile frontale L/R care oferă o extensie în partea din spate a rack-ului pentru a ajuta unitatea să aibă mai departe și astfel să permită mai mult ecranul LCD. Pentru mai multe informații despre modul de montare a suporturilor frontale L/R, consultați Ghidul de instalare a Suportului frontal/L/R/kitului de extensie.

(Optional) Montaj pe suport Front-L/R

Pentru a avea o poziție confortabilă și sigură, instalați suporturile frontale L/R care oferă o extensie în partea din spate a rack-ului pentru a ajuta unitatea să aibă mai departe și astfel să permită mai mult ecranul LCD. Pentru mai multe informații despre modul de montare a suporturilor frontale L/R, consultați Ghidul de instalare a Suportului frontal/L/R/kitului de extensie.

(Optional) Montaj pe suport Front-L/R

Pentru a avea o poziție confortabilă și sigură, instalați suporturile frontale L/R care oferă o extensie în partea din sp