



Follow Anykit on Amazon for More

1. Camera
2. USB-C Connector
3. Cable
4. LED Adjustment
5. Camera Switch Button

Magnet	Hook	Mirror (Only comes with Single Lens)

-5

- 1: Back
- 2: Rotate Image 90°
- 3: Color/Black and White Image
- 4: Split Screen Mode
- 5: Crop Image
- 6: Albums
- 7: Zoom/Pinch with two fingers
- 8: Photo/Video Switch
- 9: Take a photo/video

- Always keep the camera lens clean.
- Should any other components not mentioned need to be replaced, please contact our customer service agents.

Troubleshooting (APP)	Troubleshooting (Camera)
Does not respond when camera connected to the phone. (1) Please confirm whether the phone has the OTG function on. (2) Please confirm whether the plug is correctly in place. Try to plug and unplug it several times.	Camera is hot It is usual for the camera to heat up, especially when the LED is lit as at the highest brightness, but it does not affect normal use or service life.
Not displaying pictures Check whether the camera light is on, if it is off, or if the interface is not in good contact, please re-plug it.	Image blur The best imaging focal length of the product is: 30cm-100cm, please adjust the distance from the object you are looking at, or clean the front of the camera with a clean alcohol cloth
Automatically open other APP Reason: This APP has been set to open USB device by default before. Solution 1: Go to Settings -> application information- select this APP, and the default option- clear default.	The image appears to be stuck or paused Sometimes the app can get stuck if the mobile device battery is low. Keep it above 20%.

ee	We will give you a full refund if you are not satisfied with the product.
nty	We offer a limited warranty that commences from the date of purchase of the product.



Folgen Sie Anykit auf Amazon für meh

1. Kamera
2. USB-C-Anschluss
3. Schlangenkabel
4. Einstellen Kamera-L
5. Kamerawechsel


Magnet	Haken	Spiegel (Nur mit einer Linse erhältlich)

16

- Halten Sie das Kameraobjektiv stets sauber.
- Sollten andere, nicht genannte Komponenten ersetzt werden müssen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstmitarbeiter.

Störungsbeseitigung (APP)	Störungsbeseitigung (Kamera)
Keine Reaktion auf den Anschluss des Telefons (1) Bitte prüfen Sie, ob das Telefon die OTD-Funktion aktiviert hat (Analog) (2) Bitte prüfen Sie, ob der Stocker test sitzt. Versuchen Sie mehrmals, den Stocker anzuschließen und wieder abzuklicken. Keine Bilder anzuzeigen Prüfen Sie, ob das Kameralicht leuchtet. Wenn es aus ist, öffnen Sie die Schnittstelle keinen guten Kontakt hat, stecken Sie es bitte wieder ein. Automatisch andere APP öffnen Grund: Diese APP wurde so eingestellt, dass sie standardmäßig USB-Gerät öffnet. Lösung : Gehen Sie zu Einstellungen – Anwendungsinformationen – wählen Sie diese APP aus, Suchen Sie die Standardoption und klicken Sie auf Standard	Die Kamera ist heiß Es ist normal, dass sich die Kamera erwärmt, vor allem wenn die LED-Leuchte auf höchster Helligkeit steht. Bildschirmröhre Die beste Abbildungsbrennweite des Produkts ist: 30m-120m. Kalibrieren Sie den Abstand zu dem Objekt, das Sie betrachten, oder reinigen Sie die Vordrüse der Kamera mit einem sauberen Alkohol Tuch Die Produktzeichnung bleibt hängen Manchmal kann die APP stecken bleiben, wenn der Akku des Mobilgeräts Akku niedrig ist. Halten Sie ihn über 20%.

30-Tage-Garantie	Wenn Sie mit dem Produkt nicht zufrieden sind, bieten wir Ihnen eine vollständige Rückerstattung an.
Einhjährige Garantie	Wir bieten eine beschränkte Garantie, die ab dem Kaufdatum des Produkts gilt. Kundendienst



©ANYKIT NTC30L/NTC30S
3 06 07 000604=02 D052