



REALMz Wireless Controller for Xbox

Quick Start Guide

SKU 049-037



For:
Xbox Series X|S
Xbox One
Windows 10/11
Xbox is a trademark of Microsoft. © 2024 Microsoft

- English
- Deutsch
- Español
- Français
- Italiano
- Polski



ITEMS INCLUDED

- A: REALMz Wireless Controller
- B: USB Wireless Dongle
- C: 10ft USB-C Charging Cable
- D: Compliance Insert
- E: DLC Insert

GETTING STARTED

Connecting the REALMz Wireless Controller

1. Using the REALMz wireless Controller in Wireless Mode:

- A. To use the REALMz wireless Controller in Wireless Mode, start by plugging the included Wireless USB Dongle into your Xbox Series X|S, Xbox One, or Windows 10/11 PC. The LED on the dongle will begin flashing white.
- B. To turn the controller on, press the Xbox Button on the front of the REALMz Wireless Controller
- C. The LED light on top of the controller’s Xbox button and the LED light on the dongle will be solid white to indicate the two are paired. D. To turn off the controller, press and hold the Xbox Button for 6 seconds until the white LED on top of the Xbox button turns off.

Note: If the controller becomes unresponsive and cannot be powered off normally, press and hold the Xbox Button for 12 seconds to force a hard reset.



2. Wireless Pairing Troubleshooting

- A. If you encounter an issue pairing the controller, start by plugging in the dongle into the USB port on your console/PC
- B. Use a paperclip or pin to press and hold the internal connect button, located on the side of the USB dongle, until the LED blinks rapidly
- C. With the Xbox REALMz wireless Controller turned on, press and hold the Function button on the lower middle of the controller until the dongle LED and LED light on top the controller’s Xbox button turn solid white.

3. Using the REALMz wireless Controller in Wired Mode:

- A. To use the REALMz wireless Controller in Wired Mode, plug the included USB-C cable into the USB-C port on the top of the controller, and the other end into your Xbox Series X|S, Xbox One, or Windows 10/11 PC.
- B. To connect to the console or PC, press the Xbox Button on the front of the controller.



FEATURES

1. Audio Settings

The REALMz Wireless Controller has a 3.5mm audio jack on the bottom to connect a wired headset for audio output and microphone input.

- A. To adjust the game volume, hold down the “Function” button and press Up/Down on the D-Pad.
- B. To adjust the Game/Chat balance, hold down the “Function” button and press Left/Right on the D-Pad.
- C. To mute your microphone, press the “Function” button twice; the LED will illuminate amber color when muted.
- D. You can make additional audio adjustments with the PDP Control Hub app, available on your console or PC in the Microsoft Store.



2. Battery Charging

The REALMz Wireless Controller includes a built-in, rechargeable Lithium-Ion battery. To recharge your controller, connect the included USB-C cable to the USB-C port on the controller, and the other end into the USB port of your Xbox Series X|S or Xbox One console.

- A. Once fully charged, the white status LED on the controller will turn solid and no longer flash to indicate the battery is full.
- B. When your controller reaches a low-battery level, the white status LED on the controller will begin flashing quickly providing a low battery warning.
- C. When the battery level is critically low and will turn off soon, an audible warning tone will play every minute through a connected headset.

3. Recalibrating the Controller

- A. Press and hold the Function button and the stick button of the analog stick you wish to calibrate for 2 seconds.
- B. Rotate the analog stick several times, ensuring to reach maximum travel in all directions.
- C. Release the analog stick so that it returns to the idle position.
- D. Press the Function button to complete the calibration.



4. PDP Control Hub App:

The REALMz Wireless Controller is compatible with the PDP Control Hub app. With the free app, you can map buttons, adjust deadzones, run diagnostics, update firmware, and more.

- A. To use the PDP Control Hub app, go to the Microsoft Store on your console or PC and search for “PDP Control Hub.”
- B. Once downloaded and open, you will be prompted to plug in a compatible Xbox controller.
- C. When you plug in a controller for the first time, you may be required to update your firmware to the latest version available.
- D. Once the update is complete, you may use the app to customize your controller even further.

PACKUNG ENTHÄLT:

- A: Kabelloser REALMz-Controller
- B: Kabelloser USB-Dongle
- C: USB-C Ladekabel, 3 m
- D: Rechtliche Hinweise
- E: DLC-Eingang

EINRICHTUNG

Kabelloser REALMz-Controller verbinden

1. Verwendung des kabellosen REALMz-Controllers im kabellosen Modus:

- Um den kabellosen REALMz-Controller im kabellosen Modus zu verwenden, musst du zunächst den mitgelieferten kabellosen USB-Dongle an deine Xbox Series X|S, Xbox One oder deinen Windows 10/11 PC anschließen. Die LED des Dongles beginnt, weiß zu blinken.
- Um den Controller einzuschalten, drücke die Xbox-Taste auf der Vorderseite des kabellosen REALMz-Controllers.
- C. Die LED-Leuchte oben auf der Xbox-Taste des Controllers und die LED-Leuchte am Dongle leuchten weiß, um anzuzeigen, dass die beiden gekoppelt sind. D. Um den Controller auszuschalten, drücke die Xbox-Taste und halte sie 6 Sekunden lang gedrückt, bis die weiße LED oben auf der Xbox-Taste erlischt.

Hinweis: Wenn der Controller nicht mehr reagiert und sich nicht normal ausschalten lässt, halte die Xbox-Taste 12 Sekunden lang gedrückt, um ein hartes Zurücksetzen zu erzwingen.



2. Probleme beim kabellosen Koppeln

- Wenn du ein Problem mit dem Koppeln des Controllers hast, schließe den Dongle zunächst an den USB-Anschluss deiner Konsole/deines PCs an.
- Drücke mit einer Büroklammer oder einem Stift die interne Verbindungstaste an der Seite des USB-Dongles und halte sie gedrückt, bis die LED schnell blinkt.
- Drücke bei eingeschaltetem kabellosen REALMz-Controller für die Xbox die Funktionstaste unten in der Mitte des Controllers und halte sie gedrückt, bis die Dongle-LED und die LED-Leuchte oben auf der Xbox-Taste des Controllers durchgehend weiß leuchten.

3. Verwendung des kabellosen REALMz-Controllers im kabelgebundenen Modus:

- Um den kabellosen REALMz-Controller im kabelgebundenen Modus zu verwenden, steckst du das mitgelieferte USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss an der Oberseite des Controllers und das andere Ende in deinen Xbox Series X|S, Xbox One oder Windows 10/11 PC.
- Um eine Verbindung mit der Konsole oder dem PC herzustellen, drückst du die Xbox-Taste auf der Vorderseite des Controllers.



FEATURES

1. Audio-Einstellungen

Der kabellose REALMz-Controller hat eine 3,5-mm-Audiobuchse an der Unterseite, an die du ein kabelgebundenes Headset für die Audioausgabe und den Mikrofoneingang anschließen kannst.

- Um die Spiellautstärke einzustellen, halte die „Funktion“-Taste gedrückt und drücke auf dem D-Pad nach oben/unten.
- Um die Spiel/Chat-Balance einzustellen, halte die „Funktion“-Taste gedrückt und drücke auf dem D-Pad nach links/rechts.
- Um dein Mikrofon stumm zu schalten, drücke zweimal die „Funktion“-Taste; die LED leuchtet gelb, wenn es stumm geschaltet ist.

- D. Weitere Audioeinstellungen kannst du mit der PDP-Control Hub-App vornehmen, die du auf deiner Konsole oder deinem PC im Microsoft Store findest.



2. Akku-Ladeanschluss

Der kabellose REALMz-Controller verfügt über eine eingebaute, aufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Um deinen Controller aufzuladen, verbinde das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem USB-C-Anschluss des Controllers und das andere Ende mit dem USB-Anschluss deiner Xbox Series X|S oder Xbox One-Konsole.

- A. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die weiße Status-LED am Controller dauerhaft und blinkt nicht mehr, um anzuzeigen, dass der Akku voll ist.
- B. Wenn die Batterie deines Controllers niedrig ist, beginnt die weiße Status-LED am Controller schnell zu blinken und warnt dich vor einem niedrigen Batteriestand.
- C. Wenn der Batteriestand kritisch niedrig ist und sich bald auflöst, ertönt jede Minute ein akustischer Warnton über ein angeschlossenes Headset.

3. Den Controller neu kalibrieren

- A. Halte die Funktionstaste und die Knüppeltaste des Analogknüppels, den du kalibrieren möchtest, 2 Sekunden lang gedrückt.
- B. Rotiere den Analogstick mehrmals, damit du die maximale Reichweite in alle Richtungen erreichst.
- C. Lass den Analogstick los, damit er in die Leerlaufposition zurückkehrt.
- D. Drücke die Funktionstaste, um die Kalibrierung abzuschließen.



4. PDP-Control Hub-App:

Der kabellose REALMz-Controller ist kompatibel mit der [PDP-Control Hub-App](#). Mit der kostenlosen App kannst du Tasten zuordnen, Totzonen anpassen, Diagnosen durchführen, die Firmware aktualisieren und vieles mehr.

- A. Um die PDP-Control Hub-App zu verwenden, öffne den Microsoft Store auf deiner Konsole oder deinem PC und suche nach "[PDP-Control Hub](#)."
- B. Sobald du sie heruntergeladen und geöffnet hast, wirst du aufgefordert, einen kompatiblen Xbox-Controller anzuschließen.
- C. Wenn du einen Controller zum ersten Mal einsteckst, kann es sein, dass du deine Firmware auf die neueste Version aktualisieren musst.
- D. Sobald das Update abgeschlossen ist, kannst du die App nutzen, um deinen Controller noch weiter anzupassen.

ARTÍCULOS INCLUIDOS

- A: Mando de juego inalámbrico REALMz
- B: Adaptador inalámbrico USB
- C: Cable de carga USB-C de 3 m
- D: Folleto de regulación
- E: Folleto de contenido descargable

PRIMEROS PASOS

Conectar el mando de juego inalámbrico REALMz

1. Uso del mando inalámbrico REALMz en modo inalámbrico:
- A. Para usar el mando inalámbrico REALMz en modo inalámbrico, empieza por conectar el adaptador USB inalámbrico incluido a tu Xbox Series X|S, Xbox One o PC con Windows 10/11. El LED del adaptador empezará a parpadear en blanco.
 - B. Para encender el mando, pulsa el botón Xbox de la parte frontal del mando inalámbrico REALMz.
 - C. La luz LED de la parte superior del botón Xbox del mando y la luz LED del adaptador se iluminarán en blanco fijo para indicar que se han emparejado. D. Para apagar el mando, mantén pulsado el botón Xbox durante 6 segundos hasta que se apague el LED blanco de la parte superior del botón Xbox.
- Nota:** Si el mando deja de responder y no se puede apagar normalmente, mantén pulsado el botón Xbox durante 12 segundos para forzar el reinicio.



2. Solución de problemas de conectividad inalámbrica
- A. Si tienes problemas para emparejar el mando, conecta el adaptador al puerto USB de tu consola o PC.
 - B. Utiliza un clip o un alfiler para mantener pulsado el botón de conexión interno, en el lateral del adaptador USB, hasta que el LED parpadee rápidamente.
 - C. Con el mando inalámbrico Xbox REALMz encendido, mantén pulsado el botón Función de la parte inferior central del mando hasta que el LED del adaptador y la luz LED de la parte superior del botón Xbox del mando se iluminen en blanco.
3. Uso del mando inalámbrico REALMz en modo con cable:
- A. Para usar el mando inalámbrico REALMz en modo con cable, conecta el cable USB-C incluido al puerto USB-C de la parte superior del mando y el otro extremo a tu Xbox Series X|S, Xbox One o PC con Windows 10/11.
 - B. Para conectarlo a la consola o al PC, pulsa el botón Xbox de la parte frontal del mando.



CARACTERÍSTICAS

1. Configuración de sonido

El mando inalámbrico REALMz tiene un conector de audio de 3,5 mm en la parte inferior para conectar auriculares con cable para la salida de audio y la entrada de micrófono.

- A. Para ajustar el volumen de juego, mantén pulsado el botón Función y pulsa Arriba/Abajo en la cruceta direccional.
- B. Para ajustar el equilibrio de volumen entre juego y chat de voz, mantén pulsado el botón Función y pulsa Izquierda/Derecha en la cruceta direccional.
- C. Para silenciar el micrófono, pulsa dos veces el botón Función; el LED se iluminará en color ámbar cuando se haya silenciado.
- D. Puedes hacer más ajustes de audio con la aplicación PDP Control Hub, disponible en tu consola o PC en Microsoft Store.



2. Carga de la batería

El mando inalámbrico REALMz incluye una batería recargable de iones de litio. Para recargar el mando, conecta el cable USB-C incluido al puerto USB-C del mando y el otro extremo al puerto USB de tu consola Xbox Series X|S o Xbox One.

- A. Cuando el mando esté cargado por completo, el LED de estado blanco se iluminará fijamente y dejará de parpadear para indicar que la batería está llena.
- B. Cuando el nivel de la batería del mando esté bajo, el LED de estado blanco empezará a parpadear rápidamente para avisar que la batería está baja.
- C. Cuando el nivel de la batería sea críticamente bajo y se vaya a apagar pronto, sonará un tono de aviso cada minuto por los auriculares que tenga conectados.

3. Recalibrar el mando

- A. Mantén pulsados durante 2 segundos el botón Función y el botón del control analógico que quieres calibrar.
- B. Haz rotar el control analógico varias veces y asegúrate de llegar al recorrido máximo en todas las direcciones.
- C. Suelta el control analógico para que vuelva a la posición de reposo.
- D. Pulsa el botón Función para completar la calibración.



4. Aplicación PDP Control Hub:

El mando inalámbrico REALMz es compatible con la [aplicación PDP Control Hub](#). Con la aplicación gratuita puedes asignar botones, ajustar zonas muertas, llevar a cabo diagnósticos, actualizar el firmware y mucho más.

- A. Para usar la aplicación PDP Control Hub, ve a Microsoft Store en tu consola o PC y busca "[PDP Control Hub](#)".
- B. Una vez descargada y abierta, se te pedirá que conectes un mando de Xbox compatible.
- C. Cuando conectes un mando por primera vez, es posible que tengas que actualizar el firmware a la última versión disponible.
- D. Cuando se complete la actualización, podrás usar la aplicación para personalizar tu mando todavía más.

ÉLÉMENTS INCLUS

- A : Manette sans fil REALMz
- B : Clé de sécurité sans fil USB
- C : Câble de chargement USB-C 3 m
- D : Insert relatif à la conformité
- E : Insert DLC

MISE EN ROUTE

Connexion de la manette sans fil REALMz

1. Utiliser la manette sans fil REALMz en mode sans fil :

- A. Pour utiliser la manette sans fil REALMz en mode sans fil, commencez par brancher la clé de sécurité sans fil USB à votre Xbox Series X|S, Xbox One ou à votre PC Windows 10/11. La LED sur la clé de sécurité commence à clignoter en blanc.
- B. Pour allumer la manette, appuyez sur la touche Xbox à l'avant de la manette sans fil REALMz.
- C. La LED sur le dessus de la touche Xbox de la manette et la LED sur la clé de sécurité s'allumeront en blanc fixe pour indiquer que le couplage a réussi. D. Pour éteindre la manette, maintenez la touche Xbox enfoncée pendant 6 secondes, jusqu'à ce que la LED blanche sur le dessus de la touche Xbox s'éteigne.

Remarque : Si la manette ne répond plus et ne s'éteint pas normalement, maintenez la touche Xbox enfoncée pendant 12 secondes pour forcer la réinitialisation.



2. Dépannage du couplage sans fil

- A. Si vous rencontrez un problème lors du couplage de la manette, commencez par brancher la clé de sécurité sur le port USB de votre console/PC.
- B. À l'aide d'un trombone ou d'une épingle, maintenez enfoncé le bouton de connexion interne, situé sur le côté de la clé de sécurité USB, jusqu'à ce que la LED clignote rapidement.
- C. Pendant que la manette sans fil Xbox REALMz est allumée, maintenez enfoncée la touche Fonction sur la moitié inférieure de la manette, jusqu'à ce que la LED de la clé de sécurité et la LED sur le dessus de la touche Xbox de la manette s'allument en blanc fixe.

3. Utiliser la manette sans fil REALMz en mode filaire :

- A. Pour utiliser la manette sans fil REALMz en mode filaire, branchez le câble USB-C inclus sur le port USB-C sur le dessus de la manette, puis l'autre extrémité à votre Xbox Series X|S, Xbox One ou à votre PC Windows 10/11.
- B. Pour connecter la manette à la console ou au PC, appuyez sur la touche Xbox à l'avant de la manette.



CARACTÉRISTIQUES

1. Paramètres audio

La manette sans fil REALMz possède une prise jack audio de 3,5 mm sur le dessous, permettant de connecter un casque filaire pour la sortie audio et l'entrée du microphone.

- A. Pour régler le volume du jeu, maintenez la touche Fonction enfoncée et appuyez sur Haut/Bas sur la croix directionnelle.
- B. Pour régler le volume jeu/chat, maintenez la touche Fonction enfoncée et appuyez sur Gauche/Droite sur la croix directionnelle.
- C. Pour désactiver votre microphone, appuyez deux fois sur la touche Fonction. La LED s'allume en orange lorsque le microphone est désactivé.
- D. Vous pouvez effectuer d'autres ajustements de l'audio avec l'application PDP Control Hub, disponible sur votre console ou sur votre PC, dans le Microsoft Store.



2. Chargement de la batterie

La manette sans fil REALMz comprend une batterie Lithium-Ion intégrée et rechargeable. Pour recharger votre manette, connectez le câble USB-C inclus au port USB-C de la manette, et l'autre extrémité au port USB de votre console Xbox Series X|S ou Xbox One.

- A. Lorsque la manette est entièrement chargée, la LED d'état blanche sur la manette s'allume fixement et ne clignote plus, pour indiquer que la batterie est entièrement chargée.
- B. Lorsque le niveau de batterie de votre manette est faible, la LED d'état blanche sur la manette clignote rapidement pour vous avertir.
- C. Lorsque le niveau de batterie est critique et que la manette est sur le point de s'éteindre, un son se déclenche chaque minute si un casque est connecté.

3. Ré-étalonnage de la manette

- A. Maintenez enfoncés la touche Fonction et le stick analogique que vous souhaitez étalonner pendant 2 secondes.
- B. Faites tourner plusieurs fois le stick analogique, en veillant à atteindre la distance de course maximale dans toutes les directions.
- C. Relâchez le stick analogique afin qu'il revienne en position neutre.
- D. Appuyez sur la touche Fonction pour terminer l'étalonnage.



4. Application PDP Control Hub :

La manette sans fil REALMz est compatible avec l'application PDP Control Hub. L'application gratuite permet d'assigner des boutons, d'ajuster les zones inactives, de réaliser des diagnostics, de mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.

- A. Pour utiliser l'application PDP Control Hub, accédez au Microsoft Store sur votre console ou PC et recherchez « PDP Control Hub ».
- B. Une fois l'application téléchargée et ouverte, elle vous invitera à brancher une manette Xbox compatible.
- C. Lorsque vous brancherez une manette pour la première fois, vous devrez peut-être mettre à jour votre micrologiciel avec la version la plus récente disponible.
- D. Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez utiliser l'application pour personnaliser encore davantage votre manette.

OGGETTI INCLUSI

- A: Controller wireless REALMz
- B: Dongle wireless USB
- C: Cavo per ricarica USB-C da 3 m
- D: Opuscolo normative
- E: Opuscolo DLC

PRIMI PASSI

Collegare il controller wireless per Xbox REALMz

1. Usare il controller wireless per Xbox REALMz in modalità senza fili:

- D. Per usare il controller wireless per Xbox REALMz in modalità senza fili, inizia attaccando il Dongle wireless USB incluso nella tua Xbox Series X|S, Xbox One o PC con Windows 10/11. Il LED sul dongle inizierà a lampeggiare di bianco.
- E. Per accendere il controller, premi il pulsante Xbox sulla parte frontale del controller wireless REALMz
- F. C. La luce LED sopra al pulsante Xbox del controller e la luce LED sul dongle resteranno accesi (bianchi) per indicare che i due dispositivo sono associati. D. Per spegnere il controller, tieni premuto il pulsante Xbox per almeno 6 secondi, finché il LED sopra al pulsante non Xbox si spegne.

Nota: Se il controller non fosse reattivo e non si riuscisse a spegnerlo normalmente, tieni premuto il pulsante Xbox per 12 così da forzare un riavvio.



2. Risoluzione problemi associazione senza fili

- D. Se riscontri dei problemi durante l'associazione del controller, inizia scollegando il Dongle dalla porta USB della tu console/del tuo PC
- E. Usa una graffetta o uno spillo per tenere premuto il pulsante di connessione interno, situato sul lato del dongle USB finché il LED non inizia a lampeggiare rapidamente.
- F. Avendo acceso il controller wireless per Xbox REALMz, tieni premuto il pulsane Function nella parte centrale bassa del controller finché il LED del dongle e il LED sopra al pulsante Xbox del controller non restano accesi fissi (bianchi).

3. Usare il controller wireless per Xbox REALMz in modalità cablata:

- A. Per usare il controller wireless per Xbox REALMz in modalità cablata, collega il cavo USB-C nella porta USB-C sul lato alto del controller e collega l'altro capo del cavo alla tua Xbox Series X|S, Xbox One o al tuo PC on Windows 10/11.
- B. Per collegarlo alla console o al PC, premi il pulsante Xbox sulla parte frontale del controller.



FUNZIONALITÀ

1. Impostazioni audio

Il controller wireless REALMz è dotato di un jack audio da 3,5 mm sulla parte inferiore, così da poter collegare delle cuffie cablate all'uscita audio e un microfono all'ingresso.

- A. Per regolare il volume di gioco, tieni premuto il pulsante "Function" e premi Su/Giù sul D-Pad.
- B. Per regolare il bilanciamento volume di gioco/chat, tieni premuto il pulsante "Function" e premi Sinistra/Destra sul D-Pad.
- C. Per disattivare il microfono, premi il pulsante "Function" due volte: il LED s illumina di colore ambrato quando il microfono non è attivo.
- D. Puoi regolare ulteriormente l'audio con l'app PDP Control Hub, disponibile per console e PC sul Microsoft Store.



2. Ricarica della batteria

Il controller wireless REALMz include una batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata. Per ricaricare il controller, collegare il cavo USB-C incluso alla porta USB-C del controller e collegare l'altro capo alla porta USB della tua Xbox Series X|S o alla tua console Xbox One.

- A. Quando la batteria sarà completamente carica, il LED di status bianco del controller si illuminerà e resterà fisso (bianco).
- B. Quando la batteria del controller è bassa, il LED di stato bianco inizierà a lampeggiare rapidamente per indicare che il controller è quasi scarico.
- C. Quando la batteria è molto scarica e il controller sta per spegnersi, sentirai un avviso acustico ogni minuto attraverso e cuffie collegate.

3. Ricalibrare il controller

- A. Tieni premuto il pulsante Funzione e la levetta analogica che vuoi ricalibrare per 2 secondi.
- B. Inclina la levetta varie volte, assicurandoti di raggiungere il massimo dell'escursione in ogni direzione.
- C. Rilascia la levetta analogica così da farla tornare nella sua posizione a riposo.
- D. Premi il pulsante Function per completare la calibrazione.



4. App PDP Control Hub:

Il controller wireless REALMz è compatibile con l'app PDP Control Hub. Con questa applicazione gratuita, potrai mappare i pulsanti, regolare le zone morte, avviare diagnostiche, aggiornare il firmware e tanto altro ancora.

- A. Per usare l'app PDP Control Hub, visita il Microsoft Store sulla tua console o sul tuo PC e cerca “PDP Control Hub.”
- B. Una volta scaricata, apri l'applicazione e ti verrà chiesto di collegare un controller Xbox compatibile.
- C. Quando colleghi per la prima volta il controller, potrebbe chiederti di installare il firmware più recente.
- D. Una volta effettuato l'aggiornamento, usa l'applicazione per personalizzare ulteriormente il tuo controller.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- A: Kontroler bezprzewodowy REALMz
- B: Odbiornik bezprzewodowy USB
- C: Kabel do ładowania USB-C, 3 m
- D: Ulotka dotycząca zgodności
- E: Ulotka DLC

PIERWSZE KROKI

Podłączanie kontrolera bezprzewodowego REALMz

1. Korzystanie z kontrolera bezprzewodowego REALMz w trybie bezprzewodowym:

- Aby korzystać z kontrolera bezprzewodowego REALMz w trybie bezprzewodowym, najpierw od podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do konsoli Xbox Series X|S, Xbox One lub PC z systemem Windows 10/11. Dioda LED na odbiorniku zacznie migać na biało.
- Naciśnij przycisk Xbox z przodu kontrolera bezprzewodowego REALMz, aby go włączyć
- C. Diody LED na przycisku Xbox kontrolera i na odbiorniku będą świecić na biało. D. Aby wyłączyć kontroler, naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox przez 6 sekund, aż biała dioda LED na górze przycisku Xbox zgaśnie.

Uwaga: Jeśli kontroler przestanie reagować i nie można go normalnie wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox przez 12 sekund, aby wymusić twardy reset.



2. Rozwiązywanie problemów z parowaniem bezprzewodowym

- Jeśli wystąpi problem z parowaniem kontrolera, zacznij od podłączenia odbiornika do portu USB konsoli lub komputera PC.
- Za pomocą spinacza lub szpilki naciśnij i przytrzymaj wewnętrzny przycisk łączenia, znajdujący się z boku odbiornika USB, aż dioda LED zacznie szybko migać.
- Włącz kontroler bezprzewodowy Xbox REALMz, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk „Function” w środkowej części kontrolera na dole, aż diody LED odbiornika i na przycisku Xbox kontrolera zaświecą się na biało.

3. Korzystanie z kontrolera bezprzewodowego REALMz w trybie przewodowym:

- Aby korzystać z kontrolera bezprzewodowego REALMz w trybie przewodowym, podłącz dołączony kabel USB-C do portu USB-C w górnej części kontrolera, a drugi koniec do konsoli Xbox Series X|S, Xbox One lub PC z systemem Windows 10/11.
- Aby nawiązać połączenie z konsolą lub komputerem PC, naciśnij przycisk Xbox z przodu kontrolera.



FUNKCJE

1. Ustawienia dźwięku

Kontroler bezprzewodowy REALMz ma na spodzie gniazdo audio 3,5 mm, które umożliwia podłączenie przewodowego zestawu słuchawkowego (wyjście audio i wejście mikrofonu).

- Aby ustawić głośność gry, przytrzymaj przycisk „Function” i naciskaj przyciski góra/dół na padzie kierunkowym.
- Aby ustawić balans głośności między grą i czatem, przytrzymaj przycisk „Function” i naciśnij przyciski lewo/prawo na padzie kierunkowym.
- Aby wyciszyć mikrofon, naciśnij dwukrotnie przycisk „Function”; w trybie wyciszonym dioda LED będzie świecić na bursztynowo.
- Dodatkowe ustawienia dźwięku są dostępne w aplikacji PDP Control Hub. Można ją pobrać ze sklepu Microsoft Store i zainstalować na konsoli lub komputerze PC.



2. Ładowanie akumulatora

Kontroler bezprzewodowy REALMz jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy. Aby naładować kontroler, podłącz jeden koniec dołączonego kabel USB-C do portu USB-C na kontrolerze, a drugi do portu USB na konsoli Xbox Series X|S lub Xbox One.

- A. Po pełnym naładowaniu biała dioda LED stanu na kontrolerze przestanie pulsować i zaświeci się na stałe, wskazując, że akumulator został naładowany.
- B. Gdy akumulator w kontrolerze jest bliski rozładowania, biała dioda LED stanu na kontrolerze zacznie szybko migać.
- C. Gdy poziom naładowania akumulatora jest krytycznie niski, przez podłączony zestaw słuchawkowy będzie co minutę odtwarzany dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

3. Kalibrowanie kontrolera

- A. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „Function” i drążek analogowy, który chcesz skalibrować.
- B. Obróć drążek analogowy kilka razy, aby wychylić go maksymalnie we wszystkich kierunkach.
- C. Zwolnij drążek analogowy, aby wrócił do pozycji spoczynkowej.
- D. Naciśnij przycisk „Function”, aby zakończyć kalibrację.



4. Aplikacja PDP Control Hub:

Kontroler bezprzewodowy REALMz jest zgodny z aplikacją PDP Control Hub. Aplikacja ta jest bezpłatna i pozwala mapować przyciski, regulować martwe strefy, przeprowadzać diagnostykę, aktualizować firmware i nie tylko.

- A. Aby korzystać z aplikacji PDP Control Hub, przejdź do sklepu Microsoft Store na konsoli lub komputerze PC i wyszukaj „PDP Control Hub.”
- B. Gdy już pobierzesz aplikację, otwórz ją. Pojawi się monit o podłączenie kompatybilnego kontrolera Xbox.
- C. Jeśli podłączasz kontroler po raz pierwszy, może być konieczne wykonanie aktualizacji firmware'u do najnowszej dostępnej wersji.
- D. Po wykonaniu tej aktualizacji możesz przystąpić do regulacji ustawień kontrolera w aplikacji.