

## Mi True Wireless Earbuds Basic 2

### Manual do Usuário

#### Sumário


1. Visão Geral do Produto
2. Vestindo os Earbuds
3. Carregando os Earbuds
4. Ligando os Earbuds
5. Desligando os Earbuds
6. Utilizando os dois fones
7. Utilizando um Earbud ou ambos Earbuds
8. Redefinindo os Earbuds
9. Visão Geral das Funções
10. Precauções
11. Especificações
12. Termo de Garantia
13. Descarte Ecológico
14. Canais de Atendimento

**Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.**

**Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

### 1. Visão Geral do Produto






Os Earbuds, por padrão vêm com ponteiros de silicone no tamanho M (médio), porém você pode trocá-las pelos tamanhos L (grande) ou S (pequeno) para encaixá-los melhor em seus ouvidos, se necessário.

## 2. Vestindo os Earbuds

- Coloque os fones nos canais auditivos de forma que eles não se movam durante os seus movimentos;
- Atente-se para ajustar os earbuds de forma que os microfones fiquem expostos e direcionados para a boca durante as ligações.



## 3. Carregando os Earbuds:


- Antes de usar o dispositivo, retire a película protetora dos pontos de contato dos fones e carregue-os totalmente no case de carregamento;



- Conecte o cabo de carregamento no case e posicione-os corretamente para dar início a carga. Ambos serão carregados;
- O indicador permanecerá piscando na cor vermelha durante o carregamento e, uma vez que a carga estiver completa, o indicador alterna para a cor branca e desliga após 1 minuto.


#### 4. Ligando os Earbuds:

- Assim que os fones de ouvido forem retirados do case de carregamento, eles são ligados automaticamente;
- Se os earbuds estiverem desligados e fora do case de carregamento, pressione e segure o botão multifuncional por 1 segundo até que o indicador fique na cor branca.



#### 5. Desligando os Earbuds:

- Os fones desligam automaticamente após serem colocados novamente no case de carregamento.
- Se os earbuds estiverem ligados fora do case de carregamento, pressione o botão multifuncional por 5 segundos até que o indicador fique na cor vermelha.





## 6. Utilizando os dois fones

- a. Remova simultaneamente os dois earbuds do case de carregamento e aguarde de 2 a 3 segundos para que eles se conectem um com o outro. Garanta que o Bluetooth do dispositivo esteja habilitado. Quando o indicador do Earbud esquerdo ou direito piscar lentamente na cor branca, busque por “Mi True Wireless EBs Basic 2” no seu dispositivo.
- b. Após o primeiro pareamento, os fones se conectarão automaticamente com o dispositivo pareado previamente (Bluetooth habilitado) sempre que forem ligados.

**Nota:** Se não for possível pareá-los, coloque-os de volta no case e repita o processo novamente.

## 7. Utilizando um Earbud ou ambos Earbuds

- a. Quando os Earbuds forem conectados com sucesso, eles estarão no Modo Dual-Earbud. Coloque um fone de volta no case de carregamento e feche a tampa. O outro Earbud automaticamente entrará no Modo Single-Earbud. Para voltar para o modo dual, basta remover o Earbud do case e eles serão restaurados para o modo inicial.
- b. Ative o Bluetooth do seu dispositivo. Com os fones de ouvido desligados, ligue manualmente um dos dois. O indicador piscará lentamente na cor branca e se conectará com o dispositivo conectado anteriormente.

## 8. Redefinindo os Earbuds


Se os Earbuds não forem conectados corretamente, por favor, execute os passos a seguir para redefini-los:

- Remova-os do case de carregamento e garanta que os Earbuds estejam desligados;
- Pressione e segure o botão multifuncional nos dois Earbuds por 15 segundos;
- Após o indicador alternar rapidamente entre vermelho e branco, solte o botão e coloque-os novamente no case de carregamento;
- Apague os Earbuds da lista de dispositivos pareados em seu dispositivo e pareie-os novamente.

## 9. Visão Geral das Funções

As funções a seguir podem ser usadas em ambos Earbuds:

- **Atender/Finalizar chamadas**  
Pressione o botão multifuncional gentilmente para atender ou finalizar chamadas.
- **Rejeitar uma ligação**  
Pressione e segure o botão por 1 segundo para rejeitar uma ligação.
- **Tocar/Pausar músicas**  
Pressione o botão multifuncional para tocar ou pausar músicas durante o uso dos Earbuds.
- **Ativar o Assistente de Voz**  
Pressione duas vezes o botão multifuncional para ativar o assistente de voz durante o uso dos Earbuds.  
**Nota:** As funções de assistente de voz e Ativar rapidamente, devem ser suportadas e habilitadas em seu dispositivo.
- **Atender segunda chamada/alternar entre chamadas**  
Pressione o botão multifuncional para atender a uma segunda chamada durante a ligação atual. Pressione duas vezes o botão multifuncional para alternar entre as das chamadas.
- **Alternar entre os Earbuds e Dispositivo**  
Durante a ligação, pressione e segure o botão multifuncional por 1 segundo para alternar entre os Earbuds e seu smartphone.
- **Mutar/Ativar som**  
Pressione duas vezes o botão multifuncional para mutar ou ativar o som dos Earbuds durante uma ligação.





## 10. Precauções

- a. Não desmonte, repare ou modifique este produto por qualquer razão, do contrário, você poderá causar fogo ou até mesmo a total destruição do produto.
- b. Não exponha este produto a ambientes com temperaturas muito altas ou muito baixas. (de 0°C a 45°C)
- c. Mantenha o indicador longe dos olhos das crianças e animais durante o uso.
- d. Tempestades de trovões podem causar mal funcionamento do produto e causar choques elétricos durante o carregamento.
- e. Não limpe os Earbuds ou o case de carregamento com álcool ou outros líquidos voláteis.
- f. Evite qualquer contato com líquidos.
- g. Pressão excessiva e volume alto podem causar danos a sua audição. Mantenha o volume sempre razoável.

**As ilustrações deste produto, acessórios e interface deste manual são apenas para referência. O produto real e suas unções podem variar de acordo com as melhorias realizadas no mesmo.**

### **Nota:**

- a. Se o produto não for utilizado por mais de duas semanas, é recomendado o carregamento total antes de usá-lo novamente.
- b. Utilize apenas fontes certificadas pelo fabricante.
- c. O uso contínuo por longos períodos pode causar o deterioramento da audição. Não utilize os Earbuds com o volume muito alto por muito tempo.
- d. Usar os Earbuds pode reduzir a sua percepção dos ambientes externos. Não os utilize em ambientes que colocam em risco a sua segurança. Recomendamos o uso de apenas um Earbud em locais abertos.

**De acordo com as características da conexão e sinal Bluetooth, em ambientes densos com sinal eletromagnético de 2.4GHz, podem haver desconexões esporádicas ou ausência de som.**

## 11. Especificações

Outras Características	Utilização Individual: Quando apenas um lado do fone é conectado individualmente no aparelho, o pareamento é realizado automaticamente.
Tipo de Fone	Intra-auricular (In-Ear)
Tipo de Bateria	Bateria interna recarregável de íons de lítio
Compatibilidade	Compatível com todos os tablets, smartphones, notebooks, iPads, iPhones e iPods que possuem conexão Bluetooth
Material	Plástico ABS
Versão de Bluetooth	Bluetooth 5.0
Perfis de Bluetooth	HFP/A2DP/HSP/AVRCP
Alcance	Até 10 metros* (* Em um ambiente livre de obstáculos)
Frequência de operação	20Hz – 20KHz
Cancelamento de Ruídos	Não
Microfone Integrado	Sim
Modo de Controle	Botão físico
Sistema de Áudio	Estéreo
Capacidade da Bateria	Earbuds: 43mAh (cada fone). Case: 300mAh
Tempo de Carregamento	Earbuds: 1,5 horas*. Case: 2 horas*
Tipo de Carregamento	Earbuds: Magnético; Case: MicroUSB
Tempo de execução de música	Aproximadamente 4 horas (earbuds apenas) Aproximadamente 12 horas (case de carregamento)
Tempo em standby	Aproximadamente 150 horas
Entrada de carregamento	Earbuds: 5V/100mA



xiaomi

	Case: 5V/500mA
Informações de Uso	A duração da bateria, quantidades de recargas do estojo e o tempo de carregamento podem variar dependendo de fatores externos, tais como forma de utilização, volume de operação, configurações do aparelho, dentre outros
Dimensões	Earbud: 26.65 x 16.4 x 21.6 mm Case: 62x 40 x 27.2 mm
Estojo de Carregamento	Sim
Ponteiras de Silicone	3x pares de ponteiros de silicone (P, M, G) *. (*Ponteira de silicone M instalada nos Earbuds.)
Garantia	3 meses para defeitos de fabricação

## Cuidado

Risco de explosão da bateria se a for substituída por uma outra do tipo incorreto.

Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do tópico Descarte Ecológico.

## Corrente Direta



— — — Este símbolo indica na placa de classificação, que o produto é adequado apenas para corrente contínua; identifica terminais relevantes.



Este símbolo alerta para a prevenção e possíveis danos auditivos. Não ouça músicas em volumes altos por longos períodos.



## 12. Termo de Garantia

A DL COM. E IND. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS (DL) assegura ao consumidor a garantia deste PRODUTO, fabricado pela XIAOMI COMMUNICATION TECHNOLOGY CO. LTD. (XIAOMI / Mi) que for importado e distribuído pela DL em todo território brasileiro, referente a defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado da DL ou por ela diretamente.

Para os acessórios que acompanham o produto, contidos na embalagem original deste, aplica-se apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias contados da mesma forma acima exposta.

Caso o produto seja acompanhado de brindes, fica o consumidor ciente de que estes itens não são cobertos por garantia.

Para que a garantia total tenha validade e possa ser acionada pelo consumidor é necessário apresentar a Nota Fiscal de compra legível para comprovar a origem do produto e o respectivo período de garantia.

Esta garantia, incluindo eventuais reparos que se façam necessários no produto, será prestada exclusivamente pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada. Em caso de reparo ou substituição de peças realizados em garantia, este produto permanecerá garantido pelo restante do prazo original de garantia. Em caso de troca deste produto, o novo equipamento será garantido pelo restante do prazo original de garantia do produto substituído ou apenas por 90 (noventa) dias de garantia legal a contar da emissão da nota fiscal de troca emitida pela DL, prevalecendo o maior período.

Nas hipóteses de reembolso do valor ou de troca do produto/peças, os itens reembolsados ou substituídos se tornarão de propriedade da DL e deverão ser devolvidos a esta.

Despesas com embalagem correm por conta do consumidor, que também é o responsável por embalar o produto e/ou acessórios de forma adequada, ou seja, utilizar caixa compatível com o tamanho destes e assegurar que a embalagem será devidamente lacrada antes do envio. Os itens enviados deverão ser envolvidos em plástico bolha separadamente ou protegidos por isopor.

### **O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:**

Peças consumíveis, as quais, por sua própria natureza, estão sujeitas a deterioração decorrentes da simples utilização, tal como baterias ou revestimentos protetores, a menos que haja uma falha causada por defeito de material ou fabricação;

Danos causados pela utilização de voltagem inadequada pelo consumidor ou decorrentes do fornecimento de energia pela rede elétrica pública;

Danos causados por caso fortuito ou força maior, tais como os decorrentes de eventos da natureza (descargas atmosféricas, chuvas, inundações, vendavais, maresia, etc); incêndios; oxidações, dentre outros;



xiaomi

Defeitos em geral cujas causas sejam quedas; pancadas; qualquer outro acidente de ordem física; exposição/contato com agentes externos tais como umidade, mofo, alimentos, produtos químicos ou quaisquer líquidos derramados sobre o produto;

Defeitos causados por aplicação de softwares/firmwares não suportados e/ou obtidos de fontes não oficiais, vírus, malwares, “programas piratas”, aplicativos de desenvolvedores terceiros e sistema operacional não original;

Quebras ou danos de fácil visualização que não foram verificados no ato da aquisição, como exemplo, telas e lentes trincadas ou arranhadas;

Defeitos causados durante o envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada.

Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto, em desacordo com o Termo de Garantia e Manuais;

Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC da **DL** durante o atendimento, no período de garantia.

Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela **DL**.

Instalação ou uso de peças e acessórios que afetem a estrutura, segurança e desempenho do produto.

Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.

Defeitos causados por instalação/reinstalação, abertura do produto ou remoções de itens para manutenção, realizados de forma inadequada e/ou por pessoa não autorizada;

Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação, que se tratem de desgaste natural ou que sejam caracterizados como mau uso;

Para produtos que tenham números de série e/ou selo genuíno inseridos pelas fabricantes, ocorrerá a perda da garantia quando tais itens forem removidos, adulterados ou tornado ilegíveis.

A **DL / Xiaomi** não se responsabiliza por bloqueios do dispositivo, aplicativos e/ou contas, causados por perda de senha, padrão, PIN ou outro método de segurança de acesso.

Perda de dados, aplicativos ou mídias resultantes do reparo do produto.

Falha em backup (cópia de segurança) ou qualquer outra falha em manter os aplicativos e dados contidos no produto.

#### **DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**

A classificação feita pela **DL** como “**produto fora da garantia**”, representa a **perda TOTAL E INTEGRAL** desta garantia.

Caso se trate de “**produto fora da garantia**” quando este for recebido pela equipe técnica da **DL**, o consumidor será informado acerca da situação e do orçamento para realização do conserto e custos de transporte. Caso a **DL** não consiga contato com o consumidor através dos dados de contatos por ele fornecidos ou o consumidor não aprove o orçamento no prazo



xiaomi

informado durante o atendimento, o produto será devolvido sem conserto, sem que tal fato represente descumprimento de garantia e gere qualquer responsabilidade para a **DL/Xiaomi**.

Tanto a garantia prevista nesse termo, quanto os serviços de conserto mediante pagamento de orçamento pelo consumidor serão realizados pela equipe técnica da **DL** ou por ela expressamente autorizada somente para os produtos comprovadamente fabricados pela **XIAOMI**, que forem importados e distribuídos pela **DL** no território brasileiro.

Não abra o Produto Xiaomi. A abertura do Produto Xiaomi poderá causar danos que não são cobertos por esta garantia. Apenas a equipe técnica da **DL** ou terceiros por ela expressamente autorizados poderão realizar a abertura e serviços de manutenção no Produto Xiaomi objeto desta garantia.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.

Em nenhuma hipótese a **DL / XIAOMI** será responsável por indenização superior ao preço de compra do produto ou por qualquer perda de tempo, inconveniências, prejuízo comercial, perdas de lucros, quaisquer danos diretos ou indiretos ou consequências decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.

A **DL** não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida e demais modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir de comerciantes de produtos ou terceiros.



### 13. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: [greeneletron.org.br/listacompleta](http://greeneletron.org.br/listacompleta)

Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: [greeneletron.org.br/localizador](http://greeneletron.org.br/localizador)

Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: [sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](http://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### 14. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.



Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 – Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí – MG. CEP 37540-900

[www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)



xiaomi

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

**TWSEJ061LS**



**13091-20-13307**

Para mais informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)