

В

Bluetooth	
портативные устройства	
воспроизведение.....	231
сопряжение.....	232–233
совместимость.....	253
сопряжение	
при помощи телефона.....	253
телефон.....	252
безопасность.....	252
значки.....	255
общие сведения.....	251
телефонная книга.....	256

Е

E-mail	
подключение через InControl.....	260

Н

Homelink.....	93
помощь.....	96
привод гаражных/въездных	
ворот.....	95
программирование.....	93
программирование отдельной	
кнопки.....	95
программирование устройства с	
плавающим кодом.....	95
программирование устройства	
управления приводом гаражных	
ворот.....	94
сброс всех запрограммированных	
кнопок.....	94

И

InControl	
remote.....	258
secure.....	259
общие сведения.....	258
подключение wi-fi.....	260
приложения.....	261

Л

Land Rover Assistance	
канал InControl.....	258

Р

Park Assist.....	183
выбор.....	183
ограничения в отношении	
использования.....	184
очистка датчиков и камер.....	314
парковка без участия водителя.....	181
поиск и устранение	
неисправностей.....	185
Postcode (Почтовый индекс)	
указание пункта назначения.....	273

Q

Queue assist (ACC).....	196
-------------------------	-----

Р

RDS	
TMC	
дисплей.....	277
значки.....	278
общие сведения.....	277

С

SRS.....	52
сигнализатор подушек	
безопасности.....	71

Т

Terrain Response	
выбор программы.....	204
выбор режимов водителем.....	206
грязь/колея.....	205
замечания по работе системы.....	206
камни/малый ход.....	205
основная программа.....	204
программа "Песок".....	205
трава/гравий/снег.....	204
TMC.....	277

U

USB-устройства	
подключение нескольких устройств.....	232

W

Wi-Fi	
подключение через InControl.....	260

A

Аварийный вывод из режима стоянки.....	375
Аварийный режим.....	158
Автомасштабирование (навигация).....	268
Автоматическая перенастройка системы радиоданных.....	221
Автоматическая рециркуляция.....	107
Автоматическая трансмиссия.....	154
индикаторы переключения диапазонов.....	157
переключение диапазонов на неподвижном автомобиле.....	157
подрулевые лепестковые переключатели передач.....	156
режим временного ручного управления.....	156
сигнализатор переключения передачи.....	73
система движения под уклон.....	157
Автоматический ограничитель скорости сигнализатор.....	71
Автоматическое запираение.....	12
Автоматическое отключение ACC.....	197
Адаптивная система переднего освещения	
сигнализатор.....	71
Адаптивные фары.....	77
Адаптивный круиз-контроль.....	193
queue Assist.....	196
автоматическое выключение.....	197
возобновление движения с заданной скоростью.....	197

возобновление режима поддержания дистанции.....	197
изменение дистанции ACC.....	195
интеллектуальное экстренное торможение.....	202
неисправность.....	199
отмена режима поддержания дистанции и заданной скорости.....	196
подсказки водителю.....	198
проблемы с обнаружением радиосигнала.....	199
режим поддержания дистанции.....	194
функция предупреждения о препятствиях впереди.....	200
Адреса дилеров.....	276
Аккумуляторная батарея	
замена.....	331
запуск от внешнего источника.....	330
зарядка.....	331
использование пускового устройства.....	330
неисправность гибридной системы.....	69
подключение соединительных проводов.....	328
предупреждающие символы.....	328
сигнализатор.....	69
система контроля.....	331
Аккумуляторная батарея автомобиля	
замена.....	331
подключение соединительных проводов.....	328
предупреждающие символы.....	328
система контроля аккумуляторной батареи.....	331
Аксессуары.....	297
Активная выхлопная система.....	147
Аудио	
автоматическая перенастройка станций.....	221
воспроизведение с портативного устройства.....	231
диалоговая помощь.....	215
загрузка CD.....	214

лицензирование.....	215, 217	использование ремней	
настройки звука.....	213	безопасности.....	37
наушники.....	240, 245	использование телефона.....	252
органы управления		отработанное моторное масло.....	303
DVD-проигрывателем.....	237	очистка ремней безопасности.....	317
органы управления		правильная посадка.....	25
видеопроигрывателем.....	237	преднатяжители ремней	
органы управления портативным		безопасности.....	41
устройством.....	226	предупреждение о непристегнутом	
органы управления радио.....	220	ремне безопасности.....	41
органы управления режимом двойного		проверки ремней безопасности.....	40
изображения.....	239	ремни безопасности.....	40
органы управления сенсорным		сигнализатор ремней	
экраном.....	212	безопасности.....	69
органы управления ТВ.....	235	сиденья для детей старшего	
подключение портативного		возраста.....	51
устройства.....	229	топливо и заправка.....	287
подключение портативных		уход за шинами.....	349
устройств.....	230	Безопасность водителя и пассажиров	
полноэкранный просмотр.....	238	использование ремней	
радио DAB		безопасности.....	37
настройки.....	225	очистка ремней безопасности.....	317
радио DAB		правила пользования ремнями	
органы управления.....	223	безопасности.....	40
станции.....	225	преднатяжители ремней	
режим двойного изображения.....	240	безопасности.....	41
смена портативного устройства.....	234	предупреждение о непристегнутом	
сопряжение портативного		ремне безопасности.....	41
устройства.....	232–233	проверки ремней безопасности.....	40
управление с помощью сенсорного		рекомендованные детские	
экрана мультимедийной системы в		кресла.....	47
задней части салона.....	241	сигнализатор ремней	
		безопасности.....	69
		страховочные лямки детского	
		кресла.....	50
Б		Безопасность детей	
Багажное отделение		блокировка стеклоподъемников и	
крышка грузового отсека.....	121	замков.....	43
перегородка и направляющие.....	124	дети старшего возраста на	
точки крепления багажа.....	122	дополнительных подушках	
Бачок стеклоомывателя		сидений.....	51
заправочная емкость.....	386	детские кресла.....	43
Безопасность		дополнительные подушки сидений	
блокировка от открывания дверей		для детей.....	51
изнутри.....	43		
давление в шинах.....	350		

перечень проверок.....	45
расположение.....	46
рекомендованные детские кресла.....	47
страховочные лямки.....	50
точки крепления кресла ISOFIX.....	48
Бензин	
виды топлива.....	287
Блокировка высоты посадки.....	164
Блок предохранителей в салоне.....	339
Буксировка	
буксировочные проушины.....	373
значения массы.....	126
многопозиционная регулировочная пластина.....	134
облегчение маневрирования задним ходом с прицепом.....	129
основные проверки.....	130
прицеп.....	127
проверки	
ограничение нагрузки на крюк тягово-сцепного устройства.....	130
осветительные приборы.....	130
страховочный трос.....	130
шаровая опора тягово-сцепного устройства.....	130
размеры точки крепления.....	135, 137
раскачивание прицепа.....	128
расчет массы.....	130
система помощи при буксировке Tow Assist.....	129
система стабилизации.....	128
с опорой на четыре колеса.....	377
управление присоединением прицепа.....	129
фаркоп с электроприводом.....	131
электрический разъем прицепа.....	127
Быстрый выбор POI.....	272
Быстрый маршрут.....	271

В

Введенные ранее пункты назначения.....	274
Ввод пункта назначения.....	270

Включение двигателя	
активная выхлопная система.....	147
Включение зажигания.....	145
Вода в топливе.....	291
Возобновление режима поддержания скорости и поддержания дистанции (ACC).....	197
Восстановление настроек навигационной системы по умолчанию.....	273
Восстановление настроек стеклоподъемников.....	312
Вспомогательный обогреватель.....	110
Въезд/съезд с автостреды	
настройка маршрута.....	275
Выбор служебного режима.....	104
Выключение двигателя.....	144
Выключение звука сигнализации.....	23
Высота на бездорожье.....	162
Высота посадки (пневматическая подвеска).....	164
Выход водителя	
отключение интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	151
Выход из автомобиля	
включение сигнализации.....	23
двойное запираение.....	18
замки в салоне.....	21
запираение без ключа.....	19
клавиши запираения и ручки открывания дверей.....	21
охрана периметра.....	19
ошибка запираения при закрывании.....	22
полное включение тревожной сигнализации.....	19
полное закрывание.....	21
простое запираение.....	18
резервная процедура запираения.....	23

Г

Гайки крепления колеса.....	368
Гибридный автомобиль	
индикатор мощности.....	60

неисправность аккумуляторной батареи системы гибридного автомобиля.....	69
общие сведения о системе.....	139
панель приборов.....	60–61
предупреждающие сообщения.....	141
режима электромобиля.....	139
уменьшенный экран в гибридном режиме.....	61
хранение.....	299
Глубина преодолеваемого брода с помощью сенсорного экрана.....	210
Гнезда питания.....	119
Голосовое управление.....	247
голосовые метки.....	249
категории POI навигационной системы.....	249
настройки	
голосовые метки.....	103
обучение системы голосового управления.....	103
параметры.....	103
руководство по эксплуатации.....	103
список команд.....	103
обучение системы.....	248
распознавание вашего голоса.....	248
учебный курс.....	248
Голосовые указания.....	272
Громкость	
телефон.....	256
Громкость телефона.....	256
Группы для радиостанций DAB.....	225
Грязь/колея.....	205
Д	
Давление в шинах.....	357
Давление в шинах при загрузке автомобиля.....	357
Давления	
шины.....	350
Датчик дождя.....	83
Датчики	
блокировка.....	91
Датчик качества воздуха.....	107
Дверь багажного отделения	
высота открывания при использовании электропривода.....	16
открывание и закрывание.....	12–13
сброс памяти двери багажного отделения с электроприводом.....	16
Дверь багажного отделения с электроприводом.....	13
высота открывания.....	16
сброс памяти.....	16
Двигатель	
бензин.....	287
выключение.....	144
дизельное топливо.....	288
запуск	
резервная процедура запуска без ключа.....	145
моторный отсек	
токсичные жидкости.....	303
обкатка.....	298
открывание отсека.....	303
противосажевый фильтр (DPF).....	300
уровень антифриза.....	322
уровень масла.....	320
уровень охлаждающей жидкости.....	322
характеристики.....	383
Двойное запираение.....	18
полное включение тревожной сигнализации.....	19
Декларации о соответствии.....	286, 395
Декларации соответствия.....	395
навигация.....	286
Деформированные участки.....	353
Дизель	
вода в топливе.....	291
лючок топливозаливной горловины.....	290
свечи предпускового подогрева	
сигнализатор.....	70
содержание серы.....	289
топливо.....	288
устройство топливной защиты.....	292

Дистанционное управление	
пневматическая подвеска.....	164
Дневные ходовые фонари.....	76
Дом (навигация).....	273
Дополнительные подушки сидений для	
детей старшего возраста.....	51
Дополнительные разъемы	
питания.....	119
Дополнительные функции.....	104
Доступ без ключа.....	11
Доступ в автомобиль	
доступ без ключа.....	11
пассивный доступ.....	11
полное открывание.....	11
разблокировка рулевой колонки.....	36
режим отпирания.....	10
режим посадки и выхода.....	35
Доступ к задним сиденьям.....	30

3

Загрузка из Интернета	
подключение через InControl.....	260
Задержка выключения.....	76
Задние сиденья	
доступ.....	30
отодвигание сиденья пассажира.....	28
препятствие регулировке	
положения.....	32
ручная регулировка.....	28
складывание и установка.....	29
складывание и установка сидений	
третьего ряда.....	31
Задний фонарь	
замена лампы.....	309
снятие.....	309
Зажигание	
включение.....	145
запуск двигателя с наката.....	145
Закрывание капота.....	303
Замена колеса	
важная информация.....	372
временное запасное колесо.....	367
замковые гайки.....	368
запасное колесо.....	366

использование запасного	
колеса.....	372
кренومتر.....	368
набор инструментов.....	365
предупреждения по	
безопасности.....	365
рекомендованный процесс.....	368
Замена лампы.....	305
Замена плавкого предохранителя.....	334
Замена шин.....	352
Замок рулевой колонки.....	36
Запасное колесо.....	366
использование противоткатных	
колодок.....	367
Запасные части.....	297
Запирание	
в экстренных случаях.....	23
двойное запирание.....	18
запирание без ключа.....	19
клавиши запирания и ручки	
открывания дверей.....	21
неполное запирание.....	22
полное закрывание.....	21
простое.....	18
резервная процедура запирания.....	23
с помощью резервного механического	
ключа.....	23
трогание.....	12
Запирание без ключа.....	19
Запирание из салона.....	21
Запирание при начале движения.....	12
Запирание с помощью резервного	
механического ключа.....	23
Заправка	
лючок топливозаливной	
горловины.....	290
Заправка топливом	
МТВЕ.....	288
бензиновый двигатель.....	287
дизельный.....	288
меры предосторожности.....	287
метанол.....	288
октановое число.....	287
полная выработка топлива.....	290

содержание серы в дизельном топливе.....	289
этанол.....	288
Заправочные емкости.....	386
бачок стеклоомывателя.....	386
моторное масло.....	386
топливный бак.....	386
Запуск двигателя.....	144
активная выхлопная система.....	147
не запускается.....	146
резервная процедура запуска без ключа.....	145
Запуск двигателя во время движения накатом.....	145
Запуск двигателя после столкновения.....	379
Запуск навигационных указаний.....	270
Запуск от внешнего источника.....	330
Запуск от вспомогательной аккумуляторной батареи	
подключение пускового устройства.....	330
подключение соединительных проводов.....	328
Зарядка аккумуляторной батареи автомобиля.....	331
Защита внутреннего пространства временное отключение.....	19
Защитная функция стеклоподъемники.....	98
Звонок в службу экстренной помощи канал InControl.....	258
удаленный удаленной связи InControl.....	258
Зеркала	
наклон при движении задним ходом.....	86
наружные зеркала заднего вида.....	85
система контроля "мертвых зон" датчики.....	91
функция обнаружения приближающегося автомобиля.....	90
Зимнее парковочное положение стеклоочистителей.....	312

И

Избранные пункты	
навигационные данные.....	273
навигация.....	273
Избыточная поворачиваемость.....	160
Интеллектуальная система "Стоп/Старт" включение.....	149
выключение.....	150–151
сигнализатор.....	72
Информационно-развлекательная система	
автоматическая перенастройка станций.....	221
диалоговая помощь.....	215
загрузка CD.....	214
использование мультимедийной системы в задней части салона.....	244
настройки звука.....	213
наушники.....	240, 245
органы управления DAB.....	223
органы управления мультимедийным проигрывателем.....	237
органы управления радио.....	220
органы управления ТВ.....	235
полноэкранный просмотр.....	238
портативные устройства	
воспроизведение.....	231
органы управления.....	226
подключение.....	229
подключение нескольких устройств.....	232
подключение устройств.....	230
смена.....	234
сопряжение.....	232–233
радио DAB	
настройки.....	225
станции.....	225
режим двойного изображения.....	240
органы управления.....	239
сенсорный экран	
главное меню.....	100
дополнительные функции.....	104
настройка.....	102

настройки.....	102
органы управления	
аудио/видеосистемой.....	212
управление.....	101
уход.....	101
управление с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы в задней части салона.....	241
Информационные сообщения.....	62, 67
Использование адаптивного круиз-контроля.....	193
Использование запасного колеса	
важная информация.....	372
Использование противоткатных колодок.....	367
Использование системы круиз-контроля.....	191
Использование системы помощи при парковке.....	174

К

Камера заднего вида	
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	179
датчики.....	180
система помощи при парковке.....	176
управление присоединением прицепа.....	129
Камеры	
вид вблизи.....	187
камера заднего вида.....	176, 180
меню сенсорного экрана.....	187
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	179
управление присоединением прицепа.....	129
Камеры системы управления присоединением прицепа.....	129
Камни/малый ход.....	205
Канал дорожных сообщений (TMC).....	279

Капот	
закрывание.....	303
открывание.....	303
Карта.....	274
автомасштабирование.....	268
разделенный экран.....	267
Климат-контроль	
автоматическая рециркуляция.....	107
в задней части салона.....	114
в передней части салона.....	105
использование пульта дистанционного управления.....	112
органы дистанционного управления таймером климат-контроля.....	113
подогреватель, работающий на топливе.....	110
сиденья с подогревом и охлаждением.....	107
таймер климат-контроля.....	110
элементы питания пульта дистанционного управления.....	113
Климат-контроль в задней части салона.....	114
Климат-контроль в передней части салона.....	105
автоматическая рециркуляция.....	107
Колеса и шины	
TPMS.....	355
временное использование запасного.....	357
давление.....	350
деформированные участки.....	353
естественное старение.....	353
замена.....	352
замена шины.....	357
использование комплекта для ремонта.....	360
клапаны.....	352
комплект для ремонта.....	359
маркировка на боковой поверхности шины.....	348
полноразмерное запасное колесо.....	357

проверка давления после ремонта.....	362	Коробка передач пониженного диапазона	
процедура ремонта.....	361	выбор повышенного диапазона во время движения.....	158
ремонт проколов.....	359	Крепление багажа.....	122
сигнализатор TPMS.....	72	Критическое предупреждение.....	67
скоростные категории шин.....	349	Круиз-контроль.....	191
техника безопасности при ремонте проколов.....	359	адаптивный круиз-контроль.....	193
требования для Индии.....	354	возобновление режима поддержания дистанции ACC.....	197
уход за шинами.....	349	восстановление заданной скорости ACC.....	197
цепи противоскольжения.....	353	изменение дистанции ACC.....	195
Компакт-диск.....	214	использование ACC.....	193
Комплект для ремонта проколов шин.....	359	неисправность адаптивного круиз-контроля.....	199
безопасность.....	359	отмена режима поддержания дистанции и заданной скорости ACC.....	196
инструкции по эксплуатации.....	360	проблемы с обнаружением радиосигнала ACC.....	199
процедура ремонта.....	361	режим поддержания дистанции.....	194
Комплект для ремонта шин		режим поддержания дистанции ACC.....	194
использование.....	360	сигнализатор.....	73
проверка давления.....	362	система интеллектуального экстренного торможения ACC.....	202
процедура ремонта.....	361	советы по вождению с ACC.....	198
сведения о безопасности.....	359	функция предупреждения о препятствиях впереди в ACC.....	200
Конденсат (в фарах).....	78	Крышки	
Кондиционер		снятие.....	304
автоматическая рециркуляция.....	107	установка на место.....	304
в задней части салона.....	114	Крышки двигателя	
в передней части салона.....	105	снятие.....	304
использование пульта		установка на место.....	304
дистанционного управления.....	112	Крышки под капотом.....	304
элементы питания пульта		Ксеноновые фары.....	307
дистанционного управления.....	113		
Коробка передач		Л	
аварийный вывод из режима стоянки.....	375	Лампы.....	75
аварийный режим движения.....	158	галогенные.....	308
автоматическая.....	154	задние фонари.....	309
индикаторы переключения диапазонов.....	157	задний фонарь.....	309
переключение диапазона.....	158		
переключение диапазонов на неподвижном автомобиле.....	157		
сигнализатор переключения передачи.....	73		
система движения под уклон.....	157		

задняя противотуманная фара.....	310
замена лампы.....	305
указатель поворота.....	308
Лепестковые подрулевые переключатели.....	156
Лицензирование аудио/видео.....	215, 217
Люк крыши	
защитная функция.....	98
сброс.....	312
Лючок бензобака.....	290
Лючок топливозаливной горловины.....	290

М

Маршрут.....	270
избранные пункты.....	273
сведения об избранных пунктах.....	273
Маршрутный компьютер.....	63
запас хода по остатку топлива.....	64
пройденный путь.....	64
расход топлива.....	63
сброс.....	63
средняя скорость.....	63
Масло	
долив.....	321
отработанное моторное масло.....	303
расположение заливных горловин.....	319
спецификация.....	384
технические характеристики моторного масла.....	321
токсичные жидкости.....	303
Масса	
буксировка.....	126
масса автомобиля.....	388
масса багажных дуг.....	388
нагрузка на крышу.....	388
полная разрешенная масса автомобиля.....	388
тягово-сцепное устройство.....	126
Меню "Settings" (Настройки).....	61
отображаемые единицы измерения.....	64

Местоположение автомобиля InControl Secure.....	259
Метанол.....	288
Миль/галлон.....	294
Модификация автомобиля для людей с ограниченными физическими возможностями	
подушки безопасности.....	58
Моторное масло заправочная емкость.....	386
Моторный отсек	
расположение заливных горловин рабочих жидкостей.....	319
Мультимедийная система в задней части салона	
использование пульта дистанционного управления.....	243–244
наушники.....	240, 245
управление с помощью сенсорного экрана.....	241
элементы питания пульта дистанционного управления.....	245
Мультимедийный видеопроигрыватель	
запрет показа.....	238
использование мультимедийной системы в задней части салона.....	244
наушники.....	245
органы управления.....	237
полноэкранный просмотр.....	238
режим двойного изображения.....	240
наушники.....	240
органы управления.....	239
управление с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы в задней части салона.....	241

Н

Набор инструментов.....	365
Навигация	
TMC.....	277, 279
дисплей.....	277
значки.....	278

автоматическое изучение маршрута.....	271	управление.....	264
арабский язык.....	277	условия лицензии.....	282, 284
бездорожье		Надежность крепления.....	19
выбор изображения компаса.....	281	Напоминание о непристегнутом ремне безопасности.....	41
использование сохраненного маршрута.....	280	Наружная температура	
маршруты.....	279	сигнализатор.....	71
новый маршрут.....	280	Наружные зеркала.....	85
опции маршрута.....	280	наклон зеркал при движении задним ходом.....	86
быстрый выбор POI.....	272	ручная регулировка.....	85
быстрый маршрут.....	271	система контроля "мертвых зон"	
введенные ранее пункты назначения.....	274	датчики.....	91
ввод координат.....	274	функция обнаружения приближающегося автомобиля..	90
восстановление настроек по умолчанию.....	273	с электроприводом.....	85
выбор въезда/съезда с автостреды.....	275	Наружные световые приборы	
голосовые команды.....	249	замена лампы.....	305
голосовые указания.....	272	Настройка ограничения скорости.....	189
избранные пункты.....	273	Настройка программы таймера климат-контроля.....	111
карта.....	274	Настройки звука.....	213
автомасштабирование.....	268	Настройки экрана	
разделенный экран.....	267	настройки громкости.....	102
контакты в экстренных случаях.....	274	период времени ожидания.....	102
лицензирование.....	283, 285	тема.....	102
меню.....	265	экранная заставка.....	102
местоположение дома.....	273	Наушники.....	240
начать указание маршрута.....	270	Недостаточная	
общие сведения.....	263	поворачиваемость.....	160
объекты инфраструктуры (POI).....	275–276	Номер VIN.....	381
категории/подкатегории.....	276	Номер шасси.....	381
поиск.....	276	О	
отказ от гарантий.....	285	Обкатка.....	298
отмена инструкций.....	272	Область поиска (навигация).....	269
правовые организации.....	282, 284–286	Обогрев и вентиляция.....	105
пункты объезда.....	271	автоматическая рециркуляция.....	107
режимы экрана.....	268	в задней части салона.....	114
указание пункта назначения.....	270	в передней части салона.....	105
область поиска.....	269	датчик качества воздуха.....	107
указание пункта назначения по почтовому индексу.....	273	использование пульта дистанционного управления.....	112

органы дистанционного управления	Органы управления радио DAB.....	223
таймером климат-контроля.....	Основная программа.....	204
113	Отключение подушки безопасности	
подогреватель, работающий на	пассажира.....	56
топливе.....	Открывание капота.....	303
110	Отмена служебного режима.....	104
сиденья с подогревом и	Отображаемые на информационной	
охлаждением.....	панели единицы измерения.....	64
107	Отодвигание сиденья пассажира	
таймер климат-контроля.....	управление из задней части	
110	салона.....	28
элементы питания пульта	Отопитель, работающий на жидком	
дистанционного управления.....	топливе.....	110
113	Отпирание.....	21
Обслуживание, выполняемое	все двери.....	7
владельцем.....	дверь водителя.....	7
298	доступ без ключа.....	11
подушки безопасности.....	несколько точек доступа.....	7, 10
57	одна точка доступа.....	7, 10
регистрация данных.....	открывание двери багажного	
379	отделения.....	12–13
Общие сведения	пассивный доступ.....	11
мобильная технология InControl...258	полное открывание.....	7, 11
система гибридного	режим.....	7
автомобиля.....	режим посадки и выхода.....	35
139	рулевая колонка.....	36
Объекты инфраструктуры (POI).....275	Отработанное моторное масло.....	303
мои POI.....	Отсеки для хранения.....	117
276	передний вещевой ящик.....	117
поиск.....	перчаточный ящик.....	117
276	подлокотник заднего сиденья.....	117
Об этом руководстве.....	подстаканники.....	117
2	Отслеживание вашего автомобиля	
Ограничение перемещения переднего	InControl Secure.....	259
сиденья.....	Охлаждающая жидкость	
25	долив.....	322
Ограничение скорости.....	проверка уровня.....	322
189	спецификация.....	322
Окна	Охрана периметра.....	19
восстановление настройки люка	Охранная система	
крыши.....	выключение сигнализации.....	23
312	запирание с помощью резервного	
защитная функция.....	механического ключа.....	23
98	охрана периметра.....	19
работа.....		
97		
сброс.....		
312		
Октановое число.....		
287		
бензиновый двигатель.....		
287		
Омыватели		
долив рабочей жидкости.....		
325		
спецификация рабочей		
жидкости.....		
325		
фары.....		
84		
Омыватель стекла		
долив.....		
325		
проверка уровня.....		
325		
спецификация.....		
384		
Определение глубины брода		
органы управления.....		
210		
Опции системы Park Assist.....		
183		

ошибка запираания при закрывании.....	22	предупреждения.....	62
простое запираение.....	18	проверка давления в шинах.....	356
сигнализация.....	298	проверка ламп.....	67
Очистка		проекционный дисплей.....	65
датчики и камеры.....	314	пройденный путь.....	64
датчики системы Park Assist.....	314	рекомендованное давление в шинах.....	356
датчики системы помощи при парковке.....	314	сигнализаторы.....	67
днище кузова.....	314	уменьшенный экран в гибридном режиме.....	61
кожа.....	316	Парковка без участия водителя.....	181
крышки модулей подушек безопасности.....	317	выбор Park Assist.....	183
после поездки по бездорожью.....	315	ограничения системы Park Assist.....	184
ремни безопасности.....	317	поиск и устранение неисправностей системы Park Assist.....	185
салон.....	316	Пассивный доступ.....	11
снаружи.....	314	Перевозка груза	
Очистка автомобиля		перегородка багажного отделения.....	124
днище кузова.....	314	Передатчики	
крышки модулей подушек безопасности.....	317	электронный ключ.....	392
после поездки по бездорожью.....	315	Передние стеклоочистители.....	81
салон.....	316	зимнее парковочное положение стеклоочистителей.....	312
Очистка автомобиля снаружи.....	314	Передние фары	
Очистка днища кузова.....	314	адаптивный.....	77
Очистка кожаной обивки.....	316	галогенные лампы.....	308
Очистка салона.....	316	дневные ходовые фонари.....	76
крышки модулей подушек безопасности.....	317	задержка выключения.....	76
		замена лампы.....	305
		конденсат.....	78
		ксеноновые.....	307
		омыватели.....	84
		профиль светового пучка.....	78
		сигнализатор (AFS).....	71
		сигнализатор включения дальнего света.....	72
		сигнализатор системы управления дальним светом.....	72
		система управления дальним светом.....	76
		снятие.....	306
		эксплуатация за границей.....	78
П			
Панель приборов.....	59, 318		
гибридные автомобили.....	60		
запас хода по остатку топлива.....	64		
индикатор обслуживания.....	65		
маршрутный компьютер.....	63		
меню.....	61		
вспомогательные функции при движении.....	61		
дисплей панели приборов.....	61		
маршрутный компьютер.....	61		
настройки автомобиля.....	61		
отображаемые единицы измерения.....	64		

Передний блок адаптивного управления освещением.....	77	Подключение соединительных проводов.....	328
Перезапуск двигателя во время движения.....	145	Подушки безопасности	
Переключение диапазона.....	157–158	боковые.....	54
индикаторы.....	157	в передней части салона.....	54
Переключение диапазонов на неподвижном автомобиле.....	157	информация по обслуживанию.....	57
Плафоны освещения салона.....	79	модификации для людей с ограниченными физическими возможностями.....	58
замена лампы.....	305	отключение.....	56
интенсивность.....	80	очистка крышек.....	317
подсветка.....	80	раскрытие.....	53, 55
режим отключения всех световых приборов.....	80	расположение.....	52
типы.....	79	сигнализатор.....	55, 71
Пневматическая подвеска.....	162	техническое обслуживание.....	297
блокировка высоты посадки.....	164	шторка.....	54
высота для бездорожья.....	162	Поездки за границей	
высота посадки.....	164	профиль светового пучка.....	78
дистанционное управление.....	164	фары.....	78
отмена из-за неисправности DSC для обеспечения безопасности.....	166	Поездки на небольшие расстояния	
отмена опускания высоты подвески для обеспечения безопасности.....	166	противосажевый фильтр (DPF).....	301
режим максимальной высоты.....	163	Поездки по бездорожью	
Подвеска.....	162	выбор режимов водителем.....	206
адаптивная динамическая система.....	165	грязь/колея.....	205
блокировка высоты посадки.....	164	камни/малый ход.....	205
высота для бездорожья.....	162	навигация.....	279
высота посадки.....	164	выбор изображения компаса.....	281
дистанционное управление.....	164	использование сохраненного маршрута.....	280
отмена опускания высоты подвески для обеспечения безопасности.....	166	новый маршрут.....	280
пневматическая подвеска.....	162	опции маршрута.....	280
регулировка высоты.....	162	основная программа.....	204
режим максимальной высоты.....	163	последующая очистка.....	315
Подголовники.....	33	программа "Dynamic".....	205
сиденья с электроприводом.....	33	программа "Песок".....	205
Поддержание дистанции		травы/гравий/снег.....	204
отмена.....	196	эвакуация.....	376
Подключение дополнительного устройства.....	232	Полка багажного отделения.....	121
		Полная выработка топлива.....	290
		Полное закрытие.....	21
		Полное открывание.....	11
		Полноэкранный режим для просмотра видео.....	238
		Помощь при трогании на уклоне.....	167

Портативные устройства		Проблемы обнаружения	
воспроизведение.....	231	препятствий.....	199
органы управления.....	226	Пробуксовка колес.....	160
подключение.....	229	Проверка автомобиля на роликовом	
подключение нескольких		стенде.....	302
устройств.....	232	Проверка давления (шины)	
подключение устройств.....	230	проверка после ремонта.....	362
смена устройства.....	234	Проверка давления в шинах после	
сопряжение.....	232–233	ремонта.....	362
Правильная посадка.....	25	Программа "Песок".....	205
Предохранители		Программирование таймера	
блок предохранителей в багажном		климат-контроля.....	111
отделении.....	343	Проекционный дисплей.....	65
блок предохранителей в моторном		Проигрыватель компакт-дисков	
отсеке.....	336	воспроизведение с портативного	
блок предохранителей в салоне.....	339	устройства.....	231
расположение.....	333	загрузка CD.....	214
смена.....	334	сопряжение портативного	
Предупреждающие сообщения.....	62	устройства.....	232–233
гибридные автомобили.....	141	Просмотр сайтов	
Предупреждение о перестроении из		подключение через InControl.....	260
полосы движения.....	171	Противобуксовочная система	
Препятствия регулировке положения		включение.....	161
сиденья		выключение.....	160
препятствия.....	32	Противосажевый фильтр (DPF).....	300
Приемопередатчик управления		поездки на небольшие	
гаражными воротами		расстояния.....	301
помощь.....	96	содержание серы.....	289
программирование.....	93	эксплуатация при низких	
программирование отдельной		температурах.....	301
кнопки.....	95	Противотуманная фара	
программирование устройства с		замена лампы.....	310
плавающим кодом.....	95	Противотуманные фары/фонари	
программирование устройства		сигнализаторы	
управления приводом гаражных		в задней части салона.....	71
ворот.....	94	в передней части салона.....	72
сброс всех запрограммированных		Противоугонная система.....	298
кнопок.....	94	Пульт дистанционного управления	
управление приводом гаражных		мультимедийная система в задней	
ворот.....	93	части салона.....	243–244
Прицеп		элементы питания.....	245
буксируемая масса.....	126	простое запираение.....	18
раскачивание.....	128	системные передатчики.....	392
электрические соединения.....	127		

элемент питания электронного
ключа.....17

Р

Работа в Интернете
подключение через InControl.....260

Рабочие жидкости

емкости.....386

жидкость омывателя.....325

масло

долив.....321

моторное масло

проверка.....320

омывающая жидкость

проверка уровня.....325

спецификация.....325

охлаждающая жидкость

долив.....322

спецификация.....322

расположение заливных

горловин.....319

система Dynamic Response.....327

проверка уровня.....326

спецификация.....327

тормоз

долив.....324

проверка уровня.....323

спецификация.....324

характеристики.....384

Радио

DAB

настройки.....225

станции.....225

автоматическая перенастройка

станций.....221

органы управления.....220

органы управления DAB.....223

Радио DAB

группы.....225

настройки.....225

Разблокировка рулевой колонки.....376

Раздаточная коробка

переключение диапазона во время

движения.....158

Разделенный экран карты.....267

Размеры.....390

Размеры точки крепления

для фаркопа с

электроприводом.....137

для шаровой опоры с

многопозиционной регулировочной

пластиной.....135

Распознавание дорожных знаков.....172

Распознавание дорожных

указателей.....172

Распознавание знаков.....172

Расположение информационных

табличек.....381

Расход бензина.....294

Расход топлива.....294

городской цикл.....295

загородный цикл.....295

смешанный цикл.....295

Регистрация

информация о событиях.....379

сервисная информация.....379

Регистрация событий.....379

Регламент радиосвязи.....393

Режим готовности.....11

Режим двойного изображения.....240

органы управления.....239

Режим максимальной высоты

(пневматическая подвеска).....163

Режим отключения всех световых

приборов.....80

Режим поддержания дистанции

возобновление.....197

вход в режим.....194

изменение дистанции.....195

отмена.....197

Режимы экрана.....268

Режим электромобиля.....139

Рекомендованное давление в

шинах.....356

Ремни безопасности.....37, 317

безопасность.....40

преднатяжители.....41

предупреждение.....41

проверки.....	40
регулировка.....	37
сигнализатор.....	69
Роликовые стелды.....	302
Рулевая колонка	
замок.....	12
эвакуация автомобиля.....	12
Рулевое колесо	
подогрев.....	36
регулировка.....	35
автоматический режим "AUTO".....	35
Рулевое колесо с обогревом.....	36
Ручной тормоз.....	169

С

Световой сигнализатор включения габаритных фонарей.....	72
Световой сигнализатор задних противотуманных фонарей.....	71
Световой сигнализатор предупреждения о выезде за пределы полосы движения (зеленый).....	74
Световой сигнализатор предупреждения о выезде за пределы полосы движения (красный).....	69
Световой сигнализатор системы предупреждения о препятствиях впереди.....	73
Световой сигнализатор указателя поворота прицепа.....	73
Световые приборы	
замена лампы.....	305
интенсивность освещения	
салона.....	80
конденсат.....	78
ксеноновые фары.....	307
подсветка.....	80
расположение плафонов освещения салона.....	79
режим отключения всех световых приборов.....	80
сигнализатор TPMS.....	72
сигнализаторы.....	67
снятие заднего фонаря.....	309

тест.....	67
Световые сигнализаторы	
неисправность аккумуляторной батареи гибридного автомобиля.....	69
Световые сигнализаторы и индикаторы.....	67, 72
ABS.....	70
DSC включена.....	70
HDC.....	73
автоматический ограничитель скорости.....	71
адаптивная система переднего освещения (AFS).....	71
выбран пониженный диапазон.....	73
габаритные фонари.....	72
дальний свет фар.....	72
двигатель/трансмиссия.....	70
задние противотуманные фонари.....	71
индикаторы.....	72
интеллектуальная система "Стоп/Старт" (белый).....	74
интеллектуальная система "Стоп/Старт" (зеленый).....	72
интеллектуальная система "Стоп/Старт" (янтарный).....	72
критическое предупреждение.....	67
круиз-контроль.....	73
наружная температура.....	71
низкий уровень топлива.....	71
низкое давление масла.....	68
подушки безопасности.....	55, 71
предупреждение о выезде за пределы полосы движения (зеленый).....	74
проверка ламп.....	67
режим поддержания дистанции ACC.....	71
ремень безопасности.....	69
световой сигнализатор предупреждения о выезде за пределы полосы движения (красный).....	69
свечи предпускового подогрева дизельного двигателя.....	70

сигнализатор переключения		органы управления ТВ.....	235
передачи.....	73	подключение нескольких портативных	
система контроля давления в шинах		устройств.....	232
(TPMS).....	72	подключение портативного	
система управления дальним		устройства.....	229
светом.....	72	подключение портативных	
стояночный тормоз.....	68	устройств.....	230
температуры двигателя.....	67	подогреватель, работающий на	
тормозная жидкость.....	68, 70	топливе.....	110
указатели поворота на прицепе.....	73	портативные устройства	
уровень заряда аккумуляторной		органы управления.....	226
батареи.....	69	режим двойного изображения.....	240
функция предупреждения о		сиденья с подогревом и	
препятствиях впереди.....	73	охлаждением.....	107
Свечи предпускового подогрева		система видеокamer кругового	
сигнализатор.....	70	обзора.....	187
Сенсорный экран.....	318	служебный режим.....	104
автоматическая рециркуляция.....	107	смена портативного устройства.....	234
воспроизведение с портативного		сопряжение портативного	
устройства.....	231	устройства.....	232–233
выбор языка.....	102	телефон	
главное меню.....	100	телефонная книга.....	256
данные Eco.....	153	управление.....	101
дополнительные функции.....	104	уход за сенсорным экраном.....	101
запрет показа.....	238	факты о топливной	
звук кнопок.....	102	экономичности.....	153
климат-контроль в передней части		часы.....	102
салона.....	105	ярлыки.....	102
массаж на сиденье.....	109	Сигнализатор антиблокировочной	
меню 4x4i.....	210	системы тормозов (ABS).....	70
настройка.....	102	Сигнализатор двигателя/коробки	
настройки громкости.....	102	передач.....	70
настройки системы.....	102	Сигнализатор интеллектуальной	
настройки экрана.....	102	системы "Стоп/Старт".....	72, 74
органы управления		Сигнализатор низкого давления	
DVD-проигрывателем.....	237	масла.....	68
органы управления		Сигнализатор низкого уровня	
аудио/видеосистемой.....	212	топлива.....	71
органы управления		Сигнализатор пониженного диапазона	
видеопроекттором.....	237	коробки передач.....	73
органы управления радио.....	220	Сигнализатор температуры	
органы управления радио DAB.....	223	двигателя.....	67
органы управления режимом двойного		Сигнализаторы указателей.....	72
изображения.....	239	Сигнализация.....	19, 298

выключение.....	23	Сиденья с функцией массажа.....	109
отключение из салона.....	19	Сиденья с электроприводом.....	24
периметр.....	19	доступ к задним сиденьям.....	30
Сигнализация автомобиля.....	298	ограничение перемещения переднего сиденья.....	25
Сиденья		отодвигание сиденья пассажира.....	28
детские кресла.....	43	подголовники.....	33
массаж на сиденье.....	109	снятие подголовника.....	34
ограничение перемещения переднего сиденья.....	25	сохранение в память положения сиденья.....	26
очистка ремней безопасности.....	317	Символы справочника.....	2
передние с электроприводом.....	24	Система "Стоп/Старт"	
перечень проверок креплений детских кресел.....	45	включение.....	149
подголовники.....	33	выключение.....	150–151
подголовники с электроприводом.....	33	Система Dynamic Response	
посадка на задние сиденья.....	30	долив рабочей жидкости.....	327
правильная посадка.....	25	спецификация рабочей жидкости.....	327
препятствие регулировке положения заднего сиденья.....	32	уровень жидкости.....	326
расположение детского кресла.....	46	Система адаптивного управления подвеской.....	165
расположенные сзади органы управления сиденьем переднего пассажира.....	28	Система видеорекамер кругового обзора.....	187
регулировки задних сидений.....	28	меню сенсорного экрана.....	187
рекомендованные детские кресла.....	47	Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC).....	160
сигнализатор ремней безопасности.....	69	включение.....	161
складывание задних сидений.....	31	выключение.....	160
складывание и раскладывание задних сидений.....	29	горит сигнализатор DSC.....	70
складывающийся подлокотник.....	26	сигнализатор выключенной DSC.....	70
с климат-контролем.....	107	Система динамической стабилизации DSC.....	160
снятие подголовника.....	34	включение.....	161
сохранение в память положения сиденья.....	26	выключение.....	160
страховочные лямки детского кресла.....	50	Система интеллектуального экстренного торможения ACC.....	202
Сиденья с климат-контролем.....	107	Система контроля "мертвых зон"	
Сиденья с ручной регулировкой подголовники.....	33	блокировка датчиков.....	91
снятие подголовника.....	34	выводимые на экран сообщения.....	91
Сиденья с функцией запоминания положения.....	26	функция обнаружения приближающегося автомобиля.....	90
		Система контроля давления в шинах (TPMS).....	355

клапаны.....	352	Система предупреждения о	
полноразмерное запасное		препятствиях впереди.....	200
колесо.....	357	Системы помощи при парковке	
сигнализатор.....	72	камера заднего вида.....	176, 180
уход за шинами.....	349	неисправность системы.....	176
Система контроля устойчивости на		система обнаружения движущихся	
спуске.....	207	объектов при движении задним	
предупреждения.....	208	ходом.....	179
сигнализатор.....	73	управление.....	174
температура тормозов.....	209	Системы помощи при эксплуатации	
управление выключением		предупреждение о перестроении из	
тормоза.....	208	полосы движения.....	171
Система пассивной безопасности (SRS)		распознавание дорожных	
боковые подушки безопасности.....	54	знаков.....	172
отключение подушки		Складывающийся подлокотник.....	26
безопасности.....	56	Служебный режим.....	104
раскрытие подушки		отмена.....	104
безопасности.....	55	Смартфон	
расположение подушек		канал удаленной связи	
безопасности.....	52	InControl.....	258
сигнализатор подушек		приложение InControl.....	258, 261
безопасности.....	55, 71	Смена подключенного телефона.....	255
техническое обслуживание подушек		Снятие блокировки парковочного	
безопасности.....	297	положения коробки передач.....	375
фронтальные подушки		Снятие запасного колеса.....	366
безопасности.....	54	Снятие подголовника.....	34
шторки безопасности.....	54	Солнцезащитная шторка.....	97
Система помощи при буксировке		Соответствие нормам ЕС	
прицепа Tow Assist.....	129	(навигация).....	286
Система помощи при парковке		Сопряжение	
очистка датчиков и камер.....	314	при помощи телефона.....	253
Система помощи при парковке задним		Спидометр.....	59
ходом.....	174	Спутниковая навигация	
камера заднего вида.....	180	ТМС.....	277, 279
неисправность системы.....	176	дисплей.....	277
система обнаружения движущихся		значки.....	278
объектов при движении задним		автоматическое изучение	
ходом.....	179	маршрута.....	271
Система помощи при парковке		арабский язык.....	277
передним ходом.....	174	бездорожье	
неисправность системы.....	176	ввод маршрута.....	280
Система помощи при экстренном		маршруты.....	279
торможении.....	168, 201	опции маршрута.....	280
		быстрый выбор POI.....	272

быстрый маршрут.....	271	Стеклоочистители и омыватели.....	81
введенные ранее пункты назначения.....	274	датчик дождя.....	83
ввод координат.....	274	зимнее парковочное положение стеклоочистителей.....	84
восстановление настроек по умолчанию.....	273	режим регулирования по скорости движения.....	83
выбор въезда/съезда с автомагистрали.....	275	уровень жидкости.....	325
голосовые команды.....	249	Стояночный тормоз.....	169
голосовые указания.....	272	сигнализатор.....	68
загрузка сохраненного маршрута.....	280	Т	
избранные пункты.....	273	Таймер климат-контроля.....	110
изображение компаса.....	281	дополнительные пульты дистанционного управления.....	113
карта.....	274	использование пульта дистанционного управления.....	112
автомасштабирование.....	268	программирование.....	111
разделенный экран.....	267	элементы питания пульта дистанционного управления.....	113
контакты в экстренных случаях.....	274	Тахометр.....	59
лицензирование.....	283, 285	ТВ	
меню.....	265	органы управления.....	235
местоположение дилеров.....	276	органы управления режимом двойного изображения.....	239
местоположение дома.....	273	режим двойного изображения.....	240
начать указание маршрута.....	270	Телевизор	
общие сведения.....	263	органы управления.....	235
объекты инфраструктуры (POI).....	275–276	Телефон.....	251
категории.....	276	безопасность.....	252
поиск.....	276	беспроводная технология Bluetooth.....	252
отказ от гарантий.....	285	громкость телефона.....	256
отмена инструкций.....	272	значки.....	255
правовые организации.....	282, 284–286	общие сведения.....	251
пункты объезда.....	271	органы управления на рулевом колесе.....	256
режимы экрана.....	268	режим громкой связи.....	252
указание пункта назначения.....	270	смена телефона.....	255
область поиска.....	269	совместимость Bluetooth.....	253
указание пункта назначения по почтовому индексу.....	273	сопряжение	
управление.....	264	при помощи телефона.....	253
условия лицензии.....	282, 284	сопряжение при помощи телефона.....	253
Старение (шин).....	353	список совместимых устройств.....	253
Стеклоомыватели.....	81		
Стеклоочистители, скорость работы которых зависит от скорости автомобиля.....	83		

телефонная книга.....	256
Температура тормозов.....	209
Техника безопасности в гараже	
вентиляторы двигателя.....	302
выхлопные газы.....	302
горячие компоненты.....	302
использование домкрата.....	302
меры предосторожности при	
обращении с АКБ.....	302
электрические компоненты.....	302
Технические данные	
регламент радиосвязи.....	393
Технические характеристики	
MTBE.....	288
двигатель.....	383
емкость топливного бака.....	292
жидкости.....	384
жидкость омывателя.....	384
заправочные емкости.....	386
масса.....	388
метанол.....	288
моторное масло.....	384
охлаждающая жидкость	
двигателя.....	384
размеры.....	390
расположение табличек.....	381
смазочные материалы.....	384
тормозная жидкость.....	384
этанол.....	288
Технические характеристики смазочных	
материалов.....	384
Техническое обслуживание	
блок предохранителей (салон).....	339
блок предохранителей в багажном	
отделении.....	343
блок предохранителей в моторном	
отсеке.....	336
долив масла.....	321
ежедневные проверки.....	299
еженедельные проверки.....	299
емкости.....	386
закрывание капота.....	303
замена лампы.....	305
снятие заднего фонаря.....	309
замена предохранителя.....	334
запуск от внешнего	
аккумулятора.....	330
использование пускового	
устройства.....	330
комплект для ремонта шин.....	359
обкатка.....	298
очистка	
датчики и камеры.....	314
днище кузова.....	314
кожа.....	316
ремни безопасности.....	317
салон.....	316
снаружи.....	314
после поездки по бездорожью.....	315
проверка давления в шинах после	
ремонта.....	362
противосажевый фильтр (DPF).....	300
процедура ремонта шин.....	361
расположение табличек.....	381
технические характеристики	
смазочных материалов и рабочих	
жидкостей.....	384
топливная система.....	302
тяжелые условия эксплуатации.....	300
уровень моторного масла.....	320
уровень омывающей жидкости.....	325
уровень охлаждающей	
жидкости.....	322
уровень рабочей жидкости системы	
Dynamic Response.....	326
уровень тормозной жидкости.....	323
элемент питания электронного	
ключа.....	17
Топливная система.....	302
Топливный бак	
заправочная емкость.....	386
Топливо и заправка.....	290
бензиновый двигатель.....	287
вода в топливе.....	291
выработка.....	290
дизельный.....	288
емкость бака.....	292

лючок топливозаливной горловины.....	290	индикаторы переключения диапазонов.....	157
меры предосторожности.....	287	переключение диапазона.....	158
метанол.....	288	переключение диапазонов на неподвижном автомобиле.....	157
октановое число.....	287	сигнализатор переключения передачи.....	73
расход.....	294	система движения под уклон.....	157
содержание серы в дизельном топливе.....	289	Транспортировка автомобиля.....	376
устройство топливной защиты.....	292	Тяжелые условия эксплуатации.....	300
этанол.....	288		
Топливо и заправка топливом		У	
триметилбутиловый эфир (MTBE).....	288	Указание пункта назначения.....	270
Тормоза		область поиска.....	269
важная информация.....	167	почтовый индекс.....	273
долив рабочей жидкости.....	324	Указатели поворота.....	75
помощь при экстренном торможении.....	201	сигнализатор.....	72
проверка рабочих жидкостей.....	323	Указатель периодичности обслуживания.....	65
ручной тормоз.....	169	Указатель уровня топлива.....	59
световой сигнализатор (красный).....	68	Украденный автомобиль	
световой сигнализатор (янтарный).....	70	InControl Secure.....	259
сигнализатор ABS.....	70	Управление дальним светом.....	76
сигнализатор стояночного тормоза.....	68	Управление данными Есо.....	153
система помощи при трогании на подъеме.....	167	Управление приводом гаражных ворот.....	93
система помощи при экстренном торможении.....	168	въездные ворота.....	95
спецификация рабочей жидкости.....	324	помощь.....	96
управление на крутом склоне.....	168	программирование.....	93–94
управление с помощью ABS.....	168	программирование отдельной кнопки.....	95
электронная система распределения тормозных усилий.....	168	программирование устройства с плавающим кодом.....	95
Точки крепления (ISOFIX).....	48	сброс всех запрограммированных кнопок.....	94
Точки крепления (багаж).....	122	Устройство защиты от заправки бензином дизельных автомобилей.....	292
Точки крепления кресла ISOFIX.....	48		
Трава/гравий/снег.....	204	Ф	
Трансмиссия		Фаркоп	
аварийный режим движения.....	158	размеры точки крепления.....	137
автоматическая.....	154	Фаркоп с электроприводом.....	131

Фары.....	75
Фронтальные подушки безопасности.....	54
Функция обнаружения приближающегося автомобиля.....	90
Функция плавного старта на наклонной поверхности	
выключение тормоза на подъеме.....	208
Функция предупреждения о препятствиях впереди в ACC обнаружение препятствий.....	200

X

Характеристики	
двигатель.....	383
заправочные емкости.....	386
масса.....	388
размеры.....	390
Хранение автомобиля.....	299

Ц

Цепи противоскольжения.....	353
-----------------------------	-----

Ч

Часы.....	59
-----------	----

Ш

Шаровая опора тягово-сцепного устройства	
многопозиционная регулировочная пластина.....	134
размеры точки крепления.....	135
фаркоп с электроприводом.....	131
Шины	
TPMS.....	355
сигнализатор.....	72
важная информация.....	372
временное использование запасного.....	357
давление.....	350
деформированные участки.....	353
естественное старение.....	353

загрузка автомобиля.....	357
замена.....	352
использование запасного колеса.....	372
использование комплекта для ремонта.....	360
клапаны.....	352
комплект для ремонта.....	359
маркировка на боковой поверхности.....	348
маркировка на боковой поверхности шины.....	348
поиск сведений о рекомендованном давлении в шинах.....	356
полноразмерное запасное колесо.....	357
проверка давления.....	356
процедура ремонта.....	361
скоростные категории.....	349
смена.....	357
техника безопасности при ремонте шин.....	359
требования для Индии.....	354
уход за шинами.....	349
цепи противоскольжения.....	353
Шторка заднего стекла.....	97
Шторка крыши	
работа.....	98
Шторки	
заднее стекло.....	97

Э

Эвакуация	
бездорожье.....	376
буксировка с опорой на четыре колеса.....	377–378
буксировочные проушины.....	373
снятие блокировки парковочного положения коробки передач.....	375
транспортировка.....	376
Эвакуация автомобиля	
бездорожье.....	376
буксировка с опорой на четыре колеса.....	377–378

буксировочные проушины.....	373
замок рулевой колонки.....	12
разблокировка рулевой колонки.....	376
снятие блокировки парковочного положения коробки передач.....	375
транспортировка автомобиля.....	376
Эксплуатация	
автоматический ограничитель скорости.....	189
автоматическое отключение ACC.....	197
адаптивный круиз-контроль.....	193
активная выхлопная система.....	147
важная информация о тормозах.....	167
включение интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	149
возобновление режима поддержания дистанции ACC.....	197
восстановление заданной скорости ACC.....	197
выбор Park Assist.....	183
горит сигнализатор DSC.....	70
датчик дождя.....	83
ежедневные проверки.....	299
еженедельные проверки.....	299
изменение дистанции ACC.....	195
использование ACC.....	193
использование системы круиз-контроля.....	191
неисправности ACC.....	199
низкое давление масла.....	68
обкатка.....	298
ограничения системы Park Assist.....	184
отключение интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	150
отмена режима поддержания дистанции и заданной скорости ACC.....	196
перед запуском.....	379
поиск и устранение неисправностей системы Park Assist.....	185
после столкновения.....	379
правильная посадка.....	25
проблемы с обнаружением радиосигнала ACC.....	199
режим поддержания дистанции ACC.....	194
световой сигнализатор предупреждения о выезде за пределы полосы движения (зеленый).....	74
световой сигнализатор предупреждения о выезде за пределы полосы движения (красный).....	69
сигнализатор переключения передачи.....	73
сигнализатор системы предупреждения о препятствиях впереди.....	73
система интеллектуального экстренного торможения ACC.....	202
система контроля "мертвых зон" функция обнаружения приближающегося автомобиля.....	90
система помощи при трогании на подъеме.....	167
система помощи при экстренном торможении.....	168
советы по вождению с ACC.....	198
сообщения системы контроля "мертвых зон".....	91
тяжелые условия.....	300
управление на крутом склоне с помощью ABS.....	168
управление тормозами с помощью ABS.....	168
функция Queue Assist системы ACC.....	196
функция предупреждения о препятствиях впереди.....	200
функция предупреждения о препятствиях впереди ACC.....	200
электронная система распределения тормозных усилий.....	168
Эксплуатация при низких температурах противосажевый фильтр (DPF).....	301
Эксплуатация системы Terrain response.....	204

Экстренные случаи (навигация).....	274
Электрические стеклоподъемники	
работа.....	97
Электронная система распределения	
тормозных усилий.....	168
Электронные данные.....	379
Электронный ключ	
замена элемента питания.....	17
передатчики.....	392
простое запирание.....	18
Электронный стояночный тормоз....	169
Элементы управления на рулевом	
колесе	
ограничитель скорости.....	189
телефон.....	256
Этанол.....	288

