

DeLonghi ECAM 21.xxx/22.xxx OHNE DISPLAY

KOMPONENTEN-TESTMODUS


Taste	Bauteil	Funktion
		Um den Testmodus zu starten die '2 Tassen-Kaffee-Taste' und 'Dampf-Taste' drücken und gedrückt halten, dann den Netzstecker einstecken. Wenn die LED's ausgehen Tasten los lassen. Jetzt ist der Testmodus aktiviert.
	Heizung	Die Heizung wird angesteuert so lange die 'Ein-Aus-Taste' gedrückt wird
	Pumpe	Die Pumpe wird angesteuert so lange die 'Dampf-Taste' gedrückt wird. Wenn der Antrieb unten steht, läuft das Wasser über den Milchaufschäumer. Steht der Antrieb ganz oben (2-Tassen-LED leuchtet) läuft das Wasser über den Kaffeeauslauf.
	Mahlwerk	Das Mahlwerk wird angesteuert so lange die 'Spülen-Taste' gedrückt wird.
	Antrieb auf + Antrieb ab	Beim Drücken der '1 Tasse-Kaffee-Taste' fährt der Brühgruppenantrieb nach oben bzw. nach unten. Beim Erreichen der Endschalter schaltet der Antrieb ab. Beim oberen Endschalter leuchtet die 2-Espresso-LED. Beim unteren Endschalter leuchtet die 2-Tassen-Kaffee-LED.
	Wassertank entnehmen	Symbol Achtung leuchtet 
	Satzschublade entnehmen	Symbol Satzbehälter leuchtet 

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

DeLonghi ECAM 21.xxx/22.xxx OHNE DISPLAY

LED-TASTEN-TEST / RESET

Taste	LED	Funktion
		Um den Tastentestmodus zu starten die '1 Kaffee-Taste' und '2 Kaffee-Taste' drücken und gedrückt halten, dann den Netzstecker einstecken. Wenn die LED's blinken die Tasten los lassen. Jetzt ist der Tastentestmodus aktiviert.
	Espresso LED leuchtet	Beim Drücken der '1 Tasse-Espresso-Taste' leuchtet die Espresso-LED
	Espresso LED blinkt	Beim Drücken der '2 Tassen-Espresso-Taste' blinkt die Espresso-LED
	Kaffee-LED leuchtet	Beim Drücken der '1 Tasse-Kaffee-Taste' leuchtet die Kaffee-LED
	Kaffee-LED blinkt	Beim Drücken der '2 Tassen-Kaffee-Taste' blinkt die Kaffee-LED
	Spülen LED leuchtet	Beim Drücken der 'Spülen-Taste' leuchtet die Spülen-LED
	Dampf-LED leuchtet	Beim Drücken der 'Dampf-Taste' leuchtet die Dampf-LED
	Alarm-LED's leuchten je nach Stellung des Reglers	Die Alarm-LED's leuchten je nach Stellung des Wahldrehknopfes für die Kaffeestärke.

Taste	LED	Funktion
		Um einen Reset der Maschine auszuführen die 'Ein/Aus-Taste' und die '1 Espresso-Taste' drücken und den Netzstecker einstecken. Wenn die Kaffee-LED's blinken die Tasten los lassen.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

DeLonghi ECAM 21.xxx/22.xxx OHNE DISPLAY

BEZÜGE-ABRUF

Taste		Funktion
		Um die in den Statistik-Modus zu kommen, den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite Einschalten, Netzstecker ziehen, dann die 'Dampftaste' und 'Ein/Aus-Taste' drücken und den Netzstecker einstecken. Warten bis die LEDs blinken, dann die Tasten los lassen.
	Anzahl Bezüge Kaffee	Die '1 Kleiner-Kaffee-Taste' gedrückt halten. Jetzt fangen die LED's der Reihe von rechts nach links nacheinander an zu blinken
	Anzahl Entkalkungen	Die 'Spülen-Taste' gedrückt halten. Jetzt fangen die LED's der Reihe von rechts nach links nacheinander an zu blinken
	Bezogene Wassermenge in Lintern	Die 'Dampftaste' gedrückt halten. Jetzt fangen die LED's der Reihe von rechts nach links nacheinander an zu blinken
	x 1	Zählen wie oft die LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt bedeutet es Null. Beispielsweise. 4 mal
	x10	Zählen wie oft die LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt bedeutet es Null. Beispielsweise 2 mal
	x100	Zählen wie oft die LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt bedeutet es Null. Beispielsweise 6
ECO	x 1000	Zählen wie oft die LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt bedeutet es Null. Beispielsweise blinkt nicht = 4
		Aus oberem Beispiel würden sich 4624 Bezüge ergeben

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vor dem Öffnen vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg, Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral, Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica, HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>