

Step 5

- Remove the panel with screwdriver (Please don't install with electricity power on)

Step 6

- Put the switch into switch box in the wall
- Mount the two side screws
- Install the glass panel (pull from up above)
- Finish installation

Cover (glass panel)

English

App pairing switch

Bluetooth Mode (Default Setting)

1. Please turn on your phone's Bluetooth and Wi-Fi.
2. Power on the switch. The switch indicator light will automatically enter the fast flashing status when it is powered on.

Note:

- a. If the switch is not connected to the APP for 3 minutes, the indicator will be always on.
- b. The indicator starts flashing, please long press the button for (about 10 seconds) until the indicator enters a flashing status.
- c. Whether the indicator light is flashing or slow flashing, Bluetooth pairing connection can be used.

English

11

packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".

5. The manufacturer shall warrant that the product is warranted to be free from defects and shall be repaired immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the product to the consumer.

6. After checking and determining the legality of the warrant claim, the Guarantor's services will repair the product within a period of 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if hard-to-find spare parts are required, these deadline may extend the time it takes to repair the product.

7. The warranty does not include the performance of maintenance or repair services performed in the user manual and users are obliged to do it themselves.

8. It affects occur due to natural wear and tear using use, the manufacturer is not responsible for it.

9. The warranty does not cover:

- a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such conduct;
- b) Damage caused by improper use of the product;
- c) The use of the product by the guarantor will explain in the following circumstances:

- 1) Remove the warranty seal from the product;
- 2) Remove the serial number;
- 3) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service;
- 4) Use non original spare parts and consumables.

From the date of the purchase of the product, the manufacturer

Case no.	Age (years)	Sex	Occupation	Family size
1	25	Male	Student	3
2	25	Male	Student	3
3	25	Male	Student	3
4	25	Male	Student	3
5	25	Male	Student	3
6	25	Male	Student	3
7	25	Male	Student	3
8	25	Male	Student	3
9	25	Male	Student	3
10	25	Male	Student	3
11	25	Male	Student	3
12	25	Male	Student	3
13	25	Male	Student	3
14	25	Male	Student	3
15	25	Male	Student	3
16	25	Male	Student	3
17	25	Male	Student	3
18	25	Male	Student	3
19	25	Male	Student	3
20	25	Male	Student	3
21	25	Male	Student	3
22	25	Male	Student	3
23	25	Male	Student	3
24	25	Male	Student	3
25	25	Male	Student	3
26	25	Male	Student	3
27	25	Male	Student	3
28	25	Male	Student	3
29	25	Male	Student	3
30	25	Male		

Gewährleistungen

Geht geplanter Schaden und Verleuten, dann Dank für Ihren Kauf!
Wir hoffen, Sie genießen es.

Die Garantie für die Produkte in den Garantiekarte wird hiermit wie folgt geregelt:

Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:

1. Die Produkte sind von einer 24-Monats-Garantie abgedeckt, die die Kosten für Ersatzteile und die Kosten für den Transport von einem Einzelhandelskäufer zum Kunden abdeckt.
2. Um Garantieservice auszuüben, muss der Käufer folgendes tun:
 - a) Die Garantiekarte ausfüllen und die Hersteller-Service-Nummer, Finanzbeleg oder andere Dokumente, das Datum des Kaufs und den Namen des Einzelhandelskäufer mitbringen.
 - b) Die Garantie nicht auf Produkte übertragen, die nicht als Eigentum des Produkts stammen von der Garantiekarte.
3. Wenn Produktqualitätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt der Produkte auftreten, werden die Hersteller-Service-Nummer und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort der Gewährleistung, in dem Sie gekauft haben, um eine Ersatz-Satz-Wartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen (z.B. Änderungen der Größe, des Geschmacks oder der Farbe) ausgetauscht werden soll, ist eine schriftliche Wartungsbeleg berechnen.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - a) Mechanische Schäden durch Verschleiß des Benutzers und die Kosten für Ersatzteile und Transport.
 - b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden.

Instrucciones de garantía

Estimado Señor o Señora, gracias por comprar el producto.

Esperamos que le guste mucho.

La garantía comprende todos los productos en la categoría de **Electrodomésticos**.

La condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos:

1. La garantía comienza a partir de 24 meses, que entrará en vigor a partir de la fecha en que el cliente finalmente compra el producto comprado.

2. Para ejercer la garantía, el comprador debe presentar: a) la tarjeta de garantía, b) el certificado de compra (factura de IVA, recibo de pago, etc.) y c) el producto o la factura (factura de compra), a menos que la fecha de compra del producto prevenga de la tarjeta de garantía.

3. La garantía no se aplica a los productos a la fecha de recepción del producto, si hay problemas de calidad del producto, prepare el formulario de reclamación y envíelo a la compañía o tienda para solicitar el mantenimiento post-venta. Si el producto se destruye por causas personales, se cobrará una cierta tarifa de mantenimiento.

4. La garantía no incluye:

- Los daños causados por negligencia o negligencia de los usuarios y defectos resultantes del producto.
- Daños causados por uso indebido del producto.

Español

Description de la garantie

Chez Monsieur ou Madame, nous avons acheté ce produit. Nous espérons que vous apprécierez l'usage. La garantie «*à l'usage*» est accordée pour les produits figurant sur la carte ci-jointe.

Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et vous rendre à l'adresse suivante :

1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date de la première utilisation couverte par le détail.
2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter :
 - a) une carte de garantie, ou une preuve d'achat (facture TVA, bon de commande, etc.)
 - b) la preuve que le produit a été utilisé de façon effective, jusqu'à la date d'achat du produit (preuve de la date d'achat du produit).

Si, y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après -

La garantie ne couvre pas les dommages suivants :

1. Les dommages causés par l'usage non approprié.
2. Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui ne résistent.
3. Les dommages causés par une utilisation du produit non autorisée.

Francia 41

Geniale Signora o Signore, grazie per l'acquisto del prodotto. Spero che il tuo cliente sia soddisfatto.

La garanzia per i prodotti riportati nella scheda di garanzia è concessa come segue.

Comunque, l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare i seguenti termini e procedure:

1. I prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto esportato da parte di un cliente al dettaglio.
2. Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare al Carta di Garanzia, la Prova di acquisto (fattura o ricevuta) e il numero di serie del prodotto. La prova di acquisto effettiva di acquisto, è meno che la data di acquisto del prodotto, provenga dalla data di acquisto del prodotto.
3. Se si verificherà problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricevimento, si prega di preparare il prodotto e l'imballaggio e recarsi nel luogo di acquisto in cui è stato acquistato per richiedere la manutenzione post-vendita. Se il prodotto è dannato per cause personali, verrà addebitato un certo costo di manutenzione.
4. La garanzia non copre:
 - a. Danni causati da errori dell'utente e difetti del prodotto causati da tali danni.
 - b. Danni causati da uso improprio del prodotto.

Instruções de garantia

Seu equipamento é protegido, obrigatório por comprar o produto. Esperamos que você goste dos produtos.

A garantia para os produtos não cartão de garantia é concedida da seguinte forma:

Como condição para usar a garantia, você deve cumprir os seguintes requisitos:

1. Os produtos são cobertos por uma garantia de 24 meses, efetiva a partir da data de compra do produto coberto por um cartão de garantia.
2. Para exercer os direitos de garantia, o comprador deve apresentar o cartão de garantia (1) comprovante de compra (fatura/fatura IVA, recibo / fonefactura ou outro documento comprovando a data de compra) e o cartão de garantia (2) data de compra do produto dentro do período de garantia.
3. Se as condições de qualidade do produto ocorrerem dentro de 24 meses a partir da data de entrega, o comprador deve apresentar o equipamento defeituoso e o cartão de garantia (1) e embalagem e se os problemas ou seja onde você comprou para solicitar a manutenção pós-venda. Se o produto for prescrito devido a razões pessoais, uma certa taxa de manutenção será cobrada.

A garantia não cobre:

- a) Danos mecânicos causados pela falha do usuário e defeitos do produto causados por terceiros.
- b) Danos causados pelo uso indevido do produto.

Гарантия

Уважаемый господин или госпожа, спасибо за покупку этого продукта.

Надеюсь, вам понравится его использовать.

На продукты, указанные в гарантийной карте, предоставляется гарантия сроком на 24 месяца.

В течение этого срока любые недостатки гарантии вы должны сообщить нам немедленно.

1. Продукция имеет 24-месячную гарантию, которую выполняет в силу с даты покупки розничным клиентом оригинальной упаковки.

2. Для осуществления гарантии покупатель должен предоставить следующие документы: 30-дневный гарантийный талон (счет) – документ ЮС, финансовую квитанцию или другой документ, подтверждающий дату покупки, а также оригинал, удостоверяющий личность покупателя.

3. В случае возникновения проблемы с качеством продукции в течение 24 месяцев с момента покупки подготовить претензию, в которой и описать место покупки и причины для послепродажного обслуживания. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, содержать следующие данные: 4. Гарантийный номер, который указывается на упаковке; 5. Максимальное количество ввезенных товаров; 6. Описание проблемы, возникшей с продуктом; 7. Адрес приемки товара и место, куда вы хотите вернуть товар.

[illegible][illegible]