




Tablet User Guide



Model: AR1

Email: support@firebatpc.com

Website: www.firebatpc.com

Facebook: Firebat

For more support and language versions, please visit our official website.

CONTENTS

English	01-05
Deutsch	06-11
Francais	12-17
Italiano	18-23
Español	23-29
日本語	29-34

Thank you for purchasing this product. For your safety and interests,
please read this product manual and all accompanying materials
carefully before using the product!

Disclaimer

1. Please be sure to use the original power charger. The company does not assume any responsibility for any problems or failures caused by any third-party adapters.
2. Users can use music videos, pictures, and software provided by third parties, but we do not assume any responsibility for copyright issues or software failures.
3. If the product fails, we will strictly abide by the warranty terms, but we will not assume any responsibility for any property damage or economic loss that may be caused during use.
4. The device comes with built-in software when it leaves the factory, and it can be used after actual testing. However, if it is deleted or not deleted when looking for compatibility or other problems, it will not cause any impact on the machine. Please note that this is not a problem related to product quality.
5. The company reserves the right to improve the product. Product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the actual product.

Notes

1. The tablet is a precision electronic instrument, please do not disassemble it by yourself.
2. Avoid dropping and collision.
3. Avoid using the device in high and low temperatures, humidity, dust, strong magnetic fields, and prolonged exposure to sunlight.
4. Do not drop liquids such as water and food on the tablet and do not pull the power cable, etc.
5. Please use an appropriate volume to avoid damaging your hearing.
6. Please use original batteries and other accessories. Using any other type of accessories will violate the warranty and may cause device failure.
7. Pay attention to virus protection during the use of the tablet.
8. Do not disconnect the device during formatting or ongoing upload and download, otherwise it may cause application errors.
9. Do not turn on and off the tablet frequently in a short time. It is recommended that the interval between two starts is at least 10 seconds, preferably not less than 60 seconds.
10. Turn off the tablet and disconnect the power charger when the tablet is not used for a long time.
11. Dispose of discarded machinery and accessories following local environmental regulations.

Product Specification


System	Android 15.0
CPU	Spreadtrum T606, dual-core A75 1.6GHz, six-core A55 1.6GHz
Core	8
GPU	Mali-G57-3EE-1core 650MHz
Memory	4GB+4GB DDR
EMMC	128GB
Screen Size	10.95 inch

LCD	1200*1920 incell
Front Camera	5MP fixed focus
Rear Camera	13MP autofocus
Speaker	8Ω/1W*2
Motor	Flat vibration motor
MIC	Built-in capacitor MIC
Wi-Fi	802.11b/g/n/ac 2.4G/5G
Bluetooth	5.0
FM	Support
Sensor	Support 3D G-sensor games and applications
Video Format	H.264 1080p 60 fps; MPEG4 1080p 60 fps; H.263 16CIF 30 fps; VP8 1080p 60 fps; VP9 1080p 60 fps
Image Format	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Audio Format	MP3/AAC/AAC+/AMR-NB
Audio Jack	3.5mm 4-section
Battery	8000mAh/3.85V Lithium battery
Power Charger	Type-C, 5V/2A
Size	10.1*6.6*0.3in 256.8*168.3*7.5mm
Working Temperature	0~45℃/32~113℉
Working Humidity	10%-90% non-condensing
Storage Temperature	-10~60℃/14~140℉
Storage Humidity	5%-90% non-condensing

Packing List

FIREBAT Tablet * 1	Power Charger * 1
Protective Case * 1	Protective Film * 1
User Manual * 1	

How to Start



When you start your tablet for the first time, the system will guide you in configuring the operating system.

a. Power on

Long press the power button to power on.

b. Power off

Slide down to open the taskbar, click "Power off" in the operating system to power off, or long press the power button and select power off.

Note: Frequent forced shutdown may cause system file loss or tablet crash.

c. Connect to WiFi

Slide down to open the taskbar.

Select the WiFi icon  from the taskbar to turn on the WiFi.

Select an access point in the list of available WiFi connections. Select one of the connections to start the network connection.

Note: You may be prompted to enter a security key to activate the WiFi connection.

Troubleshooting

Q1: Why can't the tablet turn on?

A1: a. Connect the charger and check if it is due to low battery.

b. Try to turn it on after charging for six hours.

c. If it still cannot turn on after charging for six hours, try to press and hold the power button for 10 seconds to force restart.

d. If it still cannot start, please contact the FIREBAT team.

Q2: Why can't I connect to Wi-Fi?

A2: a. Please make sure that the router can send out 2.4GHz WiFi signals.

b. It is recommended that the distance between the tablet and the router should be within eight meters, which depends on the quality of your network. Please move the tablet closer to the router to confirm again.

c. Check if the router is working properly. You can restart the router and try again.

d. Forget the Wi-Fi network on the tablet, search again and enter the password to connect.

e. Check if the tablet's Wi-Fi settings are correct. If so, make sure that the correct password has been entered.

f. Try to update the tablet's system and the router's firmware.

Q3: What should I do if the network speed is slow?

A3: a. Move the tablet closer to the router to enhance signal reception;

b. Turn off other devices and applications that occupy the network;

c. Try to restart the tablet and router;

d. Check the service status of the network service provider. If there is any problem, please contact the network provider.

Q4: Why can't the Bluetooth device be connected?

- A4: a. Make sure the Bluetooth function of the tablet is turned on;
b. Check whether the Bluetooth device is turned on and is in a pairing state;
c. Delete the device in the pairing list and pair it again;
d. Please contact the FIREBAT team to update the tablet's Bluetooth driver.

Q5: Why is the Bluetooth connection unstable?

- A5: a. Move the tablet and Bluetooth device closer, avoiding obstacles and interference (such as walls, metal);
b. Check whether the Bluetooth device has sufficient power;
c. Try to restart the tablet and Bluetooth device;
d. Update the tablet's system and Bluetooth driver.

Q6: What should I do if the application crashes?

- A6: a. Try to close and reopen the app that crashed;
b. If it doesn't work, restart the tablet;
c. If it still doesn't work, check whether the app is compatible with the system.
d. If the app is compatible with the system, check whether the app is updated to the latest version, or try to delete the app and re-download and install it;

Q7: What should I do if the system update fails?

- A7: a. Check whether the network connection is stable, and try again after switching networks or restarting the router;
b. Clean up the tablet's storage space, delete unnecessary files and apps, and try again.

Q8: What should I do if the screen displays abnormally?

- A8: a. Check whether the screen connection cable is loose or damaged;
b. Try to restart the tablet to confirm;
c. Check whether the tablet's brightness setting is correct.

Q9: What should I do if the screen has scratches or stains?

- A9: a. Check whether the scratches or stains are on the protective film or the screen;
b. For minor scratches, use a special screen repair kit. For stains, use a clean, soft glasses cloth or a special screen cleaning cloth to gently wipe. For stubborn stains, use a small amount of screen cleaner to wipe, but avoid the cleaner flowing into the device;
c. Use a protective film to protect the screen.

Q10: What should I do if the tablet cannot be charged?

- A10: Check whether the charging cable is connected properly and whether there is dust or debris blocking the charging port. Try to use other chargers of the same specifications to confirm.

Q11: Why does the battery drain so quickly?

A11: a. Close unnecessary background applications;

b. Reduce the screen brightness;

c. Avoid using the device in high or low temperature environments

d. When the battery power is less than 20%, please charge it in time;

e. If it has not been used for a long time, please charge it for more than 2 hours before trying to turn it on.

Q12: What should I do if the tablet freezes?

A12: Try to press and hold the power button for more than 10 seconds to force restart;

Check the memory usage and try to delete some apps that occupy a lot of memory space to confirm;

If the problem still exists, it may be a software conflict or system abnormality. You can back up the data and restore the factory settings to confirm.

Q13: Why can't double-clicking wake up the device?

A13: The tablet does not have a wake-up function.

Q14: How to use the FM function?

A14: The tablet has a built-in FM function. Please plug in the headphones before turning on FM.

Cleaning and Maintenance

1. Turn off the product and unplug the power charger before cleaning.

2. Wipe the product housing with a wet towel, avoiding interfaces and electrical components, and then wipe it dry with a soft cloth. Do not use corrosive cleaning fluids for cleaning.

3. Do not immerse the product in water or other liquids.

4. After cleaning, place it in a dry and ventilated environment to dry thoroughly before use or storage.

Warranty

We provide a one-year product quality warranty from the date of purchase and provide free lifetime product technical support. For normal faults or quality problems within the warranty period, we provide free replacement or repair services. For damage caused by manual operation, we will charge the cost of product parts for repair. Our technical support team is at your service 24 hours a day. If you encounter any problems during use, please feel free to contact us.

----Contact Us----

For more support or more products please get in touch with us or go to our website.

Website: www.firebatpc.com

Email: support@firebatpc.com

Facebook: Firebat

Haftungsausschluss

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das ursprüngliche Stromladegerät verwenden. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Probleme oder Fehler, die durch Adapter von Drittanbietern verursacht werden.
2. Benutzer können Musikvideos, Bilder und Software von Dritten verwenden, aber wir übernehmen keine Verantwortung für Urheberrechtsprobleme oder Softwarefehler.
3. Wenn das Produkt ausfällt, halten wir uns strikt an die Garantiebedingungen, aber wir übernehmen keine Verantwortung für Eigentumsschäden oder wirtschaftliche Verluste, die während der Nutzung verursacht werden können.
4. Das Gerät wird mit Software geliefert, wenn es das Werk verlässt und kann nach dem tatsächlichen Test verwendet werden. Aber wenn Sie löschen oder nicht, wenn Sie nach Kompatibilität oder sonstigen Problemen suchen, wird es keine Auswirkungen auf die Maschine haben. Bitte beachten Sie, dass es sich hier nicht um eine Frage handelt, die mit der Qualität des Produkts zusammenhängt.
5. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Verbesserungen an den Produkten vorzunehmen. Produktspezifikationen und Designs können sich ohne vorherige Ankündigung ändern! Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Anmerkung

1. Das Tablet ist ein elektronisches Präzisionsinstrument, demontieren Sie es bitte nicht selbst.
2. Vermeiden Sie Stürze und Kollisionen.
3. Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei hohen und niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, starken Magnetfeldern und längerer Sonneneinstrahlung.
4. Lassen Sie keine Flüssigkeiten wie Wasser und Lebensmittel auf die Tablette tropfen und ziehen Sie nicht an dem Netzkabel usw.
5. Bitte verwenden Sie die entsprechende Lautstärke, um Ihr Gehör nicht zu beeinträchtigen.
6. Bitte verwenden Sie Original-Batterien und andere Zubehör. Die Verwendung anderer Arten von Zubehör stellt einen Verstoß gegen die Garantie dar und kann zum Ausfall des Geräts führen.
7. Achten Sie während der Anwendung der Tabletten auf den Virusschutz.
8. Trennen Sie das Gerät nicht während der Formatierung oder laufenden Upload- und Download-Prozesse, da dies zu Anwendungsfehlern führen kann.
9. Schalten Sie die Tablette nicht häufig in kurzen Zeiträumen ein und aus. Es wird empfohlen, zwischen den beiden Starts einen Abstand von mindestens 10 Sekunden, vorzugsweise nicht weniger als 60 Sekunden.
10. Schalten Sie das Tablet aus und trennen Sie das Netzladegerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
11. Entsorgen Sie verlassene Maschinen und Zubehör gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.


Produktspezifikationen

Systeme	Android 15.0
Zentralprozessor	Spreadtrum T606, Dual-Core A75 1,6 GHz, Sechs-Core A55 1,6 GHz
Nuklear	8
GPU	Mali-G57-3EE-1 Kern 650 MHz
Gedächtnis	4GB + 4GB DDR
EMMC	128 GB
Bildschirmgröße	10,95 Zoll
Anzeige	1200*1920 Inzell
Frontkamera	5 Megapixel mit festem Fokus
Rückseite Kamera	13MP Autofokus
Lautsprecher	8 Ω /1W*2
Auto	Plattenschwingungsmotor
Mikrofon	Eingebautes
Drahtloses Netzwerk	802.11b/g/n/ac 2.4G/5G
Bluetooth	5.0
Frequenzmodulation	Stützen
Sensoren	Unterstützt 3D Gravity Sensor Spiele und Anwendungen
Videoformat	H.264 1080p 60 fps; MPEG4 1080p 60 fps; H.263 16CIF 30 fps; VP8 1080p 60 fps; VP9 1080p 60 Bilder pro Sekunde
Bildformat	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Audioformat	MP3/AAC/AAC+/AMR-NB
Audioanschluss	3,5 mm 4 Abschnitte
Batterien	8000mAh/3.85V Lithium-Batterie
Stromladegerät	Typ C, 5V/2A
Größe	10,1 * 6,6 * 0,3 Zoll 256.8*168.3*7.5mm
Betriebstemperatur	0~45 °C /32~113 °F
Betriebsfeuchte	10%-90% nicht kondensierend
Lagertemperatur	-10~60 °C /14~140 °F
Lagerfeuchtigkeit	5%-90% nicht kondensierend

Packliste

FIREBAT Tabletten * 1	Stromladegerät * 1
Schutzhülle * 1	Schutzfolie * 1
Bedienungsanleitung * 1	

Wie man beginnt



Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal starten, werden Sie zur Konfiguration des Betriebssystems geführt.

a. Strom eingeschaltet

Drücken Sie lange die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten.

b. Stromausfall

Wischen Sie nach unten, um die Taskleiste zu öffnen, klicken Sie im Betriebssystem auf „Herunterschalten“, um das Gerät herzustellen, oder drücken Sie lange die Ein-/Aus-Taste, um das Herunterfahren auszuwählen.

Hinweis: Häufige erzwungene Herunterfahren können zum Verlust von Systemdateien oder zum Absturz des Tablets führen.

c. Verbinden Sie sich mit WiFi

Wischen Sie nach unten, um die Taskleiste zu öffnen.

Wählen Sie das WLAN-Symbol in der Taskleiste aus, um WLAN einzuschalten.

Wählen Sie den Zugangspunkt in der Liste der verfügbaren WLAN-Verbindungen aus. Wählen Sie eine der Verbindungen aus, um eine Netzwerkverbindung zu starten.

Hinweis: Möglicherweise werden Sie aufgefordert, einen Sicherheitsschlüssel einzugeben, um die WLAN-Verbindung zu aktivieren.

Fehlersuche

Q1: Warum kann das Tablet nicht eingeschaltet werden?

A1: a. Schließen Sie das Ladegerät an und überprüfen Sie, ob es auf eine schwache Batterie zurückzuführen ist.

b. Versuchen Sie, das Gerät nach sechs Stunden Ladung einzuschalten.

c. Wenn das Gerät nach sechs Stunden Ladung immer noch nicht eingeschaltet wird, versuchen Sie, den Neustart zu erzwingen, indem Sie die Netztaaste 10 Sekunden lang gedrückt halten.

d. Sollte es immer noch nicht starten, wenden Sie sich bitte an das FIREBAT-Team.

Q2: Warum kann ich mich nicht mit Wi-Fi verbinden?

A2: Eins. Bitte stellen Sie sicher, dass der Router ein 2,4 GHz WLAN-Signal senden kann.

- b. Es wird empfohlen, dass die Entfernung zwischen Tablet und Router innerhalb von acht Metern liegt, abhängig von der Qualität Ihres Netzwerks. Bitte bestätigen Sie erneut, indem Sie das Tablet in die Nähe des Routers bringen.
- c. Überprüfen Sie, ob der Router richtig funktioniert. Sie können den Router neu starten und es erneut versuchen.
- d. Vergessen Sie das Wi-Fi-Netzwerk auf Ihrem Tablet, suchen Sie erneut und geben Sie Ihr Passwort ein, um sich zu verbinden.
- e. Überprüfen Sie, ob die WLAN-Einstellungen des Tablets korrekt sind. Wenn ja, stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort eingegeben haben.
- f. Versuchen Sie, die Firmware des Tablet-Systems und des Routers zu aktualisieren.

Q3: Was soll ich tun, wenn die Internetgeschwindigkeit langsam ist?

- A3: a. Bewegen Sie die Tablette näher an den Router, um den Signalempfang zu verbessern;
b. Schalten Sie andere Geräte und Anwendungen aus, die das Netzwerk belegen;
c. Versuchen Sie, Tablet und Router neu zu starten;
d. Überprüfen Sie den Dienststatus Ihres Netzwerkdienstanbieters. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.

Q4: Warum können Bluetooth-Geräte nicht verbunden werden?

- A4: a. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des Tablets eingeschaltet ist;
b. Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät eingeschaltet und gekoppelt ist;
c. Löschen Sie die Geräte in der Kopplungsliste und paaren Sie sie erneut.
d. Bitte kontaktieren Sie das FIREBAT-Team, um den Bluetooth-Treiber des Tablets zu aktualisieren.

Q5: Warum ist die Bluetooth-Verbindung instabil?

- A5: a. Bewegen Sie die Tablette und Bluetooth-Geräte näher, um Hindernisse und Störungen zu vermeiden (z. B. Wände, Metall);
b. Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät genügend Strom hat;
c. Versuchen Sie, das Tablet und das Bluetooth-Gerät neu zu starten;
d. Aktualisieren Sie die System- und Bluetooth-Treiber des Tablets.

Q6: Was kann ich tun, wenn die Anwendung abstürzt?

- A6: a. Versuchen Sie, die abgestürzte Anwendung zu schließen und erneut zu öffnen;
b. Wenn dies nicht funktioniert, starten Sie das Tablet neu;
c. Wenn es immer noch nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob die Anwendung mit dem System kompatibel ist.
d. Wenn die app mit dem System kompatibel ist, überprüfen Sie, ob die app auf die neueste Version aktualisiert ist, oder versuchen Sie, die app zu löschen und sie erneut herunterzuladen und zu installieren.

Q7: Was soll ich tun, wenn die Systemaktualisierung fehlschlägt?

- A7: a. Überprüfen Sie, ob die Netzwerkverbindung stabil ist, wechseln Sie das Netzwerk oder starten Sie den Router neu und versuchen Sie es erneut.
b. Bereinigen Sie den Speicherplatz Ihres Tablets, löschen Sie unnötige Dateien und Anwendungen und versuchen Sie es erneut.

Q8: Was soll ich tun, wenn der Bildschirm ungewöhnlich anzeigt

- A8: a. Überprüfen Sie, ob das Bildschirmverbindungskabel locker oder beschädigt ist;
b. Versuchen Sie, das Tablet neu zu starten, um es zu bestätigen;
c. Überprüfen Sie, ob die Helligkeit Ihres Tablets korrekt eingestellt ist.

Q9: Was soll ich tun, wenn der Bildschirm Kratzer oder Flecken hat?

- A9: a. Überprüfen Sie, ob Kratzer oder Flecken auf dem Schutzfilm oder auf dem Bildschirm sind;
b. Für leichte Kratzer verwenden Sie bitte ein spezielles Bildschirmreparaturkit. Für Flecken verwenden Sie ein sauberes, weiches Brillentuch oder ein spezielles Bildschirmreinigungstuch, um es vorsichtig abzuwischen. Wischen Sie hartnäckige Flecken mit einer kleinen Menge Bildschirmreiniger ab, vermeiden Sie jedoch, dass das Reinigungsmittel in das Gerät gelangt;
c. Verwenden Sie einen Schutzfilm, um den Bildschirm zu schützen.

Q10: Was soll ich tun, wenn mein Tablet nicht aufgeladen werden kann?

- A10: Überprüfen Sie, ob das Ladekabel richtig angeschlossen ist und ob Staub oder Kleinigkeiten den Ladeanschluss blockieren. Versuchen Sie, mit einem anderen Ladegerät der gleichen Spezifikation zu bestätigen.

Q11: Warum verbraucht die Batterie so schnell?

- A11: a. Schließen Sie unnötige Hintergrundanwendungen;
b. Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit;
c. Vermeiden Sie die Verwendung von Instrumenten in Umgebungen mit hoher oder niedriger Temperatur
d. Wenn die Batterie weniger als 20% ist, laden Sie sie bitte rechtzeitig auf;
e. Wenn es für eine lange Zeit nicht verwendet wurde, laden Sie es bitte für mehr als 2 Stunden und versuchen Sie es einzuschalten.

Q12: Was soll ich tun, wenn das Tablet abstürzt?

- A12: Versuchen Sie, die Netztaste länger als 10 Sekunden gedrückt zu halten, um den Neustart zu erzwingen;

Überprüfen Sie die Speichernutzung und versuchen Sie, einige APPs zu löschen, die zur Bestätigung viel Speicherplatz einnehmen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, handelt es sich möglicherweise um einen Softwarekonflikt oder eine Systemanomalie. Sie können Ihre Daten sichern und zur Bestätigung die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Q13: Warum kann ich das Gerät nicht mit einem Doppelklick aufwecken?

A13: Das Tablet verfügt nicht über eine Weckfunktion.

Q14: Wie benutze ich die FM-Funktion?

A14: Das Tablet hat eine eingebaute FM-Funktion. Bitte stecken Sie Ihre Kopfhörer an, bevor Sie FM einschalten.

Reinigung und Wartung

1. Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie das Netzladegerät vor der Reinigung ab.
2. Wischen Sie das Produktgehäuse mit einem feuchten Handtuch ab, um Schnittstellen und elektrische Komponenten zu vermeiden, und trocknen Sie es dann mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungslösungen.
3. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
4. Nach der Reinigung in eine trockene und belüftete Umgebung stellen und vor der Verwendung oder Lagerung gründlich trocknen.

Garantieformular

Wir bieten ein Jahr Garantie auf die Produktqualität ab dem Datum des Kaufs und bieten lebenslange kostenlose technische Unterstützung für Produkte. Für normale Fehler oder Qualitätsprobleme innerhalb der Garantiezeit bieten wir kostenlosen Ersatz oder Reparaturservice an. Für Schäden, die durch manuelle Bedienung verursacht werden, berechnen wir die Reparaturkosten für die Produktteile. Unser technisches Support-Team ist 24 Stunden für Sie da. Wenn Sie irgendwelche Probleme während der Verwendung haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

----Kontaktieren Sie uns----

Für weitere Unterstützung oder weitere Produkte kontaktieren Sie uns bitte oder besuchen Sie unsere Website.

Webseite: www.firebatpc.com

E-Mail: support@firebatpc.com

Facebook: Firebat

Avis de non-responsabilité

1. Assurez-vous d'utiliser le chargeur d'alimentation d'origine. La société décline toute responsabilité pour tout problème ou dysfonctionnement causé par un adaptateur tiers.
2. Les utilisateurs peuvent utiliser des vidéos musicales, des images, des logiciels fournis par des tiers, mais nous n'assumons aucune responsabilité pour les problèmes de copyright ou les dysfonctionnements du logiciel.
3. Si le produit est défaillant, nous respecterons strictement les termes de garantie, mais nous n'assumerons aucune responsabilité pour la perte de propriété ou la perte économique qui pourrait être causée pendant l'utilisation.
4. L'équipement est livré avec son propre logiciel lorsqu'il quitte l'usine et peut être utilisé après un test réel. Mais s'il est supprimé ou non lors de la recherche de compatibilité ou d'autres problèmes, cela n'aura aucun impact sur la machine. Veuillez noter que ce n'est pas un problème lié à la qualité du produit.
5. La société se réserve le droit d'apporter des améliorations aux produits. Les spécifications et la conception des produits sont sujettes à changement sans préavis! Veuillez vous référer au produit réel.

Remarques

1. Les tablettes sont des instruments électroniques de précision, ne les démontez pas vous-même.
2. Évitez les chutes et les collisions.
3. Évitez d'utiliser cet appareil à des températures élevées et basses, à l'humidité, à la poussière, aux champs magnétiques forts et à une exposition prolongée au soleil.
4. Ne coulez pas de liquides tels que de l'eau et de la nourriture sur la tablette et ne tirez pas sur le câble d'alimentation, etc.
5. Veuillez utiliser le volume approprié pour éviter d'endommager votre audition.
6. S'il vous plaît utiliser la batterie d'origine et d'autres accessoires. L'utilisation de tout autre type d'accessoire constituerait une violation de la garantie et pourrait entraîner une panne de l'appareil.
7. Faites attention à la protection contre les virus pendant l'utilisation des comprimés.
8. Ne déconnectez pas l'appareil pendant le formatage ou le processus de téléchargement et de téléchargement en cours, sinon cela pourrait entraîner des erreurs d'application.
9. Ne marchez pas et ne fermez pas fréquemment votre tablette pendant une courte période de temps. Il est recommandé d'avoir un intervalle d'au moins 10 secondes entre les deux démarrages et de préférence pas moins de 60 secondes.
10. Éteignez la tablette et débranchez le chargeur d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
11. Éliminer les machines et accessoires abandonnés conformément aux réglementations environnementales locales.


Spécifications du produit

Système	Android 15.0
Processeur central	Spreadtrum T606, double cœur A75 1,6 GHz, six cœur A55 1,6 GHz
Nucléaire	8
GPU	Mali-G57-3EE-1 Core 650MHz
Mémoire	4Go + 4Go DDR
EMMC	128 Go
Taille de l'écran	10.95 pouces
Écran à cristaux	1200*1920 incell
Caméra avant	5 millions de pixels à mise au point fixe
Caméra arrière	13MP autofocus
Haut-parleur	8 Ω /1W*2
Automobile	Moteur vibrant plat
Microphones	Microphone à condensateur intégré
Réseau sans fil	802.11b/g/n/ac 2.4G/5G
Bluetooth	5.0
Modulation de fréquence	Appui
Capteurs	Prise en charge des jeux et des applications 3D Gravity Sensor
Format vidéo	H.264 1080p 60 ips; MPEG4 1080p 60 ips; H.263 16CIF 30 ips; VP8 1080p 60 ips; VP9 1080p 60 images par seconde
Formats d'image	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Format audio	MP3/AAC/AAC+/AMR-NB
Prise audio	3,5 mm 4 sections
Batterie	Batterie au lithium 8000mAh/3.85V
Chargeur d'alimentation	Type C,5V/2A
Taille	10,1 * 6,6 * 0,3 pouces 256.8*168.3*7.5mm
Température de fonctionnement	0~45℃/32~113℉
Humidité de fonctionnement	10%-90% sans condensation
Température de	-10~60℃/14~140℉
Humidité de stockage	5%-90% sans condensation

Liste d'emballage

FIREBAT comprimés * 1	Chargeur d'alimentation * 1
Housse de protection * 1	Film protecteur * 1
Manuel d'utilisation * 1	

Comment commencer



Lorsque vous démarrez votre tablette pour la première fois, vous serez guidé pour configurer votre système d'exploitation.

a. électrification

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil

b. Coupure de courant

Faites glisser vers le bas pour ouvrir la barre des tâches, cliquez sur « Arrêter » dans le système d'exploitation pour l'éteindre, ou appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour sélectionner l'éteindre.

Remarque: Les arrêts forcés fréquents peuvent entraîner la perte de fichiers système ou le crash de la tablette.

c. Connectez-vous au WiFi

Faites glisser vers le bas pour ouvrir la barre des tâches.

Sélectionnez l'icône WiFi  dans la barre des tâches pour activer le WiFi.

Sélectionnez le point d'accès dans la liste des connexions WiFi disponibles. Sélectionnez l'une des connexions pour démarrer la connexion réseau.

Remarque: Vous pouvez être invité à saisir une clé de sécurité pour activer la connexion WiFi.

Dépannage

Q1: Pourquoi la tablette ne peut pas être allumée?

A1: a. Connectez le chargeur et vérifiez si c'est dû à la faible charge de la batterie.

b. Essayez d'allumer la machine après six heures de charge.

c. Si vous ne pouvez toujours pas allumer après six heures de charge, essayez de maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour forcer le redémarrage.

d. Si cela ne démarre toujours pas, contactez l'équipe FIREBAT.

Q2: Pourquoi ne puis-je pas me connecter au Wi-Fi?

A2: Un. Assurez-vous que le routeur peut envoyer un signal WiFi à 2,4 GHz.

b. Il est recommandé que la distance entre la tablette et le routeur soit à moins de huit mètres, selon la qualité de votre réseau. Veuillez confirmer à nouveau en plaçant la tablette près du routeur.

c. Vérifiez si le routeur fonctionne correctement. Vous pouvez redémarrer le routeur et réessayer.

d. Oubliez le réseau Wi-Fi sur votre tablette, recherchez à nouveau et saisissez le mot de passe pour vous connecter.

e. Vérifiez que les paramètres Wi-Fi de votre tablette sont corrects. Si oui, assurez-vous que le mot de passe est correct.

f. Essayez de mettre à jour le firmware du système de la tablette et du routeur.

Q3: Que dois-je faire si la vitesse Internet est lente?

A3: a. Déplacez la tablette plus près du routeur pour améliorer la réception du signal;

b. Désactiver les autres équipements et applications occupant le réseau;

c. Essayez de redémarrer la tablette et le routeur;

d. Vérifiez l'état du service du fournisseur de services réseau. En cas de problème, veuillez contacter votre fournisseur de réseau.

Q4: Pourquoi les appareils Bluetooth ne peuvent-ils pas se connecter?

A4: a. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de la tablette est activée;

b. Vérifiez si l'appareil Bluetooth est allumé et couplé;

c. Supprimez les appareils de la liste de jumelage et rejumez-les;

d. Veuillez contacter l'équipe FIREBAT pour mettre à jour le pilote Bluetooth de votre tablette.

Q5: Pourquoi la connexion Bluetooth est-elle instable?

A5: a. Déplacez la tablette et le dispositif Bluetooth proche pour éviter les obstacles et les interférences (tels que les murs, le métal);

b. Vérifiez si l'appareil Bluetooth a suffisamment de puissance;

c. Essayez de redémarrer votre tablette et votre appareil Bluetooth;

d. Mettez à jour le système et les pilotes Bluetooth de la tablette.

Q6: Que dois-je faire si l'application s'écroule?

A6: a. Essayez de fermer et de rouvrir l'application en panne;

b. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez la tablette;

c. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez si l'application est compatible avec le système.

d. Si l'application est compatible avec le système, vérifiez si l'application est mise à jour vers la dernière version ou essayez de supprimer l'application puis de la télécharger et de l'installer à nouveau;

Q7: Que dois-je faire si la mise à jour système échoue?

- A7: a. Vérifiez si la connexion réseau est stable, changez de réseau ou redémarrez le routeur et réessayez;
b. Nettoyez l'espace de stockage de votre tablette, supprimez les fichiers et applications inutiles et réessayez.

Q8: Que dois-je faire si l'écran affiche anormalement?

- A8: a. Vérifiez si le câble de connexion de l'écran est lâche ou endommagé;
b. Essayez de redémarrer la tablette pour confirmer;
c. Vérifiez que le réglage de luminosité de la tablette est correct.

Q9: Que dois-je faire si l'écran est rayé ou taché?

- A9: a. Vérifiez si les rayures ou les taches sont sur le film protecteur ou sur l'écran;
b. Pour les rayures légères, s'il vous plaît utiliser un kit spécial de réparation d'écran. Pour les taches, essuyez délicatement avec un chiffon de lunettes propre et doux ou un chiffon de nettoyage d'écran spécial. Pour les taches tenaces, utilisez une petite quantité de nettoyeur d'écran pour les essuyer, mais évitez que le nettoyeur ne coule dans l'appareil;
c. Utilisez un film protecteur pour protéger l'écran.

Q10: Que dois-je faire si la tablette ne peut pas être chargée?

- A10: Vérifiez si le câble de charge est correctement connecté et s'il y a de la poussière ou des débris qui bloquent le port de charge. Essayez de confirmer avec un autre chargeur avec les mêmes spécifications.

Q11: Pourquoi la batterie se décharge-t-elle si vite?

- A11: a. Fermez les applications arrière-plan inutiles;
b. Réduire la luminosité de l'écran;
c. Évitez l'utilisation de l'instrument dans des environnements à haute ou basse température
d. Lorsque la batterie est inférieure à 20%, s'il vous plaît charger à temps;
e. Si il n'a pas été utilisé pendant une longue période, veuillez le charger pendant plus de 2 heures avant d'essayer de l'allumer.

Q12: Que dois-je faire si la tablette est bloquée?

- A12: Essayez de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant plus de 10 secondes pour forcer le redémarrage;

Vérifiez l'utilisation de la mémoire et essayez de supprimer certaines applications qui occupent beaucoup d'espace mémoire pour confirmation;

Si le problème persiste, il peut s'agir d'un conflit logiciel ou d'une anomalie du système. Vous pouvez sauvegarder vos données et rétablir les paramètres d'usine pour confirmer.

Q13: Pourquoi ne peut-on pas réveiller l'appareil en double-cliquant?

- R13: La tablette n'a pas de fonction de réveil.

Q14: Comment utiliser la fonction FM?

A14: Fonction FM intégrée dans la tablette. Veuillez brancher vos écouteurs avant d'allumer le FM.

Nettoyage et entretien

1. Éteignez le produit et débranchez le chargeur avant le nettoyage.
2. Essuyez le boîtier du produit avec une serviette humide, évitant les interfaces et les composants électriques, puis séchez-le avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de solutions de nettoyage corrosives pour le nettoyage.
3. Ne plongez pas le produit dans de l'eau ou d'autres liquides.
4. Après nettoyage, placez-le dans un environnement sec et ventilé et séchez-le soigneusement avant utilisation ou stockage.

Garantie

Nous fournissons une garantie de qualité de produit d'un an à partir de la date d'achat et fournissons le support technique gratuit de produit à vie. Nous offrons le remplacement gratuit ou le service de réparation pour les défaillances normales ou les problèmes de qualité pendant la période de garantie. Pour les dommages causés par l'opération manuelle, nous facturerons les frais de réparation des pièces du produit. Notre équipe de support technique est à votre service 24 heures sur 24. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation.

-----Contactez-nous-----

Pour plus de soutien ou plus de produits, veuillez nous contacter ou visiter notre site Web.

Site Web: www.firebatpc.com

Courriel: support@firebatpc.com

Facebook: Firebat

Dichiarazione di esclusione

1. Si prega di assicurarsi di utilizzare il caricabatterie originale. La società non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi o guasti causati da adattatori di terze parti.
2. Gli utenti possono utilizzare video musicali, immagini e software forniti da terze parti, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi di copyright o guasti software.
3. Se il prodotto non funziona, atteneremo rigorosamente ai termini di garanzia, ma non ci assumeremo alcuna responsabilità per eventuali danni alla proprietà o perdite economiche che possono essere causate durante l'uso.
4. il dispositivo viene fornito con software integrato quando esce dalla fabbrica, e può essere utilizzato dopo test effettivi. Ma se viene eliminato o non eliminato quando si cerca compatibilità o altri problemi, non causerà alcun impatto sulla macchina. Si prega di notare che questo non è un problema legato alla qualità del prodotto.
5. l'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto. Le specifiche del prodotto e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso! Si prega di fare riferimento al prodotto effettivo.

Le note

1. La tablet è uno strumento elettronico di precisione, per favore non lo smontare da solo.
2. Evitare cadute e collisioni.
3. Evitare l'uso del dispositivo in temperature elevate e basse, umidità, polvere, forti campi magnetici e esposizione prolungata alla luce solare.
4. Non lasciare cadere liquidi come acqua e cibo sulla compressa e non tirare il cavo di alimentazione, ecc.
5. Si prega di utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.
6. Si prega di utilizzare le batterie originali e altri accessori. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessori violerà la garanzia e potrebbe causare guasti del dispositivo.
7. Prestare attenzione alla protezione da virus durante l'uso della compressa.
8. Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o il caricamento e il download in corso, altrimenti potrebbe causare errori dell'applicazione.
9. Non accendere e spegnere la compressa frequentemente in breve tempo. Si raccomanda che l'intervallo tra due avvisi sia di almeno 10 secondi, preferibilmente non inferiore a 60 secondi.
10. Spegnerne il tablet e scollegare il caricabatterie quando il tablet non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
11. Smaltire macchinari e accessori scartati secondo le normative ambientali locali.

Specifiche del prodotto


Il sistema	Android 15.0
La CPU	Spreadtrum T606, dual-core A75 1.6GHz, si-core A55 1.6GHz
Il nucleo	8
GPU	Mali-G57-3EE-1core 650MHz

La memoria	4GB + 4GB DDR
EMMC	128 GB
Dimensione dello schermo	10,95 pollici
LCD	1200*1920 incell
Tecamera frontale	5mp a fuoco fisso
Telecamera posteriore	13MP autofocus
I diffusori	8 Ω /1W*2
Il motore	Motore a vibrazione piatta
Il microfono	Microfono condensatore incorporato
Wi-Fi	802.11 b/g/n/ac 2.4 g/5 g
Il Bluetooth	5.0
FM	Il supporto
Il sensore	Supporto giochi e applicazioni 3d g-sensor
Formato video	H.264 1080p 60 fps MPEG4 1080p 60 fps H.263 16CIF 30 fps VP8 1080p 60 fps VP9 1080p 60 fps
Formato immagine	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Formato audio	MP3 /AAC/AAC+/AMR-NB
Jack audio	3.5 mm 4 sezioni
La batteria	Batteria al litio 8000mAh/3.85v
Caricabatterie di alimentazione	Tipo c,5V/2A
Le dimensioni	10.1 * 6.6 * 0.3 pollici 256,8 * 168,3 * 7,5 mm
Temperatura di lavoro	0~45 °C/32~113 °F
Umidità di lavoro	10%-90% non condensato
Temperatura di conservazione	-10~60 °C/14~140 °F
Umidità di stoccaggio	5%-90% non condensato

Lista di imballaggi

Firebat compressa * 1	Caricabatterie di alimentazione * 1
Custodia protettiva * 1	Film protettivo * 1
Manuale utente * 1	

Come iniziare



Quando avvii il tablet per la prima volta, il sistema ti guiderà nella configurazione del sistema operativo.

a. Accendere l'alimentazione

Premere lungamente il pulsante di accensione per accendersi.

b. Spento l'alimentazione

Scorrere verso il basso per aprire la barra delle attività, fare clic su "spegnimento" nel sistema operativo per spegnere l'alimentazione, o premere lungamente il pulsante di accensione e selezionare spegnimento.

Nota: spegnimento forzato frequente può causare perdita di file di sistema o crash del tablet.

c. Connettersi al wifi

Scorri giù per aprire la barra delle attività.

Selezionare l'icona wifi  dalla barra delle attività per accendere il wifi.

Selezionare un punto di accesso nell'elenco delle connessioni wifi disponibili. Selezionare una delle connessioni per avviare la connessione di rete.

Nota: potrebbe essere richiesto di inserire una chiave di sicurezza per attivare la connessione wifi.

Risoluzione dei problemi

Q1: perché la tablet non può accendersi?

A1: a. Collegare il caricabatterie e verificare se è dovuto a una batteria bassa.

b. Prova a accenderlo dopo aver caricato per sei ore.

c. Se non riesce ancora ad accendersi dopo la ricarica per sei ore, prova a premere e tenere il pulsante di accensione per 10 secondi per forzare il riavvio.

d. Se non riesce ancora ad avviare, contatta la squadra Firebat.

Q2: perché non posso connettermi al wi-fi?

A2: a. Si prega di assicurarsi che il router possa inviare segnali wifi 2,4 ghz.

b. Si raccomanda che la distanza tra il tablet e il router sia entro otto metri, che dipende dalla qualità della rete. Si prega di spostare il tablet più vicino al router per confermare di nuovo.

c. Controlla se il router funziona correttamente. Puoi riavviare il router e riprovare.

d. Dimenticare la rete wi-fi sul tablet, cercare di nuovo e inserire la password per connettersi.

e. Controlla se le impostazioni wi-fi del tablet sono corrette. In caso affermativo, assicurati che sia stata inserita la password corretta.

F. provare ad aggiornare il sistema del tablet e il firmware del router.

Q3: cosa devo fare se la velocità di rete è lenta?

A3: a. Spostare il tablet più vicino al router per migliorare la ricezione del segnale;

b. Spegnerne altri dispositivi e applicazioni che occupano la rete;

c. Provare a riavviare il tablet e il router;

d. Controllare lo stato del servizio del fornitore di servizi di rete. Se ci sono problemi, contattare il provider di rete.

Q4: perché il dispositivo bluetooth non può essere collegato?

A4: a. assicurarsi che la funzione bluetooth della tablet sia attivata;

b. Controlla se il dispositivo Bluetooth è acceso e si trova in uno stato di accoppiamento;

c. Eliminare il dispositivo nell'elenco di accoppiamento e accoppiarlo di nuovo;

d. Si prega di contattare il team firebat per aggiornare il driver bluetooth del tablet.

Q5: perché la connessione Bluetooth è instabile?

A5: a. Spostare il tablet e il dispositivo Bluetooth più vicino, evitando ostacoli e interferenze (come pareti, metallo);

b. Verificare se il dispositivo bluetooth ha una potenza sufficiente;

c. Provare a riavviare il tablet e il dispositivo bluetooth;

d. Aggiornare il sistema del tablet e il driver bluetooth.

Q6: cosa devo fare se l'applicazione si blocca?

A6: a. provare a chiudere e riaprire l'app che si è bloccato;

b. Se non funziona, riavviare il tablet;

c. Se non funziona ancora, controlla se l'app è compatibile con il sistema.

d. Se l'app è compatibile con il sistema, verificare se l'app è aggiornata all'ultima versione, o provare a eliminarla e scaricarla e installarla;

Q7: cosa devo fare se l'aggiornamento del sistema non funziona?

A7: a. Verificare se la connessione di rete è stabile e riprovare dopo aver commutato la rete o riavviato il router;

c. Pulire lo spazio di archiviazione del tablet, eliminare file e applicazioni non necessarie e riprovare.

Q8: cosa devo fare se lo schermo visualizza anormalmente?

- A8: a. Controllare se il cavo di collegamento dello schermo è allentato o danneggiato;
b. Provare a riavviare la tabletta per confermare;
c. Controlla se la luminosità del tablet è corretta.

Q9: cosa devo fare se lo schermo ha graffi o macchie?

- A9: a. Controllare se i graffi o le macchie sono sul film protettivo o sullo schermo;
b. Per graffi minori, utilizzare un kit di riparazione dello schermo speciale. Per le macchie, pulire delicatamente con un panno per occhiali pulito e morbido o uno speciale panno per la pulizia dello schermo. Per macchie testarde, utilizzare una piccola quantità di detergente per pulire, ma evitare che il detergente fluisca nel dispositivo;
c. Utilizzare un film protettivo per proteggere lo schermo.

Q10: cosa devo fare se la tabletta non può essere caricata?

- A10: verificare se il cavo di ricarica è correttamente collegato e se ci sono polvere o detriti che bloccano la porta di ricarica. Prova ad utilizzare altri caricabatterie delle stesse specifiche per confermare.

Q11: perché la batteria si scarica così rapidamente?

- A11: a. Chiudere applicazioni in background non necessarie;
b. Ridurre la luminosità dello schermo;
c. Evitare l'uso del dispositivo in ambienti ad alta o bassa temperatura
d. Quando la potenza della batteria è inferiore al 20%, si prega di caricarla in tempo;
e. Se non è stato utilizzato per molto tempo, si prega di caricarlo per più di 2 ore prima di provare a accenderlo.

Q12: cosa devo fare se la tabletta si congela?

- A12: prova a premere e tenere il pulsante di accensione per più di 10 secondi per forzare il riavvio;

Controllare l'utilizzo della memoria e provare a eliminare alcune applicazioni che occupano molto spazio di memoria per confermare;

Se il problema esiste ancora, può essere un conflitto software o anomalie di sistema. È possibile eseguire il backup dei dati e ripristinare le impostazioni di fabbrica per confermare.

Q13: perché non può fare doppio clic su svegliare il dispositivo?

- A13: la compressa non ha una funzione di sveglio.

Q14: come utilizzare la funzione fm?

A14: il tablet ha una funzione fm integrata. Inserire le cuffie prima di accendere fm.

Pulizia e manutenzione

1. Spegni il prodotto e staccate il caricabatterie prima di pulire.
2. Pulire l'alloggiamento del prodotto con un asciugamano bagnato, evitando interfacce e componenti elettrici, quindi asciugarlo con un panno morbido. Non utilizzare liquidi detergenti corrosivi per la pulizia.
3. non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
4. Dopo la pulizia, metterlo in un ambiente asciutto e ventilato per asciugarlo accuratamente prima dell'uso o dello stoccaggio.

La garanzia

Forniamo una garanzia di qualità del prodotto di un anno dalla data di acquisto e forniamo assistenza tecnica gratuita a vita del prodotto. Per guasti normali o problemi di qualità durante il periodo di garanzia, forniamo servizi di sostituzione o riparazione gratuiti. Per danni causati da operazione manuale, addebiteremo il costo delle parti del prodotto per la riparazione. Il nostro team di supporto tecnico è al vostro servizio 24 ore al giorno. Se incontri problemi durante l'uso, non esitate a contattarci.

-----Contattaci-----

Per più supporto o più prodotti si prega di contattarci o andare sul nostro sito web.

Sito web: www.firebatpc.com

E-mail: support@firebatpc.com

Facebook: Firebat

Descargo de responsabilidad

1. Asegúrese de utilizar el cargador de alimentación original. La Compañía no asume ninguna responsabilidad por cualquier problema o falla causada por cualquier adaptador de terceros.
2. Los usuarios pueden usar videos musicales, imágenes, software proporcionados por terceros, pero no asumimos ninguna responsabilidad por problemas de derechos de autor o fallas de software.
3. Si el producto falla, cumpliremos estrictamente con los términos de la garantía, pero no asumimos ninguna responsabilidad por la pérdida de propiedad o la pérdida económica que puede causarse durante el uso.
4. El equipo viene con su propio software cuando sale de fábrica, que se puede utilizar después de la prueba real. Pero si se elimina o no se elimina cuando busca compatibilidad u otros problemas, no tendrá ningún impacto en la máquina. Tenga en cuenta que no se trata de una cuestión relacionada con la calidad del producto.
5. La empresa se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto. ¡ Las especificaciones y diseños del producto están sujetas a cambios sin previo aviso! Por favor, consulte el producto real.

Notas

1. La tableta es un instrumento electrónico de precisión, no la desmonte usted mismo.
2. Evite caídas y colisiones.
3. Evite usar el equipo en temperaturas altas y bajas, humedad, polvo, campos magnéticos fuertes y exposición prolongada al sol.
4. No deje gotear líquidos como agua y alimentos en la tableta, ni tire del cable de alimentación, etc.
5. Utilice el volumen adecuado para no dañar su audición.
6. Por favor, utilice la batería original y otros accesorios. El uso de cualquier otro tipo de accesorio constituiría una violación de la garantía y podría causar el mal funcionamiento del equipo.
7. Preste atención a la protección contra virus durante el uso de las tabletas.
8. No desconecte el dispositivo durante el formateo o el proceso de carga y descarga en curso, ya que puede causar errores de aplicación.
9. No encienda y apague la tableta con frecuencia durante un corto período de tiempo. Se recomienda un intervalo de al menos 10 segundos entre los dos arranques, preferiblemente no menos de 60 segundos.
10. Apague la tableta y desconecte el cargador de alimentación cuando no esté usando la tableta durante mucho tiempo.
11. Eliminar las máquinas y accesorios desechados de acuerdo con las normas ambientales locales.


Especificaciones del producto

Sistemas	Android 15.0
Unidad central de procesamiento	Spreadtrum T606, doble núcleo A75 1.6GHz, hexa-núcleo A55 1.6GHz
Nucleares	8
GPU	Mali-G57-3EE-1 Núcleo 650MHz
Memoria	4GB + 4GB DDR
EMMC	128GB
Tamaño de la	10.95 pulgadas
Pantalla LCD	1200*1920 incell
Cámara frontal	Enfoque fijo de 5 megapíxeles
Cámara trasera	Enfoque automático 13MP
Altavoz	8 Ω /1W*2
Automóviles	Motor de vibración plana
Micrófono	Micrófono de condensador
Red inalámbrica	802.11b/g/n/ac 2.4G/5G
Bluetooth	5.0
Modulación de frecuencia	Apoyo
Sensores	Soporte para juegos y aplicaciones del sensor de gravedad 3D
Formato de vídeo	H.264 1080p 60 fps; MPEG4 1080p 60 fps; H.263 16CIF 30 fps; VP8 1080p 60 fps; VP9 1080p 60 fotogramas por segundo
Formato de imagen	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Formato de audio	MP3/AAC/AAC+/AMR-NB
Jack de audio	3,5 mm 4 secciones
Batería	Batería de litio de 8000mAh/3.85V
Cargador de alimentación	Tipo C, 5V/2A
Tamaño	10,1 * 6,6 * 0,3 pulgadas 256.8*168.3*7.5mm
Temperatura de funcionamiento	0~45℃/32~113℉
Humedad de trabajo	10% -90% sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-10~60℃/14~140℉
Humedad de almacenamiento	5%-90% sin condensación

Lista de embalaje

FIREBAT TABLETAS * 1	Cargador de alimentación * 1
Funda protectora * 1	Película protectora * 1
Manual del usuario * 1	

Cómo empezar



Cuando inicie la tablet por primera vez, el sistema le guiará para configurar el sistema operativo.

a. Energización

Mantenga presionado el botón de encendido para encender.

b. Corte eléctrico

Deslice hacia abajo para abrir la barra de tareas, haga clic en "Apagar" en el sistema operativo para apagar o mantenga presionado el botón de encendido para seleccionar apagar.

Nota: El apagado forzado frecuente puede causar la pérdida de archivos del sistema o el bloqueo de la tablet.

c. Conectarse a WiFi

Desliza hacia abajo para abrir la barra de tareas.

Seleccione el icono WiFi  en la barra de tareas para activar WiFi.

Seleccione el punto de acceso en la lista de conexiones WiFi disponibles. Seleccione una de las conexiones para iniciar una conexión de red.

Nota: Es posible que se le solicite que introduzca una clave de seguridad para activar la conexión WiFi.

Solución de problemas

Q1: ¿Por qué la tableta no puede encender?

A1: a. Conecte el cargador y compruebe si es debido a la batería baja.

b. Trate de encenderlo después de seis horas de carga.

c. Si todavía no se enciende después de seis horas de carga, intente mantener presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el reinicio.

d. Si todavía no se inicia, comuníquese con el equipo de FIREBAT.

Q2: ¿Por qué no puedo conectarme a Wi-Fi?

A2: Uno. Asegúrese de que el enrutador puede enviar una señal WiFi de 2,4 GHz.

b. Se recomienda que la distancia entre la tableta y el router esté dentro de ocho metros, dependiendo de la calidad de su red. Confirme nuevamente colocando la tableta cerca del enrutador.

c. Compruebe si el router está funcionando correctamente. Puede reiniciar el router e intentarlo de nuevo.

d. Olvida la red Wi-Fi en la tableta, busque nuevamente e introduzca la contraseña para conectarse.

e. Compruebe que la configuración de Wi-Fi de la tableta sea correcta. Si es así, asegúrese de que ha ingresado la contraseña correcta.

f. Intente actualizar el firmware del sistema de la tableta y el enrutador.

Q3: ¿Qué debo hacer si la velocidad de Internet es lenta?

A3: a. Mueva la tableta más cerca del router para mejorar la recepción de señal;

b. Apagar otros dispositivos y aplicaciones que ocupen la red;

c. Intente reiniciar la tableta y el enrutador;

d. Compruebe el estado del servicio del proveedor de servicios de red. Si tiene algún problema, póngase en contacto con su proveedor de red.

Q4: ¿Por qué el dispositivo Bluetooth no puede conectarse?

A4: a. Asegúrese de que la función Bluetooth de la tableta esté activada;

b. Compruebe si el dispositivo Bluetooth está encendido y emparejado;

c. Elimine los dispositivos de la lista de emparejamiento y vuelva a emparejarlos;

d. Por favor, póngase en contacto con el equipo de FIREBAT para actualizar el controlador Bluetooth de la tableta.

Q5: ¿Por qué la conexión Bluetooth es inestable?

A5: a. Mueva la tableta y el dispositivo Bluetooth cerca para evitar obstáculos e interferencias (tales como paredes, metal);

b. Compruebe si el dispositivo Bluetooth tiene suficiente energía;

c. Intente reiniciar la tableta y el dispositivo Bluetooth;

d. Actualizar el sistema y el controlador Bluetooth de la tableta.

Q6: ¿Qué puedo hacer si la aplicación se bloquea?

A6: a. Intente cerrar y volver a abrir la aplicación que se bloqueó;

b. Si no funciona, reinicie la tableta;

c. Si todavía no funciona, compruebe si la aplicación es compatible con el sistema.

d. Si la aplicación es compatible con el sistema, verifique si la aplicación está actualizada a la última versión, o intente eliminar la aplicación y descargarla e instalarla nuevamente;

Q7: ¿Qué debo hacer si falla la actualización del sistema?

A7: a. Verifique si la conexión de red es estable, cambie de red o reinicia el enrutador e inténtelo de nuevo;

b. Limpie el almacenamiento de la tableta, elimine los archivos y aplicaciones innecesarios e inténtelo de nuevo.

Q8: ¿Qué debo hacer si la pantalla se muestra anormalmente?

A8: a. Compruebe si el cable de conexión de la pantalla está suelto o dañado;

b. Intente reiniciar la tableta para confirmar;

c. Compruebe que la configuración del brillo de la tableta sea correcta.

Q9: ¿Qué debo hacer si la pantalla tiene arañazos o manchas?

A9: a. Compruebe si los arañazos o manchas están en la película protectora o en la pantalla;

b. Para arañazos menores, utilice por favor el kit especial de reparación de pantalla. Para las manchas, limpie suavemente con un paño limpio y suave para gafas o un paño dedicado para limpiar la pantalla. Para las manchas obstinadas, use una pequeña cantidad de limpiador de pantalla para limpiarlas, pero evite que el detergente fluya hacia el dispositivo;

c. Use una película protectora para proteger la pantalla.

Q10: ¿Qué debo hacer si la tableta no puede cargarse?

A10: Compruebe si el cable de carga está conectado correctamente y si hay polvo o escombros que bloquean el puerto de carga. Intente confirmar con otro cargador de las mismas especificaciones.

Q11: ¿Por qué la batería se consume tan rápido?

A11: a. Cierre aplicaciones de segundo plano innecesarias;

b. Reducir el brillo de la pantalla;

c. Evite el uso de instrumentos en ambientes de alta o baja temperatura

d. Cuando la carga de la batería es inferior al 20%, cargue por favor a tiempo;

e. Si no se utiliza durante mucho tiempo, cargue por favor más de 2 horas antes de intentar encenderlo.

Q12: ¿Qué debo hacer si la tableta se congela?

R12: Intente mantener presionado el botón de encendido durante más de 10 segundos para forzar el reinicio;

Verifique el uso de la memoria e intente eliminar algunas aplicaciones que ocupan mucho espacio de memoria para confirmación;

Si el problema persiste, puede ser un conflicto de software o una anomalía del sistema. Puede hacer una copia de seguridad de los datos y restaurar la configuración de fábrica para confirmar.

Q13: ¿Por qué no puedo despertar el dispositivo haciendo doble clic?

R13: La tableta no tiene una función de despertar.

Q14: ¿Cómo usar la función de FM?

A14: Función de FM incorporada en la tableta. Por favor, enchufe los auriculares antes de encender FM.

Limpieza y mantenimiento

1. Apague el producto y desenchufe el cargador de alimentación antes de limpiar.
2. Limpie la carcasa del producto con una toalla húmeda, evitando las interfaces y los componentes eléctricos, y luego seque con un paño suave. No utilice soluciones de limpieza corrosivas para la limpieza.
3. No sumerja el producto en agua u otros líquidos.
4. Después de la limpieza, colóquelo en un ambiente seco y ventilado para secar completamente antes de usar o almacenar.

Garantía

Ofrecemos una garantía de calidad del producto de un año desde la fecha de compra y ofrecemos soporte técnico gratuito del producto de por vida. Proporcionamos servicio de reemplazo o reparación gratuito para fallas normales o problemas de calidad durante el período de garantía. Para el daño causado por la operación manual, cobraremos el costo de reparación de las piezas del producto. Nuestro equipo de soporte técnico está a su servicio las 24 horas. Si encuentra algún problema durante el uso, no dude en contactarnos.

----Contáctenos----

Para más soporte o más productos, por favor contáctenos o visite nuestro sitio web.

Sitio web: www.firebatpc.com

Correo electrónico: support@firebatpc.com

Facebook: Firebat

免責事項

1. 必ず純正の充電器をご使用ください。他社製アダプターによる不具合や故障について、当社は一切の責任を負いません。
2. ユーザーは、第三者が提供する音楽ビデオ、画像、ソフトウェアを使用することができますが、著作権の問題やソフトウェアの不具合については、一切責任を負いません。
3. 製品が故障した場合、当社は保証条件を厳守しますが、使用中に発生した物的損害や経済的損失については一切の責任を負いません。
4. 本機は工場出荷時にソフトウェアが内蔵されており、実際にテストを行ってから使用することができます。ただし、相性などを調べる際に削除したり、削除しなかったりしても、本体に影響はありません。製品の品質に関する問題ではございませんので、予めご了承ください。
5. 当社は製品を改良する権利を有します。製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります！実際の製品をご参照ください。

注意事項

1. タブレットは精密電子機器ですので、ご自分で分解しないでください。
2. 落下や衝突を避ける。
3. 高温、低温、湿気、ほこり、強い磁場、日光に長時間さらされる場所での使用は避けてください。
4. タブレットの上に水や食べ物などの液体を落としたり、電源ケーブルなどを引っ張ったりしないでください。
5. 聴力を損なわないよう、適切な音量でご使用ください。
バッテリーやその他の付属品は純正品をご使用ください。それ以外の付属品を使用すると、
6. 保証に違反し、機器の故障の原因となることがあります。
7. タブレットの使用中はウイルス対策に注意すること。
8. フォーマット中やアップロード・ダウンロード中にデバイスを切断しないでください。
9. 短時間に頻繁にタブレットの電源を入れたり切ったりしないでください。2回の起動の間隔は少なくとも10秒、できれば60秒以上あけることをお勧めします。
10. タブレットを長時間使用しない場合は、タブレットの電源を切り、充電器を外してください。
11. 廃棄された機械および付属品は、地域の環境規制に従って廃棄すること。


製品仕様書

システム	Android 15.0
CPU	Spreadtrum T606, dual-core A75 1.6GHz, six-core A55 1.6GHz
コア	8
GPU	Mali-G57-3EE-1core 650MHz
メモリー	4GB+4GB DDR
EMMC	128GB
画面サイズ	10.95 inch
LCD	1200*1920 インセル
フロントカメラ	5MP 固定焦点
リアカメラ	13MP オートフォーカス
スピーカー	8Ω/1W*2
モーター	平面振動モーター
MIC	コンデンサー内蔵 MIC
Wi-Fi	802.11b/g/n/ac 2.4G/5G
Bluetooth	5.0
FM	サポート
センサー	3DG センサーのゲームやアプリケーションをサポート
動画フォーマット	H.264 1080p 60 fps; MPEG4 1080p 60 fps; H.263 16CIF 30 fps; VP8 1080p 60 fps; VP9 1080p 60 fps
画像フォーマット	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
音声フォーマット	MP3/AAC/AAC+/AMR-NB
音声ジャック	3.5mm 4 段
電池	8000mAh/3.85V リチウム電池
充電器	Type-C, 5V/2A
サイズ	10.1*6.6*0.3in 256.8*168.3*7.5mm
作業温度	0~45℃/32~113°F
作業湿度	10%-90% 結露なし
貯蔵温度	-10~60℃/14~140°F
貯蔵湿度	5%-90% 結露なし

梱包リスト

FIREBAT タブレット *1	充電器 *1
保護ケース *1	保護フィルム *1
取扱説明書 *1	

はじめ方



タブレットを初めて起動すると、システムがオペレーティングシステムの設定を案内します。

a. パワーオン

電源ボタンを長押しして電源を入れます。

b. パワーオフ

下にスライドしてタスクバーを開き、OSの「電源オフ」をクリックして電源を切るか、電源ボタンを長押しして電源オフを選択します。

注：強制シャットダウンを頻繁に行うと、システムファイルが失われたり、タブレットがクラッシュしたりすることがあります。

c. WiFi に接続

下にスライドしてタスクバーを開く。

WiFi をオンにするには、タスクバーから WiFi アイコン  を選択します。

利用可能な WiFi 接続のリストからアクセスポイントを選択します。

いずれかの接続を選択し、ネットワーク接続を開始する。

注：WiFi 接続を有効にするために、セキュリティキーの入力を求められる場合があります。

問題解決

Q1: タブレットの電源が入らないのはなぜですか？

- A1: a. 充電器を接続し、バッテリー残量が少ないかどうかを確認する。
b. 6 時間充電した後、電源を入れてみてください。
c. 6 時間充電しても電源が入らない場合は、電源ボタンを 10 秒間長押しして強制的に再起動してください。
d. それでも起動しない場合は、FIREBAT チームまでご連絡ください。

Q2: Wi-Fi に接続できないのはなぜですか？

- A2: a. ルーターが 2.4GHz WiFi 信号を送信できることを確認してください。
b. タブレットとルーターの距離は、ネットワークの品質にもよりますが、8 メートル以内にすることを勧めます。タブレットをルーターに近づけて再度ご確認ください。
c. ルーターが正常に動作しているか確認してください。ルーターを再起動して再度お試しください。
d. タブレットの Wi-Fi ネットワークを忘れ、もう一度検索し、パスワードを入力して接続する。
e. タブレットの Wi-Fi 設定が正しいかどうかを確認する。その場合、正しいパスワードが入力されていることを確認する。
f. タブレットのシステムとルーターのファームウェアをアップデートしてみる。

Q3: ネットワーク速度が遅い場合はどうすればよいですか？

- A3: a. タブレットをルーターに近づけて、信号受信を強化する；
b. ネットワークを占有する他の機器やアプリケーションをオフにする；
c. タブレットとルーターを再起動してみる；
d. ネットワークサービスプロバイダーのサービス状況を確認してください。問題がある場合は、ネットワークプロバイダーに連絡してください。

Q4: ブルートゥース・デバイスが接続できないのはなぜですか？

- A4: a. タブレットの Bluetooth 機能がオンになっていることを確認してください；
b. Bluetooth デバイスの電源がオンになっているか、ペアリング状態になっているかを確認する；
c. ペアリング・リストからデバイスを削除し、再度ペアリングします；
d. タブレットの Bluetooth ドライバを更新するには、FIREBAT チームにご連絡ください。

Q5: Bluetooth 接続が不安定なのはなぜですか？

- A5: a. 障害物や干渉（壁や金属など）を避けて、タブレットと Bluetooth デバイスを近づけてください；
b. Bluetooth デバイスに十分な電力が供給されているか確認してください；
c. タブレットと Bluetooth デバイスを再起動してみてください；
d. タブレットのシステムと Bluetooth ドライバをアップデートする。

Q6: アプリケーションがクラッシュした場合はどうすればよいですか？

- A6:** a. クラッシュしたアプリを終了し、再度開いてみてください;
b. うまくいかない場合は、タブレットを再起動してください;
c. それでもうまくいかない場合は、アプリがシステムに対応しているかどうかを確認してください;
d. アプリがシステムと互換性がある場合、アプリが最新バージョンにアップデートされているかどうかを確認するか、アプリを削除して再ダウンロード・インストールを試みる。

Q7: システムアップデートに失敗した場合はどうすればよいですか？

- A7:** a. ネットワーク接続が安定しているかどうかを確認し、ネットワークを切り替えたり、ルーターを再起動したりして、再度お試しください;
b. タブレットのストレージ領域をクリーンアップし、不要なファイルやアプリを削除して、もう一度試してください。

Q8: 画面が異常に表示される場合はどうすればよいですか？

- A8:** a. スクリーン接続ケーブルが緩んでいたり、損傷していないか確認する;
b. タブレットを再起動して確認する;
c. タブレットの明るさ設定が正しいか確認する。

Q9: 画面に傷や汚れがある場合はどうすればよいですか？

- A9:** a. 傷や汚れが保護フィルムに付いているか、画面に付いているかを確認してください;
b. 小さな傷には、専用のスクリーン修理キットをお使いください。汚れの場合は、きれいで柔らかいメガネ拭きか、専用の画面拭き用クロスでやさしく拭いてください。頑固な汚れには、少量のスクリーンクリーナーを使用して拭きますが、クリーナーがデバイスに流れ込まないようにしてください;
c. スクリーンを保護するために保護フィルムを使用する。

Q10: タブレットが充電できない場合はどうすればよいですか？

- A10:** 充電ケーブルが正しく接続されているか、充電ポートにほこりやゴミが詰まっているか確認してください。同じ仕様の他の充電器を使って確認してみてください。

Q11: バッテリーの消耗が早いのはなぜですか？

- A11:** a. 不必要なバックグラウンドアプリケーションを閉じる;
b. 画面の明るさを下げる;
c. 高温または低温の環境での使用は避けてください;
d. バッテリー残量が20%未満の場合は、充電してください;
e. 長時間使用していない場合は、電源を入れる前に2時間以上充電してください。

Q12: タブレットがフリーズした場合はどうすればよいですか？

A12: a. 電源ボタンを 10 秒以上長押しして、強制的に再起動してみてください;
b. メモリ使用量をチェックし、メモリ容量を多く占めているアプリを削除して確認する;
c. それでも問題が解決しない場合は、ソフトウェアの競合やシステムの異常が考えられます。データをバックアップし、工場出荷時の設定に戻して確認してください。

Q13: なぜダブルクリックではウェイクアップできないのですか？

A13: タブレットにはウェイクアップ機能がない。

Q14: FM 機能の使い方は？

A14: タブレットには FM 機能が内蔵されています。FM をオンにする前にヘッドホンを接続してください。

クリーニング & メンテナンス

1. クリーニングの前に、製品の電源を切り、充電器のプラグを抜いてください。
2. 製品の筐体を濡れたタオルで、インターフェースや電気部品を避けて拭き、柔らかい布で乾拭きしてください。クリーニングには、腐食性の洗浄液を使用しないでください。
3. 製品を水やその他の液体に浸さないでください。
4. 洗浄後は、乾燥した風通しの良い場所に置き、十分に乾燥させてから使用または保管してください。

保証について

購入日から 1 年間の製品品質保証と、生涯無料の製品技術サポートを提供します。保証期間内の通常の故障または品質上の問題については、無料で交換または修理サービスを提供します。手動操作による破損の場合、修理のための製品部品代を請求させていただきます。テクニカルサポートチームは 24 時間体制でお客様をサポートいたします。使用中に何か問題が発生した場合は、お気軽にお問い合わせください。

---連絡先---

その他のサポートや製品については、弊社までお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトをご覧ください。

Website: www.firebatpc.com

Email: support@firebatpc.com

Facebook: Firebat

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluatec to meel general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.