



BL 시리즈
LCD 모니터
사용자 설명서



저작권

Copyright © 2014 by BenQ Corporation. All rights reserved. 이 설명서의 어떠한 부분도 BenQ Corporation 의 서면 승인 없이 어떠한 형식이나 수단, 즉 전자적, 기계적, 자기적, 광학적, 화학적, 직접 또는 기타 방법으로 복사 또는 복제되거나, 전송되거나 검색 시스템에 저장 또는 다른 언어나 컴퓨터 언어로 번역될 수 없습니다.

부인

BenQ Corporation은 이 문서의 내용에 대해 명시적 또는 묵시적인 어떤 표현이나 보증도 하지 않으며, 어떤 특정한 목적에 대한 보증, 상업성 또는 적합성을 부인합니다. 또한, BenQ Corporation 은 필요에 따라 문서를 개정하고 내용을 변경할 권한을 가지며, 변경에 대해 사전 통고하지 않을 권한을 가집니다.

깜박임 없음의 성능은 케이블 품질 불량, 불안정한 전원, 신호 간섭, 접지 불량 같은 외부 요인의 영향을 받을 수 있으며, 외부 요인은 위에 언급한 것만이 아닙니다. (깜박임 없는 모델에만 적용 가능.)

전원 안전



모니터의 최고 성능과 긴 수명을 위해 아래 안전 지침을 따르십시오.

- AC 플러그는 이 장비와 AC 공급 장치를 분리합니다.
- 전원 공급 코드는 플러그 사용이 가능한 장비에서 전원 연결을 끊는 장치 역할을 합니다. 콘센트는 장비 근처에 있고 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다.
- 이 제품은 표시된 레이블에 지정된 전원 종류로 작동해야 합니다. 사용 가능한 전원 종류를 확실히 알 수 없는 경우에는 대리점이나 지역 전기 회사에 문의하십시오.
- H03VV-F 또는 H05VV-F, 2G 또는 3G, 0.75mm² 와 같거나 그 이상인 승인된 전원 코드를 사용해야 합니다.

관리 및 청소

- 청소. 청소하기 전에 항상 벽 콘센트에서 모니터의 플러그를 빼십시오. LCD 모니터 표면은 보풀이 없고 마찰을 일으키지 않는 옷감으로 닦으십시오. 액체나 에어졸, 유리 클린저 등을 사용하지 마십시오.
- 뒷면의 슬롯과 구멍 또는 캐비닛의 위쪽은 통풍구입니다. 이곳을 막거나 덮지 마십시오. 모니터를 난방기나 열기구 위 또는 근처에 두지 말고 통풍이 안되는 밀폐된 곳에 두지 마십시오.
- 이 제품에 다른 물질을 집어넣거나 어떤 종류의 액체도 흘리지 마십시오.

서비스

이 제품을 직접 수리하지 마십시오 . 제품 커버를 직접 열거나 제거하면 위험한 전압이나 기타 위험에 노출될 수 있습니다 . 위에 설명한 오용 또는 떨어뜨리거나 부적절한 처리로 인한 사고가 발생하면 공인 서비스 직원에게 서비스를 요청하십시오 .

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.








목차








저작권	2
시작하기	6
모니터 살펴보기	8
앞면 보기 (BL3200 에 해당).....	8
뒷면 보기 (BL3200 에 해당).....	8
앞면 보기 (BL3201 에 해당).....	9
뒷면 보기 (BL3201 에 해당).....	10
연결	11
모니터 하드웨어 설치 방법	13
스탠드 및 받침대를 제거하는 방법	19
모니터 높이 조정	21
모니터 회전	22
보기 각도 조정	23
모니터 벽면 설치 키트 사용	24
BenQ 모니터 최대로 활용하기	25
새 컴퓨터에 모니터 설치하는 방법	26
기존 컴퓨터에서 모니터 업그레이드하는 방법	27
Windows 8 (8.1) 시스템에 설치하는 방법	28
Windows 7 시스템에 설치하는 방법	29
모니터 조정 방법	30
제어 패널	30
OSD 컨트롤러	31
기본 메뉴 작동	33
화면 최적화	35
단축 키 사용자 지정	35
디스플레이 모드 조정	36
스마트 조정 사용	36
적절한 사진 모드 선택.....	36
모니터를 MacBook 시리즈 제품에 연결.....	36
PIP/PBP 모드에서 비디오 소스 선택 (PIP/PBP 기능이 있는 모델)	37
메인 메뉴 탐색	38
디스플레이 메뉴	39
사진 메뉴	42
고급 사진 메뉴	44
오디오 메뉴	48
시스템 메뉴	49
인체 공학 메뉴	53
에코 메뉴	55
문제 해결	57

자주 묻는 질문 (FAQ).....	57
추가 도움이 필요하십니까 ?.....	59

시작하기

패키지를 풀 때 다음 항목이 있는지 확인하십시오 . 이 중 하나라도 없거나 손상되었으면 구입처에 다시 제공해줄 것을 요청하십시오 .

BenQ LCD 모니터	
모니터 스탠드	
모니터 받침	
퀵 스타트 가이드	
CD-ROM	
전원 코드 (사진이 해당 지역에서 공급되는 제품과 다를 수 있습니다 .)	
비디오 케이블 : D-Sub (BL3200 전용)	

비디오 케이블 : DVI-D 듀얼 링크	
비디오 케이블 : DP (BL3200 전용)	
비디오 케이블 : DP - mini DP (BL3201 전용)	
비디오 케이블 : HDMI	
오디오 케이블	
USB 케이블	
OSD 컨트롤러	
와이어 홀더	



• 사용 가능한 액세서리와 여기에 나온 그림은 실제 내용이나 귀하의 지역에 제공되는 제품에 따라 다를 수 있습니다. 제품과 함께 제공되지 않은 케이블은 별도로 구매하실 수 있습니다.


• 나중에 모니터를 옮겨야 할 경우에 사용할 수 있도록 박스와 포장을 보관하십시오. 모니터를 고정시키는 스티로폼을 사용하면 운반할 때 모니터를 보호할 수 있어서 좋습니다.



제품과 액세서리는 항상 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.


모니터 살펴보기

앞면 보기 (BL3200 에 해당)




1. 빛 센서 / 에코 센서
2. 제어 단추
3. 전원 단추

뒷면 보기 (BL3200 에 해당)




4. 와이어 홀더 소켓
5. USB 3.0 포트 (업스트림 , PC 에 연결)
6. OSD 컨트롤러 소켓
7. USB 2.0 포트 (다운스트림 , USB 장치에 연결)
8. 오디오 입력
9. 케이블 관리 구멍
10. AC 전원 입력 잭
11. 전원 스위치
12. Kensington 잠금 슬롯




- 13. DisplayPort 소켓
- 14. D-Sub 소켓
- 15. DVI-D 소켓
- 16. HDMI 소켓
- 17. SD 카드 슬롯
- 18. USB 3.0 포트 (다운스트림, USB 장치에 연결)
- 19. 헤드폰 잭
- 20. 빠른 분리 버튼

앞면 보기 (BL3201 에 해당)




- 1. 빛 센서 / 에코 센서
- 2. 제어 단추
- 3. 전원 단추

뒷면 보기 (BL3201 에 해당)



4. 와이어 홀더 소켓
5. USB 3.0 포트 (업스트림 , PC 에 연결)
6. OSD 컨트롤러 소켓
7. USB 3.0 포트 (다운스트림 , USB 장치에 연결)
8. 오디오 입력
9. 케이블 관리 구멍
10. AC 전원 입력 잭
11. 전원 스위치
12. Kensington 잠금 슬롯



13. DVI-D 소켓 (*)
14. HDMI 소켓 x 2 (*)
15. DisplayPort 소켓 (**)
16. Mini DisplayPort 소켓 (**)
17. SD 카드 슬롯
18. USB 3.0 포트 (다운스트림 , USB 장치에 연결)
19. 헤드폰 잭
20. 빠른 분리 버튼




- *: 최대 3840 x 2160 @ 30 Hz 를 지원합니다 .
- **: 최대 3840 x 2160 @ 60 Hz 를 지원합니다 .
- 모델에 따라 위 그림이 달라질 수 있습니다 .
- 사진이 해당 지역에서 공급되는 제품과 다를 수 있습니다 .

연결


아래의 연결 그림은 단순한 참조 목적으로 제공됩니다. 제품과 함께 제공되지 않은 케이블은 별도로 구매하실 수 있습니다.

연결 방법에 대한 자세한 내용은 **14 - 17** 페이지를 참조하십시오.

BL3200



*: Windows 8.1 운영 체제용 카드 리더 드라이버가 필요합니다. 제공된 CD 에서 드라이버를 설치하십시오.



*: Windows 8.1 운영 체제용 카드 리더 드라이버가 필요합니다. 제공된 CD 에서 드라이버를 설치하십시오.

모니터 하드웨어 설치 방법



- 컴퓨터가 켜진 경우는 계속하기 전에 컴퓨터를 끄십시오.
지시가 있을 때까지 모니터의 전원을 켜거나 플러그를 꽂지 마십시오.
- 아래 그림은 단순한 참조 목적으로 제공됩니다. 위치와 사용 가능한 입력 및 출력 잭은 구입한 모델에 따라 다릅니다.
- 지원되는 타이밍은 입력 신호에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 "화면 해상도 조정" 링크에서 "재생 빈도 조정" 섹션을 참조하십시오.


I. 모니터 받침대를 끼우십시오.




모니터에 손상이 가지 않도록 주의하십시오. 스타이플러나 마우스와 같은 물체 위에 화면 표면을 두면 유리가 깨지거나 LCD 기판에 손상이 가며, 이는 보증에 해당되지 않습니다. 책상 위에서 모니터를 미끄러지게 하거나 스치면 모니터 주변과 컨트롤에 자국이 나거나 손상이 생깁니다.

모니터와 화면을 보호할 수 있도록 책상 위를 깨끗하고 평평하게 한 후에 모니터 패키지 백과 같이 부드럽고 폭신한 물체를 두십시오.


깨끗하고 평평하고 폭신한 표면 위에 화면이 닿도록 놓으십시오.




그림에 나타난 것처럼, 모니터 스탠드를 모니터 베이스에 연결합니다. 스탠드의 끝에 있는 화살표를 모니터에 있는 화살표와 맞춰야 합니다.



더 이상 돌아가지 않을 때까지 스탠드를 시계 방향으로 돌립니다.




그림과 같이 모니터 받침 바닥의 나비 나사를 접
니다. 그런 다음 스탠드를 반시계 방향으로 돌려 앞
을 향하게 합니다.



받침대 암과 모니터를 맞추어 정렬한 (1) 다음 제
자리에 맞는 소리가 날 때까지 함께 미십시오 (2).

받침대 소켓과 가로대를 각각 부드럽게 잡아당겨서
제대로 맞춰져 있는지 확인하십시오.

모니터를 주의하여 들어올려서 뒤집은 다음 평평한
표면 위에 똑바로 세우십시오.



불필요한 다른 빛의 반사를 최소화할 수 있는 위치에 모
니터를 두고 화면 각도를 조정하십시오.



2. PC 비디오 케이블 연결.




DVI-D 케이블과 D-Sub 케이블을 동일한 PC 에 사용하지
마십시오. 각각 해당 비디오 시스템을 사용하는 서로 다
른 두 대의 PC 에 연결할 경우에만 두 가지 케이블을 모
두 사용할 수 있습니다.

D-Sub 케이블을 연결하려면

D-Sub 케이블의 플러그 (페라이트 필터가 없는 끝)
를 모니터 비디오 소켓에 연결하십시오. 다른쪽 끝
(페라이트 필터가 있는 끝) 을 컴퓨터 비디오 소켓
에 연결하십시오.

사용 중에 플러그가 실수로 빠지지 않도록 나사를
모두 조이십시오.




DVI-D 케이블을 연결하려면

DVI-D 케이블의 플러그 (페라이트 필터가 없는 끝) 를 모니터 비디오 소켓에 연결하십시오 . 다른쪽 끝 (페라이트 필터가 있는 끝) 을 컴퓨터 비디오 소켓에 연결하십시오 .

사용 중에 플러그가 실수로 빠지지 않도록 나사를 모두 조이십시오 .


또는



HDMI 케이블을 연결하려면

모니터에 있는 HDMI 포트에 HDMI 케이블 플러그를 연결하십시오 . 케이블의 다른 끝을 디지털 출력 장치의 HDMI 포트에 연결하십시오 .

또는




DP 케이블을 연결하려면

DP 케이블의 플러그를 모니터 비디오 소켓에 연결하십시오 . 케이블의 다른쪽 끝을 컴퓨터 비디오 소켓에 연결하십시오 .

이미지가 표시되지 않을 경우 시스템 , DisplayPort 로 가서 설정을 1.1 로 변경합니다 . 그런 다음 케이블을 다시 연결합니다 .


또는



Mini DP 케이블을 연결하려면

Mini DP 케이블의 플러그를 모니터 비디오 소켓에 연결하십시오 . 케이블의 다른쪽 끝을 컴퓨터 비디오 소켓에 연결하십시오 .

또는
(BL3201 전용)



이용할 수 있는 비디오 전송 방법이 여러 가지인 경우 , 연결하기 전에 각 비디오 케이블의 이미지 품질을 고려할 수 있습니다 .


- 고 품질 : HDMI/DVI-D/DP/mini DP
- 보통 품질 : D-Sub




패키지에 포함된 비디오 케이블과 오른쪽의 소켓 그림은 해당 지역에 공급되는 제품에 따라 다를 수 있습니다 .

3. 오디오 케이블을 연결하십시오 .

오디오 케이블을 사용하여 모니터 뒷면 소켓과 컴퓨터 (라인 입력) 오디오 콘센트를 연결하십시오 .




모니터의 왼쪽에 있는 헤드폰 잭에 헤드폰을 연결할 수도 있습니다 .




4. USB 장치를 연결하십시오 .


USB 케이블을 사용하여 PC 와 모니터 (뒷면의 업스트림 USB 포트) 를 연결하십시오 . 이 업스트림 USB 포트는 PC 및 모니터에 연결된 USB 장치 사이에 데이터를 전송합니다 .



모니터의 다른 USB 포트 (다운스트림) 를 통해 USB 장치를 연결하십시오 . 이 다운스트림 USB 포트는 연결된 USB 장치와 업스트림 포트 간에 데이터를 전송합니다 .



또는



5. 메모리 카드를 연결합니다.

파일을 교환하기 위해 카드에 나타난 방향을 따라 SD, MMC 또는 MS 메모리 카드를 삽입합니다.




Windows 8.1 운영 체제용 카드 리더 드라이버가 필요합니다. 제공된 CD 에서 드라이버를 설치하십시오.




지원되는 메모리 카드 형식은 다음과 같습니다:

- SD / SDHC / SDXC
- MMC
- Memory Stick / Memory Stick Pro
- MS Duo / MS-Pro Duo




6. OSD 컨트롤러를 모니터에 연결하십시오.

OSD 컨트롤러를 모니터 뒷면의 mini USB 포트 (OSD 컨트롤러 연결에만 해당) 에 연결하십시오.




그림과 같이 모니터 또는 원하는 다른 장소에 OSD 컨트롤러를 놓습니다.

OSD 컨트롤러에 대한 자세한 내용은 [31 페이지의 OSD 컨트롤러](#)를 참조하십시오.



7. 전원 케이블을 모니터에 연결하십시오.


전원 코드의 한쪽 끝을 모니터 뒷면의 ~ 이라고 쓰인 소켓에 연결하십시오. 다른 끝은 아직 콘센트에 연결하지 마십시오.



8. 케이블의 구성합니다 .

와이어 홀더를 모니터 뒷면의 원래 소켓에 부착합니다 . 그리고 케이블을 차례로 와이어 홀더에 끼웁니다 (①).

케이블 관리용 구멍 안으로 케이블을 정리하십시오 (②).





9. 전원 연결 및 켜기 .

전원 코드의 다른쪽 끝을 콘센트에 연결한 다음 켜십시오 .



사진이 해당 지역에서 공급되는 제품과 다를 수 있습니다 .

AC 전원 입력 잭 옆의 전원 스위치를 켜짐으로에 놓습니다 .




모니터에서 전원 단추를 눌러 모니터를 켜십시오 .

컴퓨터를 켜고 25 페이지의 BenQ 모니터 최대한으로 활용하기의 지침에 따라 모니터 소프트웨어를 설치하십시오 .



제품 수명을 연장하려면 컴퓨터의 전원 관리 기능을 사용하는 것이 좋습니다 .




스탠드 및 받침대를 제거하는 방법

1. 모니터와 알맞은 공간을 준비하십시오 .

전원 케이블을 빼기 전에 모니터와 전원을 끄십시오 . 모니터 신호 케이블을 빼기 전에 컴퓨터를 끄십시오 .


모니터와 화면을 보호할 수 있도록 책상 위를 깨끗하고 평평하게 한 후에 수건처럼 부드럽고 폭신한 물체를 두고 그 위에 화면이 아래로 가도록 놓으십시오 .



모니터에 손상이 가지 않도록 주의하십시오 . 스테이플러나 마우스와 같은 물체 위에 화면 표면을 두면 유리가 깨지거나 LCD 기판에 손상이 가며 , 이는 보증에 해당되지 않습니다 . 책상 위에서 모니터를 미끄러지게 하거나 스치면 모니터 주변과 컨트롤에 자국이 나거나 손상이 생깁니다 .


2. 모니터 스탠드를 분리하십시오 .

빠른 분리 버튼 (①) 을 누른 상태에서 모니터 (②) 로부터 스탠드를 분리합니다 .




3. 모니터 받침을 분리하십시오 .


모니터 받침의 아래쪽에 있는 나비 나사를 풀니다 .



더 이상 돌아가지 않을 때까지 스탠드를 반시계 방향으로 돌립니다 .




그런 다음 스탠드에서 받침을 분리합니다 .




모니터 높이 조정


모니터 높이를 조절하려면 모니터를 왼쪽과 오른쪽 양쪽에서 잡고 적당한 높이가 되도록 아래로 내리거나 위로 들어올립니다.



- 높이 조절 스탠드의 위나 아래 또는 모니터 아래쪽에 손을 놓지 마십시오. 모니터를 올리거나 내릴 때 다칠 수 있습니다. 이 작업을 할 때는 모니터 주변에 아이들이 오지 않도록 하십시오.



- 모니터를 세로 모드로 돌린 다음 높이를 조절하고 싶은 경우, 와이드 스크린이기 때문에 모니터 높이를 최소 지점까지 낮출 수 없는 점에 유의하십시오.



모니터 회전

1. 디스플레이를 회전하십시오 .

세로 보기 방향으로 모니터를 회전하기 전에 디스플레이를 **90** 도 회전하십시오 .

- 디스플레이로 가서 **자동 회전**을 선택합니다 . **On (켜기)** 을 선택합니다 .
- Display Pilot Software (Display Pilot 소프트웨어)** 를 클릭하여 실행하고 (CD 에서 설치된 경우), **자동 회전** 에 체크하여 모니터와 함께 자동으로 회전하도록 디스플레이를 설정합니다 .
또는 마우스 오른쪽 버튼으로 바탕화면을 클릭하고 팝업 메뉴에서 **Screen resolution (화면해상도)** 을 선택하십시오 . **Orientation (용지 방향)** 에서 **Portrait (세로)** 를 선택하고 설정을 적용합니다 .





PC 의 운영 체제에 따라 각기 다른 절차를 따라 화면 방향을 조정해야 합니다 . 자세한 내용은 운영 체제의 도움말 문서를 참조하십시오 .

2. 모니터를 끝까지 빼고 기울이십시오 .

디스플레이를 살짝 들어올려서 최대한으로 늘리십시오 . 그런 다음에 모니터를 기울이십시오 .



가로 방향 모드에서 세로 방향 모드로 회전할 수 있도록 모니터를 수직으로 길게 빼야 합니다 .



3. 그림과 같이 시계 방향으로 모니터를 90 도 회전시 키십시오 .



디스플레이를 회전시킬 때는 **LCD** 디스플레이의 테두리가 모니터 바닥면에 부딪치지 않도록 길게 뻗 모니터를 가장 높은 위치까지 기울이십시오 . 모니터 주변에 방해물이 없어야 하고 케이블을 위한 공간이 충분해야 합니다 . 연결된 **USB** 주변 기기와 오디오 케이블을 먼저 제거합니다 .





4. 모니터를 원하는 시야각으로 맞추십시오 .



보기 각도 조정

모니터 기울기를 $-5^{\circ} \sim +20^{\circ}$ 왼쪽에서 오른쪽으로 90° 회전 , 높이를 150 mm 만큼 스크린의 위치를 조정할 수 있습니다 .



모니터 벽면 설치 키트 사용


LCD 모니터 뒤쪽에 벽면 설치 브래킷을 달 수 있는 100 mm 크기의 VESA 표준 마운트가 있습니다. 모니터 벽면 설치 키트를 설치하기 전에 주의 사항을 주의 깊게 읽으십시오.

주의 사항

- 모니터와 모니터 설치 키트를 표면이 편평한 벽면에 설치하십시오.
- 벽면이 모니터의 무게를 지탱할 수 있을 정도로 튼튼한지 확인하십시오.
- LCD 모니터의 케이블 연결을 끊기 전에 모니터 전원을 끄십시오.


1. 모니터 스탠드를 분리하십시오.

패드를 댄 깨끗한 바닥에 화면이 아래쪽을 향하게 놓으십시오. **19 페이지의 스탠드 및 받침대를 제거하는 방법**의 단계 1-2의 설명에 따라 모니터 스탠드를 분리하십시오.



2. 뒤쪽 덮개의 나사를 제거합니다.

십자 드라이버를 사용하여 뒤쪽 덮개의 나사를 푸십시오. 나사를 잃어버리지 않게 끝이 자석으로 된 드라이버를 사용하는 것이 좋습니다.



나중에 다시 모니터를 스탠드에 설치하여 사용하게 될 경우를 위하여 모니터 받침, 모니터 스탠드 및 나사를 나중에 사용할 수 있도록 안전한 곳에 보관하십시오.

3. 구입하신 벽면 설치 브래킷의 설명서에 따라 설치하십시오.

BenQ 모니터 최대로 활용하기

BenQ LCD 모니터를 최대로 활용하려면 BenQ LCD 모니터 CD-ROM 에있는 사용자 지정 BenQ LCD 모니터 드라이버 소프트웨어를 설치해야 합니다 .

BenQ LCD 모니터를 연결하고 설치하면 BenQ LCD 모니터 드라이버 소프트웨어를 성공적으로 설치하기 위해 필요한 과정이 결정됩니다 . 이것은 사용 중인 **Microsoft Windows** 버전이 무엇인지와 , 기존 모니터 드라이버 소프트웨어가 설치되지 않은 새 컴퓨터에 모니터를 연결하고 소프트웨어를 설치했는지 , 기존 모니터 드라이버 소프트웨어가 설치된 상태에서 새 모니터로 업그레이드를 했는지 여부에 따라 달라집니다 .

두 경우 모두 컴퓨터에 모니터를 연결한 후에 컴퓨터를 켜면 **Windows** 에서 새 (또는 다른) 하드웨어를 자동으로 인식하고 새 **하드웨어 발견 마법사**를 실행합니다 .

모니터 모델 선택 메시지가 표시될 때까지 마법사의 지시에 따르십시오 . 이 메시지가 표시되면 **디스크 있음** 단추를 누르고 BenQ LCD 모니터 CD-ROM 을 넣은 다음 알맞은 모니터 모델을 선택하십시오 . 자동 (신규) 또는 업그레이드 (기존) 설치에 대한 자세한 내용과 단계별 지침은 다음을 참조하십시오 .

- [26 페이지의 새 컴퓨터에 모니터 설치하는 방법](#) .
- [27 페이지의 기존 컴퓨터에서 모니터 업그레이드하는 방법](#) .



-
- **Windows** 컴퓨터에 사용자 이름과 암호를 입력하고 로그인하는 경우에는 **Administrator** 또는 **Administrator** 그룹 구성원으로 로그인을 해야 모니터 드라이버 소프트웨어를 설치할 수 있습니다 . 또한 , 컴퓨터가 보안 액세스 요구 사항이 설정된 네트워크에 연결된 경우 , 네트워크 정책 설정으로 인해 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하지 못할 수도 있습니다 .
 - 구입 모델의 이름을 확인하려면 모니터 뒷면의 사양 레이블을 참조하십시오 .
-

새 컴퓨터에 모니터 설치하는 방법

이 섹션에서는 모니터 드라이버가 설치되지 않은 새 컴퓨터에서 **BenQ LCD** 모니터 드라이버를 선택하고 설치하는 과정에 대해 설명합니다. 이 지침은 이전에 컴퓨터에 어떤 드라이버도 설치한 적이 없는 상태에서 **BenQ LCD** 모니터를 처음으로 연결하는 경우에만 유효합니다.



다른 모니터가 이미 연결되어 있어 다른 모니터 드라이버 소프트웨어가 설치되어 있는 컴퓨터에 **BenQ LCD** 모니터를 추가하는 경우에는 이 지침을 따르지 마십시오. 대신 [27 페이지의 기존 컴퓨터에서 모니터 업그레이드하는 방법](#)에 대한 지침을 따라야 합니다.

1. 섹션의 : [13 페이지의 모니터 하드웨어 설치 방법](#)에 대한 지침을 따르십시오.

Windows는 시작할 때 새 모니터를 자동으로 검색한 후 **새 하드웨어 발견 마법사**를 실행합니다. 하드웨어 장치 드라이버 설치 옵션이 표시될 때까지 화면의 지시를 따르십시오.

2. **BenQ LCD** 모니터 **CD-ROM**을 컴퓨터의 **CD** 드라이브에 넣으십시오.

3. 장치에 적절한 드라이버 검색 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.

4. 다른 옵션을 모두 선택 해제한 채 **CD-ROM** 드라이브 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.

5. 올바른 모니터 이름을 선택했는지 확인하고 **다음**을 클릭하십시오.

6. **마침**을 클릭하십시오.

7. 컴퓨터를 다시 시작하십시오.



구입 모델에 맞는 알맞은 드라이버 파일을 찾으려면 다음 표를 참조하십시오.

드라이버 파일	알맞은 모델
BL3200	BL3200PT / BL3200PE / BL3200PH
BL3201	BL3201PT / BL3201PE / BL3201PH

기존 컴퓨터에서 모니터 업그레이드하는 방법

이 섹션에서는 **Microsoft Windows** 컴퓨터에서 기존 모니터 드라이버를 직접 업데이트하는 방법에 대해 설명합니다. 테스트 결과 이는 **Windows 8.1**, **Windows 8** 및 **Windows 7 OS** (운영 체제) 와 호환되는 것으로 나타났습니다.



이 드라이버는 다른 **Windows** 버전에서도 완벽히 작동할 수 있습니다. 그러나 **BenQ**에서는 현재 이 드라이버와 다른 **Windows** 버전과의 호환 테스트를 하지 않았으며 호환 여부를 보증할 수 없습니다.

모니터 드라이버 소프트웨어를 설치한다는 것은 사용자가 연결한 특정 모델의 모니터에 해당하는 알맞은 정보 파일 (.inf) 을 **BenQ LCD** 모니터 **CD-ROM** 에서 선택함으로써 **Windows** 에서 해당 드라이버 파일을 설치하도록 하는 것을 말합니다. 사용자는 올바른 위치만 지정해주면 됩니다. **Windows** 의 장치 드라이버 업그레이드 마법사는 파일 선택과 설치 과정을 자동으로 안내해 줍니다.

다음을 참조하십시오.

- [28 페이지의 Windows 8 \(8.1\) 시스템에 설치하는 방법](#).
- [29 페이지의 Windows 7 시스템에 설치하는 방법](#).

Windows 8 (8.1) 시스템에 설치하는 방법

1. 디스플레이 등록 정보 여십시오 .

커서를 화면의 오른쪽 아래로 이동하거나 키보드의 **Windows + C** 버튼을 눌러 **Charm** (아이콘) 모음을 표시합니다 . **설정 , 제어판 , 장치 및 프린터**로 이동한 다음 메뉴에서 모니터의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다 .

또는 , 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **개인 설정 , 디스플레이 , 장치 및 프린터**를 선택한 다음 메뉴에서 모니터의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다 .

2. 메뉴에서 속성을 선택합니다 .

3. 하드웨어 탭을 클릭합니다 .

4. 일반 PnP 모니터를 클릭한 다음 속성 버튼을 클릭합니다 .

5. 드라이버 탭을 클릭하고 드라이버 업데이트 버튼을 클릭하십시오 .

6. BenQ LCD 모니터 CD-ROM 을 컴퓨터의 CD 드라이브에 넣으십시오 .

7. 드라이버 소프트웨어 업데이트 창에서 " 내 컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾기 " 옵션을 선택하십시오 .

8. 찾아보기를 클릭한 후 다음 디렉토리를 탐색하십시오 : d:\BenQ_LCD\Driver\ (여기서 d 는 CD-ROM 드라이브에 지정된 드라이브 문자를 나타냅니다).



CD 드라이브의 드라이브 문자는 사용자의 시스템에 따라 위의 예와 다를 수 있습니다 . 즉 , "D:", "E:", "F:" 등이 될 수 있습니다 .

9. 제공된 드라이버 목록에서 올바른 모니터 폴더이름을 선택한 후 다음 을 클릭하십시오 .

그러면 필요한 모니터 드라이버 파일이 컴퓨터에 복사되어 설치됩니다 .

10. 닫기를 클릭하십시오 .

드라이버 업데이트를 완료한 후 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타날 수 있습니다 .

Windows 7 시스템에 설치하는 방법

1. 디스플레이 등록 정보 여십시오 .

시작 , 제어판 , 하드웨어 및 소리 , 장치 및 프린터로 이동한 다음 메뉴에서 모니터의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다 .

또는 , 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 개인 설정 , 디스플레이 , 장치 및 프린터를 선택한 다음 메뉴에서 모니터의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다 .

2. 메뉴에서 속성을 선택합니다 .

3. 하드웨어 탭을 클릭합니다 .

4. 일반 PnP 모니터를 클릭한 다음 속성 버튼을 클릭합니다 .

5. 드라이버 탭을 클릭하고 드라이버 업데이트 버튼을 클릭하십시오 .

6. BenQ LCD 모니터 CD-ROM 을 컴퓨터의 CD 드라이브에 넣으십시오 .

7. 드라이버 소프트웨어 업데이트 창에서 " 내 컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾기 " 옵션을 선택하십시오 .

8. 찾아보기를 클릭한 후 다음 디렉토리를 탐색하십시오 : d:\BenQ_LCD\Driver\ (여기서 d 는 CD-ROM 드라이브에 지정된 드라이브 문자를 나타냅니다) .



CD 드라이브의 드라이브 문자는 사용자의 시스템에 따라 위의 예와 다를 수 있습니다 . 즉 , "D:" , "E:" , "F:" 등이 될 수 있습니다 .

9. 제공된 드라이버 목록에서 올바른 모니터 폴더이름을 선택한 후 다음 을 클릭하십시오 .


그러면 필요한 모니터 드라이버 파일이 컴퓨터에 복사되어 설치됩니다 .

10. 닫기를 클릭하십시오 .

드라이버 업데이트를 완료한 후 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타날 수 있습니다 .

모니터 조정 방법

제어 패널



번호	이름	설명
1.	제어 키	화면에서 각 키의 오른쪽 옆에 표시된 기능 또는 메뉴 항목에 액세스합니다.
2.	전원 키	전원을 켜거나 끕니다.




제어 키는 터치패드에 삽입되어 있으며 LED 표시기에 의해 표시됩니다. LED 표시기를 터치하는 것은 해당 제어 키를 누르는 것을 나타냅니다.

OSD 컨트롤러

제어 키와 별개로, OSD 컨트롤러를 통해 빠르게 제어하고 OSD 메뉴에 액세스할 수 있습니다.



OSD 컨트롤러를 사용하기 전에 모니터에 연결해야 합니다. 섹션의 : 17 페이지의 OSD 컨트롤러를 모니터에 연결하십시오.에 대한 지침을 따르십시오.



번호	이름	설명
1.	컨트롤러 키 1	• sRGB (Picture Mode(사진 모드)) 로 전환하려면 누릅니다. • 5 초 동안 눌러서 옵션 목록을 열고, ▲ 또는 ▼를 눌러 설정 메뉴의 다른 기능을 선택하고 OK 를 사용하여 확인합니다.
2.	컨트롤러 키 2	• CAD / CAM (Picture Mode(사진 모드)) 로 전환하려면 누릅니다. • 5 초 동안 눌러서 옵션 목록을 열고, ▲ 또는 ▼를 눌러 설정 메뉴의 다른 기능을 선택하고 OK 를 사용하여 확인합니다.
3.	컨트롤러 키 3	• Low Blue Light (Picture Mode(사진 모드)) 로 전환하려면 누릅니다. • 5 초 동안 눌러서 옵션 목록을 열고, ▲ 또는 ▼를 눌러 설정 메뉴의 다른 기능을 선택하고 OK 를 사용하여 확인합니다.


번호	이름	설명
4.	리턴 버튼 (↵)	• OSD 메뉴를 종료합니다 . • 이전 메뉴로 돌아갑니다 .
5.	탐색 버튼 (▲ / ▼ / ◀ / ▶)	• ▲: 위로 / 증가 조정용입니다 . • ▼: 아래로 / 감소 조정용입니다 . • ▶: 하위 메뉴로 들어갑니다 . • ◀: 이전 메뉴로 돌아갑니다 .
6.	OK 키 (OK)	• 단축 키 메뉴를 활성화합니다 . • 메뉴 항목을 선택합니다 .



OSD 컨트롤러는 독점적으로 BenQ LCD 모니터용으로 디자인되었으며 호환되는 모델에만 사용할 수 있습니다 . Mini USB 포트를 사용하여 다른 장치에 연결하지 마십시오 .

기본 메뉴 작동

모든 OSD (온스크린 디스플레이) 메뉴에 제어 키를 통해 액세스할 수 있습니다. OSD 메뉴를 사용하여 모니터에서 모든 설정을 조정할 수 있습니다.



1. 아무 제어 키나 누릅니다. 또는 OSD 컨트롤러에서 **OK** 키를 누릅니다.
2. 단축 키 메뉴가 표시됩니다. 왼쪽 세 개의 컨트롤은 사용자 지정 키이며 특별한 기능을 위해 사용됩니다.
3. **메뉴**를 선택하여 메인 메뉴에 액세스합니다.
4. 메인 메뉴에서 제어 키 옆에 있는 아이콘에 따라 조정하거나 선택합니다. 메뉴 옵션에 대한 자세한 내용은 [38 페이지의 메인 메뉴 탐색](#)을 참조하십시오.

번호	단축 키 메뉴의 OSD	메인 메뉴의 OSD 아이콘	기능
①	Custom Key 1 (사용자 지정 키 1)	^	- 기본적으로 이 키는 사진 모드의 단축 키입니다. 기본 설정을 변경하려면 35 페이지의 단축 키 사용자 지정을 참조하십시오. - 위로 / 증가 조정용입니다.
②	Custom Key 2 (사용자 지정 키 2)	∨	- 기본적으로 이 키는 입력의 단축 키입니다. 기본 설정을 변경하려면 35 페이지의 단축 키 사용자 지정을 참조하십시오. - 아래로 / 감소 조정용입니다.
③	Custom Key 3 (사용자 지정 키 3)	> / ✓	- 기본적으로 이 키는 볼륨의 단축 키입니다. 기본 설정을 변경하려면 35 페이지의 단축 키 사용자 지정을 참조하십시오. - 하위 메뉴로 들어갑니다. - 메뉴 항목을 선택합니다.
④	Menu (메뉴)	<	- 메인 메뉴를 활성화합니다. - 이전 메뉴로 돌아갑니다.
⑤	Exit (종료)	×	OSD 메뉴를 종료합니다.



- OSD = 온스크린 디스플레이.
단축 키는 현재 주 메뉴가 표시되어 있지 않을 때만 작동합니다. 단축키는 몇 초 동안 아무 키도 누르지 않으면 화면에서 없어집니다.
- OSD 제어의 잠금을 해제하려면 키를 10 초간 누릅니다.

Display Pilot 으로 디스플레이 제어

제공된 **Display Pilot** 소프트웨어는 디스플레이를 제어하는 대체 방법입니다. 소프트웨어에 액세스하기 위해 다음 중 하나를 할 수 있습니다.

- (BL3200 전용) 제공된 CD 에서 설치합니다.
- (BL3201 전용) www.benq.com 에서 다운로드하거나 제공된 CD(CD 가 함께 제공된 경우) 에서 설치합니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

- OSD 메뉴 제어.
- 모니터와 함께 자동 회전하도록 디스플레이 설정 (**22 페이지의 참조**).

자세한 내용을 보려면 **Display Pilot** 에서 시스템 > 옵션 > 사용자 설명서 로 갑니다.



지원되는 운영 체제 : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1.

화면 최적화

아날로그 (D-Sub) 입력에서 최적의 디스플레이를 얻는 가장 쉬운 방법은 **Auto Adjustment (자동 조정)** 기능을 사용하는 것입니다. **Display (디스플레이)** 및 **Auto Adjustment (자동 조정)** 으로 이동하여 현재 화면에 표시된 이미지를 최적화합니다.



디지털 (DVI, HDMI 또는 DP) 케이블을 사용하여 디지털 입력 신호를 모니터에 연결하면 최고 이미지가 자동으로 모니터에 표시되기 때문에 **자동 조정** 기능이 비활성화됩니다.



Auto Adjustment (자동 조정) 기능을 사용할 때는 컴퓨터에 연결된 그래픽 카드를 모니터의 고유 해상도로 설정해야 합니다.

필요하면 언제든지 기하학적 화면 모양 메뉴 항목을 사용하여 직접 기하학적 화면 모양 설정을 조정할 수 있습니다. 이 화면 설정 조정을 위해 **BenQ** 에서 화면 테스트 이미지 유틸리티를 제공합니다. 이 유틸리티를 사용하면 화면 컬러, 그레이 및 라인 기울기를 검사할 수 있습니다.

1. **CD-ROM** 에서 테스트 프로그램인 **auto.exe** 를 실행하십시오. 이를 통해 변경 사항을 확인할 수 있습니다. 또는 운영 체제의 바탕 화면과 같은 다른 이미지를 사용할 수도 있습니다. 그러나 **auto.exe** 를 사용할 것을 권장합니다. **auto.exe** 를 실행하면 테스트 패턴이 표시됩니다.
2. 단축 키 메뉴를 표시하려면 임의의 제어키, 또는 **OSD** 컨트롤러에서 **OK** 키를 누릅니다.  메뉴를 선택하여 메인 메뉴에 액세스합니다.
3. **Display (디스플레이)** 및 **Auto Adjustment (자동 조정)** 으로 이동합니다.
4. 세로 노이즈 (커튼 효과처럼 세로 방향 라인이 흔들림)가 있는 경우에는 **Pixel Clock (픽셀 시계)** 를 선택하고 노이즈가 없어질 때까지 모니터를 조정합니다.
5. 가로 노이즈가 있는 경우에는 **Phase (상)** 을 선택하고 노이즈가 없어질 때까지 모니터를 조정합니다.

단축 키 사용자 지정

왼쪽 3 개의 컨트롤 키는 (사용자 지정 키) 미리 정의된 기능에 직접 액세스하는 단축 키 역할을 합니다. 이들 키에 대해 기본 설정을 변경하고 다른 기능을 지정할 수 있습니다.

1. 단축 키 메뉴를 표시하려면 임의의 제어키, 또는 **OSD** 컨트롤러에서 **OK** 키를 누릅니다.  메뉴를 선택하여 메인 메뉴에 액세스합니다.
2. **System (시스템)** 으로 이동합니다.
3. 변경할 사용자 지정 키를 선택합니다.
4. 하위 메뉴에서 이 키로 액세스할 수 있는 기능을 선택합니다. 설정이 완료되었음을 알리는 팝업 메시지가 표시됩니다.

디스플레이 모드 조정

16:9 이외의 화면비와 구입한 모델의 패널 이외의 크기로 이미지를 표시하기 위해 모니터에서 디스플레이 모드를 조정할 수 있습니다.

1. 단축 키 메뉴를 표시하려면 임의의 제어키, 또는 **OSD** 컨트롤러에서 **OK** 키를 누릅니다.  메뉴를 선택하여 메인 메뉴에 액세스합니다.
2. **Picture Advanced (고급 사진)** 및 **Display Mode (디스플레이 모드)** 로 이동합니다.
3. 적절한 디스플레이 모드를 선택합니다. 이 설정은 바로 적용됩니다.

스마트 조정 사용

Smart Scaling(스마트 조정) 으로 디스플레이 크기를 조정할 수 있습니다.

1. **Picture Advanced(고급 사진)** 및 **Smart Scaling(스마트 조정)** 으로 이동합니다.
2. 값을 조정합니다.



- 사용자 지정 키 중 하나가 **Smart Scaling(스마트 조정)** 에 사전 설정되어 있으면 이 사용자 지정 키를 눌러 값을 직접 조정할 수 있습니다.
- 크기 조정 중에는 디스플레이가 임시로 불안정해질 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상이며 제조 결함으로 간주되지 않습니다.
- **Smart Scaling(스마트 조정)** 에 대한 자세한 내용은 [47 페이지의 스마트 조정](#)을 참조하십시오.

적절한 사진 모드 선택

모니터에서는 다양한 유형의 이미지에 적합한 여러 가지 사진 모드를 제공합니다. 사용할 가능한 모든 사진 모드는 [45 페이지의 사진 모드](#)을 참조하십시오.

고급 사진 및 사진 모드로 이동하여 원하는 사진 모드를 선택합니다.

모니터를 MacBook 시리즈 제품에 연결

모니터가 MacBook 시리즈 제품에 연결되어 있는 동안 모니터에서 MacBook의 색상 일치와 시각적 표현을 나타내는 **M-book** 모드로 전환합니다.

1. 모니터를 MacBook 시리즈 제품에 연결합니다.
2. 고급 사진 및 사진 모드로 이동합니다.
3. **M-book** 를 선택합니다. 이 설정은 바로 적용됩니다.

PIP/PBP 모드에서 비디오 소스 선택 (PIP/PBP 기능이 있는 모델)

모니터는 사용 가능한 비디오 소스를 다음 순서로 스캔합니다 : DVI-D, HDMI, DP 및 mini DP 그런 다음 사용 가능한 첫번째 것을 표시합니다 . 이 비디오 소스가 PIP/PBP 모드의 주 소스가 됩니다 . [40 페이지의 PIP/PBP 소스](#)에 있는 메뉴에서 PIP/PBP 모드에 대한 보조 소스를 결정해야 합니다 . 사용할 수 없는 메뉴 옵션은 흐리게 표시됩니다 .

주 소스 및 지원되는 보조 소스를 찾으려면 다음 표를 참조하십시오 .

		가능한 보조 소스				
입력		DVI-D	HDMI 1	HDMI 2	DP	Mini DP
주 소스	DVI-D		V	V	V	V
	HDMI 1	V		V	V	V
	HDMI 2	V	V		V	V
	DP	V	V	V		V
	Mini DP	V	V	V	V	

메인 메뉴 탐색

OSD (On Screen Display) 메뉴를 사용하여 모니터의 모든 설정을 조정할 수 있습니다. 단축 키 메뉴를 표시하려면 임의의 제어키, 또는 OSD 컨트롤러에서 **OK** 키를 누릅니다.

 메뉴를 선택하여 메인 메뉴에 액세스합니다. 자세한 내용은 [33 페이지의 기본 메뉴 작동](#)을 참조하십시오.

사용 가능한 메뉴 옵션은 입력 소스, 기능 및 설정에 따라 달라질 수 있습니다. 사용할 수 없는 메뉴 옵션은 흐리게 표시됩니다. 또한 사용할 수 없는 키는 흐리게 표시되며 해당 OSD 아이콘은 사라집니다. 특정 기능이 없는 모델의 경우, 해당 설정 및 관련 항목이 메뉴에 나타나지 않습니다.




OSD 메뉴 언어는 각 지역에 공급되는 제품과 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 [시스템 및 OSD 설정](#) 아래의 [50 페이지의 언어](#)를 참조하십시오.

각 메뉴에 대한 자세한 내용은 각각 다음 페이지를 참조하십시오 :

- [39 페이지의 디스플레이 메뉴](#)
- [42 페이지의 사진 메뉴](#)
- [44 페이지의 고급 사진 메뉴](#)
- [48 페이지의 오디오 메뉴](#)
- [49 페이지의 시스템 메뉴](#)
- [53 페이지의 인체 공학 메뉴](#)
- [55 페이지의 에코 메뉴](#)

디스플레이 메뉴

사용 가능한 메뉴 옵션은 입력 소스, 기능 및 설정에 따라 달라질 수 있습니다. 사용할 수 없는 메뉴 옵션은 흐리게 표시됩니다. 또한 사용할 수 없는 키는 흐리게 표시되며 해당 OSD 아이콘은 사라집니다. 특정 기능이 없는 모델의 경우, 해당 설정 및 관련 항목이 메뉴에 나타나지 않습니다.



1. 단축 키 메뉴에서  메뉴를 선택합니다.
2.  또는  를 사용하여 디스플레이를 선택합니다.
3.  를 선택하여 하위 메뉴로 이동한 다음  또는  를 사용하여 메뉴 항목을 선택합니다.
4.  또는  를 조정하고  를 사용하여 선택합니다.
5. 이전 메뉴로 돌아가려면  를 선택합니다.
6. 메뉴를 종료하려면  를 선택합니다.


항목	기능	범위
자동 조정 (BL3200 전용)	화면 설정을 자동으로 최적화하고 조정합니다.  디지털 입력 신호에는 적용되지 않습니다.	
PIP/PBP (BL3201 전용)	PIP 또는 PBP 모드를 설정합니다. 별개인 두 비디오 소스의 이미지가 동시에 화면에 표시됩니다.  PIP/PBP 모드가 활성화된 경우 오디오 입력은 주 소스로부터 나옵니다.	

항목	기능		범위
	모드	PIP 또는 PBP 모드를 설정합니다 . PIP: PIP 모드는 주 비디오 소스를 화면에 표시하는 동안 보조 소스를 삽입 창에 표시합니다 . PBP: 두 개의 서로 다른 비디오 소스의 이미지를 나란히 표시할 수 있습니다 . 끄기 : PIP/PBP 모드를 비활성화합니다 .	• PIP • PBP • 끄기
	PIP/PBP 소스	PIP/PBP 모드에 대한 보조 비디오 소스를 설정합니다 .	• DVI • HDMI 1 • HDMI 2 • DisplayPort • Mini DisplayPort
	SWAP	주 소스의 비디오와 보조 소스의 비디오가 화면에서 교체됩니다 .	
	PIP 크기	PIP 모드에서 삽입 창의 크기를 결정합니다 .	• 작음 • 중간 • 큼
	PIP 위치	PIP 모드에서 삽입 창의 위치를 조정합니다 .	• 오른쪽 위 • 왼쪽 위 • 오른쪽 아래 • 왼쪽 아래
자동 회전	디스플레이를 모니터와 함께 회전하도록 설정합니다 .		• 켜기 • 끄기

항목	기능	범위
입력	비디오 케이블 연결 유형에 알맞도록 입력을 변경하려면 이 기능을 사용하십시오 .	(BL3200 전용) • D-Sub • DVI • HDMI • DisplayPort (BL3201 전용) • DVI • HDMI 1 • HDMI 2 • DisplayPort • Mini DisplayPort
가로 이동 (BL3200 전용)	화면 이미지의 가로 방향 위치를 조정합니다 .	0 ~ 100
세로 이동 (BL3200 전용)	화면 이미지의 세로 방향 위치를 조정합니다 .	0 ~ 100
픽셀 시계 (BL3200 전용)	픽셀 클럭 주파수 타이밍을 조정하여 아날로그 입력 비디오 신호와 동기화합니다 . 참조 : 35 페이지의 화면 최적화 .  디지털 입력 신호에는 적용되지 않습니다 .	0 ~ 100
상 (BL3200 전용)	픽셀 클럭 페이즈 타이밍을 조정하여 아날로그 입력 비디오 신호와 동기화합니다 . 참조 : 35 페이지의 화면 최적화 .  디지털 입력 신호에는 적용되지 않습니다 .	0 ~ 63

사진 메뉴

사용 가능한 메뉴 옵션은 입력 소스, 기능 및 설정에 따라 달라질 수 있습니다. 사용할 수 없는 메뉴 옵션은 흐리게 표시됩니다. 또한 사용할 수 없는 키는 흐리게 표시되며 해당 OSD 아이콘은 사라집니다. 특정 기능이 없는 모델의 경우, 해당 설정 및 관련 항목이 메뉴에 나타나지 않습니다.




1. 단축 키 메뉴에서 (**Menu(메뉴)**) 를 선택합니다.
2. 또는 를 사용하여 사진을 선택합니다.
3. 를 선택하여 하위 메뉴로 이동한 다음 또는 를 사용하여 메뉴 항목을 선택합니다.
4. 또는 를 조정하고 를 사용하여 선택합니다.
5. 이전 메뉴로 돌아가려면 를 선택합니다.
6. 메뉴를 종료하려면 를 선택합니다.

항목	기능	범위
밝기	밝은 부분과 어두운 부분 사이의 균형을 조정합니다.	0 ~ 100
명암	밝은 부분과 어두운 부분 사이의 차이를 조정합니다.	0 ~ 100
선명도	이미지에 포함된 사물 테두리의 선명도와 투명도를 조정합니다.	1 ~ 10

항목	기능		범위
감마	색조 밝기를 조절합니다 . 기본값은 3 입니다 (Windows 용 표준값).		• 1 • 2 • 3 • 4 • 5
색온도	일반	동영상과 사진을 자연스런 색상으로 볼 수 있습니다 . 이 설정이 색상 기본 설정입니다 .	
	푸른색	PC 업계 표준 화이트 색상에 대한 기본 설정으로 이미지에 시원한 색조를 적용합니다 .	
	붉은색	뉴스 인쇄 표준 화이트 색상에 대한 기본 설정으로 이미지에 따뜻한 색조를 적용합니다 .	
	사용자 정의	빨간색 , 녹색 및 파란색 기본 색상의 혼합비를 변경하여 이미지의 색조를 변경할 수 있습니다 . 설정을 변경하려면 연속되는 R (빨간색), G (녹색) 및 B (파란색) 메뉴로 이동하십시오 . 색상 하나 이상을 줄이면 이미지의 색조에 미치는 해당 효과가 감소됩니다 . (예를 들어 , 파란색 레벨을 줄이면 이미지가 점점 노란 색조로 변합니다 . 녹색 을 줄 이 면 이미지가 자홍색 색조로 변합니다 .)	• R (0~100) • G (0~100) • B (0~100)
색조	색상을 인식하는 정도를 조정합니다 .		0 ~ 100
채도	색상의 순수성을 조정합니다 .		0 ~ 100
색상 초기화	사용자 색상 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다 .		• 예 • 아니오
AMA	LCD 패널의 그레이 색상 응답 시간을 향상시킵니다 .		• 끄기 • 높음 • 프리미엄

고급 사진 메뉴

사용 가능한 메뉴 옵션은 입력 소스, 기능 및 설정에 따라 달라질 수 있습니다. 사용할 수 없는 메뉴 옵션은 흐리게 표시됩니다. 또한 사용할 수 없는 키는 흐리게 표시되며 해당 OSD 아이콘은 사라집니다. 특정 기능이 없는 모델의 경우, 해당 설정 및 관련 항목이 메뉴에 나타나지 않습니다.



1. 단축 키 메뉴에서 메뉴를 선택합니다.
2. 또는 를 사용하여 고급 사진을 선택합니다.
3. 를 선택하여 하위 메뉴로 이동한 다음 또는 를 사용하여 메뉴 항목을 선택합니다.
4. 또는 를 조정하고 를 사용하여 선택합니다.
5. 이전 메뉴로 돌아가려면 를 선택합니다.
6. 메뉴를 종료하려면 를 선택합니다.


항목	기능		범위
사진 모드	화면에 표시된 이미지 유형에 가장 적합한 사진 모드를 선택합니다.		
	sRGB	프린터, 디지털 카메라 등과 같은 주변 장치에서 원본에 더 가까운 색상이 표현됩니다.	
	CAD / CAM	CAD / CAM 소프트웨어가 사용되는 경우 대비를 높입니다.	
	애니메이션	애니메이션을 만들 때 세부 사항을 쉽게 작업할 수 있도록 어두운 음영의 대비를 높입니다.	0 ~ 10
	프레젠테이션	모니터에 표시된 이미지와 프로젝터에 의해 영사된 이미지 간에 색, 대비, 밝기 차이를 최소화합니다.	
	표준	기본 PC 응용 프로그램에 사용.	
	Low Blue Light	디스플레이에서 나오는 파란 불빛을 줄여 눈에 파란 불빛이 노출되는 위험을 감소시킵니다.  각 Low Blue Light 모드의 값은 표준 모드와 비교하여 파란 불빛이 얼마나 감소되는지를 나타냅니다.	
		멀티미디어	멀티미디어 파일 보기용. -30%
		웹 서핑	웹 서핑용. -50%
		사무실	사무실 업무 또는 사무실 환경용. -60%
		읽기	전자책 또는 문서를 읽기 위해. -70%
	동영상	비디오 보기에 적합.	
	사진	정지 이미지 보기에 적합.	
	Eco	실행하는 모든 프로그램의 밝기를 최소로 유지함으로써 저전력 소모로 전원을 절약합니다.	
	M-book	모니터와 그에 연결된 MacBook 시리즈 제품 간의 시각적 차이를 최소화합니다.	
	사용자	사용자에 의해 정의된 사진 설정의 조합을 적용합니다.	
센스아이 데모	사진 모드에서 선택한 모드로 화면 이미지의 미리보기를 표시합니다. 화면이 두 개의 창으로 분리됩니다. 왼쪽 창에는 표준 모드 이미지가 표시되고, 오른쪽 창에는 지정한 모드로 이미지가 표시됩니다.		• 켜기 • 끄기

항목	기능	범위
동적 대비	입력 비주얼 신호 분포를 자동으로 감지한 다음 최적의 대비를 생성하는 기능입니다 .	0 ~ 5
오버스캔	입력 이미지를 약간 확대합니다 . 이미지 주변에 거슬리는 가장자리 노이즈가 있는 경우 이 기능을 사용하여 해당 노이즈를 숨기십시오 .  신호 소스가 HDMI, DP 또는 D-Sub (컴포넌트에서 변환된 VGA) 인 경우에만 사용 가능 .	• 켜기 • 끄기
디스플레이 모드	이 기능을 사용하면 16:9 이외 화면비를 도형적인 왜곡 없이 표시할 수 있습니다 .  디스플레이 모드 아래 옵션은 입력 신호 소스에 따라 달라집니다 .  사진 모드의 선택에 따라 서로 다른 디스플레이 모드 옵션이 미리 설정되어 있습니다 . 필요한 경우 설정을 변경하십시오 .	
	최대	입력 이미지를 스크린에 맞도록 조정합니다 . 16:9 화면비 이미지에 적합합니다 .
	화면	입력 이미지가 도형적 왜곡 없이 가능한 최대 디스플레이로 표시됩니다 .
	1 : 1	입력 이미지를 조정하지 않고 원시 해상도로 표시합니다 .
	19s"	5:4 화면 비율의 19" 모니터에서처럼 입력 이미지를 표시합니다 .
	22" (16:10)	16:10 화면 비율의 22"W 모니터에서처럼 입력 이미지를 표시합니다 .
	23"	16:9 화면 비율의 23"W 모니터에서처럼 입력 이미지를 표시합니다 .
	24"	16:9 화면 비율의 24"W 모니터에서처럼 입력 이미지를 표시합니다 .
	24" (16:10)	16:10 화면 비율의 24"W 모니터에서처럼 입력 이미지를 표시합니다 .
	27"	16:9 화면 비율의 27"W 모니터에서처럼 입력 이미지를 표시합니다 .
	27" (16:10)	16:10 화면 비율의 27"W 모니터에서처럼 입력 이미지를 표시합니다 .
	30"	16:9 화면 비율의 30"W 모니터에서처럼 입력 이미지를 표시합니다 .

항목	기능		범위
스마트 조정	자신의 필요에 가장 잘 맞도록 디스플레이 크기를 조정합니다 .		0 ~ 100
색상 형식 (BL3200 전용)	인식된 비디오 신호에 따라 색상 공간 (RGB 또는 YUV) 을 결정합니다 .  모니터 화면에 색상이 제대로 표시되지 않으면 색상 형식을 수동으로 설정해야 합니다 .  입력 소스가 HDMI 또는 DP 인 경우에는 색상 형식을 선택할 수 없습니다 . 즉 입력 비디오 소스에 따라 색상 형식이 자동으로 설정됩니다 .		
	RGB	• PC 로부터의 D-Sub (VGA) 입력 소스에 사용 . • DVI 입력 소스에 사용 .	
	YUV	비디오 장치로부터의 D-Sub (VGA) 에서 변환된 컴포넌트) 입력에 사용 .	
HDMI RGB PC 범위	색상 스케일 범위를 결정합니다 . 연결된 HDMI 장치에서 RGB 범위 설정에 일치하는 옵션을 선택하십시오 .		• RGB (0 ~ 255) • RGB (16 ~ 235)

오디오 메뉴

사용 가능한 메뉴 옵션은 입력 소스, 기능 및 설정에 따라 달라질 수 있습니다. 사용할 수 없는 메뉴 옵션은 흐리게 표시됩니다. 또한 사용할 수 없는 키는 흐리게 표시되며 해당 OSD 아이콘은 사라집니다. 특정 기능이 없는 모델의 경우, 해당 설정 및 관련 항목이 메뉴에 나타나지 않습니다.




1. 단축 키 메뉴에서 메뉴를 선택합니다.
2. 또는 를 사용하여 오디오를 선택합니다.
3. 를 선택하여 하위 메뉴로 이동한 다음 또는 를 사용하여 메뉴 항목을 선택합니다.
4. 또는 를 조정하고 를 사용하여 선택합니다.
5. 이전 메뉴로 돌아가려면 를 선택합니다.
6. 메뉴를 종료하려면 를 선택합니다.

항목	기능	범위
볼륨	오디오 볼륨 조정.	0 ~ 100
음소거	오디오 입력 음소거.	• 켜기 • 끄기
오디오 선택 (2 가지 이상의 오디오 소스가 있는 모델)	사용자가 오디오 소스를 선택하도록 하거나 모니터에서 자동으로 검색하도록 합니다.	• PC 오디오 • 자동 검색

시스템 메뉴

사용 가능한 메뉴 옵션은 입력 소스, 기능 및 설정에 따라 달라질 수 있습니다. 사용할 수 없는 메뉴 옵션은 흐리게 표시됩니다. 또한 사용할 수 없는 키는 흐리게 표시되며 해당 OSD 아이콘은 사라집니다. 특정 기능이 없는 모델의 경우, 해당 설정 및 관련 항목이 메뉴에 나타나지 않습니다.



1. 단축 키 메뉴에서  메뉴를 선택합니다.
2.  또는  를 사용하여 시스템을 선택합니다.
3.  를 선택하여 하위 메뉴로 이동한 다음  또는  를 사용하여 메뉴 항목을 선택합니다.
4.  또는  를 조정하고  를 사용하여 선택합니다.
5. 이전 메뉴로 돌아가려면  를 선택합니다.
6. 메뉴를 종료하려면  를 선택합니다.


항목	기능		범위
OSD 설정	언어	OSD 메뉴 언어를 설정합니다 .  OSD 에 표시되는 언어 옵션은 제품이 공급 되는 지역에 따라 오른쪽 그림과 다를 수 있습니다 .	• English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski • Český • Magyar • SiCG/BiH/CRO • Română • Nederlands • Русский • Svenska • Português • 日本語 • 繁體中文 • 简体中文
	표시 시간	OSD 메뉴의 표시 시간을 조정합니다 .	• 5 초 • 10 초 • 15 초 • 20 초 • 25 초 • 30 초
	OSD 잠금	모든 모니터 설정이 실수로 변경되지 않도록 방지합니다 . 이 기능이 작동되면 OSD 제어 기능과 단축키 작동이 꺼집니다 .  OSD 제어의 잠금을 해제하려면 키를 10 초 간 누릅니다 .	• 예 • 아니오

항목	기능	범위
사용자 지정 키 1	사용자 지정 키 1 으로 액세스할 수 있는 기능을 설정합니다 .	• 사진 모드 • CAD / CAM
사용자 지정 키 2	사용자 지정 키 2 으로 액세스할 수 있는 기능을 설정합니다 .	• 애니메이션 • Low Blue Light
사용자 지정 키 3	사용자 지정 키 3 으로 액세스할 수 있는 기능을 설정합니다 .	• 디스플레이모드 • 밝기 • 명암 • 자동 조정 (BL3200 전용) • 볼륨 • 음소거 • 입력 • 눈 보호 • 눈 보호 미터 • 에코 센서 • 에코 센서 미터 • 스마트 미리 알림
DDC/CI	PC 의 소프트웨어를 통해 모니터를 설정할 수 있습니다 .  DDC/CI, 비디오 전자 표준 협회 (VESA) 에서 개발한 디스플레이 데이터 채널 / 명령 인터페이스의 약어 . DDC/CI 기능을 사용하면 소프트웨어를 통해 모니터 컨트롤을 전달하여 원격으로 진단할 수 있습니다 .	• 켜기 • 끄기
DP 자동 전환	이 기능이 활성화되면 DP 가 입력 오디오 선택 루프가 됩니다 . 그렇지 않으면 DP 를 입력 선택이나 단축 키로만 선택해야만 합니다 .	• 켜기 • 끄기
HDMI 자동 스위치	이 기능이 활성화된 경우 HDMI 포트가 입력 자동 선택 루프 상태가 됩니다 . 그렇지 않으면 입력 선택 또는 단축 키를 통해서만 HDMI 를 선택할 수 있습니다 .	• 켜기 • 끄기
전원 자동 끄기	전원 절약 모드에서 모니터 전원을 자동으로 끌 시간을 설정합니다 .	• 끄기 • 10 분 • 20 분 • 30 분

항목	기능	범위
해상도 알림	모니터에서 새로운 입력 소스를 감지했을 때 권장 해상도에 대한 해상도 알림을 표시하는지 여부를 설정합니다 .	• 켜기 • 끄기
정보	현재 모니터 속성 설정을 표시합니다 .	• 입력 • 현재 해상도 • 최적 해상도 (모니터에 최상) • 모델명
DisplayPort	데이터 전송을 위한 적절한 DP 표준을 선택합니다 .	• 1.2 • 1.1
컨트롤러 키 1	컨트롤러 키 1 에 의해 액세스되는 기능 또는 설정 메뉴를 설정합니다 .	• sRGB • CAD / CAM • 애니메이션 • 프레젠테이션 • 표준 • Low Blue Light • 동영상 • 사진 • Eco • M-book • 사용자 • 밝기 • 볼륨 • 입력
컨트롤러 키 2	컨트롤러 키 2 에 의해 액세스되는 기능 또는 설정 메뉴를 설정합니다 .	
컨트롤러 키 3	컨트롤러 키 3 에 의해 액세스되는 기능 또는 설정 메뉴를 설정합니다 .	
모두 원래 대로	모든 모드 , 색상 및 화면 표시 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다 .	• 예 • 아니오

인체 공학 메뉴

사용 가능한 메뉴 옵션은 입력 소스, 기능 및 설정에 따라 달라질 수 있습니다. 사용할 수 없는 메뉴 옵션은 흐리게 표시됩니다. 또한 사용할 수 없는 키는 흐리게 표시되며 해당 OSD 아이콘은 사라집니다. 특정 기능이 없는 모델의 경우, 해당 설정 및 관련 항목이 메뉴에 나타나지 않습니다.




1. 단축 키 메뉴에서 메뉴를 선택합니다.
2. 또는 를 사용하여 **인체 공학**을 선택합니다.
3. 를 선택하여 하위 메뉴로 이동한 다음 또는 를 사용하여 메뉴 항목을 선택합니다.
4. 또는 를 조정하고 를 사용하여 선택합니다.
5. 이전 메뉴로 돌아가려면 를 선택합니다.
6. 메뉴를 종료하려면 를 선택합니다.

항목	기능	범위
눈 보호	모니터에는 빛 센서가 있어 모니터 주변의 빛 조건을 감지한 후 모니터 조명을 자동으로 조정합니다. 이것은 밝은 빛으로 과도 노출되지 않음으로써 눈을 보호하기 위한 것입니다. 빛이 충분하면 모니터 밝기가 향상됩니다. 모니터에 빛이 부족하면 모니터 밝기가 어두워집니다. 모니터 밝기를 수동으로 조정하려면 사진 > 밝기로 이동하십시오.	• 켜기 • 끄기

항목	기능	범위
눈 보호 미터	화면에서 모니터 주변에 빛 조건을 표시하려면 설정하십시오 .	• 켜기 • 끄기
스마트 미리 알림	눈을 쉬도록 알리는 팝업 메시지 표시 여부를 결정합니다 .	• 켜기 • 끄기
시간 간격 (분)	미리 알림 메시지의 간격을 설정합니다 .	• 20 • 40 • 60 • 80 • 100
길이 (초)	화면에서 미리 알림 메시지가 표시되는 시간을 설정합니다 .  또는 미리 알림 메시지가 표시되어 있는 동안 전원 단추를 제외한 아무 키나 눌러 메시지를 숨길 수도 있습니다 .	• 5 • 10 • 15 • 20 • 25

에코 메뉴

사용 가능한 메뉴 옵션은 입력 소스, 기능 및 설정에 따라 달라질 수 있습니다. 사용할 수 없는 메뉴 옵션은 흐리게 표시됩니다. 또한 사용할 수 없는 키는 흐리게 표시되며 해당 OSD 아이콘은 사라집니다. 특정 기능이 없는 모델의 경우, 해당 설정 및 관련 항목이 메뉴에 나타나지 않습니다.



1. 단축 키 메뉴에서 메뉴를 선택합니다.
2. 또는 를 사용하여 에코를 선택합니다.
3. 를 선택하여 하위 메뉴로 이동한 다음 또는 를 사용하여 메뉴 항목을 선택합니다.
4. 또는 를 조정하고 를 사용하여 선택합니다.
5. 이전 메뉴로 돌아가려면 를 선택합니다.
6. 메뉴를 종료하려면 를 선택합니다.

항목	기능	범위
에코 센서	모니터에는 에코 센서라고 하는 근접 센서가 있어 지정된 범위 안에서 모니터 앞에 있으면 사용자의 존재를 감지합니다. 사용자가 없는 것을 센서가 감지하면 모니터가 40 초 후에 꺼져서 전원을 절약합니다. 에코 센서에 의해 모니터가 꺼진 경우 전원 버튼이 흰색으로 깜박입니다. 에코 센서에서 2 시간 이상 사용자가 없는 것을 감지하면 모니터가 꺼집니다. 모니터를 켜려면 전원 버튼을 누르십시오.	• 켜기 • 끄기

항목	기능	범위
에코 센서 미터	모니터를 끄기 위한 카운트다운을 표시하도록 설정합니다.	• 켜기 • 끄기
센서 범위	센서가 감지할 수 있는 거리를 결정합니다.	• 가까이 • 중간 • 멀리

문제 해결

자주 묻는 질문 (FAQ)

- ?** 이미지가 흐린 경우 .
- ✓** 자세한 내용은 **CD** 의 "**화면 해상도 조정**" 링크 지침을 읽고 그에 따라 알맞은 해상도와 재생 빈도를 선택하고 조정하십시오 .
- ?** **VGA** 확장 케이블을 사용하려면 어떻게 해야 합니까 ?
- ✓** 테스트를 위해 확장 케이블을 빼십시오 . 현재 이미지의 초점이 맞습니까 ? 또는 , "**화면 해상도 조정**" 링크의 "**재생 빈도 조정**" 섹션 지침에 따라 이미지를 최적화하십시오 . 확장 케이블의 전도 손실로 인해 이미지가 흐려지는 것은 정상적인 현상입니다 . 전도 품질이 좋거나 내장 부스터가 있는 확장 케이블을 사용하면 전도 손실을 최소화할 수 있습니다 .
- ?** 흐려지는 현상은 해상도가 기본 (최대) 해상도보다 낮은 경우에만 발생합니까 ?
- ✓** 자세한 내용은 **CD** 의 "**화면 해상도 조정**" 링크의 지침을 참조하십시오 . 기본 해상도를 선택하십시오 .
- ?** 픽셀 오류가 보이는 경우 .
- 여러 픽셀 중 하나가 계속 검정으로 표시되거나 , 둘 이상의 픽셀이 계속 흰색이거나 , 빨간색 , 녹색 , 파란색 , 또는 기타 다른 색으로 표시됩니다 .
- ✓**
- **LCD** 화면을 청소하십시오 .
 - 전원 켜기와 끄기를 반복하십시오 .
 - 이 픽셀은 영구적으로 켜지거나 꺼진 것으로 **LCD** 기술로 발생한 자연적인 결함입니다 .
- ?** 이미지에 잘못된 색이 있는 경우 .
- ✓** 노란색 , 파란색 , 분홍색 모양이 나타납니다 .
- 색상 설정을 공장 기본값으로 초기화하려면 **사진**으로 이동하여 **색상 초기화**를 선택한 다음 **예**를 선택하십시오 .
- 이미지가 여전히 수정되지 않고 **OSD** 에 잘못된 색이 있는 경우에는 신호 입력에 주요 3 색 중 하나가 없는 것을 나타냅니다 . 이제 신호 케이블 커넥터를 확인하십시오 . 핀이 굽거나 부러진 경우 대리점에 필요한 지원을 요청하십시오 .

? LED 표시기가 흰색 또는 주황색입니다 .

- ✓ • LED 가 흰색으로 켜진 상태로 있으면 모니터 전원이 켜진 것입니다 .
- LED 가 흰색으로 표시되고 화면에 **범위를 벗어났습니다**라는 메시지가 있으면 이 모니터에서 지원하지 않는 디스플레이 모드를 사용하는 것을 나타냅니다 . 이 경우 지원되는 모드 중 하나로 설정을 변경하십시오 . " **화면 해상도 조정** " 링크에서 " **사전 설정 디스플레이 모드** " . 섹션을 읽으십시오 .
- LED 가 주황색으로 표시된 경우 전원 관리 모드가 작동 중인 것입니다 . 컴퓨터 키보드의 아무 단추나 누르거나 마우스를 움직여 보십시오 . 문제가 지속되면 신호 케이블 커넥터를 확인하십시오 . 핀이 굽거나 부러진 경우 대리점에 필요한 지원을 요청하십시오 .
- LED 가 꺼진 경우 , 전원 공급 메인 소켓 , 외부 전원 공급 장치 및 메인 스위치를 확인하십시오 .

? 고정된 이미지를 오래 표시하면 모니터 화면에 희미한 자국이 생깁니다 .

- ✓ • 컴퓨터와 모니터를 사용하지 않는 시간이 길어질 때는 " 절전 " 모드로 들어가도록 전원 관리 기능을 실행하십시오 .
- 이미지 자국이 생기지 않도록 화면 보호기를 사용하십시오 .

? 이미지가 왜곡되거나 번쩍이거나 깜빡이는 경우 .

- ✓ 자세한 내용은 CD 의 " **화면 해상도 조정** " 링크 지침을 읽고 그에 따라 알맞은 해상도와 재생 빈도를 선택하고 조정하십시오 .

? 모니터를 원시 해상도 (Native) 로 실행하는 경우에도 이미지는 여전히 왜곡됩니다 .

- ✓ 다른 입력 소스의 이미지는 원시 해상도 (Native) 로 실행되는 모니터에서 왜곡되거나 확대되어 표시됩니다 . 각 유형의 입력 소스에 대한 디스플레이 성능을 최적으로 유지하려면 **디스플레이 모드** 기능에서 해당 입력 소스에 맞는 적절한 화면비를 설정하십시오 . 자세한 내용은 [46 페이지의 디스플레이 모드](#)를 참조하십시오 .

? 이미지가 한쪽 방향으로 잘못 배치되는 경우 .

- ✓ 자세한 내용은 CD 의 " **화면 해상도 조정** " 링크 지침을 읽고 그에 따라 알맞은 해상도와 재생 빈도를 선택하고 조정하십시오 .

? OSD 컨트롤을 사용할 수 없음 .

- ✓ OSD 제어가 잠김으로 미리 설정된 경우 잠금을 해제하려면 키를 10 초간 누릅니다 .

? 연결된 외부 스피커에서 소리가 나지 않습니다 .

- ✓ • 헤드폰을 제거하십시오 (모니터에 헤드폰이 연결된 경우).
- 라인 출력이 제대로 연결되었는지 확인하십시오 .
- 외부 스피커가 **USB** 전원을 사용하는 경우 **USB** 연결이 올바른지 확인하십시오 .
- 외부 스피커의 볼륨을 높이십시오 (볼륨이 음소거되어 있거나 너무 낮습니다).

? 기본 제공 스피커에서 소리가 나지 않습니다 :

- ✓ • 라인 입력이 제대로 연결되었는지 확인하십시오 .
- 볼륨을 높이십시오 (볼륨이 음소거되어 있거나 너무 낮습니다).
- 헤드폰 및 / 또는 외부 스피커를 제거하십시오 . (모니터에 연결되어 있으면 기본 제공 스피커가 자동으로 음소거됩니다 .)


? 모니터의 빛 센서가 제대로 작동하지 않습니다 .

✓ 빛 센서는 모니터 앞면 아래쪽에 있습니다 . 다음을 확인하십시오 :

- 센서 보호 스티커를 제거했는지 여부 확인 .
- 눈 보호 기능이 **켜짐**으로 설정되어 있는지 확인하십시오 . **인체 공학 > 눈 보호**를 선택하십시오 .
- 센서 앞에 장애물이 있으면 센서가 빛을 제대로 감지하지 못할 수 있습니다 .
- 센서 앞에 밝은 색상의 물체나 옷이 있는지 확인하십시오 . 밝은 색상 (특히 흰색과 형광색) 은 빛을 반사하여 센서가 기본 빛 소스를 감지하지 못하도록 합니다 .

? 모니터의 에코 센서가 제대로 작동하지 않습니다 .

- ✓ • 에코 센서는 모니터 앞면 아래쪽에 있습니다 . 센서 앞에 장애물이 있으면 사용자가 있는 것을 제대로 감지하지 못할 수 있습니다 .
- 센서 보호 스티커를 제거했는지 여부 확인 .
- 옷의 색상이나 소재가 감지에 영향을 줄 수 있습니다 . 필요한 경우 센서 범위를 조정하십시오 . 자세한 내용은 **56 페이지의 센서 범위**를 참조하십시오 .
- 사용자와 모니터 간의 거리를 조정하십시오 .



이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 사용자가 착용한 옷감이 특이하여 에코 센서에서 감지하지 못하는 것일 수 있습니다 . 이것은 제조 상의 결함이나 센서 손상으로 인한 것이 아닙니다 . **에코 > 에코 센서**에서 에코 센서를 끄십시오 .

추가 도움이 필요하십니까 ?

이 설명서를 확인한 후에도 문제가 지속되면 구입처에 문의하시거나 아래 주소로 이메일을 보내주십시오 . Support@BenQ.com.