

Clear Lazy Susan Turntable Organizer
Organisateur Transparent pour Plateau Tournant Lazy Susan
Transparenter Lazy Susan Drehtisch-Organizer
Organizer per Piattaforma Girevole Lazy Susan Trasparente
Organizador Giratorio Transparente Lazy Susan
Doorzichtige Lazy Susan Draaiplateau
レイジースーザン 透明ターンテーブルオーガナイザー

B0BR1TJJ9X, B0BR1S92ZJ

EN Important Safeguards

- 

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.
- For domestic use only.
 - This product is not a toy. Keep away from children and pets.
 - Place the product on a stable and level surface.
 - Distribute weight evenly on the product.
 - Turn the product gently to avoid items falling off. Use a non-slip mat if necessary.

Before First Use

**DANGER** Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- Remove all the packing materials.
- Remove and review all components before use.
- Check the product for transport damages.

Use

Place the product inside the refrigerator, pantry, cabinet or on a counter top to organize spices, sauces and packaged foods, personal care items, or household cleaning products.

Cleaning

- This product is not dishwasher-safe.
- Hand wash only with warm water and mild dish soap. Let dry completely before use.
- To spot clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Disposal



Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.

Specifications

Model	B0BR1S92ZJ	B0BR1TJJ9X
Net weight	approx. 0.65 lbs (0.29 kg)	approx. 1.06 lbs (0.48 kg)
Dimensions (W x H x D)	1 tier: approx. 9 x 1.57 x 9" (22.8 x 4 x 22.8 cm)	1 tier: approx. 12 x 1.57 x 12" (30.4 x 4 x 30.4 cm)

Importer Information

	For EU
Postal	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.	134248
	For UK
Postal	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.	BR017427

FR Mesures de Sécurité Importantes

- 

Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.
- Exclusivement destiné à un usage domestique.
 - Ce produit n'est pas un jouet. A tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.
 - Posez le produit sur une surface stable et horizontale.
 - Répartissez le poids uniformément sur le produit.
 - Tournez le produit délicatement afin d'éviter que des objets n'en tombent. Utilisez un tapis antidérapant si nécessaire.

Avant la Première Utilisation

**DANGER** Risque d'étouffement !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez et examinez tous les éléments avant l'utilisation.
- Vérifiez l'état du produit afin de déceler tout dommage éventuel dû au transport.

Utilisation

Placez le produit à l'intérieur d'un réfrigérateur, d'un cellier, d'un placard ou sur un plan de travail pour organiser les épices, les sauces et les mets conditionnés, les produits de soin ou les produits d'entretien ménager.

Nettoyage

- Ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.
- Lavage à la main uniquement avec de l'eau tiède et un du produit vaisselle doux. À laisser sécher complètement avant utilisation.
- Pour nettoyer les taches du produit, à frotter avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Mise au Rebut



Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



FR

Pensez à donner ou recycler.

Association

Magasin

Déchèterie

https://quefairedemesdechets.fr

Caractéristiques

Modèle	B0BR1S92ZJ	B0BR1TJJ9X
Poids net	env. 0,65 livre (0,29 kg)	env. 1,06 livre (0,48 kg)
Dimensions (L x H x P)	1 niveau : env. 9 x 1,57 x 9 pouces (22,8 x 4 x 22,8 cm)	1 niveau : env. 12 x 1,57 x 12 pouces (30,4 x 4 x 30,4 cm)

Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
N° d'immatriculation :	134248

DE Wichtige Sicherheitshinweise

- 

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
- Nur zum häuslichen Gebrauch.
 - Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern und Haustieren fernhalten.
 - Positionieren Sie das Produkt auf einem stabilen, ebenen Untergrund.
 - Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig auf das Produkt.
 - Drehen Sie das Produkt vorsichtig, um zu vermeiden, dass Objekte herunterfallen. Nutzen Sie gegebenenfalls eine rutschfeste Matte.

Vor dem ersten Gebrauch

**GEFAHR** Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Entnehmen und überprüfen Sie alle Komponenten vor Gebrauch.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

Nutzung

Stellen Sie das Produkt in den Kühlschrank, in die Speisekammer, in einen Schrank oder auf eine Arbeitsplatte, um Gewürze, Soßen und verpackte Lebensmittel sowie persönliche Pflegeartikel oder Haushaltsreinigungsprodukte geordnet aufzubewahren.

Reinigung

- Dieses Produkt ist nicht spülmaschinenfest.
- Nur von Hand mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abwaschen. Vor Gebrauch vollständig trocknen lassen.
- Reinigen Sie das Produkt punktuell, indem Sie es mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel oder metallische oder scharfe Utensilien, um das Produkt zu reinigen.

Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlichen Behörden.

Technische Daten

Modell	B0BR1S92ZJ	B0BR1TJJ9X
Nettogewicht	ca. 0,65 Pfund (0,29 kg)	ca. 1,06 Pfund (0,48 kg)
Abmessungen (B x H x T)	1 Ebene: ca. 9 x 1,57 x 9 Zoll (22,8 x 4 x 22,8 cm)	1 Ebene: ca. 12 x 1,57 x 12 Zoll (30,4 x 4 x 30,4 cm)

Informationen zum Importeur

	Für EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Handelsregisternummer:	134248

IT Importanti Misure di Sicurezza

- 

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare queste istruzioni.
- Solo per uso domestico.
 - Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
 - Posizionare il prodotto su una superficie stabile e piana.
 - Distribuire il peso uniformemente sul prodotto.
 - Ruotare il prodotto delicatamente per evitare la caduta degli oggetti. Se necessario, usare un tappetino antiscivolo.

Prima del Primo Utilizzo

**PERICOLO** Rischio di soffocamento!

Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Rimuovere ed esaminare tutti i componenti prima dell'uso.
- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.

Utilizzo

Posizionare il prodotto all'interno del frigorifero, nella dispensa, in un armadietto o su un piano di lavoro per organizzare spezie, salse e alimenti confezionati, articoli per la cura personale, o detergenti per la casa.

Pulizia

- Questo prodotto non può essere lavato in lavastoviglie.
- Lavare solo a mano con acqua calda e un detersivo delicato per piatti. Lasciare asciugare completamente prima dell'uso.
- Per rimuovere macchie dal prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Smaltimento



Smaltire il prodotto in base alle normative locali. In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità locali.

Specifiche

Modello	B0BR1S92ZJ	B0BR1TJJ9X
Peso netto	circa 0,65 libbre (0,29 kg)	circa 1,06 libbre (0,48 kg)
Dimensioni (L x A x P)	1 piano: circa 9 x 1,57 x 9 pollici (22,8 x 4 x 22,8 cm)	1 piano: circa 12 x 1,57 x 12 pollici (30,4 x 4 x 30,4 cm)

Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

ES

Consejos de Seguridad Importantes

Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si este producto se pone a disposición de un tercero, deberá incluir estas instrucciones.

- Solo para uso doméstico.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- Coloque el producto en una superficie estable y nivelada.
- Distribuya el peso de manera uniforme sobre el producto.
- Gire el producto con cuidado para que los artículos no se caigan. Utilice un tapete antideslizante en caso de que sea necesario.

Antes del Primer Uso

PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales domésticos: estos materiales son una fuente potencial de peligro, de asfixia.

- Retire todos los materiales del embalaje.
- Saque y revise todos los componentes antes de empezar a utilizarlo.
- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.

Uso

Coloque el producto dentro del frigorífico, la despensa, un armario o sobre la encimera para organizar las especias, las salsas y alimentos envasados, artículos de cuidado personal o productos de limpieza doméstica.

Limpieza

- Este producto no es apto para lavavajillas.
- Lávalo a mano únicamente con agua caliente y un detergente suave. Deje que se seque completamente antes de usarlo.
- Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntagudos para limpiar el producto.

Eliminación

Elimine el producto de conformidad con la normativa local. En caso de duda, consulte con las autoridades locales.

Especificaciones

Modelo	B0BR1S92ZJ	B0BR1TJJ9X
Peso neto	aprox. 0,65 libras (0,29 kg)	aprox. 1,06 libras (0,48 kg)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	1 nivel: aprox. 9 x 1,57 x 9 pulgadas (22,8 x 4 x 22,8 cm)	1 nivel: aprox. 12 x 1,57 x 12 pulgadas (30,4 x 4 x 30,4 cm)

Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., Avenida John F. Kennedy, 38, L-1855 Luxemburgo
Núm. inscripción mercantil:	134248

NL

Belangrijke Voorzorgsmaatregelen

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

- Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Dit product is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.
- Plaats het product op een stabiel en vlak oppervlak.
- Verdeel het gewicht gelijkmatig over het product.
- Draai het product voorzichtig om het vallen van items te vermijden. Gebruik een antislipmat indien nodig.

Vóór het Eerste Gebruik

GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder en controleer alle onderdelen voor gebruik.
- Controleer het product op vervoerschade.

Gebruik

Plaats het product in de koelkast, voorraadkast, keukenkast of op een aanrecht om kruiden, sauzen en verpakte levensmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten of huishoudelijke schoonmaakproducten te ordenen.

Reiniging

- Dit product is niet vaatwasmachinebestendig.
- Alleen met de hand wassen in een warm sopje. Laat het product volledig drogen voordat u het gebruikt.
- Veeg eventuele plekken op het product weg met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Verwijdering

Gooi het product weg volgens de voorschriften in uw gemeente. In geval van twijfel, neem contact op met uw lokaal bestuur.

Specificaties

Model	B0BR1S92ZJ	B0BR1TJJ9X
Nettogewicht	ong. 0,65 pond (0,29 kg)	ong. 1,06 pond (0,48 kg)
Afmetingen (B x H x D)	1 niveau: ong. 9 x 1,57 x 9 inch (22,8 x 4 x 22,8 cm)	1 niveau: ong. 12 x 1,57 x 12 inch (30,4 x 4 x 30,4 cm)

Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

日本語 安全上の重要事項

1.1 対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

本書をよく読み、今後の参照のため保管してください。本製品を第 3 者に譲渡する場合は、本書もあわせてお譲りください。

1.2 危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。

- 室内専用。
- 本製品はおもちゃではありません。お子様やペットから遠ざけてください。
- 本製品は、安定した水平な面に置いてください。
- 重量は製品上で均等になるようにしてください。
- 製品は、アイテムが落下しないように、静かに回転させてください。必要な場合は、滑り止めマットを使用してください。

初めて使用する前に

危険 窒息のリスクあり!

梱包材はお子様やペットから離して保管してください。これらの材料は、危険の原因となる可能性があります。例：窒息など。

- すべての梱包材料を取り除いてください。
- コンポーネントはすべて、使用前に取外し再確認してください。
- 輸送時の損傷がないか、本製品をチェックしてください。

使用方法

製品は、冷蔵庫、保管庫、キャビネット内部またはカウンター上部に置いて、香辛料、ソースおよびパッケージ食品、個人ケア用品、または家庭洗浄製品を整理してください。

清掃

- この製品は食洗機で洗うようにできていません。
- 温水と中性食器石鹼のみで、手洗いしてください。ご使用前に完全に乾かしてください。
- 本製品を清掃するには、柔らかく、少し湿らせた布で拭き取ってください。
- 本製品の清掃には、腐食性洗剤、ワイヤブラシ、研磨たわし、金属や鋭利な器具は絶対使用しないでください。

製品の廃棄

本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

仕様

モデル	B0BR1S92ZJ	B0BR1TJJ9X
実質重量	約 0.65 ポンド(0.29 kg)	約 1.06 ポンド(0.48 kg)
寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	約 9 x 1.57 x 9 インチ (22.8 x 4 x 22.8 cm)	約 12 x 1.57 x 12 インチ (30.4 x 4 x 30.4 cm)