

DIGITAL TIRE PRESSURE GAUGE MANUAL

Thank you for purchasing the 150 PSI Tire Pressure Gauge from AstroAI. For optimal performance and safety, please read and follow all of the instructions below before operating the device. Please keep this manual for future reference. We hope you enjoy your new Tire Gauge! If you experience the need for any kind of help or support from our Customer Service team, we are welcome to contact us with your question via support@astroai.com.

WARNING //

- Do not use this product for applications outside of its intended use
- Read and follow all instructions before use
- Check the device for any damage
- Do not use this product if it is defective, please contact us for help
- Keep this product out of children's reach
- Do not expose this product to rain or water
- Keep this product away from fire, corrosive liquids, and magnetic substances
- This device only works with Schrader valves, will not work with Presta valves
- This product is not suitable for low-temperature environments
- The maximum measurement range is 150psi, any higher pressure measurement will cause damage to this gauge

DIAGRAM //



- ① LED Light
- ② Nozzle
- ③ Power/Unit Button Trigger
- ④ Handle
- ⑤ LCD Backlit Screen
- ⑥ Hang Hook

SPECIFICATIONS //

Range	0-150 PSI / 0-10 BAR 0-10 KG / CM2 / 0-1000 KPA
Display	21 x 10mm LCD display
Power	2xAAA Batteries
Operating Temperature	23~122°F / -5~50°C

OPERATION INSTRUCTIONS //

① Press the trigger to turn the tire pressure gauge on. The gauge will display "0.0" on the LCD Screen

② Place the nozzle straight on the tire valve you wish to measure. Press firmly to ensure a good seal and prevent air from leaking. Hold the gauge on the valve until the measurement display locks. It should only take a second if you have a good seal

③ Remove the gauge to easily read the pressure


DIGITAL LUFTDRUCKPRÜFER HANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für das 150 PSI Luftdruckprüfer von AstroAI entschieden haben. Lesen und befolgen Sie alle nachstehenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Luftdruckprüfer! Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung von unserem Kundendienst benötigen, können Sie uns gerne über support@astroai.com kontaktieren.

WARNING WARNUNG //

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Anwendungen außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch
- Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es defekt ist. Bitte wenden Sie sich an uns, um Hilfe zu erhalten
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Wasser aus
- Halten Sie dieses Produkt von Feuer, ätzenden Flüssigkeiten und magnetischen Substanzen fern
- Dieses Gerät funktioniert nur mit Schrader-Ventilen, nicht mit Presta-Ventilen
- Dieses Produkt ist nicht für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen geeignet
- Der maximale Messbereich beträgt 150 psi. Jede Messung mit höherem Druck führt zu einer Beschädigung dieses Messgeräts

DIAGRAMM //



- ① LED-Licht
- ② Düse
- ③ Leistung/Einheit-Taste Auslösen
- ④ Griff
- ⑤ LCD Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
- ⑥Haken

SPEZIFIKATIONEN //

Bereich	0-150 PSI / 0-10 BAR 0-10 KG / CM2 / 0-1000 KPA
Anzeige	21 x 10mm LCD Anzeige
Leistung	2xAAA Batterien
Betriebstemperatur	23~122°F / -5~50°C

BEDIENUNGSANLEITUNGEN //

① Press the trigger to turn the tire pressure gauge on. The gauge will display "0.0" on the LCD Screen.Drücken Sie den Auslöser, um den Luftdruckprüfer einzuschalten. Das Messgerät zeigt „0.0“ auf dem LCD-Bildschirm an

② Setzen Sie die Düse gerade auf das Reifenventil, das Sie messen möchten. Fest andrücken, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten und das Austreten von Luft zu verhindern. Halten Sie das Messgerät am Ventil, bis die Messanzeige einrastet. Es sollte nur eine Sekunde dauern, wenn Sie eine gute Dichtung haben

③ Entfernen Sie das Messgerät, um den Druckmesswert leicht zu lesen

④ Click the button to switch units between PSI, BAR, KPA and KG/CM². Press and hold the button for 3 seconds to turn this gauge off. The gauge will also automatically turn off shortly after use

CHANGING THE BATTERY //

① Locate the battery compartment on the back of the tire pressure gauge and remove back cove

② Locate the 2 x AAA Batteries, remove it from its place and replace it with new batteries

③ Take special care to place the battery with the correct polarity. Replace the back cover

TROUBLESHOOTING //

Inaccurate Readings	1. Adjust the angle between the nozzle and the tire valve; make sure it is straight on 2. Check and ensure there is a good seal 3. Contact us for maintenance or replacement
Auto Power On/Off	This gauge will automatically shut off when not in use after 20 seconds
Flashing Screen	Replace the batteries or contact us for guidance

④ Drücken Sie auf die Taste , um zwischen PSI, BAR, KPA und KG / CM² zu wechseln. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Messgerät auszuschalten. Das Messgerät schaltet sich kurz nach Gebrauch automatisch aus

BATTERIEWECHSEL //

① Lokalisieren Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Reifendruck-Messgeräts und entfernen Sie die hintere Abdeckung

② Locate the 2 x AAA Batteries, remove it from its place and replace it with new batteries

③ Suchen Sie die 2 x AAA-Batterien, nehmen Sie sie heraus und ersetzen Sie sie durch neue Batterien

FEHLERBEHEBUNG //

Ungenauere Messwerte	1. Stellen Sie den Winkel zwischen der Düse und dem Reifenventil ein. Stellen Sie sicher, dass es gerade aus ist 2. Überprüfen Sie, ob eine gute Dichtung vorhanden ist 3. Kontaktieren Sie uns für Wartung oder Ersatz
Automatisches Ein- und Ausschalten	Dieses Messgerät schaltet sich automatisch aus, wenn es nach 20 Sekunden nicht verwendet wird
Blinkender Bildschirm	Tauschen Sie die Batterien aus, oder wenden Sie sich an uns, um Anweisungen zu erhalten

Display Abnormal Readings	1. Check if this product is placed in a low-temperature environment. (Indoor storage recommended) 2. Dropping of this product will affect its functions 3. Only works on Schrader valves, not Presta valves
Air Leaking	1. A small amount of air will escape when initially placing the gauge on the valve 2. Ensure there is a good seal between the valve and the nozzle 3. Adjust the angle between the nozzle and the tire valve make sure it is straight on 4. Contact us for maintenance or replacement
Gauge Will Not Turn On	1. Check if the batteries are dead, replace them 2. Check if the gauge is damaged from dropping

1 Year Warranty Limited Warranty from AstroAI

Each AstroAI 150 PSI Tire Pressure Gauge is free from defects in material and workmanship. This warranty does not cover damages caused by negligence, misuse, contamination, alteration, accidents, or abnormal conditions of operation. This warranty only covers the original purchaser and can not be transferred.

AstroAI always wants to provide our customers with excellent products and customer service. To know more about us, please visit us at astroai.com.

Abnormale Messwerte Anzeigen	1. Überprüfen Sie, ob dieses Produkt in einer Umgebung mit niedrigen Temperaturen aufgestellt ist. (Innenlagerung empfohlen) 2. Das Fallenlassen dieses Produkts beeinträchtigt seine Funktionen 3. Funktioniert nur mit Schrader-Ventilen, nicht mit Presta-Ventilen
Luftleck	1. Beim erstmaligen Aufsetzen des Messgeräts auf das Ventil tritt eine geringe Menge Luft aus 2. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Ventil und der Düse eine gute Abdichtung vorhanden ist 3. Stellen Sie den Winkel zwischen der Düse und dem Reifenventil ein. Stellen Sie sicher, dass es gerade aus ist 4. Kontaktieren Sie uns für Wartung oder Austausch
Messgerät kann nicht gestartet werden	1. Prüfen Sie, ob die Batterien leer sind, und ersetzen Sie sie 2. Prüfen Sie, ob das Messgerät durch Fallenlassen beschädigt ist

1 Jahr Garantie Eingeschränkte Garantie von AstroAI

Jeder AstroAI 150 PSI Luftdruckprüfer ist frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Fahrlässigkeit, Missbrauch, Verunreinigung, Veränderung, Unfälle oder abnormale Betriebsbedingungen verursacht wurden. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und kann nicht übertragen werden.

AstroAI möchte seinen Kunden stets hervorragende Produkte und einen hervorragenden Kundenservice bieten. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie uns bitte auf astroai.com.


MANUAL DE MEDIDOR DE PRESIÓN DE LLANTAS

Muchas gracias por comprar el 150 PSI medidor de presión de AstroAI. Para lograr un funcionamiento óptimo con máxima seguridad, lea y comprenda todas las instrucciones a continuación, antes de utilizarlo. Guarde este manual del usuario para su futura referencia. ¡Esperamos que lo disfrute! Si tiene dudas o necesita ayuda en cualquier momento, le invitamos a contactarnos con su pregunta a través de support@astroai.com. ¡Gracias de nuevo!

ADVERTENCIA //

- No debe utilizarse para aplicaciones fuera de su uso previsto
- Antes de usar, lea atentamente y siga todas las indicaciones
- Compruebe que el aparato no esté dañado
- No use este producto si está defectuoso, contáctenos para obtener ayuda
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
- No exponga el producto a líquidos y lluvia
- Mantenga este producto alejado del fuego, líquidos corrosivos y sustancias magnéticas.
- Este dispositivo solo funciona con válvulas Schrader, no funciona con válvulas Presta
- Este producto no es adecuado para ambientes de baja temperatura
- El rango de medición máximo es de 150 psi, cualquier medición de presión más alta causará daños a este medidor

DIAGRAMA //



- ① Luz LED
- ② Boquilla
- ③ Botón de disparo para encendido/unidad
- ④ Manilla
- ⑤ Pantalla LCD retroiluminada
- ⑥ Gancho para colgar

ESPECIFICACIONES //

Gama	0-150 PSI / 0-10 BAR 0-10 KG / CM2 / 0-1000 KPA
Indicador	Pantalla LCD de 21 x 10mm
Energía	2 x pilas AAA
Temperatura de Funcionamiento	23 ~ 122 ° F / -5 ~ 50 ° C

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN //

① Presione el BOTÓN para encender el medidor de precisión de llantas. Se mostrará "0.0" en la pantalla LCD

② Coloque la boquilla recta sobre la válvula del neumático que hay que medir. Presione firmemente para asegurar un buen sellado y evitar fugas de aire. Mantenga el medidor en la válvula hasta que la pantalla de medición se bloquee. Solo debería tomar un segundo si tienes un buen sello

③ Retire el medidor para leer fácilmente la presión

④ Precione el botón para cambiar las unidades entre PSI, BAR, KPA y KG/CM². Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para apagar este medidor. El medidor también se apagará automáticamente poco después de su uso

CAMBIAR LA PILA //

① Ubique el compartimento de la batería en la parte posterior del medidor de presión de las llantas y luego retire la cubierta posterior

② Coloque las 2 pilas AAA, retirese de su lugar y reemplácelas con pilas nuevas

③ Tenga especial cuidado al colocar la batería con la polaridad correcta. Vuelva a colocar la tapa posterior

PROBLEMAS & SOLUCIONES //

Lecturas Inexactas	1. Ajuste el ángulo entre la boquilla y la válvula del neumático; asegúrese de que sea directo 2. Verifique y asegúrese de que haya un buen sello 3. Contáctenos para mantenimiento o reemplazo
Encendido /Apagado Automático	Este medidor se apagará automáticamente cuando no esté en uso después de 20 segundos
Pantalla Intermitente	Reemplace las baterías o contáctenos para recibir orientación

Mostrar Lecturas Anormales	1. Compruebe si este producto se coloca en un entorno de baja temperatura. (Se recomienda almacenamiento en interiores) 2. La caída de este producto afectará sus funciones. 3. Solo funciona en válvulas Schrader, no en válvulas Presta
Fuga de Aire	1. Se escapará una pequeña cantidad de aire al colocar inicialmente el medidor en la válvula 2. Asegúrese de que haya un buen sellado entre la válvula y la boquilla 3. Ajuste el ángulo entre la boquilla y la válvula del neumático, asegúrese de que esté recto 4. Contáctenos para mantenimiento o reemplazo
El Indicador no Se Enciende	1. Compruebe si las baterías están agotadas, reemplácese 2. Compruebe si el medidor está dañado por la caída

AstroAI Garantía Limitada de 1 Año de AstroAI

Cada medidor de presión para llantas de AstroAI estará libre de defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía no cubre daños por negligencia, mal uso, contaminación, alteración, accidente o condiciones anormales de operación o manejo. Esta garantía cubre únicamente al comprador original y no es transferible.

AstroAI tiene muchas ganas de proporcionarles el mejor producto y servicio a nuestros clientes. Nos informo más, por favor ve la página web: astroai.com.