

LIMPIEZA

Limpie el equipo regularmente. Antes de cualquier operación de limpieza, desconecte el equipo de la red eléctrica.

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Seque con un paño suave. El equipo debe estar totalmente seco antes de instalarlo a la corriente.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

CLEANING

Clean the equipment regularly. Before any cleaning, disconnect the mains article.

- Use only mild soap and water to clean.
- Wipe with a soft cloth.
- Dry with a soft cloth. The equipment must be completely dry before installing the current.
- Do not use acids or harsh detergents or scrub with scouring pads, spatulas, knives or sharp objects.

NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil régulièrement. Avant tout entretien, réparation ou nettoyage, débranchez l'appareil du réseau électrique.

Utilisez uniquement un torchon doux et très peu humide avec un peu de savon neutre.

Pour essuyez, veuillez utiliser un autre torchon doux sec.

N'utilisez pas des acides ni détergents agressifs. Ne grattez pas avec des tampons à vaisselle ni spatules, ni couteaux ni des objets coupants ou pointus.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Vor jeder Reinigung den Netzstecker Artikel.

- Verwenden Sie nur milde Seife und Wasser zu reinigen.
- mit einem weichen Tuch abwischen.
- Trocknen mit einem weichen Tuch. Das Gerät muss vollständig trocken sein, bevor Sie den Strom.
- Verwenden Sie keine Säuren oder scharfen Reinigungsmitteln oder schrubben mit Scheuerschwämme, Spachtel, Messer oder scharfen Gegenständen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

V	Hz	gr.
240v	50Hz	215gr

Alcance - Range - Portée - Wirkungsbereich: 15m

Baterias - Batteries - Batteries - Batterien: A23 - 12v

GARANTÍA - GARANTIE - WARRANTY - GARANTIE

El equipo tiene garantía de dos años. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo.

The equipment is guaranteed for two years. Misuse of equipment eliminates the warranty.

Le matériel est garanti pendant deux ans. Une mauvaise utilisation de l'équipement élimine la garantie.

Das Gerät ist für zwei Jahre garantiert. Missbrauch von Geräten entfällt die Garantie.



Kit de enchufe remoto con mando a distancia



Remote plug kit with remote control



Remote Plug-Kit mit Fernbedienung



Télécommande pour tue mouches électrique



Ref: 485892

 Hosteleria10.com



Fricosmos, S.A.
Polígono industrial nº 1, C/ C, 16-18
28938 Móstoles (Madrid) - España



www.fricosmos.com



Reg. San. 39.2737/M



info@fricosmos.com



Tel. (+34) 902 304 420
Fax. (+34) 902 636 683



Skype user: fricosmos



Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.



SEGURIDAD

Este equipo es de uso exclusivo para interiores.

Este equipo no debe instalarse en locales donde sea probable la existencia de vapor inflamable o polvo explosivo, ni en cuadras, establos o similares. Consulte a los bomberos.

El equipo sólo debe ser reparado por el fabricante o un electricista homologado.

Este equipo no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

El equipo no debe ser mojado mientras esté en funcionamiento enchufado a la corriente.

Fricosmos no se hace responsable de las manipulaciones no autorizadas realizadas en el equipo.

Desconecte el equipo de la red antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza.

MONTAJE

Verifique el contenido.

Este equipo no es apto para instalarse en exteriores.

Este equipo no debe instalarse en locales donde sea probable la existencia de vapor inflamable o polvo explosivo, ni en cuadras, establos o similares. Consulte a los bomberos.

Inserte la batería en el compartimento para baterías del mando a distancia teniendo en cuenta la polaridad indicada.

MANEJO

Primer uso:

Enchufe la toma de alimentación a una toma de corriente. El indicador LED parpadeará con una luz roja una vez por segundo.

Apunte el control remoto a la toma y mantenga los botones ON1/OFF1 simultáneamente presionados en el mando a distancia hasta que la luz indicadora LED parpadee rápidamente, como señal de que el código ha sido memorizado por la toma.

A partir de este momento, si usted pulsa ON1, el equipo se enciende. Si pulsa OFF1 el equipo se apaga.

Operación:

Enchufe el equipo a la toma de alimentación y enciéndalo. Luego para encenderlo pulse ON1 y para apagarlo pulse OFF1 en su mando a distancia o la tecla ON/OFF de la toma para encenderlo o apagarlo alternativamente. Presione el botón correspondiente una sola vez.

Temporizador:

Con la toma encendida, presione el botón SET1 y luego presione el tiempo (1h, 2h, 4h, 8h). El tiempo establecido se mostrará con una luz indicadora en la cubierta de la toma de alimentación. Después de este tiempo, el equipo se apagará.

Alternativa:

Presione el interruptor SET en la toma. Cada vez que presiona dicho botón, configura el tiempo paso a paso.

ELIMINACIÓN DE CÓDIGOS

Estando la toma apagada, presione el botón OFF1 en el control remoto durante 3 segundos. El indicador LED parpadeará una vez por segundo. Presione el botón ALL OFF de manera continua durante 3 segundos. Cuando el indicador LED parpadee más rápido indicará que se ha borrado.

Alternativa:

En OFF presione el interruptor ON/OFF de la toma de alimentación de manera continua durante 5 segundos hasta que el LED parpadee rápido, a una vez por segundo. Esto indicará que el código se ha borrado

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la unidad de control remoto no opera con la toma:

1. El nivel de energía de la batería puede estar bajo y puede ser necesario su sustitución.
2. El control remoto está demasiado lejos de la toma de alimentación o hay objetos entre la toma y el mando. Acérquese e inténtelo de nuevo.
3. Vuelva a configurar el código.