

ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo

ABSORBER PRAHU MOMO J007



Uvoznik:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Tehnični podatki

Model	J007
Nazivna napetost	12 V 3A
Električna moč	48 W
Število ventilatorjev	1
Dimenzije	19 cm x 19 cm x 6 cm

Opomba

- Filter za kanistrski absorber je mogoče ponovno uporabiti. Vendar je treba upoštevati, da se pore v filtru zamašijo, kar povzroči slabši pretok zraka, posledično pa kanister ne opravlja več svoje funkcije. V teh okoliščinah so tudi ventilatorji izpostavljeni prevelikim obremenitvam, kar lahko povzroči okvaro aparata.
- Filter je treba redno čistiti, preveč obrabljen filter pa zamenjati z novim.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati v bližini kadi, umivalnika ali drugih mokrih pripomočkov.
- Pri priključevanju vtiča se ne dotikajte njegovih kovinskih delov.
- Aparat redno čistite, da preprečite nabiranje umazanije, prahu in drugih neželenih snovi. Njihovo kopičenje lahko povzroči nepravilno delovanje aparata ali celo poškodbe opreme.
- Napajalnega kabla ni dovoljeno ovijati okoli naprave, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje kabla.
- Vedno se prepričajte, da je naprava napajana iz vira z ustrezno nazivno napetostjo. Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico. Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali opeklin.
- Naprave ne priključujte ali izključujte iz vtičnice z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Naprave ne uporabljajte pod naslednjimi pogoji:
 - kabel ali vtič je vroč ali poškodovan.
 - je vtič zrahljan v vtičnici
 - kabla ne smete spreminjati, raztegovati, pretirano upogibati ali zvijati.
 - Na kabel ne smete polagati ničesar težkega.
 - Preprečite, da bi v vtič prišel prah ali drugi škodljivi elementi.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte v kopalnici ali drugih prostorih z visoko vlažnostjo. To lahko privede do električnega udara, požara ali poškodbe izolacije.
- Otrokom ne dovolite, da bi uporabljali aparat.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi, kot so alkoholi, topila, bencin, razpršilni aerosoli itd. To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Naprave ne udarjajte in ne mečite. Če se naprava poškoduje zaradi udarca ali padca, je ne morete več uporabljati.
- Naprave ne poskušajte razstaviti ali popraviti. Za popravilo se obrnite na distributerja, pri katerem ste napravo kupili, ali na pooblašeni servisni center.

POZOR!!! Če uporabite napajalno enoto, ki ni 12 V, bo absorber deloval nepravilno ali se lahko poškoduje.

Če se absorber ne vklopi ali deluje v valovih (ventilator se zažene in u s t a v i), preverite, ali je napetost napajalnika pravilna (12V 3A).

Uporabniški priročnik

1. Postavite filter v posodo.
2. Napravo postavite na ravno in stabilno površino.
3. Priključite vtič na ustrezen vir napajanja.
4. Z gumbom za vklop zaženite enoto, nastavite moč posode in uživajte v nemotenem delovanju, pri čemer ne pozabite redno čistiti filtra.

Menjava filtra

Obrnite in dvignite pokrov posode.

Nato nežno namestite nov filter in namestite pokrov posode.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pride tekočina.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - A. je v napravo prišla tekočina,
 - B. naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - C. je poškodovan napajalni kabel,
 - D. je bil aparat prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Iz varnostnih razlogov napajalni kabel izvlecite iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) ohranite interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam, navedenim na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreli.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center, saj boste tako preprečili nevarnost.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba tega električnega aparata ali stik z njim lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE

NADDAVE



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odvrzite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z

Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in podjetju ACTIVESHOP SP. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.