

Cher propriétaire d'animaux !

Merci d'avoir acheté ABBIDOT.

Chez ABBIDOT, notre satisfaction vient du fait que vous soyez heureux votre animal et vous. Nous savons que nourrir un lien durable avec un animal de compagnie demande de la patience, de l'engagement et juste un peu d'aide. C'est pourquoi nous consacrons tout notre temps et nos ressources créatives à la fabrication de produits intelligents et simples pour le soin des animaux.

Nos produits ne sont pas destinés à remplacer le processus de dressage, ils sont là pour le faciliter. Ils ne doivent jamais être utilisés comme une punition, surutilisés ou traités comme une solution universelle. Ils sont plus efficaces au tout début du processus de dressage et pour montrer à votre animal le danger de certains comportements, comme traverser la route ou ramasser de la rue.

Nous vous recommandons vivement de vous consacrer sur le dressage avec récompense et de faire du renforcement positif la base de votre routine de dressage. La sécurité et le bien-être de votre animal doivent rester une priorité tout au long de cette expérience.

Nous savons que tout processus de dressage est à double sens. Nous apprenons autant de nos animaux de compagnie qu'ils apprennent de nous. Aidez-nous à améliorer nos produits en partageant avec nous vos réussites en matière de dressage.

Bien à vous

L'équipe ABBIDOT

TABLE DES MATIÈRES

Aperçu général	22
Comment utiliser mon e-collar?	23
Comment coupler la télécommande avec le collier ?	28
Guide de dépannage	28
Foire aux questions	29
Guide du dressage des chiens	31
Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité	39

INSTRUCTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

1. Le port de chargement est étanche même sans couvercle, mais il peut accumuler de la poussière. Couvrez-le soigneusement pour éviter la pénétration de débris.

2. Pour l'ensemble combiné [1 collier et 1 télécommande], assurez-vous que la télécommande est réglée sur le mode "chien 1". L'écran de la télécommande doit afficher [1]. S'il est réglé sur un autre numéro, le collier ne fonctionnera pas.

3. Si la stimulation ne fonctionne pas, vérifiez tout d'abord que les points de contact du collier sont bien en contact avec la peau de votre chien. Ensuite, testez le collier à l'aide de la lampe test. Ensuite, augmentez le niveau de stimulation de faible à élevé pour trouver le niveau le plus approprié.

APERÇU GENERAL



AFFICHAGE



*Le "chien actuel" est indiqué par le numéro d'affichage. Par exemple, " 1 " représente le chien 1. Si vous avez deux chiens, le fait de passer à " 2 " signifie que la télécommande peut contrôler le chien 2, et ainsi de suite, jusqu'au chien 6.

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Nom du Produit:	Collier de dressage T60 pour chien
Modèle:	AB-T60
5 Modes de dressage:	E-Clicker/Tonalité/Vibration/Stimulation/Light
Niveau de correction:	Tonalité 9/Vibration 36/Stimulation 118 niveaux
Modes E-Clicker:	12 sons de dressage
Points de contact:	Détachable
Points de contact longs:	Inclus
Portée sans fil:	Jusqu'à 1250m (4100 pieds) en milieu ouvert
momentanée/continue:	Oui
Verrouillage de sécurité de la stimulation:	Oui
Lumière de vision nocturne:	3
Compatibilité multi-chiens:	Jusqu'à 6 chiens
Batterie:	Batterie rechargeable Li-ion
Autonomie de la batterie: Télécommande :	Télécommande : 11 jours / Collier : 35 jours
Temps de charge:	2 Heures
Collier adapté aux tailles de cou:	15.2 – 68.7 cm (6" – 27")
Taille du collier:	6.9 x 3.6 x 2.4 cm (2.75" x 1.4" x 0.94")
Taille de la télécommande:	9.1 x 6.2 x 2.1 cm (3.58" x 2.44" x 0.83")
Poids :	Collier 77g (with strap) / Remote 70g
Étanchéité de la télécommande :	Non étanche (tenir à l'écart de l'eau)
Niveau d'imperméabilité du collier:	IEC 60529 IPX7, Imperméable
Température de fonctionnement:	0-40 °C (de 32-104 F)

COMMENT UTILISER MON E-COLLAR ?

- Vérifiez les réglages du collier électronique pour vous assurer qu'ils sont adaptés à votre chien.
- Assurez-vous que votre collier électronique est correctement ajusté.
- Commencez par une tonalité ou une vibration, puis un réglage de stimulation très faible, Augmentez progressivement jusqu'à ce que vous trouviez le niveau qui vous convient.

⚠️ Avertissement Testez toutes les fonctions des boutons avant de fixer le collier à votre chien.

ÉTAPE 1. CHARGER LA TÉLÉCOMMANDE ET LE COLLIER

- Veillez utiliser le cordon de charge fourni pour charger l'appareil.
- Une fois le collier complètement chargé, son voyant rouge deviendra vert.
- Afin d'éviter les fuites, pressez le capuchon en caoutchouc du port de charge.

LES SIGNES INDIQUANT QUE VOUS DEVEZ CHARGER L'APPAREIL :

- Le témoin lumineux du collier est rouge et clignote rapidement.
- L'indicateur de barre sur l'écran de la télécommande n'affiche qu'une seule barre.
- Le voyant lumineux du collier ou de la télécommande ne s'allume pas.
- Le voyant lumineux du collier ou de la télécommande clignote mais ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur l'une des touches de fonction.

ÉTAPE 2. MISE EN PLACE DU COLLIER

- Veillez choisir les points de contact qui conviennent à votre chien.
- Veillez retirer le contact d'extension métallique si le poil de votre chien est très court.
- Veillez utiliser la lumière de test pour resserrer les points de contact, puis mettez les capuchons en silicone pour protéger efficacement votre chien.

Comment choisir les points de contact et la feuille de ressort de contact ?

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important de choisir des points de contact appropriés en fonction de l'épaisseur du pelage de votre chien. Vous pouvez utiliser les points de contact séparément ou avec la feuille à ressort.

ÉTAPE 3. ALLUMER LA TÉLÉCOMMANDE ET LE COLLIER

Comment allumer et éteindre la télécommande ?

- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour allumer/éteindre la télécommande.
- L'écran s'allume et affiche les données du canal en cours et le niveau de la batterie. Si l'écran ne s'allume pas, appuyez sur la télécommande.

Comment mettre le collier en marche ?

- Pour mettre le collier en marche, appuyez sur le bouton ON/OFF, 1 tonalité + 1 vibration.
- Le voyant lumineux du collier devient vert. En mode standard, le voyant vert clignote toutes les 4 secondes pour indiquer que le collier est sous tension et prêt à recevoir un signal de la télécommande, 2 tonalité + 1 vibration.

Nous vous conseillons vivement de TESTER le collier avant de le mettre sur votre animal

Avant de commencer le dressage, placez le collier sur vous et testez-le pour voir comment vous vous sentez. Nous vous recommandons de commencer par le réglage le plus bas, puis de passer à des réglages plus élevés jusqu'à ce que vous soyez à l'aise.

- Tournez le bouton du niveau de choc, réglez-le sur le niveau 1.
- Placez deux doigts sur les deux points de contact du collier de dressage.
- Appuyez sur le bouton de stimulation de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes. À ce niveau, vous devez ressentir une stimulation continue.
- Montez les niveaux jusqu'à ce que la sensation devienne inconfortable.

COMMENT COUPLER LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LE COLLIER ?

- Sur la télécommande, utilisez le commutateur de canaux pour sélectionner Chien 1.
- Lorsque la télécommande est allumée et que le collier est éteint, appuyez et maintenez enfoncée la touche bouton ON/OFF du collier pendant 4 à 5 secondes.
- Le voyant clignote alternativement en rouge et en vert, indiquant qu'il est prêt à être apparié.
- Appuyez simultanément sur les boutons de tonalité et de vibration et maintenez-les enfoncés, puis vous entendrez 3 bips, indiquant que le jumelage a réussi.

Comment utiliser l'outil Test Lumière ?

- Assurez-vous que votre chien n'a pas de collier.
- mettez le collier en place.
- Maintenez les contacts de la lampe test contre les points constants du collier.
- Appuyez sur le bouton Choc - la lampe test s'allume. Sa luminosité augmente ou diminue en fonction du niveau de stimulation utilisé.

ÉTAPE 4. TESTEZ TOUTES LES FONCTIONS DES BOUTONS

E-Clicker : joue une tonalité (réglable entre 1 et 12 modèles) dans la télécommande.
Ton : envoie un signal sonore (réglable sur 1 à 9 niveaux) au collier de dressage.
Vibration : envoie une vibration (réglable sur 1 à 36 niveaux) au collier de dressage.
Choc : envoie une stimulation statique (réglable sur 1 à 118 niveaux) au collier de dressage.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche pendant plus de 2 secondes pour allumer/éteindre la télécommande, appuyez sur la touche pour passer en mode de dressage.
Bouton de changement de chien (par défaut, le collier simple commande le chien 1 ; dans le cas d'une configuration à deux colliers, ce bouton commande le deuxième collier, qui passe au chien 2, et ainsi de suite).
Tourner pour augmenter / diminuer le niveau.
Appuyez sur le bouton PUSH pour verrouiller la fonction de stimulation.
Appuyez pour allumer/éteindre le voyant LED (réglable sur 1 à 3 niveaux) du collier.

COMMENT FONCTIONNE L'E-CLICKER ?

La fonction clicker électronique (E-Clicker) est conçue pour renforcer le comportement positif de votre chien par le biais de signaux auditifs et sensoriels optionnels. L'appareil émet un son électronique distinct. Une icône s'affiche à l'écran. **Son du E-Clicker personnalisable** : Ajustez le bouton pour personnaliser le son du E-Clicker. Choisissez un son auquel votre chien est particulièrement sensible et expérimentez les techniques de dressage par renforcement positif.

Comment jumeler plus de 2 colliers ?

Sur la télécommande, appuyez simultanément sur les touches ON/OFF et , une opération peut prendre en charge 1~2 chiens, deux opérations peuvent prendre en charge 1~6 chiens, et lors de la troisième opération, il revient au mode 1 chien, utilisez le commutateur de canal pour sélectionner le chien X, puis suivez les étapes ci-dessus (2-4) pour terminer le processus d'appariage.

ÉTAPE 5. FIXATION DU COLLIER

Comment augmenter/diminuer le niveau ?

- Vérifiez les réglages du collier électronique pour vous assurer qu'ils sont adaptés à votre chien.
- Assurez-vous que votre collier électronique est correctement ajusté.
- Commencez par une tonalité ou une vibration, puis un réglage de stimulation très faible, Augmentez progressivement jusqu'à ce que vous trouviez le niveau qui vous convient.

Comment verrouiller/déverrouiller la stimulation ?

Appuyez sur le bouton PUSH pour verrouiller la fonction de stimulation uniquement, afin de protéger votre chien contre les chocs accidentels. Appuyez à nouveau sur le bouton PUSH pour déverrouiller la stimulation.

Nous vous conseillons vivement de TESTER le collier avant de le mettre sur votre animal

Avant de commencer le dressage, placez le collier sur vous et testez-le pour voir comment vous vous sentez. Nous vous recommandons de commencer par le réglage le plus bas, puis de passer à des réglages plus élevés jusqu'à ce que vous soyez à l'aise.

ÉTAPE 6. CHOISISSEZ LE MEILLEUR NIVEAU DE STIMULATION

Important : commencez toujours par le mode vibration et n'utilisez le mode choc statique qu'en dernier recours. Selon le modèle de votre collier de dressage, vous pouvez accéder à un à 118 niveaux de stimulation différents. Cela peut vous aider à trouver le niveau qui convient le mieux à votre chien. Une fois que vous avez placé le collier sur votre animal, il est temps de trouver le niveau de stimulation le plus approprié. À ce stade du processus, vous devez observer attentivement votre animal pour détecter les moindres changements de comportement, comme regarder autour de lui avec curiosité, gratter le collier ou remuer les oreilles. Tous ces comportements sont des indicateurs que vous avez trouvé un niveau de stimulation approprié. Ce niveau est également connu sous le nom de niveau de reconnaissance.

Suivez les étapes suivantes :

- Commencez par le niveau de stimulation le plus bas : appuyez sur le bouton de stimulation par vibrations ou par chocs et maintenez-le enfoncé en permanence (également appelé bouton [S]).
- Si votre animal ne montre aucune réaction, répétez la première étape plusieurs fois avant de passer à un niveau de stimulation plus élevé.
- Si votre animal ne doit pas aboyer ou paniquer lorsqu'il reçoit une stimulation, si cela se produit, le niveau de stimulation est trop élevé et vous devez revenir au niveau précédent et répéter le processus.
- Après d'un niveau de stimulation à l'autre jusqu'à ce que votre animal réponde.
- Si votre animal ne réagit toujours pas au niveau de stimulation le plus élevé, vérifiez si le collier est bien ajusté. Si votre animal a des poils longs ou épais, essayez d'utiliser le jeu de points de contact le plus long. Le jeu de points de contact le plus long. Revenez ensuite à l'étape 1 et répétez le processus. S'il n'y a aucun changement, vous devez peut-être couper les poils de votre chien autour des points de contact.

COMMENT FONCTIONNE UN VOYANT LED ?

Lorsque votre chien est introuvable pendant la nuit, vous pouvez le retrouver en allumant le voyant LED.

FOIRE AUX QUESTIONS

Mon animal ne réagit pas aux stimulations

- Assurez-vous que le niveau de la pile du collier ou de la télécommande est faible.
- La portée de la télécommande peut être affectée par un certain nombre de facteurs tels que le terrain, les conditions météorologiques, la végétation, la transmission d'autres appareils radio, etc.
- Essayez de tester le collier à l'aide de la lampe de test (voir ci-dessus).
- Essayez d'augmenter le niveau de stimulation (veuillez vous reporter à la section Comment trouver le meilleur niveau de stimulation pour votre animal).
- Assurez-vous que les points de contact du collier sont bien en contact avec la peau de votre animal.
- Reportez-vous à la section Ajustement du collier pour plus d'informations.

Le collier ne s'allume pas

- Assurez-vous que le collier est chargé. Lorsque vous chargez le collier pour la première fois, laissez-le charger pendant au moins 4 heures. Ses cycles de charge ne durent que 2 à 3 heures.

Le collier ne correspond pas à la télécommande

- Assurez-vous que le collier et la télécommande sont suffisamment chargés.
- Vérifiez que la télécommande est verrouillée (l'icône clignote lorsque vous appuyez sur la touche).
- Essayez à nouveau de jumeler la télécommande et le collier (voir la section "Comment jumeler la télécommande et le collier").

Une fois le dressage de mon animal terminé, dois-je continuer à utiliser le collier ?

Cela dépend entièrement de votre situation et de celle de votre animal. Vous devez peut-être renforcer les résultats du dressage au collier de temps en temps.

Pendant combien de temps puis-je fournir une stimulation continue par vibrations ou chocs à mon animal?

La stimulation est dotée d'une fonction de protection : Après 15 utilisations continues, le collier se met en pause pendant 6 secondes pour éviter toute surutilisation. Les fonctions Vibration, Tonalité et E-Clicker peuvent être utilisées en continu sans aucune limite.

Que dois-je faire si le cou de mon chien devient rouge et irrité?

Cessez immédiatement d'utiliser le produit pendant au moins 7 jours. Si l'affection persiste au-delà de cette période, consultez votre vétérinaire.

COMMENT FONCTIONNE UN VOYANT LED ?

Lorsque votre chien est introuvable pendant la nuit, vous pouvez le retrouver en allumant le voyant LED.

FOIRE AUX QUESTIONS

Mon animal ne réagit pas aux stimulations

- Assurez-vous que le niveau de la pile du collier ou de la télécommande est faible.
- La portée de la télécommande peut être affectée par un certain nombre de facteurs tels que le terrain, les conditions météorologiques, la végétation, la transmission d'autres appareils radio, etc.
- Essayez de tester le collier à l'aide de la lampe de test (voir ci-dessus).
- Essayez d'augmenter le niveau de stimulation (veuillez vous reporter à la section Comment trouver le meilleur niveau de stimulation pour votre animal).
- Assurez-vous que les points de contact du collier sont bien en contact avec la peau de votre animal.
- Reportez-vous à la section Ajustement du collier pour plus d'informations.

Le collier ne s'allume pas

- Assurez-vous que le collier est chargé. Lorsque vous chargez le collier pour la première fois, laissez-le charger pendant au moins 4 heures. Ses cycles de charge ne durent que 2 à 3 heures.

Le collier ne correspond pas à la télécommande

- Assurez-vous que le collier et la télécommande sont suffisamment chargés.
- Vérifiez que la télécommande est verrouillée (l'icône clignote lorsque vous appuyez sur la touche).
- Essayez à nouveau de jumeler la télécommande et le collier (voir la section "Comment jumeler la télécommande et le collier").

Une fois le dressage de mon animal terminé, dois-je continuer à utiliser le collier ?

Cela dépend entièrement de votre situation et de celle de votre animal. Vous devez peut-être renforcer les résultats du dressage au collier de temps en temps.

Pendant combien de temps puis-je fournir une stimulation continue par vibrations ou chocs à mon animal?

La stimulation est dotée d'une fonction de protection : Après 15 utilisations continues, le collier se met en pause pendant 6 secondes pour éviter toute surutilisation. Les fonctions Vibration, Tonalité et E-Clicker peuvent être utilisées en continu sans aucune limite.

Que dois-je faire si le cou de mon chien devient rouge et irrité?

Cessez immédiatement d'utiliser le produit pendant au moins 7 jours. Si l'affection persiste au-delà de cette période, consultez votre vétérinaire.

WARRANTY AND REPAIR INFORMATION

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LES RÉPARATIONS

POLITIQUE DE GARANTIE ABBIDOT

DURÉE DE LA GARANTIE

ABBIDOT s'engage à garantir votre satisfaction. Tous nos produits, y compris les télécommandes, les colliers et les accessoires, sont couverts par une garantie d'un an.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

Le collier de dressage ABBIDOT peut être utilisé pour les chiots/chats/chiens pesant entre 2.2 et 45 kg. Cependant, nous ne recommandons pas le dressage au collier électronique pour les chiots de moins de 6 mois. Le dressage avec collier électronique n'est pas non plus recommandé si votre animal se comporte de manière agressive.

Quel doit être l'âge de mon animal pour que je puisse utiliser le collier électronique à des fins de dressage ?

Votre animal doit être capable de reconnaître les ordres d'obéissance de base tels que "Assis" ou "Couché". Les animaux de compagnie doivent être âgés d'au moins 6 mois avant que vous puissiez utiliser le collier de dressage pour les entraîner.

Une fois que mon animal a été dressé et qu'il a obéi à mes ordres, devra-t-il continuer à porter le collier-récepteur ?

Probablement pas. Vous devez peut-être renforcer le dressage avec le collier-récepteur de temps en temps. Si vous n'êtes pas sûr que ce type de dressage convienne à votre animal, consultez votre vétérinaire ou un dresseur agréé. Pour une utilisation correcte de l'appareil, vous devez lire l'intégralité du manuel d'utilisation et du guide de dressage des chiens fournis avec le produit thaïlandais. Prêtez une attention particulière à toutes les mentions d'avertissement.

Aucune utilisation illégale ou interdite

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des chiens et des chats uniquement. Le collier de dressage pour chiens ABBIDOT n'est pas destiné à nuire, à blesser ou faire souffrir. L'utilisation de ce produit d'une manière non prévue peut entraîner une violation des lois fédérales, nationales ou locales.

Limitation de la responsabilité

En aucun cas, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages directs, indirects, punitifs, accessoires, spéciaux ou consécutifs, ou de tout autre dommage découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit. L'acheteur assume tous les risques et responsabilités liés à l'utilisation de ce produit.

Modification des conditions générales:

Nous nous réservons le droit de modifier les termes, conditions et avis selon lesquels ce produit est vendu.

WARRANTY AND REPAIR INFORMATION

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LES RÉPARATIONS

POLITIQUE DE GARANTIE ABBIDOT

DURÉE DE LA GARANTIE

ABBIDOT s'engage à garantir votre satisfaction. Tous nos produits, y compris les télécommandes, les colliers et les accessoires, sont couverts par une garantie d'un an.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

Le collier de dressage ABBIDOT peut être utilisé pour les chiots/chats/chiens pesant entre 2.2 et 45 kg. Cependant, nous ne recommandons pas le dressage au collier électronique pour les chiots de moins de 6 mois. Le dressage avec collier électronique n'est pas non plus recommandé si votre animal se comporte de manière agressive.

Quel doit être l'âge de mon animal pour que je puisse utiliser le collier électronique à des fins de dressage ?

Votre animal doit être capable de reconnaître les ordres d'obéissance de base tels que "Assis" ou "Couché". Les animaux de compagnie doivent être âgés d'au moins 6 mois avant que vous puissiez utiliser le collier de dressage pour les entraîner.

Une fois que mon animal a été dressé et qu'il a obéi à mes ordres, devra-t-il continuer à porter le collier-récepteur ?

Probablement pas. Vous devez peut-être renforcer le dressage avec le collier-récepteur de temps en temps. Si vous n'êtes pas sûr que ce type de dressage convienne à votre animal, consultez votre vétérinaire ou un dresseur agréé. Pour une utilisation correcte de l'appareil, vous devez lire l'intégralité du manuel d'utilisation et du guide de dressage des chiens fournis avec le produit thaïlandais. Prêtez une attention particulière à toutes les mentions d'avertissement.

Aucune utilisation illégale ou interdite

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des chiens et des chats uniquement. Le collier de dressage pour chiens ABBIDOT n'est pas destiné à nuire, à blesser ou faire souffrir. L'utilisation de ce produit d'une manière non prévue peut entraîner une violation des lois fédérales, nationales ou locales.

Limitation de la responsabilité

En aucun cas, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages directs, indirects, punitifs, accessoires, spéciaux ou consécutifs, ou de tout autre dommage découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit. L'acheteur assume tous les risques et responsabilités liés à l'utilisation de ce produit.

Modification des conditions générales:

Nous nous réservons le droit de modifier les termes, conditions et avis selon lesquels ce produit est vendu.

Points de collecte sur www.quandofredemmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !