

Istruzioni sul prodotto

Kit di ricambio per accensione piezoelettrica per griglia Weber modello 7510, Spirit E-210, Spirit 500/700, Genesis E-310/E-320, Genesis Silver B/C, Genesis Gold B/C, Platinum B/C



Collegare saldamente ciascun componente del prodotto durante l'uso per evitare pericoli. Dopo l'installazione, è necessario verificare nuovamente se è installato correttamente. Un'installazione non corretta può causare pericoli. Se non è possibile completare l'installazione, contattare un installatore professionista.