

BW2010 – Ventilator cu răcire a aerului – 220 – 240V

Instrucțiuni de utilizare

Descrierea produsului:

Pe măsură ce se apropie vara, vom face tot posibilul pentru a avea o temperatură plăcută, locuibilă în apartamentul nostru. Cu acest răcitor de aer pe roți, vă puteți crește cu ușurință confortul termic. Doar umpleți rezervorul cu apă rece și conectați aparatul la o priză USB și vă puteți bucura instantaneu de briza răcoritoare. Aparatul este capabil să crească umiditatea ambiantă pentru a preveni umiditatea prea scăzută și nesănătoasă a aerului. Pentru a controla aparatul puteți seta funcțiile dorite cu ajutorul telecomenzii incluse.

- Curent de aer răcoros, instantaneu
- Răcorește și umidifică în același timp
- Rezervor de apă cu capacitate mare
- Utilizabilă chiar și cu gheață
- Mod de lucru silențios, de noapte
- Cu temporizator
- 3 trepte de intensitate
- Cu telecomandă și baterii de gheață reîncărcabile incluse
- Filtru amovibil, ușor de curățat
- Lamele verticale reglabile manual
- Funcție de oscilație pe orizontală
- Mobilitate sporită datorită roților
- Utilizare simplă

Sursa de energie:	220 - 240 V- 50 / 60 Hz
Dimensiuni:	590 x 215 x 245 mm
Ventilator	Reglabil în trei trepte de intensitate a fluxului de aer (max. 6,5 m/sec)
Debit de aer	350 m ³ / oră
Capacitate rezervor:	3,8 l
Alimentare Telecomandă:	Baterie CR2025 - 3 V

Lungime cablu	120 cm
Culoare:	Alb
Masa:	~3,9 kg (masa goală)

Punerea în funcțiune

Amplasați ventilatorul pe o suprafață orizontală , stabilă și uscată. Asigurați-vă că aparatul să nu se poată răsturna. Umpleți rezervorul aparatului cu apă. (Dacă este posibil, utilizați apă de la robinet dedurizată sau apă distilată pentru a evita posibila formare de calcar.) Fișa de alimentare a aparatului trebuie să fie conectată numai la o sursă cu tensiune compatibilă. Conectați aparatul la alimentare și porniți-l folosindu-vă de butonul de pornire din partea superioară.

Încărcarea bateriilor de gheață: Pachetul conține două baterii de gheață. Înainte de prima utilizare, bateriile se vor umple cu apă prin deșurubarea capacului. Atenție să nu se împrăștie cristalele ajutătoare la formarea gheții, aflate în baterii! Bateriile se vor încărca cu apă numai până la semnalul „MAX”. Nu folosiți alte lichide pentru umplere în afara apei! După umplere reînșurubați ferm capacul bateriilor!

Aparatul poate fi folosit și ca un ventilator clasic: Prin apăsarea butonului de pornire de pe partea superioară a aparatului, ventilatorul va funcționa în regim lent. Prin apăsarea repetată a butonului, puteți opri aparatul. Butonul „Speed” din partea superioară a aparatului permite să comutați între cele 3 viteze de intensitate al fluxului de aer.

Aparatul oferă funcția de răcire și umidificare, în cazul în care umplem rezervorul cu apă rece. Rezervorul nu poate fi îndepărtat din aparat! La umplere, asigurați-vă că apa să pătrundă numai în rezervor și supravegheați nivelul apei. Nu umpleți excesiv rezervorul! Dacă este necesar, puteți introduce gheață sau bateria de gheață furnizată accesoriu. Pentru ca funcția de răcire să funcționeze corect, este esențial să existe o cantitate suficientă de apă în rezervor.

Moduri de lucru:

- **Modul de zi:** Aparatul funcționează cu eficiența maximă. Conform setărilor din fabrică, aparatul eliberează cantitatea maximă de vapor de apă în aer. Prin acesta asigură o briză răcoritoare foarte confortabilă.
- **Economicos:** Aparatul reglează automat viteza ventilatorului astfel încât consumul de energie să fie optim.
- **Modul de noapte:** Este modul de funcționare silențios al aparatului. În acest mod de lucru aparatul nu conturbă somnul liniștit.

Temporizator: Cu butonul temporizator se poate regla durata de oprire automată a aparatului. Reglarea este posibilă în trepte de o oră, domeniul de reglare fiind foarte larg. între 1 și 12 ore. Când utilizați simultan funcția se temporizare și funcția de răcire, asigurați-vă că există suficientă apă în rezervor pentru timpul de funcționare setat!

Funcția de oscilare: Apăsând butonul (<->) va începe oscilația orizontală (mișcarea lamelelor de orientare). La apăsarea repetată al butonul, mișcarea lamelor se oprește în poziția actuală. Lamelele orizontale pot fi reglate manual la unghiul dorit.

Atenționări

Este interzisă adăugarea uleiurilor esențiale aromatizate în rezervorul de apă al aparatului!

Sfaturi generale:

Pericol de sufocare! Vă rugăm să feriți ambalajul aparatului de accesul copiilor, deoarece poate duce la sufocarea acestora. Aparatul poate fi utilizat numai de adulți, locul de depozitare trebuie ales astfel încât copiii să nu-l poată accesa accidental. Aparatul nu poate fi utilizat de către copii.

Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat! În timpul utilizării, acordați atenție siguranței fizice a celor din jur (în special a copiilor). Aparatul poate fi utilizat numai de persoanele care au citit, au înțeles conținutul manualului de utilizare și sunt capabile să opereze conform celor prescrise în manual! Persoanele cu capacități mentale, fizice sau senzoriale reduse nu vor utiliza aparatul! Aparatul nu poate fi utilizat de către copii!

Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat sau l-ați lovit anterior și este vizibil deteriorat! Dispozitivele de siguranță se vor folosi întocmai destinației acestora. Este strict interzisă modificarea sau dezactivarea dispozitivelor de siguranță!

Pericol de electrocutare:

Nu manevrați aparatul cu mâinile umede! Este strict interzis să atingeți aparatul, inclusiv fișa și cablul de alimentare, cu mâinile ude! Aparatul se va conecta numai la o sursă de alimentare cu tensiunea corespunzătoare. Conectați aparatul doar la o priză de alimentare sigură, care a fost instalată în conformitate cu standardul IEC 60364-1.

Nu dirijați aparatul direct spre dispozitive electrice, deoarece vaporii pot pătrunde în acestea, provocând deteriorări grave. În aceste situații apare pericolul de scurtcircuit și electrocutare.

Nu umpleți aparatul cu apă atâta timp cât acesta se află sub tensiune! Nu utilizați aparatul în apropierea recipientelor de apă, cum ar fi vana de baie, dușul, piscina, lavaboul, etc.

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă ca aparatul și cablul de rețea să nu fie deteriorate! Utilizați aparatul numai în starea perfectă al acestuia! Dacă se constată vreo deteriorare, nu utilizați aparatul, contactați un service specializat! În timpul utilizării, acordați atenție integrității cablului de alimentare și evitați muchiile ascuțite sau alte obiecte care ar putea deteriora cablul.

Evitați utilizarea prelungitoarelor și a distribuitoarelor, deoarece acestea pot constitui surse de pericol în timpul utilizării. Utilizați numai prelungitoare rezistente la stropii de apă cu o secțiune de cel puțin 3 x 1 mm². Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea atunci când nu îl utilizați. Lucrările de întreținere trebuie efectuate numai cu aparatul deconectat de la rețea.

Funcționare:

Nu introduceți detergenți, sau alți agenți de curățire în aparat! Utilizați aparatul numai la temperaturi de peste 0 °C pentru a evita condensul și electrocutarea. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci, când acesta este conectat la rețea! Aparatul trebuie utilizat numai în interior, protejat de factorii de mediu. (IP20)

Utilizați și depozitați aparatul așa cum este descris în manual! Verificați întotdeauna integritatea aparatului, al cablului, al conectorului și al accesoriilor! Nu folosiți aparatul în stare deteriorată! Aparatul va fi utilizat în modul umidificare - doar dacă există apă în rezervorul de apă, altfel aparatul se poate supraîncălzi și se poate deteriora. Utilizați aparatul numai pe o suprafață stabilă, plană, orizontală și stabilă!

Nu umpleți excesiv rezervorul de apă! Aveți grijă să nu mișcați sau să nu răsturnați aparatul dacă există apă în rezervor, deoarece acest lucru poate duce la defecțiuni electrice! Consumați toată apa din rezervor înainte de mișcarea sau mutarea aparatului! Dacă aparatul este mișcat sau răsturnat accidental, deconectați imediat sursa de alimentare (~ 230V) și lăsați unitatea să se usuce timp de cel puțin 48 de ore. (Nu utilizați uscătoare de păr, radiatoare sau alte radiatoare de căldură în timpul uscării). Înainte de următoarea utilizare, asigurați-vă de starea complet uscată a aparatului.

Nu expuneți aparatul la căldură radiantă (raze solare, radiatoare, etc.).

Nu introduceți nici un obiect în golurile grilei de protecție în timpul funcționării, deoarece acest lucru poate provoca accidente! Este interzisă acoperirea aparatului cu orice material! Nu demontați aparatul! Este interzisă modificarea parametrilor aparatului! Este interzisă adăugarea uleiurilor esențiale aromatizate în rezervorul de apă al aparatului!

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru pagubele rezultate din utilizarea necorespunzătoare al produsului.