

ACTIVESHOP[®]

Kasutusjuhend

IWAX MULTIFUNKTSIONAALNE VAHASOOJA 270W



Importija:

z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, hoone
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2023



Multifunktsionaalne seade vahakassettide ja vahapurkide soojendamiseks depilatsiooniks.

Kütteseade on ohutu ja lihtne kasutada ning kassettide kuumutamise aeg on lühike. See suudab samaaegselt kuumutada kolme standardkassetti (110g rullkassetid ja 100ml notch-kassetid) ja 400 või 500ml vahakonservi.

OHUTUSJUHISED

1. Palun lugege enne kasutamist lisatud kasutusjuhendit.
2. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puudub kogemus või tuttavlikkus seadmega. seadme kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui nad on järelevalve all või vastavalt seadme kasutusjuhendile.
3. Enne puhastamist ja hooldust ning rikke korral, pärast kasutamist ja pausi tehes tuleb seade alati vooluvõrgust lahti ühendada.
4. Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti, tõmmates pistikust, mitte toitejuhtmest.
5. Enne vaha kasutamist kontrollige organoleptiliselt, et vaha oleks õigel temperatuuril (ettevaatust kõrgete temperatuuride suhtes).
6. Seadet ei tohi sukeldada vette ega pritsida.
7. Ärge jätke seadet järelevalveta sisse lülitatud.
8. Laske seadmel enne hoiustamist jahtuda.
9. Kontrollige regulaarselt toitejuhet ja kogu seadet kahjustuste suhtes. Ärge lülitage seadet sisse; kui leiate kahjustusi, viige see Activeshop OÜ-sse.
10. Seadme remonti võib teostada ainult volitatud teeninduskeskus.

PUHAŠTAMINE JA HOOLDUS

- ühendage seade enne puhastamist vooluvõrgust lahti,
- seadet ei tohi sukeldada vette,
- kasutage vahaseadme puhastamiseks spetsiaalseid alkoholivabasid preparaate.

Kui vaha muutub purgis liiga kuumaks, vähendage kütte temperatuuri, kuni vaha aeglaselt jahtub, või lülitage vaharullide kuumutamine välja.

1. Purgi koormus.
2. Temperatuuri reguleerimine vahakannu kuumutamiseks.
3. Vaharullide kuumutamise lülitid.
4. Vaharullide laadimine.



STEPIMINE VÄLJAKOHASELT

1. Sisestage konserveeritud või rullitud vaha küttekehasse.
2. Ühendage võrgukaabel vooluvõrku.
3. Seadke küttekehale sobiv temperatuur ja kuumutage vaha. Kontrollige, kas vaha on vesine.

Komplekti kuuluvad:

1. Vahasooja
2. Toitejuhe
3. Pihid purgi väljatõmbamiseks
4. Juhised

Tehnilised andmed:

Võimsus: 270 W.

NAHA ETTEVALMISTAMINE RAVIKS:

1. Kandke Depilux DEPIRATION NON-SENSITIZING GEL nahale, masseerige õrnalt naha sisse.
2. Veenduge, et vaha on piisavalt kuum (epilatsiooniribal püüdke vaha ühe liigutusega laiali kanda).
3. Kandke vaha mööda karvu kuivale nahale.

4. Kleepige epilatsiooniriba vaha pealekandmise kohale ja veenduge, et riba sobitub tihedalt epileeritava naha külge. Rebige riba 30-45 nurga all lahti. Seda liigutust tuleb teha "vastu karvu".

OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme käsitlemine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust ACTIVESHOP SP poolt pakutava volitatud teenindusega. Z O.O. järgmistel juhtudel:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber pööratud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja, kui olete seadmega töötamise lõpetanud.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme märgitud kasutusaja tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui seadme ohutuks kasutamiseks on tagatud järelevalve või juhendamine, nii et sellega seotud riske mõistetakse.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete kontainerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ

elektri- ja elektroonikaseadmete jätmete kohta Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleb koguda eraldi ja anda ära elektri- ja elektroonikaseadmete jätmete kogumispunktides.

Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusea lõpus ka täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need uuesti töötlemiseks ära anda. Need tuleb anda üle asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP Ltd. aadressil.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.