

Français

Guide d'utilisation Rapide

Mise en marche duset transmetteur / casque

- Allumer le transmetteur – Via le câble USB fourni, connectez le transmetteur au port USB de votre téléviseur ou à toute autre source d'alimentation délivrant 5V / 500mA-2A. Faites ensuite glisser le sélecteur de mode sur «TX» pour l'allumer.
- Allumer le casque – Eteint, maintenir  3 secondes jusqu'à voir la LED s'allumer enBLEU.
- patienter quelques secondes pour que l'auto connexion se fasse. Une fois connectés,vous entendrez une vocalise "Connected"sur le transmetteur et le casque. La LEDAdu transmetteur sera allumée.

Connecterletransmetteur à votre TV/ autre source audio

Vérifiez les options de sortie de votre source avant de vous connecter, reportez-vous à Fig 2-1

Si votre TV dispose d'une sortie Optique (Optical Out)>

- Utilisez le câble optique pour connecter le transmetteur et votre TV.
- Vérifiez que la LED "OPT" dutransmetteur est allumée.Sinon,appuyer 1 fois sur . Vérifier que le réglage **Sortie audio/Enceintes**de votre TV est réglé à "Enceintes externes" ou "Sortie audio Optique"
- Sur votre TV, réglez les paramètres **Format Audio/Sortie Digitale**à "PCM" ou**Dolby/ DTS Digital**à "OFF".
- Lorsque du son est joué depuis votre TV, la LEDOPTdutransmetteur passe au **BLANC** FIXE.

Dès à présent, vous pouvez diffuser du son depuis votre téléviseur.

Remarque: si vous ne savez pas comment modifier les paramètres de votre téléviseur ou si vous n'entendez rien dans votre casque après avoir modifié ces paramètres, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur pour obtenir de l'aide.

Si votreTV dispose d'une sortie Casque audio>

- Utilisezle câble AUX pour connecter le transmetteur et votre TV.
 - Vérifiez que la LED "AUX" du transmetteur est allumée. Sinon, appuyer 1 fois sur .
 - Lorsque du son est joué depuis votre TV, la LED "AUX"passe au **BLANC**.
- Dès à présent, vous pouvez diffuser du son depuis votre téléviseur.
- Remarque:** S'il n'y a aucun son depuis votre casque ou si la LED clignote, réglez le paramètre **Sortie audio/Enceintes**de votre TV à "**Casque filaire**" ou "**Casque audio**"

Si votreTV dispose d'une sortie Rouge/Blanc (RCA)>

- Utilisez le câble AUX 8&3.5mm vers RCA pour connecterle transmetteur et votre TV.
 - Vérifiez que la LED "AUX" du transmetteur est allumée. Sinon, appuyer 1 fois sur .
 - Lorsque du son est joué depuis votre TV, la LED "AUX" passe au **BLANC**.
- Dès à présent, vous pouvez diffuser du son depuis votre téléviseur.
- Remarque:** S'il n'y a aucun son depuis votre casque ou si la LED clignote, réglez le paramètre **Sortie audio/Enceintes**de votre TV à "**Enceintes externes**"

Pour connecter le transmetteur à votre récepteur sur la sortie jack 6.35mm Phone Out/ Casque en façade, reportez-vous à Fig 2-2

Lorsque vous souhaitez brancher le transmetteur à un amplificateur HiFi, glissez le bouton ATT sur "AVR(-8Db)".

Vérifiez que la LED "AUX" est allumée, sinon faites un appui court sur  pour sélectionner l'entrée audio AUX. Lorsque du son sera joué, laLED AUX passera alors au BLANC FIXE.

- NOTE:**
- NE PAS UTILISER** les ports **RCA** situés à l'arrière de votre récepteur AV. Ils ne fonctionneront pas et peuvent endommager de manière permanente l'émetteur.
 - Utiliser UNIQUEMENTla sortie 6.35MM PHONE OUT / CASQUE AUDIO en façade de votre amplificateur AV avec un adaptateur 6.35mm vers 3.5mm (non fourni).
 - NE PAS régler trop fort le volume de l'amplificateur AV HiFi.
 - Testez le port casque de votre amplificateur avant d'y brancher le transmetteur.

Diffusion audio simultanée et en continu sur le casque Bluetooth et votre système audio HiFi

Si votre TV est connectée à un système HiFi(e.xbarre de son, récepteur AV, home cinéma), notre fonction unique "**Bypass**" vous permet de connecterle transmetteur (Oasis Plus TX) à votre TV et à votre système HiFi en simultané. Et même si le transmetteur est éteint, la fonction Bypass continue de fonctionner et de transmettre du son vers votre système HiFi.Reportez-vous à Fig 3-1

Assurez-vous que vous utilisez le même type de sortie e.x :

- Si vous utilisez un câble OPTIQUE avec votre téléviseur, utilisez un câble OPTIQUE pour connecter l'Oasis Plus TX à votre système audio.
- Si vous utilisez un câble AUX / RCA avec votre téléviseur, utilisez un câble AUX / RCA pour connecter l'Oasis Plus TX à votre système audio.

Ajout d'un 2nd casque audio Bluetooth

- Mettre en marche le set HT5006 (transmetteur et casque, la LED A s'allumera).

- Mettre manuellement le transmetteur en APPAIRAGE – Maintenir  2 secondes jusqu'au flash alterné **VERT**et **BLANC** de la LED "TX" LED.
- Mettre le 2nd casque Bluetooth en **APPAIRAGE** (se reporter au manuel du casque). Typiquement, sa LED devrait flasher rapidement ou en alternance de deux couleurs.
- Gardez les équipements à associer relativement proches les uns des autres. Une fois connectés, vous entendrez une vocalise "Connected. Ready for use". Les LED's**A**et **B** du transmetteur seront allumées.

Lors de la prochaine utilisation de vos appareils, veuillez tout d'abord allumer le casque NB16. Une fois connecté, allumez le deuxième casque. Si le transmetteur (Oasis Plus TX) ne parvient pas à se reconnecter au second casque, vous pouvez essayer d'allumer le second casque avant d'allumer le NB16. Une fois connectés, allumez le NB16 et appuyez une fois sur le bouton  du NB26 pour vous reconnecter.

Recharge du casque

Veuillez recharger le casque si vous entendez le message vocal «Batterie faible» (la LED **ROUGE** clignotera une fois toutes les 10 secondes). Vous pouvez le recharger à l'aide d'un chargeur de téléphone (sortie 5V / 500mA-2A), d'un port USB pour ordinateur, d'un port USB pour téléviseur ou de toute autre prise USB, à l'aide du câble USB fourni. Il faut environ 2h pour une recharge complète du casque. Le voyant passe au **ROUGE** pendant la charge et s'éteint une fois la recharge terminée. Au niveau de son autonomie, vous disposez de près de 20 heures à 60% du volume total.

Indications LED

Statut	LED
Le transmetteur et le casque sont connectés	La LED "A" du transmetteur est allumée, la LED du casque reste au BLEU fixe.
Le transmetteur reçoit un signal audio valide depuis la TV / autre source	La LED "AUX"est BLANC FIXE (AUX sélectionné) La LED "OPT" est BLANC FIXE (OPTsélectionné)
Le transmetteur reçoit un signal audio invalide depuis la TV / autre source	La LED "AUX" clignote (AUX sélectionné) La LED "OPT" clignote (OPTsélectionné)

Dépannage et solutions

1.Aucun son

1.1 L'entrée audio est invalide

- Sur le transmetteur, faire un appui court sur  afin de sélectionner une entrée audio correcte – OPT pour optique et AUX pour AUX/RCA
- Vérifiez le réglage de sortie TV, veuillez lire la section précédente "**Connecter le transmetteur à votre TV / autre source audio**".

1.2 Le transmetteur et le casque du set HT5006 n'arrivent pas à se connecter l'un à l'autre

Relancez le casque et le transmetteur, puis laissez-leur 5-10 secondes pour tenter une reconnexion.

S'ils n'y arrivent toujours pas, suivez les instructions ci-dessous:

Etape 1: Effacer l'historique d'appairage du casque – Après mise en marche, appuyer et maintenir simultanément "+" et "-" durant 10 secondes jusqu'au flash LED **ROUGE/ BLEU** (similaire au **ROSE**) durant 2 secondes, puis relâcher le tout. L'historique est maintenant effacé et le casque passe en appairage automatique, avec un flash LED alterné **ROUGE**et**BLEU**.

Etape 2: Mettre le transmetteur en **APPAIRAGE** - Maintenir  2 secondes jusqu'au flash alterné **VERT**et**BLANC** de la LED "TX" LED.

Etape 3: Gardez le casque et le transmetteur proches et patientez 5-10 secondes afin qu'ils s'auto-reconnectent.Ceci fait, la LED "A" du transmetteur sera allumée et la LED du casque passera au **BLEU** FIXE.

Etape 4: Pour verrouiller la connexion, resté appuyé sur le "+" du transmetteur durant 10 secondes, la LED"TX" passera au **VERT** 5 secondes ce qui assure le verrouillage.

Italiano	Guida Rapida
----------	--------------

Accendi & Connetti trasmettitore e cuffie

- Accensione del trasmettitore – Collegare il trasmttitore alla porta USB del televisore o a qualsiasi altra fonte di alimentazione che supporti 5V/500mA-2A tramite il cavo USB fornito. Quindi far scorrere l'interruttore "Modalità" nella posizione "TX" per accenderlo.
- Accendere la cuffia – Mentre è spenta, tenere premuto per 3 secondi  fino a quando il LED **BLU** è acceso.
- Attendere alcuni secondi fino a quando non si connettono automaticamente. Una volta collegato, si sente il messaggio vocale "Collegato" sia dalla cuffia che dal trasmettitore. Il LED A sul trasmettitore sarà acceso.

Collegare il trasmettitore al televisore o a un'altra sorgente audio

Controllare le opzioni di output dell'origine audio prima di collegare, fare riferimento allaFig2-1

Se il televisore ha l'uscita ottica>

- Utilizzare il cavo ottico per collegare il trasmettitore e la TV.
 - Assicurarsi che il LED "OPT" sul trasmettitore sia acceso. In caso contrario, premere una volta .
- Verificare che l'impostazione **Audio/Altoparlante** del televisore sia impostata su

"Altoparlante esterno" o "Audio ottico in uscita"

- Impostare **Formato audio/Audio digitale** del televisore su "PCM" o l'impostazione **Dolby/DTS Digital** su "OFF".
- Il LED **OPT** sul trasmettitorediventerà **BIANCO** FISSO durante la riproduzione dell'audio TV.

Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore.

Nota: se non sai come modificare le impostazioni sul televisore, o se non riesci a sentire nulla attraverso gli auricolari dopo aver cambiato l'impostazione, contattare il produttore del televisore per il supporto.

Se il televisore è impostato su"uscita per cuffie">

- Utilizzare il cavo AUX per collegare il trasmettitore e la TV.
 - Assicurarsi che il LED "AUX" sul trasmettitore sia acceso. In caso contrario, premere una volta .
 - Il LED "AUX" diventerà **BIANCO** FISSO durante la riproduzione dell'audio TV.
- Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore.
- Nota:** Se non c'è alcun suono in riproduzione dai vostri auricolari o se il LED è ancora lampeggiante , si prega di controllare che la modalità in uscita sia settata su "Cuffie ".

Se il televisore ha uscita RCA rosso/bianco (RCA- solo perTV),>

- Si prega di utilizzare l'AUX via cavo da 3.5mm a RCA Audio per collegare il trasmettitore e TV.
 - Assicurarsi che il trasmettitore LED"AUX" sia acceso. In caso contrario, premere una volta .
 - Il LED"AUX" diventerà **BIANCO** FISSO durante la riproduzione dell'audio TV.
- Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore.
- Nota:**Se non viene riprodotto alcun suono dagli auricolari o se il LED lampeggia ancora, siprega di sul televisore su "**Altoparlante esterno**".

Collegare il trasmettitore ai ricevitoricon un Jack da6,35 mm nella parte anteriore, fare riferimento allaFig2-2

Far scorrere l'interruttore ATT. Su "AVR(-8Db)" quando si utilizza la funzione ricevitore AV. Assicurarsi che il LED "AUX" sia acceso; in caso contrario, premere una volta una volta per selezionare l'audio AUX. Il LED AUX deve rimanere  **BIANCO** FISSO durante lo streaming audio.

nota:

- Si prega di **NON** utilizzare le porte RCA sul retro del ricevitore AV. Non funzioneranno e potrebbero danneggiare permanentemente il trasmettitore.
- Utilizzare SOLO il Jack da 6.35MM PHONE OUT situato sulla parte anteriore del ricevitore AV con l'adattatore da 6,35mm a 3,5 mm (non incluso).
- NON impostare il volume sul ricevitore AV troppo alto.
- È possibile testare la porta con le cuffie cablate prima di utilizzare il sistema.

Streaming audio attraverso le cuffie Bluetooth e il sistema audio simultaneamente

Se il televisore è collegato a un sistema audio (ad es. soundbar esterno, ricevitore AV, altoparlante esterno), la nostra **esclusiva funzione "Bypass"** consente di collegare l'Oasis Plus TX sia altelevisore che al suo sistema audio nello stesso momento. Anche se il trasmettitoresi si spegne, la funzione Bypass continuerà a funzionare.Fare riferimento alla Figura3-1

Assicurarsi di utilizzare lo stesso tipo di input/output,ad esempio

- Se si utilizza un cavo OPTICAL con la TV, utilizzare un cavo OPTICAL per collegare l'Oasis Plus TX al sistema audio.
- Se si utilizza un cavo AUX/RCA con il televisore, utilizzare un cavo AUX/RCA per collegare l'Oasis Plus TX al sistema audio.

Aggiungere una seconda coppia di cuffie Bluetooth

- Accendere il trasmettitore HT5006 e il set di cuffie; il LED A si accende.
- Inserire manualmente il trasmttitore in **PAIRING MODE** – Tenere premuto per 2 secondi fino a quando il  LED "TX" non iniziaa lampeggiare **VERDE**e **BIANCO** alternativamente.
- Metti il tuo secondopaio di cuffie Bluetooth in **PAIRING MODE** (Fai riferimento almanuale utente della seconda cuffia). Tipicamente, il LED lampeggia rapidamente o i due colori del LED lampeggiano alternativamente.
- Tenere i dispositivi vicini l'uno all'altro e attendere. Una volta collegato, si sentiranno le istruzioni vocali dire "Connesso. Pronto per l'uso" e i LED **A** e **B** sul trasmettitore saranno accesi.

La prossima volta che si utilizza il set, si prega di accendere prima la cuffia NB16. Una volta collegato, accendere la seconda cuffia. Se l'Oasis Plus TX non riesce a riconnettersi alla seconda cuffia, puoi provare ad accendere la seconda cuffia prima di accendere l'NB16. Una volta collegati, accendere l'NB16 e premere una volta sull' NB16 per riconnettersi .

Caricare la cuffia

Si prega di caricare la cuffia se si sente il prompt vocale "batteria scarica". IILED**ROSSO**

lampeggerà una voltaogni 10 secondi. È possibile caricarele utilizzando o un caricabatterie del telefono (uscita 5V/500mA-2A), porta USB del PC, porta USB TV o qualsiasi altra presa USB utilizzando il cavo USB incluso.

Ci vogliono circa 2 ore per caricare completamente le cuffie. Il LED diventa **rosso** durante la ricarica e si spegne una volta completata la ricarica. È possibile utilizzarlo per quasi 20 oreal 60% del volume completo.

Indicatori LED

Stato	Indicazione LED
Trasmettitore e auricolare sono collegati	Il LED "A" è acceso per il trasmettitore, LED fisso BLU sull'auricolare.
Il trasmettitore riceve un segnale valido dalla TV / da un'altra sorgente audio	LED "AUX" rimane BIANCO se selezionare audio AUX LED "OPT" rimane BIANCO se selezionare audio OPT
Il trasmettitore riceve un segnale non valido dalla TV / da un'altra sorgente audio	LED "AUX"lampeggia se si seleziona l'audio AUX LED "OPT"lampeggia se si seleziona l'audio OPT

Risoluzione dei problemi

1. Nessun suono

1.1 Ingresso audio non valido

- Premere brevemente una volta per selezionare la modalità corretta su Oasis Plus TX – OPT per ottica e AUX per AUX/RCA .
- Assicurarsi che l'impostazione TV sia corretta; fare riferimento alla sezione precedente intitolata "Collegare il trasmttitore alla TV o adun'altrasorgente audio".

1.2 HT5006 trasmettitore e cuffie non riescono a riconnettersi

Riavviare sia le cuffie che il trasmttitore e dare loro 5-10 secondi per riconnettersi. Se non si connettono, segui le istruzioni riportate di seguito.

Passo 1: Cancellare l'abbinamento storico dellecuffie: Dopoaver acceso, Premere e tenere entrambi impulsanti "s "e "t" per 10 secondi fino a quando i LED **ROSSI** e **BLU**lampeggiano per 2 secondi (può sembrare **ROSA CHIARO**), quindi rilasciare le mani. Ora la cronologia di abbinamento delle cuffie è stata cancellata. Si attiva automaticamente la modalità di associazione con il LED lampeggiante **ROSSO** e **BLU** alternato.

Passo 2: Impostareil trasmttitorein **PAIRING MODE** - Accendere il trasmettitore quindi premere e tenere premuto per 2 secondi fino a quando  il LED "TX" inizierà a lampeggiare **VERDE** e **BIANCO** alternativamente.

Passo 3: Tenere le cuffie e il trasmttitore vicino e attendere per 5-10 secondi. Dovrebbero riconnettersi automaticamente. Una volta ricollegato, il LED "A" sul trasmttitore si accende e il LED sulle cuffie diventerà **BLU fisso**.

Passo 4: Una volta collegati i 2 dispositivi, premere sul trasmttitore per 10 secondi, il LED"TX" diventerà **VERDE** per 5secondi. Ora, sono bloccati.

Español	Guía Rápida de Usuario
---------	------------------------

Encienda y conecte el transmisor y los auriculares

- Encendido del transmisor – Conecte el transmisor al puerto USB de su televisor o a cualquier otra fuente de alimentación que admita 5V / 500mA-2A a través del cable USB proporcionado. A continuación, deslice el interruptor Mode a la posición "TX" para encenderlo.
- Encienda los auriculares – Desde el estado apagado, mantenga  pulsado durante 3 segundos hasta que el **LED AZUL** esté encendido.
- Espere unos segundos hasta que se vuelvan a conectar automáticamente. Una vez conectado, escuchará el mensaje de voz "conectado" desde los auriculares y desde el transmisor. Se encenderá el **LED A** del transmisor.

Conecte el transmisor al televisor o a otra fuente de audio

Compruebe las opciones de salida de la fuente de audio antes de conectarse, consulte la Fig 2-1

Si el televisor tiene salida óptica>

- Por favor, utilice el cable óptico para conectar el transmisor y el televisor.
 - Asegúrese de que el LED "OPT" del transmisor esté encendido. Si no es así, pulse  una vez. Asegúrese de que el ajuste de **salida de sonido/altavoz** del televisor esté ajustado en "Altavoz externo" o "Salida de audio óptico"
 - Ajuste el**Formato de audio/Salida de sonido digital** del televisor en "PCM" o ajuste el**Dolby/DTSDigital** a "OFF".
 - El LED OPT del transmisor cambiará a **BLANCO FIJO** al reproducir audio de TV.
- Ahora puede transmitir audio desde su televisor.

Nota: Si no sabe cómo cambiar la configuración del televisor, o si no puede oír nada a través de los auriculares después de cambiar la configuración, póngase en contacto con el fabricante del televisor para obtener asistencia.

Si el televisor tiene salida de auriculares>

- Por favor, utilice el cable AUX para conectar el transmisor y el televisor.
- Asegúrese de que el LED "AUX" del transmisor esté encendido. Si no es así, pulse .

una vez.

- El LED "AUX" cambiará a **BLANCO FIJO** al reproducir audio de TV.
- Ahora puede transmitir audio desde su televisor.

Nota: Si no hay sonido que reproduciéndose desde los auriculares o si el LED sigue parpadeando, ajuste **salida de sonido/altavoz** del televisor a "**Auriculares con cable**" o "**Auriculares**".

Si el televisor tiene salida de audio rojo/blanco (RCA, solo para TV)>

- Por favor, utilice el cable AUX de 3,5 mm al cable de audio RCA para conectar el transmisor y el televisor.
- Asegúrese de que el transmisor LED "AUX" esté encendido. Si no es así, pulse  una vez.
- El LED "AUX" cambiará a **BLANCO FIJO** al reproducir audio de TV.

Ahora puede transmitir audio desde su televisor.

Nota: Si no hay sonido reproduciéndose desde los auriculares o si el LED sigue parpadeando, ajuste **salida de sonido/altavoz** del televisor en "**Altavoz externo**".

Conecte el transmisor a sus receptores con el conector de teléfono de 6.35 mm en la parte delantera, consulte Fig 2-2

Deslice ATT. Cambie a "AVR(-8Db)") cuando utilice la función receptor AV.

Asegúrese de que el LED "AUX" esté encendido; si no es así, pulse  brevemente una vez para seleccionar el audio AUX. El LED AUX debería permanecer **BLANCO FIJO** al transmitir audio.

NOTA:

Por favor, NO utilice los puertos RCA en la parte posterior de su receptor AV. No funcionarán y pueden dañar permanentemente el transmisor.

- Utilice SOLAMENTE la salida GRANDE del teléfono de 6.35MM ubicada en el FRONTAL de su receptor AV con el adaptador de 6,35 mm a 3,5 mm (no incluido).
- NO ajuste el volumen del receptor AV demasiado alto.
- Puede probar el puerto con auriculares con cable antes de usarlo.

Transmisión de audio a través de los auriculares Bluetooth y el sistema de sonido de forma simultánea

Si su televisor está conectado a un sistema de sonido (por ejemplo, barra de sonido externa, receptor AV, altavoz externo), nuestra **exclusiva función "Bypass"** le permite conectar el Oasis Plus TX tanto al televisor como a su sistema de sonido al mismo tiempo. Incluso si el transmisor se apaga, la función Bypass seguirá funcionando. Consulte la Fig3-1

Asegúrese de utilizar el mismo tipo de entrada / salida, por ejemplo:

- Si está utilizando un cable ÓPTICO con su televisor, utilice un cable ÓPTICO para conectar el Oasis Plus TX a su sistema de sonido.
- Si utiliza un cable AUX/RCA con el televisor, utilice un cable AUX/RCA para conectar el Oasis Plus TX a su sistema de sonido.

Añada un segundo par de auriculares Bluetooth

- Encienda el transmisor HT5006 y el conjunto de auriculares; el LED A se iluminará.
- Ponga el transmisor en modo DE EMPAREJAMIENTO manualmente – Sostenga  durante 2 segundos hasta que el LED "TX" empiece a parpadear en **VERDE** y **BLANCO** alternativamente.
- Ponga su segundo conjunto de auriculares en **MODO DE EMPAREJAMIENTO** Bluetooth (consulte el manual de usuario de sus segundos auriculares). Normalmente, el LED parpadeará rápidamente o dos colores de LED parpadearán alternativamente.
- Mantenga los dispositivos cerca uno del otro y espere. Una vez conectados, escuchará las indicaciones de voz que dicen "Conectado. Listo para su uso" y los LED **A** y **B** del transmisor se encenderán.

La próxima vez que utilice el conjunto, por favor, encienda primero los auriculares NB16. Una vez conectados, encienda los segundos auriculares. Si el Oasis Plus TX no puede volver a conectarse a los segundos auriculares, puede intentar encender los segundos auriculares antes de encender el NB16. Una vez que estén conectados, encienda el NB16 y pulse  en el NB16 una vez para volver a conectarse.

Carga de los auriculares

Por favor, cargue los auriculares si escucha el mensaje de voz de "batería baja". El LED **ROJO** parpadeará una vez cada 10 segundos. Puede cargar con un cargador de teléfono (salida 5V/500mA-2A), puerto USB de PC, puerto USB de TV o cualquier otra toma USB utilizando el cable USB incluido.

Se tarda unas 2 horas en cargar completamente los auriculares. El LED se encenderá **ROJO** mientras se carga y se apagará una vez completada la carga. Se puede utilizar durante casi 20 horas al 60% del volumen completo.

Indicadores LED

Stato	Indicazione LED
Trasmettitore e auricolare sono collegati	Il LED "A" è acceso per il trasmettitore, LED fisso BLU sull'auricolare.
Il trasmettitore riceve un segnale valido dalla TV / da un'altra sorgente audio	LED "AUX" rimane BIANCO se selezionare audio AUX LED "OPT" rimane BIANCO se selezionare audio OPT

Il trasmettitore riceve un segnale non valido dalla TV / da un'altra sorgente audio	LED "AUX"lampeggia se si seleziona l'audio AUX LED "OPT"lampeggia se si seleziona l'audio OPT
---	---

Solución de problemas

1. No hay sonido

1.1 Entrada de audio no válida

- Pulse  una vez brevemente para seleccionar el modo correcto en el Oasis Plus TX – OPT para óptico y AUX para AUX/RCA
- Asegúrese de que la configuración del televisor es correcta; consulte la sección anterior titulada "**Conectar el transmisor a su televisor u otra fuente de audio**".

1.2 El transmisor HT5006 y los auriculares no se reconectan

Reinicie los auriculares y el transmisor y deles 5-10 segundos para volver a conectarse. Si no se conectan, siga las instrucciones a continuación.

Paso 1: Borrar el historial de emparejamiento de los auriculares: Después de encender, mantenga pulsados "+" y "-" durante 10 segundos hasta que los LED **ROJO** y **AZUL** estén encendidos SIMULTANEAMENTE durante 2 segundos (puede parecer **ROSA CLARO**), luego quite las manos. Ahora se ha borrado el historial de emparejamiento de los auriculares. Entrará en modo de emparejamiento automáticamente con el LED parpadeando **ROJO** y **AZUL** alternativamente.

Paso 2: Ajuste el transmisor en MODO DE EMPAREJAMIENTO - Encienda el transmisor y mantenga  pulsado durante 2 segundos hasta que el LED "TX" empiece a parpadear EN **VERDE** y **BLANCO** alternativamente.

Paso 3: Mantenga los auriculares y el transmisor cerca y espere 5-10 segundos. Deberían volver a conectarse automáticamente. Una vez reconectados, el LED "A" del transmisor se encenderá y el LED de los auriculares se volverá **AZUL FIJO**.

Paso 4: Una vez que los 2 dispositivos estén conectados, presione + en el transmisor durante 10 segundos, hasta que el LED "TX" se vuelva **VERDE** durante 5 segundos. Ahora están unidos.