

DE: Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Die Waage arbeitet ausschließlich mit Solarenergie. Um einen optimalen Betrieb auch unter schlechten Beleuchtungsbedingungen zu gewährleisten, puffert die Elektronik überschüssige Solarenergie während des Betriebs bzw. wenn die Waage ausgeschaltet ist. Bei längerer Lagerzeit im Dunkeln ist es notwendig für ausreichend Licht zu sorgen (durchschnittliches Raumlicht) nach wenigen Sekunden ist die Waage betriebsbereit.

Aufstellen der Waage

Achten Sie bitte darauf, dass die Waage waagrecht steht.

Wiegen (ON)

Alle Funktionen der Waage werden durch Druck auf die einzige Taste ON-OFF-TARE-HOLD ausgelöst. Nach dem Einschalten erscheinen zunächst alle Segmente im Anzeigefeld. Bitte warten, bis die Null erscheint. Erst dann das Gewicht auflegen und den Gewichtswert ablesen.

Zuwiegen (TARE)

Leeren Behälter (bzw. 1. Gewichtsmenge) abwiegen und Waage durch erneuten Druck auf die Taste wieder auf Null stellen. Behälter füllen (bzw. 2. Gewichtsmenge auflegen). Nur das zugewogene Nettogewicht wird angezeigt. Nach dem Entladen erscheint in der Anzeige das Behältergewicht mit negativem Vorzeichen.

Anzeigewert festhalten (HOLD)

Die HOLD-Funktion dient zum Festhalten des Meßwertes. Wiegegut auflegen, dann Taste für mindestens zwei Sekunden drücken. Sobald HOLD in der Anzeige erscheint, Taste loslassen. Gewichtswert wird nun in der Anzeige festgehalten. Durch erneute Bestätigung der Taste wird die Holdfunktion aufgehoben.

Abschalten (OFF)

Durch kurzzeitigen Druck auf die Taste, wenn Null in der Anzeige steht. Sonst Waage erst durch Tastendruck auf Null stellen und durch erneutes Drücken abschalten. Automatisches Abschalten bei belasteter oder unbelasteter Waage nach etwa 4 Minuten. Im HOLD-Betrieb wird die Waage nicht automatisch abgeschaltet.

Portogebühren (15131)

Die jeweils gültigen Portogebühren werden am unteren Rand des Anzeigefeldes durch einen wandernden Pfeil angezeigt. Die Portotabellen können im Internet unter www.maul.de heruntergeladen werden.

Erklärung der Sonderzeichen

1. Einschalten

Nach dem Drücken der Taste erscheinen zunächst alle Symbole. Sie können überprüfen, ob alle Segmente einwandfrei angezeigt werden. Die anschließende Null-Anzeige gibt die Wiegebereitschaft an.

2. Unter Null

Drücken Sie erneut die Taste.

3. Überlast

Waage entlasten, da aufgelegtes Gewicht schwerer als die Höchstlast der Waage ist.

4. Stromversorgung

Falls eine blinkende „Low-Anzeige“ erscheint, bedeutet dies, dass die Energie im Puffer erschöpft ist und die Waage besserem Licht ausgesetzt werden soll. Bleibt die „Low-Anzeige“ fest stehen, ist die Energie verbraucht und die Waage schaltet gleich ab.

5. Anzeigewert speichern

Solange die Anzeige HOLD erscheint, bleibt der Gewichtswert gespeichert, Waage schaltet sich nicht automatisch ab.

BG: Ръководство за експлоатация

Въвеждане в експлоатация

Везната работи изключително със слънчева енергия. За да се осигури оптимална работа дори при слаба осветеност, електрониката съхранява излишната слънчева енергия по време на работа или когато везната е изключена. При продължително съхранение на тъмно е необходимо да се осигури достатъчно осветление (средно осветление в помещение) – след няколко секунди везната е готова за работа.

Поставяне на везната

Моля, уверете се, че везната е поставена хоризонтално.

Претегляне (ON)

Всички функции на везната се активират чрез натискане на единствения бутон ON-OFF-TARE-HOLD. След включване на екрана се показват всички сегменти. Моля, изчакайте да се появи нула. Едва след това поставете товара и отчетете стойността на теглото.

Детара (TARE)

Измерете празен съд (или първо количество), след което чрез повторно натискане на бутона занулете везната. Напълнете съда (или добавете второто количество). Ще се покаже само нетното добавено тегло. След разтоварване дисплеят ще покаже теглото на съда с отрицателен знак.

Задържане на стойността (HOLD)

Функцията HOLD служи за задържане на измерената стойност. Поставете предмета върху везната, след това задръжте бутона натиснат поне две секунди. След като на дисплея се появи HOLD, отпуснете бутона. Стойността на теглото ще остане фиксирана. Повторно натискане на бутона изключва функцията HOLD.

Изключване (OFF)

С кратко натискане на бутона, когато на дисплея се показва нула. В противен случай първо занулете везната чрез натискане на бутона, след което повторно натискане ще я изключи. Автоматично изключване настъпва след около 4 минути, независимо дали е натоварена или не. При активна функция HOLD автоматично изключване не се извършва.

Обяснение на специалните символи

1. Включване

След натискане на бутона се появяват всички символи. Можете да проверите дали всички сегменти се показват правилно. Последващата нулева стойност показва, че везната е готова за работа.

2. Под нулата

Натиснете отново бутона.

3. Претоварване

Разтоварете везната – поставеното тегло надвишава максимално допустимото.

4. Захранване

Ако се появи мигаща индикация „Low“, това означава, че енергията в буфера е изчерпана и везната трябва да се изложи на по-добро осветление. Ако „Low“ остане постоянно на дисплея, енергията е напълно изразходвана и везната ще се изключи.

5. Запаметяване на стойността

Докато е активна индикацията HOLD, измерената стойност се запазва и везната няма да се изключи автоматично.

