



PREDATOR AETHON 301 TKL PKB010



Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

Guia de inicio rápido / Kurzanleitung

Guide de démarrage rapide / Skrócona instrukcja obsługi

Snabbstartguide / Hurtigstartguide

Pika-aloitusopas / Guide til hurtig opstart

Stručná referenční příručka / Краткое руководство

دليل بدء التشغيل السريع / Guida introduttiva

Gyorskezdési útmutató / คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ

快速入門指南 / 快速入门使用指南

Hızlı Başlama Kılavuzu

Ghid de pornire rapidă

acer

Quick Start Guide

This guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and keep it for future reference.

Specifications

- Model: PKB010
- Outemu Blue Switch
- N-Key Rollover
- Backlight: 6 zones
- Cable Length: Ø4.2, 1800mm
- Dimensions (L x W x H): 371 x 146.6 x 26.6 mm
- Weight: 970g ± 30g

Getting started

- Plug & Play: Simply connect the keyboard to an available USB port and the keyboard will automatically install all necessary drivers.

Keyboard function

Hotkey	Description
Fn + Pg Up	Switch to 6-Key Rollover
Fn + Pg Dn	Switch to N-Key Rollover
Fn + W	Switch the W, A, S, D keys to Up, Left, Down, Right.
Fn + ▲ ▼	Adjust brightness levels. [7 levels]
Fn + ◀ ▶	Adjust light flashing speed. [5 levels]
Scroll Lock	Switch the backlight mode: Trigger Ripple/Spin/Breathing/Off/ Lightened/Customized/Wave/Trigger Single * Customized: Press "FN + Delete" to customize LED on/off for each button, press "FN + Delete" again to save the mode once the definition is completed. There are 6 customized modes that can be stored at the same time, by pressing "FN + Insert" to switch to each customized mode.
Fn + 	Turn on/off the Windows key lock

Fn + \	Instant Macro Recording Step 1: Press “FN + \” for 5 seconds, then the number key 1-5 will light up. Step 2: Press the key to assign and save the Macro. The LED of the key selected will be flashing. Step 3: Press “FN + \” again to store the Macro. Step 4: Turn on the Windows key lock to enable the macro functions.
--------	--

Package Contents

- Predator Gaming Keyboard x 1
- Quick start guide x 1
- Warranty booklet x 1

System Compatibility

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interface: USB Port

Comfort Guideline

Some research has suggested long periods of repetitive motion; using an improper operation space, body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines for optimizing comfort of usage and avoiding injury.

1. Put the keyboard and monitor in front of you, and place the mouse within easy reach.
2. Have your elbow next to your side and adjust the height of the table and chair to make the mouse and keyboard placed below your elbow.
3. Have your feet well supported and your shoulders relaxed.
4. Taking frequent short breaks can help ease the tiredness from using the keyboard for a long time.
5. Do not sit in the same position all day operating the keyboard and mouse. Leave the seat, do some exercise for arms and shoulders, and relax your wrists, neck and legs.
6. Beware of discomfort; when you experience body conditions like pain, numbness, or tingling in hands, wrists, arms, shoulders, neck and legs, please consult qualified health professionals.

Caution

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device backlight could not be lightened up, please re-plug in the USB.
- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the connector.
- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.
- For more information regarding the PREDATOR accessories, please visit the PREDATOR website at www.acer.com/predator

Environment

Temperature:

- Operating: 0 °C to 40 °C
- Non-operating: -10 °C to 60 °C

Humidity (non-condensing):

- Operating: 10% to 90%
- Non-operating: 10% to 90%

Manufacturer address

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europe – EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other House hold waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard[s]. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques techniques

- Modèle : PKB010
- Interrupteur bleu Outemu
- Transmission de n touches
- Rétroéclairage : six zones
- Longueur de câble : Ø4,2, 1 800 mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Poids : 970g ± 30g

Pour commencer

- Prêt-à-l'emploi : Connectez simplement le clavier à un port USB disponible et le clavier installera automatiquement tous les pilotes nécessaires.

Fonction du clavier

Touche spéciale	Description
Fn + Pg Up	Basculez à la transmission de 6 touches
Fn + Pg Dn	Basculez à la transmission de n touches
Fn + W	Basculez les touches W, A, S, D vers le haut, le bas, la gauche et la droite.
Fn + ▲ ▼	Ajustez les niveaux de luminosité. (sept niveaux)
Fn + ◀ ▶	Réglez la vitesse de clignotement de la lumière. (cinq niveaux)
Scroll Lock	Basculer le mode de rétroéclairage : Déclencher onde/vrille/clignotement lent/éteint Éclairé/personnalisé/vague/onde simple <i>* Personnalisé : Appuyez sur « FN + Delete » pour personnaliser l'interruption marche/arrêt de la DEL pour chaque bouton, puis appuyez de nouveau sur « FN + Delete » pour enregistrer le mode une fois la définition terminée. Six modes personnalisés peuvent être stockés simultanément, en appuyant sur « FN + Insert » pour passer à chaque mode personnalisé.</i>
Fn + 	Activez le verrouillage de la touche Windows

Fn + \	Enregistrement macro instantané Étape 1 : Appuyez sur « FN + \ » pendant cinq secondes, et les touches numériques 1-5 s'allumeront. Étape 2 : Appuyez sur la touche pour attribuer et enregistrer la macro. La DEL de la touche sélectionnée clignotera. Étape 3 : Appuyez de nouveau sur « FN + \ » pour enregistrer la macro. Étape 4 : Activez le verrouillage de la touche Windows pour que les fonctions macros soient activées.
--------	--

Contenu de l'emballage

- Clavier de jeu Predator x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Compatibilité système

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interface : Port USB

Règles de confort

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

Mise en garde

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si le rétroéclairage de l'appareil ne s'allume pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web de PREDATOR sur www.acer.com/predator

Environnement

Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -10 °C à 60 °C

Humidité [sans condensation] :

- En marche : 10% à 90%
- À l'arrêt : 10% à 90%

Adresse du fabricant

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard[s]. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Guía de inicio rápido

Esta guía resume los procedimientos operativos y las precauciones de seguridad. Léala atentamente para asegurarse de que está usando su producto correctamente y guárdela para referencia futura.

Especificaciones

- Modelo: PKB010
- Interruptor azul Gateron
- Función de detección de varias teclas "NKRO"
- Retroiluminación: 6 zonas
- Largo del cable: Ø4,2; 1800 mm
- Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]: 371 x 146.6 x 26,6 mm
- Peso: 970g ± 30g

Introducción

- Plug & Play: Simplemente conecte el teclado a un puerto USB disponible y el teclado automáticamente instalará todos los controladores necesarios.

Función del teclado

Tecla de acceso directo	Descripción
Fn + Pg Up	Cambiar a 6-Key Rollover
Fn + Pg Dn	Cambiar a N-Key Rollover (NKRO)
Fn + W	Cambia las teclas W, A, S, D a Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha.
Fn + ▲ ▼	Ajusta los niveles de brillo. [7 niveles]
Fn + ◀ ▶	Ajusta la velocidad de parpadeo de la luz. [5 niveles]
Scroll Lock	Cambia el modo de retroiluminación: Activación de ondulación/Giro/Pulso/Apagado Secuencia/Personalizado/Onda/Activación simple <i>* Personalizado: Presione "FN + Delete" para personalizar el indicador LED de encendido/apagado de cada botón, presione "FN + Delete" de nuevo para guardar el modo una vez que la definición esté completa. Existen 6 modos personalizados que pueden almacenarse al mismo tiempo; para ello, presione "FN + Insert" a fin de cambiar a cada modo personalizado.</i>
Fn + 	Activa/Desactiva el bloqueo de la tecla de Windows

Fn + \	Grabación de macros instantánea Paso 1: Presione "FN + \ " durante 5 segundos y se encenderá la tecla numérica 1-5. Paso 2: Presione la tecla para asignar y guardar el macro. El indicador LED de la tecla seleccionada parpadeará. Paso 3: Presione "FN + \ " de nuevo para almacenar el macro. Paso 4: Active el bloqueo de la tecla de Windows para habilitar las funciones del macro.
--------	---

Contenido del paquete

- Teclado para juegos Predator x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Folleto de garantía x 1

Compatibilidad del sistema

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interfaz: Puerto USB

Pautas de confort

Algunas investigaciones han sugerido que períodos prolongados de movimientos repetitivos; el uso inapropiado de un espacio de funcionamiento, la posición corporal y malos hábitos de trabajo pueden estar asociados con molestias físicas y daños a nervios, tendones y músculos. A continuación encontrará algunas pautas para optimizar el confort y evitar lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor frente a usted y el mouse en un lugar de fácil acceso.
2. Mantenga el codo junto al costado de su cuerpo y ajuste la altura de la mesa y la silla para ubicar el mouse y el teclado debajo del codo.
3. Tenga los pies bien apoyados y los hombros relajados.
4. Tomar breves descansos con frecuencia puede ayudar a aliviar el cansancio que produce el uso prolongado del teclado.
5. No se siente en la misma posición todo el día mientras utiliza el teclado y el mouse. Deje el asiento, haga algún ejercicio de brazos y hombros y relaje las muñecas, el cuello y las piernas.
6. Tenga cuidado con el malestar; cuando experimente estados corporales como dolor, entumecimiento u hormigueo en manos, muñecas, hombros, cuello y piernas, consulte a profesionales de la salud calificados.

Precaución

- No desarme el dispositivo ni lo haga funcionar bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si la retroiluminación del dispositivo no puede encenderse, vuelva a enchufar el USB.
- Si el dispositivo no funciona, o se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el conector.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.
- Para obtener más información relativa a los accesorios de PREDATOR, visite el sitio web de PREDATOR ingresando en www.acer.com/predator

Ambiente

Temperatura:

- Operativa: 0 °C a 40 °C
- No operativa: -10 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

- Operativa: 10 % a 90%
- No operativa: 10 % a 90%

Dirección del fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Kurzanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Bedienungsweise und Sicherheitsvorkehrungen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt richtig verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

Technische Daten

- Modell: PKB010
- Outemu-Blue-Schalter
- N-Key Rollover
- Beleuchtung: 6 Zonen
- Kabellänge: Ø 4,2, 1800 mm
- Abmessungen (L x B x H): 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Gewicht: 970g ± 30g

Erste Schritte

- Plug & Play: Schließen Sie die Tastatur einfach an einen freien USB-Anschluss an und die Tastatur installiert automatisch alle notwendigen Treiber.

Tastaturfunktion

Abkürzungstaste	Beschreibung
Fn + Pg Up	Umschalten auf 6-Key Rollover
Fn + Pg Dn	Umschalten auf N-Key Rollover
Fn + W	Die W, A, S, D Tasten für oben, links, unten, rechts nutzen.
Fn + ▲ ▼	Helligkeitswerte anpassen. [7 Stufen]
Fn + ◀ ▶	Lichtblinkgeschwindigkeit anpassen. [5 Stufen]
Scroll Lock	Zum Hintergrundlichtmodus wechseln: Auslöser Welle/Drehen/Atmend/Aus/ Erleuchtet/Personalisiert/Welle/Auslöser einzeln <i>* Personalisiert: Drücken Sie zum Anpassen der LED-Ein-/Aus-Schaltung „FN + Delete“, drücken Sie zum Speichern des Modus bei Abschluss der Definition erneut „FN + Delete“. ES gibt 6 angepasste Modi, die gleichzeitig gespeichert werden können. Wechseln Sie durch Drücken von „FN + Insert“ zum jeweiligen angepassten Modus.</i>
Fn + 	Windows Tastensperre ein-/ausschalten

Fn + \	Sofortige Makroaufzeichnung Schritt 1: 5 Sekunden lang „FN + \“ drücken, dann leuchtet die Zifferntaste 1 bis 5 auf. Schritt 2: Taste zum Zuweisen und Speichern des Makros drücken. Die LED der ausgewählten Taste blinkt. Schritt 3: Zum Speichern des Makros erneut „FN + \“ drücken. Schritt 4: Windows-Tastensperre zum Aktivieren der Makrofunktionen einschalten.
--------	---

Lieferumfang

- Predator Gaming Tastatur x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantieheft x 1

Systemkompatibilität

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Schnittstelle: USB-Anschluss

Hinweise zum Komfort

Forschungsergebnisse legen nahe, dass lange Zeiträume sich wiederholender Bewegungen bei Verwendung eines unsachgemäßen Aktionsraumes, Körperhaltung und schlechte Arbeitsgewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln in Verbindung gebracht werden können. Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zur Optimierung des Benutzerkomforts und zur Vermeidung von Verletzungen.

1. Stellen Sie die Tastatur und den Monitor vor sich auf und platzieren Sie die Maus in Reichweite.
2. Halten Sie Ihre Ellenbogen an der Seite und stellen Sie die Höhe von Tisch und Stuhl so ein, dass Maus und Tastatur unter dem Ellenbogen platziert werden.
3. Halten Sie Ihre Füße gut gestützt und Ihre Schultern entspannt.
4. Häufige kurze Pausen können helfen, die Müdigkeit bei der Benutzung der Tastatur für eine lange Zeit zu lindern.
5. Sitzen Sie nicht den ganzen Tag bei Nutzung von Tastatur und Maus in der gleichen Position. Stehen Sie auf, machen Sie einige Übungen für Arme und Schultern und entspannen Sie Ihre Handgelenke, Nacken und Beine.
6. Achten Sie auf Unbehagen; wenn Sie körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Beinen verspüren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.

Achtung

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Geräts nicht leuchtet, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den Stecker wieder ein.
- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich zur Unterstützung bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Kundencenter.
- Weitere Informationen über PREDATOR Zubehör finden Sie auf der PREDATOR Webseite unter www.acer.com/predator

Umgebung

Temperatur:

- Betrieb: 0 bis 40 °C
- Nichtbetrieb: -10 bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

- Betrieb: 10% bis 90%
- Nichtbetrieb: 10% bis 90%

Adresse des Herstellers

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa – EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Rates, der RoHS-Richtlinie [2011/65/EU] und der EMV-Richtlinie [2014/30/EU] übereinstimmt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden.



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques

- Modèle : PKB010
- Interrupteur bleu Outemu
- Transmission de n touches
- Rétroéclairage : 6 zones
- Longueur de câble : Ø4,2, 1800mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Poids : 970g ± 30g

Pour commencer

- Plug-and-Play : Connectez simplement le clavier à un port USB disponible et le clavier installera automatiquement tous les pilotes nécessaires.

Fonction du clavier

Touche spéciale	Description
Fn + Pg Up	Basculer à la transmission de 6 touches
Fn + Pg Dn	Basculer à la transmission de n touches
Fn + W	Basculez les touches W, A, S, D en haut, à gauche, en bas, à droite.
Fn + ▲ ▼	Ajustez les niveaux de luminosité. [7 niveaux]
Fn + ◀ ▶	Ajustez la vitesse de clignotement [5 niveaux]
Scroll Lock	Basculer le mode de rétroéclairage : Active Onde/Rotation/Respiration/Éteint/ Éclairé/Personnalisé/Vague/Déclenchement simple * <i>Personnalisé</i> : Appuyez sur "FN + Delete" pour personnaliser l'activation et la désactivation de la LED pour chaque bouton, appuyez à nouveau sur "FN + Delete" pour enregistrer le mode une fois la définition terminée. 6 modes personnalisés peuvent être enregistrés à tout moment, en appuyant sur "FN + Insert" pour basculer entre chaque mode personnalisé.
Fn + 	Activer/désactiver le verrouillage de la touche Windows

Fn + \	Enregistrement macro instantané Étape 1 : Appuyez sur "FN + \ " pendant 5 secondes, la touche numérique 1-5 s'allumera. Étape 2 : Appuyez sur la touche pour attribuer et enregistrer la macro. Le voyant de la touche sélectionnée clignotera. Étape 3 : Appuyez à nouveau sur "FN + \ " pour enregistrer la macro. Étape 4 : Activez le verrouillage des touches Windows pour activer les fonctions macro.
--------	---

Contenu de l'emballage

- Clavier de jeu Predator x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Compatibilité système

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interface : Port USB

Règles de confort

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si le rétroéclairage de l'appareil ne s'allume pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations sur les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web PREDATOR à l'adresse www.acer.com/predator

Environnement

Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -10 °C à 60 °C

Humidité [sans condensation] :

- En marche : 10% à 90%
- À l'arrêt : 10% à 90%

Adresse du fabricant

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europe – Déclaration de conformité UE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions des directives du Conseil européen RoHS (2011/65/UE) et CEM (2014/30/UE) émises par la Commission de la Communauté européenne.



Ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers, traitez-le conformément aux réglementations locales ou contactez votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Skrócona instrukcja obsługi

Ten podręcznik opisuje procedury obsługi i środki ostrożności. Należy go dokładnie przeczytać, aby korzystać z produktu prawidłowo, a następnie zachować podręcznik na przyszłość.

Dane techniczne

- Model: PKB010
- Przełączniki Outemu Blue
- N-przyciskową Rollover (NKRO)
- Podświetlenie: Podświetlenie: 6 stref
- Długość przewodu: Ø4,2, 1800mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Waga: 970g ± 30g

Wprowadzenie

- Plug & Play: Wystarczy podłączyć klawiaturę do dostępnego portu USB, a klawiatura automatycznie zainstaluje wszystkie wymagane sterowniki.

Funkcja klawiatury

Przycisk skrótu	Opis
Fn + Pg Up	Przełączenie na 6-przyciskową Rollover
Fn + Pg Dn	Przełączenie na N-przyciskową Rollover (NKRO)
Fn + W	Przełączenie przycisków W, A, S, D na W górę, W lewo, W dół, W prawo.
Fn + ▲ ▼	Regulacja poziomów jasności. [7 poziomów]
Fn + ◀ ▶	Regulacja szybkości migania światła. [5 poziomów]
Scroll Lock	Przełączenie na tryb podświetlania: Aktywator tętnienia/Kręcenie/Oddychanie/Wył./ Rozjaśniony/Dostosowany/Fala/Aktywator pojedynczy <i>* Dostosowany: Naciśnij "FN + Delete", aby dostosować wł./wył. LED dla każdego przycisku, ponownie naciśnij "FN + Delete", aby zapisać tryb, po wykonaniu definiowania. Dostępnych jest 6 dostosowanych trybów, które można zapisać w tym samym czasie, poprzez naciśnięcie "FN + Insert" w celu przełączenia na każdy dostosowany tryb.</i>
Fn + 	Wł./Wył. blokady przycisku Windows

Fn + \	Natychmiastowe nagrywanie makro Krok 1: Naciśnij "FN + \ " na 5 sekund, a następnie zaświeci się przycisk numeryczny 1-5. Krok 2: Naciśnij przycisk w celu przypisania i zapisania Makro. Zacznie świecić dioda LED wybranego przycisku. Krok 3: Ponownie naciśnij "FN + \", aby zapisać Macro. Krok 4: Włącz blokadę przycisku Windows, aby włączyć funkcje makro.
--------	--

Zawartość opakowania

- Klawiatura do gier Predator 1 szt.
- Skrócona instrukcja obsługi 1 szt.
- Broszura dotycząca gwarancji 1 szt.

Zgodność z systemem

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interfejs: Port USB

Wskazówki dotyczące wygody użytkowania

Niektóre badania wskazują, że wykonywanie przez długi czas powtarzalnych ruchów; nieodpowiednie miejsce pracy, pozycja ciała i złe nawyki pracy mogą wiązać się z odczuwaniem braku komfortu fizycznego i skutkować uszkodzeniem nerwów, ścięgien i mięśni. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, jak można zoptymalizować wygodę użytkowania, a jednocześnie uniknąć obrażeń.

1. Ustaw klawiaturę i monitor przed sobą i umieść mysz w odległości zapewniającej wygodną obsługę.
2. Trzymając łokieć blisko ciała, dostosuj wysokość stołu i krzesło, tak aby mysz i klawiatura znajdowały się poniżej łokcia.
3. Zapewnij stopom odpowiednie oparcie i rozluźnij ramiona.
4. Częste, krótkie przerwy mogą pomóc zniwelować zmęczenie od używania klawiatury przez długi czas.
5. Nie siedź w tej samej pozycji przez cały dzień, podczas używania klawiatury i myszy. Wstań, wykonaj parę ćwiczeń na ramiona i ręce, rozluźnij nadgarstki, szyję i nogi.
6. Reaguj na wszelkie odczucia braku komfortu; w przypadku doświadczenia bólu, odrętwienia lub odczucia mrowienia w dłoniach, nadgarstkach, rękach, ramionach, szyi i nogach zasięgnij porady lekarskiej.

Przestroga

- Nie rozmontowywać urządzenia ani nie używać go w razie nieprawidłowego stanu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeśli podświetlenie urządzenia nie włącza się, należy ponownie podłączyć urządzenie do gniazda USB.
- Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie lub wystąpiła nietypowa sytuacja termiczna, należy je ponownie podłączyć do złącza.
- Jeżeli problem utrzymuje się mimo przeprowadzenia działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
- Aby uzyskać więcej informacji o akcesoriach marki PREDATOR, należy odwiedzić stronę internetową PREDATOR pod adresem www.acer.com/predator

Warunki środowiska

Temperatura:

- Podczas pracy: od 0°C do 40°C
- Podczas przechowywania: od -10 °C do 60 °C

Wilgotność (bez kondensacji pary):

- Podczas pracy: od 10% do 90%
- Podczas przechowywania: od 10% do 90%

Adres producenta

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa – Deklaracja zgodności z przepisami UE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest w zgodny z istotnymi wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej RoHS (2011/65/UE) oraz Dyrektywy EMC (2014/30/UE), wydanej przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.



Tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami domowymi i należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub należy się skontaktować z lokalnymi władzami, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Snabbstartguide

Den här handboken beskriver driftsförfaranden och säkerhetsåtgärder. Läs igenom noga för att försäkra dig att du använder din produkt korrekt och spara den för framtida hänvisning.

Specifikationer

- Modell: PKB010
- Outemu blå omkopplare
- N-Key Rollover
- Bakgrundsbelysning: 6 zoner
- Kabellängd: Ø4,2, 1 800mm
- Mått (L x B x H): 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Vikt: 970g ±30g

Komma igång

- Plug & Play: Anslut bara tangentbordet till en ledig USB-port och tangentbordet installerar automatiskt alla nödvändiga drivrutiner.

Tangentbordsfunktioner

Snabbtangent	Beskrivning
Fn + Pg Up	Växla till 6-Key Rollover
Fn + Pg Dn	Växla till N-Key Rollover
Fn + W	Ändra knapparna W, A, S, D till Upp, Vänster, Ned, Höger.
Fn + ▲ ▼	Justera nivåerna för ljusstyrkan. [7 nivåer]
Fn + ◀ ▶	Justera hastigheten på blinkande ljus. [5 nivåer]
Scroll Lock	Växla bakgrundsbelysningen: Utlös krusning/Roterande/Pulserande/Av/ Ljusare/Anpassad/Våg/Utlös en <i>* Anpassad: Tryck på "FN + Delete" för att anpassa LED på/av för varje knapp, tryck på "FN + Delete" igen för att spara läget när det är färdigdefinierat. Det finns 6 anpassningslägen som kan sparas samtidigt genom att trycka på "FN + Insert" för att växla till varje anpassat läge.</i>
Fn + 	Aktivera/inaktivera Windows-knappens lås

Fn + \	Instant makroinspelning Steg 1: Tryck på "FN + \ " i 5 sekunder, och därefter tänds sifferknapparna 1-5. Steg 2: Tryck på knappen för att tilldela och spara macron. Den valda knappens LED-indikator blinkar. Steg 3: Tryck på "FN + \ " igen för att spara makron. Steg 4: Aktivera Windows-knappen lås för att aktivera macro-funktionerna.
--------	---

Förpackningens innehåll

- Predator tangentbord för spel x 1
- Snabbstartguide x 1
- Garanthäfte x 1

Systemkompatibilitet

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Gränssnitt: USB-port

Riktlinjer för bekvämlighet

Viss forskning har föreslagit att långa perioder av repetitiv rörelse; användning av felaktigt arbetsutrymme, kroppsställning och dåliga arbetsvanor kan vara associerad med fysiskt obehag och skador på nerver, senor och muskler. Nedan följer några riktlinjer för att optimera användarvänligheten och undvika skador.

1. Placera tangentbordet och bildskärmen framför dig och placera musen inom räckhåll.
2. Ha din armbåge i höjd i höjd med kroppen och justera höjden på bordet och stolen för att placera musen och tangentbordet under din armbåge.
3. Se till att ha bra stöd för fötterna och slappna av i axlar.
4. Genom regelbundna och korta pauser kan du lindra tröttheten från att använda tangentbordet under en längre tid.
5. Sitt inte i samma position hela dagen med tangentbordet och musen. Res dig up, motionera armar och axlar och slappna av dina handleder, nacke och ben.
6. Var uppmärksam på obehag; när du upplever kroppstillstånd som smärta, domningar eller stickningar i händer, handleder, armar, axlar, nacke och ben, kontakta kvalificerade vårdpersonal.

Varning

- Ta inte isär eller använd enheten under onormala förhållanden.
- Sänk inte ner enheten i vatten.
- Tänds inte enhetens bakgrundsljus, återanslut USB.
- Fungerar inte enheten, eller om det var termisk abnormal situation, anslut din kontakt.
- Om du fortfarande stöter på problem då du vidtagit åtgärder för att lösa felet, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.
- För mer information om PREDATOR-tillbehör, besök PREDATORs webbplats på www.acer.com/predator

Miljö

Temperatur:

- Vid drift: 0 °C till 40 °C
- Utom drift: -10 °C till 60 °C

Luftfuktighet (icke-kondenserande):

- Vid drift: 10% till 90%
- Utom drift: 10% till 90%

Tillverkarens adress

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europe – EU konformitetsdeklaration

Vi intygar under eget ansvar att produkten överensstämmer med alla väsentliga krav och andra bestämmelser i RoHS-direktivet från Europeiska rådet (2011/65/EU) och EMC-direktivet (2014/30/EU) utfärdat av EU-kommissionen.



Denna produkt får inte kasseras med annat hushållsavfall eller behandlas i enlighet med lokala föreskrifter eller kontakta din kommun, din återvinningsstation eller den butik där du köpte produkten.

Hurtigstartguide

Denne veiledningen beskriver driftsprosedylene og sikkerhetsforholdsreglene. Les den nøye for å sikre at du bruker produktet riktig, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Spesifikasjoner

- Modell: PKB010
- Outemu blå bryter
- N samtidige taster
- Bakgrunnslys: 6 soner
- Kabellengde: Ø4,2, 1800 mm
- Dimensjoner (L x B x H): 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Vekt: 970g ±30g

Komme i gang

- Plug & Play: Koble tastaturet til en tilgjengelig USB-port, så vil tastaturet installere alle nødvendige drivere automatisk.

Tastaturfunksjon

Hurtigtast	Beskrivelse
Fn + Pg Up	Bytt til 6-tasters rollover
Fn + Pg Dn	Bytt til N samtidige taster
Fn + W	Bytt tastene W, A, S, D til Opp, Venstre, Ned, Høyre.
Fn + ▲ ▼	Juster lysstyrkenivåer. [7 nivåer]
Fn + ◀ ▶	Juster blinkehastighet for lys. [5 nivåer]
Scroll Lock	Bytt til baklysmodus: Utløserkrusning/Spinn/Pustende/Av/ Oppløst/Tilpasset/Bølge/Utløser enkel <i>* Tilpasset: Trykk «FN + Delete» for å tilpasse LED på/av for hver knapp; trykk «FN + Delete» igjen for å lagre modusen når definisjonen er fullført. 6 tilpassede moduser kan lagres samtidig. Trykke «FN + Insert» for å bytte til en tilpasset modus.</i>
Fn + 	Slå på/av Windows-tastelåsen

Fn + \	Øyeblikkelig makroinnspilling Trinn 1: Trykk «FN + \» i 5 sekunder, så lyser talltasten 1–5. Trinn 2: Trykk tasten for å tilordne og lagre makroen. LED-en til den valgte tasten blinker. Trinn 3: Trykk «FN + \» for å lagre makroen. Trinn 4: Slå på Windows-tastelåsen for å aktivere makrofunksjonene.
--------	--

Pakkens innhold

- Predator spilltastatur x 1
- Hurtigstartguide x 1
- Garantihefte x 1

Systemkompatibilitet

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Grensesnitt: USB-port

Komfortretningslinje

En del forskning tyder på at lange perioder med repetitiv bevegelse, bruk av feilaktig arbeidsområde, kroppsposisjon og dårlige arbeidsvaner kan være knyttet til fysisk ubehag og skade på nerver, senere og muskler. Nedenfor finnes noen retningslinjer for å optimalisere brukskomfort og unngå personskade.

1. Plasser tastaturet og skjermen foran deg, og plasser musen innen enkelt rekkevidde.
2. Plasser albuen langs siden og juster høyden på bordet og stolen for at musen og tastaturet skal plasseres under albuen.
3. Sørg for gode støtte for føttene og avslappede skuldre.
4. Ta hyppige pauser for å unngå trøtthet etter bruk av tastaturet i lange perioder.
5. Ikke sitt i samme posisjon hele dagen mens du bruker tastatur og mus. Forlat setet, gjør noen øvelser for armer og skuldre og slapp av i håndledd, nakke og bein.
6. Vær oppmerksom på ubehag: når du opplever kroppsforhold som smerte, nummenhet eller småsmerter i hender, håndledd, armer, skuldre, nakke og bein, bør du søke legehjelp.

Forsiktig

- Ikke demonter enheten eller betjen den under unormale betingelser.
- Ikke senk enheten i vann.
- Hvis enhetens baklys ikke kunne tennes, kan du plugge inn USB-porten igjen.
- Hvis enheten ikke kunne brukes, eller hvis det var en termisk unormal situasjon, kan du plugge inn kontakten igjen.
- Hvis du fortsatt har problemer etter å ha fulgt løsningsforslagene, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter for å få assistanse.
- Hvis du vil ha mer informasjon om PREDATOR-tilbehør, kan du besøke PREDATOR-nettstedet på www.acer.com/predator

Miljø

Temperatur:

- Drift: 0 til 40 °C
- Ikke i bruk: -10 til 60 °C

Luftfuktighet (ikke-kondenserende):

- Drift: 10% til 90%
- Ikke i bruk: 10% til 90%

Produsentadresse

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa – EU-samsvarserklæring

Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet overholder følgende standarder i samsvar med bestemmelsene i Europa-rådets RoHS-direktiv (2011/65/EU) og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) utstedt av EU-kommisjonen.



Dette produktet må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall, men behandles i samsvar med lokale bestemmelser. Kontakt kommunale instanser, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Pika-aloitussopas

Tässä oppaassa kuvataan käyttömenetelmät ja turvaohjeet. Lue se huolellisesti varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein, ja säilytä se myöhemmää käyttöä varten.

Tekniset tiedot

- Malli: PKB010
- Outemu Blue -kytkin
- N-Key Rollover
- Taustavallo: 6 aluetta
- Johdon pituus: Ø4,2, 1 800 mm
- Mitat (P x L x K): 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Paino: 970g ± 30g

Näin pääset alkuun

- Kytke ja käytä: Liitä näppäimistö käytettävissä olevaan USB-porttiin ja näppäimistö asentaa automaattisesti kaikki tarvittavat ohjaimet.

Näppäimistön toiminto

Pikanäppäin	Kuvaus
Fn + Pg Up	Vaihto 6-Key Rolloveriin
Fn + Pg Dn	Vaihto N-Key Rolloveriin
Fn + W	Vaihda näppäimet W, A, S, D näppäimiksi Ylös, Vasen, Alas, Oikea.
Fn + ▲ ▼	Kirkkauden säätö. [7 tasoa]
Fn + ◀ ▶	Säädä valon vilkkumisnopeutta. [5 tasoa]
Scroll Lock	Taustavalotilan vaihto: Laukaisee tilan Väreilevä/Kieppuva/Hengittävä/Pois/ Valaistu/Mukautettu/Aalto/Laukaisen tilan Yksittäinen <i>* Mukautettu: Paina "FN + Delete" mukauttaaksesi LED päälle/pois kullekin painikkeelle, paina "FN + Delete" uudelleen tallentaaksesi tilan, kun määritys on suoritettu loppuun. On 6 mukautettavaa tilaa, jotka voi tallentaa samanaikaisesti painamalla "FN + Insert" kuhunkin mukautettuun tilaan vaihtamiseksi.</i>
Fn + 	Kytke Windows-näppäinlukko päälle/pois

Fn + \	Makron tallentaminen Vaihe 1: Paina "FN + \ " 5 sekuntia, sen jälkeen numeronäppäimet 1–5 syttyvät Vaihe 2: Paina näppäintä määrittääksesi ja tallentaaksesi Makron. Valitun näppäimen LED-valo alkaa vilkkua. Vaihe 3: Paina "FN + \ " uudelleen tallentaaksesi Makron. Vaihe 4: Kytke Windows-näppäinlukko päälle ottaaksesi makrotoiminnot käyttöön.
--------	--

Pakkauksen sisältö

- Predator-pelinäppäimistö x 1
- Pika-aloitusopas x 1
- Takuuvihko x 1

Järjestelmän yhteensopivuus

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Liitäntä: USB-portti

Käyttömukavuusopas

Jotkut tutkimukset ovat ehdottaneet pitkäaikaisia toistuvia liikkeitä; väärän toimintatilan käyttäminen, kehon asento ja huonot työtavat voivat johtaa fyysiseen epämukavuuteen ja hermo-, jänne- ja lihaskaurioihin. Alla on joitakin ohjeita käyttömukavuuden optimoimiseksi ja vammojen välttämiseksi.

1. Aseta näppäimistö ja näyttö eteesi ja aseta hiiri helposti ulottuville.
2. Pidä kyynärpää sivullasi ja säädä pöydän ja tuolin korkeus niin, että hiiri ja näppäimistö ovat kyynärpään alapuolella.
3. Pyydä jalat hyvin tuettuina ja hartiat rentoina.
4. Useiden lyhyiden taukojen pitäminen voi auttaa helpottamaan väsymystä, kun näppäimistöä käytetään pitkään.
5. Älä istu samassa asennossa koko päivää, kun käytät näppäimistöä ja hiirtä. Nouse tuolilta, tee muutamia liikkeitä käsille ja hartioille, rentouta ranteita, kaulaa ja jalkoja.
6. Varo epämukavuutta; kun koet kehossasi esim. kipua, tunnottomuutta tai käsien, ranteiden, käsivarsien, hartioiden, kaulan ja jalkojen pistelyä, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin.

Varoitus

- Älä pura laitetta tai käytä sitä epänormaaleissa olosuhteissa.
- Älä upota laitetta veteen.
- Jos laitteen taustavalaistusta ei voida sytyttää, kytke uudelleen USB-liitántään.
- Jos laite ei toimi tai ilmenee epänormaalia lämpenemistä, kytke uudelleen liitántään.
- Jos ongelma esiintyy vielä korjaustoimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun huoltopisteeseen.
- Lisätietoja PREDATOR-tarvikkeista on annettu PREDATORin verkkosivustolla osoitteessa www.acer.com/predator

Ympäristö

Lämpötila:

- Käytön aikana: 0 – 40 °C
- Ei käytössä: -10 – 60 °C

Ilmankosteus (ei-kondensoiva):

- Käytön aikana: 10 – 90 %
- Ei käytössä: 10 – 90 %

Valmistajan osoite

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Eurooppa – EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tuote on Euroopan yhteisön komission antaman RoHS-direktiivin (2011/65/EU), EMC-direktiivin (2014/30/EU) olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.



Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Käsittele sitä paikallisten määräysten mukaisesti tai ota yhteys paikalliseen viranomaiseen, jätehuoltoon tai myymälään, josta tuote on ostettu.

Guide til hurtig opstart

Denne vejledning beskriver hvordan produktet bruges samt sikkerhedsforanstaltninger. Læs vejledningen grundigt igennem for at sikre, at du bruger produktet korrekt, og gem vejledningen til fremtidig reference.

Specifikationer

- Model: PKB010
- Outemu blå kontakt
- N-tast rollover
- Baggrundslys: 6 zoner
- Kabellængde: Ø4,2, 1800 mm
- Mål (L x B x H): 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Vægt: 970g ± 30g

Kom godt i gang

- Plug & Play: Tilslut tastaturet til en ledig USB-port, hvorefter tastaturet automatisk installerer alle de nødvendige drivere.

Tastaturfunktion

Genvejstast	Beskrivelse
Fn + Pg Up	Skift til 6-key rollover
Fn + Pg Dn	Skift til N-tast rollover
Fn + W	Skift tasterne W, A, S, D til Op, Venstre, Ned, Højre.
Fn + ▲ ▼	Justerer lysstyrkeniveau. (7 niveauer)
Fn + ◀ ▶	Juster lysets blinkende hastighed. (5 niveauer)
Scroll Lock	Skifter tilstand for baggrundslys: Lille bølge/Snurren/Vejrtrækning/Fra/ Lysforstærket/Tilpasset/Bølge/Udløs enkel <i>* Tilpasset: Tryk på "FN + Delete" for, at slå LED til/fra på hver knap. Tryk på "FN + Delete" igen for, at gemme tilstanden, når definitionen er færdig. Der er 6 tilpassede tilstande, der kan gemmes på samme tid ved, at trykke på "FN + Insert" for at skifte mellem hver tilpasset tilstand.</i>
Fn + 	Slå Windows-tastlåsen til/fra

Fn + \	Optager øjeblikkeligt makro Trin 1: Hold "FN + \ " nede i 5 sekunder, hvorefter taltasten 1-5 lyser. Trin 2: Tryk på tasten for, at tildele og gemme makroen. LED-lyset på den valgte tast blinker. Trin 3: Tryk på "FN + \ " igen for, at gemme makroen. Trin 4: Slå Windows-tastlåsen til for, at aktivere makrofunktionerne.
--------	--

Pakkens indhold

- Predator Gaming-tastatur x 1
- Guide til hurtig opstart x 1
- Garantihæfte x 1

Systemets kompatibilitet

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interface: USB-port

Vejledning i korrekt brug

Visse undersøgelser har vist, at lange perioder med gentagne bevægelser, dårlig planlægning ved opsætning af produktet, dårlig kropsholdning og dårlige arbejdsvaner kan være tilknyttet fysisk ubehag og skader på nerver, sener og muskler. Nedenfor er nogle vejledninger i, hvordan du optimerer brugen og undgår personskader.

1. Anbring tastaturet og skærmen foran dig, og sørg for, at det er nemt at nå musen.
2. Sørg for, at dine albuer holdes ind til siden, og juster højden af bordet og stolen, så musen og tastaturet er under dine albuer.
3. Sørg for, at fødderne har god støtte, og afslap skuldrene.
4. Hvis du tager hyppige, korte pauser kan det hjælpe med at reducere træthed, når du bruger tastaturet i længere perioder.
5. Sid ikke – og brug ikke – tastaturet og musen i den samme stilling hele dag. Rejs dig op, lav nogle øvelser med armene og skuldrene, og afslap håndled, nakke og ben.
6. Vær opmærksom på ubehag. Hvis du oplever f.eks. smerte, følelsesløshed eller spændinger i hænder, håndled, arme, skuldre og ben, skal du kontakte din læge.

Forsigtig

- Du må ikke adskille enheden eller bruge enheden under unormale forhold.
- Du må ikke nedsænke enheden i vand.
- Hvis enhedens baggrundslys ikke kan tændes, skal du frakoble enheden og tilslutte den til USB-stikket igen.
- Hvis enheden ikke fungerer, eller hvis der opstod en termisk unormal situation, skal du frakoble og genindsætte i konnektoren.
- Hvis du stadig har problemer efter at du har gennemgået de korrigerende tiltag, kontakt venligst din forhandler eller et autoriseret service center for assistance.
- For yderligere oplysninger om PREDATOR's tilbehør henvises der til PREDATOR's websted på www.acer.com/predator

Omgivelser

Temperatur:

- Drift: 0 - 40 °C
- Ikke-drift: -10 - 60 °C

Fugtighed (ikke-kondenserende):

- Drift: 10 - 90%
- Ikke-drift: 10 - 90%

Producentens adresse

Acer Inc.

8F, 88, sek. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa – EU overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, under eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre bestemmelser i Det Europæiske Råd's RoHS-direktiv (2011/65/EU) og EMC-direktivet (2014/30/EU), udstedt af Kommissionen for det Europæiske Fællesskab.



Produktet må ikke bortskaffes sammen med affald fra husholdningen. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Kontakt de lokale myndigheder, et affaldscenter eller butikken, hvor du købte produktet.

Stručná referenční příručka

Tato příručka popisuje provozní postupy a bezpečnostní opatření. Přečtěte si ji pozorně, abyste produkt používali řádně, a uchovejte si ji pro případ potřeby.

Technické parametry

- Model: PKB010
- Přepínač Outemu Blue
- N-Key Rollover
- Podsvícení: 6 zón
- Délka kabelu: Ø 4,2, 1 800 mm
- Rozměry (D x Š x V): 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Hmotnost: 970g ± 30g

Začínáme

- Plug & Play: Jednoduše klávesnici zapojte do dostupného portu USB a klávesnice automaticky nainstaluje všechny nezbytné ovladače.

Funkce klávesnice

Klávesová zkratka	Popis
Fn + Pg Up	Přepnout na 6-Key Rollover
Fn + Pg Dn	Přepnout na N-Key Rollover
Fn + W	Přepnutí kláves W, A, S, D na Nahoru, Vlevo, Dolů, Vpravo.
Fn + ▲ ▼	Upravit úroveň jasu. [7 úrovní]
Fn + ◀ ▶	Upravit rychlost blikání světla. [5 úrovní]
Scroll Lock	Přepnout režim podsvícení: Spustit vlnění/Otáčení/Pulzování/Vyp./ Osvětleno/Přizpůsobené/Vlna/Spustit single <i>* Přizpůsobené: Stisknutím „FN + Delete“ přizpůsobte zapnutí/vypnutí LED pro každé tlačítko, po dokončení definování uložte režim dalším stisknutím „FN + Delete“. K dispozici je 6 přizpůsobených režimů, které lze uložit současně. Stisknutím „FN + Insert“ přepněte na jednotlivé přizpůsobené režimy.</i>
Fn + 	Zapnutí/vypnutí zámku klávesy Windows

Fn + \	Okamžité nahrání makra Krok 1: Stiskněte a podržte „FN + \“ 5 sekund a potom se rozsvítí číselná klávesa 1-5. Krok 2: Stisknutím klávesy přiřadíte a uložíte makro. Kontrolka LED vybrané klávesy bude blikat. Krok 3: Dalším stisknutím „FN + \“ uložíte makro. Krok 4: Zapněte zámek klávesy Windows, aby se aktivovaly funkce maker.
--------	---

Obsah balení

- Herní klávesnice Predator x 1
- Stručná referenční příručka x 1
- Záruční list x 1

Kompatibilita systému

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Rozhraní: Port USB

Pokyny týkající se pohodlí

Některé výzkumy ukazují, že opakovaný pohyb po dlouhou dobu; používání nesprávného pracovního prostoru, tělesné polohy a špatných pracovních návyků může být spojeno s fyzickým diskomfortem a poraněním nervů, šlach a svalů. Níže jsou pokyny pro dosažení optimálního pohodlí při používání a prevence poranění.

1. Dejte klávesnici a monitor před sebe a umístěte myš v dosahu.
2. Loket mějte vedle sebe a nastavte výšku stolu a židle tak, aby myš a klávesnice byly umístěny níže než váš loket.
3. Nohy opřete o zem a uvolněte ramena.
4. Pokud s klávesnicí pracujete dlouho, dělejte si často krátké přestávky, abyste setřáslí únavu.
5. Při práci s myší a klávesnicí nesaďte celý den ve stejné poloze. Zvedněte se ze židle, udělejte nějaké cviky na paže a ramena a uvolněte si zápěstí, krk a nohy.
6. Vnímejte diskomfort; pokud pocítíte bolest, znecitlivění nebo brnění v rukou, zápěstích, pažích, ramenech, krku a nohách, obraťte se na kvalifikované zdravotníky.

Upozornění

- Zařízení nedemontujte ani je nepoužívejte za nenormálních okolností.
- Zařízení nedávejte do vody.
- Pokud podsvícení zařízení nelze aktivovat, znovu je zapojte do USB.
- Pokud zařízení není funkční nebo se vyskytla teplotně nenormální situace, proveďte opětovné zapojení konektoru.
- Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte o asistenci prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Další informace o příslušenství PREDATOR najdete na webu PREDATOR na adrese www.acer.com/predator

Prostředí

Teplota:

- Provozní: 0 °C až 40 °C
- Neprovozní: -10 °C až 60 °C

Vlhkost (nekondenzující):

- Provozní: 10% až 90%
- Neprovozní: 10% až 90%

Adresa výrobce

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Tchaj-wan



Evropa – EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme na svou vlastní zodpovědnost, že tento produkt odpovídá všem základním požadavkům a dalším ustanovením směrnice RoHS Evropské rady (2011/65/EU) a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), které vydala Komise Evropského společenství.



S produktem nesmí být nakládáno jako s běžným odpadem, nakládejte s ním v souladu s místními předpisy nebo se obraťte na příslušný úřad místní samosprávy, technické služby nebo obchod, ve kterém jste tento produkt zakoupili.

Краткое руководство

В этом руководстве описываются процедуры использования и меры безопасности. Внимательно прочтите его, чтобы правильно использовать ваше изделие, и сохраните для наведения справок в будущем.

Характеристики

- Модель: PKB010
- переключатель Outemu Blue
- Функция N-Key Rollover (NKRO)
- Подсветка: 6 зоны
- Длина кабеля: Ø4,2, 1800 мм
- Размеры (Д x Ш x В): 371 x 146,6 x 26,6 мм
- Вес: 970 ± 30 г

Начало работы

- Plug & Play: достаточно подключить клавиатуру к свободному разъему USB, и клавиатура автоматически установит все необходимые драйверы.

Функции клавиатуры

Горячая клавиша	Описание
Fn + Pg Up	Переключение на распознавание 6 одновременно нажатых клавиш
Fn + Pg Dn	Переключение на распознавание Функция N-Key Rollover (NKRO)
Fn + W	Переключение клавиш W, A, S, D: вверх, влево, вниз, вправо.
Fn + ▲ ▼	Регулировка уровней яркости. (7 уровней)
Fn + ◀ ▶	Отрегулируйте скорость мигания подсветки. (5 уровней)

Блокировка прокрутки	Переключение режима подсветки: Вспышка волна / Вращение / Пульсация / Выкл./ Полная подсветка / Персональные настройки / Волна / Одновременная вспышка <i>* Персональные настройки: Нажмите «FN + Delete», чтобы настроить включение/выключение светодиода для каждой кнопки, нажмите «FN + Delete» еще раз, чтобы сохранить режим после завершения настройки. Одновременно можно сохранить до 6 настраиваемых режимов, для переключения в каждый настраиваемый режим нажмите «FN + Insert».</i>
Fn + 	Включение/выключение блокировки клавиши Windows
Fn + \	Мгновенная запись макроса Шаг 1: Нажмите и удерживайте «FN + \» в течение 5 секунд, после этого загорится цифровая кнопка 1–5. Шаг 2: Нажмите кнопку, чтобы назначить и сохранить макрос. Светодиод выбранной кнопки будет мигать. Шаг 3: Повторно нажмите «FN + \», чтобы сохранить макрос. Шаг 4: Включите блокировку клавиш Windows, чтобы активировать функции макроса.

Комплект поставки

- Игровая клавиатура Predator x 1
- Краткое руководство x 1
- Гарантийный талон x 1

Системная совместимость

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Интерфейс: Разъем USB

Руководство по удобной работе

В некоторых исследованиях отмечается, что подолгу выполняемые однообразные движения, неправильно организованное рабочее место, положение тела и вредные привычки при работе могут вызывать физический дискомфорт и причинить вред нервам, сухожилиям и мускулам. Ниже приводятся некоторые рекомендации по оптимизации и обеспечению удобства работы и предотвращению вреда здоровью.

1. Размещайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, а мышь держите там, где до нее можно легко дотянуться.
2. Держите локти близко к бокам, отрегулируйте высоту стола и кресла так, чтобы мышь и клавиатура были ниже локтей.
3. Поставьте ноги на устойчивую опору и расслабьте плечи.

4. Делайте частые короткие перерывы, это поможет снять усталость от долгого использования клавиатуры.
5. При долгой работе с клавиатурой и мышью периодически меняйте позу. Встаньте со стула, сделайте упражнения для рук и плечей, расслабьте запястья, шею и ноги.
6. Остерегайтесь симптомов дискомфорта; почувствовав боль, онемение или покалывание в ладонях, запястьях, руках, плечах, шее и ногах, обратитесь к квалифицированному врачу.

Внимание!

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- Если подсветка устройства не загорится, то извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем.
- Если проблемы сохранятся после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения об аксессуарах PREDATOR см. на веб-сайте PREDATOR www.acer.com/predator

Условия эксплуатации

Температура:

- Рабочая: от 0 до 40 °C
- Нерабочая: от -10 до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Рабочая: от 10 до 90%
- Нерабочая: от 10 до 90%

Адрес изготовителя

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Европа – Заявление о соответствии требованиям Директив Европейского Союза

Под свою единоличную ответственность мы заявляем, что данный продукт соответствует всем основным требованиям и другим положениям Директивы Европейского совета по ограничению использования опасных веществ (RoHS) (2011/65/EC) и Директивы по электромагнитной совместимости (2014/30/EC), выпущенных Комиссией Европейского сообщества.



Данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами; его необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами или обратиться в местный городской орган, службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы купили этот продукт.



Compliant with Russian regulatory certification

Отвечает сертификационным требованиям, применяемым в Российской Федерации

دليل بدء التشغيل السريع

يحدد هذا الدليل إجراءات التشغيل واحتياطات السلامة. يُرجى قراءة الدليل بعناية للتأكد من استخدام المنتج بشكل صحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

- الطراز: PKB010
- مفتاح Outemu الأزرق
- دوار مفتاح N
- ضوء الخلفية: ٦ مناطق
- طول الكابل: ٤,٢ Ø، ١٨٠٠ مم
- الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): ٣٧١ × ١٤٦,٦ × ٢٦,٦ مم
- الوزن: ٩٧٠ جم ± ٣٠ جم

بدء التشغيل

- التوصيل والتشغيل: ما عليك سوى توصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB متاح وستقوم لوحة المفاتيح تلقائيًا بتنشيط جميع برامج التشغيل الضرورية.

وظيفة لوحة المفاتيح

مفتاح التشغيل السريع	الوصف
Fn + Pg Up	التبديل إلى دوار مفتاح ٦
Fn + Pg Dn	التبديل إلى دوار مفتاح N
Fn + W	تبديل مفاتيح W و A و S و D إلى الأسهم لأعلى ولليسار ولأسفل ولليمين.
Fn + ▲ ▼	ضبط مستويات السطوع. (٧ مستويات)
Fn + ◀ ▶	ضبط سرعة وميض الضوء. (٥ مستويات)
Scroll Lock	قم بالتبديل إلى وضع ضوء الخلفية: تشغيل/إيقاف/خفيف/مخصص/موجه/تشغيل أحادي
	* مخصص: اضغط على "FN + Delete" لتشغيل إضاءة LED أو إيقاف تشغيلها بشكل مخصص لكل زر، واضغط على "FN + Delete" مرة أخرى لحفظ الوضع بمجرد اكتمال الوضع. توجد ٦ أوضاع مخصصة يمكن تخزينها في وقت واحد بالضغط على "FN + Insert" للتبديل إلى كل وضع مخصص.
Fn + Windows	تشغيل قفل مفتاح Windows أو إيقاف تشغيله

تسجيل ماكرو فوري الخطوة ١: اضغط على "FN + ١" مع الاستمرار لمدة ٥ ثوانٍ، وستضيء مفاتيح الأرقام من ١ إلى ٥. الخطوة ٢: اضغط على المفتاح لتعيين الماكرو وحفظه. ستومض إضاءة LED للمفتاح المحدد. الخطوة ٣: اضغط على "FN + ١" مرة أخرى لتخزين الماكرو. الخطوة ٤: شغل قفل مفتاح Windows لتمكين وظائف الماكرو.	Fn + ١
--	---------------

محتويات العبوة

- ١ لوحة مفاتيح ألعاب الحيوانات المفترسة
- عدد ١ دليل بدء التشغيل السريع
- عدد ١ بطاقة ضمان

توافق النظام

- Windows® 10، Windows® 8.1، Windows® 8، Windows® 7
- الواجهة: منفذ USB

توجيهات مريحة

- ١- اقترحت بعض الأبحاث فترات طويلة من الحركة المتكررة. قد يترافق استخدام مساحة تشغيل غير مناسبة وموضع الجسم وعادات العمل السيئة مع عدم الراحة الجسدية والإصابة بالأعصاب والأوتار والعضلات. فيما يلي بعض التوجيهات اللازمة لتحسين راحة الاستخدام وتجنب الإصابة.
- ٢- ضع لوحة المفاتيح والشاشة أمامك، ووضع الماوس في متناول اليد.
- ٣- اجعل كوعك بجانب جانبك واضبط ارتفاع الطاولة والكرسي لوضع الماوس ولوحة المفاتيح أسفل كوعك.
- ٤- ضع قدميك مدعومتين جيداً في ظل وجود اكتفاك مسترخين.
- ٥- يمكن أن تساعد الاستراحة القصيرة المتكررة في تخفيف التعب من استخدام لوحة المفاتيح لفترة طويلة.
- ٦- لا تجلس في نفس الموقف طوال اليوم تشغيل لوحة المفاتيح والماوس. اترك المقعد، وقم بممارسة بعض التمارين للذراعين والكتفين، وأرجع معصميك وعنقك وساقيك.
- ٦- تجنب الانزعاج؛ عندما تواجه حالات الجسم مثل الألم أو الخدر أو الوخز في اليدين والمعصمين والذراعين والكتفين والرقبة والساقين، يرجى استشارة أخصائيي الصحة المؤهلين.

تحذير

- يمنع تفكيك الجهاز أو تشغيله في ظل ظروف غير طبيعية.
- يمنع غمر الجهاز في الماء.
- إذا تعذرت إضاءة مصابيح الإضاءة الخلفية للجهاز، يرجى إعادة التوصيل بمنفذ USB.
- إذا تعذر تشغيل الجهاز، أو كان هناك وضع غير طبيعي حراري، يرجى إعادة توصيله بموصل.
- فإذا استمرت المشكلة عقب تنفيذ الإجراءات التصحيحية، فاتصل بالموزع الذي اشترت الجهاز منه أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة للحصول على مساعدة.
- لمزيد من المعلومات حول ملحقات PREDATOR، يرجى زيارة موقع PREDATOR على الويب www.acer.com/predator

البيئة

درجة الحرارة:

- التشغيل: ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية
- عدم التشغيل: ١٠- إلى ٦٠ درجة مئوية
- الرطوبة (غير مكثفة):
- التشغيل: من ١٠ إلى ٩٠٪
- عدم التشغيل: من ١٠ إلى ٩٠٪

عنوان جهة التصنيع

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

أوروبا - شهادة مطابقة الاتحاد الأوروبي

نقر تحت مسؤوليتنا الخالصة بأن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام توجيه المجلس الأوروبي المعني بالحد من المواد الخطرة (2011/65/EU) وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (2014/30/EU) الصادر عن مفوضية الجماعة الأوروبية.



يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى أو معالجتها وفقاً للوائح المحلية أو الاتصال بمكتب المدينة المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشترت منه المنتج.



Guida introduttiva

Questa guida descrive le procedure operative e le precauzioni sulla sicurezza. Leggere con attenzione per assicurarsi di usare il prodotto in modo adeguato e conservarla per riferimenti futuri.

Specifiche

- Modello: PKB010
- Interruttore blu Outemu
- Rollover N-Key
- Retroilluminazione: 6 zone
- Lunghezza del cavo: Ø4,2, 1800 mm
- Dimensioni (L x P x A): 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Peso: 970g ± 30g

Primi passi

- Plug & Play: È sufficiente collegare la tastiera a una porta USB disponibile per installare automaticamente i driver necessari per la tastiera.

Funzioni tastiera

Tasto di scelta rapida	Descrizione
Fn + Pg Up	Passa al rollover tasto 6
Fn + Pg Dn	Passa al rollover N-Key
Fn + W	Cambiare i tasti W, A, S, D in Su, Sinistra, Giù, Destra.
Fn + ▲ ▼	Regola i livelli della luminosità. (7 livelli)
Fn + ◀ ▶	Regolare la velocità di lampeggio della spia. (5 livelli)
Scroll Lock	Cambia la modalità retroilluminazione: Impulso ondulazione/Rotazione/Lampeggio/Off Acceso/Personalizzato/Onda/Impulso singolo <i>* Personalizzato: Premere "FN + Delete" per personalizzare l'accensione/lo spegnimento del LED per ciascun pulsante, premere nuovamente "FN + Delete" per salvare la modalità una volta completata la definizione. Sono disponibili 6 modalità personalizzate che possono essere memorizzate contemporaneamente, premendo "FN + Insert" per passare a ciascuna modalità personalizzata.</i>
Fn + 	Attivare/disattivare il blocco tasti Windows

Fn + \	Registrazione immediata di macro Fase 1: Premere "FN + \ " per 5 secondi, quindi i tasti numerici 1-5 si accendono. Fase 2: Premere il tasto per assegnare e salvare la macro. Il LED del tasto selezionato lampeggia. Fase 3: Premere di nuovo "FN + \ " per memorizzare la macro. Fase 4: Attivare il blocco tasti Windows per abilitare le funzioni macro.
--------	--

Contenuto della confezione

- 1 tastiera da gioco Predator
- 1 guida introduttiva
- 1 garanzia

Compatibilità di sistema

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interfaccia: Porta USB

Linee guida sul comfort

Alcune ricerche hanno suggerito che lunghi periodi di movimento ripetitivo, l'utilizzo di uno spazio operativo improprio, la posizione del corpo e le cattive abitudini di lavoro possono causare disagio fisico e lesioni a nervi, tendini e muscoli. Di seguito alcune linee guida per l'ottimizzazione del comfort durante l'uso e per evitare lesioni.

1. Posizionare tastiera e mouse davanti a voi, e posizionare il mouse in modo che sia facile da raggiungere.
2. Tenere il gomito vicino al fianco e regolare l'altezza del tavolo e della sedia in modo che il mouse e la tastiera siano posizionati sotto il livello del gomito.
3. Tenere i piedi in una posizione comoda e le spalle rilassate.
4. Fare pause brevi e frequenti può aiutare a ridurre la stanchezza dovuta all'utilizzo della tastiera per un lungo periodo di tempo.
5. Durante l'uso della tastiera e il mouse non tenere sempre la stessa posizione per tutto il giorno. Alzarsi dalla sedia, fare un pò di esercizio per le braccia e le spalle, e rilassare i polsi, il collo e le gambe.
6. Fare attenzione alla postura; quando si presentano condizioni del corpo come dolore, intorpidimento o formicolio a mani, polsi, braccia, spalle, collo e gambe, consultare dei medici qualificati.

Attenzione

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se la retroilluminazione del dispositivo non si accende, ricollegare la USB.
- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, scollegare e collegare il connettore.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Per ulteriori informazioni sugli accessori PREDATOR, visitare il sito web PREDATOR su www.acer.com/predator

Ambiente

Temperatura:

- Di esercizio: Da 0 °C a 40 °C
- Non di esercizio: Da -10 °C a 60 °C

Umidità (senza condensa):

- Di esercizio: Da 10% a 90%
- Non di esercizio: Da 10% a 90%

Indirizzo costruttore

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa - Dichiarazione di conformità UE

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva RoHS del Consiglio Europeo (2011/65/UE), e della Direttiva EMC (2014/30/UE) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.



Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici, deve essere trattato in conformità con le normative locali oppure contattare l'ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Gyorskezdési útmutató

Jelen útmutató a működési eljárásokat és a biztonsági óvintézkedéseket tartalmazza. Kérjük, olvassa el figyelmesen, így meggyőződhet arról, hogy helyesen használja a terméket, továbbá őrizze meg jövőbeli referenciaként.

Műszaki adatok

- Modell: PKB010
- Outemu Blue kapcsoló
- N-Key Rollover funkció
- Háttérvilágítás: 6 zóna
- Kábelhossz: Ø 4,2, 1800 mm
- Méretek (H x Sz x M): 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Súly: 970g ± 30g

Az első lépések

- Plug & Play: Egyszerűen csatlakoztassa a billentyűzetet egy elérhető USB porthoz, és a billentyűzet automatikusan telepíti a szükséges illesztőprogramokat.

Billentyűzet funkció

Gyorsbillentyű	Leírás
Fn + Pg Up	Váltás a 6-Key Rollover funkcióra
Fn + Pg Dn	Váltás az N-Key Rollover funkcióra
Fn + W	A W, A, S és D billentyűk váltása Fel, Balra, Le, illetve Jobbra irányra.
Fn + ▲ ▼	A fényerőszint beállítása. [7 szint]
Fn + ◀ ▶	A lámpa villogási sebességének állítására való. [5 szint]
Scroll Lock	A háttérvilágítási mód váltása: Hullám kiváltása/Pörgés/Légzés/Ki/ Világosítás/Egyedi/Hullám/Szimpla kiváltása <i>* Egyedi: Nyomja meg az „FN + Delete” billentyű-kombinációt a LED be-/kikapcsolás testreszabásához mindegyik gomb esetében, illetve az „FN + Delete” ismételt megnyomásával mentheti az üzemmódot, amint elvégezte a hozzárendelést. Egyszerre 6 testreszabott mód tárolható, az „FN + Insert” megnyomásával pedig válthat az egyes testreszabott módok között.</i>
Fn + 	A Windows billentyűzár be-/kikapcsolására való

Fn + \	Azonnali makrórögzítés 1. lépés: Nyomja meg az „FN + \” billentyű-kombinációt és tartsa lenyomva 5 másodpercig, amire az 1-5. számbillentyű kigyullad. 2. lépés: Nyomja meg a billentyűt a hozzárendeléshez és a makró mentéséhez. A kijelölt billentyű LED-je elkezdi villogni. 3. lépés: Nyomja meg újra azt „FN + \” billentyű-kombinációt a makró tárolásához. 4. lépés: Kapcsolja be a Windows billentyűzárát a makrófunkciók engedélyezéséhez.
--------	---

A csomag tartalma

- Predator Gamer billentyűzet x 1
- Gyorskezdési útmutató x 1
- Jótállási füzet x 1

Rendszerkompatibilitás

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Felület: USB port

Kényelmi útmutató

Bizonyos kutatások a hosszan tartó, repetitív mozgást vizsgálták; a nem megfelelő munkaterület, a helytelen tartás és a rossz munkahelyi szokások kapcsolatban lehetnek a fizikai kényelmetlenséggel, illetve az idegek, inak és izmok sérüléseivel. Az alábbiakban néhány irányelvet olvashat a kényelmes használat és a sérülések elkerülése érdekében.

1. Helyezze a billentyűzetet és a monitort maga elé, és helyezze az egeret könnyedén elérhető helyre.
2. Könyökét tartsa oldala mellett, és úgy állítsa be az asztalt és a széket, hogy az eger és a billentyűzet a könyöke alá essen.
3. Lábat támassza meg, vállát lazítsa el.
4. Gyakran tartson rövid szünetet, így segíthet csökkenteni a billentyűzet hosszan tartó használata miatt fellépő fáradtság tüneteit.
5. Ne üljön egész nap ugyanabban a helyzetben, amikor a billentyűzetet és az egeret használja. Álljon fel, végezzen testmozgást, mozgassa meg karját és vállát, pihentesse csuklóját, nyakát és lábait.
6. Figyeljen oda a kényelmetlenségekre: ha olyan tüneteket vesz észre, mint a fájdalom, nyomottság vagy a kéz, csukló, kar, váll, nyak és láb bizsergése, kérjék, konzultáljon orvosával.

Vigyázat

- Ne szedje szét a készüléket, és ne működtesse rendellenes körülmények között.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Ha a készülék háttérvilágítása nem világít, kérjük, húzza ki az USB csatlakozót, és dugja vissza.
- Ha a készülék nem működik, vagy más rendellenes termális állapot lépett fel, kérjük, húzza ki a csatlakozót, és dugja vissza.
- Ha a probléma még a korrekciós lépések után is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy jogosultsággal rendelkező szervizközponttal a segítségnyújtáshoz.
- A PREDATOR kiegészítőkre vonatkozó további információért látogasson el a PREDATOR weboldalára: www.acer.com/predator

Környezet

Hőmérséklet:

- Üzemi: 0 °C és 40 °C között
- Nem üzemi: -10 °C és 60 °C között

Páratartalom (nem kondenzáló):

- Üzemi: 10 % - 90%
- Nem üzemi: 10 % - 90%

Gyártó címe

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Európa – EU Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az Európai Tanács RoHS irányelve (2011/65/EU) és az Európai Közösség Bizottsága által kiadott, EMC irányelve (2014/30/EU) összes alapvető követelményének és egyéb előírásainak.



Jelen terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, azt a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell kezelni – lépjen kapcsolatba a helyi városi hivattal, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a termék viszonteladójával.

คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ

คู่มือนี้ให้ข้อสรุปขั้นตอนการใช้งานและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย โปรดอ่านอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องและเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อมูลจำเพาะ

- รุ่น: PKB010
- สวิตช์ไฟฟ้า Outemu
- ระบบการกดปุ่มพร้อมกันไม่จำกัดจำนวน (NKRO)
- ไฟพื้นหลัง: 6 โซน
- ความยาวสายเคเบิล: Ø4.2, 1800 มม.
- ขนาด (กว้าง x สูง x สูง): 371 x 146.6 x 26.6 มม.
- น้ำหนัก: 970 ก. ± 30 ก.

เริ่มต้นใช้งาน

- เสียบแล้วเล่น: เพียงเชื่อมต่อคีย์บอร์ดนี้กับพอร์ต USB ที่มีอยู่และคีย์บอร์ดจะทำการติดตั้งไดรเวอร์ที่จำเป็นทั้งหมด

ฟังก์ชันคีย์บอร์ด

อีตคีย์	คำอธิบาย
Fn + Pg Up	สลับเป็นปุ่ม 6 โรลโอเวอร์
Fn + Pg Dn	สลับเป็นปุ่ม ระบบการกดปุ่มพร้อมกันไม่จำกัดจำนวน (NKRO)
Fn + W	สลับปุ่ม W, A, S, D ไปเป็นปุ่มลูกศร ขึ้น, ซ้าย, ลง, ขวา
Fn + ▲ ▼	ปรับระดับความสว่าง (7 ระดับ)
Fn + ◀ ▶	ปรับความเร็วการกะพริบของไฟ (5 ระดับ)
Scroll Lock	สลับโหมดไฟพื้นหลัง: กระตุ้นเป็นระลอก/หมุน/หายใจ/ปิด/ สว่าง/กำหนดเอง/คลื่น/กระตุ้นเดียว * กำหนดเอง: กดปุ่ม "FN + Delete" เพื่อกำหนดการเปิด/ปิด LED สำหรับแต่ละปุ่ม กดปุ่ม "FN + Delete" อีกครั้งเพื่อบันทึกโหมดเมื่อการกำหนดเสร็จสมบูรณ์ มีโหมดกำหนดเอง 6 โหมดที่สามารถจัดเก็บไว้พร้อมกัน ด้วยการกดปุ่ม "FN + Insert" เพื่อสลับไปที่แต่ละโหมดแบบกำหนดเอง
Fn + 	เปิด/ปิดการลือกปุ่ม Windows

Fn + \	บันทึกมาโครทันที ขั้นที่ 1: กดปุ่ม "FN + \ " นาน 5 วินาที จากนั้นปุ่มตัวเลข 1-5 จะติดขึ้นมา ขั้นที่ 2: กดปุ่มเพื่อมอบหมายและบันทึกมาโคร ไฟ LED ของปุ่มที่เลือกจะติดกะพริบ ขั้นที่ 3: กดปุ่ม "FN + \ " อีกครั้งเพื่อจัดเก็บมาโคร ขั้นที่ 4: เปิดการลือคปุ่ม Windows เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันมาโคร
--------	--

แพ็คเกจบรรจ

- คีย์บอร์ดสำหรับการเล่นเกม Predator x 1
- คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ x 1
- หนังสือรับประกัน x 1

ความเข้ากันได้ของระบบ

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- อินเทอร์เน็ต: พอร์ต USB

คำแนะนำเพื่อความสะดวกสบาย

งานวิจัยบางชิ้นแนะนำว่าการเคลื่อนไหวช้าๆ เป็นระยะเวลานาน การใช้พื้นที่ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม, ตำแหน่งของร่างกาย, และนิสัยการทำงานที่ไม่ดีอาจเกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่สบายทางกายภาพ และการบาดเจ็บของเส้นประสาท, เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อได้ ด้านล่างนี้เป็นแนวทางในการเพิ่มความสบายในการใช้งานและการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

1. วางคีย์บอร์ดและจอภาพไว้ด้านหน้าคุณและวางเมาส์ไว้ในที่ที่เข้าถึงได้ง่าย
2. วางข้อศอกไว้ข้างๆ และปรับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้เพื่อให้ตำแหน่งของเมาส์และคีย์บอร์ดอยู่ต่ำกว่าข้อศอก
3. ให้เท้าของคุณมีที่วางหนุนอย่างดีและให้ไหล่ของคุณผ่อนคลาย
4. การหยุดพักสั้นๆ บ่อยครั้งจะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการใช้คีย์บอร์ดเป็นเวลานาน
5. ในการทำงานคีย์บอร์ดและเมาส์หามันลงในตำแหน่งเดียวกันตลอดทั้งวัน ลุกออกจากที่นั่ง ออกกำลังกายแขนและไหล่และผ่อนคลายข้อมือ, คอและขา
6. ระวังความรู้สึกไม่สบาย เมื่อคุณพบสภาพร่างกายเกิดความเจ็บปวด, ชาหรือรู้สึกว่าเป็นเหน็บที่มือ, ข้อมือ, แขน, ไหล่, คอและขา โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ข้อควรระวัง

- ห้ามแกะอุปกรณ์นี้หรือใช้งานอุปกรณ์นี้ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ปกติ
- ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้ไว้ในน้ำ
- หากไฟพื้นหลังของอุปกรณ์ ไม่ติดสว่างขึ้น โปรดเสียบปลั๊ก USB ใหม่
- หากอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีสภาพความร้อนผิดปกติ โปรดเสียบตัวเชื่อมต่ออีกครั้ง
- หากยังพบปัญหาหลังจากดำเนินการแก้ไขนี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม PREDATOR โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ PREDATOR ที่ www.acer.com/predator

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิ:

- การใช้งาน: 0 °C ถึง 40 °C
- เมื่อไม่ใช้งาน: -10 °C ถึง 60 °C

ความชื้น (ไม่ควบแน่น):

- การใช้งาน: 10% ถึง 90%
- เมื่อไม่ใช้งาน: 10% ถึง 90%

ที่อยู่โรงงานผลิต

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

快速入門指南

本指南概略說明操作程序與安全預防措施。請仔細閱讀以確保您正確使用本產品，並妥善保存本指南以備不時之需。

規格

- 型號: PKB010
- Outemu 青軸
- N-Key Rollover (NKRO)
- 背光: 6 區
- 纜線長度: Ø4.2, 1800 公釐
- 尺寸 (長 x 寬 x 高) : 371 x 146.6 x 26.6 公釐
- 重量: 970 克 ± 30 克

開始使用

- 隨插即用: 只要將鍵盤連接到可用的 USB 連接埠，鍵盤就會自動安裝所有必要的驅動程式。

鍵盤功能

快速鍵	說明
Fn + Pg Up	切換至 6-Key Rollover
Fn + Pg Dn	切換至 N-Key Rollover
Fn + W	將 W、A、S、D 鍵切換為上、左、下、右。
Fn + ▲ ▼	調整亮度。[7 種]
Fn + ◀ ▶	調整燈光閃爍速度。[5 種]
Scroll Lock	切換背光模式: 漣漪觸發/旋轉/呼吸/關閉/ 恆亮/自訂/波浪/單一觸發 * 自訂: 按下 [FN + Delete] 即可自訂每顆按鈕的 LED 開啟/ 關閉, 再次按下 [FN + Delete], 即可在完成定義後儲存模 式。共有 6 種自訂模式可以同時儲存, 按下 [FN + Insert] 即 可切換至每個自訂模式。
Fn + 	開啟/關閉 Windows 鍵鎖定
Fn + \	立即錄製巨集 步驟 1: 按下 [FN + \] 5 秒, 然後數字鍵 1-5 將會亮起。 步驟 2: 按下此鍵即可指派與儲存巨集。所選按鍵的 LED 將會 閃爍。 步驟 3: 再次按下 [FN + \], 即可儲存巨集。 步驟 4: 開啟 Windows 鍵鎖定, 即可啟用巨集功能。

包裝內容物

- Predator 電競鍵盤 x 1
- 快速入門指南 x 1
- 保固手冊 x 1

系統相容性

- Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7
- 介面：USB 連接埠

舒適操作指南

根據某些研究顯示，長時間重複的動作，以及不足的操作空間、不當的身體姿勢和不良的工作習慣可能會導致身體不適，並對神經、肌腱及肌肉造成損傷。以下是一些指示，可協助您提升使用上的舒適度並避免損傷。

1. 將鍵盤與螢幕放置在您的正前方，並將滑鼠放在隨手可及的地方。
2. 讓手肘靠近身體，並調整桌椅高度，使滑鼠與鍵盤放置在您手肘下方。
3. 雙腳需有適當支撐，並讓肩膀放鬆。
4. 短暫休息有助於減緩長時間使用鍵盤的疲勞。
5. 請勿整天以相同坐姿使用鍵盤與滑鼠。離開座位、做些手臂與肩膀運動，並讓手腕、頸部與雙腿放鬆。
6. 請注意身體是否有不適情形；若有頭痛、麻木，或手部、手腕、手臂、肩膀、頸部及腿部發麻刺痛等狀況時，請洽詢具有合格執照的健康醫護人員。

警告

- 請勿拆解裝置或在異常情況下操作裝置。
- 請勿將裝置浸在水中。
- 如果背光裝置無法亮起，請重新插入 USB。
- 如果裝置無法運作，或有發熱異常情況，請重新插入接頭。
- 如果您採行修正措施後仍遇到問題，請聯絡您的經銷商或授權服務中心以取得協助。
- 如需有關 PREDATOR 配件的詳細資訊，請造訪下列 PREDATOR 網站：
www.acer.com/predator

環境

溫度：

- 運作中：0 °C 至 40 °C
- 非運作中：-10 °C 至 60 °C

溼度（未凝結）：

- 運作中：10% 至 90%
- 非運作中：10% 至 90%

進口 / 委製廠商

宏碁股份有限公司 +886-2-2696-0099

台灣221 新北市汐止區新台五路一段 88 號 8 樓

設備名稱：Aethon 301 TKL 電競鍵盤					型號（型式）： PKB010	
Equipment name					Type designation [Type]	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
	Lead	Mercury	Cadmium	Hexavalent chromium	Polybrominated biphenyls	Polybrominated diphenyl ethers
	[Pb]	[Hg]	[Cd]	[Cr ⁺⁶]	[PBB]	[PBDE]
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
腳墊	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

快速入门使用指南

本指南将简要介绍操作程序和安全防范措施。请仔细阅读以确保正确使用本产品，并妥善保管以供今后参考。

规格

- 型号: PKB010
- Outemu 青轴开关
- 全键无冲 [N-Key Rollover]
- 背光: 6个区域
- 线缆长度: Ø4.2, 1800 毫米
- 尺寸 (长 x 宽 x 高) : 371 x 146.6 x 26.6 毫米
- 重量: 970g ± 30g

入门指南

- 即插即用: 只需将键盘连接到可用的 USB 接口, 键盘将自动安装所有必要的驱动程序。

键盘功能

热键	说明
Fn + Pg Up	切换到 6-Key Rollover
Fn + Pg Dn	切换到全键无冲 [N-Key Rollover]
Fn + W	将 W, A, S, D 键切换为 向上, 向左, 向下, 向右键。
Fn + ▲ ▼	调整亮度。(7 级)
Fn + ◀ ▶	调节灯光闪亮速度。(5 级)
滚动锁定键	切换背光模式: 触发波纹/旋转/呼吸/关闭/ 恒亮/定制/波浪/单一触发 * 定制: 按下 “FN + Delete” 定制每个按钮的 LED 开启/ 关闭, 当完成定义后, 再次按下 “FN + Delete” 保存模式。 同时可保存6种定制模式, 按下 “FN + Insert” 切换到每种 定制模式。
Fn + 	开启/关闭 Windows 按键锁
Fn + \	即时宏录制 步骤 1: 按下 “FN + \” 5秒, 随后数字键 1-5 将亮起。 步骤 2: 按下此键分配和保存宏。所选按键的LED将闪亮。 步骤 3: 再次按下 “FN + \” 保存宏。 步骤 4: 开启 Windows 键锁启用宏功能。

包装内容

- Predator 游戏键盘 x 1
- 快速入门使用指南 x 1
- 质保书 x 1

系统兼容性

- Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7
- 接口：USB 接口

舒适性操作指南

根据某些研究结果显示，长时间重复的动作，以及不足的操作空间、不良的身体姿势和工作习惯可能会导致身体不适，并可能对神经、肌腱和肌肉造成伤害。以下是优化使用舒适性及避免伤害的一些指南。

1. 将键盘和显示器放在您的前面，将鼠标置于可轻松够到的地方。
2. 将胳膊肘放在身体侧面，并调整桌子和椅子的高度，使鼠标和键盘置于肘的下方。
3. 让脚有良好的支撑，让肩膀放松。
4. 使用键盘较长时间后休息一会有助于消除疲劳。
5. 请勿整天以同一姿势操作键盘和鼠标。离开位置，做一些手臂和肩膀运动，让手腕、颈部和腿部得到放松。
6. 注意不适感；当您出现手、手腕、手臂、肩部、颈部和腿部出现疼痛、麻木或刺痛等身体状况，请咨询合格的健康专家。

警告

- 请勿拆卸设备或在异常情况下操作设备。
- 请勿将设备浸在水中。
- 如果背光设备无法亮起，请重新插入 USB。
- 如果设备不能正常工作，或散热出现异常情况，请重新插入接口。
- 如果采取纠正措施后问题仍存在，请联系经销商或授权服务中心以获得支持。
- 要了解更多有关 PREDATOR 附件的信息，请访问 PREDATOR 网站：
www.acer.com/predator

环境

温度：

- 操作时：0 °C 至 40 °C
- 不操作时：-10 °C 至 60 °C

湿度（无冷凝）：

- 操作时：10% 至 90%
- 不操作时：10% 至 90%

制造商地址

宏碁股份有限公司

台湾 221 新北市汐止区新台五路一段 88 号 8 楼

依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中						
品名/型号: Aethon 301 TKL 游戏键盘 / PKB010						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制						
*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等						
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下						
×：表示该有害物质至少存在于该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，以致含量虽然超出GB/T 26572规定的限量要求；但仍然符合欧盟RoHS指令所容许的豁免条款及电池指令的要求						



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明
为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

Hızlı Başlama Kılavuzu

Bu kılavuz kullanım prosedürleri ve güvenlik önlemlerini ana hatlarıyla belirtir. Ürününüzü doğru bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak için saklayın.

Teknik Özellikler

- Model: PKB010
- Outemu Mavi Düğme
- N-Key Rollover
- Arka ışık: 6 bölge
- Kablo Uzunluğu: Ø4,2, 1800mm
- Boyutlar (U x G x Y): 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Ağırlık: 970g ± 30g

Başlarken

- Bağlayın ve Oynayın: Sadece klavyeyi uygun bir USB bağlantı noktasına bağlayın, klavye gerekli tüm sürücülerini otomatik olarak yükleyecektir.

Klavye özellikleri

Kısayol tuşu	Tanımı
Fn + Pg Up	6-Key Rollover özelliğine geçiş
Fn + Pg Dn	N-Key Rollover özelliğine geçiş
Fn + W	W, A, S, D tuşlarını Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ tuşlarına değiştirme.
Fn + ▲ ▼	Parlaklık seviyesini ayarlar. [7 seviye]
Fn + ◀ ▶	Işık yanıp sönmeye hızını ayarlar. [5 seviye]
Scroll Lock	Arka ışık moduna geçer: Tetikleyici Dalgacık/Dönüş/Nefes/Kapalı/ Işıklı/Özelleştirilmiş/Dalga/Tek Tetikleyici * Özelleştirilmiş: Her bir tuş için LED açma/kapama işlevini özelleştirmek için "FN + Delete" tuşlarına basın, tanımlama tamamlandıktan sonra modu kaydetmek için "FN + Delete" tuşlarına yeniden basın. Aynı anda kaydedilebilecek 6 özelleştirilmiş mod bulunmaktadır, "FN + Insert" tuşlarına basılarak her bir özelleştirilmiş moda geçiş yapılır.
Fn + 	Windows tuş kilidini açar/kapatır

Fn + \	Anlık Makro Kayıt 1. Adım: "FN + \ " tuşuna 5 saniye basın, ardından 1-5 sayı tuşları yanacaktır. 2. Adım: Makro atamak ve kaydetmek için tuşa basın. Seçilen tuşun LED'i yanıp sönmeye başlar. 3. Adım: Makroyu saklamak için "FN + \ " tuşlarına yeniden basın. 4. Adım: Makro işlevleri etkinleştirmek için Windows tuş kilidini açın.
--------	---

Ambalaj İçeriği

- Predator Oyun Klavyesi x 1
- Hızlı Başlama Kılavuzu x 1
- Garanti kitapçığı x 1

Sistem Uyumluluğu

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Arabirim: USB Bağlantı Noktası

Konfor Hakkında Kılavuz Bilgiler

Bazı araştırmalar uzun süreli tekrarlayan hareketler; uygun olmayan çalışma alanı, hatalı vücut pozisyonu ve kötü çalışma alışkanlıklarının fiziksel rahatsızlık ile bağlantılı olabileceğini ve sinirler, tendonlar ve kaslarda sakatlığa yol açabileceğini öne sürdü. Aşağıda kullanım konforunu en üst düzeye getirmek ve sakatlığı önlemek için bazı kılavuz bilgiler bulunmaktadır.

1. Klavyeyi ve monitörü önünüze yerleştirin ve fareyi de kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun.
2. Dirseğinizi yanınızda tutun, masa ve sandalyenin yüksekliğini fare ve klavye dirseğinizin altında olacak şekilde ayarlayın.
3. Ayaklarınızı iyi bir şekilde destekleyin ve omuzlarınızı rahat tutun.
4. Sık ve kısa süreli molalar vermek, uzun süreli klavye kullanımından kaynaklanan yorgunluğu hafifletebilir.
5. Gün boyu klavye ve fareyi kullanarak aynı pozisyonda oturmayın. Yerinizden kalkın, kol ve omuzlarınız için biraz egzersiz yapın ve bileklerinizi, boynunuzu ve bacaklarınızı rahatlatın.
6. Rahatsızlığa dikkat edin; eller, bilekler, kollar, omuzlar, boyun ve bacaklarınızda ağrı, uyuşukluk veya karıncalanma gibi durumlar fark ederseniz, lütfen uzman sağlık profesyonellerine danışın.

Uyarı

- Aygıtı parçalarına ayırmayın ya da anormal koşullar altında kullanmayın.
- Aygıtı suya daldırmayın.
- Aygıt arka ışığı yanmıyorsa, lütfen USB'yi yeniden takın.
- Aygıt çalışmıyorsa veya anormal bir termal durum meydana geldiyse, lütfen konektörü yeniden takın.
- Düzeltici önlemlere rağmen sorunlarla karşılaşmaya devam ederseniz, lütfen destek için tedarikçiniz veya yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
- PREDATOR aksesuarlarına yönelik daha fazla bilgi için lütfen PREDATOR web sitesini ziyaret edin: www.acer.com/predator

Ortam

Sıcaklığı:

- Çalışma: 0 °C ila 40 °C
- Çalışmadığı durumda: -10 °C ila 60 °C

Nem (yoğuşmasız):

- Çalışma: %10 ila %90
- Çalışmadığı durumda: %10 ila %90

Üretici adresi

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Avrupa – AB Uygunluk Beyanı

Tek sorumluluk sahibi taraf olarak, ürünün Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Konseyi Direktifi RoHS Direktifi (2011/65/EU) ve EMC Direktifinin (2014/30/EU) tüm temel gerekliliklerine ve diğer hükümlerine uygun olduğunu beyaz ederiz.



Bu ürün Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır; yerel yönetmeliklere uygun olarak işlem yapın veya yerel belediye, bölgenizin atık bertaraf hizmetleri ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Ghid de pornire rapidă

Acest ghid prezintă procedurile de operare și măsurile de siguranță. Vă rugăm să îl citiți cu atenție pentru a vă asigura că utilizați produsul în mod corespunzător și păstrați-l pentru referințe viitoare.

Specificații

- Model: PKB010
- Outemu Blue Switch
- N-Key Rollover
- Lumina de fundal: 6 zone
- Lungimea cablului: Ø4.2, 1800mm
- Dimensiuni (L x l x h): 371 x 146,6 x 26,6 mm
- Greutate: 970g ± 30g

Noțiuni introductive

- Plug & Play: Conectați pur și simplu tastatura la un port USB disponibil, iar tastatura va instala automat toate driverele necesare.

Funcția de tastatură

Tasta rapidă	Descriere
Fn + Pg Up	Treceți la 6-Key Rollover
Fn + Pg Dn	Treceți la N-Key Rollover
Fn + W	Comutați tastele W, A, S, D pe Sus, Stânga, Jos, Dreapta.
Fn + ▲ ▼	Reglați nivelurile de luminozitate. [7 niveluri]
Fn + ◀ ▶	Reglați viteza de clipire a luminii. [5 niveluri]
Scroll Lock	Comutați modul de iluminare din spate: Trigger Ripple/Spining/Breathing/Off/Lightened/ Customized/Wave/Trigger Single <i>* Personalizat: Apăsați "FN + Delete" pentru a personaliza aprinderea/dezactivarea LED-ului pentru fiecare buton, apăsați din nou "FN + Delete" pentru a salva modul odată ce definiția este finalizată. Există 6 moduri personalizate care pot fi stocate în același timp, apăsând "FN + Insert" pentru a trece la fiecare mod personalizat.</i>
Fn + 	Activați/dezactivați blocarea tastelor Windows

Tasta rapidă	Descriere
Fn + \	Înregistrare macro instantanee Pasul 1: Apăsați "FN + \ " timp de 5 secunde, apoi tasta numerică 1-5 se va aprinde. Pasul 2: Apăsați tasta pentru a atribui și salva macro-ul. LED-ul tastei selectate va clipi. Pasul 3: Apăsați din nou "FN + \ " pentru a stoca Macro-ul. Pasul 4: Activați blocarea tastelor Windows pentru a activa funcțiile macro.

Conținutul pachetului

- Predator Gaming Keyboard x 1
- Ghid de pornire rapidă x 1
- Broșură de garanție x 1

Compatibilitatea sistemului

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interfață: Port USB

Ghid de confort

Unele cercetări au sugerat că perioadele lungi de mișcare repetitivă: utilizarea unui spațiu de lucru necorespunzător, poziția corpului și obiceiurile de lucru necorespunzătoare pot fi asociate cu disconfort fizic și leziuni ale nervilor, tendoanelor și mușchilor. Mai jos sunt prezentate câteva orientări pentru optimizarea confortului de utilizare și evitarea rănilor.

1. Așezați tastatura și monitorul în fața dvs. și puneți mouse-ul la îndemână.
2. Țineți cotul lângă dumneavoastră și reglați înălțimea mesei și a scaunului pentru ca mouse-ul și tastatura să fie plasate sub cotul dumneavoastră.
3. Aveți picioarele bine sprijinite și umerii relaxați.
4. Luarea unor pauze scurte și frecvente poate ajuta la atenuarea oboselii cauzate de utilizarea tastaturii pentru o perioadă lungă de timp.
5. Nu stați în aceeași poziție toată ziua operând tastatura și mouse-ul. Părăsiți scaunul, faceți câteva exerciții pentru brațe și umeri și relaxați-vă încheieturile, gâtul și picioarele.
6. Atenție la disconfort: atunci când vă confrunțați cu afecțiuni corporale precum durere, amorțeală sau furnicături la nivelul mâinilor, încheieturilor, brațelor, umerilor, gâtului și picioarelor, consultați profesioniști calificați din domeniul sănătății.

Atenție

- Nu dezasamblați dispozitivul și nu îl utilizați în condiții anormale.
- Nu scufundați dispozitivul în apă.
- Dacă lumina de fundal a dispozitivului nu a putut fi luminată, vă rugăm să reconectați USB-ul.
- Dacă dispozitivul nu a putut fi funcțional sau a existat o situație termică anormală, vă rugăm să reconectați conectorul.
- Dacă întâmpinați în continuare probleme după parcurgerea măsurilor corective, vă rugăm să contactați dealerul sau un centru de service autorizat pentru asistență.
- Pentru mai multe informații referitoare la accesoriile PREDATOR, vă rugăm să vizitați site-ul web PREDATOR la adresa www.acer.com/predator

Mediu

Temperatura:

- Funcționare: 0 °C până la 40 °C
- Nefuncționare: -10 °C până la 60 °C

Umiditate [fără condensare]:

- Funcționare: 10% până la 90%
- În afara funcționării: 10% până la 90%

Adresa producătorului

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa - Declarația de conformitate UE

Declarăm pe propria răspundere că produsul este conform cu toate cerințele esențiale și cu alte dispoziții ale Directivei RoHS a Consiliului European (2011/65/UE), ale Directivei EMC (2014/30/UE) emise de Comisia Comunității Europene.



Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere sau tratați-le în conformitate cu reglementările locale sau contactați primăria locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., Suite 1500
San Jose, CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	Predator Aethon 100 TKL Gaming Keyboard
Model Number:	PKB010
SKU Number:	PKB010 ***** ["*" = 0~9, a~z, A~Z or Blank]
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product: Predator Aethon 100 TKL Gaming Keyboard

Trade Name: ACER

Model Number: PKB010

SKU Number: PKB010 *****

["*"] = 0~9, a~z, A~Z or Blank]

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EN 55032:2015 Class B

EN 55035:201

EN 50581: 2012

Year to begin affixing CE marking: 2021.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated [Taipei, Taiwan]

3. 29. 2021

Date

Product name / Наименование / 產品名稱 / 产品名称:
Gaming Keyboard / Игровая Клавиатура / 電競鍵盤 / 游戏键盘
Model / Модель / 型號 / 型号: PKB010
Rated / Номинальный ток / 額定功率 / 额定功率: 5V  250mA
Made in China / Сделано в Китае / 中國製造 / 中国制造
www.acer.com/predator



Recyclable Paper