



HDTV CABLE

Neo Geo AES®
for Neo Geo CD™

Quick Start Guide

Guide de Démarrage Rapide / Guía de Inicio Rápido / Schnellstartanleitung

Setting Up Your HDTV Cable

1. Connect the HDTV Cable to the HD port on your HDTV.
2. Plug the other end into the A/V OUT on your console.
3. Attach the included Micro cable to the HDTV Cable's Micro port. Attach the other end to a 5V 1A USB power source (not included) to provide external power.
4. BEFORE powering on your console, make sure your aspect is configured on your HDTV cable. Moving the switch to the LEFT position indicates a 4:3 ratio. Moving the switch to the RIGHT position indicates a 16:9 ratio.
5. Power on your console, and you're all set!

For troubleshooting, contact us at Support@Hyperkin.com.

Cable Status Guide

The colored LED INDICATOR LIGHTS on your cable tells you your cable's status. The BLUE light indicates that the cable is transmitting signal. The RED light indicates the cable is powered ON.



Both Blue and Red Light On = Cable is working
Red Light Only = Sleep Mode

If your cable has no signal for 10 minutes, it will switch to Sleep Mode.

Note: If your cable is not functioning correctly, an additional power source might be required. Connect the included Micro cable into the Micro port on the HD Cable and the other end into a 5V 1A USB power source. Power source is not included.

Installation de votre Câble HDTV

1. Connectez le câble HDTV au port HD de votre HDTV.
2. Branchez l'autre extrémité dans l'A/V OUT de votre console.
3. Branchez le câble Micro fourni au port Micro du câble HDTV. Branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation USB 5V 1A (non inclus) pour fournir une alimentation externe.
4. AVANT d'allumer votre console, assurez-vous que votre aspect est configuré sur votre câble HDTV. Mettre l'interrupteur en position GAUCHE indique un rapport de 4:3. Mettre le commutateur en position DROITE indique un rapport de 16:9.
5. Allumez votre console, et vous êtes prêt!

Pour le dépannage, contactez-nous à Support@Hyperkin.com.

Guide sur l'état du câble

L'INDICATEUR LED coloré S'ALLUME sur votre câble pour vous indiquer son état. Le voyant BLEU indique que le câble émet un signal. Le voyant ROUGE indique que le câble est sous tension.

Lumière bleue et rouge allumées = le câble fonctionne

Lumière rouge uniquement = mode veille

Si votre câble n'émet aucun signal pendant 10 minutes, il passe en mode veille.

Remarque: Si votre câble ne fonctionne pas correctement, une source d'alimentation supplémentaire peut être nécessaire. Connectez un câble Micro inclus au port Micro sur le câble HD et l'autre extrémité à une source d'alimentation USB 5V 1A. Le source d'alimentation n'est pas inclus.

Configurando tu Cable HDTV

1. Conecta el Cable HDTV al puerto HD en tu HDTV.
2. Conecta el otro lado en el A/V OUT de tu consola.
3. Une el Micro Cable incluido al Micro Puerto del Cable HDTV. Une el otro lado a la fuente de poder US de 5V 1A (no incluida) para proporcionar energía externa.
4. Antes de encender tu consola, asegúrate que la resolución de aspecto esté

- configurada en el cable HDTV. Moviendo el interruptor a la izquierda, harás que la relación sea de 4:3, mientras que moviéndolo a la derecha, la cambiará a 16:9.
5. Enciende tu consola, ya todo está listo.

Para cualquier problema que puedas tener, contáctanos a Support@Hyperkin.com.

Guía de Estado del Cable

Las luces indicadoras LED de colores de tu cable te indican el estado del mismo. La luz AZUL indica que el cable está transmitiendo señal. La luz ROJA indica que el cable está encendido.

Tanto la luz azul como la luz roja encendidas = El cable está funcionando

Sólo la luz roja = Modo de sueño

Si su cable no tiene señal durante 10 minutos, cambiará al modo de reposo.

Nota: Si tu cable no funciona correctamente, es posible que se requiera una fuente de alimentación adicional. Conecte el cable Micro incluido al puerto Micro en el cable HD y la otra punta a una fuente de alimentación USB de 5V 1A. La fuente de alimentación no está incluido.

Einrichtung Ihres HDTV Kabels

1. Verbinden Sie das HDTV Kabel mit dem HD Anschluss Ihres HDTV.
2. Stecken Sie das andere Ende in den A/V OUT an Ihrer Konsole.
3. Schließen Sie das mitgelieferte Mikrokabel an den Mikroanschluss des HDTV-Kabels an. Schließen Sie das andere Ende an eine 5V 1A USB-Stromquelle an (nicht im Lieferumfang enthalten), um eine externe Stromversorgung bereitzustellen.
4. BEVOR Sie Ihre Konsole einschalten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Seitenverhältnis auf Ihrem HDTV-Kabel konfiguriert ist. Wenn Sie den Schalter auf LINKS stellen, wird ein Verhältnis von 4:3 angezeigt. Wenn Sie den Schalter auf RECHTS stellen, wird ein Verhältnis von 16:9 angezeigt.
5. Schalten Sie Ihre Konsole ein und fertig!

Kontaktieren Sie uns zur Fehlerbehebung unter Support@Hyperkin.com.

Anleitung für Status des Kabels

Die farbige LED-ANZEIGELEUCHTE auf Ihrem Kabel informiert Sie über den Status Ihres Kabels. Das BLAUE Licht bedeutet, dass das Kabel Signale übermittelt. Das ROTE Licht bedeutet, dass das Kabel eingeschaltet ist.

Blaues und rotes Licht an = Kabel funktioniert

Nur rotes Licht = Schlafmodus

Wenn das Kabel 10 Minuten lang ohne Signal ist, wechselt es in den Ruhemodus.

Hinweis: Wenn das Kabel nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist möglicherweise eine zusätzliche Stromquelle erforderlich. Schließen Sie ein Micro Kabel an den Micro Port des HD Kabels und das andere Ende an eine 5V 1A USB Stromquelle an. Micro Kabel und Stromquelle sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Please visit www.Hyperkin.com/warranty to register your official Hyperkin product.

Veuillez consulter le site www.Hyperkin.com/warranty pour enregistrer votre produit officiel Hyperkin.

Visita www.Hyperkin.com/warranty para registrar tu producto Hyperkin original.

Besuchen Sie www.Hyperkin.com/warranty, um Ihr offizielles um Ihr offizielles Hyperkin-Produkt zu registrieren.



Statement of Compliance with EU Directive

Hyperkin Inc., located at 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, declares under our sole responsibility that the product, HDTV Cable for Neo Geo AES® / Neo Geo CD™, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU and carries the CE marking.

The full Declaration of Conformity can be requested by emailing:

Email: compliance@hyperkin.com

Company Name: Hyperkin Inc.

Address: 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766

Déclaration de Conformité à la Directive Européenne

Hyperkin Inc. située au 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, affirme sous notre seule responsabilité que le produit, HDTV Cable for Neo Geo AES® / Neo Geo CD™, est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Low Voltage (LVD) 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, et RoHS Directive 2011/65/EU et porte le marquage CE.

La Déclaration de Conformité complète peut être demandée par e-mail:

compliance@hyperkin.com

Nom de l'entreprise: Hyperkin Inc.

Adresse: 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766

Declaración de Cumplimiento de la Directiva de la Unión Europea

Hyperkin Inc., localizada en 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, declara bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto, HDTV Cable for Neo Geo AES® / Neo Geo CD™, cumple con los requisitos esenciales, además de con otras disposiciones relevantes de la Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU y dispone del Marcado CE.

Se puede solicitar la Declaración de Conformidad completa, enviando un correo electrónico a:

Correo Electrónico: Compliance@Hyperkin.com

Nombre de la Compañía: Hyperkin Inc.

Dirección: 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766

Erklärung zur Einhaltung der EU-Richtlinie

Hyperkin Inc., 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, erklärt unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt, HDTV Cable for Neo Geo AES® / Neo Geo CD™, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Low Voltage (LVD) 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, und RoHS Directive 2011/65/EU und die CE-Kennzeichnung trägt.

Die vollständige Konformitätserklärung kann per e-mail angefordert werden:

compliance@hyperkin.com

Firma: Hyperkin Inc.

Adresse: 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766



© 2020 Hyperkin Inc. Hyperkin® is a registered trademark of Hyperkin Inc. Neo Geo® is a registered trademark of SNK Corporation. Neo Geo CD™ is a trademark of SNK Corporation of America. Neo Geo Advanced Entertainment System® is a registered trademark of SNK Playmore Corporation. This product is not designed, manufactured, sponsored, endorsed, or licensed by SNK Corporation of America nor SNK Playmore Corporation in the United States and/or other countries. All rights reserved. Made in China.

© 2020 Hyperkin Inc. Hyperkin® est une marque déposée de Hyperkin Inc. Neo Geo® est une marque déposée de SNK Corporation. Neo Geo CD™ est une marque déposée de SNK Corporation of America. Neo Geo Advanced Entertainment System® est une marque déposée de SNK Playmore Corporation. Ce produit n'est pas pas conçu, fabriqué, parrainé, approuvé ou autorisé par SNK Corporation of America ni par SNK Playmore Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.