

Řada Roborock Qrevo

Uživatelská příručka k robotickému vysavači

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně si ji uschovejte pro budoucí použití.



Obsah

- 003 Bezpečnostní informace
- 004 Vysvětlení mezinárodních symbolů
- 005 Přehled o produktu
- 006 Instalace
- 007 Připojení k aplikaci
- 007 Pokyny k používání
- 009 Pravidelná údržba
- 010 Základní parametry
- 010 EU prohlášení o shodě
- 011 Nejčastější problémy

Bezpečnostní informace

Omezení

VAROVÁNÍ

- K dobíjení baterie použijte pouze odnímatelnou dokovací stanici roborock EWFD24HRR dodanou s tímto výrobkem.
- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné produkt vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento produkt napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán pomocí elektrické sítě.
- Dokovací stanici je možné použít pouze k nabíjení robotického vysavače vybaveného lithium-iontovou baterií 14,4 V/5200 mAh (TYP).

UPOZORNĚNÍ

- Produkt používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Jakékoliv ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Tento produkt není hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti dbejte zvýšené pozornosti.
- Před čištěním se ujistěte, že jsou nádoba na prach, omyvatelný filtr, sáček na prach, boční kartáč, mopové podložky, hlavní kartáče a kryt hlavního kartáče správně nainstalovány na svém místě.
- Nepoužívejte produkt k úklidu tvrdých nebo ostrých předmětů (např. odpadu z dekorací, skla a hřebíků), aby nedošlo k poškrábání vysavače, doku nebo podlahy.
- Na vysavač nebo dok si nesedejte ani na něj nestoupejte.
- Abyste zabránili korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí roztok doporučený společností Roborock.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Nepokládejte žádné nízké předměty (např. boty, rohože) blízko vyvýšených míst, jako jsou například schody. V opačném případě může vysavač spadnout v důsledku nefunkčních senzorů.
- Abyste zabránili poškození vodou, ujistěte se, že na podlaze, kde vysavač provádí úklid, není žádná voda.
- Nepoužívejte tento produkt na vyvýšených plochách bez zábrany, jako je například podlaha v podkroví, otevřená terasa, skluzavka nebo horní část nábytku.
- Abyste předešli možnému zranění, udržujte vlasy, volné oblečení, prsty, všechny části těla osob a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od spojů, otvorů a pohyblivých částí produktu.
- Nepoužívejte produkt v místnosti, kde spí kojenec nebo dítě.
- Robotický vysavač nepřeházejte za svislý nárazník, horní kryt, boční kartáč nebo nárazník. Dokovací stanici nepřemísťujte zvedáním základny dokovací stanice, rukojetí nádrže na vodu nebo krytu nádoby na prach.
- Nepoužívejte dokovací stanici ke sběru kamenů, zbytků papíru nebo jiných předmětů, které by mohly zablokovat vzduchový kanál.
- Nepoužívejte vysavač ani dokovací stanici k vysávání hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou cigarety, zápalky, žhavý popel nebo jakékoliv hořlavé či výbušné předměty, jako jsou zapalovače, benzín nebo tonery používané v tiskárnách či kopírákách.
- Umístěte dok na tvrdý, rovný povrch. Dokovací stanici, vysavač a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla, jako je například topení. Vyhněte se vlhkým a úzkým prostorům nebo místům, kde může vysavač viset ve vzduchu.

- Na horní část vysavače nebo dokovací stanice, blízko sacího vstupu dokovací stanice neumistujte žádné předměty ani je nezakrývejte žádnými předměty (včetně prachotěsného krytu).
- Nepoužívejte bez sáčku na prach.
- Nepoužívejte produkt, pokud byl jakýmkoli způsobem poškozen. Obratťe se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.
- Produkt používejte vždy v dobře větraných prostorách, abyste zabránili přehřátí.
- Společnost Roborock odmítá jakoukoli odpovědnost za nepřímé, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku používání, nesprávného používání nebo nemožnosti používat tento výrobek. Toto zřeknutí se odpovědnosti nemá vliv na žádná zákonná práva, která nelze odmítnout podle platných právních předpisů.
- Vysavač a dokovací stanici neomývejte vodou.
- UPOZORNĚNÍ: Nespolehejte se výhradně na schodišťový senzor – u všech schodů vždy nastavte v aplikaci Zakázanou zónu (No-Go Zone).
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte funkci vytírání na podlahách citlivých na vodu (např. parkety, neošetřené dřevěné nebo laminátové podlahy), aby nedošlo k jejich poškození.

Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ

- Ujistěte se, že napájecí napětí splňuje požadavky uvedené na doku.
- Abyste zabránili možnému vzniku kouře, tepla nebo požáru, používejte pouze baterii, nabíječku, napájecí kabel, dokovací stanici a další příslušenství dodané s tímto produktem.
- Nepoužívejte produkt s žádným jiným typem napájecího adaptéru, protože to může způsobit nebezpečí a ztrátu záruky.
- Nevyhazujte použité baterie. Odevzdejte je do odborné specializované recyklační organizace.
- Pokud je dokovací stanice umístěna v oblasti náchylné k bouřkám nebo s nestabilním napětím, proveďte příslušná bezpečnostní opatření.
- Pokud nebudete produkt delší dobu používat, před skladováním jej plně nabijte, odpojte ze zásuvky a vypněte, a uložte jej na chladném a suchém místě. Nabíjejte jej nejméně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.
- Při přepravě produktu nezapomeňte odpojit dokovací stanici, vypnout vysavač a vyliť nádržky na vodu. Doporučujeme používat originální obaly.

Vysvětlení mezinárodních symbolů

☞ – Pouze pro použití v interiéru.

A Přehled o produktu

A1 Vysavač (Pohled zeshora)



Napájení/úklid

- Stisknutím a podržením vysavač zapnete nebo vypnete
- Stisknutím zahájíte úklid

Světelný indikátor napájení

- Bílá: Stav baterie $\geq 15\%$
- Červená: Stav baterie $< 15\%$
- Pulzuje: Nabíjení nebo spouštění
- Rychle bliká červeně: Chyba



Dok

- Robotický vysavač není v dokovací stanici: Stisknutím spustíte návrat do doku / Stisknutím a podržením spustíte bodový úklid.
- Robotický vysavač je v dokovací stanici: Stisknutím spustíte vyprazdňování / Podržením spustíte mytí mopových podložek

Poznámka: Pro pozastavení robotického vysavače stiskněte libovolné tlačítko.

A1-1—Reaktivní senzor pro vyhýbání se překážkám

A2 Vysavač (Pohled zespoda)

A2-1—Senzor zdi

A2-2—Všesměrové kolečko

A2-3—Senzor koberce

A2-4—Boční kartáče

A2-5—Kryt hlavního kartáče

A2-6—Hlavní kolečka

A2-7—Hlavní kartáče

A2-8—Západky krytu hlavního kartáče

A2-9—Mopové podložky

A2-10—Senzory proti pádu

A3 Robotický vysavač (otevřený horní kryt)

A3-1—Vertikální nárazník

A3-2—Senzor LiDAR

A3-3—WiFi indikátor

- Nesvíí: Wi-Fi není připojena
- Pomalu bliká: Čeká na připojení
- Rychle bliká: Připojování
- Svítí: Wi-Fi je připojena

A3-4—Tlačítko resetování

A3-5—Nádoba na prach

A3-6—Nabíjecí kontakty

A3-7—Komunikační senzor

A3-8—Výstupy vzduchu

A3-9—Samodoplňovací port

A3-10—Moduly pro automatické zvedání a otáčení mopové podložky

A3-11—Sací otvor

A3-12—Nárazník

A4 Držák mopové podložky

A4-1—Podložky s háčkem

A4-2—Osa mopové podložky

Poznámka: Zajistěte mopové podložky rovně na své místo.

A5 Mopová podložka

A6 Nádoba na prach

A6-1—Západky nádoby na prach

A6-2—Přívod vzduchu

A6-3—Západka filtru

A6-4—Omyvatelný filtr

A6-5—Sací otvor

A7 Dokovací základna

A8 Napájecí kabel

A9 Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, mytí a doplňování

A9-1—Rukojeť nádržky na vodu

A9-2—Západka nádržky na vodu

A9-3—Nádržka na špinavou vodu

A9-4—Kryt nádoby na prach

A9-5—Nabíjecí kontakty

A9-6—Doplňovací port vysavače

A9-7—Sací otvor

A9-8—Nádržka na čistou vodu

A9-9—Stavový světelný indikátor

- Pulzuje: Vyprazdňování/omývání mopové podložky
- Svítí červeně: chyba doku
- Nesvíí: Vypnutá/nabíjení

A9-10—Vypouštěcí port

A9-11—Výstupy sušícího vzduchu

A9-12—Dokovací základna

A9-13—Filtr

A9-14—Otvor pro sáček na prach

A9-15—Ukazatel polohy doku

A9-16—Dávkovače čisté vody

A9-17—Plovák

A9-18—Čisticí přihrádka filtru

A9-19—Čisticí přihrádka

Poznámka: Aby se minimalizovalo rušení, stavový indikátor bude v režimu DND vypnutý nebo bude svítit slabě.

A10 Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, mytí a doplňování (pohled zezadu)

A10-1—Úložný slot pro napájecí kabel

A10-2—Napájecí port

A10-3—Výstupy pro kabel

Poznámka: Napájecí kabel může být vyveden z obou stran.

B Instalace

B1 Důležité informace

B1-1—Ukládejte ze země kabely, tvrdé nebo ostré předměty (např. hřebíky a sklo) a volně ležící předměty a zároveň přemístěte všechny nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste zabránili zranění osob nebo poškození majetku v důsledku zamotání, nárazu nebo převrácení předmětů vysavačem.

B1-2—Při používání vysavače na vyvýšeném místě (například v mezonetovém bytě) vždy použijte bezpečnostní fyzickou zábranu, abyste zabránili náhodnému pádu, který může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámky:

- Při prvním použití vysavače jej sledujte po celou dobu úklidu a dávejte pozor na případné problémy.
- Při dalším použití bude schopen úklid provést sám.
- Abyste zabránili nadměrnému usazování nečistot na mopovacích podložkách, měli byste podlahy před prvním cyklem vytírání alespoň třikrát vysát.

B2 Sestavení

B2-1—Přípevněte dokovací základnu tak, že pevně stisknete obě strany základny a spojovací část uprostřed, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámka: Při přemísťování doku zajistěte nádržky na vodu, aby nespadly.

B2-2—Připojte napájecí kabel k zadní straně doku a přebytečný kabel uschovejte v úložném otvoru.

Poznámka: Napájecí kabel může být vyveden z obou stran.

B2-3—Vyrovnejte a vložte osy mopu do vysavače na své místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

B3 Umístění doku

Dokovací stanici umístěte na tvrdý, rovný povrch (dřevo, dlaždice, beton atd.), rovně ke stěně a nechte okolo ní prostor o výšce nejméně 0,9 m, šířce 0,46 m a hloubce 1,2 m. Ujistěte se, že je na vybraném místě dobré pokrytí Wi-Fi signálem, abyste mohli lépe pracovat s mobilní aplikací. Dokovací stanici zapojte do zásuvky a ujistěte se, že svítí stavový indikátor.

B3-1—Více než 1,2 m (3,94 ft)

B3-2—Více než 0,9 m (2,96 ft)

B3-3—Více než 0,4 m (1,32 ft)

Poznámky:

- Pokud napájecí kabel visí svisle k zemi, může se zachytit za robotický vysavač a způsobit přemístění nebo odpojení dokovací stanice. Přebytečný kabel uložte do úložného prostoru.
- Stavový indikátor svítí, když je dokovací stanice zapnutá, a nesvítí, když se nabíjí vysavač.

- Pokud dojde k chybě, stavový indikátor se rozsvítí červeně.
- Umístěte dok na tvrdý, rovný povrch mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhnete se úzkým prostorům nebo místům, kde by mohl být vysavač zavěšený ve vzduchu.
- Umístění doku na měkký povrch (koberec/podložku) může způsobit naklonění doku a problémy při návratu vysavače do doku a při zahájení úklidu.
- Udržujte dok mimo dosah přímého slunečního světla nebo čehokoliv, co by mohlo blokovat ukazatel polohy doku, jinak vysavač nemusí být schopen se vrátit zpět do doku.
- Dokovací stanici nepoužívejte bez nádrží na čistou vodu, nádrží na špinavou vodu, krytu nádoby na prach, jednorázového sáčku na prach, filtru čistící příhrádky nebo čistící příhrádky.
- Údržbu dokovací stanice provádějte podle pokynů. Napájecí kabel dokovací stanice ani nabíjecí kontakty nečistěte vlhkým hadříkem ani utěrkou.
- Všechny doky jsou před expedicí z výroby podrobeny testování s vodou. Je normální, že ve vodním kanálu doku zůstalo malé množství vody.

B4 Zapnutí a nabíjení

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Počkejte, dokud se nerozsvítí indikátor napájení, a pak vysavač umístěte před dok. Ujistěte se, že je dokovací stanice zapojena do zásuvky. Poté stiskněte tlačítko  a vysavač se automaticky vrátí do doku, aby se mohl nabít. Vysavač je vybaven integrovanou vysoko výkonnou lithium-iontovou dobíjecí baterií. Chcete-li zachovat výkonnost baterie, udržujte vysavač nabitý.

B4-1—Světelný stavový indikátor doku nesvítí, světelný indikátor napájení na vysavači pulzuje: Nabíjení.

Poznámka: Pokud je baterie vysavače vybitá, není možné jej zapnout. V takovém případě umístěte vysavač do doku, aby se mohl nabít.

Připojení k aplikaci

1. Stažení aplikace

V obchodě App Store nebo Google Play vyhledejte „Roborock“ nebo naskenujte přiložený QR kód a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.



2. Resetování Wi-Fi

- Otevřete horní kryt a najděte Wi-Fi indikátor.
- Současně stiskněte a podržte tlačítka  a  dokud se neozevle hlasové upozornění „Resetting Wi-Fi“ („Resetování Wi-Fi“). Resetování je dokončeno, když indikátor napájení bliká pomalu modře. Vysavač následně bude čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se k vysavači nemůžete připojit kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte vysavač jako nové zařízení.

3. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na „Add Device“ („Přidat zařízení“) nebo na „+“ a přidejte zařízení podle průvodce v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku průběžných aktualizací aplikace. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.
- Podpora pouze 2,4 GHz Wi-Fi.

Pokyny k používání

C1 Naplnění nádržky na vodu

Zvedněte nádržku na čistou vodu, otevřete její víko a naplňte ji čistou vodou. Po naplnění zavřete víko, zajistěte západku a poté nádržku na čistou vodu vraťte zpět do doku.

Poznámky:

- Abyste předešli poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí prostředek doporučený společností Roborock.
- Nepřidávejte příliš mnoho čisticího prostředku, aby nedošlo k nesprávné funkci vysavače z důvodu prokluzování.
- Abyste nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádržky na vodu zůstanou skvrny od vody, otřete je před opětovnou instalací nádržky měkkým suchým hadříkem.

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Rozsvítí se indikátor napájení a vysavač přejde do pohotovostního režimu. Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač vypnete a dokončíte cyklus úklidu.

Poznámka: Vysavač není možné během nabíjení vypnout.

Zahájení úklidu

Stisknutím tlačítka  zahájíte úklid. Vysavač naplánuje trasu úklidu a v každé místnosti nejprve uklídá rohy a poté bude postupovat křížem napříč místností. Vysavač tak postupně důkladně a efektivně uklídá všechny místnosti.

Poznámky:

- Chcete-li zajistit, aby se vysavač automaticky vrátil zpět do doku, spusťte vysavač z doku a během úklidu s dokem nehybejte.
- Pokud je stav baterie příliš nízký, nebude možné zahájit úklid. Před zahájením úklidu vysavač nabijte.
- Před zahájením úklidu uklidte z podlahy kabely (včetně napájecího kabelu dokovací stanice) a cennosti.
- Volné předměty mohou být taženy vysavačem, což může mít za následek odpojení elektrických spotřebičů nebo poškození kabelů a majetku.
- Pokud je úklid dokončen za méně než 10 minut, vysavač provede úklid dvakrát.
- Pokud dojde během úklidového cyklu k vybití baterie, vysavač se automaticky vrátí zpět do doku. Po nabíjení bude vysavač pokračovat tam, kde skončil.
- Vysavač zasune držáky mopové podložky a vysaje koberec. V aplikaci můžete také nastavit koberec jako zakázanou zónu, aby se mu vysavač vyhnul.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že jsou mopové podložky správně nasazené.

Bodový úklid

Stisknutím a podržením tlačítka  spustíte bodový úklid. Rozsah úklidu: Vysavač uklízí čtvercovou plochu o rozměrech 1,5 m × 1,5 m, která je vycentrována do středu.

Poznámka: Po dokončení bodového úklidu se robotický vysavač automaticky vrátí zpět do výchozího bodu a bude čekat na další pokyny.

Pozastavení

Když vysavač uklízí, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte a stisknutím  obnovíte úklid. Stisknutím tlačítka  na pozastaveném vysavači jej pošlete zpět do doku.

Poznámka: Při manuálním umístění pozastaveného vysavače do doku bude aktuální čištění ukončeno.

Režim spánku

Pokud je vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, přejde do režimu spánku a indikátor napájení bude každých několik vteřin blikat. Stisknutím libovolného tlačítka vysavač probudíte.

Poznámky:

- Vysavač během nabíjení nepřejde do režimu spánku.
- Pokud vysavač zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.

Režim Nerušit (DND)

Výchozí nastavení doby režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikaci můžete režim DND vypnout nebo upravit dobu DND, případně nastavit, zda se má během doby DND zapnout automatické nabíjení, vyprazdňování a sušení, ztlumit světelné indikátory nebo snížit hlasitost hlasového upozornění.

Čištění mopových podložek

Během úklidu vysavač automaticky určuje, kdy se má vrátit do doku za účelem vyčištění mopové podložky a doplnění vody do nádržky na vodu, aby se maximalizoval jeho výkon při vytírání. Pokud chcete čističí spustit manuálně, klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci. Stisknutím libovolného tlačítka čištění ukončíte.

Poznámky:

- Aby mohl vysavač mopovou podložku automaticky čistit, spustte jej z doku a během úklidu s dokem nehybejte.
- Frekvenci a režim čištění můžete upravit v aplikaci.

Vyprazdňování

Po dokončení úklidu se vysavač vrátí zpět do doku a podle potřeby zahájí automatické vyprazdňování. Chcete-li vyprazdňování spustit manuálně, stiskněte tlačítko  na vysavači v dokovací stanici nebo klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci. Proces vyprazdňování můžete zastavit stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámky:

- Pokud jste funkci vyprazdňování delší dobu nepoužívali, vyprázdňte nádobu manuálně a ujistěte se, že je není ucpaný přívod vzduchu, aby byl zajištěn optimální výkon vyprazdňování.
- Funkci automatického vyprazdňování můžete vypnout v aplikaci.
- Manuální vyprazdňování neprovádějte příliš často.
- Nepoužívejte bez nasazeného krytu nádoby na prach nebo jednorázového sáčku na prach

Sušení

dokončení úklidu se podle potřeby zahájí sušení. Chcete-li manuálně spustit nebo zastavit sušení, klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci.

Poznámky:

- Délku sušení můžete upravit v aplikaci.
- Automatické sušení můžete v aplikaci vypnout.
- Během sušení se nepřibližujte k výstupům sušícího vzduchu.

Nabíjení

Po dokončení úklidu se vysavač automaticky vrátí zpět do doku, kde se nabije.

Stisknutím tlačítka  pošlete pozastavený vysavač zpět do doku. Během nabíjení vysavače bude indikátor napájení pulzovat.

Poznámka: Pokud nebude moci vysavač najít dok, automaticky se vrátí zpět do výchozí polohy. Pro nabíjení vysavače jej na dokovací stanici umístěte manuálně.

Chyba

Pokud dojde k chybě, indikátor napájení začne blikat červeně nebo bude stavový indikátor svítit trvale červeně. V aplikaci se zobrazí vyskakovací oznámení a může zaznít hlasové upozornění.

Poznámky:

- Pokud zůstane vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
- Manuální umístění nefunkčního vysavače do doku ukončí probíhající úklid.

Resetování systému

Pokud robotický vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej nelze vypnout, resetujte systém stisknutím tlačítka pro resetování.

Poznámka: Po resetování systému budou stávající nastavení, jako je například naplánovaný úklid a Wi-Fi, obnovena do továrního nastavení.

Deaktivace Wi-Fi

Chcete-li robotický vysavač odpojit od Wi-Fi, stiskněte tlačítko resetování, dokud neuslyšíte hlasové upozornění. Poté počkejte 5 minut a Wi-Fi se automaticky deaktivuje. Pokud chcete připojení obnovit, postupujte podle příslušných pokynů pro připojení.

Obnovení továrního nastavení

Pokud robotický vysavač po resetování systému nefunguje správně, zapněte jej. Stiskněte a podržte tlačítko  a současně stiskněte tlačítko resetování, dokud se neozve hlasové upozornění „Restoring factory settings“ (Obnovování továrního nastavení). Tento proces trvá přibližně 5 minut. Robotický vysavač poté přejde do továrního nastavení.

D Pravidelná údržba

Poznámky:

- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné produkt vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Četnost výměny se může lišit podle aktuální situace. Pokud dojde k abnormálnímu opotřebení, vyměňte daný díl okamžitě.

D1 Hlavní kartáče

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

D1-1—Kryt hlavního kartáče

D1-2—Západky krytu hlavního kartáče

D1-3—Hlavní kartáče

D1-4—Ložisko hlavního kartáče

D1-5—Otočte vysavač a stiskněte dvě západky směrem dovnitř a sundejte kryt hlavního kartáče

D1-6—Zvedněte hlavní kartáče a vytáhněte je, vyjměte ložiska a odstraňte případné zapletené vlasy nebo nečistoty na obou koncích hlavních kartáčů a ložisek.

D1-7—Znovu namontujte ložiska hlavních kartáčů. Poté znovu nainstalujte hlavní kartáče a ujistěte se, že je stejná barva na hlavním kartáči, ložisku hlavního kartáče a šípce na vysavači.

D1-8—Znovu nasadte kryt hlavního kartáče. Ujistěte se, že jsou jeho čtyři zuby zcela zasunuty do drážek, a zatlačte na kryt hlavního kartáče, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámky:

- Hlavní kartáče doporučujeme otírat vlhkým hadříkem. Pokud jsou hlavní kartáče mokré, vysušte je na vzduchu mimo dosah přímého slunečního světla.
- K čištění hlavních kartáčů nepoužívejte žíravé čisticí kapaliny ani dezinfekční prostředky.

D2 Boční kartáč

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 3-6 měsíců.

D2-1—Vysavač otočte, odšroubujte boční kartáč, vyjměte jej a vyčistěte jej.

D2-2—Zarovnejte středovou drážku s vyvýšeným místem na vysavači, poté utáhněte šroub a připevněte boční kartáč.

D3 Všesměrové kolečko

* Čištění provádějte podle potřeby.

D3-1—Pomocí nástroje, například malého šroubováku, opatrně uvolněte osu a vyjměte kolečko.

Poznámka: Držák všesměrového kolečka není možné vyjmout.

D3-2—Opláchněte kolečko a osu vodou, abyste odstranili všechny vlasy a nečistoty. Nechte je oschnout na vzduchu, znovu je namontujte a zatlačte kolečko a osu zpět na své místo.

D4 Hlavní kolečka

* Čištění provádějte podle potřeby.

Hlavní kolečko vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

D5 Nádobu na prach

* Čištění provádějte podle potřeby.

D5-1—Otevřete horní kryt robotického

vysavače a stiskněte západku nádoby na prach, abyste ji mohli vyjmout.

D5-2—Vyjměte omyvatelný filtr a vyprázdněte nádobu na prach.

D5-3—Naplňte nádržku čistou vodou a znovu nainstalujte omyvatelný filtr. Jemně zatřeste prachovou nádobou a poté vylijte špinavou vodu.

Poznámka: Abyste zabránili ucpaní, používejte pouze čistou vodu bez čistícího prostředku.

D5-4—Před opětovnou instalací nechte nádobu na prach a omyvatelný filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.

D6 Omyvatelný filtr

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

D6-1—Vyjměte filtr.

D6-2—Filtr opakovaně proplachujte a poklepávejte na něj, abyste z něj odstranili co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáči ani ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

D6-3—Nechte filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout a poté jej znovu nainstalujte.

D7 Mopové podložky

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 1-3 měsíce.

D7-1—Vyjměte mopové podložky z držáků. Mopové podložky očistěte a nechte uschnout na vzduchu.

Poznámka: Špinavá mopová podložka ovlivňuje výkon vytírání. Před použitím ji dobře vyčistěte.

D7-2—Nalepte mopové podložky rovně na držáky.

D8 Senzory vysavače

* Čištění provádějte podle potřeby.

Měkkým suchým hadříkem otřete a vyčistěte všechny senzory, včetně:

D8-1—Senzor Reactive Tech pro vyhýbání překážkám

D8-2—Senzor zdi

D8-3—Komunikační senzor

D8-4—Senzor koberce

D8-5—Senzory proti pádu

D9 Přemístění doku

Chcete-li dokovací stanici přemístit, uchopte jednou rukou úložný prostor napájecího kabelu na zadní straně a druhou rukou vnitřní stranu přední desky.

Nezvedejte dokovací stanici za základnu, rukojeti nádržky na vodu ani kryt nádoby na prach, aby dokovací stanice nespadla.

D10 Nádržka na špinavou vodu

* Čištění provádějte podle potřeby.

Otevřete víko nádržky na špinavou vodu a špinavou vodu vylijte. Naplňte nádržku čistou vodou, zavřete víko, zajistěte západku a protřepejte ji. Špinavou vodu vylijte. Zavřete víko a nádržku opět namontujte.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci nádržky, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádržky na vodu zůstanou skvrny od vody, otřete je před opětovnou instalací nádržky měkkým suchým hadříkem.

D11 Nabíječ kontakty

* Čištění provádějte podle potřeby.

Nabíječ kontakty vysavače a doku otřete měkkým suchým hadříkem.

D12 Výměna jednorázového sáčku

na prach

* Čištění provádějte podle potřeby.

D12-1—Otevřete kryt doku a sundejte kryt nádoby na prach.

Poznámka: Abyste zabránili pádu krytu nádoby na prach a jeho nárazu do robotického vysavače, sundejte kryt oběma rukama, vždy jednou z každé strany.

D12-2—Vyjměte jednorázový sáček na prach a vyhoďte jej.

Poznámky:

- Rukojeť sáčku na prach jej při vyjmutí utěsní, aby nedošlo k vysypání prachu.
- Před nasazením krytu nádoby na prach vždy vložte sáček na prach, aby nedošlo k automatickému vyprázdnění bez sáčku. Automatické vyprázdnění můžete vypnout v aplikaci.

D12-3—Vyčistěte filtr suchým hadříkem, vložte nový jednorázový sáček na prach do otvoru až na doraz a rovnoměrně jej rozprostřete.

Poznámka: Ujistěte se, že je jednorázový sáček na prach správně vložen, aby nedošlo k vysypání nečistot a poškození dokovací stanice.

D12-4—Znovu nasadte kryt nádoby na prach a ujistěte se, že je nádoba na prach bezpečně uzavřena.

D13 Čisticí přihrádka

* Čištění provádějte podle potřeby.

D13-1—Vyjměte čisticí přihrádku.

D13-2—Čisticí přihrádku a filtr opláchněte vodou.

D13-3—Čisticí přihrádku vložte zpět.

Základní parametry

Robotický vysavač

Model	RRWOPEP
Baterie	14.4 V/5200 mAh (TYP) lithium-iontová baterie
Jmenovitý vstup	20 VDC 1.5 A

Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na nálepce umístěné na spodní straně vysavače.

Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, mytí a doplňování

Model	EWFD24HRR
Jmenovitý vstupní napětí	220-240 VAC
Jmenovitá frekvence	50-60 Hz
Jmenovitý vstup (Sběr prachu)	3 A
Jmenovitý vstup (bez sběru prachu)	0,6 A
Jmenovitý výstup	20 VDC 1,5 A

EU prohlášení o shodě

Společnost Beijing Roborock Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RRWOPEP je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové stránce:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Vysavač nejde zapnout	• Stav nabití baterie je nízký. Položte vysavač na nabíjecí dok a před použitím ho nabijte. • Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Vysavač používejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C do 40 °C (39 °F - 104 °F).
Vysavač nelze nabít	• Zkontrolujte, zda se rozsvítí indikátor napájení a zda jsou oba konce napájecího kabelu správně zapojeny. • Pokud je špatný kontakt, vyčistěte kontaktní plochy na nabíjecím doku a vysavači. • Zkontrolujte, zda na doku svítí světelný indikátor.
Pomalé nabíjení	• Při použití při vysokých nebo nízkých teplotách vysavač automaticky sníží rychlost nabíjení, aby prodloužil výdrž baterie. • Nabíjecí kontakty mohou být znečištěné. Otřete je suchým hadříkem.
Nemůže se vrátit do doku	• Blízko doku je příliš mnoho překážek. Překážky uklidte nebo dok přesuňte na místo s dostatkem volného místa okolo něj. • Vysavač je příliš daleko od nabíjecího doku. Umístěte jej blíže a zkuste to znovu.
Neobvyklá činnost	• Vysavač restartujte.
Vysavač je při úklidu hluchý	• Mohlo dojít k zaseknutí hlavního kartáče, bočních kartáčů nebo hlavních koleček. Vypněte vysavač a vyčistěte jednotlivé části vyčistěte. • Všesměrové kolečko se zaseklo. Pomocí šroubováku jej vyjměte a vyčistěte.
Nelze se připojit k Wi-Fi	• Wi-Fi je vypnutá. Resetujte Wi-Fi a zkuste to znovu. • Špatný Wi-Fi signál. Přesuňte vysavač do oblasti s dobrým Wi-Fi signálem. • Neobvyklé Wi-Fi připojení. Resetujte Wi-Fi, stáhněte si nejnovější mobilní aplikaci a zkuste to znovu. • Není možné náhlé připojení k síti Wi-Fi. V nastavení routeru může být chyba. Obrat se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.

Problém	Řešení
Dochází ke spotřebě energie vždy, když je vysavač v nabíjecím doku?	• Vysavač spotřebovává energii, i když je v doku, aby byl zachován dobrý výkon baterie, ale spotřeba energie je minimální.
Musí být vysavač při prvních třech použitích nabíjen alespoň 16 hodin?	• Ne. Lithium-iontové baterie nemají paměťový efekt. Vysavač můžete používat po úplném nabití.
Po nabití vysavače nedochází k obnově úklidu.	• Ujistěte se, že není vysavač v režimu DND. Režim DND znemožňuje automatickému nabití. • Pokud je vysavač na dokovací stanici umístěn manuálně nebo je do ní odeslán pomocí stisknutí tlačítek, nebude moci pokračovat v úklidu.
Vysavač začal vynechávat některá místa .	• Senzor zdi nebo senzory proti pádu mohou být znečištěné. Otřete je měkkým suchým hadříkem.
Naplánovaný úklid nefunguje.	• Naplánovaný úklid bude proveden ve chvíli, když je baterie vysavače nabitá na více než 15 %.
Během vytírání není použita žádná voda nebo jen velmi malé množství vody.	• Pro zvýšení proudu vody použijte mobilní aplikaci.

Problém	Řešení
Robotický vysavač se nemůže vrátit do nabíjecí stanice po dokončení bodového úklidu nebo po manuálním přemístění.	Po dokončení bodového úklidu nebo významné změně polohy robotický vysavač znovu vygeneruje mapu. Pokud je nabíjecí stanice příliš daleko, robotický vysavač nemusí být schopen se vrátit na nabíjecí stanici a je nutné jej na ni umístit manuálně.
Stavový indikátor svítí červeně.	- Kryt nádoby na prach nebo sáček na prach není dobře umístěn na svém místě. Zkontrolujte je a dobře nasadte na své místo. - Zkontrolujte umístění nádržky na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. - Zkontrolujte umístění nádržky na špinavou vodu nebo ji podle potřeby vyprázdněte. - Modul zásobníku na čištění nebo filtr zásobníku na čištění není vložený nebo není správně vložený.
Snížený výkon vyprazdňování nebo neobvyklý hluk při vyprazdňování.	- Hlavní kartáče nebo kryt hlavního kartáče nejsou správně nasazený. Zkontrolujte je a správně vložte na své místo. - Filtr, vzduchový kanál, sací otvor, přívod vzduchu, nádoba na prach nebo jednorázový sáček na prach jsou upchané. Pro odstranění upnutí je vyčistěte.
Vytírání není dostatečně efektivní.	- Mopové podložky nejsou správně nasazené. Rovně je přilepte na držáky. - Podlaha je špinavá. Pro zajištění lepšího úklidu změňte v aplikaci režim vytírání na „Deep“ („Hlubokové“).
Nespouští se sušení.	- Automatické sušení je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Pokud vysavač během sušení odjede z doku, sušení bude předčasně ukončeno. - Ve vlhkém prostředí doporučujeme prodloužit dobu sušení v aplikaci, abyste zlepšili výkon sušení.

Problém	Řešení
Nelze provést automatické vyprázdnění.	- Automatické vyprazdňování je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Kryt nádoby na prach doku není nasazený. Kryt zkontrolujte a znovu nasadte. - Automatické vyprázdnění se nespustí, pokud se vysavač do doku vrátí bez úklidu. - Vysavač nemůže po dokončení úklidu a návratu do doku spustit automatické vyprazdňování v režimu Nerušit (DND). Nastavte dobu trvání úklidu nebo DND nebo spusťte vyprazdňování manuálně. - Automatické vyprázdnění se nespustí, pokud je vysavač do doku přesunut manuálně. Aktivujte vyprázdnění manuálně. - Stav nabití baterie je nižší než 10 %. Nabíjejte vysavač, dokud stav baterie nedosáhne alespoň 10 %.
Mopové podložky není možné vyčistit.	- Pokud nebudou použity během úklidu mopové podložky, nebude následně probíhat jejich čištění. - Pokud vysavač nevyjede z doku nebo na mapě v aplikaci nebude nalezen žádný dok, nebude se moci vrátit do doku za účelem vyčištění mopové podložky. - Zkontrolujte umístění nádržky na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. - Zkontrolujte umístění nádržky na špinavou vodu nebo nádržku podle potřeby vyprázdněte. - Zkontrolujte, zda byla správně nainstalována čisticí příhrádka a filtr čisticí příhrádky.
Není možné roztáhnout mopovou podložku.	- Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnuta funkce FlexiArm Extend Cleaning. - Mopová podložka se roztáhne pouze podél stěn a některých překážek. - Zkontrolujte, zda není zaseknutá konstrukce roztahení mopové podložky.

berylko

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň www.berylko.cz

Robotický vysavač

Model produktu: RRW0PEP
Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa výrobce: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

Další informace o produktu najdete na internetových stránkách:
www.roborock.cz

