

Anweisungen:

- Besuchen Sie <https://www.videolan.org/> und laden Sie die kostenlose Software herunter, um Ihren Computer die DVD-Wiedergabe erkennen zu lassen.
- Schließen Sie das Produkt mit einem Standard-USB-Datenkabel an den USB-Anschluss des Computers an. Drücken Sie die Taste und legen Sie eine DVD in das Laufwerk ein.
- Öffnen Sie den Datei-Explorer auf Ihrem Computer und klicken Sie auf "Dieser PC".
- Klicken Sie auf das Symbol des DVD-Laufwerks, und der Film wird nun abgespielt.
- Wenn Sie mit dem Ansehen fertig sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das DVD-Symbol und wählen Sie "Auswerfen".

Warnungen:

- Die interne Laserlichtquelle kann für die Augen schädlich sein. Schauen Sie daher nicht direkt hinein.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken magnetischen Objekten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher auf dem Schreibtisch steht und vermeiden Sie die Platzierung instabiler Gegenstände in der Nähe.
- Platzieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es zusammengedrückt werden kann, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.

Benötigen Sie Unterstützung?

Wenn Sie Probleme mit Ihrem DVD-Player haben und Hilfe benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an johannesenco.algemeen@gmail.com. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden, um Ihnen zu helfen.

Instructions:

- Allez sur <https://www.videolan.org/> et téléchargez le logiciel gratuit pour que votre ordinateur reconnaisse le lecteur de DVD.
- Connectez le produit à un port USB de votre ordinateur à l'aide d'un câble USB standard. Appuyez sur le bouton et insérez un DVD dans le lecteur.
- Ouvrez l'explorateur de fichiers de votre ordinateur et cliquez sur "Ce PC".
- Cliquez sur l'icône du lecteur DVD, et le film se lancera maintenant.
- Lorsque vous avez fini de regarder, faites un clic droit sur l'icône du DVD et sélectionnez "Éjecter".

Avvertissements :

- La source de lumière laser interne peut être dangereuse pour les yeux. Ne la regardez donc pas directement.
- N'installez pas l'appareil près d'objets magnétiques puissants.
- Assurez-vous que l'appareil est solidement posé sur le bureau et évitez de placer des objets instables à proximité.
- Ne placez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être comprimé pour garantir un usage normal.

Besoin d'aide ?

Si vous rencontrez des problèmes avec votre lecteur de DVD et avez besoin d'aide, veuillez envoyer un e-mail à johannesenco.algemeen@gmail.com. Nous vous contacterons dans les 24 heures pour vous aider.

JOHANNES & CO

DVD Player

External for laptop

- Handleiding
- Manual
- Handbuch
- Manuel

RoHS



CE



Productbeschrijving:

- De externe draagbare ODD-caddy met lade die geschikt is voor aansluiting op een USB 2.0/3.0-connector op een desktop of laptop.
- Compatibel met Windows XP / 2003 / Wind8 / Vista / 7, Linux, Mac 10 OS-systeem.
- Geen extra driver nodig, ondersteunt plug-and-play.
- Compatibel met USB 3.0-poort en de volgende poorten USB 2.0/1.1 voor efficiëntere en stabielere werking. Breed toepasbaar.
- Datakabel met zuiver koperen vlechting, anti-interferentievermogen, signaalverlies minimaliserend voor stabiele gegevensoverdracht.
- Geschikt voor standaard SATA ODD.
- Stroomverbruik: 3-5W.

Hoe werkt het:

- Ga naar <https://www.videolan.org/> en download de gratis software zodat je computer de dvd speler herkent.
- Sluit het product met een standaard USB-datakabel aan op de USB-poort van de computer. Druk op de knop en doe een DVD in de speler
- Ga naar de verkenner van je computer en klik op "Deze computer".
- Klik op het pictogram van de DVD speler en de film speelt nu af.
- Wanneer je klaar bent met kijken klik je met de rechter muisknop op het DVD pictogram, en klik je op uitwerpen.

Waarschuwingen

- De interne laserlichtbron kan schadelijk zijn voor de ogen. Kijk er dus niet direct in.
- Plaats de machine niet in de buurt van sterke magnetische objecten.
- Zorg ervoor dat de machine stevig op het bureaublad staat en plaats geen instabiele voorwerpen in de buurt.
- Plaats de machine niet op een plaats waar deze kan worden samengedrukt om normaal gebruik te garanderen.

Hulp nodig?

Heb je problemen met je DVD speler en hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar johannesenco.algemeen@gmail.com. Wij nemen binnen 24 uur contact met je op om je te helpen.

Product Description:

- The external portable ODD caddy with a tray is suitable for connection to a USB 2.0/3.0 connector on a desktop or laptop.
- Compatible with Windows XP / 2003 / Wind8 / Vista / 7, Linux, Mac 10 OS system.
- No additional driver required, supports plug-and-play.
- Compatible with USB 3.0 port and the following ports USB 2.0/1.1 for more efficient and stable operation. Widely applicable.
- Data cable with pure copper braiding, anti-interference capability, minimizing signal loss for stable data transmission.
- Suitable for standard SATA ODD.
- Power consumption: 3-5W.

Instructions:

- Visit <https://www.videolan.org/> and download the free software to make your computer recognize the DVD player.
- Connect the product to the computer's USB port with a standard USB data cable. Press the button and insert a DVD into the player.
- Open the File Explorer on your computer and click on "This PC."
- Click on the DVD player icon, and the movie will now play.
- When you're done watching, right-click on the DVD icon and select "Eject."

Warnings:

- The internal laser light source can be harmful to the eyes, so do not look directly into it.
- Do not place the machine near strong magnetic objects.
- Ensure the machine is placed securely on the desktop and avoid placing unstable items nearby.
- Do not place the machine in a location where it can be compressed to ensure normal use.

Need Assistance?

If you encounter issues with your DVD player and need assistance, please send an email to johannesenco.algemeen@gmail.com. We will contact you within 24 hours to assist you.