





© Copyright 2024 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
Part No. PAPE-1223-Z24G Released: 02/2024




A Hardware Overview


Front View



Rear View



B Installation



Package Contents

- 1 UC3310 CAMLIVE MX UVC Camera Seamless Matrix
- 1 USB Type-A to USB Type-B cable
- 1 power adapter and power cord
- 1 user instructions

Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.
To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support

www.aten.com/support

Scan for more information

Product Page



User Manual



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

UC3310 CAMLIVE MX UVC Camera Seamless Matrix

www.aten.com

A Hardware Overview

- 1 PGM video output selection pushbuttons (HDMI / USB)
- 2 USB audio output selection pushbuttons (mic / speakerphone)
- 3 input selection pushbuttons
- 4 video clone pushbutton
- 5 power pushbutton
- 6 main power switch
- 7 grounding terminal
- 8 power jack
- 9 RJ-45 port (RS-232 control)
- 10 terminal ports (RS-485 PTZ control)
- 11 USB Type-B port
- 12 HDMI out
- 13 USB Type-A audio
- 14 USB Type-A camera in
- 15 USB-C camera in

Host Requirement

A computer with one of the following operating systems:

- Windows® 10 (32-bit / 64-bit) with 7th-Gen Intel Core Processor or above
- MacOS X 10.12 or later

B Installation

- 1 Ground the unit by connecting one end of a grounding wire to the grounding terminal and the other end to a suitable grounded object.
Note: Do not omit this step. Proper grounding helps prevent damage to the unit from power surges or static electricity.
- 2 Connect up to 3 USB sources (1 x audio and 2 x videos) to the unit's USB Type-A and USB-C input ports.
- 3 Connect an HDMI-enabled display to the unit's HDMI output port.
- 4 Connect a PC to the unit's USB Type-B port.
- 5 (Optional) Connect a PTZ control panel to the unit's terminal ports via terminal block to control the camera connected to the UC3310.

- 6 (Optional) Connect a controller (e.g., ATEN Controllers) to the unit's RJ-45 port via Ethernet cable for control purposes.

- 7 Connect the power adapter to the unit's power jack.

- 8 Switch the main power switch (rear panel) on and then press the power pushbutton (front) to power on the unit.

Matrice continue de caméra UC3310: CAMLIVE MX UVC

www.aten.com

A Survol du matériel

- 1 boutons de sélection de sortie vidéo PGM (HDMI / USB)
- 2 boutons de sélection de sortie audio USB (micro / haut-parleur)
- 3 boutons de sélection d'entrée
- 4 bouton de clonage vidéo
- 5 bouton d'alimentation
- 6 commutateur d'alimentation principale
- 7 terminal de terre
- 8 prise de courant
- 9 port RJ-45 (contrôle RS-232)
- 10 ports terminaux
- 11 port USB de type B
- 12 sortie HDMI
- 13 entrée audio (USB)
- 14 entrée caméra USB Type-A
- 15 entrée caméra USB-C

Exigence de l'hôte

Un ordinateur avec l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Windows® 10 (32 bits / 64 bits) avec processeur Intel Core de 7ème génération ou supérieur
- MacOS X 10.12 ou version ultérieure

B Installation

- 1 Mettez l'unité à la terre en connectant une extrémité d'un câble de terre au terminal de terre et l'autre extrémité à un objet convenablement relié à la terre.
Remarque : N'ignorez pas cette étape. Une mise à la terre appropriée permet d'éviter que l'unité ne soit endommagée par des surtensions ou de l'électricité statique.
- 2 Connectez jusqu'à 3 sources USB (1 x audio et 2 x vidéo) aux ports d'entrée USB Type-A et USB-C de l'appareil.
- 3 Connectez un écran compatible HDMI au port de sortie HDMI de l'unité.

- 4 Connectez un PC au port USB Type-B de l'unité.

- 5 (En option) Connectez un panneau de contrôle PTZ aux ports terminaux de l'unité via le bornier pour contrôler la caméra connectée à l'UC3310.

- 6 (En option) Connectez un contrôleur (par exemple, les contrôleurs ATEN) au port RJ-45 de l'unité via un câble Ethernet à des fins de contrôle.

- 7 Connectez l'adaptateur d'alimentation à la prise d'alimentation de l'unité.

- 8 Appuyez sur le bouton d'alimentation principale (panneau arrière), puis appuyez sur le bouton d'alimentation (avant) pour mettre l'unité sous tension.

UC3310 CAMLIVE MX UVC Kamera nahtlose Matrix

www.aten.com

A Hardware Übersicht

- 1 Auswahl des PGM-Videoausgangs (HDMI / USB) per Drucktaste
- 2 Auswahl des USB-Audioausgangs (MIC / Freisprechgerät) per Drucktaste
- 3 Drucktasten zur Eingangs Auswahl
- 4 Drucktaste für Video-Klon
- 5 ein-/aus-drucktaste
- 6 Netzschalter
- 7 Erdungsanschluss
- 8 Netzbuchse
- 9 RJ-45 Anschluss (RS-232 Steuerung)
- 10 Anschlüsse
- 11 USB Typ-B Anschluss
- 12 HDMI-Ausgang
- 13 Audio-Eingang (USB)
- 14 USB Typ-A Kameraeingang
- 15 USB-C Kameraeingang

Host Anforderung

Ein Computer mit einem der folgenden Betriebssysteme:

- Windows® 10 (32-Bit / 64-Bit) mit 7-Gen Intel Core Prozessor oder höher
- MacOS X 10.12 oder höher

B Installation

- 1 Erden Sie den Einheit, indem Sie ein Ende eines Erdungskabels mit dem Erdungsanschluss und das andere Ende mit einem geeigneten geerdeten Gegenstand verbinden.
Hinweis: Lassen Sie diesen Schritt nicht aus. Eine angemessene Erdung hilft bei der Verhinderung von Geräteschäden durch Spannungsspitzen oder statische Elektrizität.
- 2 Schließen Sie bis zu 3 USB-Quellen (1 x Audio und 2 x Video) an die USB Typ-A und USB-C Eingänge des Geräts an.
- 3 Schließen Sie einen HDMI-fähigen Bildschirm an den HDMI-Ausgangs des Geräts an.

- 4 Schließen Sie einen PC an den USB Typ-B Anschluss des Geräts an.

- 5 (Optional) Schließen Sie ein PTZ-Bedienfeld über den Klemmblock an das Gerät an, um die an das UC3310 angeschlossene Kamera zu steuern.

- 6 (Optional) Schließen Sie einen Controller (z.B. ATEN Controller) über ein Ethernet-Kabel an den RJ-45 Anschluss des Geräts an, um ihn zu steuern.

- 7 Schließen Sie das Netzteil an die Netzbuchse des Geräts an.

- 8 Schalten Sie den Netzschalter (Rückseite) ein und drücken Sie die Ein-/Aus-Drucktaste (Vorderseite) des Geräts.

Matriz perfecta de cámara UVC UC3310 CAMLIVE MX

www.aten.com

A Vista general del hardware

- 1 botones de selección de salida de video PGM (HDMI / USB)
- 2 botones de selección de salida de audio USB (micrófono / altavoz)
- 3 botones de selección de entrada
- 4 botón de clonación de video
- 5 botón de encendido
- 6 interruptor principal
- 7 terminal de conexión a tierra
- 8 conector de alimentación
- 9 puerto RJ-45 (control RS-232)
- 10 puertos terminales
- 11 puerto USB Tipo-B
- 12 salida HDMI
- 13 entrada de audio (USB)
- 14 entrada de cámara USB Tipo-A
- 15 entrada de cámara USB-C

Requisito de host

Un ordenador con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Windows® 10 (32-bit / 64-bit) con procesador Intel Core de 7ª generación o superior
- MacOS X 10.12 o posterior

B Instalación

- 1 Conecte a tierra la unidad conectando un extremo de un cable de conexión a tierra al terminal de conexión a tierra y el otro extremo a un objeto correctamente conectado a tierra.
Nota: No omita este paso. La conexión a tierra adecuada ayuda a evitar daños en la unidad por sobrecargas de energía o electricidad estática.
- 2 Conecte hasta 3 fuentes USB (1 de audio y 2 de videos) a los puertos de entrada USB tipo A y USB-C de la unidad.
- 3 Conecte un monitor compatible con HDMI al puerto de salida HDMI de la unidad.

- 4 Conecte una PC al puerto USB tipo-B de la unidad.

- 5 (Opcional) Conecte un panel de control PTZ a los puertos terminales de la unidad a través del bloque de terminales para controlar la cámara conectada al UC3310.

- 6 (Opcional) Conecte un controlador (por ejemplo, controladores ATEN) al puerto RJ-45 de la unidad mediante un cable Ethernet para fines de control.

- 7 Conecte el adaptador de corriente a la toma de alimentación de la unidad.

- 8 Encienda el interruptor de alimentación principal (panel trasero) y luego presione el botón de encendido (frontal) para encender la unidad.

UC3310 CAMLIVE MX UVC Matrice senza interruzioni per fotocamera

www.aten.com

A Panoramica dell'Hardware

- 1 pulsanti di selezione dell'uscita video PGM (HDMI / USB)
- 2 pulsanti di selezione dell'uscita audio USB (microfono / altoparlante)
- 3 pulsanti di selezione dell'ingresso
- 4 pulsante di clonazione del video
- 5 pulsante di alimentazione
- 6 interruttore dell'alimentazione principale
- 7 terminale di messa a terra
- 8 connettore di alimentazione
- 9 porta RJ-45 (comando RS-232)
- 10 porte terminali
- 11 porta USB tipo B
- 12 uscita HDMI
- 13 ingresso audio (USB)
- 14 ingresso fotocamera USB tipo A
- 15 ingresso fotocamera USB C

Requisiti Host

Un computer con uno dei seguenti sistemi operativi:

- Windows® 10 (32 bit / 64 bit) con processore Intel Core 7th-Gen o successivo
- MacOS X 10.12 o versioni successive

B Installazione

- 1 Mettere a terra l'unità collegando un'estremità di un cavo di messa a terra al terminale di messa a terra e l'altra estremità a un oggetto con messa a terra adatto.
Nota: Non saltare questo passaggio. La messa a terra adeguata aiuta a prevenire danni all'unità dovuti a sovraccarico o elettricità statica.
- 2 Collegare fino a 3 ingressi USB (1 audio e 2 video) alle porte di ingresso USB tipo A e USB C dell'unità.
- 3 Collegare uno schermo abilitato HDMI all'uscita HDMI dell'unità.
- 4 Collegare un PC alla porta USB di tipo B dell'unità.
- 5 (Opzionale) Collegare un pannello di controllo PTZ alle porte terminali dell'unità tramite morsetteria per controllare la fotocamera collegata

all'UC3310.

- 6 (Opzionale) Per controllare, collegare un comando (per esempio un comando ATEN) alla porta RJ-45 dell'unità tramite un cavo Ethernet.

- 7 Collega l'adattatore di alimentazione alla presa di alimentazione dell'unità.

- 8 Accendere l'interruttore dell'alimentazione principale (pannello posteriore) e poi premere il pulsante di accensione (davanti) per accendere l'unità.

UC3310 Матричный видеокмутатор CAMLIVE MX UVC

www.aten.com

A Основные элементы

- 1 Кнопки выбора видеовыходов PGM (HDMI / USB)
- 2 Кнопки выбора аудиовыходов USB (микрофон / динамики)
- 3 Кнопки выбора видеовходов
- 4 Кнопка клонирования видео
- 5 Кнопка питания
- 6 Основной выключатель
- 7 Контакт заземления
- 8 Гнездо питания
- 9 Порт RJ-45 (управление по RS-232)
- 10 Клеммные порты (Разъём для контроля PTZ устройств RS-485)
- 11 Порт USB-B
- 12 Выход HDMI
- 13 Вход аудио (USB Type-A)
- 14 Вход камеры USB-A
- 15 Вход камеры USB-C

Требования к хост-устройству

Компьютер с одной из следующих операционных систем:

- Windows® 10 (32-бит / 64-бит) с процессором Intel Core 7-го поколения или выше
- MacOS X 10.12 или выше

B Установка

- 1 Выполните заземление блока. Для этого подсоедините контакт заземления на блоке к надежно заземленному объекту с помощью заземляющего провода.
Примечание: Не пропускайте это действие. Надлежащее заземление помогает предотвратить повреждение блока из-за перепадов напряжения или разрядов статического электричества.
- 2 Подключите до 3-х USB-источников сигнала (1 звука и 2 видео) ко входам USB-A и USB-C на блоке.
- 3 Подключите HDMI-дисплей к выходу HDMI на блоке.

- 4 Подключите компьютер к порту USB-B на блоке.

- 5 (Дополнительно) Для управления камерой, подключенной к UC3310, подсоедините панель управления PTZ через клеммник к клеммным портам на блоке.

- 6 (Дополнительно) Для управления блоком подсоедините устройство управления (например, контроллер системы управления ATEN) к порту RJ-45 на блоке с помощью кабеля Ethernet.

- 7 Подключите адаптер питания к разъему питания на устройстве.

- 8 Для включения блока включите основной выключатель (на задней панели), а затем нажмите кнопку питания (на передней панели).

