




WIND F75

3 IN 1 HOT-SWAPPABLE
RGB GASKET
MECHANICAL KEYBOARD

English
한국어
Português
Español
Deutsch
Italian
Japan

Русский язык
ประเทศไทย
France
Україна
Indonesia
Türkiye



Function and indicator



① Capslock indicator

② Type-C

③ Toggle switch (left 2.4G wired/
OFF right BT)

④ USB receiver

⑤ Charging indicator

⑥ Multifunctional roller

Stylish design, 80 key layout, Gasket structure, delicate and soft touch.

Keycaps and mechanical switches are pluggable. The users can also purchase various brands of switches and personalized keycaps on the market for free DIY.

The keyboard material is solid and the buttons are responsive.

Two stage tripod with concealed independent storage receiver.

The user-friendly design of the keyboard, combined with the Fn key, adds a series of commonly used shortcut function buttons.

Keyboard return rate: wired mode 1000Hz, 2.4G mode 1000Hz, BT mode 125Hz.

The BT/2.4G/wired mode of the keyboard supports full key and no impact.

Specifications

- Number of keys: 80 keys
- Product size: 322.7 (L)X143.2 (W) x43.1 (H) +1mm
- Product weight: 1023g (including wire/receiver)
- Changing voltage/current: DC 5V/ $\leq$ 700mA
- Rated voltage: DC 3.7V
- Battery life: about 17.5 hours (default lighting effect) about 266.5 hours (turn off all lights)
- Battery capacity: 4000mAh
- Charging interface: Type-C
- Computer System Requirements: Windows WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (Driver may be required under Win95 and Win98 systems)

Standard version shortcut key descriptions

(you have to switch to the corresponding mode FN+`~/1/2/3 in the upper left corner to be able to long press on the code)

Fn+	ESC	`~	1	2	3
Combined functions	Restore the default	2.4G	BT 1#	BT 2#	BT 3#
Fn+	Q	W	E	\	Wheel button
Combined functions	Android	WIndows	Mac	Light effect switching	Light effect switching
Fn+	TAB	↑	↓	←	→
Combined functions	Colour switching	Brightness+	Brightness-	Speed-	Speed+
Fn+	WIN-L	U	I	O	DEL
Combined functions	Lock WIN	PRTSC	SCRLK	PAUSE	INS
Fn+	END	Left shift			
Combined functions	HOME	Light effect of indicator			

FN+Q=Android system (Q button red light flashes for 3s), F area single press function and F area FN combination function.

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Single press	Screen Brightness-	Screen Brightness+	conversion window	Return to Desktop	Brightness-	Brightness+
Fn combination	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Key	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Single press	previous song	Play/Pause	next song	Mute	Volume-	Volume+
Fn combination	F7	F8	F9	F10	F11	F12

FN+W=Windows system (W key red light flashes for 3s), F area single press function and F area FN combination function.

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Single press	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn combination	Home page	Email	conversion window	Open Explorer	Brightness-	Brightness+
Key	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Single press	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Fn combination	previous	Play/Pause	next song	Mute	Volume-	Volume+

FN+E=Mac system (E button red light flashes for 3s), F zone single press function and F zone FN combination function.

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Single press	Screen brightness-	Screen brightness+	conversion window	Return to Desktop	Brightness-	Brightness+
Fn combination	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Key	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Single press	previous	Play/Pause	next song	Mute	Volume-	Volume+
Fn combination	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Operating instructions

2.4G mode: the upper left switch is dialled to 2.4G mode, the cyan light of the `~` key blinks slowly, and then press FN+`~` key for 3 seconds to enter the code pairing state, then plug in the receiver to finish the code pairing, the cyan light of the `~` key is on for 2s, the 2.4G connection is successful. The factory default has been pairing code.

BT Mode: Top left switch toggle to Bluetooth mode BLE5.0/BLE3.0 (device name AULA-F75 3.0 KB/AULA-F75 5.0 KB), can connect 3 devices:

FN+1=BT 1, the blue indicator light under the key is flashing fast, back to the connection is flashing slowly, the blue light is on for 2s when connected.

FN+2=BT 2, the blue indicator light under the key is fast flashing, back to connect slow flashing, connect to blue light 2s.

FN+3=BT 3, the blue light under the key is flashing fast, back to connect the slow flash, connect the blue light 2s.

Wired mode: Top left switch to centre position = wired mode, white light on "4" button lights up for 2s.

Fn+Esc long press for 3 seconds = Restore default. The original connected BT device save will not be cleared.

FN+`|=Light effect mode.

FN+↑=Brightness+ FN+↓=Brightness- FN+←=Speed- FN+→=Speed+.

CAPS indicator flashing when adjusting to maximum speed or brightness.

FN+Q=Android, FN+W=Windows, FN+E=Mac.(In the Winodws system, if switching to Android/MAC system mode, F1-F12 is the multimedia button function)

FN+Tab=Toggle light effect colour.

FN+WIN-L=Lock/open left WIN window key (Lock WIN indicator light is always on when locking WIN, under WIN system).

After switching to Mac system, WIN-L/ALT-L position is swapped (without locking WIN).

FN+B=battery level. The red light will turn on when battery is less than 30%. When the battery is low, the light effect will be turned off. If the battery level is greater than 30%, the green light will turn on. (This function is invalid in wired or charging mode)

Multifunctional roller button

Dual mode switching: Long press the button to switch between game/office modes.

Game mode (WIN key&CAPS key, green light flashing 3 times).

Short press the key to switch between 17 light effects.

Rotate the knob clockwise (increase the brightness of the light). When adjusted to maximum brightness, the CAPS indicator light flashes.

Rotate the knob counterclockwise (the brightness of the light decreases). The CAPS indicator light flashes when the minimum brightness is adjusted.

Office mode (WIN key&CAPS key, blue light flashing 3 times)

Short press knob=multimedia function (mute)

Rotate the knob clockwise=multimedia function (volume up)

Rotate the knob counterclockwise=multimedia function (volume decrease)

2.4G 모드: 왼쪽 상단 스위치가 2.4G 모드로 전환되고 `~` 키의 청록색 표시등이 천천히 깜박인 후 FN+`~` 키를 3초간 눌러 코드 페어링 상태로 들어간 다음 수신기를 연결하여 코드 페어링을 완료하면 `~` 키의 청록색 표시등이 2초 동안 켜지고 2.4G 연결이 성공합니다. 공장 출하 시 기본값은 페어링 코드입니다.

BT 모드: 왼쪽 상단 스위치는 블루투스 모드 BLE5.0/BLE3.0(장치 이름 AULA-F75 3.0KB/AULA-F75 5.0KB)으로 전환하고, 3개의 장치를 연결할 수 있습니다: FN+1=BT 1, 키 아래의 파란색 표시등이 빠르게 깜박이고 연결로 돌아가면 파란색 표시등이 천천히 깜박이며 연결되면 파란색 표시등이 2초 동안 켜져 있습니다. FN + 2 = BT 2, 키 아래의 파란색 표시등이 빠르게 깜박이고 느리게 깜박이는 연결을 다시 연결하려면 파란색 표시등 2 초에 연결하십시오. FN + 3 = BT 3, 키 아래의 파란색 표시등이 빠르게 깜박이고 느린 플래시를 연결하려면 다시 파란색 표시등 2 초에 연결하십시오.

유선 모드: 왼쪽 상단 스위치를 가운데 위치로 = 유선 모드, “4” 버튼의 흰색 표시등이 2초 동안 켜집니다.

Fn+Esc를 3초간 길게 누름 = 기본값으로 복원합니다. 원래 연결된 BT 장치 저장은 지워지지 않습니다. Fn+ W=조명 효과 모드. Fn+ ↑=밝기+ Fn+ ↓=밝기- Fn+←=스피드- Fn+→=스피드+. 최대 속도 또는 밝기로 조정할 때 CAPS 표시등이 깜박입니다. Fn+Q=안드로이드, FN+W=윈도우, FN+E=맥(Winodws 시스템에서 안드로이드/MAC 시스템 모드로 전환할 경우 F1-F12는 멀티미디어 버튼 기능) Fn+Tab=라이트 효과 색상 토글. Fn+WIN-L=왼쪽 WIN 윈도우 키 잠금/열기(WIN 시스템에서 WIN을 잠그면 잠금 WIN 표시등이 항상 켜짐), Mac 시스템으로 전환한 후 WIN-L/ALT-L 위치가 바뀜(WIN 잠금 없이). FN+B=배터리 잔량 표시등. 배터리가 30% 미만이면 빨간색 표시등이 켜집니다. 배터리가 부족하면 조명 효과가 꺼집니다. 배터리 잔량이 30%보다 많으면 녹색 표시등이 켜집니다. (이 기능은 유선 또는 충전 모드에서는 유효하지 않습니다.)

다기능 롤러 버튼 듀얼 모드 전환: 버튼을 길게 누르면 게임/오피스 모드로 전환됩니다. 게임 모드(WIN 키 및 CAPS 키, 녹색 표시등이 3회 깜박임). 키를 짧게 누르면 17가지 조명 효과로 전환됩니다. 노브를 시계 방향으로 돌리면(조명 밝기가 증가합니다). 최대 밝기로 조정하면 CAPS 표시등이 깜박입니다. 노브를 시계 반대 방향으로 돌리면(조명 밝기가 감소합니다). 최소 밝기로 조정하면 CAPS 표시등이 깜박입니다. 오피스 모드(WIN 키&캡스 키, 파란색 표시등이 3회 깜박임)노브를 짧게 누름=멀티미디어 기능(음소거)노브를 시계 방향으로 돌림=멀티미디어 기능(볼륨 높이기)노브를 시계 반대 방향으로 돌림=멀티미디어 기능(볼륨 낮추기)

Modo 2.4G: o interruptor superior esquerdo é selecionado para o modo 2.4G, a luz ciano da tecla `~ pisca lentamente e, em seguida, prima a tecla FN+`~ durante 3 segundos para entrar no estado de emparelhamento de código, depois ligue o recetor para terminar o emparelhamento de código, a luz ciano da tecla `~ acende-se durante 2s, a ligação 2.4G é bem sucedida. A predefinição de fábrica foi o código de emparelhamento.

Modo BT: O interruptor superior esquerdo muda para o modo Bluetooth BLE5.0/BLE3.0 (nome do dispositivo AULA-F75 3.0KB/AULA-F75 5.0 KB), pode ligar 3 dispositivos:FN+1=BT 1, a luz indicadora azul sob a tecla está a piscar rapidamente, de volta à ligação está a piscar lentamente, a luz azul está acesa durante 2s quando ligado. FN+2=BT 2, a luz indicadora azul por baixo da tecla está a piscar rapidamente, de volta à ligação está a piscar lentamente, a luz azul está acesa durante 2s quando ligada. FN+3=BT 3, a luz azul por baixo da tecla está a piscar rapidamente, de volta à ligação está a piscar lentamente, a luz azul está acesa durante 2s quando ligada.

Modo com fios: Interruptor superior esquerdo na posição central = modo com fios, a luz branca no botão "4" acende-se durante 2s.

Fn+Esc premir longamente durante 3 segundos = Repor as predefinições. A memorização do dispositivo BT original ligado não será apagada. FN+↵= Modo de efeito de luz. FN+↑=Brilho+ FN+↓=Brilho- FN+←=Velocidade- FN+→=Velocidade+. FN+Q=Android, FN+W=Windows, FN+E=Mac.(No sistema Winodws, se mudar para o modo de sistema Android/MAC, F1-F12 é a função do botão multimédia) Fn+Tab=Alterar a cor do efeito de luz. Fn+WIN-L=Bloquear/abrir a tecla esquerda da janela WIN (a luz indicadora de bloqueio da WIN está sempre acesa quando se bloqueia a WIN, no sistema WIN). A luz vermelha acende-se quando a bateria é inferior a 30%. Quando a bateria está fraca, o efeito da luz apaga-se. Se o nível da bateria for superior a 30%, a luz verde acende-se. (Esta função não é válida no modo com fios ou de carregamento)

Botão de rolo multifuncional Comutação de modo duplo: Prima longamente o botão para alternar entre os modos de jogo/escritório. Modo de jogo (tecla WIN e tecla CÂPS, luz verde a piscar 3 vezes). Prima brevemente a tecla para alternar entre 17 efeitos de luz. Quando ajustado para o brilho máximo, a luz indicadora CAPS pisca.Rodar o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (o brilho da luz diminui). A luz indicadora CAPS pisca quando o brilho mínimo é ajustado.Modos de escritório (tecla WIN e tecla CAPS, luz azul a piscar 3 vezes)Premir brevemente o botão=função multimédia (mudo)Rodar o botão no sentido dos ponteiros do relógio=função multimédia (aumentar o volume)Rodar o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio=função multimédia (diminuir o volume)

Modo 2.4G: el interruptor superior izquierdo se marca en el modo 2.4G, la luz cian de la tecla `~` parpadea lentamente y luego pulse la tecla FN+`~` durante 3 segundos para entrar en el estado de emparejamiento de código, luego conecte el receptor para terminar el emparejamiento de código, la luz cian de la tecla `~` se enciende durante 2s, la conexión 2.4G es exitosa. El código de emparejamiento es el predeterminado de fábrica.

Modo BT: Interruptor superior izquierdo para cambiar al modo Bluetooth BLE5.0/BLE3.0 (nombre del dispositivo AULA-F75 3.0KB/AULA-F75 5.0 KB), puede conectar 3 dispositivos: FN+1=BT 1, la luz indicadora azul debajo de la tecla parpadea rápidamente, de vuelta a la conexión parpadea lentamente, la luz azul está encendida durante 2s cuando está conectado. FN+2=BT 2, la luz indicadora azul debajo de la tecla parpadea rápido, de vuelta a la conexión parpadea lento conectar a la luz azul 2s. FN+3=BT 3, la luz indicadora azul debajo de la tecla parpadea rápido, de vuelta a la conexión parpadea lento, conectar a la luz azul 2s.

Modo cableado: Interruptor superior izquierdo en posición central = modo cableado, la luz blanca del botón «4» se enciende durante 2s.

Fn + Esc pulsación larga durante 3 segundos = Restaurar por defecto. No se borrará la memoria original del dispositivo BT conectado. FN+`~`=Modo de efecto de luz. FN+↑=Brillo+ FN+↓=Brillo- FN+←=Velocidad- FN+→=Velocidad+. El indicador CAPS parpadea cuando se ajusta a la máxima velocidad o brillo. FN+Q=Android, FN+W=Windows, FN+E=Mac. (En el sistema Windows, si se cambia al modo de sistema Android/MAC, F1-F12 es la función del botón multimedia) FN+Tab=Cambiar el color del efecto de luz. FN+WIN-L=Bloquear/abrir la tecla de la ventana WIN izquierda (la luz indicadora de bloqueo WIN siempre está encendida al bloquear WIN, en el sistema WIN). Después de cambiar al sistema Mac, la posición WIN-L/ALT-L se intercambia (sin bloquear WIN). FN+B=nivel de batería. La luz roja se encenderá cuando la batería esté por debajo del 30%. Cuando la batería está baja, el efecto de la luz se apagará. Si el nivel de batería es superior al 30%, se encenderá la luz verde. (Esta función no es válida en modo cableado o de carga)

Botón de rodillo multifuncional Conmutación de modo dual: Pulse prolongadamente el botón para cambiar entre los modos de juego/oficina. Modo de juego (tecla WIN+Tecla CAPS, la luz verde parpadea 3 veces). Pulse brevemente el botón para cambiar entre 17 efectos de luz. Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj (aumenta el brillo de la luz). Gire el mando en el sentido contrario a las agujas del reloj (el brillo de la luz disminuye). La luz indicadora CAPS parpadea cuando se ajusta el brillo al mínimo. Modo oficina (tecla WIN y tecla CAPS, la luz azul parpadea 3 veces) Pulsación corta del mando=función multimedia (silencio) Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj=función multimedia (subir volumen) Gire el mando en el sentido contrario a las agujas del reloj=función multimedia (bajar volumen)

2.4G Modus: der obere linke Schalter wird in den 2.4G Modus geschaltet, das cyanfarbene Licht der `~ Taste blinkt langsam und dann drücken Sie die FN+`~ Taste für 3 Sekunden, um in den Code Pairing Zustand zu gelangen, dann stecken Sie den Empfänger ein, um das Code Pairing zu beenden, das cyanfarbene Licht der `~ Taste leuchtet für 2s, die 2.4G Verbindung ist erfolgreich. Die Werkseinstellung ist der Pairing-Code.

BT-Modus: Oberer linker Schalter zum Umschalten auf Bluetooth-Modus BLE5.0/BLE3.0 (Gerätenamen AULA-F75 3.0KB/AULA-F75 5.0 KB), kann 3 Geräte verbinden: FN+1=BT 1, die blaue Kontrollleuchte unter der Taste blinkt schnell, zurück zur Verbindung blinkt langsam, das blaue Licht leuchtet für 2s, wenn verbunden. FN+2=BT 2, die blaue Kontrollleuchte unter der Taste blinkt schnell, zurück zum Anschluss blinkt langsam, das blaue Licht ist für 2s an. FN+3=BT 3, die blaue Kontrollleuchte unter der Taste blinkt schnell, zurück zum Anschluss blinkt langsam, das blaue Licht ist für 2s an.

Kabelgebundener Modus: Schalter oben links in Mittelstellung = kabelgebundener Modus, weißes Licht auf Taste „4“ leuchtet für 2s.

Fn+Esc langes Drücken für 3 Sekunden = Standard wiederherstellen. Die ursprüngliche Speicherung des angeschlossenen BT-Geräts wird nicht gelöscht. FN+`=Lichteffekt-Modus. Fn+↑=Helligkeit+ Fn+↓=Helligkeit- Fn+←=Geschwindigkeit- Fn+→=Geschwindigkeit+. Fn+Q=Android, Fn+W=Windows, Fn+E=Mac. (Im Windows-System, wenn Sie in den Android/MAC-Systemmodus wechseln, ist F1-F12 die Multifunktionsfunktion) Fn+Tab=Farbe des Lichteffekts umschalten. Fn+WIN-L=Sperrern/Öffnen des linken WIN-Fensters (die WIN-Anzeige leuchtet beim Sperren von WIN im WIN-System immer auf); nach dem Umschalten auf das Mac-System wird die Position von WIN-L/ALT-L vertauscht (ohne Sperren von WIN); FN+B=Akkustand. Das rote Licht leuchtet auf, wenn die Batterie weniger als 30% beträgt. Bei niedrigem Batteriestand wird der Lichteffekt ausgeschaltet. Wenn der Batteriestand mehr als 30% beträgt, leuchtet das grüne Licht auf. (Diese Funktion ist im kabelgebundenen oder im Lademodus nicht verfügbar)

Multifunktions-Roller-Taste Duale Modusumschaltung: Langes Drücken der Taste zum Umschalten zwischen Spiel-/Büromodus. Spielmodus (WIN-Taste&CAPS-Taste, grünes Licht blinkt 3 Mal). Kurzes Drücken der Taste zum Umschalten zwischen 17 Lichteffekten. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn (erhöhen Sie die Helligkeit des Lichts). Wenn die maximale Helligkeit erreicht ist, blinkt die CAPS-Kontrollleuchte. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn (die Helligkeit des Lichts nimmt ab). Die CAPS-Anzeige blinkt, wenn die minimale Helligkeit eingestellt ist. Office-Modus (WIN-Taste&CAPS-Taste, blaues Licht blinkt 3 Mal). Kurzer Druck auf den Knopf=Multimedia-Funktion (Stummschaltung). Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn=Multimedia-Funktion (Lautstärke erhöhen). Drehen des Knopfes gegen den Uhrzeigersinn=Multimedia-Funktion (Lautstärke verringern).

Modalità 2.4G: l'interruttore in alto a sinistra è impostato sulla modalità 2.4G, la luce ciano del tasto ~ lampeggia lentamente, quindi premere il tasto FN+~ per 3 secondi per entrare nello stato di accoppiamento del codice, quindi collegare il ricevitore per completare l'accoppiamento del codice, la luce ciano del tasto ~ è accesa per 2 secondi, la connessione 2.4G è riuscita. Il codice di accoppiamento è quello predefinito in fabbrica.

Modalità BT: Interruttore in alto a sinistra per passare alla modalità Bluetooth BLE5.0/BLE3.0 (nome del dispositivo AULA-F75 3.0KB/AULA-F75 5.0 KB), in grado di collegare 3 dispositivi: FN+1=BT 1, l'indicatore luminoso blu sotto la chiave lampeggia velocemente, torna alla connessione lampeggiando lentamente, la luce blu è accesa per 2s quando è collegata. FN+2=BT 2, la spia blu sotto la chiave è lampeggiante veloce, indietro per collegare il lampeggiamento lento collegare alla luce blu 2s.FN+3=BT 3, la luce blu sotto la chiave è lampeggiante veloce, indietro per collegare il flash lento, collegare la luce blu 2s.

Modalità cablata: Interruttore in alto a sinistra in posizione centrale = modalità cablata, la luce bianca sul tasto "4" si accende per 2s.

Fn+Esc premuto a lungo per 3 secondi = Ripristino delle impostazioni predefinite. Il salvataggio del dispositivo BT originale collegato non verrà cancellato. FN+=Modalità effetto luce. Fn+↑=Luminosità+ Fn+↓=Luminosità- Fn+←=Velocità- Fn+→=Velocità+. FN+Q=Android, FN+W=Windows, FN+E=Mac. (Nel sistema Winodws, se si passa alla modalità di sistema Android/MAC, F1-F12 è la funzione del tasto multimediale) Fn+Tab=Cambia il colore dell'effetto luce. Fn+WIN-L=Blocco/apertura del tasto WIN sinistro (la spia Lock WIN è sempre accesa quando si blocca WIN, nel sistema WIN).Dopo il passaggio al sistema Mac, la posizione WIN-L/ALT-L viene scambiata (senza bloccare WIN).FN+B=livello della batteria. La luce rossa si accende quando la batteria è inferiore al 30%. Quando la batteria è scarica, la luce si spegne. Se il livello della batteria è superiore al 30%, si accende la luce verde. (Questa funzione non è valida in modalità cablata o di ricarica).

Pulsante a rotella multifunzione Commutazione a doppia modalità: premere a lungo il pulsante per passare dalla modalità gioco a quella ufficio.Modalità gioco (tasto WIN&CĀPS, luce verde lampeggiante 3 volte).Premere brevemente il tasto per passare tra 17 effetti luminosi.Ruotare la manopola in senso antiorario (aumentare la luminosità della luce). Quando è regolata alla massima luminosità, la spia CAPS lampeggia.Ruotare la manopola in senso antiorario (la luminosità della luce diminuisce). La spia CAPS lampeggia quando viene regolata la luminosità minima.Modalità ufficio (tasto WIN e tasto CAPS, la luce blu lampeggia 3 volte)Premere brevemente la manopola=funzione multimediale (muto)Ruotare la manopola in senso orario=funzione multimediale (volume alto)Ruotare la manopola in senso antiorario=funzione multimediale (volume basso)

Режим 2.4G: левый верхний переключатель переводится в режим 2.4G, голубой индикатор клавиши ~ медленно мигает, затем нажмите клавишу FN+~ на 3 секунды, чтобы войти в состояние сопряжения кода, затем подключите приемник, чтобы завершить сопряжение кода, голубой индикатор клавиши ~ горит в течение 2 с, соединение 2.4G успешно. На заводе по умолчанию установлен код сопряжения.

Режим BT: Левый верхний переключатель переключается в режим Bluetooth BLE5.0/BLE3.0 (название устройства AULA-F75 3.0KB/AULA-F75 5.0 KB), можно подключить 3 устройства: FN+1=BT 1, синий индикатор под ключом быстро мигает, обратно в соединение мигает медленно, синий свет горит в течение 2 с при подключении. FN+2=BT 2, синий индикатор под ключом быстро мигает, обратно для подключения медленно мигает, подключить синий свет 2s. FN+3=BT 3, синий свет под ключом быстро мигает, обратно для подключения медленно мигает, подключить синий свет 2s.

Проводной режим: Левый верхний переключатель в центральное положение = проводной режим, белый свет на кнопке «4» горит в течение 2 с. Длительное нажатие Fn+Esc в течение 3 секунд = восстановление заводских настроек. Первоначальное сохранение подключенного BT-устройства не будет удалено. FN+↵= Режим светового эффекта. Fn+↑=Яркость+ Fn+↓=Яркость- Fn+←=Скорость- Fn+→=Скорость+. Индикатор CAPS мигает при установке максимальной скорости или яркости. FN+Q=Android, FN+W=Windows, FN+E=Mac.(В системе Windows, при переключении в режим Android/MAC, F1-F12 является функцией мультимедийной кнопки) Fn+Tab=Переключение цвета светового эффекта. Fn+WIN-L=блокировка/открытие левой клавиши окна WIN (индикатор блокировки WIN всегда горит при блокировке WIN в системе WIN). После переключения на систему Mac положение WIN-L/ALT-L меняется местами (без блокировки WIN). FN+B=уровень заряда батареи. Красный индикатор включается, когда заряд батареи составляет менее 30%. Когда батарея разряжена, световой эффект будет выключен. Если уровень заряда батареи превышает 30%, включится зеленый индикатор. (Эта функция не действует в режиме проводного подключения или зарядки)

Многофункциональная роликовая кнопка Переключение между двумя режимами: длительное нажатие кнопки позволяет переключаться между игровым и офисным режимами. Игровой режим (клавиша WIN и клавиша CAPS, зеленый свет мигает 3 раза). Короткое нажатие кнопки позволяет переключаться между 17 световыми эффектами. Поверните ручку по часовой стрелке (увеличьте яркость света). При установке максимальной яркости мигает индикатор CAPS. Поверните ручку против часовой стрелки (яркость света уменьшается). При установке минимальной яркости мигает индикатор CAPS. Офисный режим (клавиша WIN и клавиша CAPS, синий свет мигает 3 раза) Короткое нажатие ручки=мультимедийная функция (отключение звука) Поворот ручки по часовой стрелке=мультимедийная функция (увеличение громкости) Поворот ручки против часовой стрелки=мультимедийная функция (уменьшение громкости)

2.4G โหมด: สวิตช์ที่ด้านบนซ้ายถูกปรับไปยังโหมด 2.4G, ไฟสีแดงของปุ่ม ~ จะกระพริบช้าๆ แล้วกด FN+ปุ่ม 3 วินาที (เมื่อ) จะเข้าสู่สถานะการหาคู่เชื่อมต่อ, แล้วสลับร่องเข้าสู่การหาคู่เชื่อมต่อ, ไฟสีแดงของปุ่ม ~ จะสว่าง 2 วินาที, การเชื่อมต่อ 2.4G สำเร็จ. รหัสเชื่อมต่อควรวาดไว้ที่ด้านข้างเป็นค่าเริ่มต้น.

BT โหมด: สวิตช์ด้านบนซ้ายปรับไปยังโหมด Bluetooth BLE5.0/BLE3.0 (ชื่ออุปกรณ์ AULA-F75 3.0KB/AULA-F75 5.0 KB), สามารถเชื่อมต่อ 3 อุปกรณ์: FN+1=BT 1, ไฟสีน้ำเงินใต้ปุ่มกระพริบเร็ว, กลับไปที่การเชื่อมต่อกระพริบช้า, ไฟสีน้ำเงินสว่าง 2 วินาทีเมื่อเชื่อมต่อ. FN+2=BT 2, ไฟสีน้ำเงินใต้ปุ่มกระพริบเร็ว, กลับไปที่การเชื่อมต่อกระพริบช้า, ไฟสีน้ำเงินสว่าง 2 วินาทีเมื่อเชื่อมต่อ. FN+3=BT 3, ไฟสีน้ำเงินใต้ปุ่มกระพริบเร็ว, กลับไปที่การเชื่อมต่อกระพริบช้า, ไฟสีน้ำเงินสว่าง 2 วินาทีเมื่อเชื่อมต่อ.

โหมดแบบมีสาย: สวิตช์ด้านบนซ้ายไปยังตำแหน่งกลาง = โหมดแบบมีสาย, ไฟสีขาวบนปุ่ม "4" สว่าง 2 วินาที.

Fn+Esc กดยาว 3 วินาที = ขนทอนค่าเริ่มต้น. เก็บอุปกรณ์ BT ที่เชื่อมต่อ. เดิมจะไม่ทำงาน. FN+ = โหมดแสงประทอน. Fn+↑=ความสว่าง+ Fn+↓=ความสว่าง- Fn+←=ความเร็ว- Fn+=ความเร็ว+. ไฟCAPS กระพริบเมื่อปรับความเร็วหรือความสว่างสูงสุด. FN+Q=Android, FN+W=Windows, FN+E=Mac. (ในระบบ Windows, ทุกปุ่มปรับไปยังระบบ Android/MAC, F1-F12 จะมีฟังก์ชันปุ่มเดียวกัน) Fn+Tab=ปรับแสงประทอน. Fn+WIN-L=ลิสต์/เปิดปุ่ม WIN ทางซ้าย (ไฟ WIN สะท้อนอยู่เสมอเมื่อลิสต์ WIN, ภายนอกในระบบ WIN). หลังจากปรับไปยังระบบ Mac, ตำแหน่ง WIN-L/ALT-L ถูกสลับเปลี่ยน (โดยไม่ลิสต์ WIN). FN+B=ระดับแบตเตอรี่. ไฟสีแดงจะสว่างเมื่อแบตเตอรี่น้อยกว่า 30%. เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ, แสงประทอนจะถูกปิด. ถ้าระดับแบตเตอรี่มากกว่า 30%, ไฟสีเขียวจะสว่าง. (ฟังก์ชันนี้ไม่มีผลในโหมดแบบมีสายหรือโหมดชาร์จ)

ปุ่มลูกกลิ้งมีฟังก์ชัน สลับโหมดสองแบบ: กดยาวปุ่มเมื่อสลับระหว่างโหมดเกม/ออฟฟิศ. โหมดเกม (ปุ่ม WIN & CAPS, ไฟสีเขียวกระพริบ 3 ครั้ง). กดปุ่มสั้นเพื่อสลับระหว่าง 17 ฝ่ายแสงประทอน. หมุนปุ่มตามทิศทางป้อน (เพิ่มความสว่างของแสง). เมื่อปรับเป็นความสว่างสูงสุด, ไฟCAPSกระพริบ. หมุนปุ่มตามทิศทางป้อน (ลดความสว่างของแสง). ไฟCAPSกระพริบเมื่อปรับเป็นความสว่างต่ำสุด. โหมดออฟฟิศ (ปุ่ม WIN & CAPS, ไฟสีน้ำเงินกระพริบ 3 ครั้ง) กดปุ่มสั้น = ฟังก์ชันมีเดียม (ปิดเสียง) หมุนปุ่มตามทิศทางป้อน = ฟังก์ชันมีเดียม (เพิ่มเสียง) หมุนปุ่มตามทิศทางป้อน = ฟังก์ชันมีเดียม (ลดเสียง)

Mode 2.4G : l'interrupteur supérieur gauche est mis en mode 2.4G, le voyant cyan de la touche '~' clignote lentement, puis appuyez sur la touche FN+'~' pendant 3 secondes pour entrer dans l'état d'appairage, puis branchez le récepteur pour terminer l'appairage, le voyant cyan de la touche '~' s'allume pendant 2 secondes, la connexion 2.4G est réussie. Le code d'appairage est défini par défaut en usine.

Mode BT : L'interrupteur en haut à gauche bascule en mode Bluetooth BLE5.0/BLE3.0 (nom de l'appareil AULA-F75 3.0KB/AULA-F75 5.0 KB), peut connecter 3 appareils: FN+1=BT 1, le voyant bleu sous la touche clignote rapidement, le retour à la connexion clignote lentement, le voyant bleu s'allume pendant 2s lors de la connexion. FN+2=BT 2, le voyant bleu sous la touche clignote rapidement, le retour à la connexion clignote lentement, la lumière bleue est allumée pendant 2s. FN+3=BT 3, le voyant bleu sous la touche clignote rapidement, le retour à la connexion clignote lentement, la lumière bleue est allumée pendant 2s.

Mode câblé : Interrupteur supérieur gauche en position centrale = mode câblé, la lumière blanche sur le bouton « 4 » s'allume pendant 2s. Appuyez longuement sur Fn+Esc pendant 3 secondes = rétablir les paramètres par défaut. La sauvegarde de l'appareil BT connecté d'origine ne sera pas effacée. FN+~ = Mode effet de lumière. Fn+↑ = Luminosité+ Fn+↓ = Luminosité- Fn+← = Vitesse- Fn+→ = Vitesse+. L'indicateur CAPS clignote lors du réglage de la vitesse ou de la luminosité maximale. FN+Q = Android, FN+W = Windows, FN+E = Mac. (Dans le système Windows, si l'on passe en mode Android/MAC, F1-F12 est la fonction du bouton multimédia) Fn+Tab = Changement de la couleur de l'effet lumineux. Fn+WIN-L = verrouiller/ouvrir la touche gauche de la fenêtre WIN (le voyant Lock WIN est toujours allumé lors du verrouillage de WIN, sous le système WIN). Après le passage au système Mac, la position WIN-L/ALT-L est permutée (sans verrouillage de WIN). FN+B = niveau de la batterie. Le voyant rouge s'allume lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 30 %. Lorsque la batterie est faible, le voyant s'éteint. Si le niveau de la batterie est supérieur à 30%, le voyant vert s'allume. (Cette fonction n'est pas valide en mode câblé ou en mode de charge)

Bouton multifonctionnel à roulette Changement de mode double : appuyez longuement sur le bouton pour passer du mode jeu au mode bureau. Mode jeu (touche WIN&CAPS, lumière verte clignotant 3 fois). Appuyez brièvement sur la touche pour passer d'un effet lumineux à l'autre. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre (augmentez la luminosité de la lumière). Lorsqu'il est réglé sur la luminosité maximale, le témoin lumineux CAPS clignote. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (la luminosité de la lumière diminue). Le voyant CAPS clignote lorsque la luminosité minimale est réglée. Mode bureautique (touches WIN et CAPS, voyant bleu clignotant 3 fois) Appui court sur le bouton = fonction multimédia (mute) Rotation du bouton dans le sens des aiguilles d'une montre = fonction multimédia (augmentation du volume) Rotation du bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre = fonction multimédia (diminution du volume)

Режим 2.4G: верхній лівий перемикач встановлюється в режим 2.4G, блакитний індикатор клавіші ~ повільно блимає, а потім натискайте клавіші FN+~ протягом 3 секунд, щоб увійти в стан сполучення коду, потім підключіть приймач, щоб завершити сполучення коду, блакитний індикатор клавіші ~ горить протягом 2 секунд, з'єднання 2.4G встановлено успішно. За замовчуванням встановлено код сполучення.

Режим BT: Верхній лівий перемикач перемикається в режим Bluetooth BLE5.0/BLE3.0 (назва пристрою AULA-F75 3.0KB/AULA-F75 5.0 KB), можна підключити 3 пристрої: FN+1=BT 1, синій індикатор під клавішею швидко блимає, назад до з'єднання блимає повільно, синій індикатор горить протягом 2 секунд при підключенні. FN+2=BT 2, синій індикатор під клавішею швидко блимає, назад до з'єднання повільно блимає, підключається синє світло 2с. FN+3=BT 3, синій індикатор під клавішею швидко блимає, назад до з'єднання повільно блимає, підключається синє світло 2с.

Дротовий режим: Верхній лівий перемикач в центральне положення = дротовий режим, білий індикатор на кнопці «4» горить 2 секунди.
Тривале натискання Fn+Esc протягом 3 секунд = відновлення налаштувань за замовчуванням. Збереження початкового підключеного BT-пристрою не буде видалено.
FN+↵=Режим світлового ефекту. FN+↑=Яскравість+ FN+↓=Яскравість- FN+←=Швидкість- FN+→=Швидкість+. Індикатор CAPS блимає при налаштуванні на максимальну швидкість або яскравість. FN+Q=Android, FN+W=Windows, FN+E=Mac (в системі Windows, при переході в режим Android/MAC, F1-F12 є функцією мультимедійних кнопок) FN+Tab=Перемикання кольору світлового ефекту. FN+WIN-L=заблокувати/відкрити ліву клавішу вікна WIN (індикатор Lock WIN завжди горить при блокуванні WIN, в системі WIN). Після переходу до системи Mac положення WIN-L/ALT-L міняються місцями (без блокування WIN). FN+B=рівень заряду акумулятора. Червоний індикатор увімкнеться, коли заряд акумулятора буде менше 30%. Коли батарея розряджена, світловий ефект буде вимкнено. Якщо рівень заряду батареї перевищує 30%, увімкнеться зелений індикатор. (Ця функція не працює в режимі дротового підключення або зарядки)

Багатофункціональна кнопка Перемикання між двома режимами: Тривале натискання кнопки для перемикання між ігровим та офісним режимами. ігровий режим (клавіші WIN та CAPS, зелене світло блимає 3 рази). коротке натискання кнопки для перемикання між 17 світловими ефектами. поверніть ручку за годинниковою стрілкою (збільшуйте яскравість світла). При налаштуванні на максимальну яскравість блимає індикатор CAPS. Поверніть ручку проти годинникової стрілки (яскравість світла зменшується). Індикатор CAPS блимає, коли встановлено мінімальну яскравість. офісний режим (клавіша WIN і клавіша CAPS, синій індикатор блимає 3 рази). Коротке натискання на ручку = мультимедійна функція (вимкнення звуку). Поверніть ручку за годинниковою стрілкою = мультимедійна функція (збільшення гучності). Поверніть ручку проти годинникової стрілки = мультимедійна функція (зменшення гучності).

Mode 2.4G: sakelar kiri atas diputar ke mode 2.4G, lampu cyan pada tombol '~' berkedip perlahan, lalu tekan tombol FN+'~' selama 3 detik untuk masuk ke kondisi pemasangan kode, lalu colokkan receiver untuk menyelesaikan pemasangan kode, lampu cyan pada tombol '~' menyala selama 2 detik, koneksi 2.4G berhasil. Kode pemasangan standar pabrik adalah kode pasangan.

Mode BT: Sakelar kiri atas beralih ke mode Bluetooth BLE5.0/BLE3.0 (nama perangkat AULA-F75 3.0KB/AULA-F75 5.0 KB), dapat menyambungkan 3 perangkat: FN + 1 = BT 1, lampu indikator biru di bawah tombol berkedip cepat, kembali ke koneksi berkedip lambat, lampu biru menyala selama 2 detik saat tersambung. FN + 2 = BT 2, lampu indikator biru di bawah tombol berkedip cepat, kembali ke koneksi berkedip lambat, sambungkan ke lampu biru 2 detik. FN + 3 = BT 3, lampu biru di bawah tombol berkedip cepat, kembali ke koneksi berkedip lambat, sambungkan ke lampu biru 2 detik.

Mode kabel: Sakelar kiri atas ke posisi tengah = mode kabel, lampu putih pada tombol "4" menyala selama 2 detik.

Fn+Esc tekan lama selama 3 detik = Kembalikan ke default. Penyimpanan perangkat BT asli yang tersambung tidak akan dihapus. FN+↓ = Mode efek cahaya. Fn+↑ = Kecerahan+ Fn+↓ = Kecerahan- Fn+← = Kecepatan- Fn+→ = Kecepatan+. Indikator CAPS berkedip ketika menyesuaikan ke kecepatan atau kecerahan maksimum. FN+Q = Android, FN+W = Windows, FN+E = Mac. (Dalam sistem Winodws, jika beralih ke mode sistem Android/MAC, F1-F12 adalah fungsi tombol multimedia) FN+Tab = Mengaktifkan warna efek cahaya. Fn+WIN-L = Kunci/buka tombol jendela WIN kiri (Lampu indikator Lock WIN selalu menyala saat mengunci WIN, di bawah sistem WIN), Setelah beralih ke sistem Mac, posisi WIN-L/ALT-L ditukar (tanpa mengunci WIN). Lampu merah akan menyala ketika baterai kurang dari 30%. Bila baterai hampir habis, efek cahaya akan dimatikan. Jika level baterai lebih besar dari 30%, lampu hijau akan menyala. (Fungsi ini tidak valid dalam mode kabel atau pengisian daya)

Tombol rol multifungsi Peralihan mode ganda: Tekan lama tombol untuk beralih di antara mode permainan/kantor Mode permainan (tombol WIN & tombol CPS, lampu hijau berkedip 3 kali), tekan sebentar tombol untuk beralih di antara 17 efek cahaya, putar kenop searah jarum jam (tingkatkan kecerahan cahaya). Ketika diatur ke kecerahan maksimum, lampu indikator CAPS berkedip Putar kenop berlawanan arah jarum jam (kecerahan cahaya berkurang). Lampu indikator CAPS berkedip ketika kecerahan minimum disesuaikan Mode kantor (tombol WIN & tombol CAPS, lampu biru berkedip 3 kali) Kenop tekan sebentar = fungsi multimedia (hening) Putar kenop searah jarum jam = fungsi multimedia (volume naik) Putar kenop berlawanan arah jarum jam = fungsi multimedia (volume turun)

2.4G modu: sol üst anahtar 2.4G moduna çevrilir, '~' tuşunun mavi ışığı yavaşça yanıp söner ve ardından kod eşleştirme durumuna girmek için 3 saniye boyunca FN+'~' tuşuna basın, ardından kod eşleştirmeyi tamamlamak için alıcıyı takın, '~' tuşunun mavi ışığı 2 saniye boyunca yanar, 2.4G bağlantısı başarılıdır. Fabrika varsayılanı eşleştirme kodudur.

BT Modu: Sol üst anahtar Bluetooth moduna geçer BLE5.0/BLE3.0 (cihaz adı AULA-F75 3.0KB/AULA-F75 5.0 KB), 3 cihaz bağlanabilir: FN+1=BT 1, tuşun altındaki mavi gösterge ışığı hızlı yanıp söner, bağlantıya geri dönmek yavaş yanıp söner, bağlandığında mavi ışık 2 saniye yanar. FN+2=BT 2, tuşun altındaki mavi gösterge ışığı hızlı yanıp söner, yavaş yanıp söner bağlantıya geri dönün mavi ışığa bağlanın 2s.FN+3=BT 3, tuşun altındaki mavi ışık hızlı yanıp söner, yavaş flaşı bağlamak için geri dönün, mavi ışığı bağlayın 2s.

Kablolu mod: Sol üst anahtar orta konuma = kablolu mod, "4" düğmesindeki beyaz ışık 2 saniye boyunca yanar.

Fn+Esc tuşlarına 3 saniye boyunca uzun basın = Varsayılanı geri yükle. Orijinal bağlı BT cihazı kaydı silinmeyecektir. FN+↵=Işık efekti modu. Fn+↑=Parlaklık+ Fn+↓=Parlaklık- Fn+←=Hız- Fn+→=Hız+. Maksimum hıza veya parlaklığa ayarlanırken CAPS göstergesi yanıp söner.FN+Q=Android, FN+W=Windows, FN+E=Mac. (Winodws sisteminde, Android/MAC sistem moduna geçilirse, F1-F12 multimedya düğmesi işlevlidir) Fn+Tab=Işık efekti rengini değiştirir. Fn+WIN-L=Sol WIN pencere tuşunu kilitle/aç (WIN sistemi altında WIN kilitletlenirken WIN kilit gösterge ışığı her zaman yanar) Mac sistemine geçtikten sonra WIN-L/ALT-L konumu değiştirilir (WIN kilitletlenmeden).FN+B=pil seviyesi. Pil %30'dan az olduğunda kırmızı ışık yanacaktır. Pil zayıfladığında, ışık efekti kapanacaktır. Pil seviyesi %30'dan fazla ise yeşil ışık yanacaktır. (Bu fonksiyon kablolu veya şarj modunda geçersizdir)

Çok işlevli silindir düğme Çift mod değiştirme: Oyun/ofis modları arasında geçiş yapmak için düğmeye uzun basın Oyun modu (WIN tuşu&CAPS tuşu, yeşil ışık 3 kez yanıp söner) 17 ışık efekti arasında geçiş yapmak için tuşa kısa basın Düğmeyi saat yönünde döndürün (ışığın parlaklığını artırın). Maksimum parlaklığa ayarlandığında, CAPS gösterge ışığı yanıp söner. Düğmeyi saat yönünün tersine çevirin (ışığın parlaklığı azalır). Minimum parlaklık ayarlandığında CAPS gösterge ışığı yanıp söner.Ofis modu (WIN tuşu&CAPS tuşu, mavi ışık 3 kez yanıp söner)Düğmeye kısa basma=multimedya fonksiyonu (sessiz)Düğmeyi saat yönünde çevirme=multimedya fonksiyonu (ses seviyesi artırma)Düğmeyi saat yönünün tersine çevirme=multimedya fonksiyonu (ses seviyesi azaltma)

2.4Gモード: 左上のスイッチが2.4Gモードにダイヤルされ、「~」キーのシアン色のライトがゆっくり点滅し、FN+「~」キーを3秒間押してコードペアリング状態に入り、次に受信機を差し込んでコードペアリングを完了すると、「~」キーのシアン色のライトが2秒間点灯し、2.4G接続が成功します。工場出荷時のデフォルトはペアリングコードです。

BTモード: 左上のスイッチは、BluetoothモードBLE5.0/BLE3.0(デバイス名AULA-F75 3.0KB / AULA-F75 5.0キロバイト)に切り替えるには、3つのデバイスを接続することができます: FN+I=BT 1、キーの下の子の青いインジケータランプが速く点滅している、接続に戻ってゆっくりと点滅している、青い光が接続されたときに2秒間点灯している。FN+2=BT 2 のキーの下の子の青い表示灯は速く点滅しています、遅い点滅を接続するために戻る青いライト 2s.FN+3=BT 3 に接続します、キーの下の子の青いライトは速く点滅しています、遅いフラッシュを接続するために戻る青いライト 2s を接続します。

有線モード: 左上のスイッチを中央の位置に=有線モード、「4」ボタンの白いライトが2秒間点灯します。

Fn+Escを3秒間長押し = デフォルトに戻す。最初に接続したBTデバイスの保存はクリアされません。

Fn+ (A)=ライトエフェクトモード。Fn+↑=明るさ+ Fn+↓=明るさ- Fn+←=速度- Fn+→=速度+.

FN+Q=Android、FN+W=Windows、FN+E=Mac。(Windowsシステムで、Android/MACシステムモードに切り替える場合、F1-F12はマルチメディアボタン機能です) Fn+Tab=ライト効果カラー切り替え。

Fn+WIN-L=左WINウィンドウキーをロック/開く(WINシステムで、WINをロックする時、WINインジケータランプが常に点灯する)Macシステムに切り替えた後、WIN-L/ALT-L位置が入れ替わる(WINをロックしない)。FN+B=バッテリー残量。バッテリー残量が30%以下になると赤いランプが点灯します。バッテリー残量が少なくなると、ライトは消灯します。バッテリー残量が30%以上の場合、緑色のライトが点灯します。(この機能は有線または充電モードでは無効です。)

多機能ローラーボタン デュアルモード切り替え: ボタンを長押しすると、ゲーム/オフィスモードが切り替わります。ゲームモード(WINキー&CAPSキー、緑色のライトが3回点滅します)キーを短く押すと、17種類のライト効果が切り替わります。ノブを反時計回りに回します(ライトの明るさが減少します)。オフィスモード(WINキー&CAPSキー、ブルーライト3回点滅)短押しノブ=マルチメディア機能(ミュート)ノブを時計回りに回す=マルチメディア機能(ボリュームアップ)ノブを反時計回りに回す=マルチメディア機能(ボリュームダウン)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед первым использованием.

Спасибо за выбор продуктов AULA.

Компьютерные Клавиатура и мышь – основные устройства управления компьютером, предназначены для ввода данных (могут быть проводными или беспроводными (2.4 ГГц с передатчиком в комплекте или Bluetooth без передатчика)).

Компьютерная гарнитура является устройством ввода/вывода данных, предназначена для ввода данных (голоса) посредством микрофона и для вывода данных через наушники. (Могут быть проводными и беспроводными (2.4ГГц, Bluetooth, 2.4ГГц+ Bluetooth)).

Коврик для компьютерной мыши необходим, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью и добиться оптимального скольжения мыши. Коврик устанавливается на поверхности стола, мышь помещается сверху.

Стенд/Подставка для ноутбука/планшета необходима для размещения устройства под удобным углом для работы/игр и дополнительного охлаждения.

Колонки 2.0/2.1 предназначены для воспроизведения музыки и других аудио файлов, подключаются к ПК, ноутбукам, планшетам, смартфонам через разъем 3.5 мм, питаются от USB.

USB хаб - это устройство, позволяющее подключить в 1 порт Type-C ряд устройств, таких как: устройства ввода, накопители памяти, дополнительные мониторы и проводной интернет.

Подробные характеристики товара находятся на сайте www.aulagaming.ru

Подключение:

Аккуратно распакуйте изделие. Разместите на столе, подключите к компьютеру, к свободному порту USB/аудиоразъему (для гарнитур/ колонок) и проверьте работоспособность.

Изготовитель: DONGGUAN SUOAI ELECTRONICS CO.,LTD. Address: NO.3 HUAYU STREET,CHANGLONG VILLAGE HUANGJIANG TOWN,DONGGUAN CITY, Дунгуан Суоай Электроникс Ко. ЛТД. Адрес: NO.3 ХУАЮ СТРИТ,ЧАНГЛОНГ ВИЛЛАДЖ ХУАНГЖИАНГ ТАУН, ДОНГГУАН СИТИ. Импортёр/Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «Импэрт». Адрес: 107140, Москва г, внутригородская территория муниципального округа Красносельский, 1-й Красносельский ПЕР., дом № 9А, офис Этаж 3, Часть Пом. 9Б, 9Г, телефон: +79153075886, электронная почта: business@impai.ru. Товар соответствует требованиям ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (для компьютерных мышей, клавиатур и гарнитур/колонок), а так же ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (для колонок, Bluetooth/2.4ГГц гарнитур, клавиатур и мышей с беспроводным способом подключения (Bluetooth/2.4ГГц)). Информация о разрешительной документации размещена на упаковке. Коврики для мыши/стенды/подставки для ноутбука/планшета обязательной сертификации не подлежат. Информация о гарантийном обслуживании предоставлена на сайте www.aulagaming.ru. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана на упаковке. Использовать только по прямому назначению. Не допускать, не разбирать, бросать от огня, перегрева и попаданиями жидкости. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Страна изготовления: Китай.



www.aulagaming.ru



Charging instructions

- 1.it is recommended to use **only** the computer USB port to charge the keyboard.
- 2.**please** do not use fast-charging mobile phone chargers to charge the keyboard.
- 3.**please** do not use inferior non-standard power adapter to charge the keyboard.
- 4.**please** do not use over-voltage and over-current power adapter to charge the keyboard.
- 5.when charging, **please** keep away from high temperature equipment.
- 6.the indicator **light** is on when charging, the indicator **light** is off when **fully** charged.
- 7.**please** turn off the power switch when not in use for a **long** time.

The above charging instructions also apply to other devices with charging capabilities (keyboard/mouse/headphones/speakers, etc.)



Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD

www.aulastar.com

SOAI Industry Park,Huayu Street Changlong

Village Huangjiang Town Dongguan City

Guangdong Province

Execution Standard:GB/T 14081-2010

Made in China