

1. შენახვამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია დენის წყაროდან და ყველა ნაწილი სუფთა და მშრალია.

2. არასოდეს შეინახოთ ცხელი ან სველი სახით.
3. ჩაკეტეთ შესაწავი კალათა უჯრაში და შეინახეთ კორპუსში.
4. შეინახეთ მოწყობილობა თავის ყუთში ან სუფთა, მშრალ ადგილას

მოვლისა და გაწმენდის ინსტრუქცია

გაფრთხილება! გაწმენდამდე მიეცით მოწყობილობას სრულად გაგრილებისთვის საშუალება.

1. გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან. ამოიღეთ კალათა. გაწმენდამდე დარწმუნდით, რომ კალათა და ხრაშუნა ლანგარი მთლიანად გაგრილებულია. გამოიყენეთ ხრაშუნა ლანგრის ცენტრალური ნახვრეტი, რათა ასწიოთ ხრაშუნა ლანგარი და ამოიღოთ კალათიდან.
2. გარეცხეთ ხრაშუნა კალათა და ხრაშუნა ლანგარი ცხელ საპნოან წყალში. არ გამოიყენოთ ლითონის სამზარეულოს ჭურჭელი ან აბრაზიული საწმენდი საშუალებები, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს არაწებოვანი საფარი.
3. ხრაშუნა კალათა და ხრაშუნა ლანგარი ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში ირეცხება. საუკეთესო შედეგისთვის, გაწმენდისთვის მოათავსეთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანის ზედა თაროზე.
4. გაწმინდეთ ჰაერღუმელის კორპუსი რბილი, არააბრაზიული, ნესტიანი ქსოვილით



ამ სიმბოლოს მატარებელი ყველა პროდუქტი წარმოადგენს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენებს (WEEE, როგორც ეს მოცემულია დირექტივაში 2012/19/EU), რომლებიც არ უნდა შეერიოს დაუხარისხებელ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს. ამის ნაცვლად, თქვენ უნდა დაიცვათ ადამიანის ჯანმრთელობა და გარემო თქვენი ნარჩენების გადაცემით ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების გადამუშავებისთვის განკუთვნილ შეგროვების პუნქტში, რომელსაც მთავრობა ან ადგილობრივი ხელისუფლება დანიშნავს. სწორი განადგურება და გადამუშავება ხელს შეუწყობს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მემონტაჟეს ან ადგილობრივ ხელისუფლებას ასეთი შეგროვების პუნქტების ადგილმდებარეობისა და პირობების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად.