



User Manual

English 1

Deutsch 5

Español 9

Lingua italiana 14

Français 18

■ **Safety Information**

RISK OF ELECTRIC SHOCK OR BURNS.

- Make sure the power is OFF on the bulb you are replacing.
- Wait until the bulb cools down and then replace it.
- Do not install the bulb with wet hands or when standing on wet or damp surfaces.
- Suitable for use in operating environment between -20°C and 40°C (- 4°F and 104°F).
- Not for emergency lighting.

■ **Installation Guide**

- 1. Swap the current bulb with your Meross smart bulb.***



* Metal lamp shades may decrease your Meross smart bulb's performance.

2. Set up the device.

- (1) Make sure your smart device is covered by strong Wi-Fi signal.
- (2) Download the Meross app.
- (3) Launch the Meross app and log in to your account, or if you are a new user, tap Sign up to create a new account.
- (4) Tap the “+” icon to select the type of smart device you want to add, then you can just follow the setup wizard to finish configuration.

Note:

Should you have any question, please visit <https://www.meross.com/support>.

■ LED Rules



Flashing 3 times:

Initialization process finished, entering into configuration mode.

Smoothly flashing 2 times:

Successfully configured. (For MSL100 & MSL110 only)

Smoothly flashing from Red to Green to Blue to Warm to Cold white:

Successfully configured. (For MSL120 only)

■ FAQ

At Meross, we strive to assure your satisfaction. Attached below is a

non-exhaustive list of questions that users are mostly concerned about.

1. How do I reset my Meross smart bulb?

Turn the light switch controlling the bulb to OFF first, then flip the light switch on and off 5 times.

Note that factory reset the smart bulb will erase all of your custom settings, and you'll have to set it up again.

2. Can I dim my Meross smart bulb with standard in-wall dimmer?

No. Meross smart bulb does not support standard in-wall dimmer. You can dim it via Meross app.

■ Informationen zur Sicherheit

RISIKO VON STROMSCHLAGEN ODER VERBRENNUNGEN

- Stellen Sie sicher, dass die zu ersetzende Lampe ausgeschaltet ist.
- Ersetzen Sie die Lampe erst, wenn sie abgekühlt ist.
- Installieren Sie die Glühlampe nicht mit nassen Händen oder wenn Sie auf nassen oder feuchten Oberflächen stehen.
- Geeignet für den Einsatz in Betriebsumgebungen zwischen -20 °C und 40 °C.
- Nicht als Notbeleuchtung geeignet.

■ Installationsanleitung

1. Tauschen Sie die aktuelle Glühbirne gegen Ihre Meross Smart Glühbirne aus.*



* Metalllampenschirme können die Leistung Ihrer Meross Smart-Glühbirne beeinträchtigen.

2. Einrichtung des Geräts.

- (1) Stellen Sie sicher, dass Ihr smart Gerät von einem starkem WLAN Signal abgedeckt wird.
- (2) Laden Sie das App Meross herunter.
- (3) Melden Sie sich bei Ihrem Konto

an, oder wenn Sie ein neuer Benutzer sind, tippen Sie auf Anmelden, um ein neues Konto zu erstellen.

- (4) Tippen Sie auf das Symbol „+“, um den Typ des smarten Geräts auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten. Dann können Sie einfach dem Einrichtungsassistenten folgen, um die Konfiguration abzuschließen.

Hinweis:

Sollten Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte

<https://www.meross.com/support>.

■ Regeln für LED



3 Mal blinken:

Der Initialisierungsprozess ist abgeschlossen und der Konfigurationsmodus wird aktiviert.

2 Mal sanft blinkend:

Erfolgreich konfiguriert. (Nur für MSL100 und MSL110)

Sanft blinkend von Rot über Grün, Blau, warmen Weiß bis hin zu kaltem Weiß:

Erfolgreich konfiguriert. (Nur für MSL120)

■ Häufige gestellte Fragen

Bei Meross sind wir bestrebt, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Nachfolgend finden Sie eine nicht erschöpfende Liste von Fragen, die Anwender am häufigsten beschäftigen.

1. Wie kann ich meine Meross-Glühbirne zurücksetzen?

Betätigen Sie den Lichtschalter und schalten Sie das Licht AUS. Schalten Sie ihn dann fünfmal ein und aus. Beachten Sie, dass beim

Zurücksetzen der Smart-Lampe auf die Werkseinstellungen alle benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht werden und Sie sie erneut einrichten müssen.

2. Kann ich meine Meross Smart-Glühbirne mit einem Standard-Wand- dimme dimmen?

Nein. Die Meross Smart-Lampe unterstützt keinen Standard-Wanddimmer. Das Dimmen erfolgt über die Meross App.

Español

■ Información de Seguridad

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O QUEMADURAS

- Asegúrese de que la bombilla que está reemplazando esté apagada.

- Espere hasta que la bombilla se enfríe y luego reemplácela.
- No instale la bombilla con las manos mojadas o cuando se haya colocado sobre superficies mojadas o húmedas.
- Adecuada para su uso en entornos operativos de entre -20°C y 40°C (-4°F y 104°F).
- No para la iluminación de emergencia.

■ Guía de Instalación

1. Cambie la bombilla actual por su bombilla inteligente Meross.*



* Las pantallas de lámpara de metal pueden disminuir el rendimiento de su bombilla inteligente Meross.

2. Configurar el dispositivo.

- (1) Asegúrese de que su dispositivo inteligente está cubierto por una señal Wi-Fi fuerte.
- (2) Descargue la aplicación Meross.
- (3) Inicie la app Meross y acceda a su cuenta, o si es un nuevo usuario, pulse Registrarse para crear una nueva cuenta.
- (4) Toca el icono "+" para seleccionar el tipo de dispositivo inteligente que quieres añadir, luego solo tienes que seguir el asistente de configuración para terminar de configurarlo.

Nota:

Si tiene alguna pregunta, visite <https://www.meross.com/support>.

■ Guía del LED



Parpadeando 3 veces:
Proceso de inicialización terminado, entrando en modo de configuración.

Parpadeando suavemente 2 veces:
Configurado con éxito. (Sólo para MSL100 y MSL110)

Parpadeo suave de rojo a verde a azul a blanco cálido a frío:
Configurado con éxito. (Sólo para MSL120)

■ Preguntas más frecuentes

En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación se adjunta una lista no exhaustiva de las preguntas que más preocupan principalmente a los usuarios.

1. ¿Cómo puedo restablecer mi bombilla inteligente Meross?

Primero apague el interruptor de luz que controla la bombilla y luego encienda y apague el interruptor de luz 5 veces. Tenga en cuenta que el restablecimiento de fábrica de la bombilla inteligente borrará todas sus configuraciones personalizadas, y tendrá que configurarla nuevamente.

2. ¿Puedo atenuar mi bombilla inteligente Meross con un regulador de intensidad estándar en la pared?

No. La bombilla inteligente Meross no admite el regulador de intensidad estándar. Puedes regularla a través de la aplicación Meross.

■ **Informazioni sulla Sicurezza**

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE O USTIONI

- Assicurarsi che la lampadina che si sta sostituendo sia spenta.
- Attendere che la lampadina si raffreddi prima di sostituirla.
- Non installare la lampadina con le mani bagnate o con i piedi su superfici bagnate o umide.
- Adatto per l'uso in ambienti operativi con temperature tra -20 e 40° C (-4 e 104° F).
- Non per l'illuminazione di emergenza.

■ Guida di Installazione

1. Sostituire la lampadina attuale con la lampadina intelligente Meross.*



* I paralumi in metallo possono ridurre le prestazioni della lampadina intelligente Meross.

2. Configurare il dispositivo.

- (1) Assicurarti che il tuo dispositivo smart sia coperto da un forte segnale Wi-Fi.
- (2) Scaricare l'app Meross.
- (3) Aprire l'app Meross e accedi al tuo account oppure, se sei un

nuovo utente, tocca Registrati per creare un nuovo account.

- (4) Toccare l'icona "+" per selezionare il tipo di dispositivo intelligente che si desidera aggiungere, quindi è sufficiente seguire la procedura guidata di installazione per completare la configurazione.

Nota:

Se hai qualche domanda, visiteresti <https://www.meross.com/support>.

■ Regole del LED



Lampeggia 3 volte:

Il processo di inizializzazione è completato e la modalità di configurazione è attivata.

Lampeggia dolcemente 2 volte:

Configurato con successo. (Solo per MSL100 & MSL110)

Lampeggia con regolarità da rosso a verde a blu a bianco caldo a bianco freddo:

Configurato con successo. (Solo per MSL120)

■ **FAQ**

In Meross, ci sforziamo di assicurare la vostra soddisfazione. Di seguito è allegata una lista non esaustiva delle domande che preoccupano maggiormente gli utenti.

1. Come resettare la lampadina intelligente Meross?

Prima di tutto, spegnere l'intuttore della luce, e poi accende spegnerlo 5 volte. Si noti che il reset di fabbrica della lampadina intelligente cancellerà tutte le impostazioni personalizzate, e si dovrà impostare di nuovo.

2. Posso attenuare la luce della lampadina intelligente Meross con un dimmer standard da parete?

No. La lampadina intelligente Meross non supporta un dimmer standard da parete. Si può attenuare la luce tramite l'app Meross .

Français

■ Information sur la sécurité

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BRÛLURES

- Assurez-vous que l'ampoule que vous remplacez est bien éteinte.
- Attendez que l'ampoule refroidisse, puis remplacez-la.
- N'installez pas l'ampoule avec les

mains mouillées ou lorsque vous vous tenez sur des surfaces mouillées ou humides.

- Convient pour une utilisation dans un environnement de travail entre -20°C et 40°C (- 4°F et 104°F).
- Ne convient pas à l'éclairage de secours.

■ Guide d'installation

1. Remplacez l'ampoule actuelle par votre ampoule intelligente Meross.*



* L'abat-jour métallique peut diminuer les performances de votre ampoule Meross.

2. Installez l'appareil.

- (1) Assurez-vous que votre appareil intelligent est couvert par un signal Wi-Fi puissant.
- (2) Téléchargez l'application Meross.
- (3) Lancez l'application Meross et connectez-vous à votre compte, ou si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur S'inscrire pour créer un nouveau compte.
- (4) Appuyez sur l'icône "+" pour sélectionner le type de périphérique intelligent que vous souhaitez ajouter, puis vous pouvez simplement suivre l'assistant de configuration pour terminer la configuration.

Note :

Si vous avez toute question, veuillez consulter le site

<https://www.meross.com/support>.

■ Règles relatives aux LED



Clignotant 3 fois:

Processus d'initialisation terminé, entrer en mode configuration.

Clignotant en douceur 2 fois:

Configuré avec succès. (Pour MSL100 et MSL110 uniquement)

Clignotant du rouge au vert, au bleu, au blanc chaud et au blanc froid:

Configuré avec succès. (Pour MSL120 uniquement)

■ FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des questions qui préoccupent le plus les utilisateurs.

1. Comment réinitialiser mon ampoule intelligente Meross?

Commencez par éteindre l'interrupteur commandant l'ampoule, puis allumez et éteignez l'ampoule 5 fois. Notez que si vous réinitialisez l'ampoule intelligente en usine, tous vos paramètres personnalisés seront effacés et vous devrez la réinitialiser.

2. Puis-je régler la lumière de mon ampoule intelligente Meross avec un variateur d'intensité standard intégré au mur?

Non. L'ampoule intelligente Meross n'est pas compatible avec le variateur d'intensité standard intégré au mur. Vous pouvez la régler via l'application Meross.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, China

UK AR

CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only)
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK

EC REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.(for authorities only)
Ul. Długa 33 102, 95-100 Zgierz Polen



PAP

MADE IN CHINA

INDOOR USE ONLY