

## CYCLE GUIDE

### **⚠WARNING**



#### **Fire Hazard**

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

### **⚠WARNING**



#### **Explosion Hazard**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

## Auto Dry Cycle

**Auto Dry Cycle** senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Not all cycles and settings are available on all models.

| Items to Dry:                                                                 | Cycle:   | Temperature: | Description:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeans, heavy work clothes, towels                                             | More Dry | High         | Automatic Cycles give the best drying in the shortest time. Drying time varies based on fabric type, load size, and dryness setting. Select a drying temperature based on the fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting. |
| Work clothes, medium-weight fabrics, sheets                                   | Normal   | Medium       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Casual, shirts, pants, lightweight items, synthetics, delicates, athleticwear | Less Dry | Low          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**NOTE:** If loads do not seem as dry as you would like, select More Dry the next time you dry a similar load. If loads seem drier than you like, select Less Dry the next time you dry a similar load.

## Timed Dry Cycles

**Timed Dry** will run the dryer for the specified time on the control panel. Not all cycles and settings are available on all models.

| Items to Dry:                                      | Cycle:     | Temperature: | Description:                                                                         |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Large or heavy items such as thick towels or robes | Heavy Duty | Any          | Uses a High heat to dry large or heavy loads.                                        |
| Any load                                           | Damp Dry   | Any          | Dries items to a damp level or for items that do not require an entire drying cycle. |
| Rubber, plastic, heat-sensitive fabrics            | Air Only   | No Heat      | Air only (no heat) drying.                                                           |

### Selecting the Drying Temperature

| Items to Dry:                                                                 | Temperature:  | Description:                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Towels and work clothes.                                                      | High          | Heavyweight items                             |
| Sheets, blouses, dresses, underwear, permanent press fabrics, and some knits. | Low to Medium | Medium-weight items                           |
| Foam, rubber, plastic, other heat-sensitive fabrics.                          | Air (no heat) | Uses unheated air to dry heat-sensitive items |
| Bonded or laminated fabrics.                                                  | N/A           | Some items should only be line-dried          |

**NOTE:** If you have questions about drying temperatures for various loads, refer to the care label directions.

**NOTE:** Government energy certifications for the Maytag Gas and Electric models were based on the Timed Dry Cycle, Maximum Drying Temperature and Maximum Dry Time Settings. The as-shipped defaults of Auto Dry/Normal, Medium Temperature, were used.

# GUIDE DES PROGRAMMES

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de la sècheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

## Programmes de séchage automatique

**Auto Dry Cycle (Programmes de séchage automatique)** Détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles.

| Articles à sécher :                                                                                   | Programme:           | Température : | Description:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeans, vêtements de travail lourds, serviettes                                                        | Plus sec             | Haut          | Les programmes automatiques offrent un séchage idéal en un temps record. La durée de séchage varie en fonction du type de tissu, de la taille de la charge et du réglage de niveau de séchage. Choisir une température de séchage en fonction des tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur. |
| Vêtements de travail, articles moyennement lourds, draps                                              | Normal               | Moyenne       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tout-aller, chemisiers, pantalons, articles légers, synthétiques, tissus délicats, vêtements de sport | Less Dry (moins sec) | Basse         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**REMARQUE :** Si les charges ne semblent pas aussi sèches que désiré, sélectionner More Dry (Plus sec) lors du prochain séchage d'une charge semblable. Si la charge semble plus sèche que désiré, sélectionner Less Dry (Moins sec) lors du prochain séchage d'une charge semblable.

## Programmes de séchage minuté

**Timed Dry (Séchage minuté)** Fait fonctionner la sècheuse pour la durée spécifiée sur le tableau de commande. Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles.

| Articles à sécher :                                                     | Programme:                   | Température :  | Description:                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articles lourds ou volumineux tels que serviettes épaisses ou peignoirs | Heavy Duty (service intense) | Tout           | Sélectionner la chaleur élevée pour sécher des charges importantes ou lourdes.                                           |
| N'importe quelle charge                                                 | Damp Dry (sec humide)        | Tout           | Sèche les articles jusqu'à un niveau humide ou pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. |
| Caoutchouc, plastique, tissus sensibles à la chaleur                    | Air seulement                | Pas de chaleur | Air seulement (sans chaleur).                                                                                            |

### Sélection de la température de séchage

| Items to Dry:                                                                               | Temperature:                | Description:                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Serviettes et vêtements de travail.                                                         | <b>Haut</b>                 | D'articles lourds                                                             |
| Draps, chemisiers, robes, sous-vêtements, tissus à pressage permanent et certains tricotés. | <b>Faible à moyenne</b>     | articles moyennement lourds                                                   |
| Caoutchouc, mousse, plastique, autres tissus sensibles à la chaleur.                        | <b>Air (Pas de chaleur)</b> | Utilise de l'air sans chaleur pour sécher des articles sensibles à la chaleur |
| Tissus doublés ou multicouches.                                                             | <b>S.O.</b>                 | Certains articles devraient être séchés seulement sur une corde à linge       |

**REMARQUE :** Pour toute question concernant les températures de séchage pour diverses charges, consulter les instructions sur l'étiquette de soin.

**REMARQUE :** Les certifications de performance énergétique du gouvernement pour les modèles de sècheuses électriques et au gaz de Maytag sont fondées sur le programme Timed Dry (Séchage minuté) utilisant le réglage de température de séchage maximum et de durée de séchage maximum. Les valeurs par défaut à la livraison – Auto Dry/Normal (Séchage automatique/normal) et Medium Temperature (Température moyenne) – ont été utilisées.