

MSI

QUICK GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)

1.Power Button/ Power LED/ GPU Mode LED

2.Keyboard

3.Touchpad

4.Status LED

5.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone

6.Audio Port Connectors

8.Kensington Lock

9.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)

10.RJ-45 Connector

11.Ventilator

12.USB 3.2 Gen 1 Port

13.Power Connector

14.Status LED

Battery Status

Continuously blinking if the battery fails, if the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

A Caps Lock

15.Ventilator

16.HDMI Connector

17.Ventilator

18.Battery Reset Hole

19.Stereo Speakers

16.Ventilator

17.Ventilator

18.Battery Reset Hole

19.Stereo Speakers

Русский

Общие сведения об устройстве (только для справки)

1.Кнопка питания/индикатор питания/ индикатор режима GPU

2.Клавиатура

3.Сенсорная панель

4.Индикатор состояния

5.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон

6.Аудио порт коннекторы

8.Кенсингтон замок

9.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)

10.Порт USB 3.2 Gen 1

11.Вентилятор

12.Порт USB 3.2 Gen 1

13.Разъем питания

14.Индикатор состояния

Состояние батареи :

Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

15.Вентилятор

16.Разъем HDMI

17.Вентилятор

18.Отверстие Сброса Батареи

19.Стереодинамики

16.Вентилятор

17.Вентилятор

18.Отверстие Сброса Батареи

19.Стереодинамики

Қазақ

Функциональные клавиши

1.Қуат түймесі/ Қуат ЖШД/ GPU режимінің ЖШД

2.Тастау

3.Тенпақ

4.Қуы ЖШД

5.Веб-камера/ Веб-камера ЖШД/ ішкі микрофон

6.Аудио порт коннекторлары

7.USB 3.2 Gen 1 порты (C-тип)

8.Кенсингтон қымы

9.USB 3.2 Gen 1 порты

10.RJ-45 коннекторы

11.Вентилятор

12.USB 3.2 Gen 1 порты

13.Хүат коннекторы

14.Қуа ЖШД

15.Вентилятор

16.HDMI коннекторы

17.Вентилятор

18.Батареяны ысыру тесігі

19.Стерео динамикалар

14.Статус LED

Батареяның жағдайы :

Батарея істен шықса, үздіксіз жыпылдайды. Егер мәселе қайтанарса, мерзімді өкілетті бағылмет сағушына немесе жемет жеріне орталыққа бағылметсіз.

A Caps Lock

16.Вентилятор

17.Вентилятор

18.Батареяны ысыру тесігі

19.Стерео динамикалар

16.Вентилятор

17.Вентилятор

18.Батареяны ысыру тесігі

19.Стерео динамикалар

Українська

Обгляд продукту

1.Кнопка живлення/ Індикатор живлення/ Індикатор режиму графічного процесора

2.Клавіатура

3.Сенсорна панель

4.Індикатор статусу

5.Веб-камера/ Світлодіод веб-камери/ Внутрішній мікрофон

6.Сполучення аудіо-портів

7.Порт USB 3.2 Gen 1 (Typ C)

8.Прислів'язок замкнення

9.Порт USB 3.2 Gen 1

10.Сполучення RJ-45

11.Вентилятор

12.Порт USB 3.2 Gen 1

13.Сполучення живлення

14.Світлодіод статусу

15.Вентилятор

16.Коннектор HDMI

17.Вентилятор

18.Отвір для перезавантаження акумулятора

19.Стереодинаміки

14.Статус LED

Статус батареї :

Постійно блимає, якщо батарея заряджена. Якщо проблема залишилась, зверніться до місцевого авторизованого представника або до сервісного центру.

A Верний ретр

16.Вентилятор

17.Вентилятор

18.Отвір для перезавантаження акумулятора

19.Стереодинаміки

16.Вентилятор

17.Вентилятор

18.Отвір для перезавантаження акумулятора

19.Стереодинаміки

Български

Общ преглед на продукта

1.Бутон за зареждане/ Индикатор за зареждане/ Индикатор за GPU режим

2.Тастатура

3.Тенпақ

4.Светлин индикатор за статус

5.Веб-камера/ индикатор на веб-камера/ Втрешен микрофон

6.Аудио порт конектори

7.USB 3.2 Gen 1 порт (Typ C)

8.Кенсингтон заключване

9.USB 3.2 Gen 1 порт

10.RJ-45 конектор

11.Вентилатор

12.USB 3.2 Gen 1 порт

13.Конектор за зареждане

14.Светлин индикатор за статус

15.Вентилатор

16.HDMI конектор

17.Вентилатор

18.Отвор за нулиране на батерия

19.Стерео високоговорители

14.Светлин индикатор за статус

Состояние на батерията :

Мига при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

A Caps Lock

16.Вентилятор

17.Вентилятор

18.Отвор за нулиране на батерия

19.Стерео високоговорители

16.Вентилятор

17.Вентилятор

18.Отвор за нулиране на батерия

19.Стерео високоговорители

CE Conformity

Find User Manual at C:\Windows\User Manual\User Manual

1.Бутон за зареждане/ Индикатор за зареждане/ Индикатор за GPU режим

2.Тастатура

3.Тенпақ

4.Светлин индикатор за статус

5.Веб-камера, индикатор веб-камери/ Встроенный микрофон

6.Аудио порт коннекторы

7.USB 3.2 Gen 1 порты (C-тип)

8.Кенсингтон замок

9.Порт USB 3.2 Gen 1

10.Порт USB 3.2 Gen 1

11.Вентилятор

12.Порт USB 3.2 Gen 1

13.Разъем питания

14.Индикатор состояния

Состояние батареи :

Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

15.Вентилятор

16.Разъем HDMI

17.Вентилятор

18.Отверстие Сброса Батареи

19.Стереодинамики

16.Вентилятор

17.Вентилятор

18.Отверстие Сброса Батареи

19.Стереодинамики

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

1.Ein-/Aussteller/ Power LED/ GPU Modus LED

2.Tastatur

3.Touchpad

4.Status-LED

5.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon

6.Audio-Port-Anschlüsse

8.Candido Kensington

9.Port USB 3.2 Gen 1 (Typ C)

10.RJ-45-Buchse

11.Lüfter

12.Port USB 3.2 Gen 1

13.Netzanschluss

14.Status-LED

Batteriestatus :

Leuchtet dauerhaft, bei nachweis erscheinendem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

A Caps Lock

15.Lüfter

16.HDMI-Buchse

17.Lüfter

18.Akku-Resettöffnung

19.Stereo-Lautsprecher

15.Lüfter

16.HDMI-Buchse

17.Lüfter

18.Akku-Resettöffnung

19.Stereo-Lautsprecher

Français

Vue ouvert du dessus

1.Bouton d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED de GPU Mode

2.Cladier

3.Tablette tactile

4.LED témoins

5.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro

6.Connecions de port audio

7.Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C)

8.Serrure Kensington

9.Port USB 3.2 Gen 1

10.Connecor RJ-45

11.Ventilator

12.Port USB 3.2 Gen 1

13.Connecor d'alimentation

14.LED témoin

15.Ventilator

16.Connecor HDMI

17.Ventilator

18.Trou pour la réinitialisation de batterie

19.Haut-parleurs stéréo

14.État batterie :

L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

A Ver Maj

16.Connecor HDMI

17.Ventilator

18.Trou pour la réinitialisation de batterie

19.Haut-parleurs stéréo

15.Ventilator

16.Connecor HDMI

17.Ventilator

18.Trou pour la réinitialisation de batterie

19.Haut-parleurs stéréo

Română

Prezentarea generală a produsului

1.Buton de pornire LED-ul butonului de pornire LED-ul modului GPU

2.Tastatură

3.Touchpad

4.LED pentru indicarea stării

5.Cameră web/ LED cameră web/ Microfon intern

6.Conectori pentru port audio

7.Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C)

8.Închizătoare Kensington

9.Port USB 3.2 Gen 1

10.Conector RJ-45

11.Ventilator

12.Port USB 3.2 Gen 1

13.Conector de alimentare

14.LED pentru indicarea stării

15.Ventilator

16.Conector HDMI

17.Ventilator

18.Închizătoare Kensington

19.Difuzoare stereo

14.LED pentru indicarea stării

Stare acumulator :

Clipsește încontinuu dacă bateria este deficată. Dacă problema persistă, ați-l pe vânzătorul dvs. local autorizat sau centrul de servicii.

A Caps Lock

16.Conector HDMI

17.Ventilator

18.Închizătoare Kensington

19.Difuzoare stereo

15.Ventilator

16.Conector HDMI

17.Ventilator

18.Închizătoare Kensington

19.Difuzoare stereo

Português

Apresentação do produto

1.Botão de alimentação LED de alimentação/ Modo LED GPU

2.Tastado

3.Touchpad

4.LED de estado

5.Webcam/ LED da Webcam/ Microfone interno

6.Conectores de porta de áudio

7.Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)

8.Sistema de segurança Kensington

9.Porta USB 3.2 Gen 1

10.Conector RJ-45

11.Ventoinha

12.Porta USB 3.2 Gen 1

13.Conector de alimentação

14.LED de estado

15.Ventoinha

16.Conector HDMI

17.Ventoinha

18.Officdo do reinício da bateria

19.Altalantes estéreo

14.LED de estado

Estado da bateria :

Pisca continuamente até a bateria falhar. Se o problema persistir, contate o fornecedor autorizado ou centro de serviço.

A Bloqueio de maiúsculas

15.Ventoinha

16.Conector HDMI

17.Ventoinha

18.Officdo do reinício da bateria

19.Altalantes estéreo

15.Ventoinha

16.Conector HDMI

17.Ventoinha

18.Officdo do reinício da bateria

19.Altalantes estéreo

Arabic

معلومات عامة عن المنتج

1.زر تشغيل / LED التشغيل / LED لوضع GPU

2.تastatur

3.لوحة اللمس

4.مؤشر حالة

5.كاميرا ويب / LED كاميرا ويب / ميكروفون داخلي

6.مقابس لحدود الصوت

7.منفذ USB 3.2 Gen 1 (نوع C)

8.نظام أمان كينغستون

9.منفذ USB 3.2 Gen 1

10.مقابس RJ-45

11.مروحة

12.منفذ USB 3.2 Gen 1

13.مقابس إمداد

14.مؤشر حالة

15.مروحة

16.مقابس HDMI

17.مروحة

18.فتحة إعادة تشغيل البطارية

19.مكبرات صوت

14.مؤشر حالة

حالة البطارية :

تضيء باستمرار إذا كانت البطارية سليمة. إذا استمرت المشكلة، فراجع المنتج إلى الموزع المحلي أو مركز خدمة العملاء.

A Caps Lock

15.مروحة

16.مقابس HDMI

17.مروحة

18.فتحة إعادة تشغيل البطارية

19.مكبرات صوت

15.مروحة

16.مقابس HDMI

17.مروحة

18.فتحة إعادة تشغيل البطارية

19.مكبرات صوت

Español

Información general del producto

1.Botón de encendido/ LED de alimentación/ LED de modo de GPU

2.Tastado

3.Touchpad

4.LED de estado

5.Webcam/ LED de Webcam/ Microfono

6.Conectores de audio

7.Puerto USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)

8.Candido Kensington

9.Puerto USB 3.2 Gen 1

10.Conector RJ-45

11.Ventilador

12.Puerto USB 3.2 Gen 1

13.Conector de alimentación

14.LED de estado

15.Ventilador

16.Conector HDMI

17.Ventilador

18.Agujero de reinicio de la batería

19.Alfavoces estéreo

14.LED de estado

Estado de la batería :

Parpadea sin cesar si la batería falla. Si el problema persiste, contacte con su vendedor local o centro de servicios autorizado.

A Bloq Mayús

15.Ventilador

16.Conector HDMI

17.Ventilador

18.Agujero de reinicio de la batería

19.Alfavoces estéreo

15.Ventilador

16.Conector HDMI

17.Ventilador

18.Agujero de reinicio de la batería

19.Alfavoces estéreo

Italiano

Presentazione del prodotto

1.Tasto d'alimentazione/ LED d'alimentazione/ LED della modalità GPU

2.Tastiera

3.Touchpad

4.LED di stato

5.Webcam/ LED Webcam/ Microfono interno

6.Connettori per porta audio

7.Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)

8.Blocco Kensington

9.Porta USB 3.2 Gen 1

10.Connettore RJ-45

11.Ventolina

12.Porta USB 3.2 Gen 1

13.Connettore alimentazione

14.LED di stato

15.Ventolina

16.Connettore HDMI

17.Ventolina

18.Foro per il reset della batteria

19.Cassa Stereo

14.LED di stato

Stato batteria :

Lamppeggiante in continuo se la batteria è difettosa. Se il problema persiste, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o centro di assistenza.

A Blocco maiuscole

15.Ventolina

16.Connettore HDMI

17.Ventolina

18.Foro per il reset della batteria

19.Cassa Stereo

15.Ventolina

16.Connettore HDMI

17.Ventolina

18.Foro per il reset della batteria

19.Cassa Stereo

Türkçe

Ürün Genel Bakış

1.Güç Tuşu / Güç LED / GPU Modu LED

2.Klavye

3.Dokunmatik Yüzey

4.Durum LED

5.Web kamerası/ Web kamerası LED/ Dahilî Mikrofon

6.Ses Bağlantı Noktası Konnektörleri

7.USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası (Tip C)

8.Kensington Kilidi

9.USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası

10.RJ-45 Konnektörü

11.Fan

12.USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası

13.Güç Konnektörü

14.Durum LED

15.Ventilatör

16.HDMI Konnektörü

17.Fan

18.Pil Sıfırlama Deligi

19.Stereo Hoparlörler

14.Durum LED

Pil Durumu :

Pilde sorun olursa kesintisiz yavaş söner. Sorun devam ederse, lütfen yerel yetkili satıcıya veya servis merkezimize iletişime geçin.

A Caps Lock

15.Ventilatör

16.HDMI Konnektörü

17.Fan

18.Pil Sıfırlama Deligi

19.Stereo Hoparlörler

15.Ventilatör

16.HDMI Konnektörü

17.Fan

18.Pil Sıfırlama Deligi

19.Stereo Hoparlörler

العربية

نظرة عامة على المنتج

1.زر تشغيل / LED التشغيل / LED لوضع GPU

2.تastatur

3.لوحة اللمس

4.مؤشر حالة

5.كاميرا ويب / LED كاميرا ويب / ميكروفون داخلي

6.مقابس لحدود الصوت

7.منفذ USB 3.2 Gen 1 (نوع C)

8.نظام أمان كينغستون

9.منفذ USB 3.2 Gen 1

10.مقابس RJ-45

11.مروحة

12.منفذ USB 3.2 Gen 1

13.مقابس إمداد

14.مؤشر حالة

15.مروحة

16.مقابس HDMI

17.مروحة

18.فتحة إعادة تشغيل البطارية

19.مكبرات صوت

14.مؤشر حالة

حالة البطارية :

تضيء باستمرار إذا كانت البطارية سليمة. إذا استمرت المشكلة، فراجع المنتج إلى الموزع المحلي أو مركز خدمة العملاء.

A Caps Lock

15.مروحة

16.مقابس HDMI

17.مروحة

18.فتحة إعادة تشغيل البطارية

19.مكبرات صوت

15.مروحة

16.مقابس HDMI

17.مروحة

18.فتحة إعادة تشغيل البطارية

19.مكبرات صوت

فارسي

نظرة عامة على المنتج

1.زر تشغيل / LED التشغيل / LED لوضع GPU

2.تastatur

3.لوحة اللمس

4.مؤشر حالة

5.كاميرا ويب / LED كاميرا ويب / ميكروفون داخلي

6.مقابس لحدود الصوت

7.منفذ USB 3.2 Gen 1 (نوع C)

8.نظام أمان كينغستون

9.منفذ USB 3.2 Gen 1

10.مقابس RJ-45

11.مروحة

12.منفذ USB 3.2 Gen 1

13.مقابس إمداد

14.مؤشر حالة

15.مروحة

16.مقابس HDMI

17.مروحة

18.فتحة إعادة تشغيل البطارية

19.مكبرات صوت

14.مؤشر حالة

حالة البطارية :

تضيء باستمرار إذا كانت البطارية سليمة. إذا استمرت المشكلة، فراجع المنتج إلى الموزع المحلي أو مركز خدمة العملاء.

A Caps Lock

15.مروحة

16.مقابس HDMI

17.مروحة

18.فتحة إعادة تشغيل البطارية

19.مكبرات صوت

15.مروحة

16.مقابس HDMI

17.مروحة

18.فتحة إعادة تشغيل البطارية

19.مكبرات صوت