

delimano®

18 IN 1 MULTICOOKER



Užívateľský manuál

Model no.: KF-R50

č.	Program	Anglický název	Začátek odpočítávání	Výchozí doba přípravy	Nastavitelná doba přípravy	Inter- val	Teplota vaření	Poznámka
1	Polévka	Soup	Po spuštění programu	1 hod.	1–4 hod.	10 min.	97 °C	
2	Namočená rýže	Soaked rice	Po spuštění programu	40 min.	20 min.–2 hod.	5 min.	115 °C	při skončení programu 115 °C + 5 minut
3	Smažení	Fry	Po dosažení požado- vané úrovně teploty	30 min.	10 min.–1 hod.	5 min.	100–160 °C	–
4	Těstoviny	Pasta	Po dosažení požado- vané úrovně teploty, signál po zahájení odpočítá	8 min.	8–20 min.	1 min.	105–115 °C	při skončení programu 140 °C
5	Koláč	Cake	Signál po zahájení odpočítávání	1 hod.	30 min.– 3,5 hod.	10 min.	130 °C	–
6	Chleba	Bread	Po spuštění programu	3 hod.	1. fáze - 2 hodiny 2. fáze - 1 hodina	–	45 °C 130 °C	Dobu pečení není možné NASTAVIT
7	Rizoto	Rissoto	Po spuštění programu	1 hod.	20 min. –2 hod.	5 min.	120–160 °C	při skončení vaření 145–150 °C
8	Pizza	Pizza	Po spuštění programu	20 min.	20 min.–1 hod.	5 min.	120–160 °C	–
9	Rychlé opečení	Saute	Po spuštění programu	2 hod.	1–8 hod.	30 min.	90 °C	–
10	Víno	Wine	Po spuštění programu bez udržování teploty	12 hod.	6–12 hod.	1 hod.	55 °C	–
11	Knedlík	Dumpling	Po dosažení požado- vané úrovně teploty, signál po zahájení odpočítá	15 min.	8–50 min.	1 min.	125 °C	–
12	Přihřívání	Reheat	Po spuštění programu	20 min.	10 min.–1 hod.	5 min.	115 °C	–
13	„Ovesná mouka/kaše“	Oatmeal	Po spuštění programu	5 min.	5 min.–1 hod.	5 min.	96 °C	–
14	Pomalé vaření	Slow cook	Po spuštění programu	5 hod.	1–5 hod.	1 hod.	45–95 °C	4 fáze vaření
15	Pečení	Bake	Po spuštění programu	30 min.	10 min.– 2 hod.	5 min.	145 °C	–
16	Vaření na páře	Steam	Po dosažení varu vody	30 min.	10 min.–1 hod.	5 min.	99 °C	–
17	Maso	Meat	Po spuštění programu	6 hod.	2–8 hod.	1 hod.	°C	–
18	Vlastní nastavení	Custom	Rozsah nastavení času je od 5 minut do 9 hodin 55 minut				35–160 °C	–
	Udržování teplého jídla	Keep warm	po dobu 24 hodin					
	Reset	Reset	od 30 minut do 24 hodin			10 min.	–	–



Multicooker připravený k vaření.



Zde se připojuje zdrojový kabel.



Otevřený hrnec multicooker.



Vyjímatelná vnitřní nádoba.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!