

备注:
1、尺寸: 7*8cm
2、双面彩色打印

English User Manual Model:WL FINDER Works with Apple Find My	Active 2-Year Warranty Please send your order number to our WhatsApp (Email within 7 days after receiving the product to activate the warranty. We will provide you 2 year after-sales service. Support free replacement of damaged products. (No need to return damaged products) Email: katong96120@gmail.com WhatsApp: +86 19129546773	Instructions Turn On: Press the button once to. You will hear a "Di". Turn Off: Press and hold the function button for 5 seconds till you hear "DiDiDi" then release If the item locator is not paired with an Apple device within 2 minutes after powering on, it will automatically shut down. Please power it on again to start pairing. Note 1. This Only works with Apple devices 2. Phone need open Bluetooth and internet access. 3. you need Log in to your iCloud account, go to "Settings" - "Apple ID" and enable "Share My Location" in the Find My app. 4. Recommended to use the latest version of iOS, iPadOS, or macOS, watchOS.	How to Connect ① Turn on the item ② Open "Find My" App ③ Click the WL FINDER ④ Finish ③ Tap "Add Item" ④ Select "Other Supported Item"	How to Reset If you are unable to connect, hold down the button until you hear one beep, then two consecutive beeps, and then, Three consecutive beeps. Continue pressing for 5 seconds. When you hear a long beep, releasing the button will restore the device to its factory settings.	Connect other device The "WL FINDER" Item Finder can only be connected to one device. If you want to connect to other Apple devices, please "Remove Item" operation on the Apple Find My app and reset the item finder. Replace the battery Insert a tool open the cover to replace a new CR2032 lithium battery. You'll hear a "beep" when the battery is connected correctly.	Legal KEEP BATTERY OUT OF REACH OF CHILDREN 1. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in house hold trash or incinerate. 2. Even used batteries may cause severe injury or death. 3. Call a local poison control center for treatment information. WARNING • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in less than 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	Privacy Data Protection 1. Personal location information protection: The Apple Find My network uses advanced encryption to ensure that no one else, not even Apple or Shenzhen Borlin Technology Co., Ltd., can view the location of your BF16. 2. Prevent Anonymous Tracking: How to prevent the device from being maliciously tracked? When someone else's item finder is mixed into your belongings tracked for a period, you will be prompted in the following two ways: If you have iPhone, iPad or Insert a tool open the cover, you will get reminder on Apple device, this function is supported on iOS14.5 or iPadOS14.5 and later versions of Apple devices. If you do not have Apple devices, when someone else's item finder is mixed into your belongings and tracked over a period, when it moves, it will emit a beep to remind you. If it happens that your friend is wearing a item finder, or there are many people on this device in the public transportation you take, don't worry, because if the item finder does not have its owner's side, it will not trigger such a warning reminder.	FCC Warning This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Safety Instructions 1. Keep the product away from extremely hot and cold environments, it will damage the battery and circuit. 2. Avoid liquid immersion into the product. 3. Do not use concentrated chemical products or detergents to clean the product. 4. Use only 5V/1A power supply. Connecting the power supply voltage too high may cause serious damage. 5. Do not randomly discard or place the product near fire or high temperature to avoid the danger of explosion. RoHS FC CE UK Made in China	This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: •Reorient or relocate the receiving antenna. •Increase the separation between the equipment and receiver. •Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. •Consult the dealer or a qualified technician for help. Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. RF Exposure Information: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition, compliance with exposure requirements.
Deutsch Benutzerhandbuch Model:WL FINDER Works with Apple Find My	Aktive 2-Jahres Garantie Bitte senden Sie Ihre Bestellnummer innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Produkts an unsere WhatsApp/E-Mail, um die Garantie zu aktivieren. Wir bieten Ihnen einen 2-Jahres-Nachverkaufservice. Wir bieten kostenlosen Austausch von beschädigten Produkten an. (Kein Rücksenden von beschädigten Produkten erforderlich) Email: katong96120@gmail.com WhatsApp: +86 19129546773	Anweisungen Anmachen: Taste einmal drücken. "Di" ertönt. Ausschalten: Funktionstaste 5 Sekunden halten, bis "DiDiDi" ertönt, dann loslassen. Kein Paarung mit Apple-Gerät innerhalb von 2 Minuten: Automatisches Abschalten. Wiedereinschalten zum Paarungsstart. Hinweise 1. Funktioniert nur mit Apple-Geräten. 2. Das Telefon muss Bluetooth und Internetzugang haben. 3. Sie müssen sich in Ihrem Cloud-Konto anmelden, gehen Sie zu "Einstellungen" - "Apple ID" und aktivieren Sie "Meine Position teilen" in der Find My App. 4. Es wird empfohlen, die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS, watchOS zu verwenden.	Wie man verbindet ① Das Gerät einschalten ② Öffne die "Find My" App ③ Tippen auf "Element hinzufügen" ④ Wählen Sie "Anderes unterstütztes Element"	Wie man zurücksetzt Wenn Sie sich nicht verbinden können, halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie einen Piep hören, dann zwei aufeinander folgenden Pieps und dann drei aufeinander folgenden Pieps. Drücken Sie 5 Sekunden weiter. Wenn Sie einen langen Piep hören, wird das Lösen der Taste das Gerät auf seine Werkseinstellungen wiederherstellen.	Anderes Gerät verbinden Das "WL FINDER" Findergerät kann nur mit einem Gerät verbunden werden. Wenn Sie es mit anderen Apple-Geräten verbinden möchten, führen Sie die "Element entfernen" Operation in der Apple Find My App durch und setzen Sie den Finder zurück. Batterie austauschen Öffnen Sie den Deckel mit einem Werkzeug, um eine neue CR2032 Lithium-Batterie einzusetzen. Sie hören einen "Piepton", wenn die Batterie korrekt verbunden ist.	Rechtliches HALTEN SIE BATTERIEN AUSSER REICHWEITE VON KINDERN 1. Entfernen Sie die benutzte Batterie und recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Werfen Sie keine Batterien im Haushaltsmüll oder verbrennen Sie sie. 2. Auch benutzte Batterien können schwerwiegende Verletzungen oder den Tod verursachen. 3. Rufen Sie ein örtliches Giftinformationszentrum für Behandlungsinformationen an. WARNING • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in less than 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	Datenschutz 1. Persönliche Standortinformationsschutz: Das Apple Find My Netzwerk verwendet fortschrittliche Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand, nicht einmal Apple oder Shenzhen Borlin Technology Co., Ltd., den Standort Ihres WL FINDER ar einsehen kann. 2. Verhindern von anonymem Tracking: Wie kann das Gerät vor einer böswärtigen Verfolgung geschützt werden? Wenn ein Finder in Ihre Habseligkeiten gemischt und über eine gewisse Zeit verfolgt wird, werden Sie auf zwei Arten informiert. Wenn Sie ein iPhone, iPad oder andere Apple-Geräte haben, erhalten Sie Benachrichtigungen auf Ihren Apple-Geräten. Diese Funktion wird ab iOS 14.5 oder iPadOS 14.5 unterstützt. Wenn Sie keine Apple-Geräte haben, wird der Finder, wenn er sich bewegt, einen Piepton abgeben, um Sie zu warnen. Wenn Ihr Freund einen Finder trägt oder viele Leute in der öffentlichen Verkehrsmittel, die Sie nutzen, solche Geräte haben, machen Sie sich keine Sorgen, denn wenn der Finder nicht von seinem Besitzer getrennt ist, löst er keine solche Warnung aus.	Sicherheitsanweisungen 1. Halten Sie das Produkt fern von extrem heißen und kalten Umgebungen, da dies die Batterie und den Stromversorgungsvertrag beschädigen kann. 2. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Produkt eindringen. 3. Zerlegen Sie das Produkt nicht. 4. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reiniger zum Reinigen des Produkts. 5. Streuen Sie nur eine 5V/1A-Stromelementversorgung. Zu hohe Spannungsversorgung kann schwerwiegende Schäden verursachen. 6. Werfen Sie das Produkt nicht willkürlich weg oder legen Sie es in der Nähe von Feuer oder hoher Hitze ab, um das Risiko von Explosionen zu vermeiden. RoHS FC CE UK Made in China	
Italiano Manuale dell'utente Model:WL FINDER Works with Apple Find My	Garanzia attiva 2-anni Inviare il vostro numero d'ordine al nostro WhatsApp/E-mail entro 7 giorni dalla ricezione del prodotto per attivare la garanzia. Vi forniremo un servizio post-vendita di 2 anni. Sostituzione gratuita dei prodotti danneggiati. (Non è necessario restituire i prodotti danneggiati) Email: katong96120@gmail.com WhatsApp: +86 19129546773	Istruzioni Accensione: Premi il pulsante una volta. Sentirai un "Di". Spegnimento: Tieni premuto il pulsante funzione per 5 secondi fino a quando non senti "DiDiDi", poi rilascia. Se il localizzatore non è associato a un dispositivo Apple entro 2 minuti dopo l'accensione, si spegnerà automaticamente. Accendilo di nuovo per iniziare l'associazione. Nota 1. Funziona solo con dispositivi Apple. 2. Il telefono deve avere il Bluetooth e l'accesso a Internet attivi. 3. Devi accedere al tuo account iCloud, vai a "Impostazioni" - "ID Apple" e attiva "Condividi la mia posizione" nell'app "Trova il mio". 4. Si consiglia di utilizzare l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS, watchOS.	Come connettere ① Accendi l'oggetto ② Apri l'app "Trova il mio" ③ Fai clic su WL FINDER per connetterli ④ Finito ③ Tocca "Aggiungi oggetto" ④ Seleziona "Altro oggetto supportato"	Come resettare Se non è possibile connettersi, tenere premuto il pulsante finché non si sente un segnale acustico, quindi due segnali acustici consecutivi e quindi, tre segnali acustici consecutivi. Continuare a premere per 5 secondi. Quando si sente un lungo segnale acustico, rilasciare il pulsante ripristinerà il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.	Connettere un altro dispositivo Il "WL FINDER" può essere connesso solo a un dispositivo. Se vuoi connetterlo ad altri dispositivi Apple, effettua l'operazione "Rimuovi oggetto" nell'app "Trova il mio" e reimposta il localizzatore. Sostituire la batteria ① Inserisci uno strumento per aprire il coperchio e sostituire con una nuova batteria CR2032 al litio. Sentirai un "pip" quando la batteria è collegata correttamente.	Legale BATTERIA: TENERE FUORI PORTATA DEI BAMBINI 1. Rimuovere e riciclare o eliminare immediatamente le batterie usate in conformità con le regolamentazioni locali e tenere lontane dai bambini. Non gettare le batterie nel bidone della spazzatura domestica o incenerirle. 2. Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte. 3. Chiamare un centro antiveicolo locale per informazioni sul trattamento. WARNING • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in less than 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	Protezione dei dati 1. PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA POSIZIONE PERSONALE: La rete Apple Find My utilizza un avanzato sistema di cifratura per garantire che nessun altro, nemmeno Apple o Shenzhen Borlin Technology Co., Ltd., possa visualizzare la posizione del tuo WL FINDER. 2. PREVENZIONE DEL TRACKING ANONIMO: Come evitare che il dispositivo venga tracciato in modo malintenzionato? Quando il localizzatore di qualcun altro è mescolato alle vostre cose e viene tracciato per un certo periodo, sarete avvisati in questi due modi. Se avete un iPhone, iPad o altri dispositivi Apple, riceverete avvisi sul dispositivo Apple. Questa funzione è supportata a partire da iOS 14.5 o iPadOS 14.5. Se non avete dispositivi Apple, il localizzatore emetterà un beep per avvisarvi quando si muove. Non preoccupatevi se un amico indossa un localizzatore o se molte persone usano questo dispositivo nel trasporto pubblico che prevedete, perché se il localizzatore non si allontana dal suo proprietario, non attiverà un avviso.	Istruzioni di sicurezza 1. Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi o freddi, altrimenti si danneggerà la batteria e il circuito. 2. Evitare l'immersione del prodotto in liquidi. 3. Non smontare il prodotto. 4. Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detersivi per pulire il prodotto. 5. Utilizzare solo una alimentazione di 5V/1A. Una tensione di alimentazione troppo alta può causare danni seri. 6. Non gettare o posizionare il prodotto casualmente vicino al fuoco o a temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione. RoHS FC CE UK Made in China	
Español Manual del usuario Model:WL FINDER Works with Apple Find My	Garantía activa 2 años Envíe su número de pedido a nuestro WhatsApp/Correo electrónico dentro de los 7 días después de recibir el producto para activar la garantía. Le proporcionaremos un servicio postventa de 2 años. Ofrecemos reemplazo gratuito de productos dañados. (No es necesario devolver los productos dañados) Email: katong96120@gmail.com WhatsApp: +86 19129546773	Instrucciones Encendido: Presiona el botón una vez. Escucharás un "Di". Apagado: Mantén presionado el botón de función durante 5 segundos hasta que escuches "DiDiDi", luego suelta. Si el localizador no se empareja con un dispositivo Apple dentro de los 2 minutos después de encenderlo, se apagará automáticamente. Enciéndelo de nuevo para comenzar el emparejamiento. Nota 1. Funciona solo con dispositivos Apple. 2. El teléfono debe tener Bluetooth y acceso a Internet activados. 3. Debes iniciar sesión en tu cuenta de iCloud, ir a "Ajustes" - "ID de Apple" y activar "Compartir mi ubicación" en la app "Encontrar mi". 4. Se recomienda utilizar la última versión de iOS, iPadOS o macOS, watchOS o macOS, watchOS.	Cómo conectar ① Enciende el objeto ② Abre la app "Encontrar mi" ③ Haz clic en WL FINDER para conectarlo ④ Terminado ③ Toca "Agregar objeto" ④ Selecciona "Otro objeto compatible"	Cómo restablecer Si no puede conectarse, Presione el botón hasta que escuche un pitido, luego dos pitidos consecutivos y finalmente tres pitidos consecutivos. Siga presionando durante 5 segundos. Cuando escuchas un pitido largo, soltar el botón restaurará el equipo a la configuración de fábrica.	Conectar otro dispositivo El "WL FINDER" solo puede conectarse a un dispositivo. Si quieres conectarlo a otros dispositivos Apple, realiza la operación "Eliminar objeto" en la app "Encontrar mi" y reinicia el localizador. Reemplazar la batería ① Inserta una herramienta para abrir la tapa y reemplazar con una nueva batería CR2032 de litio. Escucharás un "bip" cuando la batería esté conectada correctamente.	Legal BATERÍA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 1. Retire y recicle o desheche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas alejadas de los niños. No tire las baterías en la basura doméstica ni las incinere. 2. Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. 3. Llame a un centro de control de venenos local para obtener información de tratamiento. WARNING • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in less than 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	Protección de datos 1. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE UBICACIÓN PERSONAL: La red Apple Find My utiliza un avanzado sistema de cifrado para garantizar que nadie más, ni siquiera Apple o Shenzhen Borlin Technology Co., Ltd., pueda ver la ubicación de su WL FINDER. 2. PREVENCIÓN DEL SEGUIMIENTO ANÓNIMO: ¿Cómo evitar que el dispositivo sea rastreado de manera malintencionada? Cuando el localizador de alguien más se mezcla con sus pertenencias y es rastreado durante un período, se le notificará de las siguientes dos maneras. Si tiene un iPhone, iPad u otros dispositivos Apple, recibirá notificaciones en el dispositivo Apple. Esta función está disponible a partir de iOS 14.5 o iPadOS 14.5. Si no tiene dispositivos Apple, el localizador emitirá un pitido para advertirlo cuando se mueva. No se preocupe si un amigo lleva un localizador o si muchas personas usan este dispositivo en el transporte público que toma, porque si el localizador no es de su propiedad, no activará una alerta.	Instrucciones de seguridad 1. Mantenga el producto alejado de entornos extremadamente calientes o fríos, ya que dañará la batería y el circuito. 2. Evite que el producto se sumerja en líquidos. 3. No desmonte el producto. 4. No use productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto. 5. Utilice solo una fuente de alimentación de 5V/1A. Conectar una tensión de alimentación demasiado alta puede causar daños graves. 6. No lo coloque o el producto de manera aleatoria cerca del fuego o de altas temperaturas para evitar el riesgo de explosión/esplosión. RoHS FC CE UK Made in China	
Français Manuel d'utilisation Model:WL FINDER Works with Apple Find My	Garantie active de 2 ans Veuillez envoyer votre numéro de commande à notre WhatsApp/E-mail dans les 7 jours à près réception du produit pour activer la g arantie. Nous vous offrons un service après- vente de 2 ans. Nous offrons un remplacement gratuit des produits endommagés. (Pas besoin de retourner les produits endommagés) Email: katong96120@gmail.com WhatsApp: +86 19129546773	Instructions Allumage : Appuyez une fois sur le bouton. Vous entendrez un "Di". Extinction : Maintenez le bouton fonction enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "DiDiDi", puis relâchez. Si le localisateur n'est pas associé à un appareil Apple dans les 2 minutes après l'allumage, il s'éteindra automatiquement. Allumez-le à nouveau pour commencer l'association. Nota 1. Fonctionne uniquement avec les appareils Apple. 2. Le téléphone doit avoir le Bluetooth et l'accès à Internet activés. 3. Vous devez vous connecter à votre compte Cloud, allez dans "Réglages" - "ID Apple" et activez "Partager ma position" dans l'application "Trouver mon". 4. Il est recommandé d'utiliser la dernière version de iOS, iPadOS ou macOS, watchOS.	Comment connecter ① Allumez l'objet ② Ouvrez l'application "Trouver mon" ③ Cliquez sur WL FINDER pour vous connecter ④ Terminé ③ Tapez sur "Ajouter un objet" ④ Sélectionnez "Autre objet compatible"	Comment réinitialiser Si vous ne pouvez pas vous connecter, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip, puis deux bips consécutifs et enfin trois bips consécutifs. Continuez à appuyer pendant 5 secondes. Lorsque vous entendez un long bip, relâchez le bouton pour restaurer l'appareil aux paramètres d'usine.	Connecter un autre appareil Le "WL FINDER" ne peut être connecté qu'à un appareil. Si vous voulez le connecter à d'autres appareils Apple, effectuez l'opération "Supprimer l'objet" dans l'application "Trouver mon" et réinitialisez le localisateur. Remplacer la batterie ① Insérez un outil pour ouvrir le capot et remplacer par une nouvelle batterie CR2032 lithium. 3. Appeler un centre antipoison local pour des informations sur le traitement.	Légal BATTERIE : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 1. Retirer et recycler ou éliminer immédiatement les batteries usagées conformément aux réglementations locales et les tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères ni les incinérer. 2. Même les batteries usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort. 3. Appelez un centre antipoison local pour des informations sur le traitement. WARNING • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in less than 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	Protection des données 1. PROTECTION DES DONNÉES DE LOCALISATION PERSONNELLE : Le réseau Apple Find My utilise un chiffrement avancé pour garantir que personne d'autre, pas même Apple ou Shenzhen Borlin Technology Co., Ltd., ne peut voir la localisation de votre WL FINDER. 2. PRÉVENTION DU TRACKING ANONYME : Comment éviter que le dispositif soit suivi de manière malveillante ? Lorsqu'un localisateur d'autrui est mélangé à vos affaires et suivi pendant un certain temps, vous serez averti de deux manières. Si vous avez un iPhone, iPad ou d'autres appareils Apple, vous recevrez des notifications sur l'appareil Apple. Cette fonction est supportée à partir de iOS 14.5 ou iPadOS 14.5. Si vous n'avez pas d'appareils Apple, le localisateur émettra un bip pour vous avertir lorsqu'il se déplace. Ne vous inquiétez pas si un ami porte un localisateur ou si de nombreuses personnes utilisent ce dispositif dans le transport en commun que vous prenez, car si le localisateur ne se sépare pas de son propriétaire, il ne déclenchera pas d'alerte.	Instructions de sécurité 1. Tenir le produit éloigné des environnements extrêmement chauds ou froids, cela endommagera la batterie et le circuit. 2. Éviter l'immersion du produit dans des liquides. 3. Ne pas démonter le produit. 4. Ne pas utiliser de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit. 5. Utiliser uniquement une alimentation de 5V/1A. Une tension d'alimentation trop élevée peut causer des dommages graves. 6. Ne pas jeter ou placer le produit de manière aléatoire près du feu ou de températures élevées pour éviter le risque d'explosion. RoHS FC CE UK Made in China	