

USER MANUAL



Instructions

1. Ballpoint pen: rotate the refill clockwise to write; turn it counterclockwise to retract the refill.
2. Schraubdriver: unscrew the message decompressor to the right to see the screwdriver.
3. Multi-function blade: rotate the built-in pen clockwise to see the ball blade.
4. Blade replacement: remove the holder, pull out the blade and replace it.
5. Refill replacement: hold both ends of the pen, pull hard, and pull out the refill to replace.

⚠ Precautions:

The multi-function ballpoint pen has a sharp blade and is prohibited for children under 3 years old.



Anweisungen

1. Kugelschreiber: Zum Schreiben die Federklinge im Uhrzeigersinn drehen. Um sie zu verbergen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Federklinge zurückzuziehen.
2. Schraubendreher: Schrauben Sie den Message-Decompressor nach rechts ab, um den Schraubendreher zu sehen.
3. Multifunktionsklinge: Drehen Sie den eingebauten Stift im Uhrzeigersinn, um die Werkzeugklinge zu sehen.
4. Klingenaustausch: Lösen Sie den Stift, ziehen Sie die Klinge heraus und ersetzen Sie sie.
5. Füllfederhalter: Halten Sie beide Enden des Stifts fest, ziehen Sie hart und ziehen Sie die Feder heraus, um sie zu ersetzen.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen:

Der Multifunktionskugelschreiber hat eine scharfe Klinge und ist für Kinder unter 3 Jahren verboten.

ES

Instrucciones

1. Bolígrafo: gire el recambio en el sentido de las agujas del reloj para escribir; gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar el recambio.
2. Desactivador: desactiva el decompresor de masaje hacia la derecha para ver el desactivador.
3. Cuchilla multifunción: gire el bolígrafo incorporado en el sentido de las agujas del reloj para ver la cuchilla de la herramienta.
4. Reemplazo de la cuchilla: retire el enchufe, extraiga la cuchilla y reemplácela.
5. Reemplazo de recarga: sostenga ambos extremos de la pluma, tire con fuerza y extraiga la recarga para reemplazarla.

⚠ Precauciones:

El bolígrafo multifunción tiene una hoja afilada y está prohibido para niños menores de 3 años.

IT

Istruzioni

1. Penna a sfera: ruotare la ricarica in senso orario per scrivere; ruotarla in senso antiorario per far rientrare la ricarica.
2. Cancellatore: premere il decompressore di massaggio a destra per vedere il cancellatore.
3. Lama multifunzione: ruotare la penna incorporata in senso orario per vedere la lama dello strumento.
4. Sostituzione lama: rimuovere il linker, estrarre la lama e sostituirla.
5. Sostituzione della ricarica: tenere entrambe le estremità della penna, tirare con forza ed estrarre la ricarica per sostituirla.

⚠ Precauzioni:

La penna a sfera multifunzione ha una lama affilata ed è vietata ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

FR

Des instructions

1. Stylo à bille : tourner la recharge dans le sens des aiguilles d'une montre pour écrire ; tourner-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rétracter la recharge.
2. Supprimeur : dévisser le décompresseur de massage vers la droite pour voir le suppresseur.
3. Lame multifonction : faites pivoter le stylet intégré dans le sens des aiguilles d'une montre pour voir la lame de l'outil.
4. Remplacement de la lame : retirez le linker, retirez la lame et remplacez-la.
5. Remplacement de la recharge : tenez les deux extrémités du stylet, tirez fort et retirez la recharge pour la remplacer.

⚠ Précautions:

Le stylo à bille multifonction a une lame tranchante et est interdit aux enfants de moins de 3 ans.

