

ACTIVESHOP®

Gebruiksaanwijzing

UV LED Gloei-5-lamp

Model: FD-256-1



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



UV LED Glow 5 lamp is de nieuwste generatie professionele lamp die alle gels, hybride vernissen en andere lichtuithardende preparaten snel en gelijkmatig uithardt dankzij het gebruik van *dubbele led-technologie*. De lamp straalt een wit licht uit dat de ogen niet vermoeit. De lamp heeft een "Low Heat Mode", die de lamp geleidelijk laat opwarmen tot 99s. De langere uithardingstijd en de geleidelijke toename van het vermogen helpen elk ongemak of branderig gevoel dat optreedt bij het uitharden van gel of lak te verlichten.

Technische gegevens:

Nominale spanning	100/240V
Nominale frequentie	50/60Hz
Vermogen	48W
Afmetingen	22x19x10,5cm
Aantal LED's	24 LED'S

Opmerkingen

1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je de lamp voor het eerst gebruikt.
2. Kijk niet rechtstreeks in het LED-licht, want dit kan uw gezichtsvermogen beschadigen.
3. Gebruik de lamp niet als de voeding beschadigd is.
4. Te lange blootstelling kan huidbeschadiging veroorzaken.
5. Gebruik producten die ontworpen zijn voor uitharding met LED-licht.
6. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen als u klaar bent met het gebruik.
7. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
8. Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
9. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare en brandbare stoffen.
10. De lamp is exclusief ontworpen voor het uitharden van alle soorten hybride nagellakken en gelmassa's, niet voor gewone nagellakken. Zorg ervoor dat je nagellak compatibel is voor gebruik.
11. Week het apparaat niet. Desinfecteer niet met te veel vloeistof. Als er water of ontsmettingsvloeistof in het apparaat komt, kan het beschadigd raken. Het is raadzaam om de UV/LED-lamp te onderhouden met speciale producten.

Gebruiksaanwijzing

1. Sluit de voeding aan op de lamp. Doe dit niet met natte of vochtige handen.
2. Selecteer de juiste werkingsmodus om het apparaat te laten werken.
3. Er zitten 4 tijdknoppen op het apparaat, 60s, 90s, 120s en 120s Low Heat Mode.



In de Low Heat Mode neemt het vermogen geleidelijk toe om het ongemak tijdens het uitharden van de gel te minimaliseren.

4. Als de gebruiker geen enkele modus inschakelt, zal een sensor de lamp activeren wanneer de hand in de lamp wordt gestoken. De maximale werktijd van het apparaat is 120 seconden.
5. Als je klaar bent met werken, schakel je het apparaat uit en haal je de stekker uit het stopcontact.

PRODUCTKENMERKEN:

1. **UV/LED Dual Light.** 2x snellere uitharding dan traditionele nagellampen.
2. **Vier tijdsinstellingen** - 60s, 90s, 120s en 120s Lage verwarmingsmodus. De tijd kan worden aangepast afhankelijk van het type product en de aanbevelingen van de fabrikant.
3. **Modus voor lage temperatuur (120s).** Een modus waarin de lamp geleidelijk opwarmt, waardoor het mogelijke ongemak en branderige gevoel dat kan optreden bij het uitharden van gel of lak wordt verminderd.
4. **LCD-display** voor het eenvoudig aflezen van de resterende werktijd.
5. Eenvoudig te verwijderen onderkant, waardoor de pedicurebehandeling eenvoudiger en comfortabeler wordt.
6. **Automatische infraroodsensor.** De lamp gaat automatisch aan/uit wanneer een hand of voet wordt geplaatst.
7. **Beschermt ogen en huid.** In plaats van het gebruikelijke violette licht gebruikt de nagellamp een zacht wit licht dat pijnloos en onschadelijk is voor de nagels, ogen en huid.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het erkende servicebedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Aan het einde van hun levensduur en

Oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daartoe bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40

°C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.